

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



A propos de ce livre

Ceci est une copie numérique d'un ouvrage conservé depuis des générations dans les rayonnages d'une bibliothèque avant d'être numérisé avec précaution par Google dans le cadre d'un projet visant à permettre aux internautes de découvrir l'ensemble du patrimoine littéraire mondial en ligne.

Ce livre étant relativement ancien, il n'est plus protégé par la loi sur les droits d'auteur et appartient à présent au domaine public. L'expression "appartenir au domaine public" signifie que le livre en question n'a jamais été soumis aux droits d'auteur ou que ses droits légaux sont arrivés à expiration. Les conditions requises pour qu'un livre tombe dans le domaine public peuvent varier d'un pays à l'autre. Les livres libres de droit sont autant de liens avec le passé. Ils sont les témoins de la richesse de notre histoire, de notre patrimoine culturel et de la connaissance humaine et sont trop souvent difficilement accessibles au public.

Les notes de bas de page et autres annotations en marge du texte présentes dans le volume original sont reprises dans ce fichier, comme un souvenir du long chemin parcouru par l'ouvrage depuis la maison d'édition en passant par la bibliothèque pour finalement se retrouver entre vos mains.

Consignes d'utilisation


Google est fier de travailler en partenariat avec des bibliothèques à la numérisation des ouvrages appartenant au domaine public et de les rendre ainsi accessibles à tous. Ces livres sont en effet la propriété de tous et de toutes et nous sommes tout simplement les gardiens de ce patrimoine. Il s'agit toutefois d'un projet coûteux. Par conséquent et en vue de poursuivre la diffusion de ces ressources inépuisables, nous avons pris les dispositions nécessaires afin de prévenir les éventuels abus auxquels pourraient se livrer des sites marchands tiers, notamment en instaurant des contraintes techniques relatives aux requêtes automatisées.


Nous vous demandons également de:

- + Ne pas utiliser les fichiers à des fins commerciales Nous avons conçu le programme Google Recherche de Livres à l'usage des particuliers. Nous vous demandons donc d'utiliser uniquement ces fichiers à des fins personnelles. Ils ne sauraient en effet être employés dans un quelconque but commercial.
- + Ne pas procéder à des requêtes automatisées N'envoyez aucune requête automatisée quelle qu'elle soit au système Google. Si vous effectuez des recherches concernant les logiciels de traduction, la reconnaissance optique de caractères ou tout autre domaine nécessitant de disposer d'importantes quantités de texte, n'hésitez pas à nous contacter. Nous encourageons pour la réalisation de ce type de travaux l'utilisation des ouvrages et documents appartenant au domaine public et serions heureux de vous être utile.
- + *Ne pas supprimer l'attribution* Le filigrane Google contenu dans chaque fichier est indispensable pour informer les internautes de notre projet et leur permettre d'accéder à davantage de documents par l'intermédiaire du Programme Google Recherche de Livres. Ne le supprimez en aucun cas.
- + Rester dans la légalité Quelle que soit l'utilisation que vous comptez faire des fichiers, n'oubliez pas qu'il est de votre responsabilité de veiller à respecter la loi. Si un ouvrage appartient au domaine public américain, n'en déduisez pas pour autant qu'il en va de même dans les autres pays. La durée légale des droits d'auteur d'un livre varie d'un pays à l'autre. Nous ne sommes donc pas en mesure de répertorier les ouvrages dont l'utilisation est autorisée et ceux dont elle ne l'est pas. Ne croyez pas que le simple fait d'afficher un livre sur Google Recherche de Livres signifie que celui-ci peut être utilisé de quelque façon que ce soit dans le monde entier. La condamnation à laquelle vous vous exposeriez en cas de violation des droits d'auteur peut être sévère.

À propos du service Google Recherche de Livres

En favorisant la recherche et l'accès à un nombre croissant de livres disponibles dans de nombreuses langues, dont le français, Google souhaite contribuer à promouvoir la diversité culturelle grâce à Google Recherche de Livres. En effet, le Programme Google Recherche de Livres permet aux internautes de découvrir le patrimoine littéraire mondial, tout en aidant les auteurs et les éditeurs à élargir leur public. Vous pouvez effectuer des recherches en ligne dans le texte intégral de cet ouvrage à l'adresse http://books.google.com







20+

ENG-GASCI DIS THE PHONE IN

COURS ÉLÉMENTAIRE

DE MÉCANIQUE.

L'auteur et les éditeurs de cet ouvrage déclarent qu'ils se réservent le droit de le traduire ou de le faire traduire.

Pari . - Imprimerie de L. MARTINET, rue Mignon, 2.

Bibliotheque Polytechnique.

COURS ÉLÉMENTAIRE

DŁ

MÉCANIQUE

THÉORIQUE ET APPLIQUÉE.

PAR

M. CH. DELAUNAY,

INGÉNIEUR DES MINES, FROFESSEUR DE MÉCANIQUE A L'ÉCOLE POLYTECHNIQUE ET A LA FACULTÉ DES SCIENCES DE PARIS.

TROISIÈME ÉDITION.

PARIS.

VICTOR MASSON, Place de l'École-de-Méletine, 37. LANGLOIS & LECLERCQ.

Rue des Nathurius-Saint-Lucques, 19.

ADCCCLIV.



:

· .

•

•

PROGRAMME

DI COURS DE MÉCANIQUE DES LYCEES

Chase de rhétorique. - Section des sciences,

LES ÉDITETES ONT INDIQUÉ, PAR DES NUMEROS DE RENVOI, LES PAGES OF SONT TRAITÉES LES MATIÈRES DE CE PROGRAMME.

Du temps et de sa mésure. Unités adoptées (6). — Du pendule. Résultats des observations de Galilée (415).

Du mouvement. — Il est absolu ou relatif (5).

Du mouvement uniforme. Vitesse (7).

Du mouvement varié en général. — Mouvement accéléré, relardé, périodique. — Vitesse (8).

Mouvement uniformément accéléré. — Lois de ce mouvement.

La chute des graves dans le vide offre un exemple du mouvement uniformément accéléré (97) — Machine d'Atwood (95). — Appareil à indications continues (104).

Mouvement uniformément retardó (102).

Mouvement circulaire ou de rotation. — Vitesse angulaire 8.

Composition des mouvements. — Indépendance des mouvements simultanés, constatée par l'observation.

Composition des chemins parcourus et des vitesses (1?2.

Transformation de mouvement.

Du plan incliné (68). — Rapport des espaces parcourus dans le sens du plan, aux espaces parcourus dans le sens de sa base et de sa hauteur (80).

Des poulies. — Poulie fixe. — Poulie mobile dans le cas où les deux brins de la corde sont parallèles (47). — Poulies mouflées (48) — Rapports des chemins parcourus par la main de l'homme et par le fardeau (79).

Du treuil. — Treuil des carriers. — Treuil des puits (49, 52) — Rapports des chemins parcourus par les chevilles ou par la manivelle, au chemin parcouru par le fardeau.

Des engrenages. — Description sommaire. — Tracé pratique. — Rapport des nombres de tours des roues et des pignons [56].

Des courroies et cordes sans fin (54).

De la vis et de son écrou. — Rapport des chemins parcourus par l'extrémité du levier et par l'écrou ou la vis, dans le sens de l'axe (83).

Des forces et de leurs effets. — Loi de l'inertie. — Forces. — Effets des forces. — Conditions de l'égalité de deux forces. — Égalité de l'action et de la réaction (40).

Comparaison des forces aux poids, à l'aide de dynamomètres.— Le kilogramme peut être pris pour unité de force (13).

Principe de la proportionnalité des forces aux vitesses. — Deux forces constantes appliquées successivement à un mêmo point matériel, partant du repos ou animé d'une vitesse initiale de même direction que les forces, sont entre elles comme les accélérations qu'elles produisent (409).

Conséquence relative au cas où l'une des forces est le poids même du mobile. — Définition de la masse (411).

Relation entre les forces constantes, les masses et les accélérations (140).

Travail d'une force constante, agissant sur un point matériel qui se meut en ligne droite dans la direction de la force '86.

Cas d'une force constante, appliquée tangentiellement à la circonférence d'une roue.

Unités de travail. — Kilogrammètre (89). — Force de chevalvapeur (299).

Composition de deux forces appliquées à un même point matériel, déduite de la composition des vitesses.

Les distances d'un point de la résultante à deux composantes sont en raison inverso des intensités de ces composantes. — Conséquence pour la composition des forces parallèles.

Extension des propositions qui précèdent aux cas de plusieurs forces concourantes ou parallèles (46 à 27).

Conditions de l'équilibre d'un point matériel. Ces conditions sont indépendantes de l'état de mouvement ou de repos du point considéré.

Centre des forces parallèles. — Centre de gravité. — Cas où le corps a un plan, un axe de symétrie, un centre de figure. — Sphere — Parallélipipède. — Méthode pratique pour déterminer le centre de gravité des corps solides (28 à 33).

Du mouvement uniforme des machines. — Énoncé du principe de la transmission du travail dans ce cas (90).

Le travail moteur est toujours plus grand que l'effet utile (478). — Impossibilité du mouvement perpétuel et de la multiplication de travail moteur (306).

Rendement d'une machine. — C'est le rapport du travail ou effet utile transmis au travail moteur dépensé. — Il constitue la valeur industrielle de l'appareil. — Il est toujours inférieur à l'unité 179).

Énoncé des lois expérimentales du frottement : 4° à l'instant du départ ; 2° pendant le mouvement (158).

Application des principes et des notions précédentes au plan incliné, au levier, au treuil, à la poulie simple ou mouflée, à la vis. — L'sages de ces machines (77).

Écoulement des liquides.— Expérience et règle de Torricelli.— Contraction des veines (414). — Formules pratiques pour les cas les plus usuels du jaugeage des cours d'eau (456).

Notions sur les moteurs ou récepteurs hydrauliques. Force ou travail absolu d'un cours d'eau. — Il y a pour tous les récepteurs une vitesse relative au maximum d'effet (537).

Anciennes roues à palettes planes, recevant l'eau en dessous. — Roues à aubes courbes. — Roues à aubes planes emboltées dans des coursiers circulaires. — Roues à augets recevant l'eau à la partie supérieure. — Rendement de ces diverses roues [541].

Des pompes. — Soupapes. — Pistons. — Pompes élévatoires. — Pompes aspirantes et élévatoires. — Pompes aspirantes et fou-lantes. — Causes de pertes de travail moteur inhérentes aux pompes (499).

•

·•

PROGRAMME

DU COURS DE MÉCANIQUE DES LYCEES

Classe de rhétorique. - Section des sciences,

LES ÉDITEURS ONT INDIQUÉ, PAR DES NUMÉROS DE RENVOI, LES PAGES OU SONT TRAITÉES LES MATIÈRES DE CE PROGRAMME.

Du temps et de sa mésure. Unités adoptées (6). — Du pendule. Résultats des observations de Galilée (415).

Du mouvement. — Il est absolu ou relatif (5).

Du mouvement uniforme. Vitesse (7).

Du mouvement varié en général. — Mouvement accéléré, retardé, périodique. — Vitesse (8).

Mouvement uniformément accéléré. — Lois de ce mouvement.

La chute des graves dans le vide offre un exemple du mouvement uniformément accéléré (97) — Machine d'Atwood (95). — Appareil à indications continues (404).

Mouvement uniformément retardó (102).

Mouvement circulaire ou de rotation. — Vitesse angulaire 8.

Composition des mouvements. — Indépendance des mouvements simultanés, constatée par l'observation.

Composition des chemins parcourus et des vitesses (1?2°.

Transformation de mouvement.

Du plan incliné (68). — Rapport des espaces parcourus dans le sens du plan, aux espaces parcourus dans le sens de sa base et de sa hauteur (80).

Des poulies. — Poulie fixe. — Poulie mobile dans le cas ou les deux brins de la corde sont parallèles (47). — Poulies mouffées (48). — Rapports des chemins parcourus par la main de l'homme et par le fardeau (79).

- § 3. Peresté. Les molécules d'un corps ne se touchent pas : elles sont à une certaine distance les unes des autres, et l'on nomme pores les intervalles, vides de matière, qui existent entre elles. Les corps les plus compactes en apparence ne sont pas dépourvus de pores. Les académiciens de Florence, en 4664, ayant rempli d'eau une sphère d'or creuse, et ayant fortement comprimé cette eau, la virent suinter sur toute la surface du métal : l'eau avait traversé les pores de l'or. La porosité ne peut pas être mise en évidence de cette manière pour tous les corps : ainsi le verre est imperméable aux liquides. Mais les changements de volume, qui accompagnent toujours les changements de température, ne peuvent s'expliquer qu'en admettant que les molécules s'éloignent ou se rapprochent les unes des autres, suivant que la température augmente ou diminue; il en résulte nécessairement que, dans aucun corps de la nature, les molécules ne sont en contact.
- § 4. États des corps. Tous les corps sont susceptibles de prendre trois états différents : l'état solide, l'état liquide et l'état gazeux. Un des corps les plus répandus dans la nature, l'eau, se montre à nous habituellement à l'état liquide : elle passe à l'état solide, lorsqu'elle se change en glace; elle passe à l'état gazeux, lorsqu'elle se transforme en vapeur. Un grand nombre d'autres corps ont été obtenus sous ces trois états, et l'analogie a conduit à admettre qu'il en serait de même de tous les corps, si l'on pouvait les soumettre à des moyens suffisamment énergiques. A chaque instant de nouveaux faits viennent confirmer ces idées adoptées par les physiciens; et, si quelques doutes pouvaient encore subsister, ils seraient complétement levés par les belles expériences de M. Despretz, dans lesquelles il est parvenu à fondre et à volatiliser le charbon, le corps le plus réfractaire que l'on connaisse.
- § 5. Corps solides. Dans les corps solides, les molécules ont des positions déterminées les unes par rapport aux autres; si l'on cherche à les déranger, à déformer le corps, on éprouve une certaine résistance. Cependant l'effort qu'on exerce déplace réellement les molécules, et produit un changement de forme qui est plus ou moins sensible suivant les cas. Un faible effort, appliqué à un barreau mince d'acier, ou à une lame de verre, les fléchira un peu. Si cet effort cesse, le barreau d'acier et la lame de verre reprendront la forme qu'ils avaient précédemment. Cette propriété qu'ont les corps solides de revenir à leur forme primitive, lorsqu'ils sont soustraits à l'action de l'effort qui les avait déformés, constitue ce qu'on appelle l'élasticité. Si l'effort appliqué au corps est trop grand, co corps pourra se briser, ou bien il se déformera tellement, qu'il ne

pourra plus reprendre exactement sa forme primitive lorsque l'effort cessera : on dit alors qu'on a dépassé la limite de l'élasticité. Tous les corps solides sont élastiques, mais à des degrés très différents. Il en est qui le sont tellement peu, qu'il est difficile de leur appliquer un effort assez faible pour ne pas dépasser la limite dont on vient de parler, et qu'on peut les regarder comme étant complétement dépourvus d'élasticité: tel est, par exemple, le plomb. D'autres, au contraire, sont très élastiques, tels que l'acier, le caoutchouc.

§ 6. Liquides, ou fluides incompressibles. — Dans les liquides et les gaz, les molécules sont extrêmement mobiles les unes par rapport aux autres; le moindre effort les déplace. Cette propriété fait qu'on les confond ensemble sous le nom de fluides.

Si l'on comprime un liquide dans un vase fermé, on éprouve une très grande résistance, et l'on a peine à reconnaître une légère diminution dans le volume du liquide. Cette diminution est tellement faible, qu'on a douté pendant longtemps qu'elle existât réellement : aussi a-t-on désigné les liquides sous le nom de fluides incompressibles. Nous conserverons cette idée de l'incompressibilité des liquides, quoiqu'elle ait été démontrée inexacte, parce qu'il ne peut pas en résulter d'erreur appréciable dans les applications.

§ 7. Cax, on fuldes élastiques. — Si l'on éprouve une très grande difficulté à diminuer le volume d'un liquide d'une quantité insignifiante, par la compression, il n'en est pas de même d'un gaz. Un faible effort suffit pour comprimer, d'une manière très sensible, un gaz contenu dans une enveloppe fermée. Une vessie pleine d'air, et dont l'ouverture a été hermétiquement fermée, diminue visiblement de volume lorsqu'on la serre entre les deux mains. Si, dans un tube de verre, fig. 4, fermé par un bout, on introduit un piston

capable de remplir complétement l'ouverture du tube, l'air contenu à l'inkrieur ne trouvera pas d'issue pour s'échapper.



Fig. 1.

lorsqu'on enfoncera le piston dans le tube : en exerçant une pression sur la tige du piston, on verra le volume de cet air diminuer de plus en plus, et l'on pourra ainsi le réduire à une faible fraction de ce qu'il était primitivement. Lorsqu'ensuite on abandonnera le piston, l'air le repoussera jusque vers l'extrémité du tube en reprenant son premier volume. L'air est donc éminemment compressible et élastique. Il en est de même de tous les gaz, qui, pour cette raison, ont reçu le nom de fluides élastiques.

Lorsque l'air est sortement comprimé, comme dans l'expérience

qu'on vient d'indiquer, sa température s'élève beaucoup, et si l'o a mis un peu d'amadou sur la face intérieure du piston, il est asse échaufié pour prendre feu. C'est pour cela que l'appareil représen par la fig. 4 se nomme briquet pneumatique, ou briquet à air.

Un litre d'eau étant réduit en vapeur, par l'ébullition dans un va ouvert, produit 4696 litres de vapeur, c'est-à-dire que cette vape serait capable de remplir un cube dont le côté serait de près (42 décimètres (un cube de 42 décimètres de côté contient 4728 litres la masse d'eau avait primitivement la forme d'un cube, son cô aurait été d'un décimètre : on peut concevoir que, dans le passa de l'état liquide à l'état gazeux, les molécules de l'eau se soie simplement éloignées les unes des autres, en conservant leurs di positions relatives; et puisque le côté du cube doit devenir ain de près de 42 décimètres, il en résulte que, dans la vapeur d'ea les molécules sont près de douze fois plus éloignées les unes d autres que dans l'eau. On voit donc que les dimensions de chaq molécule doivent être très petites relativement aux distances q les séparent. Il en est de même pour tous les corps gazeux.

PREMIÈRE PARTIE.

PRINCIPES GÉNÉRAUX

DE LA MÉCANIOUE.

NOTIONS GÉNÉRALES SUR LE MOUVEMENT.

§ 8. Lorsqu'un corps occupe successivement différentes positions dans l'espace, on dit qu'il est en mouvement. Une bille qui roule sur le soi, un cheval qui marche sur une route, un bateau qui descend le courant d'une rivière, sont des corps en mouvement.

Nous ne pouvons reconnaître le changement de position de la bille, du cheval, du bateau, qu'en les comparant à des objets voisins qui nous servent de points de repère : ce seront, par exemple, les aspérités du sol, les sinuosités de la route et de la rivière, ou les arbres plantés sur leurs bords. Notre propre corps nous sert souvent de point de repère, pour reconnaître le mouvement des corps qui sont dans notre voisinage.

Lorsque nous n'avons aucun terme de comparaison pour juger du mouvement d'un corps, nous le croyons immobile. C'est ainsi que, si nous sommes dans le salon d'un bateau à vapeur qui marche sur une rivière, et que des stores abaissés sur les fenêtres nous ôtent la vue des objets extérieurs, tout ce qui nous entoure nous semble immobile : cette idée d'immobilité se fixe tellement dans notre esprit, que si nous remontons sur le pont, la première impression que nous éprouvons, c'est de croire que les bords de la rivière, les arbres, les maisons, sont en mouvement; et ce n'est qu'en faisant un effort sur nous-mêmes que nous pouvons revenir à l'idée de l'immobilité des arbres et des maisons, et du mouvement du bateau avec tout ce qu'il porte.

Si les points de repère à l'aide desquels nous jugeons qu'un corps se déplace sont eux-mêmes en mouvement, le mouvement de ce corps ne sera que relatif. Tel sera, par exemple, le mouvement d'une bille que nous verrons rouler sur le pont d'un bateau en marche. Si nous comparions cette bille aux points fixes qui existent sur les bords de la rivière, nous lui trouverions un mouvement tout différent. Il pourrait même se faire qu'elle fût en repos, si elle avait été lancée de l'avant à l'arrière du bateau, avec une telle vitesse qu'elle restat toujours en face des mêmes points des rives : elle serait alors comme si le bateau glissait sous elle sans l'entraîner.

Tous les mouvements que nous observons autour de nous ne sont que des mouvements relatifs. En effet, la terre est en mouvement autour du soleil, et décrit, en un an, à peu près une circonférence de cercle dont le rayon est de 450 millions de kilomètres. Elle est encore animée d'autres mouvements; mais celui-là nous suffit pour dire qu'aucun des points de repère que nous prenons sur sa surface n'est immobile. Cependant, dans l'étude des machines et des divers phénomènes mécaniques qui se passent sur la terre, nous pourrons presque toujours considérer les mouvements dont nous parlerons comme des mouvements absolus. Dans la plupart des cas, les choses se passent de la même manière que si la terre était absolument fixe.

§ 9. Lorsqu'on parle du mouvement d'un corps, on fait souvent abstraction de ses dimensions, pour ne s'occuper que d'un de ses points, dans lequel on imagine que toute sa matière est condensée. De cette manière, en se représentant par la pensée la suite des positions que le corps a occupées, on a l'idée d'une ligne, droite ou courbe, qui a été décrite par ce corps, et qu'on nomme sa trajectoire. C'est ainsi que, quand on dit qu'un boulet lancé obliquement décrit une ligne courbe, on ne pense qu'au centre de ce boulet. Il n'y a qu'un instant, nous avons dit que la terre décrit à peu près une circonférence de cercle autour du soleil : nous avons fait abstraction des dimensions de la terre, et nous avons regardé toute sa matière comme concentrée en son centre.

Le mouvement d'un corps est rectiligne ou curviligne, suivant que la ligne qu'il décrit, ou sa trajectoire, est une ligne droite ou une ligne courbe. Les mouvements curvilignes se distinguent les uns des autres par la nature de la ligne courbe qui est décrite : le mouvement est circulaire, lorsque la trajectoire est une circonférence de cercle; parabolique, lorsque la trajectoire est une parabole.

§ 40. Le mouvement d'un corps ne serait qu'imparfaitement connu, si l'on se contentait d'observer la forme de la ligne que ce corps décrit : il faut encore examiner le mouvement sous le rapport du temps que le corps met à parcourir les diverses portions de cette ligne.

Les instruments qui servent à mesurer le temps sont connus de tout le monde : ce sont les horloges et les montres. Mais la véritable mesure du temps réside dans les phénomènes astronomiques. Ces phénomènes déterminent des intervalles de temps successifs, égaux entre eux, qu'on appelle des jours. Les horloges et les montres n'ont pas d'autre objet que de diviser le jour en un grand nombre de parties égales, et d'indiquer à un moment quelconque, à

nilles se mouvant sur un cadran, le nombre de ces paront écoulées depuis le commencement de la journée. Le se en 24 heures; chaque heure se subdivise en 60 mihaque minute en 60 secondes. En sorte que l'heure se 3600 secondes, et le jour de 86400 secondes.

naître complétement le mouvement d'un corps, on der, par exemple, le chemin qu'il parcourt sur sa trajecnt une seconde; puis celui qu'il parcourt pendant une conde; ensuite pendant une troisième seconde; et ainsi ndant toute la durée du mouvement.

ravement uniforme, vitesse. - Si les chemins parlant des intervalles de temps égaux successifs sont égaux et qu'il en soit ainsi, quels que soient ces intervalles de minutes, des secondes, des guarts de seconde, etc., le sera uniforme. Il est essentiel de faire attention à la je les chemins parcourus pendant des intervalles de temps essifs soient égaux entre eux, quels que soient ces internps: si, par exemple, on trouvait que les chemins pardant des secondes successives sont égaux entre eux, endant la première demi-seconde le chemin parcouru and que pendant la deuxième demi-seconde, le mouverait pas uniforme. Ainsi l'aiguille des secondes d'une ourt des divisions égales dans les secendes successives : avoir parcouru très rapidement une des divisions, elle instant, puis elle parcourt la division suivante, s'arrête , et ainsi de suite : son mouvement n'est pas uniforme. arant divers mouvements uniformes, on reconnaît qu'ils uns des autres par le degré plus ou moins grand de rasi un convoi de wagons sur un chemin de fer a un mous rapide qu'un bateau à vapeur qui descend une rivière; de son côté, un mouvement plus rapide qu'une voiture un cheval qui va au pas. Le degré plus ou moins grand d'un mouvement uniforme se mesure par le chemin parant l'unité de temps : c'est ce qu'on nomme la vitesse ement. On dit, par exemple, que le convoi de wagons) mètres par seconde ou 36 kilomètres par heure : chaombres 10 et 36 représente la vitesse du convoi. Une se peut être représentée par des nombres différents, suiadoptera telle ou telle unité de temps, telle ou telle igueur. Aussi, quand on indique le nombre qui repréritesse, doit-on toujours faire connattre les unités de olongueur auxquelles il se rapporte. (In ne dira pas une vitesse 40, ou une vitesse de 40 mètres ; mais on dira une vitesse de 40 mètres par seconde.

§ 42. Mouvement varié. — Si les chemins parcourus par le corps, pendant des intervalles de temps successifs égaux entre eux, ne sont pas égaux, le mouvement est dit varié. Le mouvement d'un corps qui tombe est un mouvement varié; il en est de même du mouvement d'un convoi de wagons, à l'approche de l'endroit où il doit s'arrêter.

Dans un monvement varié, la rapidité du mouvement change d'un moment à l'autre. Si l'on conçoit qu'à un moment donné elle s'entretienne sans changer davantage, le mouvement deviendra uniforme : la vitesse de ce mouvement uniforme sera ce qu'on appelle la vitesse du mouvement varié au moment considéré. Lorsqu'on est dans un convoi de wagons qui approche du point d'arrivée. on sent très bien que le mouvement se ralentit progressivement : on dit alors que la vitesse diminue : et si elle était primitivement de 40 mètres par seconde, on conçoit qu'elle deviendra successivement de 9 mètres, de 8 mètres, de 4 mètre par seconde. pour finir par être tout à fait nulle, lorsque le convoi sera complétement arrêté. Si à un moment donné, on dit que la vitesse est de 4 mètres par seconde, cela ne voudra pas dire que, pendant une seconde, le convoi parcourt une longueur de 4 mètres; mais cela signifiera que, si la rapidité du mouvement se conservait telle qu'elle est au moment considéré, le convoi parcourrait 4 mètres en une seconde.

§ 43. Mouvement de rotation, vitesse angulaire. — Un grand nombre de pièces qui font partie des machines ne peuvent que tourner autour d'un axe fixe. Telles sont les meules de rémouleur, les roues à chevilles disposées aux orifices des puits de carrières pour en extraire les pierres, les poulies, les roues dentées qui servent à transmettre le mouvement dans un grand nombre de machines, etc. Un pareil mouvement se nomme mouvement de rotation. Tous les points du corps qui tourne décrivent des circonférences de cercle situées dans des plans parallèles entre eux et perpendiculaires à l'axe de rotation; les arcs de cercle décrits dans le même temps par différents points du corps sont d'autant plus grands que ces points sont plus éloignés de l'axe de rotation.

Si l'on imagine une perpendiculaire abaissée d'un point du corps qui tourne sur son axe de rotation, cette perpendiculaire fera successivement, pendant le mouvement, différents angles avec sa position primitive; ce sont les angles dont le corps a tourné depuis le commencement de son mouvement. Lorsque les angles ainsi décrits par le corps, pendant des intervalles de temps successifs égaux ont égaux, quels que soient ces intervalles de temps, on nouvement de rotation est uniforme. Dans ce cas, les oints du corps ont des mouvements circulaires et unileurs vitesses sont respectivement proportionnelles à ces à l'axe. On nomme vitesse angulaire l'angle dont le pendant l'unité de temps. Ainsi on dit que la terre, ouvement de rotation autour de la ligne des pôles, a une 15 degrés par heure: cela signifie qu'une ligne qu'on mée à l'intérieur de la terre, perpendiculairement à son un angle de 45 degrés en une heure.

vements de rotation qu'on peut observer dans les matordinairement très rapides, on exprime la vitesse anle nombre de tours effectués dans l'unité de temps : on exemple, une vitesse de 300 tours par minute, ou de seconde.

in corps, en tournant autour d'un axe, ne décrit pas des ax dans des intervalles de temps successifs égaux entre uvement de rotation est varié. On appelle vitesse angumouvement varié, à un instant quelconque, la vitesse anmouvement de rotation uniforme que prendrait le corps, de cet instant, son mouvement cessait de s'accélérer ou itir.

NOTIONS GÉNÉRALES SUR LES FORCES.

mette de la matière. — Un corps qui est en repos ne mettre de lui-même en mouvement.

s qui est en mouvement ne peut pas modifier de lui-même mouvement.

nier de ces deux principes est très clair, et sera admis ilté par tout le monde. On voit bien, il est vrai, les animomme passer d'eux-mêmes de l'état de repos à l'état de t: mais cette propriété qu'ils possèdent n'appartient pas e dont ils sont formés; elle dépend de cette partie imde leur être qui leur donne la vie. Dès que la vie cesse, retrouve dans les mêmes conditions que les pierres, il n'est plus capable de passer de lui-même de l'état de tat de mouvement.

nd principe a besoin d'être expliqué pour être connt compris, et aussi pour être complétement admis. corps, réduit par la pensée à un point, se trouve a certain mouvement, et qu'aucune cause extérieure ou le tend à modifier son mouvement, il résulte de notre

principe que ce corps décrit nécessairement une ligne droite, et que les portions de cette ligne qu'il parcourt dans des temps égaux sont égales, c'est-à-dire que son mouvement est uniforme. En effet, lorsque le corps s'est déplacé pendant un instant, suivant une petite ligne, qu'on peut toujours regarder comme droite, il n'y a pas de raison pour que dans l'instant suivant il dévie de la direction de cette ligne, dans un sens plutôt que dans un autre. Lorsqu'on lance une bille sur un sol bien uni, elle se meut en ligne droite; pour qu'elle dévie de cette ligne, il faut qu'elle rencontre un obstacle qui s'oppose à ce qu'elle continue à se mouvoir comme précédemment. On admettra peut-être plus difficilement que la vitesse du corps ne change pas : car, dans l'exemple qui vient d'être cité, d'une bille roulant sur le sol, on voit toujours le mouvement se ralentir peu à peu, et cesser complétement au bout de quelque temps. Mais on doit observer, que plus le sol est uni, plus la bille va loin. quoiqu'on la lance toujours de la même manière. Ce n'est pas la bille qui diminue d'elle-même sa vitesse; mais ce sont les aspérités du sol, jointes à la résistance que la bille éprouve de la part de l'air, qui, en s'opposant au mouvement, le détruisent peu à peu et finissent par le faire disparaître tout à fait.

Il résulte encore du principe dont nous nous occupons, que si un corps tourne autour d'un axe fixe, sans qu'aucune cause vienne agir sur lui pour altérer son mouvement, il devra continuer à tourner indéfiniment avec la même vitesse angulaire. C'est ainsi qu'une meule de rémouleur, une fois mise en mouvement, et supposée soustraite à toute action extérieure, telle que le frottement de son axe sur son support, la résistance de l'air, la résistance produite par le corps qu'on aiguise sur sa surface, devra conserver indéfiniment un mouvement uniforme de rotation.

Ces deux principes, en vertu desquels un corps ne peut pas, de lui-même, passer de l'état de repos à l'état de mouvement. ni passer d'un état de mouvement à un autre, constituent ce qu'on appelle l'inertie de la matière.

§ 45. Ferces. — Pour qu'un corps se mette en mouvement, ou bien pour qu'il prenne un mouvement différent de celui qu'il avait, il faut une cause : cette cause, quelle qu'elle soit, on la nomme force. Une force est donc une cause quelconque de mouvement ou de modification de mouvement.

Les forces dont nous aurons à nous occuper sont de diverses espèces :

1° Lorsqu'on abandonne un corps qu'on tenait dans la main, il tombe sur la terre. La force qui produit ce mouvement est la les corps sont soumis à son action. C'est elle qui avement de l'eau dans les fleuves et les rivières. léforme un corps solide, une lame d'acier par exemer la limite de l'élasticité, le corps abandonné à lui-a forme primitive, les molécules du corps se meu-, en vertu de certaines forces intérieures qui tenir dans les positions respectives qu'elles avaient soit en les rapprochant, soit en les éloignant. Lors-un gaz, et qu'on lui donne ensuite la liberté de se te en effet, ses molécules s'éloignent les unes des es forces intérieures. Ces forces intérieures sont ce les forces moléculaires, dont les unes sont attrac-épulsives. Ce sont les forces moléculaires qui forde la puissance des machines à vapeur.

bénomènes électriques et magnétiques, on observe des répulsions. Un bâton de cire à cacheter, frotté attire des barbes de plume; un aimant attire un Les forces qui produisent ces mouvements sont des et magnétiques. Nous aurons à nous en occuper

lerons des machines électro-motrices.

quatrième espèce de force consiste dans celles qui par l'homme et les animaux, que l'on confond sous rs animés.

lems, tensiens. — Une force qui est appliquée à rmine pas toujours le mouvement de ce corps. Une une table y reste immobile; et cependant cette se à l'action de la pesanteur : car si l'on imaginait arût instantanément, elle tomberait aussitôt. Une e à l'extrémité inférieure d'une corde dont l'extrést attachée à un point fixe, reste également imberait immédiatement si l'on venait à couper la fois qu'une force ne produit pas le mouvement du est appliquée, elle donne lieu à une pression ou à pierre posée sur une table exerce une pression sur ierre suspendue à une corde détermine une ten-Un homme qui cherche à soulever un fardeau troperce une pression sur ce fardeau, dans les points e ses mains.

— Lorsqu'un corps, soumis à la seule action de la aintenu dans l'immobilité par un obstacle, la presa qui en résulte est ce qu'on appelle le poids du vien se garder de confondre les mots pesanteur et

poids: le mot pesanteur désigne la cause générale qui fait tomber les corps à la surface de la terre; le mot poids indique un effet résultant de l'action de cette cause générale sur un corps en particulier.

Le poids d'un corps peut être rendu sensible à l'aide de l'instrument représenté par la fig. 2. Cet instrument est formé d'une lame d'acier, qui est recourbée en son milieu, et qui présente un certain degré de flexibilité; à l'extrémité de la branche inférieure est fixé un arc de fer, qui passe librement dans une ouverture pratiquée dans la branche supérieure, et se termine par un anneau; vers l'extrémité de la branche supérieure est fixé un autre arc de fer, qui passe dans une ouverture pratiquée dans la branche inférieure, et se termine par un crochet. Si l'on saisit cet instrument par l'anneau, et qu'on suspende un corps au crochet, le poids de ce corps fera fléchir le ressort, les extrémités se rapprocheront, et l'instrument prendra la forme représentée par la fig. 3.

En suspendant ainsi successivement différents corps au crochet, on verra que les extrémités du ressort se rapprocheront plus ou moins. Lorsqu'elles se rapprocheront de la même quantité, sous l'action des poids de différents corps, on dira que les poids de ces corps

chet deux de ces corps de même poids, le ressort fléchira plus que lorsqu'on n'en suspendait qu'un seul. Tout corps qui, suspendu au crochet, produira la même flexion que ces deux corps réunis, sera dit avoir un poids double du poids de chacun d'eux. On dira de même que le poids d'un corps est triple, quadruple, etc., du poids d'un des premiers corps, lorsqu'il produira sur le ressort la même flexion que trois, quatre, etc., de ces premiers corps réunis ensemble.

Le gramme étant le poids d'un centimètre cube d'eau pure, prise à la température de son maximum de densité, il sera facile, à l'aide de l'instrument représenté par la fig. 2, de trouver combien de grammes pèse un corps. Pour plus de commodité, on marquera sur l'arc extérieur, qui aboutit à l'anneau, les points où devra s'arrêter l'extrémité du ressort, lorsqu'on suspendra au crochet des poids de 4 grammes, 2 grammes, 3 grammes, etc.

Il est bien clair qu'un seul ressort ne pourra pas servir pour peser les corps légers et les corps très lourds : le poids qu'on suspendra au crochet ne devra jamais être capable de dépasser la limite de l'élasticité du ressort, sans quoi l'instrument se détériorerait. On prendra donc des ressorts très flexibles pour les corps légers, et des ressorts de moins en moins flexibles, à mesure qu'ils seront destinés à peser des corps plus lourds. Mais le principe de la mesure du poids d'un corps à l'aide de ces différents ressorts restera le même.

Lorsque le poids d'un corps se compose d'un grand nombre de grammes, on l'évalue ordinairement en kilogrammes (le kilogramme vaut 4000 grammes); c'est le kilogramme que nous prendrons le plus habituellement pour unité de poids. On emploie quelquefois une unité plus grande, la tonne, qui vaut 4000 kilogrammes.

§ 18. Essure des forces, dynamomètres. — Quelleque soit la force qui détermine une pression ou une tension, cette pression ou cette tension pourra être assimilée au poids d'un corps, et évaluée en kilogrammes. Si un cheval tire une corde attachée à un corps qu'il cherche à mettre en mouvement, on peut concevoir que la corde soit coupée en un point, et que les deux bouts ainsi séparés soient attachés, fg. 4, l'un à l'anneau, l'autre au crochet de l'in-

strument décrit précédemment; la force de traction sera ainsi exercée par l'intermédiaire de cet instrument, le ressort fléchira et la tension de la corde sera équivalente au poids du corps qui, étant sus-




pendu au ressort, le fléchirait de la même quantité. Cette tension pourra donc être représentée par un certain nombre de kilogrammes.

On prend pour mesure d'une force, la grandeur de la pression ou la tension qu'elle produit, lorsqu'elle agit sur un corps qui ne peut se déplacer. Ainsi la force qui fait tomber un corps est mesurée par le poids de ce corps; ainsi, dans l'exemple qu'on vient de prendre, la force développée par le cheval est mesurée par la tension de la corde. Une force quelconque pourra donc toujours être représentée par un certain nombre de kilogrammes.

Pour trouver le nombre de kilogrammes qui représente une force, il suffira de la faire agir sur un ressort pareil à celui de la fig. 2. Mais on pourra aussi employer pour cela des ressorts de formes différentes, tels que ceux qui sont représentés par les fig. 5 et 6. Le premier, fig. 5, est un ressort contourné en hélice, ou ce que l'on nomme un ressort à Fig. 5. boudin, qui est enformé dans un cylindre. Une tige, qui le traverse dans toute sa longueur, suivant l'axe du cylindre, se termine inférieurement par une tête sur laquelle s'appuie l'une des

extrémités du ressort; l'autre bout de cette tige est muni d'un anneau qui sert à suspendre l'instrument. Le cylindre, qui appuie sur l'extrémité supérieure du ressort, porte un crochet auquel on applique la force qu'il s'agit de mesurer. La tige sort plus ou moins du cylindre, suivant qu'il est soumis à une force de traction plus ou moins grande: on la gradue d'avance, en suspendant à son crochet des corps dont les poids sont connus.

La fig. 6 représente deux lames de ressorts, dont les extrémités




sont réunies dans deux espèces de chapes à l'aide de boulons; un anneau est attaché à l'une des lames, et un crochet à l'autre lame. Les milieux de ces deux lames s'écartent plus ou moins l'un de l'autre, suivant que la force de traction exercée sur le crochet est plus ou moins grande.

§ 49. Direction d'une force. — On appelle direction d'une force, la direction du mouvement que cette force communiquerait à un corps, dans le cas où ce corps, primitivement en repos, pourrait céder librement à l'action de la force, sans qu'aucun obstacle le génât dans son mouvement. Un corps qu'on tient dans la main, et qu'on abandonne ensuite à lui-même, tombe en parcourant une ligne droite verticale; cette verticale est la direction de la force qui le fait tomber.

Pour représenter d'une manière sensible les diverses forces qui agissent sur un corps, on sur un ensemble de corps, on trace, par le point d'application de chacune d'elles, une ligne droite qui indique sa direction, et l'on porte sur ces diverses lignes droites, à partir des points d'application des forces, et dans le sens de leur action, des

longueurs proportionnelles à ces forces. Si l'on convient, par exem-

ple, de représenter une force de 4 kilogramme par une longueur de 4 centimètre, la fig. 7 indique que le corps M est soumis à des forces P.Q.R., égales respectivement à 2^k, 3^k, 4^k, ap R pliquées aux points A, B, C, et dirigées suivant les lignes droites qui partent de ces trois points. Souvent, pour fixer plus clairement le sens dans lequel agit une force, on termine par une flèche la ligne qui la représente, ainsi que le montre la fig. 7.



COMPOSITION DES FORCES.

§ 20. Econitante, compountes.—Lorsque plusieurs forces agissent sur un même corps solide, il arrive souvent qu'on peut trouver une autre force qui, agissant seule sur le corps, soit capable de produire exactement le même effet.

Plusieurs chevaux étant attelés à une voiture, on conçoit qu'on puisse les remplacer par un moteur unique, une locomotive, par exemple, qui tire la voiture et donne lieu au même mouvement ; la force de traction de la locomotive produira le même effet que les forces développées simultanément par les chevaux.

La force unique, dont l'action peut ainsi être substituée à l'action simultanée de plusieurs autres forces, sans que l'effet soit changé, se nomme la résultante de ces forces; celles-ci à leur tour, par opposition, prennent le nom de composantes. La composition des forces a pour objet de déterminer la résultante, lorsque l'on connaît les composantes.

§ 21. Equilibre. — Avant d'exposer les règles de la composition des forces, il est nécessaire de définir le mot équilibre, dont nous aurons souvent à nous servir. Il peut arriver que plusieurs forces, agissant sur un corps, ou sur un ensemble de corps, se neutralisent mutuellement, en sorte que les choses se passent de la même manière que si les forces n'agissaient pas: on dit alors que ces forces se font équilibre, ou bien que le corps ou l'ensemble de corps auquel ces forces sont appliquées est en équilibre.

On doit bien distinguer le mot repos du mot équilibre. Le premier indique l'état d'un corps qui ne se déplace pas : il n'y entre aucune idée de forces. Le second désigne l'état d'un corps qui, étant soumis à l'action de plusieurs forces, se trouve dans les mêmes conditions que si ces forces n'agissaient pas. Un corps peut être animé d'un mouvement, sans être soumis à l'action d'aucune force (§ 4 4); si l'on vient à lui appliquer des forces qui se font équilibre, son mouvement n'en sera nullement troublé, puisque ces forces se détruisent mutuellement: l'équilibre des forces appliquées à un corps n'entraîne donc pas l'idée de l'immobilité du corps. Ainsi les mots repos et équilibre ont des significations essentiellement différentes.

§ 22. Equilibre stable, équilibre instable. — L'acception qu'on donne vulgairement au mot équilibre n'est pas la même que celle que nous lui attribuons ici. On dit qu'on a mis un corps en équilibre, lorsqu'on est parvenu à lui donner une position dans laquelle il reste immobile, mais dont il s'éloigne immédiatement sous l'action de la plus petite cause extérieure. Si l'on a pu, par exemple, placer un cône sur une table, en l'appuyant seulement par son sommet, fig. 8, sans qu'il tombe d'un côté ni d'un autre, on dit qu'on a mis

Fig. 8.

ce cône en équilibre. Pour nous, le cône est aussi bien en équilibre lorsqu'il repose sur la table par sa base, fig. 9, que par son sommet. Dans l'un et l'autre cas, la force qui tend à faire tomber le còne, qui le ferait tomber si la table ne le soutenait pas, est mise en équilibre par la pression que la table exerce de bas en haut sur la partie inférieure du cône. Ce qui distingue ces deux cas, c'est que dans l'un, fig. 8, pour peu qu'on dérange le cône, il ne reprendra pas la position qu'il avait : l'équilibre est instable.

Fis. 9. Tandis que dans l'autre, fig. 9, si l'on dérange un peu le cône, en tirant son sommet d'un côté quelconque, il reprendra immédiatement sa position primitive : l'équilibre est

stable. Ainsi ce qu'on appelle vulgairement équilibre, pour nous c'est l'équilibre instable.

§ 23. Forces aglesant sulvant une même direction.—Si un corps est soumis à l'action de trois forces, une de 3^k , une de 5^k , et une de 6^k , appliquées au point A, βg . 40, suivant une même direction AB, et dans le même sens, ce corps est dans les mêmes conditions que si, la ligne AB étant verticale, trois poids de 3^k , de 5^k et de 6^k , étaient suspendus au point A.

Fig. 10. Or il résulte de ce qui a été dit précédemment (§ 47).

gu'un poids unique de 44^t (4^t est la somme des nombres 3, 5 et 6)

produira le même effet sur le point A: on peut donc dire que des forces, en nombre quelconque, appliquées à un même point, dans

une même direction, et dans un même sens, ont une résultante égale à leur somme, et agissant dans la direction et dans le sens des composantés.

Si un corps est soumis à l'action de deux forces égales, appliquées à un même point, suivant la même direction, mais en sens contraires, il est clair que ces deux forces se font équilibre.

Considérons un corposoumis à l'action de trois forces, une de 3^k, une autre de 5^k, et une troisième de 6^k, agissant sur le point A, fig. 41,

dans le sens AB, et à deux forces, de 4^k et de 7^k, dans le sens contraire AC. On pourra remplacer les trois premières forces par une force de 44^k agissant dans le sens AB, et les deux dernières par une force de 44^k agissant dans le sens AC. Mais la force de 44^k peut être regardée comme provenant de la composition d'une force de 44^k, et d'une autre de 3^k, agissant toutes deux suivant AB: la première de ces deux composantes est détruite par la force égale, qui agit en sens contraire, et il ne reste plus que la force de 3^k, agissant dans le sens AB, qui tient complétement lieu des cinq forces données. Il résulte de là que, pour composer plusieurs forces agissant sur un point, suivant une même direction, mais dans des sens diffé-




Fig. 11.

rents, il faut faire la somme des forces qui tirent dans un sens, et la somme des forces qui tirent en sens contraire; puis retrancher la plus petite de ces deux sommes de la plus grande : la différence représentera la résultante de toutes les forces données, résultante qui agira dans le sens de la plus grande des deux sommes qu'on aura obtenues.

Si plusieurs forces, agissant sur un corps suivant une même ligne droite, étaient appliquées en différents points de cette ligne droite, on devrait les traiter comme si elles étaient toutes appliquées à un même point : car il est clair que l'action d'une force reste la même, lorsqu'on l'applique successivement en différents points de sa direction.

§ 24. Forces parallèles.—Pour démontrer la composition des forces agissant suivant des directions parallèles, nous nous servirons de l'appareil suivant. Une barre prismatique de bois AB, fg. 42, est suspendue en son milieu, à l'aide d'un couteau d'acier qui la traverse et fait saillie des deux côtés. L'arête de ce couteau, tournée vers le bas, s'appuie sur deux plans d'acier (ixés dans une chape qui est adaptée au support CD: en sorte que la barre peut tourner librement autour de cette arête. La face anté-

rieure de cette barre porte 40 divisions d'égale longueur, de chaque



côté du point de suspension : et, au-dessous des points de division, sont disposés de petits anneaux, auxquels on peut accrocher des poids, tellement construits qu'on puisse d'ailleurs les suspendre les uns audessus des autres.

Si I'on accroche d'abord deux poids égaux, de chacun 400 grammes par exemple, en deux points également éloignés du milieu de la barre, fig. 43, on voit qu'elle demeure horizontale. Si l'on enlève ces deux poids, et qu'on les accroche l'un au-dessous de l'autre, au milieu même de la barre, fig. 14, elle demeure

encore horizontale; et l'on admettra aisément que, dans l'un et d'acier qui le supportent. Si l'on conservait quelque doute sur ce dernier fait, il suffirait de suspendre la chape qui porte les plans d'acier à un ressort dynamométrique, et l'on verrait ce ressort fléchir de la même quantité dans les deux cas. La fig. 43 représente la barre soumise à l'action de deux forces égales et

l'autre cas, le couteau presse de la même manière les petits plans

Fig. 13.





Fig. 14.

parallèles : on conclut de ce qui précède, que ces deux forces peuvent être remplacées par une force unique, double de chacune d'elles, et appliquée au milieu de la ligne droite qui joint leurs points d'application.

Imaginons maintenant qu'on suspende à la barre AB, fig. 12, 11 poids de chacun 1 hectogramme, également espacés le long de cette barre, et dont celui du milieu correspondra au point de suspension de la barre, ainsi que le montre la fig. 45. La barre, ainsi régulièrement chargée, se maintiendra dans une position horizontale. Mais, d'après ce qu'on vient de voir, on peut prendre deux de ces






milieu de la barre, les poids qui étajent répartis uniformément dans sa longueur, on finira par obtenir la disposition que représente la Mg. 16; et l'on en conclura que la barre AB, chargée de 11 poids égaux, de chacun (hectogramme, régulièrement répartis sur toute sa longueur, se trouve dans les mêmes conditions que lorsqu'elle est chargée d'un poids unique de 11 hectogrammes suspendu à son milieu.

Fig. 16.

Reprenons la barre régulièrement chargée de la fig. 45, et divisons les 14 poids qu'elle porte

en deux groupes, par la ligne mn, qui en laisse 8 à gauche et 3 a droite. Les 8 poids de gauche peuvent être réunis, d'après ce qu'on vient de voir, au point p, milieu de la longueur sur laquelle ils sont régulièrement répartis; les 3 poids de droite pourront également être réunis au point q, par la même raison : et la barre présentera la disposition de la fig. 17, sans cesser d'être dans les

nêmes conditions. Donc deux Poids, l'un de 8 hectogrammes, et l'autre de 3 hectogrammes, accrochés, le premier en p, le second en q, produisent le même effet qu'un poids unique de 11 hecto- Fig. 17. grammes accroché en o. Si l'on Observe de plus que op contient 3 divisions de la barre, et que o q




en contient 8, on pourra en conclure la proposition suivante: Deux forces parallèles, appliquées à un corps solide, ont une résultante egale à leur somme, parallèle à chacune d'elles, et dont le point d'application divise la distance des points d'application des composantes en deux parties qui sont inversement proportionnelles aux grandeurs de ces composantes.

§ 25. Soit un corps M, fig. 18, soumis à l'action de quatre forces

parallèles, dont l'une de 3^k est appliquée au point A; une autre de 5^k est appliquée au point B; une troisième de 4^k est appliquée au point C, et enfin une quatrième de 4^k est appliquée au point D. Les deux forces appliquées aux points A et B peuvent être remplacées par une force de 8^k, appliquée au point O, qui est tel qu'on a

$$\frac{OA}{OB} = \frac{5}{5}$$

Cette force de 8^k peut être composée avec la force appliquée au point C, et il en résultera une force de 42^k, appliquée au point O'. Enfin cette nouvelle résultante partielle se composera avec la force appliquée au point D, et l'on obtiendra définitivement une force de 43^k,



appliquée au point O", et qui sera la résultante de toutes les forces données. On voit par là comment on pourra toujours composer en une seule, des forces parallèles et de même sens, quel que soit leur nombre; la résultante qu'on obtiendra sera toujours égale à la somme des composantes.

§ 26. Si un corps M_{**fig.} 49, est soumis à l'action de deux forces parallèles et de sens contraires, l'une de 44^k appliquée en A, et l'autre de 4^k appliquée en B, on trouvera leur résultante de la manière suivante. On regardera la plus grande des deux forces, celle de 44^k, comme provenant de la composition d'une force de 4^k appliquée en B, et d'une force de 7^k appliquée en un point C qu'on déterminera aisément: pour cela on prolongera BA, et l'on prendra la distance AC telle qu'on ait

$$\frac{AC}{AB} = \frac{4}{7}$$

La force de 44 th étant remplacée par ses deux composantes, on aura au point B deux forces de 4th chacune, et de sens contraires, qui se détruiront; et il ne restera plus qu'une force de 7th, appliquée au point C,

qui sera la résultante des deux forces données.

Si les deux forces parallèles et de sens contraires étaient égales, on ne pourrait pas trouver une force unique qui pût complétement les remplacer; ces deux forces n'auraient pas de résultante.

§ 27. Lorsqu'un corps sera soumis à l'action d'autant de forces

parallèles qu'on voudra, agissant les unes dans un sens, les autres en sens contraire, on cherchera la résultante des premières, puis celle des dernières, et l'on obtiendra ainsi deux résultantes partielles, agissant en sens contraires et dans des directions parallèles. Il n'y aura plus ensuite qu'à composer entre elles ces deux résultantes partielles, conformément à ce qui a été dit dans le § 26. Cette dernière composition pourra toujours s'effectuer, à moins que les deux résultantes partielles ne soient égales, et n'agissent pas suivant la même ligne droite: dans ce cas exceptionnel, les forces données n'auront pas de résultante.

§ 28. De levier. — Avant d'aller plus loin, nous appliquerons ce qui précède à la recherche du principe du levier, principe qui nous servira ensuite pour trouver la résultante de deux forces appliquées à un même point, suivant des directions différentes.

Le levier est une barre AB, fig. 20, à l'aide de laquelle on sou-

lève un corps pesant M, qui porte sur l'extrémité A, en exerçant un effort à l'autre extrémité B. Cette barro est appuyée en C, sur l'arêted'un support, autour de laquelleelle peut tourner. lors que l'effort





Fig. 20.

appliqué en B est suffisamment grand. Supposons que le corps M, déjà soulevé d'une petite quantité, soit maintenu immobile, à l'aide du levier, dans la position qui lui a été donnée : le levier se trouvera soumis à l'action de deux forces, dont l'une est la pression que le corps M exerce en A, et l'autre est l'effort appliqué en B pour empêcher le corps M de retomber. Ces deux forces, que nous regarderons comme parallèles, peuvent, d'après ce qui précède, être remplacées par une force unique, produisant le même effet sur le levier. Cette force unique doit passer par le point C : car, s'il en était autrement, si elle était dirigée à gauche ou à droite de ce point, suivant mn, ou suivant pq, le levier tournerait nécessairement autour du point C, à gauche ou à droite, sous l'action de cette force qui lui serait seule appliquée. L'immobilité du levier, sous l'action simultanée des deux forces qui lui sont appliquées en A et en B, exige donc que la résultante de ces deux forces passe par le point C. Mais on sait que, pour cela, il faut que les forces soient inversement proportionnelles aux distances AC et BC, qu'on nomme les levier. Si CB est 40 fois, 400 fois, 4000 fois plus grand l'effort qu'on devra exercer en B sera 40 fois, 400 fois, 4 plus petit que la pression supportée en A par le levier, et à il s'agira de faire équilibre. De là le principe suivant: Deu agissant sur un levier, se font équilibre, lorsqu'elles sont et dans le rapport inverse des bras de levier, aux extrémités elles sont appliquées.

Ce principe a été découvert par Archimède, qui en a toute l'importance par ce mot bien connu : « Qu'on me c levier et un point d'appui, et je soulèverai le monde. »

§ 29. Le levier, sur lequel a été fait le raisonnement pu était supposé droit, et soumis à l'action de deux forces p l'une à l'autre. Examinons maintenant un levier coudé ACB



bras de levier BC soit supprimé, et qu'on le remplace par de levier B'C, de même longueur, mais dirigé suivant le p ment du bras de levier AC: le levier coudé ACB se trouv placé par un levier droit ACB'. On admettra sans peine qu applique en B', perpendiculairement à B'C, la force qui éta quée en B, elle agira de la même manière, pour faire tourr vier autour du point d'appui C; et que, dans l'un et l'autre devra avoir la même grandeur, pour faire équilibre à la forc appliquée au point A. Mais nous avons trouvé que, pour l'edu levier droit soumis à l'action de deux forces parallèles, que les forces fussent inversement proportionnelles aux br vier aux extrémités desquels elles agissent: il en sera donc edu levier coudé, soumis à l'action de forces dirigées per lairement aux bras de ce levier.

Il arrivera souvent que les forces appliquées à un levier, coudé, ne seront pas dirigées perpendiculairement à leurs levier. Dans ce cas, si l'on imagine, fig. 22, des perpend CA', CB', abaissées du point d'appui C sur les directions (forces, on pourra regarder les forces comme étant dans le conditions que si elles étaient appliquées aux extrémités


L'CB'; et l'on en conclura que, pour qu'il y ait équilibre, il les forces soient inversement proportionnelles aux londes perpendiculaires CA' et CB'. On voit donc que, pour

rincipe du
moncé prénent , conà tous les
faut qu'on
par bras
er, aux exs desquels

ses sont appliquées, les perpendiculaires abaissées du point sur les directions des forces.

. Lorsqu'un levier ABC, fig. 23, aura son point d'appui à le ses extrémités C. 1

le ses extrémités C, soumis à deux forces nées en A et B, dans rections parallèles, 1 sens contraires, on considérer CA et me deux bras de le-



ax extrémités desquels ces forces agissent, et l'équilibre au lorsque les forces seront inversement proportionnelles à se de levier. On peut donner la brouette, fig. 21, comme

e de ce genre de lee point d'appui est e la roue; l'une des appliquées est lo lu corps placé dans atte; et l'autre force ésultante des deux ns exercées de bas t par les mains de e qui tient les mancette brouette.



. Dans tout ce que nous venons de dire, relativement au leous l'avons toujours regardé comme étant un corps solide de nvariable. Il n'en est pas réellement ainsi : un effort, quelque n'il soit, déforme toujours un peu le corps auquel il est ap-Lorsqu'un levier est soumis à l'action de certaines forces, il nce par fléchir, puis il conserve la nouvelle forme qu'il a prise, ne les forces agissent sur lui; il se trouve alors dans les mêmes conditions que s'il n'avait jamais en d'autre forme que que les forces lui ont donnée, et l'on peut lui appliquer, en tentiqueur, ce qui a été dit précédemment pour un levier de ferme lui riable. Il est clair que, quand on voudra se servir d'un levier, cadait toujours le prendre assez solide pour que la déformation qu'il destrera, sous l'action des forces, ne dépasse pas la limite de son disstitution.

§ 32. Forces appliquées à un point dans diverses dissistems.—Il est aisé de reconnaître que deux forces, appliquées à un même point, dans deux directions différentes, ont une résultant. Imaginons pour cela qu'une corde ACB, fig. 25, ait été attachée, prises deux extrémités, en deux points fixes A et B; et qu'au point Cui ait suspendu un poids de 40°, à l'aide d'une autre corde CD. Le puis se placera de manière que la corde CD soit verticale; les deux par



Fig. 25.

tions AB, et CB de la première carbi seront tendues, et leurs tensions savat des forces appliquées au point C, sivant CA et CB, qui maintiendront et équilibre le poids de 40^k. Mais ce poids serait également tenu en équilibre pr une force unique de 40^k, agissant ser le point C, verticalement et de bas et haut, suivant CD': cette dernière force produirait donc, à elle seule, le même effet que les forces dirigées suivant CA

ot CB, agissant ensemble, et par suite elle est leur résultante. § 33. Soit M, fig. 26, un corps soumis à l'action de deux forces.



Fig. 26.

l'une de 3^k, l'autre de 5^k, représentées en grandeur et en direction par les lignes droites AB, AC. Pour trouver la résultante de cet deux forces, on construira le parullélogramme ABCD; la diagonale AD représenters cette résultante, en grandeur et en direction. Nous divisorons en deux parties la démonstration de cette proposition, et nous commencerons par prouver que la résultante des deux forces données est dirigée suivant la diagonale AD.

Nous avons un moyen bien simple de reconnaître si la résultante des forces AB et AC est dirigée suivant AD: c'est de supposer que le point D du corps soit fixe, et que le corps ne puisse que tourner autour de ce point. Si la résultante passe, en effet, par le point D, la fixité de ce point détruire complétement son action, et le corps res-

tera en équilibre; il sera donc aussi en équilibre, lorsqu'au lieu de la résultante, ce seront les composantes AB et AC qui agiront sur lui. Si, au contraire, la résultante des forces données passait à gauche ou à droite du point D, si elle était dirigée suivant AE ou AF, on ne mettrait pas le corps en équilibre, en fixant le point D, puisque cette résultante tendrait à le faire tourner à gauche ou à droite, et que rien ne s'opposerait à ce qu'il tournât réellement: le corps ne serait donc pas en équilibre sous l'action des forces AB et AC, qui doivent produire le même effet que leur résultante. Or si nous abaissons du point D, qui est supposé fixe, des perpendiculaires DG, Dl1 sur les directions des deux forces, nous pourrons regarder ces forces comme étant dans les mêmes conditions que si elles agissaient sur un levier coudé, dont les bras seraient DG et DH. D'ailleurs les deux triangles DBG, DCH sont semblables, puisqu'ils sont rectangles, et que les angles en Beten Csont égaux; ils fourniront donc la proportion

$$\frac{CD}{BD} = \frac{DH}{DG},$$

ou bien, en observant que CD est égal à AB, et que BD est égal a AC, comme côtés opposés d'un parallélogramme,


$$\frac{AB}{AC} = \frac{DH}{DG}$$

Donc les forces AB et AC sont inversement proportionnelles à leurs bras de levier DG et DH, et par suite ces deux forces se font équilibre. On doit en conclure, d'après ce qu'on vient de dire, que la résultante de ces deux forces passe par le point D, c'est-à-dire qu'elle est dirigée suivant la diagonale AD.

Pour la démonstration précédente, la fig. 26 a été faite de manière que le point D fasse partie du corps M, auquel les forces AB et AC sont appliquées: mais il est clair que la direction de la résultante de ces forces ne dépend, en aucune manière, de la forme ni des dimensions du corps sur lequel elles agissent, et que, dans tous les cas, cette direction sera celle de la diagonale du parallélogramme formé sur les deux lignes droites qui représentent les composantes en grandeur et en direction.

§ 34. Passons à la seconde partie de la proposition énoncée au commencement du § 33, qui consiste en ce que la résultante des deux forces AB et AC est représentée en grandeur par la diagonale AD. Nous observerons d'abord que, quand on connaît les directions de deux forces appliquées à un point, la direction de leur résultante, et la grandeur de l'une des composantes, on peut, par ce qui précède, trouver la grandeur de l'autre composante. Soit ACB, fig. 27, une corde dont une extrémité est fixée au point A, et dont on tire

l'autre extrémité B; au point C de cette corde est suspendu un poids, et la force de traction exercée au point B, pour maintenir ce poids en équilibre, est mesurée par un dynamomètre. On sait que les tensions des cordons CA et CB ont une résultante dirigée suivant



lèle coupe la direction CE de la résultante, on mènera une parallèle HG au cordon CB: la longueur CG représentera la grandeur de la tension du cordon AC. On voit, en effet, que si cette tension était représentée par une longueur plus grande ou plus petite que CG, la résultante ne serait pas dirigée suivant la diagonale du parallélogramme construit sur les lignes qui représentent

les composantes.

Lorsqu'un corps M, fig. 28, est soumis à l'action de deux forces AB, AC, ces deux forces ont une résultante, qui est dirigée suivant la diagonale ADdu parallélogramme ABDC, ainsi que nous l'avons démontré. Si nous appliquons au corps, suivant AF, une force égale et directement opposée à la résultante, elle fera équilibre à cette résultante, et sera par conséquent capable de faire aussi équilibre à ses composantes : ainsi le corps M, soumis à l'action des forces AB, AC, et d'une force agissant suivant AF, et égale à la résultante que nous cherchons, se trouvera en équilibre. La force AC, faisant équilibre aux deux autres, mettrait également en équilibre leur résultante : donc la résultante de la force AB, et de la force appliquée suivant AF, est dirigée sui-

Fig. 28. vant la ligne AE, prolongement de AC. Ainsi nous connaissons les directions AB, AF de deux forces, la direction AE i la grandeur de la résultante que nous cherchons, force AF lui est égale et contraire. Mais ABEF dlélogramme, AF est égal à BE; de plus, à cause du me ADBE, le côté BE est égal au côté AD; donc a AF, et l'on peut en conclure que AD représente en ésultante des deux forces AB et AC.

de ce que nous venons de démontrer, nous sommes énoncer la proposition suivante: La résultante de deux vées à un point, suivant des directions différentes, est regrandeur et en direction par la diagonale du parallélotruit sur les lignes droites qui représentent les compoproposition est habituellement désignée sous le nom ramme des forces.

rrive souvent qu'une force étant donnée, on a besoin de par deux autres forces agissant suivant des directions et dont elle serait la résultante : c'est ce que l'on aposer la force donnée en deux composantes, dont les diconnues. Cette décomposition se fera facilement, à l'aide

ramme des forces. Soit la ligne qui représente iée, appliquée au point 'agit de décomposer en forces agissant dans les C et AD. Par le point



mêmes conditions que s'il n'avait jamais eu d'autre forme que celle que les forces lui ont donnée, et l'on peut lui appliquer, en toute rigueur, ce qui a été dit précédemment pour un levier de forme invariable. Il est clair que, quand on voudra se servir d'un levier, on deva toujours le prendre assez solide pour que la déformation qu'il éprovera, sous l'action des forces, ne dépasse pas la limite de son élasticité.

§ 32. Forces appliquées à un point dans diverses directions.—Il est aisé de reconnaître que deux forces, appliquées à un même point, dans deux directions différentes, ont une résultante. Imaginons pour cela qu'une corde ACB, fig. 25, ait été attachée, par ses deux extrémités, en deux points fixes A et B; et qu'au point C on ait suspendu un poids de 40½, à l'aide d'une autre corde CD. Le poids se placera de manière que la corde CD soit verticale; les deux por-



Fig. 25.

tions AB, et CB de la première corde seront teudues, et leurs tensions seront des forces appliquées au point C, suivant CA et CB, qui maintiendront en équilibre le poids de 40^k. Mais ce poids serait également tenu en équilibre per une force unique de 40^k, agissant sur le point C, verticalement et de bas en haut, suivant CD': cette dernière force produirait donc, à elle seule, le même effet que les forces dirigées suivant CA

ot CB, agissant ensemble, et par suite elle est leur résultante.

§ 33. Soit M, fig. 26, un corps soumis à l'action de deux forces,




Fig. 26.

l'une de 3^k, l'autre de 5^k, représentées en grandeur et en direction par les lignes droites AB, AC. Pour trouver la résultante de ces deux forces, on construira le parullélogramme ABCD; la diagonale AD représentera cette résultante, en grandeur et en direction. Nous diviserons en deux parties la démonstration de cette proposition, et nous commencerons par prouver que la résultante des deux forces données est dirigée suivant la diagonale AD.

Nous avons un moyen bien simple de reconnaître si la résultante des forces AB et AC est dirigée suivant AD: c'est de supposer que le point D du corps soit fixe, et que le corps ne puisse que tourner autour de ce point. Si la résultante passe, en effet, par le point D, la fixité de ce point détruira complétement son action, et le corps res-

tera en équilibre; il sera donc aussi en équilibre, lorsqu'au lieu de la résultante, ce seront les composantes AB et AC qui agiront sur lui. Si, au contraire, la résultante des forces données passait à gauche ou à droite du point D, si elle était dirigée suivant AE ou AF, on ne mettrait pas le corps en équilibre, en fixant le point D, puisque cette résultante tendrait à le faire tourner à gauche ou à droite, et que rien ne s'opposerait à ce qu'il tournât réellement: le corps ne serait donc pas en équilibre sous l'action des forces AB et AC, qui dovent produire le même effet que leur résultante. Or si nous abaissons du point D, qui est supposé fixe, des perpendiculaires DG, DII sur les directions des deux forces, nous pourrons regarder ces forces comme étant dans les mêmes conditions que si elles agissaient sur un levier coudé, dont les bras seraient DG et DH. D'ailleurs les deux triangles DBG, DCH sont semblables, puisqu'ils sont rectangles, et que les angles en B et en Csont égaux; ils fourniront donc la proportion

$$\frac{CD}{BD} = \frac{DH}{DG}$$

ou bien, en observant que CD est égal à AB, et que BD est égal a AC, comme côtés opposés d'un parallélogramme,


$$\frac{AB}{AC} = \frac{DH}{DG}$$

Donc les forces AB et AC sont inversement proportionnelles à leurs bras de levier DG et DH, et par suite ces deux forces se font équilibre. On doit en conclure, d'après ce qu'on vient de dire, que la résultante de ces deux forces passe par le point D, c'est-à-dire qu'elle est dirigée suivant la diagonale AD.

Pour la démonstration précédente, la fig. 26 a été faite de manière que le point D fasse partie du corps M, auquel les forces AB et AC sont appliquées: mais il est clair que la direction de la résultante de ces forces ne dépend, en aucune manière, de la forme ni des dimensions du corps sur lequel elles agissent, et que, dans tous les cas, cette direction sera celle de la diagonale du parallélogramme formé sur les deux lignes droites qui représentent les composantes en grandeur et en direction.

§ 34. Passons à la seconde partie de la proposition énoncée au commencement du § 33, qui consiste en ce que la résultante des deux forces AB et AC est représentée en grandeur par la diagonale AD. Nous observerons d'abord que, quand on connaît les directions de deux forces appliquées à un point, la direction de leur résultante, et la grandeur de l'une des composantes, on peut, par ce qui précède, trouver la grandeur de l'autre composante. Soit ACB, fig. 27, une rorde dont une extrémité est fixée au point A, et dont on tire

l'autre extrémité B; au point C de cette corde est suspendu un pe et la force de traction exercée au point B, pour maintenir ce I en équilibre, est mesurée par un dynamomètre. On sait que tensions des cordons CA et CB ont une résultante dirigée sui



lèle coupe la direction CE de la résultante, on mènera une plèle HG au cordon CB: la longueur CG représentera la gran de la tension du cordon AC. On voit, en effet, que si cette sion était représentée par une longueur plus grande ou plus que CG, la résultante ne serait pas dirigée suivant la dinale du parallélogramme construit sur les lignes qui représente.

les composantes. Lorsqu'un corps M, Ag. 28, est soumis à l'a de deux forces AB, AC, ces deux forces ont résultante, qui est dirigée suivant la diagonale A parallélogramme ABDC, ainsi que nous l'avons montré. Si nous appliquons au corps, suivant une force égale et directement opposée à la r tante, elle fera équilibre à cette résultante, et par conséquent capable de faire aussi équili ses composantes : ainsi le corps M, soumis à l'a des forces AB, AC, et d'une force agissant su AF, et égale à la résultante que nous cherchor trouvera en équilibre. La force AC, faisant équi aux deux autres, mettrait également en équ leur résultante : donc la résultante de la force et de la force appliquée suivant AF, est dirigée vant la ligne AE, prolongement de AC. Ainsi

connuissons les directions AB, AF de deux forces, la direction

de leur résultante, et la grandeur AB de l'une d'elles; nous pouvons, comme nous l'avons fait voir il n'y a qu'un instant, déterminer la grandeur de la composante dirigée suivant AF. Pour cela, par le point B, nous mènerons BE parallèle à AF, puis, par le point E, nous menerons EF parallèle à AB. La longueur AF, ainsi obtenue, représentera la grandeur de la force dirigée suivant cette ligne, et aussi la grandeur de la résultante que nous cherchons, puisque cette force AF lui est égale et contraire. Mais ABEF étant un parallélogramme, AF est égal à BE; de plus, à cause du parallélogramme ADBE, le côté BE est égal au côté AD: donc AD est égal à AF, et l'on peut en conclure que AD représente en grandeur la résultante des deux forces AB et AC.

Au moyen de ce que nous venons de démontrer, nous sommes en mesure d'énoncer la proposition suivante: La résultante de deux forces appliquées à un point, suivant des directions différentes, est représentée en grandeur et en direction par la diagonale du parallélogramme construit sur les lignes droites qui représentent les composantes. Cette proposition est habituellement désignée sous le nom de parallélogramme des forces.

§ 35. Il arrive souvent qu'une force étant donnée, on a besoin de la remplacer par deux autres forces agissant suivant des directions déterminées, et dont elle serait la résultante; c'est ce que l'on appelle décomposer la force donnée en deux composantes, dont les directions sont connues. Cette décomposition se fera facilement, à l'aide

du parallèlogramme des forces. Soit AB, Ag. 29, la ligne qui représente la force donnée, appliquée au point A, et qu'il s'agit de décomposer en deux autres forces agissant dans les directions AC et AD. Par le point B on mènera BE parallèle à AD, et BF parallèle à AC, et l'on obtiendra ainsi les lignes AE, AF, qui repré-



Fig. 29.

senteront les grandeurs des composantes qu'on voulait trouver.

§ 36. Lorsqu'un corps sera soumis à l'action de plus de deux forces, appliquées à un même point, suivant des directions différentes, on trouvera la résultante de toutes ces forces de la manière suivante. On composera d'abord deux des forces données en une seule; puis on composera la résultante partielle, ainsi obtenue, avec une troisième des forces données; et l'on continuera ainsi jusqu'à ce que, par des compositions successives, on ait réduit toutes les forces données à une seule, qui sera leur résultante.

DU CENTRE DE GRAVITÉ D'UN CORPS.

§ 37. Définition du centre de gravité. — Un corps solide est formé par la réunion d'un grand nombre de molécules placées à côté les unes des autres dans des positions déterminées. Chacune de ces molécules est pesante; elle est soumise à une force agissant verticalement et de haut en bas, que nous appelons son poids. Les poids des différentes molécules, dont l'ensemble constitue un corps solide, sont donc autant de forces appliquées au corps, aux différents points où sont placées ces molécules. A moins que le corps n'ait de très grandes dimensions, on peut regarder les verticales menées par ses différents points comme parallèles entre elles: toutes les forces dont on vient de parler sont donc parallèles, et ont en conséquence une résultante : c'est cette résultante que nous avons appelée le poids du corps.

Pour trouver la résultante des poids des diverses molécules d'un corps solide, on composera ces poids, conformément à ce qui a été expliqué au § 25, relativement à la composition d'un nombre quelconque de forces parallèles, agissant sur un corps solide, dans un même sens. Imaginons, pour simplifier, que le corps solide, dont nous nous occupons, ne contienne que quatre molécules A, B, C, D, fig. 30, dont nous supposerons les poids tous égaux à un milligramme. Les forces appliquées en A et B se composeront en une seule force,



Fig. 30.

de deux milligrammes, appliquée au point E, milieu de la ligne AB. Cette première résultante partielle se composera, à son tour, avec la force appliquée en C, en une force unique, de trois milligrammes, appliquée en un point F; ce point est situé sur la ligne CE, de telle manière que EF est la moitié

de CF, ou, ce qui revient au même, le tiers de CE. Cette deuxième résultante partielle se composera enfin avec la force appliquée en D, ce qui donnera la résultante définitive de quatre milligrammes, appliquée au point G, situé sur la ligne FD, au quart de cette ligne à partir du point F.

Concevons maintenant qu'on retourne le corps composé des molécules A, B, C, D, pour le mettre dans une autre position, sans le déformer, c'est-à-dire sans que les molécules qui le constituent cessent d'être placées de la même manière les unes par rapport aux autres. Le corps ayant été ainsi retourné, nous pourrons répéter la

composition des poids des molécules, comme nous venons de l'effectuer dans la première position du corps; et si nous avons soin de composer ces poids dans le même ordre, ainsique l'indique la fg. 31, il est clair que nous retrouverons successivement, pour les points d'application des résultantes partielles et de la résultante définitive, les mêmes points E, F, G, que nous avions trouvés précédemment.

Le résultat que nous venons d'obtenir, s'obtiendra évidemment de même, quel que soit le nombre des molécules



Fig. 31.

d'un corps, et aussi quels que soient les poids de ces molécules, qui pourront être égaux ou inégaux. Ce n'est que pour fixer les idées, que nous avons réduit à quatre le nombre des molécules, et que nous les avons supposées également pesantes. Dans tous les cas, le point d'application de la résultante définitive des poids des diverses molécules ne dépendra aucunement de la position qu'on aura donnée au corps : ce point sera toujours placé de la même manière par rapport aux molécules.

Le point dont nous venons de reconnaître l'existence, par lequel passe constamment la résultante des poids des diverses molécules d'un corps, quelle que soit la position qu'on lui aura donnée, se nomme le centre de gravité de ce corps.

§ 38. Détermination expérimentale du centre de gravité.

- Lorsqu'un corps est suspendu à une corde, par un point de sa surface, fig. 32, il prend une certaine position d'équilibre. La force qui tend à le faire tomber est son poids, et le point d'application de cette force est son centre de gravité.

plication de cette force est son centre de gravité. Si le corps ne tombe pas, c'est qu'il éprouve de la part de la corde une traction, dirigée de bas en haut, qui fait équilibre à la première force, et qui doit en conséquence lui être égale et directement opposée. On conclut de là que, si l'on imagine la direction de la corde prolongée à l'intérieur du corps, suivant la ligne AR cette ligne davra passer par



Fig. 32.

suivant la ligne AB, cette ligne devra passer par son centre de gravité.

Si l'on vient maintenant à suspendre le corps par un autre point

de sa surface, il prendra une nouvelle position d'équilibre, fig. 33. Dans cette nouvelle position, la corde étant supposée prolongée à

l'intérieur du corps, suivant CD, passera encore par le centre de gravité. Si l'on a conservé la trace de la première ligne AB, qui passait déjà par ce point, on voit qu'il ne pourra se trouver qu'au point de rencontre G de AB avec CD.

Le moyen qui vient d'être indiqué pour trouver le centre de gravité d'un corps peut paraître difficile à employer réellement, parce qu'il suppose qu'on ait tracé à l'intérieur du corps les deux lignes AB et CD. Mais s'il ne peut pas conduire à trouver ainsi exactement la position du centre de gravité, il fournira au moins, dans un grand nombre de cas, des indications suffisantes sur

Fig. 33.

la place qu'occupe ce point à l'intérieur du corps Prenons pour exemple une canne de jonc, garnie à son extrémité supérieure d'une pomme d'ivoire. Cette canne est symétrique tout autour d'un axe qui la traverse dans toute sa longueur : il est clair que son centre de gravité est situé sur cet axe. Pour trouver où il est placé au juste, il suffira de suspendre la canne horizontalement, en l'attachant à une corde, ou bien en la posant sur l'arête vive d'un corps fixe, comme le montre la fig. 3 à; on cherchera, par le tàtonnement, en quel point la canne doit être appuyée, pour se maintenir horizontalement à

Fig. 34.

se maintenir horizontalement à l'aide de ce seul point d'appui, et

l'on en conclura que son centre de gravité est situé au point de l'axe de figure qui se trouve immédiatement au-dessus du point

d'appui.

§ 39. Contre de gravité d'un corps homogène. — Il arrive souvent que la matière dont un corps se compose est répandue uniformément dans toute l'étendue du volume qu'il occupe; en sorte que, si l'on prend dans diverses parties du corps la quantité de matière contenue dans un millimètre cube, par exemple, on trouvera que le poids de cette matière sera toujours le même, quel que soit le point du corps où on l'aura prise. Dans ce cas, la position du centre de gravité ne dépend absolument que de la configuration du corps, et la recherche de ce point se réduit à une question de géométrie.

En géométrie, on appelle centre de figure d'une surface, un point tel qu'en menant une ligne droite, comme on voudra, par ce point, et la terminant de part et d'autre à la surface, elle se trouve divisée par le point en deux parties égales. Toutes les fois que la surface d'un corps homogène aura un centre de figure, il est bien évident que ce point sera le centre de gravité du corps. C'est ainsi que le centre de gravité d'un parallélipipede, fig. 35, est au point de rencontre de deux des diagonales; que le centre de gravité d'un cylindre droit, fig. 36, ou oblique, fig. 37, est au milieu de la ligne droit qui joint les centres des deux bases; que le centre de gravité d'une sphère est au centre de cette sphère; que le centre de gravité d'un










Fig. 36.

Fig. 37.

anneau, fig. 38, est au centre de cet anneau. On voit, par ce dernier exemple, que le centre de gravité d'un corps n'est pas nécessairement situé dans la portion de l'espace qui est occupée par la matière du corps.

§ 40. Centre de gravité d'une surface. — Quelquefois le corps dont on veut trouver le centre de gravité présente dans toute son étendue une même épaisseur, qui est petite par rapport à ses autres dimensions : en sorte que l'on est naturellement porté à faire abstraction de cette épaisseur, et à assimiler le corps à une simple surface. C'est ce qui arrivera, par exemple, pour une planche mince. ou une feuille de tôle. Si, de plus, ce corps est homogène, la position de son centre de gravité ne dépendra que de la figure de la surface à laquelle on le suppose réduit. C'est ainsi qu'on est conduit à chercher le centre de gravité d'une surface.

On reconnaîtra facilement que le centre de gravité d'un parallélogramme, fig. 39, est au point de rencontre de ses diagonales. On verra de même que celui d'un cercle n'est autre chose que le centre du cercle.



Pour trouver le centre de gravité d'un triangle, fig. 40, nous observerons que la ligne AD, qui joint le sommet A au milieu de la base BC, divise en deux parties égales toutes les lignes, telles que mn, menées parallèlement à la base. Imaginons que les molécules dont se compose notre triangle soient rangées régulièrement le long de ces lignes, et que le triangle soit posé sur l'arête vive d'un prisme PQ, de manière à s'appuyer sur cette arête par la ligne AD. Chacune des files de molécules, si elle était soule, se tiendrait en équilibre sur l'arête du prisme, puisqu'elle est supportée par s milieu. Toutes les files étant supposées liées ensemble, de manié



Fig. 40

à former le triangle, se maintie dront encore en équilibre, et triangle ne tendra pas à tomb plutôt d'un côté que de l'autr on en conclut nécessairement q le centre de gravité du triangle (situé sur la ligne AD. On verr de même qu'il est situé sur la lig qui joint le sommet B au mili E du côté AC: donc il se trou au point G de rencontre de cesde

lignes. On démontre en géométrie que le point G, ainsi obten divise la ligne AD en deux parties, dont l'une, AG, est double l'autre, GD: on peut donc dire que le centre de gravité d'un tria gle est sur la ligne qui joint le sommet au milieu de la base, et tiers de cette ligne à partir de la base.

A l'aide du résultat que nous venons d'obtenir, nous résoudre sans peine la question suivante : Trois hommes doivent porter triangle pesant, fig. 44, en le prenant chacun par un des son




mets; quel est celui qui sera le pl chargé, et celui qui le sera le moins? poids du triangle, que nous supposero être de 45°, est une force appliquée son centre de gravité G. D'après ce q nous venons de voir, la ligne BG prolo gée va passer par le milieu D du ci AC, et la distance BG est le double de distance GD: nous pouvons donc regard la force verticale de 45°, appliquée

polité de primitant de la composition d'une force verticale de 15° appliquée au point B, et d'une autre force verticale de 3 appliquée au point D. Mais cette dernière force, qui agit au mili de AC, peut être considérée comme provenant de la composition deux forces verticales, de chacune 45th, agissant l'une en A, l'au en C. Donc le poids du triangle équivaut à trois forces, de 45th che cune, agissant verticalement aux trois sommets du triangle; par suite, les trois hommes qui porteront le triangle seront égament chargés, quelle que soit sa forme.

§41. Centre de gravité d'un corps formé par la réunion plusieurs autres corps. — Lorsqu'on connaît les centres de gra et les poids des diverses parties dont un corps est formé, il est facile de trouver le centre de gravité du corps tout entier. Prenons pour exem

ple deux boulets inégaux, homogènes, fixés l'un à l'autre par une tige cylindrique, également homogène, fiy. 42. Supposons que le plus gros des deux boulets pèse 5^k, le plus petit 2^k, et la tige qui les réunit 4^k. Le centre de gravité du corps lout entier est le point



d'application de la résultante des poids de ses diverses molécules. On peut d'abord composer entre eux les poids des molécules du gros boulet, ce qui donnera une force de 5^k, appliquée à son centre A; on composera également entre eux les poids des molécules du petit boulet, et l'on trouvera une force résultante de 2k, appliquée au point B, centre de ce petit boulet; enfin la résultante des poids des molécules de la tige, qui réunit les deux boulets, est une force de 1k, agissant au point C, milieu de l'axe de cette tige. Il ne reste plus qu'à composer ces trois forces parallèles de 5k, 2k et 4k, appliquees respectivement aux points A, B, C, pour avoir la résultante définitive, dont le point d'application est le centre de gravité que nous voulons trouver. Pour cela on composera les forces de 2^k et 4^k, agissant en B et C, en une seule de 3^k, agissant au point D, qui est tel que DB est la moitié de DC; ensuite on composera la force de 3^k appliquée au point D, avec celle de 5^k appliquée au point A, en une seule force de 8^k, qui agira sur un point G, tel que AG soit les 🖁 de GD. G sera le centre de gravité du corps tout entier.

§ 42. Equilibre d'un corps pesant qui repose sur un plan horizontal. — Lorsqu'un corps pesant s'appuie sur un plan horizontal, sur une table ou sur le sol, par exemple, pour qu'il se maintienne dans cette position sans tomber ni d'un côté ni d'un autre, il doit remplir certaines conditions : la considération du centre de gravité va nous permettre de les trouver. Ce corps s'appuie sur le plan par des points A, B, C, D, E, F, G, fig. 43, dont le nombre est souvent très grand. On pout toujours former avec ces points un polygone convexe tel que ABDEG, c'est-à-dire un polygone qui n'ait pas d'angles rentrants; plusieurs des points d'appui du corps resteront ordinairement à l'intérieur de ce polygone, comme les

points C, F, et ne concourront pas à sa formation. L'action de h pesanteur sur le corps se traduit, en définitive, par une force ver-



Fig. 43.

ticale égale à son poids et appliquée à son centre de gravité. Pour peu qu'on y réfléchisse, on verra que, si la direction de cette force passe à l'intérieur du polvgone dont on vient de parler, le corps se maintiendra sur le plan, sans changer de position; mais que, si elle passe en dehors de ce polygone, elle fera nécessairement basculer le corps, qui prendra ainsi

une nouvelle position dans laquelle il

puisse être en équilibre. Un cylindre oblique, s'appuyant par sa base sur une table, fig. 44,



Fig. 44.



Fig. 45.

restera dans cette position, si la verticale qui passe par son centre de gravité vient rencontrer la table à l'intérieur du cercle de base, cercle qui remplace dans ce cas le polygone convexe dont on a park il n'y a qu'un instant. Mais si ce cylindre oblique a une plus grande longueur, il pourra arriver que la verticale passant par son centre de gravité tombe sur la table en dehors du cercle de base, fig. 45, et

alors le cylindre ne restera pas dans cette position : il tombera nécessairement sur le côté.

Tout le monde connaît ces jouets d'enfant, qui sont formés d'un morceau de moelle de sureau, au bout duquel on a fixé un bouton métallique. Lorsqu'on les pose sur une table, en les couchant sur

le côté, fig. 46, ils se redressent immédiatement pour se placer verticalement. Cela tient à ce que la moelle de sureau étant extrêmeent légère, le centre de gravité d'un pareil corps est situé à l'inrieur du bouton métallique; et que lorsque ce corps est couché ir le côté, la verticale qui passe par son centre de gravité est irigée en dehors du polygone convexe, formé par ses points d'apui avec la table. La force qui est appliquée au contre de gravité ent alors produire son effet, en abaissant ce point, ce qui oblige le rps à se redresser.

Pour qu'un homme qui se tient debout soit en équilibre, il faut ue la verticale qui passe par son centre de gravité soit dirigée à ntérieur du polygone convexe, qu'on peut former avec les points prontact de ses pieds avec le sol. La fig. 47 montre la forme de ce

siygone, dont toute la surface a été couverte de schures. Si l'on vient à charger cet homme d'un rdeau un peu lourd, il devra changer de posin, afin que le centre de gravité du corps total, rme de son corps et du fardeau, satisfasse en-

Fig. 47.

re à la condition précédente : s'il porte ce fardeau sur son dosse penchera en avant; s'il le tient suspendu à côté de lui à l'aide sa main droite, il se penchera à gauche. Si cet homme veut usir de la main, sans se déplacer, un objet un peu éloigné, il longera son bras et penchera son corps du côté de l'objet : mais a même temps il portera une jambe en arrière, pour maintenir oujours le centre de gravité dans les conditions qui conviennent à equilibre.

§ 13. Pressions supportées par les points d'appui. — Un orps pesant qui repose sur un plan horizontal exerce des pressions ur ce plan, en chacun de ses points d'appui. Ces pressions peuvent tre déterminées, ainsi que nous allons le voir, toutes les fois que e nombre des points d'appui ne surpasse pas trois.


Si le corps s'appuie sur le plan par un seul point, et qu'il soit en quilibre, il est clair que la pression qu'il exerce en ce seul point l'appui est égale à son poids.

Prenons pour exemple du cas où il y a deux points d'appui, le corps représenté par la fg. 48, qui se compose d'un disque circulaire, et d'une tige cylindrique fixée perpendiculairement à ce disque en son centre. Ce corps, posé sur le côté, s'appuiera en deux points A et B, et l'équilibre exige que la verti-



Fig. 48.

cale, menée par son centre de gravité G, rencontre le plan en un point C de la ligne droite AB. Le poids du corps est une force appliquée suivant la verticale GC; nous pouvons regarder cette force comme provenant de la composition de deux autres forces verticales, appliquées l'une en A, l'autre en B, forces que nous trouverons aisément. Il suffira, en effet, de diviser le poids du corps en deux parties, qui soient entre elles dans le rapport des deux distances A C et CB; A C étant plus petit que CB, la plus grande des deux forces partielles ainsi obtenues



sera la composante appliquée au point A, et l'autre sera la composante appliquée au point B. Ces deux composantes seront précisément les pressions que le corps exerce les ses deux points d'appui.

S'il s'agit d'un corps reposant sur un plan par trois points A, B, C, fig. 49, on trouvers encore, de la manière suivante, les pressions

exercées sur les trois points d'appui. La verticale GO, passant per le centre de gravité G, rencontre le plan en un point O, qui doit être situé à l'intérieur du triangle ABC. Le poids du corps, qui est appliqué en G, peut être regardé comme agissant au point O, et comme provenant de la composition de deux forces verticales, appliquées, l'une en A, l'autre en D. Cette dernière force peut elle-même être décomposée en deux forces verticales, agissant, l'une en B, l'autre en C: en sorte qu'on aura trouvé ainsi trois forces verticales, dont les points d'application sont A, B, C, et qui ont pour résultante le poids du corps. Ces trois forces sont les pressions supportées par les points d'appui A, B, C.

Lorsqu'un corps pesant s'appuie sur un plan par plus de trois points, il n'est plus possible de déterminer les pressions qu'il exerce en ses points d'appui, par la seule connaissance de la position de



son centre de gravité; l'exemple suivant le fera bien comprendre. Une table, Ag. 50, posée sur un parquet, s'y appuie par quatre points A, B, C, D. Imaginons que le parquet soit solide en A et D, tandis qu'en B et C il féchisse sous la moindre pression; il est bien clair que le poids de la table portera presque tout entier sur les points

A et D, et que les points B et C ne supporteront qu'une pression irès faible. Si, au contraire, le parquet était solide en B et C, et flexible en A et D, la table exercerait en B et C des pressions beaucoup plus fortes qu'en A et D.

Tout ce qu'on peut dire, en général, pour le cas où un corps pesant repose sur un plan horizontal par plus de trois points, c'est que la somme des pressions exercées sur les points d'appui est égale au poids du corps: mais on ne peut, en aucune maniere, assigner la valeur de chacune d'elles.

§ 44. Équilibre d'un corps pesant qui ne peut que tourner autour d'un axe horizontal. — Lorsqu'un corps solide ne peut se mouvoir qu'en tournant autour d'un axe horizontal, comme une roue hydraulique, ou une meule de rémouleur, la position de son centre de gravité joue un rôle important. Si ce point est situé exactement sur la ligne droite idéale autour de laquelle peut s'effectuer le mouvement de rotation, le corps restera en équilibre dans toutes les positions qu'on pourra lui donner autour de l'ave : l'action de la pesanteur ne tendra nullement à le faire tourner, pour le ramener dans une autre position d'équilibre. On voit, en effet, que cette action se réduisant en définitive à une force appliquée au centre de gravité, la direction de cette force, la seule qu'on suppose appliquée au corps, rencontrera toujours l'ave de rotation, et que cette force ne pourra, en conséquence, faire tourner le corps ni d'un côté ni de l'autre ; elle sera détruite par la fixité de l'axe, et ne fera qu'appuver le corps sur ses supports.

Si, au contraire, le centre de gravité n'est pas situé sur l'ave de rotation, le corps, soumis à la seule action de la pesanteur, ne pourra se maintenir en équilibre que dans deux positions différentes. Lorsqu'on le fait tourner, son centre de gravité décrit une circonférence de cercle, fig. 51, dont le centre est situé sur l'axe de rotation.

Il pourra se maintenir en équilibre, dans chacune des positions pour lesquelles ce centre de gravité sera au point le plus bas A, ou au point le plus élevé B de cette circonférence : la direction de la force qui lui est appliquée rencontrant l'axe, cette force ne tendra pas plus à le faire tourner à droite qu'à gauche Mais toutes les fois que le centre de gravité sera ailleurs qu'en un de ces deux points, la force qui lui est appliquée tendra constamment à l'abaisser, en faisant tourner la cerus, soit à decite, soit à gaue



Fig. 51.

faisant tourner le corps, soit à droite, soit à gauche. On voit par la que le centre de gravité doit être en A ou en B, pour que le corps no tende pas à tourner, sous la seule action de la pesanteur : et que l'équilibre sera stable, si le centre de gravité est en A, instable, s'il est en B.

Pour que l'action de la pesanteur ne gêne en rien le mouvement de rotation qu'on veut donner à un corps autour d'un axe horizontal, on doit donc faire en sorte que son centre de gravité soit situé exactement sur cet axe. C'est ce qu'on fait, par exemple, pour les aiguilles des horloges de grandes dimensions : l'aiguille présente souvent, au delà ducentre du cadran, un prolongement court, mais pesant, qu'on a déterminé de manière que le centre de gravité de l'aiguille tout entière soit situé sur l'axe: souvent aussi, afin que l'aiguille ne s'étende pas des deux côtés du centre du cadran, on fixe à la tige qui lui sert d'axe, en arrière du cadran, un contre-poids destiné à produire le même effet. Dans les ateliers où l'on tourne de grosses pièces de fonte ou de fer, on adapte à ces pièces, lorsqu'elles sont montées sur le tour, des masses additionnelles qui ont encore pour objet de ramener le centre de gravité sur l'axe de rotation.

§ 45. L'influence du centre de gravité sur la position d'équilibre d'un corps, qui ne peut que tourner autour d'un axe horizontal, est rendue bien évidente par l'appareil suivant, qui a été désigné sous le nom d'horloge magique.

Un cadran de cristal transparent, fig. 52, est percé en son centre d'un trou, dans lequel peut tourner librement l'axe C d'une aiguille. Cette aiguille, terminée en pointe à l'une de ses extrémités, pour pouvoir indiquer l'heure vers laquelle elle est dirigée, porte à l'autre extrémité un anneau creux, à l'intérieur duquel peut circuler un petit corps assez pesant A. Un mouvement de montre, logé dans l'intérieur de l'aiguille, fait mouvoir uniformément ce corps A sur tout le contour de l'anneau, dans le sons indiqué par Fig. 52. la flèche, et lui fait faire ainsi un tour entier

en douze heures. Le déplacement de ce corps détermine un changement de position du centre de gravité de l'aiguille, laquelle tourne en conséquence, pour se mettre à chaque instant dans la direction qui convient à l'équilibre Pour trouver le centre de gravité de l'aiguille, correspondant à une des positions du mobile Λ , il faut la regarder comme formée de deux parties, dont l'une est ce mobile, et l'autre tout le reste de l'aiguille Cela posé, on imaginera qu'au centre de gravité B de cette deuxième partie, on ait appliqué une force verticale égale à son poids, et l'on composera cette force avec le poids du mobile A : on obtiendra ainsi, pour le centre de gravité de l'aiguille tout entière, un point G situé sur la ligne droite AB, et divisant cette ligne en deux segments, BG, AG,

inversement proportionnels aux poids des deux parties de l'aiguille. Pour toutes les autres positions que le petit mobile A occupera à l'intérieur de l'anneau, on trouvera de la même manière le centre de gravité de l'aiguille tout entière, et l'on reconnaîtra que ce centre de gravité décrit aussi, d'un mouvement uniforme, un petit cercle, qui est ponctué sur la fig. 52 : c'est au centre de ce petit cercle qu'on a fixé l'axe C. A chaque instant la pesanteur dispose l'aiguille de manière à mettre son centre de gravité le plus bas possible. A mesure que ce centre de gravité décrit le petit cercle dont on vient de parler, l'aiguille doit donc tourner en sens contraire, et elle parcourt ainsi uniformément tout le tour du cadran en douze heures. Le mobile A, et le mouvement de montre qui le fait tourner dans l'anneau, étant cachés à l'intérieur de l'aiguille, il semble que cette aiguille marche seule; et ce qui ajoute à l'illusion, c'est que l'aiguille est parfaitement libre de tourner sous l'impulsion du doigt, et que dès qu'on l'abandonne à elle-même, elle revient exactement dans la position qu'elle occupait, après avoir oscillé pendant quelques instants autour de cette position.

ÉTUDE DE DIVERSES MACHINES, SOUS LE POINT DE VUE DE L'ÉQUILIBRE DES FORCES OUT LEUR SONT APPLIOUÉES.


§ 46. Pression d'un levier sur son point d'appui. — Nous avons vu déja, dans les §§ 28, 29 et 30, à quelle condition doivent satisfaire les forces qui sont appliquées à un levier, pour qu'il soit en équilibre : cherchons maintenant à déterminer la grandeur et la direction de la pression qu'il exerce sur son point d'appui.

Dans le cas du levier droit, représenté par la fig. 20 'page 21, les deux forces parallèles appliquées aux points A et B auront une résultante égale à leur somme, parallèle à chacune d'elles, et passant par le point C: cette résultante est la pression que le levier exerce sur son point d'appui C.

Pour le levier droit soumis à deux forces parallèles et de sens contraires, fig. 23 page 23, on peut regarder la force appliquée au point B comme résultant de la composition de deux forces parallèles, appliquées, l'une au point A, l'autre au point C. La première serait égale et contraire à la force qui agit au point A du levier, et serait detruite par cette force: la seconde serait égale à la différence entre la force qui agit au point B et celle qui agit au point A : c'est cette seconde composante qui représente la pression exercée par le levier sur son point d'appui.

Si un levier, droit ou coudé, est soumis à l'action de deux forces

vant la verticale GC; nous pouvons regarder cette force comme provenant de la composition de deux autres forces verticales, appliquées l'une en A, l'autre en B, forces que nous trouverons aisément. Il suffira, en effet, de diviser le poids du corps en deux parties, qui soiest entre elles dans le rapport des deux distances AC et CB; AC étant plus petit que CB, la plus grande des deux forces partielles ainsi obtenues



sera la composante appliquée au point A, et l'autre sera la composante appliquée au point B. Ces deux composantes seront précisément les pressions que le corps exerce en ses deux points d'appui.

S'il s'agit d'un corps reposant sur un plan par trois points A, B, C, fig. 49, on trouvera encore, de la manière suivante, les pressions

exercées sur les trois points d'appui. La verticale GO, passant par le centre de gravité G, rencontre le plan en un point O, qui doit être situé à l'intérieur du triangle ABC. Le poids du corps, qui est appliqué en G, peut être regardé comme agissant au point O, et comme provenant de la composition de deux forces verticales, appliquées, l'une en A, l'autre en D. Cette dernière force peut elle-même être décomposée en deux forces verticales, agissant, l'une en B, l'autre en C: en sorte qu'on aura trouvé ainsi trois forces verticales, dont les points d'application sont A, B, C, et qui ont pour résultante le poids du corps. Ces trois forces sont les pressions supportées par les points d'appui A, B, C.

Lorsqu'un corps pesant s'appuie sur un plan par plus de trois points, il n'est plus possible de déterminer les pressions qu'il exerce en ses points d'appui, par la seule connaissance de la position de



son centre de gravité; l'exemple suivant le fera bien comprendre. Une table, fig. 50. posée sur un parquet, s'y appuie par quatre points A, B, C, D. Imaginons que le parquet soit solide en A et D, tandis qu'en B et C il fléchisse sous la moindre pression; il est bien clair que le poids de la table portera presque tout entier sur les points

A et D, et que les points B et C ne supporteront qu'une préssion très faible. Si, au contraire, le parquet était solide en B et C, et flexible en A et D, la table exercerait en B et C des pressions beaucoup plus fortes qu'en A et D.

Tout ce qu'on peut dire, en général, pour le cas où un corps pesant repose sur un plan horizontal par plus de trois points, c'est que la somme des pressions exercées sur les points d'appui est égale au poids du corps; mais on ne peut, en aucune manière, assigner la valeur de chacune d'elles.

§ i.i. Équilibre d'un corps pesant qui ne peut que tourner autour d'un axe horizontal. - Lorsqu'un corps solide ne peut se mouvoir qu'en tournant autour d'un axe horizontal, comme une roue hydraulique, ou une meule de rémouleur, la position de son centre de gravité joue un rôle important. Si ce point est situé exactement sur la ligne droite idéale autour de laquelle peut s'effectuer le mouvement de rotation, le corps restera en équilibre dans toutes les positions qu'on pourra lui donner autour de l'axe : l'action de la pesanteur ne tendra nullement à le faire tourner, pour le ramener dans une autre position d'équilibre. On voit, en effet, que cette action se réduisant en définitive à une force appliquée au centre de gravité, la direction de cette force, la seule qu'on suppose appliquée au corps, rencontrera toujours l'axe de rotation, et que cette force ne pourra, en conséquence, faire tourner le corps ni d'un côté ni de l'autre : elle sera détruite par la fixité de l'ave, et ne fera qu'appuver le corps sur ses supports.

Si. au contraire, le centre de gravité n'est pas situé sur l'axe de rotation, le corps, soumis à la seule action de la pesanteur, ne pourra se maintenir en équilibre que dans deux positions différentes. Lorsqu'on le fait tourner, son centre de gravité décrit une circonférence de cercle, fig. 54, dont le centre est situé sur l'axe de rotation.

Il pourra se maintenir en équilibre, dans chacune des positions pour lesquelles ce centre de gravité sera au point le plus bas A, ou au point le plus élevé B de cette circonférence : la direction de la force qui lui est appliquée rencontrant l'axe, cette force ne tendra pas plus à le faire tourner à droite qu'à gauche Mais toutes les fois que le centre de gravité sera ailleurs qu'en un de ces deux points, la force qui lui est appliquée tendra constamment à l'abaisser, en



Fig. 51.

faisant tourner le corps, soit à droite, soit à gauche. On voit par la que le centre de gravité doit être en A ou en B, pour que le corps ne tende pas à tourner, sous la seule action de la pesanteur : et que l'équilibre sera stable, si le centre de gravité est en A, instable, s'il est en B.

Pour que l'action de la pesanteur ne gêne en rien le mouvement de rotation qu'on veut donner à un corps autour d'un axe horizontal, on doit donc faire en sorte que son centre de gravité soit situé exactement sur cet axe. C'est ce qu'on fait, par exemple, pour les aiguilles des horloges de grandes dimensions : l'aiguille présente souvent, au delà ducentre du cadran, un prolongement court, mais pesant, qu'on a déterminé de manière que le centre de gravité de l'aiguille tout entière soit situé sur l'axe: souvent aussi, afin que l'aiguille ne s'étende pas des deux côtés du centre du cadran, on fixe à la tige qui lui sert d'axe, en arrière du cadran, un contre-poids destiné à produire le même effet. Dans les ateliers où l'on tourne de grosses pièces de fonte ou de fer, on adapte à ces pièces, lorsqu'elles sont montées sur le tour, des masses additionnelles qui ont encore pour objet de ramener le centre de gravité sur l'axe de rotation.

§ 45. L'influence du centre de gravité sur la position d'équilibre d'un corps, qui ne peut que tourner autour d'un axe horizontal, est rendue bien évidente par l'appareil suivant, qui a été désigné sous le nom d'horloge magique.

Un cadran de cristal transparent, fig. 32, est percé en son centre d'un trou, dans lequel peut tourner librement l'axe C d'une aiguille. Cette aiguille, terminée en pointe à l'une de ses extrémités, pour pouvoir indiquer l'heure vers laquelle elle est dirigée, porte à l'autre extrémité un anneau creux, à l'intérieur duquel peut circuler un petit corps assez pesant A. Un mouvement de montre, logé dans l'intérieur de l'aiguille, fait mouvoir uniformément ce corps A sur tout le contour de l'anneau, dans le sons indiqué par la flèche, et lui fait faire ainsi un tour entier

en douze heures. Le déplacement de ce corps détermine un changement de position du centre de gravité de l'aiguille, laquelle tourne en conséquence, pour se mettre à chaque instant dans la direction qui convient à l'équilibre Pour trouver le centre de gravité de l'aiguille, correspondant à une des positions du mobile Λ , il faut la regarder comme formée de deux parties, dont l'une est ce mobile, et l'autre tout le reste de l'aiguille. Cela posé, on imaginera qu'au centre de gravité B de cette deuxième partie, on ait appliqué une force verticale égale à son poids, et l'on composera cette force avec le poids du mobile A : on obtiendra ainsi, pour le centre de gravité de l'aiguille tout entière, un point G situé sur la ligne droite AB, et divisant cette ligne en deux segments, BG, AG, inversement proportionnels aux poids des deux parties de l'aiguille. Pour toutes les autres positions que le petit mobile A occupera à l'intérieur de l'anneau, on trouvera de la même manière le centre de gravité de l'aiguille tout entière, et l'on reconnaîtra que ce centre de gravité décrit aussi, d'un mouvement uniforme, un petit cercle. qui est ponctué sur la fig. 52: c'est au centre de ce petit cercle qu'on a fixé l'axe C. A chaque instant la pesanteur dispose l'aiguille de manière à mettre son centre de gravité le plus bas possible. A mesure que ce centre de gravité décrit le petit cercle dont on vient de parler, l'aiguille doit donc tourner en sens contraire, et elle parcourt ainsi uniformément tout le tour du cadran en louze heures. Le mobile A, et le mouvement de montre qui le fait burner dans l'anneau, étant cachés à l'intérieur de l'aiguille, il emble que cette aiguille marche seule; et ce qui ajoute à l'illusion, est que l'aiguille est parfaitement libre de tourner sous l'impulion du doigt, et que des qu'on l'abandonne à elle-même, elle evient exactement dans la position qu'elle occupait, après avoir scillé pendant quelques instants autour de cette position.

ÉTUDE DE DIVERSES MACHINES, SOUS LE POINT DE VUE DE L'ÉQUILIBRE DES FORCES QUI LEUR SONT APPLIQUÉES.

§ 46. Pression d'un levier sur son point d'appul. — Nous vons vu déjà, dans les §§ 28, 29 et 30, à quelle condition doivent atisfaire les forces qui sont appliquées à un levier, pour qu'il soit n équilibre : cherchons maintenant à déterminer la grandeur et la irection de la pression qu'il exerce sur son point d'appui.

Dans le cas du levier droit, représenté par la fig. 20 (page 21), s deux forces parallèles appliquées aux points A et B auront une ésultante égale à leur somme, parallèle à chacune d'elles, et pasant par le point C: cette résultante est la pression que le levier verce sur son point d'appui C.

Pour le levier droit soumis à deux forces parallèles et de sensontraires, fig. 23 page 23', on peut regarder la force appliquée au oint B comme résultant de la composition de deux forces paralles, appliquées, l'une au point A, l'autre au point C. La première erait égale et contraire à la force qui agit au point A du levier, et erait detruite par cette force; la seconde serait égale à la difféence entre la force qui agit au point B et celle qui agit au point A : est cette seconde composante qui représente la pression exercée ar le levier sur son point d'appui.

Si un levier, droit ou condé, est soumis à l'action de deux forces

qui ne sont pas parallèles, il ne pourra être en équilibre qu'astat que les directions de ces deux forces se rencontreront en un point D, fig. 53, et que leurs grandeurs satisferont à la condition énoucée



Fig. 63.

précédemment (§ 29). Ces forces auront une résultante, qu'on obtiendra en construisant le parallélogramme DEGF, et qui sera nécessairement dirigé vers le point d'appui C du levier : car, sans cels, elle tendrait à faire tourner le levier autour de ce point, soit à droite, soit à gauche. Cette résultante, représentée par la diagonale DG, n'est autre chose que la pression

que le levier exerce sur son point d'appui. On voit que, si l'en mène par le point C deux lignes CH et CK, respectivement égales et parallèles aux lignes qui représentent les forces appliquées aux points A et B, la diagonale CL du parallèlogramme construit sur ces deux lignes aura la même grandeur et la même direction que la ligne DG: elle représentera donc, aussi bien que cette dernire ligne, la pression supportée par le point d'appui. C'est ordinairement ainsi, en construisant le parallélogramme CHKL, qu'on determine la pression supportée par le point d'appui.



Fig. 54.

§ 47. **Balance**, balance est un instrument qui sert à peser les cons. c est-à-dire à déterminer le nombre de grammes ou de kilogrammes qui représente le poids de chacun d'eux. Elle se compose essentiellement d'un levier, nomme fléau, dont le point d'appui est au milieu de sa longueur, et dont les extrémités supportent deux plateaux, fig. 54. Il est nécessaire que le fléau soit très mobile autour de son point d'appui, et que ce point

reste toujours exactement au milieu de sa longueur, pendant qu'il oscille de part et d'autre de sa position d'équilibre. Pour cela, il est

in couteau d'acier, qui lui est fixé transversalement en son et qui fait saillie des deux côtés : ce couteau présente une iée, mais non tranchante, tournée vers le bas, et par laquelle nie sur deux petits plans d'acier, ou d'agate, disposés alement, l'un en avant du fléau, l'autre en arrière, et fixés et solide. Les oscillations du fléau s'effectuent autour de te, qui fait fonction d'axe de rotation.

cux extrémités du fléau présentent deux couteaux analogues ui vient d'être décrit, mais disposés de manière à tourner ltes vers le haut : c'est sur ces deux arêtes que viennent er les crochets auxquels sont fixées les chaînes qui supporplateaux.

sert de la balance en plaçant dans un des plateaux le corps sut peser, et dans l'autre des poids marqués, en quantité e pour établir l'équilibre, c'est-à-dire pour que le fleau so me horizontal. Il suffit alors, si la balance est juste, de le nombre de grammes ou de kilogrammes que représentent marqués qu'on a employés, et l'on a ainsi le poids du corps. l'une balance soit juste, il faut qu'elle remplisse deux condi-le les distances du point d'appui du fléau aux points de sus-des plateaux doivent être égales; 2º lorsque aucun corps acé dans les plateaux, le fléau doit être horizontal. On voit que, ces conditions étant remplies, si le fléau reste horizon-qu'on aura mis deux corps dans les plateaux, les poids de x corps devront être égaux: puisque ces poids sont deux ui se font équilibre, en agissant sur le fléau, aux extrémités bras de levier égaux.

e contente souvent, pour s'assurer de la justesse d'une, de vérifier si la seconde des conditions précédentes est remais cela ne suffit pas. La balance peut être très inexacte, cette vérification ait réussi, parce qu'elle ne prouve en manière l'égalité des bras de levier du fléau. Pour être cer- la balance est juste, on opérera de la manière suivante : voir reconnu que le fléau se maintient bien horizontalement, les plateaux ne renferment aucun corps, on mettra dans ces c des poids tellement choisis que le fléau reste horizontal: on a ensuite ces poids de place, en mettant dans le plateau de le poids qui était dans le plateau de droite, et inversement, et u ne cesse pas d'être horizontal, on sera sûr que la balance te. Si les bras de levier du fléau étaient inégaux, les poids mis dans les plateaux, et qui se faisaient équilibre en agissant émités de ces bras de levier, devaient être aussi inégaux, le

plus grand agissant sur le petit bras de levier, et le plus petit sur le grand bras de levier. En changeant ces poids de place, on aurait ainsi appliqué le plus grand au grand bras de levier, le plus petit au petit bras de levier : ces poids n'auraient donc pas pu se faire équilibre. dans leur nouvelle position, et le fléau ne serait pas resté horizontal.

§ 48. Sensibilité d'une balance. — Pour qu'une balance puisse servir à déterminer très exactement le poids d'un corps, il ne suffit pas qu'elle soit juste, il faut encore qu'elle soit très sensible: c'est-a-dire que, lorsque le fléau se maintient horizontalement, sous l'action de deux poids égaux placés dans les plateaux, si l'on vient à ajouter, d'un côté seulement, un très petit poids, un milligramme, par exemple, le fléau doit se déplacer immédiatement pour prendre une nouvelle position d'équilibre, visiblement différente de celle qu'il occupait. En outre, une bonne balance doit présenter le même degré de sensibilité, quels que soient les poids des corps placés dans ses deux plateaux. Pour qu'il en soit ainsi, la balance doit satisfaire aux conditions suivantes : 1° le point d'appui du fléau et les points de suspension des plateaux doivent être en ligne droite: 2º le centre de gravité du fléau doit être au-dessous de son point d'appui, et très près de ce point.

On voit en effet que, quels que soient les poids égaux qu'on aura mis dans les deux plateaux, les poids de ces plateaux, ainsi chargés, seront deux forces égales appliquées aux deux points A et B de suspension, fig. 53 : ces deux forces auront une



résultante passant par le point d'appui C du fléau, résultante qui sera détruite par la fixité de ce point, quelle que soit la direction de la ligne AB, horizontale ou oblique. Le fléau se trouvera donc dans les mêmes

conditions que si les plateaux n'étaient pas suspendus à ses extrémités, et il ne prendra une position horizontale que sous l'action de son poids, appliqué à son centre de gravité G. Une différence d'un gramme, par exemple, entre les poids des corps mis dans les plateaux, produira donc le même effet que si le fléau était simplement soumis à une force d'un gramme, appliquée à une de ses extrémités A : sous l'action de cette force, il s'inclinera, et ne s'arrêtera dans une position A'B', que quand son poids, appliqué à son centre de gravité G', fera équilibre à la force qui l'a dérangé de sa première position. On comprend aisément par là qu'une même différence entre les poids des corps mis dans les deux plateaux proini tonjours une même inclinaison du fléau, quels que soient ces ids: et que cette inclinaison sera d'autant plus marquée que le ntre de gravité G du fléau sera plus près de son point d'appui C. Une balance qui remplit les conditions qu'on vient d'énoncer sera cependant d'être sensible, lorsqu'on chargera ses plateaux corps très pesants: parce que, d'une part, le fléau fléchira, et points A, B et C ne seront plus en ligne droite; et que, d'une re part, les arêtes des couteaux de suspension se déformerent, s'a pression très grande qu'elles auront à supporter, ce qui dimera beaucoup la mobilité du fléau.

In cherchant à atténuer autant que possible ces deux effets, on vient à obtenir des balances capables de peser, avec précision, corps dont les poids varient entre des limites très étendues, et ainsi que M. Deleuil a construit une balance qui est sensible délition d'un milligramme dans un des plateaux, même lorsque plateaux continuent des poids de 10k abrance.

plateaux contiennent des poids de 10k chacun.


le long d'un arc de cercle divisé; lorsqu'on voit que l'aitle long d'un arc de cercle divisé; lorsqu'on voit que l'aitle en oscillations. The nome temps que lui, et dont l'extrémité se tle long d'un arc de cercle divisé; lorsqu'on voit que l'aitle, en oscillant, s'écarte également de chaque côté du point de arc de cercle qui correspond à l'horizontalité du fléau, on est que les poids mis dans les plateaux sont égaux, et l'on n'a pas poin d'attendre que le fléau soit immobile, pour reconnaître s'il horizontalit.

§ § 9. Méthode des doubles pesées. — Pour effectuer des ées très exactes, on emploie toujours une méthode due à Borda, connue sous le nom de méthode des doubles pesées. Voici en quei consiste.


Après avoir mis le corps à peser dans un des plateaux d'une bace, on lui fait équilibre, en mettant dans l'autre plateau de la naille de plomb ou du sable. L'équilibre étant bien établi, on engle corps, et on le remplace par des poids marqués, en quantité isante pour que le fléau reprenne la position horizontale, ou du ns pour qu'il oscille également de part et d'autre de cette posible et bien c'air que ces poids marqués, produisant exactement nême effet que le corps, dans les mêmes circonstances, doivent ir de mesure à son poids.

Dans l'emploi de cette méthode ingénieuse, on voit que l'exactitude du résultat ne dépend nullement de la justesse de la balance, mais seulement de sa sensibilité. Une mauvaise balance, pourve qu'elle soit sensible, pourra ainsi servir à effectuer des pesées tris délicates.

§ 50. Balance de Quintenz. — La balance de Quintenz, ainsi appelée du nom de son inventeur, est beaucoup employée dans le commerce, et pour peser les bagages, dans les bureaux des messageries ou des chemins de fer. Cette balance est aussi souvent désignée sous le nom de bascule. Elle est représentée par la fig. 56;



la fig. 57 est destinée à en montrer le mécanisme d'une manière plus claire.




Un plateau AB, dont undes bords se relève en BC, est destiné à recevoir les corps qu'onveutpeser. Ce plateau, qui fait corps apenie d'une part en E sur le levier FG, et d'une autre part, en H, il est

accroché dans l'anneau qui termine inférieurement la tringle HK. Le levier FG, mobile autour du point F, s'appuie sur l'extrémité inférieure de la tringle GL. Les deux tringles HK et GL s'apMN.

que, le plateau AB ne portant aucun corps, le levier uilibre sous l'action de son propre poids, du poids du des pressions exercées en K et L par les tiges qui s'v ssions qui proviennent des poids de diverses parties Si l'on place un corps Q sur le plateau AB, le poids répartira entre les deux points d'appui E, H du plaon de ce poids qui agira au point H donnera lieu à une appliquée en K au levier LN. L'autre portion de ce it au point E du levier FG, exercera, par l'intermévier, une pression cinq fois plus petite sur l'extrémité le la tringle GL; cette pression, qui se transmettra de grandeur au point L du levier LN, produira sur ce e effet qu'une pression cinq fois plus grande agissant n sorte que ce sera exactement comme si la seconde ds Q agissait directement sur le point K. Le levier LN c dans les mêmes conditions que si le poids du corps () tout entier en K; et, pour lui faire équilibre, il faudra e plateau P un poids dix fois plus petit. rvir de cette balance, on doit d'abord s'assurer, avant cun corps sur le plateau AB, que le levier LN se tient mt. On est ordinairement obligé pour cela de mottre s dans le plateau P; ces poids forment ce que l'on v: pour ne pas les confondre avec les nouveaux poids manin d'ainuter dans en plateau en les met habituelle.

tour de ce point. Au point A est disposé un crochet, quelquelois plateau. Un anneau D, qui peut glisser le long de CB, supporte t



poids Q. Lorsqu'on a suspendu un corps P au crochet, on fait glisser l'anneau D, jusqu'à ce que le levier AB reste horizontal. La position de cet anneau, dépendant du poids du corps, peut servir à le déterminer : il suffit pour cela qu'on ait gradué d'avance la partie BC du levier, c'est-à-dire qu'on ait marqué les points où s'arrête l'anneau, lorsque le corps suspendu au crochet pèse 1^k, 2^k, 3^k, etc.

La balance romaine est souvent munie de deux anneaux de suspension, comme le montre la fig. 58; alors le crochet, qui doit supporter le corps à peser, peut tourner autour de l'extrémité du levier, de manière à se diriger toujours vers le bas, quel que soit celui des deux anneaux de suspension dont on se serve. Quand on veut peser des corps peu lourds, on suspend la balance par l'anneau le plus éloigné du point A, comme dans la fig. 58; mais, pour peser des corps dont le poids est un peu grand, on retourne l'instrument, pour le suspendre par l'autre anneau, afin de donner un plus petit bras de levier à ce poids.

§ 52. **Peson.** Le peson est destiné, comme la balance romaine, à déterminer le poids d'un corps sans l'emploi d'aucun poids marqué. La fig. 59 représente un peson de petites dimensions, disposé spécialement pour peser les lettres, et qui est désigné pour cela sous le nom de pèse-lettre. Le levier coudé ACB peut tourner autour du point C. Le centre de gravité G de ce levier tend à venir se placer sur la verticale qui passe par le centre de rotation C: mais il en est

par l'action du poids d'un plateau E suspendu au point A. on charge ce plateau, le levier tourne, et l'extrémité B se

ir un arc de cercle; cet arc a dué d'avance, en sorte qu'on or chaque position du point est le poids du corps qui a été r le plateau. Le renflement D, te le levier coudé, a pour obplacer le centre de gravité à ance suffisamment grande du e rotation.

Poulie. — La poulie est un irculaire, qui présente sur sa



Fig. 59.

dans tout son contour, une rainure qu'on nomme sa gorge, eut tourner librement autour d'un axe qui le traverse en eu. L'axe peut être fixé à la poulie, et alors ses deux extré-ournent dans deux ouvertures circulaires pratiquées dans pe qui embrasse la poulie; ou bien l'axe est fixé à la chape, erse une ouverture circulaire percée au centre de la poulie, ainsi tourner indépendamment de cet axe. Une corde s'enns la gorge de la poulie, s'applique sur une portion de son et s'en détache ensuite de part et d'autre, suivant les dide deux tangentes à sa circonférence.

1. 60 représente une poulie dont la chape est attachée à un

e : la corde qui passe dans sa gorge ; un poids à une de ses extrémités, ntre extrémité est appliquée une e traction qui doit maintenir ce n équilibre. Les deux forces, qui suivant les deux parties rectili- ; la corde, sont dans les mêmes ns que si elles agissaient aux deux és d'un levier coudé formé des qui joignent le centre de la poulie its de contact A et B des deux corec sa circonférence : et comme les





Fig. 60.

as de ce levier sont égaux, il s'ensuit que la force de tract être égale au poids du corps qu'elle maintient en équi-

ulie peut être encore employée comme l'indiquent les fig. 6 l a chape est alors munied un crochet auquel on peut suspendre. L'inc des extrémités de la corde est fixée à un point F, et à l'autre extrémité est appliquée une force de traction. L'éc étant établi, les deux cordons qui se détachent de la poulie,



et d'autre, doivent être également tendus, et la résultante c tensions doit être égale au poids du corps que la poulie su Dans le cas de la fig. 61, la force de traction sera donc la m ce poids. Dans le cas de la fig. 62, on prolongera les deux c jusqu'à leur rencontre en A; on mènera par ce point une ve

sur laquelle on prendra une longueur AD représentant le poi la poulie est chargée; enfin on menera DB, DC parallèles au cordons: les lignes AB, AC ainsi obtenues représenteront le sions des deux cordons, et la force de traction sera égale d'elles. Les tensions des cordons étant égales, il en résulte lignes AB, AC devront avoir la même longueur, et par su les deux cordons devront être également inclinés sur la vertice

§ 54. Moufles. — Les mousses sont des machines formées réunion de plusieurs poulies sur une même chape. La fig. 63 sente un système de mousses dont chacune est formée d poulies tournant autour d'un même axe : chaque poulie d'ailleurs indépendamment des autres. La chape de la mousse rieure est sixée à l'aide du crochet qui la termine. Une cord tache par une de ses extrémités à cette chape; de là elle det passe dans la gorge d'une des poulies inférieures; pu remonte, et passe dans la gorge d'une des poulies supérieure rodoscend ensuite, pour passer dans la gorge d'une seconde

re, et ainsi de suite, jusqu'à ce que, ayant embrassé les des diverses poulies, elle se détache de la dernière poulie su-

re. A la seconde extrémité de orde est appliquée une force de m. destinée à mettre en équilibre ds du corps que l'on suspend au et de la mousse inférieure.

I'on suit la corde dans toute sa leur, on verra qu'elle a partout la e tension, puisque les cordons qui etachent d'une poulie sont toujours ement tendus. D'ailleurs six cors, qu'on peut regarder comme paeles, soutiennent la moulle infeure : la tension de chacun d'eux sera ne la sixieme partie du poids du rps qui est suspendu à cette moulle. l force de traction qui est appliquée l'extrémité libre de la corde, et qui etermine cette tension, aura donc la neme valeur, c'est-à-dire qu'elle sera is fois plus petite que le poids auquel

A l'aide des moufics, comme à l'aide elle fait équilibre. du levier, on peut, avec une force donnée. faire équilibre à une résistance aussi grande qu'on voudra. Il suffira pour cela de réunir dans chaque moude un assez grand nombre de poulies; car on voit que, pour avoir la grandeur de la force capable de vaincre une résistance, il faut diviser cette résistance par le nombre total des poulies em-

\$ 55. Tour, on Treuil.—Lorsqu'on plovée÷. veut élever un corps pesant à une certaine hauteur, on se sert souvent de la machine désignée sous le nom de tour, ou treuil. Elle consiste en un cy-

mais plus ordinairement de bois, qui est terminé à ses deux exti lindre A, fig. 61, quelquefois de fonte, mités par deux tourillons B, roposant dans des coussinets lixe

Le cylindre, qui n'est appuyé que par ses tourillons, peut tourner autour de son axe. Une corde, dont un bout est fixé sur le con-



Fig. 64.

tour du cylindre, est attachée par son autre bout au corps P, qu'il s'agit d'élever On fait tourner le cylindre, en agissant aux extrémités de leviers qui lui sont fixés ou bien qu'on introduit successivement dans des trous pratiqués sur son contour; la corde s'enroule, et elle fait

monter le corps auquel elle est attachée.

Pour trouver la relation qui existe entre le poids du corps qui monte et la force qui le fait monter, nous observerons qu'il importe peu que le levier sur lequel agit la force soit implanté en tel point ou en tel autre point de la surface du tour; pourvu que ce levier conserve la même longueur, et que la force lui soit appliquée au même point, et perpendiculairement à sa longueur, cette force devra



Fig. 65.

toujours avoir la même intensité pour soulcver le poids. Nous pourrons donc admettre, pour simplifier, que la corde qui supporte le poids, et le levier sur lequel agit la force, soient situés dans un même plan perpendiculaire à l'axe du tour. Dès lors les deux forces P et F, fig. 65, se trouvent évidemment dans les mêmes conditions que si elles étaient appliquées aux deux extrémités du levier coudé MON: c'est-à-dire que, pour qu'il y ait équilibre, elles doivent être dans le rapport inverse du rayon OM du tour, et de la longueur ON du levier. Si, par exemple, ON est égal à cinq fois OM, la force F devra être la cin-

cinq fois OM, la force F devra être la cinquième partie du poids P.

§ 56. Cabestan. — Le cabestan est un tour, dont l'ave est placé verticalement, fig. 66, et qui est employé, surtout dans les ports de mer, pour exercer de très grands efforts dans une direction horizontale ou presque horizontale. Le tourillon supériour se prolonge audessus du coussinet dans lequel il tourne, et c'est à ce prolongement que sont adaptés quatre, six, ou même huit leviers, disposés régulie-

rement sur son contour. La charpente qui porte les deux coussinets, et qui est simplement posée sur le sol, doit rester immobile pendant la manœuvre du cabestan : à cet effet elle est reliée par des cordes

a des piquets solidement enfoncés en terre. Commo le tour est ordinairement très peu élevé, et que le càble sur lequel on doit exercer une force de traction est souvent très long, il serait difficile d'opérer, comme on l'a dit





Fig. 66.

dans le paragraphe précédent, en enroulant le câble de plus en plus sur la surface du tour : aussi agit-on autrement. On fait faire au câble deux ou trois fois le tour du cylindre, puis on en remet l'extrémité libre entre les mains d'un homme, fig. 66, qui la tire avec une force suffisante pour empêcher le câble de glisser. De cette manière, lorsque des hommes agissent sur les extrémités des leviers, pour faire tourner le cabestan, le câble est entraîné par simple adhérence, et tandis qu'il s'enroule d'un côté, il se déroule de l'autre : il n'y a donc jamais que la même quantité de câble qui soit enroulée. Pour faciliter l'adhérence du câble sur la surface du tour, et présenter un plus grand obstacle à ce qu'il puisse glisser, on pratique souvent des cannelures longitudinales sur cette surface.

Quant à la relation qui existe entre la résistance vaincue et la force appliquée à l'extrémité d'un des leviers, pour vaincre cette résistance, on la trouvera de même que lorsqu'il s'agissait d'un tour a axe horizontal. On observera seulement que la force de traction exercée par l'homme qui tient la partie du câble qui se déroule fait équilibre à une portion égale de la résistance totale à vaincre; l'excédant de cette résistance sera mis en équilibre par une force 8, 10 on 12 fois plus petite, agissant à l'extrémité d'un des leviers, si ce levier est 8, 40 ou 12 fois plus long que le rayon du tour. Si, au fieu d'un seul homme agissant sur un des leviers, il y en a plusieurs qui poussent autant de leviers, ils n'auront à eux tous à exercer que la même pression totale; c'est-à-dire que la somme des forces qu'ils appliqueront aux différents leviers sera égale à la force que devrait appliquer un seul homme pour vaincre la même résistance,

à l'autre extrémité est appliquée une force de traction. L'éc étant établi, les deux cordons qui se détachent de la poulie,



. 61.

et d'autre, doivent être également tendus, et la résultante tensions doit être égale au poids du corps que la poulie su Dans le cas de la fig. 61, la force de traction sera donc la m ce poids. Dans le cas de la fig. 62, on prolongera les deux e jusqu'à leur rencontre en A; on mènera par ce point une ve sur laquelle on prendra une longueur AD représentant le poi la poulie est chargée; enfin on menera DB, DC parallèles au cordons: les lignes AB, AC ainsi obtenues représenteront le sions des deux cordons, et la force de traction sera égale d'elles. Les tensions des cordons étant égales, il en résulte lignes AB, AC devront avoir la même longueur, et par su les deux cordons devront être également inclinés sur la vertici

§ 54. Moulles. — Les moufies sont des machines formée réunion de plusieurs poulies sur une même chape. La fig. 63 sente un système de moufies dont chacune est formée d poulies tournant autour d'un même axe : chaque poulie d'ailleurs indépendamment des autres. La chape de la moufie rieure est fixée à l'aide du crochet qui la termine. Une cord tache par une de ses extrémités à cette chape; de là elle d et passe dans la gorge d'une des poulies inférieures; pu remonte, et passe dans la gorge d'une des poulies supérieure redoscend ensuite, pour passer dans la gorge d'une seconde

ainsi de suite, jusqu'à ce que, ayant embrassé les erses poulies, elle se détache de la dernière poulie su-

1 seconde extrémité de appliquée une force de née à mettre en équilibre ps que l'on suspend au noulle inférieure.

la corde dans toute sa erra qu'elle a partout la puisque les cordons qui une poulie sont toujours lus D'ailleurs six corut regarder comme pannent la moufle inféon de chacun d'eux sera ne partie du poids du uspendu à cette moufle. iction qui est appliquée bre de la corde, et qui e tension, aura donc la c'est-à-dire qu'elle sera stite que le poids auquel re.

moufles, comme à l'aide eut, avec une force donilibre à une résistance qu'on voudra. Il suffira iunir dans chaque mouand nombre de poulies: , pour avoir la grandeur able de vaincre une rét diviser cette résistance e total des poulies em-

DE Treuil.—Lorsqu'on corps pesant à une ceron se sert souvent de isignée sous le nom de Elle consiste en un cy-\$, quelquefois de fonte,

nairement de bois, qui est terminé à ses deux extretourillons B, reposant dans des coussincts fixes C.



Le cylindre, qui n'est appuyé que par ses tourillons, peut tourner autour de son axe. Une corde, dont un bout est fixé sur le con-



Fig. 64.

tour du cylindre, est attachée par son autre bout au corps P, qu'il s'agit d'élever On fait tourner le cylindre, en agissant aux extrémités de leviers qui lui sont fixés ou bien qu'on introduit successivement dans des trous pratiqués sur son contour; la corde s'enroule, et elle fait

monter le corps auquel elle est attachée.

Pour trouver la relation qui existe entre le poids du corps qui monte et la force qui le fait monter, nous observerons qu'il importe peu que le levier sur lequel agit la force soit implanté en tel point ou en tel autre point de la surface du tour; pourvu que ce levier conserve la même longueur, et que la force lui soit appliquée au même point, et perpendiculairement à sa longueur, cette force devra



Fig. 65.

toujours avoir la même intensité pour soulcver le poids. Nous pourrons donc admettre, pour simplifier, que la corde qui supporte le poids, et le levier sur lequel agit la force, soient situés dans un même plan perpendiculaire à l'axe du tour. Dès lors les deux forces P et F, fig. 65, se trouvent évidemment dans les mêmes conditions que si elles étaient appliquées aux deux extrémités du levier coude MON: c'est-à-dire que, pour qu'il y ait équilibre, elles doivent être dans le rapport inverse du rayon OM du tour, et de la longueur ON du levier. Si, par exemple, ON est égal à cinq fois OM, la force F devra être la cin-

quieme partie du poids P.

§ 56. Cabestan. — Le cabestan est un tour, dont l'ave est placé verticalement, fig. 66, et qui est employé, surtout dans les ports de mer, pour exercer de très grands efforts dans une direction horizontale ou presque horizontale. Le tourillon supérieur se prolonge audessns du conssinet dans lequel il tourne, et c'est à ce prolongement que sont adaptés quatre, six, ou même huit leviers, disposés régulie-

CABESTAN. 51

rement sur son contour. La charpente qui porte les deux coussinets, et qui est simplement posée sur le sol, doit rester immobile pendant la manœuvre du cabestan : à cet effet elle est reliée par des cordes

à des piquets solidement enfoncés en terre. Commo le tour est ordinairement très pen élevé, et que le câble sur lequel on doit exercer une force de traction est souvent très long, il serait difficile d'opérer, comme on l'a dit




Fig. 66.

dans le paragraphe précédent, en enroulant le câble de plus en plus sur la surface du tour : aussi agit-on autrement. On fait faire au câble deux ou trois fois le tour du cylindre, puis on en remet l'extrémité libre entre les mains d'un homme, fig. 66, qui la tire avec une force suffisante pour empêcher le câble de glisser. De cette manière, lorsquedes hommes agissent sur les extrémités des leviers, pour faire tourner le cabestan, le câble est entraîné par simple adhérence, et tandis qu'il s'enroule d'un côté, il se déroule de l'autre : il n'y a donc jamais que la même quantité de câble qui soit enroulée. Pour faciliter l'adhérence du câble sur la surface du tour, et présenter un plus grand obstacle à ce qu'il puisse glisser, on pratique souvent des cannelures longitudinales sur cette surface.

Quant à la relation qui existe entre la résistance vaincue et la force appliquée à l'extrémité d'un des leviers, pour vaincre cette résistance, on la trouvera de même que lorsqu'il s'agissait d'un tour à axe horizontal. On observera seulement que la force de traction exercée par l'homme qui tient la partie du câble qui se déroule fait équilibre à une portion égale de la résistance totale à vaincre; l'excédant de cette résistance sera mis en équilibre par une force 8, 10 ou 12 fois plus petite, agissant à l'extrémité d'un des leviers, si ce levier est 8, 40 ou 42 fois plus long que le rayon du tour. Si, au lieu d'un seul homme agissant sur un des leviers, il y en a plusieurs qui poussent autant de leviers, ils n'auront à eux tous à exercer que la même pression totale; c'est-à-dire que la somme des forces qu'ils appliqueront aux différents leviers sera égale à la force que devrait appliquer un seul homme pour vaincre la même résistance.

§ 57. Roue à chevilles. — Pour extraire des pierres de carrières souterraines qui communiquent par des puits verticaux avec la surface du sol, on emploie fréquemment des treuils, sur lesquels on




Fig. 67.

agit à l'aide de grandes roues à chevilles, au lieu de leviers, fig. 67. On voit un grand nombre de ces roues aux environs de Paris. Pour manœuvrer cette machine, plusieurs ouvriers montent sur les chevilles, comme sur une échelle; le poids de leur corps force la roue à tourner; la pierre monte, et lorsqu'elle est arrivée au-dessus de l'orifice du puits, un ouvrier recouvre cet orifice de forts madriers sur lesquels on la laisse redescendre.

Entrons dans quelques détails sur l'action des forces dans cette machine. Lorsqu'un homme exerce une pression ou une traction pour vaincre une résistance, il développe une force plus ou moins grande, suivant la grandeur de cette résistance. Ici il n'en est pas de même: la force provenant de l'action d'un homme sur la roue est le poids de son corps, et il n'est pas libre de faire varier cette force à volonté: mais il peut faire varier le bras delevier sur lequel elle agit, et c'est ainsi qu'il parvient à faire équilibre au poids qu'il veut sou-lever. Admettons, pour simplifier, qu'un seul ouvrier monte sur les chevilles de la roue, et que son poids suffise pour élever la pierre suspendue au câble. On voit que, lorsque l'ouvrier est au point A, fig. 68, son poids doit être regardé comme agissant sur le bras de

levier ON; en sorte que ce bras de levier augmente, si l'ouvrier s'éleve de A en B On conçoit donc qu'il puisse se placer sur la roue, de manière à faire équilibre au poids de la pierre : il faudra pour cela que son poids et le poids ? de la pierre soient inversement proportionnels aux bras de levier ON et OM. Soit A la position que doit occuper l'ouvrier, pour que l'équilibre ait lieu. S'il monte en B. le bras de levier sur lequel il agit augmente; son poids, qui n'a pas diminué, se trouve trop fort pour faire encore équilibre à la résistance; une portion seulement de son poids est emplovée à produire cet équilibre, et l'autre portion détermine le mouvement de la roue dans le sens de la flèche f. L'ouvrier se



trouve donc rainené en A; s'il continue à monter, la roue ne cessera pas de tourner, et la pierre sera ainsi élevée jusqu'au-dessus du puits.

Si l'ouvrier, au lieu de monter, descendait de A en C, le bras du

levier sur lequel il agirait diminuerait de longueur, son poids ne serait plus assez fort pour faire équilibre à la pierre, et la roue prendrait un mouvement contraire, dans le sens de la flèche f', ce qui le ramènerait encore en A. On voit donc que le point A est une position d'équilibre stable pour l'ouvrier, puisque s'il s'en éloigne, soit en montant, soit en descendant, la roue prend toujours un mouvement en vertu duquel il est ramené en ce point A.

Si l'ouvrier se place en A', son poids fera aussi bien équilibre au poids de la pierre que lorsqu'il est en A, puisque son bras de levier sera la même ligne ON. Mais l'équilibre sera instable : que l'ouvrier monte ou descende sur la roue, à partir du point A', la roue prendra un mouvement qui l'en éloignera de plus en plus. La stabilité de l'équilibre qui a lieu, lorsque l'ouvrier est au point A, est d'une très grande importance, en ce qu'elle prévient les accidents graves qui se produiraient si la roue était entraînée par le poids de la pierre, et emportait l'ouvrier dans son mouvement; aussi, pour conserver les avantages de cette stabilité, doit-on faire en sorte que le point A soit notablement plus bas que l'axe du treuil, car elle pourrait devenir inefficace, si ce point n'était que très peu inférieur à l'axe.

§ 58. Courrole same fin. — Lorsqu'on yeut transmettre le mouvement de rotation d'un arbre à un autre arbre parallelle au premier, et qui n'en est pas très rapproché, on emploie souvent une courroie sans fin, qui embrasse deux tambours, dont chacun est fixé à un des arbres. Ce mode de transmission de mouvement est employé surtout dans les ateliers où plusieurs machines, disposées pour effectuer diverses espèces de travaux, reçoivent le mouvement d'une même machine motrice, d'une roue hydraulique par exemple, ou d'une machine à vapeur. La machine motrice fait tourner un ou plusieurs arbres qui s'étendent dans toute la longueur des ateliers : et c'est sur ces arbres que sont placées, de distance en distance, les courroies qui doivent faire mouvoir les diverses machines-outils destinées, soit à travailler les métaux, soit à préparer et filer le coton, soit à scier le bois, etc. La fig. 69 montre une transmission : de ce genre : la courroie, entraînée par le mouvement de rotation de l'arbre AB, fait tourner une meule à aiguiser. Si l'on veut arrêter le mouvement de la meule, il suffit de pousser vers la gauche l'extrémité C du levier CDE, mobile autour du point D: la fourchette qui termine le levier en E, et dans laquelle passe la courroie, est alors portée vers la droite; et la courroie, entraînée latéralement par cette fourchette, vient s'enrouler sur un second tambour placé à côté de celui sur lequel elle était appliquée. Ce second

uronc ans aroula Me. oula veura ers ré-/ier urera tait blie à

on désigne souvent sous le nom de poulie folle, n'est irbre qui le traverse, et peut, au contraire, tourner cet





Fig. 69.

ous e de la manière dont les forces agissent, par l'interméirroies sans fin, nous imaginerons qu'on veuille faire



n qu'il se produise, entre sa face intérieure et les surbours, une adhérence qui l'empêche de glisser sur ces is la tension n'est pas la même partout. Pour que le poids P soit soulevé, il faut que le brin M, qu'on nomme le brin moteur, soit plus tendu que le brin N: l'excès de la première tension sur la seconde est une force qui agit tangentiellement au tambour D, et qui fait équilibre au poids P. D'une autre part, ce même excès de tension est une résistance, appliquée tangentiellement au tambour C, et qui doit être vaincue par la force F, appliquée à la manivelle. Si le bras de la manivelle est double du rayon du tambour C, la différence des tensions des brins M et N sera double de la force F: cette différence de tensions, agissant sur le tambour D, produira donc le même effet qu'une force égale à F agisseant sur une manivelle B', dont le bras serait double du rayon du tambour D. Ainsi, que la force F agisse sur la manivelle B, pour faire tourner le treuil par l'intermédiaire de la courroie, ou bien qu'elle agisse sur la manivelle B', de manière à le faire tourner directement, elle sera capable de vaincre exactement le même poids P.

Remarquons maintenant que les longueurs des bras des manivelles B et B' sont dans le même rapport que les rayons des tambours C et D, et aous verrons que l'emploi de la courroie sans fin , comme intermédiaire , produit le même effet , pour l'action de la force F, qu'une augmentation du bras de levier de cette force, dans le rapport des rayons des tambours C et D. En sorte que, si le rayon du tambour D est double, triple, quadruple, etc., du rayon du tambour C, la force F sera capable de soulever un poids P double, triple, quadruple, etc., de celui qu'elle soulèverait , si elle agissait sur la même manivelle B, appliquée directement au treuil. Il n'est pas nécessaire d'ajouter que , si le rayon du tambour D était plus petit que celui de l'autre tambour , la force F ferait équilibre à un poids plus faible que si elle agissait directement sur le treuil, à l'aide de

la même manivelle.

§ 59. Boucs dentées, ou Engrenages. — Les roues dentées



Fig. 71.

sont destinées, comme les courroies sans fin, à transmettre le mouvement de rotation d'un arbre à un autre; on les emploie dans le cas où les deux arbres, étant parallèles, sont suffisamment rapprochés l'un de l'autre, et aussi lorsque les arbres ne sont pas parallèles.

Pour communiquer le mouvement d'un arbre tournant à un autre arbre qui lui est parallèle, et qui en est très voisin, on pourrait se

contenter d'adapter à ces deux arbres deux tambours dont les surfaces se touchent, fig. 71. Si ces deux tambours étaient suffisamment serrés l'un contre l'autre, il se produirait, entre leurs surfaces,

adhérence en vertu de laquelle l'un des deux tambours ne pourpas tourner sans entraîner l'autre. Les deux mouvements seat de sens contraire, comme le montrent les flèches placées sur g. 71. Mais dès que l'arbre auquel le mouvement doit être smis aurait à vaincre une résistance un peu grande, l'adhérence erait plus suffisante pour le faire tourner, et un seul des deux bours tournerait, en glissant sur l'autre.

maginons maintenant que, pour suppléer à l'adhérence, et faire orte que l'un des deux tambours ne puisse pas tourner sans enter l'autre, on ait disposé sur leurs contours des saillies et des tés qui engrènent les unes dans les autres, et l'on aura ce que nomme des roues dentées, ou bien un engrenage. Le mouvet se transmettra exactement de la même manière que précément : mais l'une des deux roues ne pourra pas tourner, sans marcher l'autre, à moins toutefois que les saillies ou dents ne nent à se briser.

es dents d'une roue dentée sont toutes parcilles, et disposées ilièrement sur tout le contour de cette roue. Lorsque deux roues ent engrener l'une avec l'autre, une dent et le creux qui la sée de la dent voisine occupent le même espace sur les circonfées de ces deux roues : en sorte que les nombres des dents sont e eux dans le même rapport que les longueurs de ces circonfées, et aussi dans le même rapport que leurs rayons. Une roue petite par rapport à la roue avec laquelle elle doit engrener, nd souvent le nom de pignon.

ious le rapport de l'action des forces, les roues dentées se comtent de la même manière que les tambours sur lesquels passe une

rroie sans fin.
posons que force F, fig.
soit applie à la manie B, pour e tourner le ill A. par l'innédiaire des es dentées C
D, et faire ter ainsi le

ls P. Les dents de la roue C exerceront sur les dents de la roue D pression t, qui fera équilibre au poids P; mais les dents de la D réagiront sur les premières, et leur feront supporter une pres-

sion égale et contraire t', qui devra être vaincue par la for le ravon de la roue C est le tiers du bras de la manivelle B. sion t' sera le triple de F; la force t sera donc aussi triple elle pourra être remplacée, pour vaincre le poids P, par i égale à F, et agissant sur une manivelle B' dont le bras soi du rayon de la roue D. Ainsi la force F, appliquée à la mai et faisant monter le poids P par l'intermédiaire des roues doit avoir la même valeur que si elle était appliquée à la 1 B', fixée directement au treuil A. Remarquons en outre qu port des longueurs des manivelles B et B' est le même qu port des rayons des roues C et D, et par conséquent aussi que le rapport des nombres de dents que portent ces roues conclurons que, si la roue D a deux, trois, quatre fois plus que la roue C, la force F pourra soulever un poids doubl quadruple de celui qu'elle soulèverait, si elle agissait sur manivelle B, fixée directement au treuil.

La transmission du mouvement de rotation d'un arbre à arbre qui fait un angle avec le premier, s'effectue d'une tout à fait analogue, à l'aide de roues dentées appelées roue. La fig. 73 représente deux roues de cette espèce servar communiquer l'un avec l'autre deux arbres qui font entrangle droit. Sous le rapport de la transmission des forces observer que tout ce qui a été dit pour les roues dentée




Fig. 73. Fig. 74. sentées par la fig. 72, est applicable aux roues d'angle, si ait à y changer un seul mot.

La fig. 74 représente un engrenage d'une autre espèce

cric. 59

*galement a communiquer le mouvement de rotation d'un arbre à un autrearbre qui lui est perpendiculaire. La forme particulière de la plus petite des deux roues lui a fait donner le nom de lanterne.

Sowent une roue dentée engrène avec-une barre garnie de dents, 15. en sorte que, lorsque la roue tourne, la barre marche dans le

sens de sa longueur. Une pareille barre dentée se nomme une crémaillère. La résistance qui est appliquée à la crémaillère, et qui tend à s'opposer à son mouvement, se transmet intégralement aux dents de la roue; cette résistance, et la force qui agit sur une manivelle, pour faire tourner la roue, deivent donc être entre elles dans le



Fiz. 75.

apport inverse du rayon de la roue et du bras de la manivelle.

§ 60. Crie. — Comme exemple de l'emploi des roues dentees, our exercer des efforts considérables, nous prendrons le cric, g. 76, qui sert à soulever d'une petite quantité des

orps très pesants

Une crémaillère A engrene avec un pignon C; sur ave de ce pignon est fixée une roue dentée B, qui une en même temps que lui, et qui engrene avec t second pignon D; enfin l'ave de ce second pignon est muni d'une manivelle E. On introduit atrémité de la crémaillère au-dessous du corpsion veut soulever, puis on fait tourner la manifle dans le sens indiqué par la flèche; le pignon suit la manivelle, et fait tourner la roue B; le pignon C est entrainé par cette roue, et fait monter la maillère, qui produit ainsi l'effet qu'on voulait ienir.

Évaluons la force qui doit être appliquée à la maelle, pour faire équilibre à la résistance que doit nere la crémaillère. Nous supposerons, pour cela, e le bras de la manivelle soit égal à 5 fois le



Fig. 76.

on du pignon C: que le pignon D porte 6 dents, et que la roue en porte 18. Si la manivelle agissait directement sur le pion C. la force qui lui serait appliquée, ayant un bras de levier ois plus grand que celui de la résistance, ne serait que la cinquième rtie de cette résistance. Mais l'action de la manivelle sur le pion C a lieu par l'intermédiaire d'un engrenage, dans lequel la ue B a 3 fois plus de dents que le pignon D: la force appliquée a manivelle devra donc être 3 fois plus petite qu'elle n'aurait

été sans cela, c'est-à-dire qu'elle no sera, en définitive, que quinzième partie de la résistance que doit vaincre la crémaille. Avec un pareil cric, une force de 40 kilogrammes suffirait pour soulever un poids de 600 kilogrammes.

Le corps du cric est un morceau de bois dans lequel on a protiqué une entaille destinée à loger les roues dentées. Ces roues of recouvertes par une plaque de tôle, traversée par l'axe de la mai velle, et qu'on a supposée enlevée dans la fig. 76, afin de laisse voir le mécanisme. Un encliquetage, disposé sur la face extérieuret cette plaque, fig. 77, permet d'arrêter l'action de la force qui fais



tourner la manivelle, sans que pour cela la créma lère cède sous l'effort du poids qu'elle supporte, rentre à l'intérieur du cric, en faisant tourner roues en sens contraire. Un doigt m, mobile aut du point o, vient s'engager entre les dents d'uner n, qui fait corps avec la manivelle. D'après la for

des dents et la disposition du doigt, on voit que la manivelle peut tourner que dans un sens, celui indiqué par la flèche. P dant qu'elle tourne, le doigt est successivement soulevé par les verses dents de la roue, puis il retombe successivement, en v de son poids, chaque fois qu'une dent a passé. Lorsqu'on veut f rentrer la crémaillère dans le cric, on n'a qu'à soulever le doigt le faisant tourner autour du point o, pour l'amener dans la pesi m': alors il ne touche plus les dents que par sa partie convexe, manivelle se retrouve dans les mêmes conditions que si l'enclitage n'existait pas.

§ 61. Chevre. — Pour élever les matériaux qui servent constructions, on emploie la *chèvre*, qui est une combinaisor treuil, de la poulie, et quelquefois des roues dentées.


La chèvre la plus simple, fig. 78, se compose de deux montant bois, réunis par un certain nombre detraverses, et servant de supla un treuil T et à une poulie P. La chèvre est simplement posét le sol, ou sur un plancher placé à une certaine hauteur, sur le elle s'appuie par les deux extrémités inférieures de ces monta Pour la maintenir dans la position inclinée qu'on est obligé denner pour la faire fonctionner, on soutient son extrémité C à l'une corde CD, qu'on attache, soit à un arbre, soit à une ma Le corps qu'on veut élever est saisi par une autre corde qui pur la gorge de la poulie, et vient aboutir au treuil, sur la sur duquel elle est fixée. On fait tourner le treuil à l'aide de leviers q'introduit dans des trous disposés pour cela, la corde s'enroule, corns monte. La tension de la corde qui se détache du treoi

egalem poids du corps que cette corde soutient : la force à em-Ploter, pour elever le corps, est donc exactement la même que si la Pode nexistait pas, et que le corps fût directement suspendu au trenil.


s'enroule, et fait ainsi monter le corps. Un encliquetage est adapte à

La tension de la corde CD, qui maintient la chèvre dans une po-Silieninclinée, peut être déterminée Dar les considérations suivantes. S' cette corde venait à être supprimée, la chèvre tomberait, en tournant autour de la ligne AB. Le poids du corps qu'on élève, et qui tend à produire ce mouvement de la chèvre, est mis en équilibre par la tension de la corde CD; ces deux forces peuvent donc être regardées comme agissant sur un levier, dont les deux bras seraient les distances de la ligne AB à leurs directions; c'est-à-dire qu'elles doivent être entre elles dans le rapport inverse de ces distances. On voit par là que, plus la chèvre s'approchera d'être verticale, moins la corde CD sera tendue.

Lorsqu'on doit élever des maté riaux très pesants à une grande hau-



l'axe des manivelles, pour empêcher que le corps ne red lorsqu'on l'abandonne.



que l'autre; la force qu'on doit lui appliquer est don plus petite qu'elle ne serait sans cela, c'est-à-dire qu'

GRUE. 63

que de 20^4 . Observons enfin que l'axe du pignon porte deux mativelles, une à chaque bout ; si deux hommes agissent ensemble sur ces deux manivelles, chacun d'eux n'aura à exercer qu'une pression de 4.0° .

On voit aisément que, d'après la disposition de cette chèvre, les tensions des haubans, qui maintiennent la partie supérieure du mat, ne sont jamais très grandes.

§ 62. Grue. — La grue est destinée, comme la chèvre, à élever des corps très pesants; elle se compose, de même, d'un treuil et d'une ou plusieurs poulies. Une corde s'enroule sur le treuil, s'en détache, passe sur les poulies, puis descend verticalement pour saisir le fardeau à élever; ou bien encore elle passe sous la gorge d'une poulie mobile qui supporte ce fardeau, et vient ensuite, en remontant, s'attacher à un point fixe. Mais en outre, toute la machine peut tourner autour d'un axe vertical; en sorte que, lorsque le fardeau a été élevé à une hauteur convenable, on peut le faire mouvoir horizontalement, en faisant tourner la grue.

La fiu. 80 représente une grue construite récemment par M. Cavé pour le port de Brest. La fig. 81 montre le mécanisme de cette grue vue par derrière, et à une échelle plus grande. A est le treuil sur lequel s'enroule la corde. B est une roue dentée fixée à l'axe du treuil, et qui tourne en même temps que lui; elle porte 66 dents Un pignon C engrène avec cette roue: il porte 11 dents. A l'axe de ce pignon est fixée une roue dentée D, de 54 dents, qui est presque complétement cachée dans la fig. 80. Un pignon E, de 9 dents, en grène avec la roue D. Enfin une roue dentée F. également de 54 dents. est fixée à l'axe de ce pignon. Les axes des roues Det F sont placés au même niveau, en sorte que le second cache le premier, sur la fig. 81. Au-dessous de ces deux roues, on aperçoit un axe GH, qui passe en avant de la partie inférieure de la roue D, et en arrière de la partie inférieure de la roue F : cet axe, muni d'une manivelle a chacune de ses extrémités, porte deux pignons K, L, de chacun 9 dents, qui, dans la position actuelle, n'engrènent avec aucune des deux roues D et F. Si on le fait glisser dans le sens de sa longueur, vers la droite, le pignon K engrénera avec la roue D: si au contraire on fait glisser cet axe vers la gauche, le pignon L'engrènera avec la roue F. L'axe GH est maintenu dans chacune de ces trois positions différentes par un levier à contre-poids M, qui peut tourner autour du petit axe N, et dont l'une des extrémités, recourbée en forme de crochet, vient s'engagor entre des saillies disposées à cet effet sur l'axe GH. Dans la position actuelle des pignons K, L, si l'on fait tourner les deux manivelles, le mouvement ne se transmettra à aucune roue, et le treuil ne tournera pas. Lorsque le pignon Kengrènera avec la roue D, les manivelles feront tourner le treuil, par l'intermé-




Fig. 81. Fig. 80. (Echelle de 1 centimétre pour metre.)

diaire des roues B. D. et des pignons C, K; le pignon E et la roue F tourneront, mais sans servir à rien: les choses se passeront comme si ce pignon et cette roue n'existaient pas. Enfin lorsque le pignon L engrènera avec la roue F, les manivelles feront tourner le treuil, par l'intermédiaire des roues B, D, F, et des pignons C, E, L.

Voyons comment on pourra trouver la grandeur de la force qui devra être appliquée à chaque manivelle, pour soulever un fardeau d'un poids connu. Nous admettrons pour cela que le bras de chaque

GRUE. 65


ivelle, mesuré perpendiculairement à l'axe GH, soit égal à trois le rayon du treuil; et nous examinerons d'abord la disposition présente le mécanisme, lorsque le pignon K engrène avec la e D. Le fardeau étant soutenu par une poulie mobile à cordons allèles, la tension de la corde est la moitié du poids du fardeau. une seule des deux manivelles agissait directement sur le treuil, edevrait être soumise à une force trois fois plus petite que la sion de la cordo : cette force serait donc la sixième partie du ids à soulever. Si cette manivelle agissait sur l'axe du pignon C. force qu'on devrait lui appliquer serait six fois plus petite, c'estdire la trente-sixieme partie du poids à soulever, puisque le pinon C a six fois moins de dents que la roue B. Enfin cette manielle agissant sur GH, et faisant tourner directement la roue D, à aide du pignon K, la force qui doit lui être appliquée sera, par une aison analogue, six fois plus petite que la précédente, c'est-à-dire a deux cent soizième partie du poids du fardeau. Mais l'axe GH est muni de deux manivelles : chacune d'elles devra donc recevoir l'action d'une force 432 fois plus petite que ce poids.

On reconnaîtra sans peine que, dans la seconde disposition, lorsque le pignon L engrènera avec la roue F, la force qu'on devra appliquer à chaque manivelle ne sera que la sixième partie de celle qu'on devait employer dans la première disposition : c'est-à-dire qu'elle devra être 2592 fois plus petite que le poids du fardeau. On voit qu'avec une pareille grue deux hommes pourront soulever un poids énorme. Ils n'auront, par exemple, à exercer sur les manivelles que des pressions d'environ 40° pour enlever une locomotive dont le poids est à peu près de 25000°.

La pièce de fonte PP sert d'axe à toute la machine. Elle se termine inférieurement par un pivot Q, qui pénètre dans une crapaudine: et à l'endroit où elle sort du massif de maçonnerie qui doit la maintenir verticalement, elle présente un renslement cylindrique R, à l'aide duquel elle s'appuie contre cette maçonnerie. Des galets S, S, sur lesquels nous reviendrons plus tard, sont disposés tout autour de cette partie R, afin de diminuer autant que possible les frottements qui se développent, lorsqu'on fait tourner la gruautour de son axe.

Lorsqu'un fardeau très pesant est suspendu à la poulie mobile que termine la grue, tout l'appareil tend à être renversé, et le sera nécessairement, si le massif de maçonnerie n'opposait pas une résitance suffisamment grande. Afin de nous faire une idée de la gradeur de cette résistance, nous allons voir comment on peut trov la pression que la pièce PP exerce sur ce massif, par sa parti

ou, ce qui revient au même, nous déterminerons la pression, égalet contraire, que le massif exerce sur cette partie de la grue. Silama-




connerie n'etait pas suffisamment solide, la grue céderait à l'action du poids X du fardeau, fig. 82, et tomberait en tournant autour de son extrémité inférieure Q; la pression Y qu'elle supporte en R l'empêche de prendre ce mouvement: les deux forces X et Y se trouvent donc dans les mêmes conditions que si elles agissaient sur le y levier coudé aQb. Ainsi le rapport de la pression Y, au poids X du fardeau, est le même que le rapport de Qa à Qb. Si Qa est égal à une fois et demie Qb, la pression Y sera égale à une fois et demie le poids du

fardeau.

Les grues sont employées surtout pour décharger les bateaux. La machine est d'abord amenée dans une position telle que la poulie mobile qui la termine soit placée directement au-dessus du bateau; après avoir fait descendre cette poulie, ce qui oblige la corde enroulée sur le treuil à se dérouler, on attache le fardeau qu'onveut enlever au crochet par lequel sa chape se termine; puis on fait tourner le treuil, la corde s'enroule de nouveau, et le fardeau s'élève. Lorsque ce fardeau se trouve ainsi amené à une hauteur suffisante, on fait tourner la grue autour de son axe vertical, jusqu'à ce qu'il soit suspendu au-dessus de l'endroit où l'on veut le déposer enfin on laisse aller le treuil au mouvement que tend à lui imprimer la tension de la corde, le fardeau descend, et dés qu'il est convenablementappuyé, soit sur le sol, soit sur la voiture qui doit servir à le transporter, on le décroche, pour opérer de même sur un autre fardeau.

Les grues sont encore employées fréquemment dans les ateliers où l'on a à remuer des corps très lourds, notamment dans les établissements de construction de machines, et dans les fonderies. Plusieurs grues sont disposées à cet effet dans l'atelier, et on les fait fonctionner successivement, lorsqu'on veut transporter une pièce pesante: une première grue saisit cette pièce, et l'amène dans le voisinage d'une seconde, qui la saisit à son tour, pour la transporter plus loin, et ainsi de suite, jusqu'à ce que la pièce se trouve à l'endroit où l'on voulait l'amener. On se sert également de grues pour transporter du foyer à l'enclume les grosses pièces de fer qu'on veut forger, et pour les maintenir sur l'enclume, pendant que les marteaux fonctionnent.




Entin on se sert quelquefeis de grues mobiles, c'est-à-dire dont l'axe, au lieu de tourner dans un massif de maconnerie, est porté 🍱 un bâti de bois ou de fonte monté sur des roulettes. A l'aide 🕮 cette disposition, on peut transporter la grue tout entière à l' droit où l'on doit s'en servir. Les roulettes doivent être placées so le bâti de manière que, lorsque la grue fonctionne, la verticale née par le centre de gravité de la machine tout entière, y comp le fardeau, passe à l'intérieur du polygone formé par les points contact de ces roulettes avec le sol (\$ 12). La fig. 83 représente u grue de ce genre, employée à l'embarcadère de Denain. La parie inférieure forme une espèce de chariot, portant en son milieu w grosse pièce de bois verticale AA, qui sert d'axe à la grue. Cess piece de bois, qui s'élève à la moitié de la hauteur totale de la gras, est creusée circulairement; elle reçoit dans sa cavité la partieintrieure d'un madrier vertical et cylindrique B, qui peut y tourne librement, et qui forme ainsi comme le pivot de toute la partie mobile. Les madriers horizontaux CC, DD s'appuient, les uns sur tête de la pièce de bois AA, les autres sur un collier que présent cette pièce : ils sont suspendus par des tringles de fer au madrie vertical B, et servent de points d'appui aux pièces inclinées EE; ces dernières pièces sont d'ailleurs reliées au madrier B par d'avtres tringles de fer, qui soutiennent leurs extrémités supérieurs. La grue est double : elle est munio de deux treuils à engrenages entièrement pareils, et chacune des pièces inclinées E, E; porte à sa partie supérieure deux poulies montées sur un même axe. Le treul de droite fonctionne seul, dans la figure ci-jointe : la corde F, qui s'en détache, monte sur l'une des poulies de droite, se rend de la horizontalement sur une des poulies de gauche, et descend pour soutenir le fardeau, à l'aide d'une poulie mobile.

§ 63. Plan incliné.—Lorsqu'un corps est appuyé sur une surface plane, et qu'on cherche à le faire glisser sur cette surface, mé prouve une résistance due au frottement. Cette résistance, très grande dans certains cas, est au contraire très faible dans d'autres cas, suivant la nature et le degré de poli que présentent les surfaces qui glissent l'une sur l'autre. C'est ainsi qu'on a une tres grande peine à faire glisser une grosse pierre sur le sol, tandis que si elle était posée sur un traineau muni de patins, et qu'on voulût faire glisser ce traineau sur la glace, on y parviendrait beaucoup plus facilement. On peut concevoir que la surface du corps qu'on veut faire glisser, et la surface plane sur laquelle il s'appuie, soient tellement polies, que l'on n'éprouve aucune résistance à produire le glissement. Cet état des corps qui glissent est purement idéal, et no se rèalise

indant nous supposerons qu'il soit réalisé, ét nous reans ce qui va suivre, le mouvement d'un corps sur une , comme pouvant s'effectuer sans la moindre résistance u frottement. Nous avons déjà admis implicitement e d'analogue, lorsque nous avons parlé des poulies, des reuil, des engrenages, etc.: car nous n'avons pas tenu sistances qui sont toujours occasionnées, dans ces dines, par les frottements des pièces les unes contre les amment des tourillons contre les surfaces intérieures s dans lesquels ils tournent. Nous reviendrons plus loin ances, dont nous faisons abstraction, afin de voir en lifient les résultats auxquels nous arrivons en les né-

tenir en équilibre un corps pesant, fig. 84, qui est

plan incliné AB, on quer une force Q diement au plan. Cherniner la grandeur do e corps est soumis à on poids, que nous résenter par la ligne peut être décomposé c s, dont l'une GE est




plan, et l'autre GF lui est perpendiculaire. La comppuie le corps sur le plan; mais elle ne tend à le faire is une direction, ni dans une autre, et est détruite par lan. L'autre composante GE, au contraire, tend à re le corps suivant la ligne de plus grande pente du que la force Q le maintienne en équilibre, il faut ale et directement opposée à cette composante: on voit si la force Q ne détruisait qu'une portion de la force restante, quelque petite qu'elle soit, ferait descendre que nous admettons qu'il n'y a aucune résistance qui frottement.

maintenant que, si nous menons la verticale AC, et IC, nous formerons un triangle rectangle ABC, qui au triangle rectangle DEG; car, outre que ces deux hacun un angle droit, les angles en A et en G sont ayant leurs côtés parallèles et dirigés dans le même ort de EG à DG est donc égal au rapport de AC à que, si Ion nomme AC la hauteur du plan incliné, et; on peut dire que le rapport de la force Q au poids

du corps est égal au rapport de la hauteur du plan incliné à sals gueur. Si la hauteur AC est le quart, le cinquième, le sixième la longueur AB, la force Q sera le quart, le cinquième, le sixiè du poids du corps.

§ 64. On emploie quelquefois le moyen représenté par la fa-



pour faire descendre des tonneaux le long d'une rampe, ou d'un escalier. Deux cordes sont attachées par une de leurs extrémités à un
morceau de bois, placé transversalement au haut, et maintenu soidement dans cette position; ces cordes descendent le long du plas
incliné, passent sous le tonneau, se relèvent ensuite en embrassant
la moitié de son contour, et enfin, se détachant parallèlement à leur
direction primitive, elles viennent aboutir dans les mains de deux
hommes, qui les tirent suffisamment pour maintenir le tonneau es
équilibre. Les deux hommes, en laissant filer lentement les cordes
dans leurs mains, font descendre le tonneau aussi doucement qu'ils
veulent.

Si les cordes embrassent le tonneau à égale distance de ses doux extrémités, les deux hommes auront la même force de résistance à déployer; d'un autre côté, les parties de la corde qui reposent sur le plan incliné sont tendues de la même manière que les autres. Le tonneau est donc soumis à l'action de quatre forces égales, parallèles entre elles, et parallèles au plan incliné; ces quatre forces ont une résultante quadruple de chacune d'elles, et qui doit maintenir le tonneau en équilibre sur ce plan incliné. En admettant que la ban-


فكسيا والأراد

in soit la moitié de sa longueur, cette résultante devra tié du poids du tonneau : la force déployée par chacun s, étant quatre fois plus petite, ne sera donc que la huie de ce poids.

ient d'être dit est parfaitement exact dans le cas d'une a'en est pas tout à fait de même dans le cas d'un escalier.

de l'escalier amènent de l'irrégularité dans la descente, ans la grandeur des forces que les hommes doivent apcordes pour retenir les tonneaux : mais on peut regarder qui varient d'un moment à l'autre, comme étant en
mêmes que si l'escalier était remplacé par une rampe sente.

qui est beaucoup employée pour transporter des ballots surtout des tonneaux. Les limons ne font pas corps avec d: ils lui sont attachés seulement par une espèce de lon de fer, qui traverse sa partie antérieure, et autour des duquel ils peuvent tourner librement. Ce mode de jonct de faire basculer le brancard, de manière à appuyer nité postérieure sur le sol; dans ce mouvement de basnons restent à peu près dans la position horizontale qu'ils paravant, et le cheval ne s'en trouve nullement gêné. Le insi placé, fig. 86, forme un plan incliné: le chargement



rgement des fardeaux s'y feront donc beaucoup plus facisur une charrette ordinaire. Les limons portent en oue voisinage de leur jonction avec le brancard, un tour à lel un homme soul peut charger et décharger des fardeaux ts.

le haquet est convenablement chargé, on relève l'extrérieure du brancard, qui reprend ainsi sa position horicorde qui s'euroule sur le tour, et qui est d'estinée à faire monter les fardeaux sur le brancard incliné, sert ensu toute la durée du transport, à les maintenir dans la pleur a donnée. A cet effet, on la fait passer sur les fl'attache à la partie postérieure du haquet, et, à l'aide lui communique une tension suffisante; puis, afin de matension, on attache aux limons un des leviers qui serve le tour.

Il nous sora facile de déterminer la grandeur de la f développer un homme, en agissant à l'extrémité de l'u du tour, pour faire monter, sur le brancard incliné, serait attaché à la corde du tour. Admettons que, lorsqu est incliné, la hauteur de sa partie antérieure au-dess le quart de sa longueur : la tension de la corde devra du poids du corps qu'elle fait monter, d'après ce que n dans le § 63. Si le bras de levier de la force développée est dix fois plus grand que le rayon du tour, cette for dix fois plus petite que la tension qu'elle communique elle sera donc aussi quarante fois plus petite que le poi Ainsi, avec une force de 30k, appliquée à l'extrémit leviers du tour, on pourra faire monter sur le haque pesant 1200k.

Cette machine, qui présente une heureuse combinais du plan incliné, est de l'invention de Pascal.



Fig. 87.

§ 66. Coin. — Le coin sert, co pour écarter deux corps l'un de l'ai portions d'un même corps, lorsque ment ne peut s'effectuer qu'en el grand effort. On s'en sert notammen le bois à brûler. Un coin n'est autre prisme triangulaire ABC, fig. 87, or de fer, dont une des faces AB est vement aux deux autres faces AC. dernières faces sont d'ailleurs ha égales l'une à l'autre, en sorte que isocèle. En appliquant une force pe rement à la face AB, que l'on nomi coin, on détermine son enfoncement où on l'a préalablement introduit; et un écartement des deux bords de avec lesquels les faces AC, BC sont


Afin de nous rendre compte du mode d'action du coi. à déterminer la grandeur de la force qu'il faudrait app

Me AB, pour faire simplement équilibre aux pressions qu'il éprouve en Det en E, de la part des deux bords de la fente. Ces pressions sutperpendiculaires aux faces AC, BC, et nous pouvons les representer par les lignes om, on : en construisant le parallélogramme monp, nous trouvons op pour la ligne qui représente la résultante de ces deux pressions. Pour que la force appliquée sur la face AB lasse équilibre aux deux pressions om, on, et par conséquent à leur resultante op, il faudra qu'elle soit égale et directement opposée a cette résultante. Ainsi op doit être perpendiculaire à AB. Mais om et pm sont respectivement perpendiculaires à AC et BC : donc les deux triangles omp, ABC, sont semblables, comme avant leurs rôlés perpendiculaires. Il en résulte d'abord que om est égal à pm, ou a on, puisque AC est égal a BC : c'est-à-dire que les deux faces latérales du coin supportent des pressions égales en D et en E. On en déduit en outre que le rapport de la force qui doit être appliquée sur la tête AB, à l'une de ces deux pressions latérales, est le même que celui de la ligne AB à l'une des lignes AC, BC. On voit donc que, plus l'angle ACB sera aigu, plus la force nécessaire pour produire l'écartement des deux points D, E, sera faible.

§ 67. Équilibre des cordes ou chaînes qui supportent des corps pesants. — Lorsqu'une corde ou une chaîne est attachée, par une de ses extrémités, en un point fixe, et qu'elle supporte un corps p sant suspendu à son antre extrémité, elle se dispose verticalement, et sa tension est égale au poids du corps. Mais il arrive souvent que des corps pesants sont suspendus d'une manière beauconn moins simple : nous allons nous servir d'un exemple beauconnu, pour montrer comment on peut, dans tous les cas, déterminer les tensions qui se développent dans les diverses parties de l'apparreil de suspension. Nous prendrons pour cela le mode de suspension des lanternes à huile, qui servent à éclairer les rues, et qu'ont disparu en grande partie depuis qu'on emploie l'éclairage au gaz.

Une chaîne ABCD, fig. 88, est attachée à ses deux extrémites A et D à deux poteaux. Au point C de cette chaîne, est accrochée une poulie F Une corde, attachée en B, passe sous la gorge de la poulie mobile E, qui supporte la lanterne, puis sur les deux poulies F et G, et vient enfin se fixer à un clou placé dans une boîte II, dans laquelle on peut serrer l'excédant de la corde.

La tension de la corde BEFGH doit être la même dans toute son étendue, d'après ce que nous avons vu à l'occasion de la poulie (§ 53). Cette tension s'obtiendra en observant que les tensions des deux cordons EB, EF, doivent avoir une résultante égale au pouls de la lanterne : en sorte que, si l'on porte sur la verticale qui passo par le point E une longueur Es qui représente ce poids, et que, par le point s, on mène des parallèles aux cordons EB, EF, on former



un parallélogramme dont les côtés représenteront les tensions de ces deux cordons. Ainsi que nous l'avons déjà vu, ces tensions devant être égales, il est nécessaire que les cordons EB, EF soient

également inclinés sur la verticale.

Pour determiner les tensions des trois parties AB, BC et CD de la chaîne, nous remarquerons que cette chaîne est soumise: 1º en B, à une force dirigée suivant BE, et égale à la tension de la corde, tension dont nous venons de trouver la grandeur; 2º au point C, à une force qui est la résultante Ff des tensions des cordons FE, FG. Les tensions des deux parties BA, BC, faisant équilibre à la force qui agit suivant BE, doivent avoir une résultante égale et contraîne à cette force. Si donc nous portons, à partir du point B, sur le prolongement de BE, une longueur Bb égale à la tension de la corde, et que par le point b nous menions des parallèles aux parties BA et BC de la chaîne, nous trouverons les lignes Bm, Bn, qui représenteront leurs tensions. De même, si nous portons à partir du point C, sur le prolongement de CFf, une longueur Cc égale à Ff, et que nous formions le parallélogramme Cpcq, les lignes Cp, Cq représenteront les tensions des parties BC, CB.

figuration de la chaîne ABCD devra être telle que les Bn, Cp, déterminées comme on vient de le dire, soient entre elles, puisqu'elles représentent toutes deux la tension. Pour évaluer en kilogrammes les tensions ainsi déterminées, ira de chercher combien de fois les lignes qui les représentent nuent la ligne qui a été choisie pour représenter un kilome.

68. Chaine des ponts anspendus. — Nous pouvons enà l'aide des principes exposés précédemment, faire voir comon détermine la figure qu'on doit donner aux chaines qui supent un pont suspendu.

ous supposerons, pour simplifier, que le pont est suspendu à seule chaîne. Il est clair que, lorsqu'il y en aura deux, la figure chacune d'elles sera la même que si elle était seule pour suppor-le pont : il n'y aura de différence que dans la charge totale, et r suite dans les tensions des diverses parties de la chaîne: ces sions seront moitié moindres, dans le cas où le pont sera suporté par deux chaînes.

Soit abedefgh, fig. 89, la chaîne dont on veut déterminer la




Fig. 89.

zure: et soient M, N, P, Q, R, S, les barres de fer qui servent à ispendre le tablier du pont. Voyons d'abord à quelle conditien la naine et les barres de suspension doivent satisfaire, pour que le nt soit convenablement suspendu. Si le tablier était coupe transcrealement aux points A, B, C, D, E, F, G, chacune des barres trait à supporter la portion de ce tablier au milieu de laquelle le est fixée. Pour que le pont soit bien construit, il faut que les verses portions du tablier, ainsi détachées les unes des autres, en restent pas moins sur un même plan horizontal. Car s'il en it autrement, si quelques unes s'abaissaient, d'autres s'élève

raient, et le tablier présenterait dans son ensemble une figure sinueuse. Avant d'être coupé en diverses portions, il aurait doctendu également à prendre cette figure sinueuse: sa flexibilité la aurait permis de se déformer un peu; mais comme il n'aurait pe pu subir toute la déformation qui se produirait dans le cas où les parties AB, BC, CD,..... seraient complétement détachées les unes des autres, il en serait résulté des tensions très inégales des barres M, N, P..... Ainsi la condition énoncée précédemment doit être remplie, pour que le tablier du pont reste horizontal dans toute son étendue, et que les barres de suspension soient également chargées. C'est cette condition qui va nous permettre de trouver la figure de la chaîne, et les longueurs des diverses barres qui la réunissent au tablier.

Après avoir divisé le tablier en parties égales, par les points A. B. C. D..... on tracera des lignes verticales par les milieux de ces divisions, pour indiquer les directions des barres de suspension. On placera ensuite, entre les deux barres du milieu, le côté de de la chaine, côté qui doit être horizontal, mais dont la hauteur audessus du tablier sera prise à volonté.

Pour trouver la direction du côté ab, on observera que les trois portions AB, BC, CD du tablier, qu'on peut supposer attachées ensemble, sont en définitive supportées par les deux chaînons ab et de: si l'on venait à couper ces chaînons, la portion ABCD du pont tomberait, puisqu'on admet qu'elle est détachéé du reste du pont en A et en D. Les tensions des chaînons ab et de font donc équilibre au poids de cette portion du pont, c'est-à-dire qu'elles deivent avoir une résultante égale à son poids, et dirigée suivant la verticale N, qui passe par son centre de gravité. Il résulte de là que les deux chaînons ab et de prolongés doivent se rencontrer sur cette verticale. On prolongera donc la ligne de jusqu'à la rencontre de la verticale N en r: puis, en joignant ce point r au point a, on aura la direction du chaînon ab, et par suite l'extrémité supérieure b de la barre M.

Pour déterminer la direction du chaînon bc, on observera de même que la tension de ce chaînon, et celle de de, font équilibre au poids de la portion BCD du pont : ces deux chaînons prolongés doivent donc se rencontrer en un point situé sur la verticale passant par le milieu C de cette portion BCD. Ainsi on prendra le point de rencontre s de cette verticale avec le prolongement de la ligne dc: on joindra ce point s au point b, déterminé précédemment, et l'ou aura la direction du chaînon bc, et l'extrémité c de la barre N.

Enfin on joindra le point e au point d, et l'on aura ainsi la forme

MACHINES A L'ÉTAT DE MOUVEMENT UNIFORME.

moitié de la chaîne. L'autre moitié sera toute pareille, et ses es parties se détermineront de la même manière.

ant aux parties extérieures ap, hq, on leur donnera la même aison qu'aux chainons ab, gh. La chaine étant simplement e sur la partie supérieure a du massif de maçonnerie, et pouglisser sur ce massif d'un côté ou d'un autre, on doit regarder ensions des chaînons ab, ap, comme étant égales; la résultante res deux tensions sera donc dirigée verticalement, si ab et ap t également inclinés; et cette résultante, qui n'est autre chose la pression exercée par la chaîne sur le massif, ne tendra pas renverser, ni à droite ni à gauche.

Les tensions des diverses parties de la chaîne se détermineront s'facilement. Si nous considérons, par exemple, les deux chaînous , bc, nous voyons que leurs tensions doivent avoir une résultante ; ale au poids de la portion AB du pont, et dirigée verticalement, à bas en haut : on n'aura donc qu'à décomposer cette résultante, b', qui est connue, en deux composantes dirigées suivant ba et bc. t l'on aura les tensions de ces deux chaînons.

MACHINES A L'ÉTAT DE MOUVEMENT UNIFORME.

§ 69. Les diverses machines dont nous nous sommes occupés jusqu'ici ont été considérées uniquement sous le point de vue de l'équilibre des forces qui leur étaient appliquées. Nous avons vu sinsi comment les efforts se transmettent à l'aide des machines, en se modifiant souvent d'une manière très considérable : en sorte que l'emploi d'un levier, d'un tour, d'un cric, etc., permet de faire équilibre à une résistance très grande, avec une force beaucoup plus petite. Sous ce point de vue, on peut dire que les machines multiplient les forces.

Mais on n'aurait qu'une idée très imparfaite des machines, si l'on se contentait de les considèrer ainsi à l'état d'équilibre : cela pourrait même avoir de graves inconvénients, en ce qu'on serait porté à leur attribuer une puissance tout autre que celle qu'elles ont réelement. Si l'on voit encore maintenant beaucoup de personnes qui herchent le mouvement perpétuel (nous entrerons plus lo n dans quelques détails sur cette question), cela tient uniquement a ce qu'elles ont quelques notions sur l'équilibre des forces qui agissent sur les machines, et que ces notions n'ont pas été complétees, comme elles devraient toujours l'être, par la considération des mouvements des diverses pièces sur lesquelles ces forces agissent.

Nous allons nous occuper de ce complément indispensable, c'e

à-dire de l'étude des machines à l'état de mouvement. Nous supposerons d'abord que les diverses parties dont une machine se compose soient animées de mouvements uniformes; plus tard nous examinerons l'influence que la non-uniformité de ces mouvements peut avoir sur les résultats auxquels nous allons parvenir.

Lorsqu'une machine est à l'état de mouvement uniforme, les forces qui lui sont appliquées doivent se faire équilibre, tout aussi bien que si la machine ne se mouvait pas : car si elles ne se neutralisaient pas mutuellement, elles modifieraient nécessairement les mouvements des diverses pièces dont la machine se compose. Les résultats que nous avons obtenus, relativement à la grandeur de la force capable de faire équilibre à une résistance donnée, à l'aide d'une machine, conviennent donc encore dans le cas où la machine se ment uniformément.

§ 70. Ce qu'on gagne en force, on le perd en vitesse. — En examinant les diverses machines que nous avons étudiées jusqu'à présent, il nous sera facile de constater l'existence du principe suivant: Ce qu'on gagne en force, on le perd en vitesse.

Prenons d'abord pour cela le levier, droit ou coudé, sur lequel agissent des forces dirigées perpendiculairement aux bras du levier. Les deux forces P. Q. qui se font équilibre sur le levier ACB, fig. 90,



Fig. 90.

doivent être entre elles dans le rapport inverse des bras de levier AC, BC. Si le levier tourne uniformément autour du point d'appui C, il prendra, au bout d'un instant, la position A'CB'; et, dans ce

mouvement, les deux points A et B décriront deux arcs de cercle AA', BB', proportionnels à leurs rayons AC, BC, puisque ces arcs correspondent à des angles ACA', BCB' égaux entre eux. On voit donc que, si AC est double, triple, quadruple de BC, on pourra bien avec une force P faire équilibre à une force Q deux fois, trois fois, quatre fois plus grande: mais que, d'un autre côté, le chemin parcouru par le point d'application de cette force Q sera deux fois, trois fois, quatre fois plus petit que celui que parcourra dans le même temps le point d'application de la force P. La vitesse du premier point sera d'autant plus faible par rapport à la vitesse du second, que la force O qui agit sur ce premier point sera plus grande par

: on peut donc bien dire ici que ce qu'on gagne en vitesse.

obile à cordons parallèles (fig. 61, page 48), la doit être appliquée à la corde n'est que la moitié ce maintient en équilibre: mais aussi, pour que ; certaine quantité, il faut que la main qui tire ; quantité double. Le principe énoncé se vérifie cas.

représentées par la fig. 63 (page 49), la force de la corde n'est, comme nous l'avons vu, que la ds à soulever. Mais, pour que ce poids monte ut que la longueur de chacun des cordons qui supérieure à la moufle inférieure diminue d'un : la longueur totale de la cordo reste la même, r cela que la main qui tire l'extrémité fibre mètres : donc, si la puissance employée est six a résistance à vaincre, d'une autre part elle ne oint d'application de cette résistance que la emin qu'elle parcourt elle-même.


senté par la fig. 76 (page 59), nous avons trouvé agir sur la manivelle n'est que la quinzième à à vaincre. Voyons dans quel rapport se troutourus par les points d'application de ces deux le pignon C fera un tour entier, la roue B fera mais le pignon D, qui engrène avec elle, avant ents, devra faire trois tours. Pour faire faire un t par conséquent faire avancer la crémaillère à la circonférence de ce pignon, il faudra donc e trois tours: et si l'on observe que, le bras de q fois plus grand que le rayon du pignon C, la décrit est cinq fois plus grande que celle de ce ra qu'en définitive la puissance appliquée à la n chemin quinze fois plus grand que celui que reourir à la résistance.

79, pag. 62 nous avons vu qu'une seule force, manivelles, devrait être de 20 kilogrammes de 1200 kilogrammes : la puissance est donc le la résistance. Pendant que le treuil fait un velle fait dix tours, puisque le pignon fixé à porte dix fois moins de dents que la roue fixée la manivelle étant trois fois plus grand que le reonférence qu'elle décrit est trois fois plus

grande que la circonférence du treuil : ainsi, pendant s'enroule sur le treuil d'une quantité égale à cette der férence, la manivelle parcourt un chemin 30 fois plus la quantité dont s'élève le poids suspendu à la poulie que la moitié de la quantité dont la corde s'enroule s donc, si d'une part la puissance est 60 fois plus petite tance, on voit que d'une autre part elle parcourt un ch plus grand que celui qu'elle fait parcourir à cette rés

§ 71. Dans les divers exemples qu'on vient de points d'application des forces se déplacent suivant mêmo de ces forces, soit dans le mêmo sens, soit en se C'est ainsi que la main qui tire une corde marche dan même de la corde; la force appliquée à une manivelle ment dirigée suivant la tangente à la circonférence qu velle décrit : le corps qui est élevé à l'aide des mouf chèvre, monte verticalement, c'est-à-dire en sens co direction de son poids. Mais il n'en est pas toujours a nous allons le voir.

Lorsqu'on fait monter un corps pesant le long d'un pl exerçant une force de traction Q, dirigée parallèlem fig. 91, le point d'application D de cette force O se



suivant sa direc centre de gravi est appliquée la f P, égale au poid ne se meut pas s ticale. Les chem par les points d' et G des deux fe mêmes, et cener

ces Q et P ne sont pas égales, puisqu'elles sont entre rapport de la hauteur AC du plan incliné à sa long semble donc que, dans ce cas, le principe énoncé at ment du paragraphe précédent n'est plus vrai. Mais de prendre le déplacement total du point d'application force, on prend la quantité dont ce point s'est déplace rection de la force, on reconnaîtra que le principe dont est encore applicable. Lorsque le corps aura glissé su cliné, depuis le point B jusqu'au point A, il se sera é lement d'une hauteur égale à AC : en prenant cette l le chemin parcouru par le point d'application de la fe comparant à la longueur AB, parcourue en même

'application de la force Q, on verra que, si d'une part la force a moitie, le tiers, le quart du poids P, d'une autre part elle rt un chemin double, triple, quadruple du chemin parcouru point d'application de la force P, c'est-à-dire de la hauteur corps s'elève en montant sur le plan incliné.

es les fois que le point d'application Λ d'une force F. fig. 92

se déplacera en décrivant une ligne igée obliquement par rapport à la on abaissera du point B une perpence BC sur la direction de la force, listance AC sera ce qu'on appelle le parcouru por le point d'application vec F, estimé suivant la direction de ree. En ayant soin de prendre tou1 ligne AC pour le déplacement du l'application de la force, on reconque le principe énoncé au commendu \$ 70 est vrai dans tous les



Fig. 92. Fig. 93.

aminons, sous ce point de vue, le uquel sont appliquées des forces dirigées obliquement par aux bras du levier.

· l'équilibre de ce levier, il faut que les forces P et Q qui lui pliquées, fig 93, soient inversement proportionnelles a u liculai -

s du appui C direcs deux Lorslevier a d'une mantité lu point



Fig. 94.

C, le point A viendra en A', et le point B en B'; les parcourus par ces points, estimés suivant les directions ces, seront AD, BE; et ce que nous devons démontrer, le le rapport de AD à BE est le même que le rapport de Pour, y arriver, nous observerons que, les arcs de cercle B' étant très petits, nous pourrons les regarder comme de lignes droites respectivement perpendiculaires à AC, et Wille ADA' est semblable au triangle ACa, car ils ont leurs

côtés perpendiculaires entre eux deux à deux : on en conclut dout la proportion

$$\frac{AD}{Ca} = \frac{AA'}{AC}$$

Mais les triangles BEB', BCb sont aussi semblables, pour l même raison: on en conclura donc de mêmo

$$\frac{c_b}{c_b} = \frac{c_b}{c_b}$$
.

D'ailleurs AA' et BB' étant des arcs de cercle correspondants à des angles au centre égaux entre eux, doivent être proportionnels aux rayons AC et CB: les deux proportions qu'on vient d'écrite ont donc leurs derniers rapports égaux, en sorte que les premiers rapports forment la proportion suivante:

$$\frac{AD}{Ca} = \frac{BE}{Cb}$$
.

ou bien, en changeant l'ordre des deux moyens,

$$\frac{AD}{BE} = \frac{Ca}{Cb}$$
.

Si enfin nous nous rappelons que les perpendiculaires Ca et Us sont entre elles dans le rapport de Q à P, nous en conclurons que AD et BE sont aussi entre eux dans le même rapport : c'est ce que nous voulions démontrer.

§ 72. Quelle que soit la complication d'une machine, dans laquelle deux forces se feraient équilibre, nous parviendrions toujours à vérifier, comme nous l'avons fait dans les exemples précédents, que ce qu'on gagne en force on le perd en vitesse, en donnant à cet énoncé la signification qui résulte des développements dans lesquels nous venons d'entrer. La généralité de ce principe a été démontrée mathématiquement : mais nous renverrons, pour la démonstration, aux traités de mécanique rationnelle (1). Les vérifications assez nombreuses que nous en avons faites, et que nous pourrions multiplier autant que nous voudrions, suffisent pour que nous l'admettions sans aucune difficulté. Nous regarderons donc désormais comme démontré que, toutes les fois que deux forces, agissant sur une machine, se font équilibre, elles sont entre elles dans le rapport inverse des chemins parcourus en même temps par leurs points d'application, estimes suivant leurs directions respectives.

On pourra même se servir de ce principe général pour trouver le rapport qui doit exister entre deux forces appliquées à une machine, pour qu'elles se fassent équilibre : nous allons en donner quelques exemples.

⁽¹⁾ Co principe n'est antre chose que le principe des vitesses virtuelles, que l'agrange a adopté comme devant servir de base à la statique, ou à la science de l'équilibre des forces.

se à vis. — La fig. 95 représente une machine destiner les corps, et qu'on appelle une presse. Une vis A un écrou B qui est fixe; elle se termine à la partie

· un renflecé de deux dirigés perent l'un sur roduit un lele ces trous. ant sur ce t tourner la taine quanretire le leduisant dans on continue ner la vis, on peut de e lui faire e tours qu'on uvement de produit fait cendre la vis.




Fig. 95.

la fait tourner dans un sens ou dans l'autre. Un plateau ouvement ascendant ou descendant, mais sans tourner ur cela il est dirigé par les deux montants verticaux pénètrent dans deux échancrures pratiquées dans le rt et d'autre. Un plateau fixe E est destiné à recevoir doivent être comprimés. On aperçoit une espèce de rd antérieur de ce plateau fixe : il correspond à une ste tout autour de sa face supérieure, et est destiné à du liquide que la compression peut faire sortir du corps tion de la presse.

fait tourner la vis dans le sens convenable, elle fait plateau D, qui vient ainsi s'appuyer sur le corps qui ir le plateau fixe; et, en continuant à agir sur la vis, r ce corps une pression qui peut devenir extrêmement se faire une idée de la grandeur de cette pression, il er que, chaque fois qu'on fait faire à la vis un tour abaisse en même temps d'une quantité qu'on appelle si, pendant que le point d'application de la puissance reonférence de cercle dont le rayon est égal à la lonier, le point d'application de la résistance marche

d'une quantité égale au pas de la vis. Le principe énoncé dans \$72 nous autorise à en conclure que : le rapport de la puissance la resistance est le même que le rapport du pas de la vis à la conférence qui a pour rayon la longueur du levier. Si l'on pensi la petitesse du pas de la vis, relativement à cette circonférence, verra qu'à l'aide d'une force assez faible, appliquée à l'extrémité levier, on peut exercer une pression extrêmement grande sur le corps placé entre les deux plateaux.

§ 74. Wis sams fin. — On dispose quelque fois une vis à côté d'un roue dentée, de manière que le filet de la vis s'engage entre le dents de la roue, et que, lorsque la vis tourne, elle fait nécessairement tourner la roue. C'est ce que l'on nomme l'engrenage de la vis sans fin. Lorsqu'une vis ordinaire s'engage dans un écron, s' qu'on la fait tourner dans cet écrou, elle s'y enfonce progressivement, et il arrive bientôt un moment où l'on ne peut plus la faire tourner dans le même sens, parce que l'écrou se trouve à l'extrémité du filet de la vis. Ici il n'en est pas de même : on peut faire tourner indétiniment la vis, et elle fera toujours tourner la roue de la même

manière. C'est de la que lui vient le nom de vis sans fin

La fig 96 montre une vis sans fin adaptée à une contre-basse, pour serrer une des cordes de cet instrument. La vis engrêne avec une roue qui porte 20 dents. et cette roue est fixée à un petit exlinire sur lequel s'enroule la corde. Lorsque la vis fait un tour entier, la roue avance d'une dent : en sorte que la roue fourne 20 fois moins vite que la vis 11 résulte de la que l'effort que la main exerce sur la poignée qui termine la vis, pour serrer la corde, est 20 fois plus petit que celui qui serait nécessaire pour produire le même effet, si cette poignée était directement adaptée au cylindre sur lequel la corde s'enroule.

§ 75. **Treuli différentiel.** — On a vu dans le § 55 spag. 50) que, pour qu'il y ait équilibre entre la puissance et la résistance appliquées à un treuil, il faut que le rapport de ces deux forces soit egal



Tre. 96.

au rapport du rayon du treuil au bras de levier de la puissance. Un

conçoit qu'à l'aide d'une pareille machine, on puisse, avec une puissance donnée, faire équilibre à une résistance aussi grande qu'on voudra: puisqu'il suffit, pour cela, de prendre un treuil dont le rayon soit assez petit relativement au bras de levier de la puissance. Mais, en réalité, il y a des limites qu'il est impossible de dépasser: d'une part, on ne peut pas augmenter outre mesure la longueur du levier sur lequel doit agir la puissance, sans quoi on aurait une machine extrémement génante et difficile à manœuvrer; d'une autre part, on ne peut pas trop diminuer le rayon du treuil, car il ne conserverait plus une solidité suffisante pour ne pas se briser sous l'effort de la résistance à vaincre. Le treuil différentiel a été maginé pour produire ce que l'on ne peut pas obtenir avec le treuil ordinaire; avec le treuil différentiel, on peut sans difficulté faire équilibre a une résistance aussi grande que possible, à l'aide d'une puissance aussi petite qu'on voudra.

Ce treuil ne diffère du treuil ordinaire, qu'en ce que sa surface est formée de deux cylindres de rayons inégaux, fig. 97, au lieu




Fig. 97.

l'un seul. Une corde est attachée par une de ses extrémités sur le dus gros des deux cylindres; après s'y être enroulée de quelques ours, elle s'en détache, vient passer sous la gorge d'une poulée obile, pois remonte et s'enroule sur le plus petit des deux cylindres, auguel elle est attachée par sa seconde extrémité. Le corps qui doit être soulevé est suspendu à la chape de la poulie mobile. Des manivelles adaptées aux extrémités du treuil servent à le faire tourner. La corde est disposée, sur les deux parties du treuil, de telle facon que, lorsqu'on le fait tourner dans un sens ou dans l'autre, elle s'enroule d'un côté et se déroule en même temps de l'autre côté. Pour faire monter le corps suspendu à la poulie, on fait tourner le treuil de manière que la corde s'enroule sur le gros cylindre, et se déroule sur le petit. Supposons, par exemple, qu'on ait fait faire deux tours au treuil : la portion de la corde qui s'en détache pour soutenir la poulie se sera raccourcie, d'un côté, de deux fois la circonférence du gros cylindro, et elle se sera allongée en même temps, de l'autre côté, dedeux fois la circonférence du petit : donc elle nesera raccourcie, en réalité, que de deux fois la différence qui existe entre les circonférences des deux cylindres. Cette diminution de longueur de la partie libre de la corde, se répartissant également entre les deux cordons qui soutiennent la poulie, et qui peuvent être regardés comme parallèles, il en résulte que la poulie aura monté d'une quantité égale à la différence des circonférences des deux cylindres. Ainsi, pendant que le point d'application de la puissance parcourt deux circonférences avant pour rayon le bras d'une des manivelles, le point d'application de la résistance ne marche que de la différence entre les circonférences des deux parties cylindriques du treuil. Si nous appliquons donc le principe du § 72, et que nous observions que les circonférences sont entre elles dans le même rapport que leurs rayons, nous serons conduits à la proposition suivante : Dans le treuil différentiel, la puissance est à la résistance comme la différence des rayons des deux cylindres du treuil est au double de la longueur du levier à l'extrémité duquel la puissance est appliquée.

On reconnait par là l'exactitude de ce qui a été annoncé plus haut, c'est-a-dire qu'avec le treuil différentiel, une puissance donnée peu faire équilibre à une résistance aussi grande qu'on veut : puisqu'il suffit, pour cela, de diminuer suffisamment la différence entre les rayons des deux parties evlindriques du treuil, ce qui n'empêchera pas de lui donner la solidité convenable, et ne le rendra pas plus génant à employer.

§ 76. Travail des forces. — En vertu du principe du § 72. dont nous venons de donner quelques applications, si une puissance et une résistance se font équilibre sur une machine, et que le chemin parcouru par la puissance, estimé suivant sa direction, soit 2 fois. 3 fois, 10 fois plus grand que celui que parcourt la résistance, estimé également suivant sa direction, la puissance doit être 2 fois, 3 fois,

is petite que la résistance. Il en résulte que, si l'on mulombre de kilogrammes qui représente la puissance, par le mêtres qui représente le chemin parcouru par son point on, estimé suivant sa direction, et qu'on en fasse autant sistance, les deux nombres qu'on trouvera par ces deux ions seront exactement les mêmes.

me travail d'une force le produit ainsi obtenu, en multiorce, évaluée en kilogrammes, par le chemin que parpoint d'application, estimé suivant sa direction, et évalué
On énoncera donc, de la maniere suivante, la proposil vient d'être question: Lorsqu'une puissance et une rée font équilibre sur une machine, le travail développé
issance, pendant un temps déterminé, est égal au
reloppé par la résistance, pendant le même espace de

'our justifier l'expression de travail employée ici, nous e voir que le produit, auquel nous donnons ce nom, flet, servir de mesure à ce que l'on entend habituellele mot travail. D'abord, si l'on réfléchit aux divers tratués, soit par les machines, telles que les roues hydraulimachines à vapeur, soit par les animaux, soit par les orsqu'ils ont à employer leur force musculaire, on reconil s'agit toujours de déplacer les points d'application des s à vaincre. Ainsi le travail consistera à élever des corps els que des pierres, de l'eau; à changer les positions reses molécules d'un corps solide, comme dans le marter chaud et du cuivre ; à séparer ces molécules, comme wail du bois, de la pierre, dans la mouture des grains. lifférents cas, et dans tous les autres qu'on pourrait le travail ne consiste pas sculement à faire équilibre à ance, mais encore à déplacer le point d'application de tanco. L'idée de travail comprend donc à la fois l'idée tance vaincue, et l'idée d'un chemin parcouru par son olication.

deur du travail effectué par un ouvrier, c'est-à-dire ce qui de base à la somme qu'on lui paie, dépend évidemment déments que nous venons de trouver dans l'idée de tra-ix ouvriers sont employés à élever des terres à la pelle, i à un autre, fig. 98, et que l'un d'eux en élève deux ne l'autre, il est clair qu'il aura effectué un travail double, onséquence il devra recevoir un salaire double de celui l'autre ouvrier. De même, si l'un de ces ouvriers élève

une certaine quantité de terre à 2 mètres de hauteur, tandis l'autre élève la même quantité à 1 mètre seulement, le pre aura fait un travail double du travail fait par le second, et c être payé deux fois plus. On voit donc que, à égalité de vaincue, le travail est proportionnel à la grandeur du chemin a fait parcourir au point d'application de cette force, estimé su



Fig. 98.

sa direction; et aussi que, à égalité de chemin parcouru, le est proportionnel à la grandeur de la résistance vaincue. Il sulte nécessairement que le travail est proportionnel au proc la résistance vaincue, par le chemin parcouru par son point plication, estimé suivant sa direction; en sorte qu'on peut pa ce produit pour mesure du travail.

D'après ce qu'on vient de dire, si la résistance vaincue ce le double, le triple ... de ce qu'elle était, et que le chemin pa par son point d'application devienne en même temps deu trois fois... plus petit, la quantité de travail effectuée res même : c'est ce que nous allons mettre complétement en évi à l'aide d'un exemple très simple. Un ouvrier agit successivem deux roues à chevilles exactement pareilles, fig. 99 et 100 : le du treuil A de la première roue est le tiers du rayon du ti de la seconde roue ; mais le corps suspendu à la corde du t pèse trois fois plus que celui qui est suspendu à l'autre co en résulte que l'ouvrier devra être placé de la même manifles deux roues, pour faire équilibre à l'un ou à l'autre des des

élever. Si cet ouvrier fait faire le même nombre de tours à chaune des deux roues, le plus petit des deux corps parcourra une istance verticale trois fois plus grande que l'autre corps, qui pèse ois fois plus que lui : or, le travail développé dans ces deux cas era évidemment le même, puisque l'ouvrier se trouvera dans des onditions tout à fait identiques, en agissant sur l'une ou sur l'autre e ces deux roues.




Fig. 100.

§ 78. Unité dynamique, kilogrammètre. — D'après la défiition qui a été donnée de ce qu'on entend par le travail d'une rce, il est facile de voir que l'unité de travail sera le travail dévempé par l'élévation d'un corps pesant 1 kilogramme, à 1 mètre e hauteur Cette unité est souvent désignée sous le nom d'unité unamique, et aussi sous celui de kilogrammètre.

C'est ainsi qu'on dit que le travail développe par l'élévation d'un orps pesant 8 kilogrammes, à 3 mètres de hauteur, est égal à 14 unités dynamiques, ou à 24 kilogrammètres : et on le désigne. n abrégé, par 24km. On dit aussi que ce travail est égal à 24 kiogrammes élevés à 1 mêtre de hauteur. Toutes ces expressions sont quivalentes, et peuvent être employées indistinctement.

§ 79. Travail moteur, travail résistant. — Les forces qui igissent sur une machine en mouvement ne jouent pas toutes le nême rôle. Les unes tendent à augmenter la vitesse du point auquel elles sont appliquées; elles sont dirigées dans le sens du mouvement le ce point, ou au moins leur direction fait un angle aigu avec la brection de ce mouvement. Les autres tendent à diminuer la vitesse repoint d'application; elles sont directement opposées au 90

mouvement de ce point, ou bien leur direction fait un angle obtes avec la direction de ce mouvement. Les premières se nomment forces motrices; et les dernières, forces resistantes.

Ce que nous avons souvent désigné jusqu'à présent sous le non de puissance, n'est autre chose qu'une force motrice; au contraire, les resistances vaincues à l'aide des machines que nous avons étudiées rentrent toutes dans ce que nous nommons maintenant forces résistantes. Dans l'opération décrite au § 61, qui consiste à faire descendre un tonneau le long d'un plan incliné, le poids du tonneau est une force motrice; les forces développées par les hommes qui tiennent les cordes sont des forces résistantes. Si les hommes en tirant les cordes , faisaient remonter le tonneau , les forces de traction deviendraient des forces motrices , et le poids du tonneau serait une force resistante.

Le travail développé par une force motrice se nomme travail moteur; celui qui est développé par une force résistante prend le nom de travail résistant.

§ 80. Égalité du travail moteur et du travail réalistant.— D'après ce qu'on vient de dire, la proposition à laquelle on a été conduit dans le § 76 pourra s'énoncer ainsi : Lorsque deux forces se font équilibre sur une machine en mouvement, le travail moteur produit pendant un temps quelconque est égul au travail résistant produit pendant le même temps.

Si une machine est animée d'un mouvement uniforme, et qu'elle soit soumise à l'action d'une seule force motrice et de plusieurs forces resistantes, la force motrice devra faire, à elle seule, équilibre à toutes les résistances. On peut imaginer que cette puissance unique soit décomposée en plusieurs puissances partielles, appliquées au même point, suivant la même direction, et dont chacune fasse séparément équilibre à une des résistances. Dans chacun des groupes partiels, ainsi formés d'une portion de la puissance et d'une des résistances, on trouvera que le travail moteur est égal au travail résistant : donc , en réunissant toutes les quantités de travail correspondant à ces divers groupes, on reconnaîtra que la sonane des travaux moteurs développés par les diverses portions de la puissance, ou, ce qui est évidemment la même chose, le travail moteur développé par la puissance tout entière, est égal à la somme des travaux résistants produits par les diverses résistances.

S'il y a plusieurs forces motrices et plusieurs forces résistantes, appliquées à la fois à une machine animée d'un mouvement uniforme, toutes ces forces se neutraliseront encore mutuellement. Chacune

sourra être regardée comme faisant équilibre à une stances, et le travail moteur qu'elle produira sera e des travaux résistants produits par la portion des quelle elle fait équilibre. Donc, en réunissant toutes travail, tant moteur que résistant, on trouvera que ravaux moteurs développés par les diverses forces gale à la somme des travaux résistants développés résistances.

es travaux moteurs produits par les diverses forces r une machine s'appelle, par abréviation, le travail en est de même pour la somme des travaux résisqu'on peut dire en général: Lorsqu'une machine est en d'un nombre quelconque de forces, et que son mouprme, le travail moteur total, correspondant à un aps quelconque, est éyal au travail résistant total u même intervulle de temps.

tion, d'une extrême importance pour l'étude des mae regardée comme renfermant en elle tout ce que sur les machines considérées à l'état de mouvement e devra jamais la perdre de vue, si l'on ne veut pas ber dans de graves erreurs.

FORCES.


u'une machine ne se meut pas uniformément, les nt appliquées ne se font plus équilibre. Elles pouvent ser en partie; mais il est nécessaire que les forces rtent sur les résistances, ou, réciproquement, que soient trop grandes pour être équilibrées par les : car, sans cela, il n'existerait aucune cause qui pût ivement de la machine, et ce mouvement resterait se rendre bien compte de l'influence que le défaut orces appliquées à une machine peut avoir sur son faut connaître les lois d'après lesquelles les forces odifient le mouvement des corps sur lesquels elles allons nous occuper de l'étude de ces lois. Pour cela ns le mouvement des corps qui tombent librement la pesanteur, et nous étendrons, par analogie, les pus aurons obtenus à l'action de toutes les autres


92 PRODUCTION DU MOUVEMENT PAR LES FO

§ 82 Chute des corps. — Un corps qu'on tien

et qu'on abandonne ensuite, to tement, jusqu'à ce qu'il ait rence cle qui s'oppose à la continuation vement Tous les corps, ainsi eux-mêmes, n'emploient pas le tomber d'une même hauteur; il des vitesses très inégales. Ces balle de plomb, une pierre, une grande rapidité, tandis qu' gère, un flocon de neige, une l mettent un temps beaucoup p courir la même distance Mais de vitesse sont dues exclusivem tance que l'air oppose au modivers corps, résistance qui se f coup plus sur les uns que sur le ce qu'on peut mettre complétem par l'expérience suivante.

On prend un gros tube de v 2 mètres de longueur, fermé : trèmités par deux montures c





d'une machine pneumatique, fig. 101: on ouvr

: l'air contenu dans l'intérieur du tube, en manœuvrant ne (nous verrons plus tard en quoi consiste cette macomment on s'en sert pour faire le vide). Lorsqu'il plus dans le tube qu'une quantité d'air insignifiante, on robinet, on dévisse le tube, puis on le retourne brusquer le mettre dans la position indiquée par la fig. 402. Les

ps, qui se trouvaient au bas du tube remière position, sont ainsi portés raà la partie supérieure de l'espace où it le vide, et on les voit tomber tous me manière : partis ensemble de l'une mités du tube, ils arrivent ensemble à strémité. Mais si l'on ouvre un peu le pour laisser rentrer une petite quantité on le referme presque aussitôt, et qu'on ice à retourner brusquement le tube. que le phénomène a déjà changé; les de plomb arrivent les premiers en bas et les corps plus légers y arrivent enuns après les autres, suivant qu'ils ont u moins retardés par l'air qu'on a laissé e retard sera d'autant plus marqué que laissé rentrer plus d'air, et le phénoadra toute son intensité lorsque le robinaintenu ouvert.

ilte de cette expérience que tous les nbent avec la même rapidité dans le que, lorsqu'ils tombent dans l'air, la qu'ils en éprouvent est la seule cause it tomber avec des vitesses très difféous verrons même, plus tard, que l'air nent la seule cause qui fait que certains que les ballons, les nuages, la fumée, soustraits à l'action de la pesanteur, at souvent au lieu de tomber; sans la de l'air, les ballons, les nuages, la fu-

Fig. 102.


eraient avec la même rapidité qu'une pierre ou une balle

cudier ce qui, dans la chute d'un corps, est dû uniquement de la peranteur, il serait bon d'observer cette chute dans r vide d'air : mais, comme l'expérience serait difficile à que, d'un antre côté, l'effet de la résistance de l'air est extrêmement faible, lorsqu'elle s'exerce sur des corps qui, sons ma petite surface, ont un poids un peu grand, on se contente d'observer le mouvement que de pareils corps prennent dans l'air

§ 83. Plan incliné de Galliée. — Si l'on pense à la rapidité au laquelle tombe une balle de plomb, on reconnaîtra qu'il est, pour ainsi dire, impossible d'observer les espaces qu'elle parcourt per dant les secondes successives qui s'écoulent depuis le commencement de sa chute. Ce qu'on ne peut pas faire d'une manière directe, on le fait en employant des moyens détournés. Nous allons voir d'abord en quoi consiste le moyen dont Galilée s'est servi pour découvrir les lois de la chute des corps, lois qui étaient inconnus avant lui (cette découverte date de l'an 4600 environ).

Nous avons vu dans le § 63 (page 69) que, lorsqu'un corps pesant est posé sur un plan incliné, son poids se décompose en deux forces, dont l'une est dirigée perpendiculairement au plan, et l'autre parallèlement à ce plan. La première composante ne tend qu'à appayer le corps sur le plan, sans agir en aucune manière pour le faire mouvoir dans un sens plutôt que dans l'autre. La deuxième composante, au contraire, qui est dirigée parallèlement au plan, peut produire tout son effet, et elle fera descendre le corps le long de plan, si elle n'est pas détruite par une force qui lui soit égale et directement opposée. Le rapport de cette composante au poids total du corps est le même que celui de la hauteur du plan incliné à sa longueur § 63 : le corps, pouvant céder librement à l'action de cette composante, se monyra donc exactement de la même manière que s'il tombait verticalement, et que l'intensité de la pesanteur eut été diminuée dans le rapport de la longueur du plan incliné à sa hauteur. Ainsi, en se servant d'un plan incliné dont la hauteur soit dix fois plus petite que sa longueur, on observera un mouvement tout à fait pareil à celui que prendraient les corps en tombant librement, si la pesanteur était dix fois plus petite qu'elle n'est reellement.

Ce moyen ingénieux de diminuer, pour ainsi dire à volonté, l'intensité de la pesanteur, et de diminuer en conséquence la rapidité du monvement qu'efle occasionne, a été réalisé par Galilée de la manière suivante: Une corde bien unie, de 10 à 42 mètres de longueur, était fortement tendue entre deux points A et B, dont le premier était plus élevé que le second, fig. 103; deux petites poulies métalliques C, unies par une même chape, étaient posées sur la corde, et un petit poids, suspendu à cette chape, les empéchait de tomber d'un côté ou de l'autre. Les poulies, la chape et le poids formaient une espèce de potit chariot, pouvant descendre le long



14. Machine d'Atwood. — Atwood, physicien anglais, a né, pour observer les lois de la chute des corps, une machine t plus commode que le plan incliné de Galilée. Voici en quoi onsiste.

fil de soie très délié passe dans la gorge d'une poulio extrènt mobile, qu'on aperçoit à la partie supérieure de la machine, 14, et supporte, à ses deux extrémités, deux corps de même La mobilité de la poulie est obtenue par un mode particulier pension de son axe, qui repose sur les circonférences de roues placées, deux en avant, deux en arrière (nous revienplus tard sur ce mode de suspension). Les deux corps attachés eux bouts du fil avant exactement le même poids, la poulie mmobile, puisque les deux forces qui lui sont appliquées se milibre : mais, si l'on vient à ajouter un petit poids d'un côté, ibre sera troublé, et le fil se mettra en mouvement, en faisant r la poulie Supposons, pour fixer les idées, que les deux suspendus primitivement aux deux extrémités du fil pèsent 1 45r 1, et que le poids additionnel qui détermine le mouveoit de 15. Qu'il y ait équilibre ou mouvement, les poids des premiers corps se neutralisent toujours, par l'intermédiaire poulie, la force de 1er produit seule le mouvement des trois qui pèsent ensemble 10%; ce mouvement sera donc le même les trois corps tombaient librement, et que l'intensité de la eur ait été rendue dix fois plus petite. Si les poids des deux ers corps étaient de 19st : chacun, et que le poids additiont toujours de 167, on reconnaîtrait encore que le mouvement A serait le même que si les trois corps tombaient librement, : l'intensité de la pesanteur ait été rendue cent fois plus On voit, par la, que la machine d'Atwood permet, tout aussi ve le plan incliné, de diminuer à volonté le mouvement

96 PRODUCTION DU MOUVEMENT PAR LES FORCES. des corps qui tombent, sans altérer pour cela les lois de ce venent.




Fig. 101.

Afin de pouvoir étu cilement les lois du 1 ment qui est produit p fet du poids addition a disposé une règle ve dans le voisinage de l que parcourt l'un de corps en descendan règle est divisée en ci tres, et munie de de seurs, dont chacun p fixé en un quelcon ses points, à l'aide d de pression. L'un d seurs, représenté pa 105, porte un discu



Fig. 105.

Fig.

qui est destiné à a mouvement du co descend. L'autre, re par la fig. 106, portineau destiné à laisse ce corps, mais à ar même temps le poie tionnel, qui est allon effet. Ce poids ade présente en son mil petite ouverture circume fente laterale à

fait passer le fil lorsqu'on yeut le poser sur l'un des :: c'est ce que montre la fig. 105, où le corps et le poids l se meuvent ensemble. Lorsque le corps et le poids addinnent à rencontrer l'anneau, fig. 106, le corps principal et continue son mouvement : mais le poids additionnel et repose par ses extrémités sur les bords de l'anneau. anisme d'horlogerie, fixé à la colonne de la machine, sort le temps. Il fait mouvoir une aiguille sur un cadran, et lui rir une division en une seconde: en outre, il fait entendre uit bien net au commencement de chaque seconde, de i peut compter les secondes qui s'écoulent depuis le comt d'une expérience, sans avoir besoin de regarder le in que les corps suspendus aux extrémités du fil se metpuvement bien exactement au commencement d'une des ue marque le mécanisme d'horlogerie, c'est ce mécanisme qui détermine le commencement du mouvement. A cet ps qui porte le poids additionnel, et qui, en descendant, uvoir le long de la règle divisée, est soutenu par l'extrée d'un doigt métallique : ce doigt, mobile autour d'un axe est maintenu au-dessous du corps par un assemblage , dans le détail desquelles nous n'entrerons pas; mais, t où l'aiguille du mécanisme d'horlogerie arrive à la i cadran, qui est verticalement au-dessus de son centre. ibaisse brusquement, et le mouvement du corps comproduire. Il est clair que, pour la commodité des obserzero de la graduation de la règle divisée doit être au la partie inférieure du corps, lorson il est maintenu imle doigt dont on vient de parler.

ols de la chute des corps. — Une première expére, à l'aide de la machine d'Atwood, consiste à observer s parcourus par les corps mobiles, pendant une seconde, des, trois secondes..., à partir du commencement de leur t. Pour cela on place le curseur à disque plein de maa face supérieure se trouve de 16 centimètres au-dessous la règle divisée, fig. 107: puis on cherche, par le tâtonielle doit être la grandeur du poids additionnel, pour que i est soutenu par le doigt parcoure ces 16 centimètres i en une segonde: on le reconnaît à ce que le corps, munencement d'une seconde, vient choquer le disque du commencement de la seconde suivante.

se ensuite le curseur, jusqu'à ce qu'il soit à 64 centide-sous du zèro, fig. 108, et l'on voit que le corps, mis en mouvement par le même poids additionnel, em condes à aller de son point de départ au point où le

En abaissant encore le nière à l'amener à 1^m,4 109, et recommençant l voit que trois secondes par le corps pour parce velle distance.

Ainsi, d'après ces et en 1°, le corps parcour en 2°, il parcourl à-dire 4 fois plus :

en 3°,..... il parcourt à-dire 9 fois plus. Il en résulte que les espar un corps qui tombe l'action de la pesantei depuis son point de dépeur comme les carres ployés par le corps à On voit par la que nou son, dans le § 12, de d'vement d'un corps qui exemple du monvemen les espaces qu'il parcoi proportionnels aux ten les parcourir.

§ 86. Nous avons it même paragraphe, ce la vitesse dans un mou un moment déterminé: qu'on devait entendre p du mouvement uniform rait, si, à partir du mon

Fig. 107. Fig. 108. Fig. 109. rait, si, à partir du mon sidère, le mouvement modifier. La machine d'Atwood permet, comme voir, de réaliser ce que suppose cette définition deux corps, suspendus aux deux extremètés du mouvement par un poids additionnel. l'action in poids accèlère constamment le mouvement. Mais

descend, el sur lequel est posé le poids additionnel contrer le curseur à anneau, il continue son chemi


andis que le poids additionnel est arrêté, comme le 3.406 Dès lors les deux corps se meuvent seulement e leur vitesse acquise: leur poids se faisant équilibre nt, aucune force ne tend à modifier leur mouvement, réquent, est uniforme.

nite du mouvement ainsi obtenu peut e de la manière suivante. On prend orps suspendus au fil, et le même ionnel que dans le paragraphe qui i place le curseur à anneau de master le poids additionnel, lorsque le lescend a parcouru une distance de res : et enfin, on dispose le curseur à anière que sa face supérieure soit à tres du zéro, ainsi que le montre la a produisant le mouvement, par l'indu mécanisme d'horlogerie, on voit d'une seconde le poids additionnel et qu'au bout de deux secondes le continué à descendre vient choquer Si l'on recommence ensuite l'expéc cette seule différence que le curque soit abaissé jusqu'à 80 centizéro, comme le montre la fig. 111, I s'écoule encore une seconde, depuis cement du mouvement jusqu'au moanneau arrête le poids additionnel; corps, qui continue à descendre, met des à aller de l'anneau au disque, e que le corps qui descend, après le poids additionnel sur l'anneau, 2 centimètres en une seconde, et 64 condes : ce qui vérifie l'uniformité de

nouver la vitesse que possède le corps 1 sous l'action du poids additionnel, occorde, deux secondes, trois seconite, il suffit donc de placer le cureau de telle manière qu'il arrête le Transfer J. P. William

Fig. 110. Fig. 111.

onnel après une secondé, deux secondes, trois secondes, commencement du mouvement: puis de déterminer arcouru pendant une seconde, après que le mouvement a été ainsi rendu uniforme. L'expérience peut se la manière suivante. On place d'abord l'anneau à 16 cen du zéro, et le disque à 18 centimètres, fig. 112; et l'on vo



bout d'une seconde le poids additionnel e par l'anneau, et qu'au bout de deux sec corps vient choquer le disque: la vitesse après une seconde de chute, est donc de mètres par seconde. Puis on descend l'a 64 centimètres du zéro, et le disque à 45 mètres du même point, fig. 443; le mc étant produit, l'anneau arrête le poids : nel au bout de deux secondes, et le co que le disque une seconde après, c'est-i bout de trois secondes : la vitesse acqui: deux secondes de chute, est donc de 64 tres par seconde. Il résulte évidenme que la vitesse acquisc à un moment qu par un corps qui tombe librement sous de la pesanteur, est proportionnelle c qui s'est écoule depuis le commencement vement.

C'est cette proportionnalité entre le écoulés et les vitesses acquises à la fi temps, qui a fait donner au mouvem corps qui tombe, et à tout mouvement nature, le nom de mouvement uniformés céléré.

Si nous observons, de plus, que le cor avoir parcouru avec le poids additio distance de 46 centimètres dans la preconde, possède à la fin de ce temps ur de 32 centimètres par seconde, nous er rons cette autre loi : La vitesse acquiscorps qui tombe, après une seconde a est double de l'espace qu'il a parcouru

Fig. 112. Fig. 113. cst double de l'espace qu'il a parcoura

§ 87. Les lois que nous venons de trouver, à l'aide de la d'Atwood, peuvent être représentées par des formules alg très simples, qui sont d'un fréquent usage.

Désignons par la lettre g la vitesse acquise par un corps c librement sous l'action de la pesanteur, après la premièr de sa chute. D'après ce que nous venons de voir, aprè hute, la vitesse acquise sera 2g; après trois secondes lle sera 3g;.... donc, après t secondes de chute, elle si nous appelons v cette vitesse acquise, nous aurons la

$$v = gt$$
.

in parcouru pendant la première seconde de la chute itié de la vitesse acquise au bout de cette seconde, sera par $\frac{1}{2}g$. En vertu de la première des lois que nous avons chemin parcouru pendant les deux premières secondes $\frac{1}{2}g$; le chemin parcouru pendant les trois premières segondes $\frac{1}{2}g$; le chemin parcouru pendant les t econdes sera $\frac{1}{2}gt^2$, et si nous désignons ce chemin par ons cette autre formule

 $h = \frac{1}{2} gt^2.$

i nous observons que, de notre première formule, nous $z^2 = y^2 t^2$; et que la seconde nous donne $t^2 = \frac{24}{\epsilon}$, nous ons

$$v^2 = 2gh$$
, ou bien $v = \sqrt{2gh}$.

rnière formule servira à trouver la vitesse qu'acquerrait a tombant d'une hauteur donnée. Elle nous sera utile is nous occuperons du mouvement des liquides et des

nir qu'on paisse se servir des formules qui précè lent, il ire de connaître la valeur de la lettre g: on pourra la de la manière suivante. On laissera tomber une pierre, ne balle de plomb, du haut d'une tour dont on connaîtra et l'on comptera, à l'aide d'une montre, le nombre de ue ce corps mettra à parcourir toute cette hauteur: on ensuite, dans la formule $h = \frac{1}{2}gl^2$, h par la hauteur de rimée en mètres, et l par le nombre de secondes qu'on l, et l'on en déduira la valeur de g.

n n'est pas très exact, a cause de la rapidité de la chute nussi n'est-ce pas celui qu'on emploie réellement, et ne vir qu'à donner une idée grossière de la valeur de g, ns bientôt comment cette valeur se détermine avec une ctitude par les observations du pendule : mais nous adopédiatement le résultat que ces observations fournissent, nettrons qu'on a

 $y == 9^{m},8088$.

unt de cette valeur de g, et se servant de la formule , on pout calculer la vite-se que possède un corps qu


est tombé d'une hauteur donnée, ou bien ce qu'en appelle simplement la vitesse duc à cette hauteur. Le tableau suivant centient les résultats fournis par ce calcul, et correspondant à un grand nombre de valeurs de la hauteur de chute.

HAUTEUR de chute.	VITESSE acquise.	HAUTEUR de chute.	VITESSE acquise.
m !	m > 2.44	, m	m
0, 25	2.211	14	16,572
0,50	3,132	4.5	47,151
1 1	1,429	16	47,717
. 2	6,26\$	17	18,262
3 ;	7.672	18	18,791
i	8.858	19	19,306
ä	9.904	20	19,808
, 6	10,849	30	24,260
7	11,718	\$0	28,013
: 8	12,528	50	31,319
9	13,288	60	34,308
10	14,006	70	37,057
11	11,690	80	39,616
13	15,313	90	42.019
1.3	15,970	100	41,202

§ 89. Lorsqu'un corps pesant est lancé verticalement et de has en haut, il monte jusqu'à une hauteur plus ou moins grande, suivant la grandeur de la vitesse d'impulsion qui lui a été imprimée. A mesure qu'il s'élève, sa vitesse va en diminuant: bientôt elle s'annule complétement, le corps s'arrête un instant, puis il redescend en parcourant le même chemin, avec des vitesses qui vont constamment en augmentant. Au moment où, en descendant, il repasse par le point d'ou il est parti, il a repris exactoment la vitesse qui lui avait eté donnée lorsqu'on l'avait lancé : c'est ce qu'on demontre à l'aide de l'expérience suivante.

Imaginons qu'on ait adapté à la regle de la machine d'Atwood deux curseurs à anneaux, tellement disposés que l'un de ces anneaux puisse être traversé par le corps suspendu à l'une des extrémités du ml, et que l'autre puisse l'être également par le corps suspendu à strémité, fig. 114 et 115. Pour déterminer le mouvement eux corps, on place un poids additionnel sur celui de droite, end sous l'action de ce poids, fig. 114; mais en même temps orps monte, et au moment où le premier, en traversant de droite, abandonne son poids additionnel, le second en

in exactement de pids, qui a été disvance sur l'anneau he, fig. 115. Le ent continue la vitesse acquise: rdis qu'il s'accélé-: l'action du preds additionnel, il it de plus en plus tion du second, qui e dans les mêmes is qu'un corps peré de bas en haut corps se meuvent ours dans le même quà ce que leur oit complétement par la résistance uit ce second poids el Alors, après un l'arrêt, ils reprennouvement en sens ; le poids de gauend d'un mouvecéléré, et abanentôt son poids adsur l'anneau qu'il



le poids de droite reprend, en même temps, celui qu'il idonné en descendant : le mouvement se ralentit de nourête, puis recommence en sens contraire : et ainsi de

e le poids additionnel de droite est abandonné, en descenl'anneau qui lui correspond, il possède une certaine vitété produite par l'action de la pesanteur sur ce poids, dement on il a commencé à descendre, et qui dépend de de sa chute. Mais, en même temps, le corps de gauche, qui monte avec une vitesse égale, saisit l'autre poids addition et lui communique instantanément la même vitesse : ce sec poids additionnel se trouve donc lancé de bas en haut avec la tesse que le premier avait acquise en tombant. Or, on observe la hauteur à laquelle le second s'élève, en vertu de sa vitesse di pulsion, est égale à celle dont le premier était tombé : en sortec lorsque ce second poids, qui se trouve dans les mêmes condit que l'autre, sera redescendu de cette hauteur, il aura acquis haut en bas la vitesse avec laquelle il avait commencé à se m voir de bas en haut : c'est ce qui confirme bien la proposition én cée il v a un instant.

Ainsi, le tableau contenu dans le § 38 peut donner une ide la hauteur à laquelle s'élèvera un corps, d'après la vitesse d' pulsion qu'on lui aura transmise de bas en haut.

§ 90. Appareil de M. Morin. — On peut encore étudic lois de la chute des corps au moyen de l'appareil suivant, M. Morin a indiqué la disposition.

Un cylindre vertical AA, fig. 446, est susceptible de tourne tour de son axe de figure. Un mécanisme d'horlógerie B, mi un poids C, est destiné à lui communiquer un mouvement de tion uniforme. Nous n'entrerons pas dans le détail des parties se compose ce mécanisme, et nous ne chercherons pas à faire prendre comment il peut faire tourner uniformément le cylindre cela supposerait des connaissances que nous ne possedons pacore. Mais nous nous contenterons de dire que, lorsqu'on lais cylindre AA libre de céder à l'action du poids C, son mouve s'accélère peu à peu pendant quelque temps, puis devient sensiblement uniforme: ce qu'on reconnaît sans peine, à l'ais petit bruit que fait entendre une lame mince de baleine a viennent rencontrer successivement les quatre bras de la r ailettes adaptée au haut de l'appareil, et animée à chaque ir d'une vitesse proportionnelle à celle du cylindre AA.

En avant du cylindre AA se trouve suspendu un corps pesa muni d'un crayon dont la pointe appuie légèrement sur la su du cylindre. Si l'on vient à décrocher ce corps, il tombe le loi cylindre; deux fils métalliques tendus verticalement, et pa dans des œillets adaptés au corps D, le guident dans cette c et empêchent qu'il ne s'écarte de la verticale par suite de l'a de quelque cause étrangère. Il suffit de tirer une petite fice pour décrocher le corps D, et déterminer ainsi sa chute.

Si le cylindre AA ne tournait pas, pendant que le corps D to est clair que la pointe du crayon qui lui est adapté tracer





Fig. 116.

le cylindre une simple ligne droite verticale. Lors le cylindre tourne et que le corps D reste immobi crayon trace sur la surface du cylindre une ci cercle horizontale. Mais si l'on détermine la chu pendant que le cylindre est animé du mouveme uniforme que lui a transmis le poids C, le crayo surface du cylindre une ligne essentiellement diffé droite et de la circonférence du cercle dont on v Cette ligne courbe mnpq, fig. 117, dépend évider



Pour faciliter l'étude de courbe mapq, on trace d' surface du cylindre, des ligi distantes rr, ss, tt, uu, rr, trices du cylindre sont ren courbe mnpq, en divers poi situés à diverses hauteurs. I marqué par le cravon à l'ins D a commencé à tomber. instant, le cylindre avant to que la génératrice ss vienne de la génératrice rr, le corp de la hauleur nn', et le crav point a. Pendant un nouve temps égal au précédent, la est venue à son tour se plac crayon, qui v a marqué le de suite. Il est clair, d'apcorps D a employé à tombe pp', un temps double de celu il s'était abaissé de m'; et




Fig. 117.

le temps qu'il a mis à tomber de la hauteur qq' est tr temps correspondant à nn'. Or, si l'on mesure les ha qq', on trouve qu'elles sont entre elles comme les no ce qui montre que les espaces parcourus par le c du commencement de sa chute, sont proportionnels temps empl vés à les parcourir.

L'appareil dont il s'agit ne se prête pas, cor

10.9

twood, à la recherche directe de la loi des vitesses; il ne donne. nue nous venons de l'expliquer, que la loi des espaces parcourus, is il permet de vérifier cette loi des espaces avec une précision ruccup plus grande que celle que comporte l'emploi de cette autre whine.

§ 91. Mode d'action des forces pour produire le moument. — Examinons maintenant les lois de la chute des corps. e nous venons de trouver, et vovons les conséquences qu'on at en tirer, relativement à la manière dont la pesanteur produit mouvement.

Le chemin parcouru pendant la première seconde de la chute, int la moltié de la vitesse acquise par le corps au bout de cette ronde, sera egal à 4m,9014, ou, à très peu pres 4m,9. La loi de proportionnalité des chemins parcourus aux carrés des temps ploves a les parcourir nous conduira donc aux résultats sui-

pendant la premiere seconde, le corps parcourt

pendant les 2 premières secondes	4 fois	10,9
pendent les 3 premieres secondes.	9 fois	411,9
pendant les 1 premières secondes	16 fois	1 . 9
pendant les 3 premières secondes	25 fois	4m.9
Etc .		
as conclurons de là que :		
pendant la 11º seconde, le corps parcourt		17.9
sendant la 2º seconde	3 fois	49.9
sendant la 3º seconde.	5 fois	40.9
sendoni la P seconde.	7 tois	\$".9
iendani la 5º seconde	9 lois	$4^{m}, 9$
Etc.		•

Observons maintenant qu'en vertu de la loi de proportionnalité ctemps écoulés aux vitesses acquises à la fin de ces temps, la been acquire

au commencement de la 2 seconde est de	-1	lois	450,9
au conficencement de la 3º seconde.	í	fols	{".9
au commencement de la 4º seconde	ti	iois	$4^{\rm m}, 9$
au commencement de la 5º seconde.	8	lois	$4^{m}, 0$
874			

En rapprochant ces différents resultats, nous pouvons laire les narques suivantes:

1. Dans la premiere seconde, la pesanteur fait parcourir au corps 9.

2. Dans la deuxième seconde, si la pesanteur cessait d'agir, il

parcourrait 2 fois 4^m,9, en vertu de sa vitosse acquise: il parcourt en réalité 3 fois 4^m,9 : donc la pesanteur, en continuant à agir, hi fait parcourir, pendant la deuxième seconde, 4^m,9 de plus qu'il m parcourrait sans cela.

3º Dans la troisième seconde, si la pesanteur cessait d'agir, il parcourrait 1 fois 1º,9, en vertu de sa vitesse acquise; mais il parcourt en réalité 3 fois 1º,9; donc la pesanteur, en continuant i agir, lui fait encore parcourir, pendant la troisième seconde, 4º,9 de plus qu'il n'aurait parcouru sans cela; et ainsi de suite.

On peut donc dire, en général, que la pesanteur, en agissant sur un corps qui tombe, lui fait décrire, pendant chaque seconde, 4,9 de plus que si le corps s'était mû, pendant toute cette seconde, seulement avec la vitesse qu'il avait acquise au commencement.

A la fin de chaque seconde, la vitesse acquise par le corps surpasse de 2 fois 1^m,9 celle qu'il avait au commencement de cette seconde : on peut donc dire encore que, pendant chaque seconde, quelle que soit la vitesse que possède déja le corps, la pesanteur lui communique toujours le même accroissement de vitesse.

On doit conclure de tout cela que, dans le mouvement d'un corps qui tombe librement, la pesanteur agit toujours de la même manière, quelle que soit la vitesse dont le corps est animé.

Une force, de quelque nature qu'elle soit, peut toujours être assimilée à la force qui provient de l'action de la pesanteur sur un corps: la loi que nous venons de trouver sera donc applicable à cette force, sans aucune modification.

Il semble que, dans certaines circonstances, on observe des faits qui sont en opposition avec cette loi. Si, par-exemple, un tonneau repose sur un sol uni et horizontal, et qu'on le fasse rouler en le poussant avec la main, on pourra lui communiquer un mouvement de plus en plus rapide. Mais on sent qu'au commencement du mouvement on a une plus grande action que plus tard : à mesure que le tonneau va plus vite, on accelere de moins en moins sa vitesse, et il arrive un moment où on ne l'accélere même plus. Pour peu qu'on réfléchisse à ce qui se passe dans ce cas, on reconnaîtra qu'il y a une différence essentielle avec ce qui se produit dans le mouvement d'un corps qui tombe librement. On verra, en effet, que plus le tonneau va vite, plus la pression qu'on peut exercer avec les mains diminue; et que, s'il a atteint la plus grande vitesse que puisse prendre un homme en courant, il ne sera plus possible de continuer à le pousser pour augmenter encore sa vitesse. L'augmentation de la vitesse du tonneau donne lieu à une diminution dans la

MODE D'ACTION DES FORCES.

r de la force qui agit sur lui, et c'est pour cela que, plus la

st grande, moins on ccélérer : mais siée e pression exercla mains était toujours :. elle donnerait lieu au même accroisde vitesse dans une de temps. Le tona roulant de plus en te, se soustrait de plus à l'action des rui le poussent; tan-, quelle que soit la d'un COTDS aui il ne se soustrait aunt à l'action de la HT.

Les vitesses commuà un même corps, x forces qui agissent corps, exactement s mêmes circonstanmt proportionnelles mdeurs de ces fortte proposition peut fier de la manière e, à l'aide de la mal'Atwood.

suspendra d'abord, ix extrémités du fil, orps pesant chacun ammes, et on posera is additionnel de 20 es sur celui des deux




Fig. 118.

Fig. 119.

qui se meut le long de la règle divisée, fig. 448. Co poids inel déterminera le mouvement des deux corps, et on, en opérant comme précédemment, déterminer la vitesse par ces corps, après une seconde de mouvement.

emplacera ensuite les deux corps de 240 grammes par deux sesant chacun 230 grammes, et le poids additionnel de 20 se par un autre de 40 grammes, fig. 419; puis on détermi-

nera encore la vitesse acquise par les corps, sous l'action de « poids additionnel, après une seconde de mouvement.

On voit que, dans chacun des deux cas, l'ensemble des corps que se meuvent pèse 500 grammes; on peut donc dire que c'est le mén corps qui est mis en mouvement, dans le premier cas, par une force de 20 grammes, et, dans le second, par une force de 40 gramme. En bien! l'expérience montre que la vitesse acquise, après une se conde de mouvement, est deux fois plus grande dans le second ca que dans le premier. Si l'on faisait une troisième expérience, é faisant mouvoir des corps pesant ensemble 500 grammes, par u poids additionnel de 60 grammes, en trouvement, serait triple de qu'elle était dans le premier cas. La proportionnalité des force aux vitesses qu'elles communiquent à un même corps, sur leque elles agissent dans les mêmes circonstances, se trouve par là com plétement vérifiée.

§ 93. Cette loi permet d'obtenir très facilement la vitesse qu'un force donnée communiquera à un corps, en agissant sur lui d'un manière régulière pendant un temps déterminé; ou bien, récipro quement, la grandeur de la force capable de communiquer à un corp une vitesse donnée, en agissant sur lui d'une manière régulièr pendant un certain temps. Les deux exemples suivants suffirme pour montrer ce qu'on doit faire dans toutes les questions de ce genre.

Première question. — Quelle vitesse une force de 25^k donnerat-elle à un corps pesant 440^k, en agissant sur lui pendant une se conde, suivant une même direction? — Si la force était de 440^k, le vitesse communiquée au corps, après une seconde d'action, serai de 9^m,8088 par seconde; la force étant de 25^k seulement, la vitesse qu'elle donnera au corps sera fournie par la proportion

$$\frac{x}{9^{m},8088} = \frac{25}{140}, \ x = \frac{9^{m},8088 \times 25}{140} = 1^{m},752.$$

Deuxième question. — Quelle force devra-t-on appliquer à un corps pesant 440k, pour qu'en agissant sur ce corps pendant un seconde, dans une même direction, elle lui communique une vitessed 2 m par seconde? — Si la vitesse devait être de 9 m, 8088 par seconde la force serait égale au poids même du corps, c'est-à-dire qu'ell serait de 440k; la vitesse devant être de 2 m seulement par seconde la grandeur de la force s'obtiendra à l'aide de la proportion suivante

$$\frac{x}{140^{1}} = \frac{2}{9.8088}, \ x = \frac{140^{1} \times 9}{9.8088} = 28^{1},516.$$

MOUVEMENT D'UN CORPS PESANT SUR UN PLAN INCLINÉ. 111

§ 94. Maese d'un corps, quantité de mouvement. — En résolvant la seconde des deux questions qui précèdent, nous avons trouvé que la force capable de communiquer une vitesse de deux mètres par seconde, à un corps pesant $440^{\rm k}$, en agissant sur lui dans une même direction pendant une seconde, était égale à $\frac{140^{\rm k}}{9,808}$; ou bien, ce qui revient au même, égale à $\frac{140^{\rm k}}{9,808} \times 2$. Cette force s'obtient donc en divisant le poids du corps par 9,8088, c'est-à-dire par le nombre que nous avons désigné précèdemment par g, et multipliant le quotient par le nombre qui représente la vitesse à communiquer au corps. Ce quotient du poids d'un corps par le nombre g est ce qu'on nomme sa masse; en sorte qu'on peut dire que la force capable de donner une certaine vitesse à un corps, en agissant sur lui pendant une seconde, est égale au produit de la masse du corps par la vitesse qui doit lui être communiquée.

Il résulte évidemment de là, que, plus la masse d'un corps est grande, et plus la force qui doit lui communiquer une vitesse donnée est grande; et aussi que, plus la masse d'un corps est grande, plus la vitesse que lui communiquera une force donnée sera petite. On voit donc que la signification du mot masse, en mécanique, est bien la même que celle qu'on lui attribue habituellement; on dit, en effet, qu'un corps est plus ou moins massif, que sa masse est plus ou moins grande, suivant qu'on éprouve plus ou moins de difficulté à le soulever, à le déplacer. L'acception vulgaire du mot masse se trouve conservée dans la définition que nous en avons donnée; mais ce qu'il y avait de vague dans cette acception a disparu, et le mot masse nous représentera désormais quelque chose qui peut se mesurer, qui peut s'évaluer en nombre.

On emploie souvent en mécanique l'expression de quantité de mourement: nous sommes en mesure, dès maintenant, de donner une définition précise de cette expression. On appelle quantité de mouvement d'un corps, le produit qu'on obtient en multipliant sa masse par sa vitesse. C'est ainsi qu'on pourra dire, en raison de ce qui a été trouvé au commencement de ce paragraphe, qu'une force est égale à la quantité de mouvement qu'elle communique à un corps, en agissant sur lui, dans une même direction, pendant une seconde.

§ 95. Mouvement d'un corps pesaut sur un plan incliné.

— Lorsqu'un corps, soumis à la seule action de la pesanteur, se trouve sur un plan incliné, il descend le long de ce plan. Son poids se decompose, ainsi que nous l'avons vu au § 63, en une composante perpendiculaire au plan, qui ne produit pas d'effet, et une autre

composante parallèle au plan, qui produit seule le mouvement: la rapport de cette dernière composante au poids du corps est le même que le rapport de la hauteur du plan incliné à sa longueur. Catti composante, agissant toujours de la même manière, et dans la mété direction, donne au corps un mouvement uniformément application de le celui qu'il prendrait s'il pouvait tomber librante sous l'action de son poids tout entier. Le mouvement ainsi profision le son poids tout entier. Le mouvement ainsi profision l'inclinaison du plan, lorsque le corps, en descendant le langue ce plan, s'est abaissé d'une certaine hauteur mesurée verticalment de la même vitesse que s'il était toubé librement de même hauteur suivant la verticale. Voici comment on pott s'en rendre compte.




Fig. 120.

Supposous que la hauteur LC du plan incliné soit le this à sa longueur AB, sq. 120 : h componente du poids du oup, qui est persilèle au plui, et qui détermine seule le mouve sera trois fois plus petite (ce poids. La vitesse que le cups aura acquise au hout d'une reconde, sera donc (§ 93) treis fois plus petite que si le corps était tombé librement suivant la verticale; et, de même, l'espace qu'il parcourra pendant la memière seconde de son mouvement, sera trois fois plus petit

que l'espace qu'il aurait parcouru dans le même temps, en tombant verticalement. On voit, par là, que si l'on prend AF égal à 4,9044, et AD trois fois plus petit (ce qui pourra se faire en abaissant FD perpendiculaire à AB), le corps, parti du point A, viendra au point D au bout d'une seconde; tandis que, s'il était tombé suivant la verticale, il se serait trouvé au même moment au point F.

Menons la ligne horizontale DE: le rapport de AE à AD sera le même que celui de AC à AB, c'est-à-dire de 4 à S. AE est donc égal au tiers de AD; mais AD est déjà le tiers de AF: donc AE sera le neuvième de AF. La loi de la proportionnalité des espaces parcourus aux carrés des temps employés à les parceuris, nous montre que le corps, en tombant verticalement à partir du point

MOUVEMENT D'UN CORPS PESANT SUR UN PLAN INCLINÉ, 413

A, serait arrivé en E au bout d'un tiers de seconde, puisqu'il arrivait en F au bout d'une seconde. La vitesse qu'il possèdera en passant au point E, sera donc trois fois plus petite que celle qu'il acquerra en arrivant au point F; mais déja nous avons dit que, dans le mouvement sur le plan incliné, la vitesse du corps au point D, après une seconde de mouvement, sera trois fois plus petite que la vitesse qu'il aurait au point F, après une seconde de chute verticale : donc les vitesses du corps, au point D, dans son mouvement sur le plan incliné, et au point E, dans le mouvement qu'il prendrait en tombant librement suivant la verticale, sont exactement les mêmes.

Ce que nous venons de dire pour la vitesse acquise par le corps, à la fin de la première seconde, dans son mouvement sur le plan incliné, nous pourrions évidemment le répéter pour la vitesse qu'il acquerrait à tout autre instant. Il en résulte que, si deux corps partent du même point A, fig. 121, et se meuvent, sous la seule action

de leur poids, l'un sur le plan incliné AB, l'autre suivant la verticale AC, les vitesses que le premier corps possedera, lorsqu'il passera aux points D, D', D'', seront respectivement égales à celles qu'aura le second corps, lorsqu'il passera aux points E, E', E'', situés sur les mêmes plans horizontaux que les premiers. En sorte qu'on peut conclure généralement de ce qui précède, que la vitesse acquise, à un moment quelconque, par




Fig. 121.

un corps qui descend le long d'un plan incliné, sous la seule action de son poids, n'est autre chose que la vitesse due à la hauteur dont il s'est abaissé verticalement depuis

son point de départ (§ 88).

Si un corps pesant était lancé le long d'un plan incliné AB, fig. 422, et de bas en haut, comme l'indique la flèche, sa vitesse serait retardée par l'action de son poids, dont une composante tendrait à l'empècher de monter. La diminution de vitesse qu'il éprouverait, en



Fig. 122.

montant de D en D', serait précisément égale à l'augmentation de vitesse qui lui serait donnée, s'il parcourait le même chemin en sens

contraire. Il en résulte que, si en D il était animé de la vitesse due à la hauteur CD, en D' il n'aurait plus que la vitesse due à la hauteur C'D', les points C et C' étant situés sur une même ligne honzontale.

§ 96. Mouvement d'un corps pesant sur une ligne courbe. Lorsqu'un corps pesant se meut le long d'une ligne courbe, il acquiert, en descendant, successivement différentes vitesses; nous de-

terminerons aisément ces vitesses, à l'aide de ce que nous venons de voir. Pour cela nous diviserons d'abord la ligne courbe en plusieurs parties AB, BC, CD, ... fig. 123, assez petites pour que chacune d'elles



Fig. 123.

puisse être regardée comme une petite ligne droite, et assimilée m conséquence à un plan incliné, sur lequel le corps est obligé dese mouvoir. Si le corps part du point A, il descendra jusqu'en B, et, arrivé en ce point, il sera animé de la vitesse due à la hanteur B M. Il prendra alors la direction BC, et se trouvera dans les mêmes conditions que s'il se mouvait sur le plan incliné RBC, et qu'il

fût parti du point R : lorsqu'il arrivera au point C, il sera donc animé de la vitesse due à la hauteur C.N. En continuant ainsi à suivre le mouvement du corps, sur les diverses parties dans lesquelles nous avons décomposé la courbe, nous trouverons toujours qu'en un point quelconque, il est animé de la vitesse due à la hau-

Fig. 124.

teur verticale du point de départ A au-dessus de ce point.

Il nous sera facile, d'après cela, de nous rendre compte des diverses circonstances que présentera le mouvement d'un corps pessat sur une ligne courbe, en

raison de la forme de cette ligne. Si le corps se meut sur la ligne ABC, fig. 424, et part du point A, il descendra en prenant une vitesse de plus en plus grande, jusqu'à ce qu'il arrive au point le plus bas B; en ce point, il aura la vitesse due à la hauteur de l'horizontale AC, au-dessus du point B. En vertu de 🗪 il remontera vers le point C; mais, la pesanteur ment à ralentir son mouvement, sa vitesse dimirte que, quand il arrivera en un point E, il n'aura se qu'il avait précédemment en passant au point D. veau. Tant qu'il ne sera pas arrivé en C, au niveau nservera encore une vitesse ascendante: mais, dès ce point C, sa vitesse sera nulle, la pesanteur le jusqu'au point B, qu'il dépassera en vertu de sa il remontera vers le point A, puis redescendra de contraire, et ainsi de suite indéfiniment. Si le corps sur la ligne A BC DE, fig. 425, et qu'il partit du



Fig. 125.

drait jusqu'en B, remonterait en C, dépasserait ce endre en D, puis remonterait jusqu'au point E, sipoint A. Sa vitesse étant devenue nulle en ce point sante de la pesanteur le ferait descendre en sens rcourrait ainsi le chemin E D C B A, pour s'arrêter , d'où il repartirait pour revenir en E, et ainsi de

pareil mouvement, la vitesse du corps ême, chaque fois qu'il se retrouvera lan horizontal : ainsi les vitesses qu'il quatre points MNPQ seront égales

e. - Un corps pesant, de petites dimen-, telle qu'une balle de plomb, suspendu érieure d'un fil très-délié, dont l'exre B est fixe, constitue un pendule. en équilibre lorsque le fil sera vertirs son poids sera contrebalancé par dans ce cas, ce no sera autre chose



Fig. 126.

b, dont on se sert pour reconnaître la verticalité ine surface plane. Mais, si l'on dérange ce corps A, et qu'on le place dans la position indiquée par la fig. 427, l'elibre sera rompu; le poids du corps se décomposera en deux to




Fig. 127.

dont l'une, dirigée suivant le longement du fil, sera dét tandis que l'autre, dirigée pe diculairement au fil. tendra mener le corps vers la pi où il était en équilibre. Le A. ainsi mis en mouve restera nécessairement s cercle dont le centre est et dont le rayon est BA mouvra donc conformémes que nous avons trouvé d § 96. Ce corps descendr le point B, avec une vite plus en plus grande; arr

ce point, il sera animé de la vitesse due à la hauteur verticale remontera, en vertu de sa vitesse acquise, jusqu'au point A au niveau du point A; puis il redescendra pour revenir au r et ainsi de suite. Le pendule fera ainsi une série d'oscillation les positions extrêmes BA et BA', et si aucune cause ext ne venait altérer ce mouvement, il s'entretiendrait indéfu Quand on fait l'expérience, ces oscillations successives se sent bien : mais on remarque bientôt que l'angle ABA' par les positions extrêmes du pendule, angle qu'on nomme l tude des oscillations, va en diminuant progressivement, e bout d'un certain temps cet angle devient nul; en sorte que dule revient à l'état d'équilibre. Cette diminution progres l'amplitude des oscillations tient à la résistance que l'air opp mouvement du pendule, et aussi aux résistances qui se pro toujours à son point de suspension, de quelque manière qu'on (cette suspension.

§ 98. Le temps que le pendule emploie à aller de la posit à la position opposée BA', est ce que l'on nomme la durée oscillation. Ce temps varie, lorsque l'amplitude change; l'amplitude est petite, les changements qu'elle éprouve n'i pas d'une manière sensible sur la durée des oscillations. Dé par l'a longueur du pendule exprimée en mètres : par π le 1 de la circonférence d'un cercle à son diamètre, rapport qui et près égal à 3 $\frac{1}{4}$, ou plus exactement $\frac{3}{4}\frac{15}{16}$; par q le nombre 9 comme précédemment, et par t la durée d'une petite ou

les. La mécanique rationnelle apprend que cette oscillation est donnée par la formule

$$t = \pi \sqrt{\frac{1}{a}}$$
.

ntre que, si la longueur du pendule varie, la duréo rie comme la racine carrée de cette longueur; en voir des pendules dont les durées d'oscillations mme les nombres 4, 2, 3, il faut leur donner des ionnelles aux nombres 4, 4, 9. On peut vérifier italement de la manière suivante. On prend deux n est quatre fois plus long que l'autre, et on les nt l'autre, en deux points situés sur une même Si l'on écarte ces deux pendules de leur position nême côté, et d'une même quantité, comme le puis qu'on les abandonne en même temps à euxnt successivement les positions relatives repré-129, 430, 434. Après une oscillation entière du




Fig. 129. Fig. 130. Fig. 131.

rand n'aura fait qu'une demi-oscillation, fig. 129; ci achèvera son oscillation, l'autre reviendra au g. 430. Lorsque le plus grand des deux aura fait oscillation en sens contraire, le petit achèvera une on, fig. 431; et enfin lorsque le grand pendule remière position, le petit y sera également revenu, strouveront comme au commencement du mouven voit par la que, pendant que le grand pendule 1, le petit en fait deux.

le qui donne la durée des petites oscillations d'un en mécanique rationnelle, en supposant que le fil et que le corps suspendu à son extrémité se réduit à un point matériel : ce pendule idéal est ce que l'on nomme un pendule simple. La lettre l, employée dans la formule, désignell longueur du fil, comptée depuis son point d'attache jusqu'au post

matériel qui le termine.

Lorsqu'un pendule est formé d'un fil matériel à l'extrémité du quel est attaché un corps pesant, quelque délié que soit le fil, queque petit que soit le corps, ce n'est plus un pendule simple. Les pendules qui servent à régulariser le mouvement des horloges, et qui se composent d'une tige métallique terminée par un corps lenticulaire, sont encore plus loin du pendule idéal dont nous venous de parler. De pareils pendules sont désignés, par opposition, sous

le nom de pendules composés.

Dans les oscillations d'un pendule composé, toutes les molécules dont il est formé oscillent de la même manière : la durée de l'oscillation de chacune d'elles est la même que celle de toutes les autres. Cependant, si ces molécules étaient liées isolément au point de suspension par des fils flexibles non pesants, et que chacune put osciller indépendamment des autres, elles formeraient autant de pendules simples de diverses longueurs, et leurs oscillations n'auraient pas la même durée : celles qui seraient plus rapprochées du point de suspension iraient plus vite, les autres iraient plus lentement. On voit donc que, lorsque toutes les molécules sont liées entre elles, et constituent ainsi le pendule composé, pour qu'elles oscillent toutes de même, il faut que le mouvement des unes soit ralenti, et celui des autres accéléré par leur dépendance mutuelle. Entre les premières et les dernières, il doit y avoir certaines molécules dont le mouvement n'est ni ralenti, ni accéléré, et qui oscillent de la même manière que si elles étaient seules. La distance d'une quelconque de ces molécules au point de suspension est ce que l'on nomme la longueur du pendule ; c'est la longueur du pendule simple équivalunt au pendule composé, relativement à la durée des oscillations.

La mécanique rationnelle enseigne à trouver cette longueur, quelle que soit la figure du pendule composé, et de quelque matière que ses diverses parties soient formées. Dans le cas où le pendule est formé d'une balle de plomb suspendue à l'extrémité d'un fil délié, la longueur du pendule simple qui lui est équivalent ne diffère que d'une quantité insignifiante de la distance du point de suspension au centre de la balle; c'est donc cette distance qu'on devra prendre pour la longueur du pendule, lorsqu'on voudra se servir de la for-

mule qui donne la durée d'une petite oscillation.

§ 100. Si l'on cherche, par l'expérience, la durée d'une oscillation d'un pendule, en comptant, par exemple, le nombre d'oscillations il effectue en une minute ou 60 secondes, et divisant 60 par ce mbre d'oscillations; et si, en outre, on détermine la longueur du indule simple équivalent, on pourra, à l'aide de ces données, troutrès exactement la valeur du nombre que nous avons désignéer g. En effet, si l'on prend la formule écrite précédemment au 98, qu'on élève au carré les deux membres de l'égalité, et qu'on bolve ensuite par rapport à g, on trouvera

$$g=\frac{\pi^{1}l}{l^{1}}.$$

e qui permettra de calculer la valeur de g, puisqu'on connaît les aleurs de π , de l et de t. C'est ainsi qu'on a trouvé que g est égal 9-,8088, comme nous l'avons annoncé au § 88.

La même formule peut encore se mettre sous cette autre forme :

$$l = \frac{g t^*}{\pi'}.$$

n pourra s'en servir pour trouver la longueur d'un pendule dont les osllations aient une durée connue. Si l'on veut connaître, par exemple, longueur du pendule à secondes, c'est-à-dire du pendule dont chase oscillation a une durée d'une seconde, on remplacera t par 1, y ir 9,8088, π par $\frac{355}{443}$, et on trouvera 0",994 pour cette longueur. Cette longueur du pendule à secondes doit rester gravée dans la émoire, afin qu'on puisse s'en servir au besoin. Il est, en effet, très cile de construire un pareil pendule, partout où l'on se trouve, en tachant une balle de plomb ou une bille à l'extrémité d'un fil délié, suspendant ce fil de manière que la distance du point de suspenon au centre de la balle ou de la bille soit de 0^m,994. A l'aide de pendule, qu'on fera osciller, on pourra mesurer très exactement durée d'un phénomène, lorsque cette durée ne sera pas très ngue. On pourra s'en servir, par exemple, pour compter le nomre de secondes qu'une pierre emploie à tomber de l'orifice d'un uits jusqu'à son fond, afin d'en déduire la profondeur du puits. Si on voulait un pendule qui fit chaque oscillation en une demi-seonde, il faudrait lui donner une longueur quatre fois plus petite, est-a-dire de 0m,248.

§ 101. Monvement de l'escarpolette. — L'escarpolette conste en un siège suspendu à des cordes, sur lequel on se place pour se alancer dans l'air. Les cordes, au nombre de deux ou de quatre. Sont itachées en deux points fixes, situés sur une même ligne horizonile. Quand l'escarpolette est mise en mouvement, elle tourne ausur de cette ligne horizontale, comme autour d'un axe, et constitue si un véritable pendule. Si l'on n'entretient pas le mouvement, les oscillations successives ont des amplitudes de plus petites, et elles finissent, au bout de quelque temps, parattre tout à fait, ainsi que nous l'avons dit dans le § 9

Il arrive cependant que, lorsqu'une personne, placés d'escarpolette, imprime certains mouvements à son corps tude des oscillations va en augmentant, et que, tout en très faible d'abord, cette amplitude peut devesir très gran l'explication de ce fait que nous allons donner.

Imaginons qu'un pendule AB, fig. 432, formé d'un p



Fig. 132.

A, et d'un fil très-délié, I disposé de telle manil lorsqu'il descend vers la BC, il conserve toujours lnogueur AB; tandis que l'aura dépassée, et qu'i tera de l'attre côté, sa devienne brusquement p et se réduise à BD. une oscillation entière, I décrira d'abord l'arc de c en descendant; arrivé remontera brusquement a

enfin il achèvera l'oscillation en se mouvant sur l'arc dec Il est facile de reconnattre que, dans ce cas, la demiascendante devra avoir une amplitude plus grande cra oscillation descendante qui la précède. Le corps A, au mo arrive en C, est animé de la vitesse due à la hauteur CF. est dirigée horizontalement; en se transportant brusque en D. il conserve la même vitesse horizontale, et c'est et cette vitesse qu'il monte le long du cercle DN; il devra d ver sur ce cercle jusqu'en un point H, dont la hauteur DK. du point D, soit égale à CF; en sorte que, à la fin de la de lation ascendante, le pendule prendra la direction BH. Or. de voir que l'angle CBH est plus grand que l'angle AB exemple, BD était la moitié de BC, il faudrait préndre la moitié de CF, pour que le point E, situé au niveau du déterminat un angle CBE, égal à ABC; et puisque DK CF, il s'ensuit que le point H est plus haut que le point conséquence, que l'angle CBH est plus grand que l'au

Admettons encore que le pendule, en partant de la dirpour recommencer une autre oscillation, reprenne sa los mitive AB; puis, qu'il se raccourcisse de nouveau, au


MOUVEMENT DE L'ESCARPOLETTE.

chevé sa demi-oscillation descendante; la mêmo raison fera applitude de la demi-oscillation ascendante sera plus grande


ngle CBH.
le pendule
eà se mousi, en s'alt lorsqu'il
oche de la
,, et se racant lorsn éloigne,
ide des os5 ira touaugmen-

irconstans lesquelvenons de
ouvoir un
se réalipeu près
nouvement
dre comp-

idre compmme qui debout balancer. cherche à ter l'amles oscillar les moude son e baisse et ve alterent. Il se t prend la indiquée 1. 433, au de chani-oscillacendante; elève, au



nouvement particulier de l'escarpolette dont nous voulons



, à chaque demi-oscillation ascendante, et prend la po-

sition représentée par la fig. 434. Dans le premier cas, une portion de son corps s'éloigne des points d'attache de l'escarpolette; dans le second cas, elle s'en rapproche. Il existe évidemment une grande analogie avec ce que nous avions supposé dans notre pendule, et le résultat doit être le même, c'est-à-dire que l'amplitude des oscillations doit aller constamment en augmentant.

§ 102. Mouvement curviligne d'un corps entièrement libre.—Lorsqu'un corps a été lancé dans l'espace avec une certaine vitesse, si aucune force ne venait agir sur lui pour modifier son mouvement, il se mouvrait uniformément et en ligne droite. Mais, dès le moment que ce corps sera soumis à l'action continue d'une force, son mouvement ne restera pas à la fois rectiligne et uniforme.

Si la force agit constamment suivant la direction du mouvement primitif du corps, elle ne changera pas la direction du mouvement, et ne fera que modifier la vitesse, en l'augmentant ou la diminuant, suivant qu'elle agira dans le sens du mouvement ou en sens contraire: le mouvement restera rectiligne, mais il ne sera plus uniforme. Ce cas se présente, par exemple, lorsqu'un corps pesant se meut suivant une ligne verticale, soit qu'on l'ait laissé tomber sans lui imprimer de vitesse, soit qu'on l'ait lancé de bas en haut.

Mais lorsque la force appliquée au corps n'agira pas suivant la direction de son mouvement, elle tendra à le détourner de sa route: elle l'en déviera en effet, à chaque instant, de plus en plus, et lui fera décrire une ligne courbe : le mouvement deviendra curviligne. On en a un exemple dans le mouvement d'un corps pesant lancé suivant une direction oblique : on voit ce corps monter, puis descendre, en décrivant une ligne courbe, parce que l'action de la pesanteur change à chaque instant la direction du mouvement que possède le corps Nous reviendrons dans un instant sur cet exemple du mouvement curviligne.

Nous ne pourrons nous rendre complétement compte de la manière dont le mouvement d'un corps est rendu curviligne, par l'action incessante d'une force non dirigée suivant le mouvement, que lorsque nous saurons composer entre elles deux vitesses dont un corps se trouve animé simultanément. C'est ce dont nous allons nous occuper d'abord.

§ 103. Composition des vitesses. — Il peut paraître difficile, au premier abord, de concevoir qu'un corps soit animé, à la fois, de deux vitesses: l'exemple suivant lèvera toute incortitude à cet égard. Imaginons qu'un bateau se meuve uniformément, et en ligne droite, le long d'une rivière: une bille posée sur le pont, en un point A. My. 135, participe au mouvement du bateau, et sans se déplacer

pur le pent, elle se meut uniformément suivant la ligne droite A B.




Fig. 135.

mément sur le pont, suivant le ligne AC, elle se trouvera animée de deux mouvements à la fois : 1° du mouvement du bateau ; 2° de sen mouvement par rapport au bateau.

Soit AD le chemin que la bille parcourrait en une seconde, en verta du premier mouvement seul, c'est-à-dire la vitesse de ce premier mouvement, vitesse qui est la même que celle du bateau; soit de plus AE la vitesse de la bille, dans son mouvement de roulement sur le pont. Au bout d'une seconde, le bateau se sera avancé d'une quantité égale à AD; la ligne AC, sur laquelle la bille roule, et qu'on peut supposer tracée sur le pont, se sera transportée paral-lement à elle-même dans la position DF. Mais, en même temps, la bille aura marché sur cette ligne d'une quantité égale à AE, et, comme le point E se sera transporté en G, en décrivant EG parallèle à AD, la bille se trouvera en G, à la fin de la seconde que nous considérons.

La bille était au point A au commencement de cette seconde, et elle est au point G à la fin : or, il est aisé de voir que, pendant toute la durée de cette seconde, elle n'a pas cessé de se trouver sur la ligne AG, et qu'elle l'a parcourue d'un mouvement uniforme. Si l'on cherchait, en effet, par le raisonnement qu'on vient de faire, où était la bille après une demi-seconde, un quart de seconde, on trouverait qu'elle était située sur la ligne AG, à la moitié, au quart de cette ligne, à partir du point A. Donc, en définitive, la bille, animée simultanément d'une vitesse AD, et d'une autre vitesse AE, dont les directions sont différentes, se trouve avoir une vitesse unique, représentée en grandeur et en direction par la diagonale du parallé-legrament construit sur les vitesses AD et AE.

124 PRODUCTION DU MOUVEMENT PAR LES FORCES.

On remarquera l'analogie qui existe entre la composition des vitesses dont un même corps est animé, et la composition des forces appliquées à un même point suivant des directions différentes. En raison de cette analogie, on emploie les expressions de composantes et de résultante pour les vitesses, aussi bien que pour les forces: AD et AE sont les vitesses composantes; AG est la vitesse résultante.

§ 104. Mouvement parabolique d'un corps pesant.—Lorqu'un corps pesant est lancé horizontalement, quelque grande que soit sa vitesse, il ne continue pas à se mouvoir suivant une ligne horizontale: la pesanteur l'abaisse de plus en plus au-dessous de cette ligne, et lui donne ainsi un mouvement curviligne. Pour étudier plus facilement la manière dont se produit le changement continuel de direction du mouvement, nous imaginerons que la pesanteur, au lieu d'agir sans interruption, n'exerce son action sur le corps que d'une manière intermittente: nous supposerons, par exemple, que la durée totale du mouvement étant divisée en quarts de seconde, la pesanteur agisse brusquement au commencement de chacun de ces petits intervalles de temps, puis qu'elle cesse d'agir, pour recommencer au commencement de l'intervalle de temps suivant.

Dans cette hypothèse, le corps lancé horizontalement suivant la ligne AM, fig. 136, ne reste sur cette ligne que pendant un quart



Fig. 136.

de seconde. Au bout de ce temps, arrivé en B, il reçoit une impulsion de la pesanteur, qui lui imprime une vitesse verticale BB'; cette vitesse se compose avec la vitesse BB'' qu'il possédait, et il en résulte une vitesse BB'''. Le corps se meut pendant un quart de seconde suivant la ligne BB''', et arrivé en C, au quart de cette ligne, il reçoit une nouvelle impulsion de la pesanteur. Si l'on imagine que la vitesse qu'il possédait, en arrivant en ce point, soit décomposée en deux composantes C c et CC'', égales et parallèles aux composantes BB', BB'', la vitesse que lui communiquera la pesanteur, par son action instantanée au point C, s'ajoutera à la composante Cc, pour former une vitesse verticale double CC'; et, après cette seconde action de la pesanteur, le corps sera animé

125

tesse CC", résultante des vitesses CC' et CC". De même, n nouveau quart de seconde, le corps ayant parcouru le e CC", et étant arrivé en D, pourra être regardé comme le deux vitesses Dd, DD", égales et parallèles aux coms CC', CC": la pesanteur agissant de nouveau, lui doncore, dans le sens vertical, le même accroissement de en sorte que la composante Dd, double de BB', sera rempar la vitesse DD', triple de BB', et le corps se trouvera le la vitesse DD'", résultante des composantes DD', DD". ouvra pendant un quart de seconde suivant cette ligne, de puis la pesanteur changera encore la grandeur et la direcsa vitesse, et ainsi de suite indéfiniment. On voit donc que, ypothèse où nous nous sommes placés, le corps décrira le le ABCDE.

eu de supposer que la pesanteur agit à des intervalles d'un le seconde, on pourrait admettre que c'est après chaque de seconde qu'elle donne une nouvelle impulsion au corps, riverait à un résultat analogue, si ce n'est que les côtés du e décrit par le corps seraient plus petits et plus nombreux, e même durée totale de mouvement. Enfin, si l'on revient à é, on verra que la pesanteur, agissant sans cesse, fera décorps, non plus un polygone, mais une ligne courbe. De l'on décompose à chaque instant la vitesse du corps en une inte horizontale et une composante verticale, on trouvera que neante horizontale est toujours égale à la vitesse qu'on avait e au corps en le lançant; tandis que la composante vertist autre chose que la vitesse qui lui aurait été communiquée esanteur, s'il était tombé depuis le commencement du mousous la seule action de cette force, et sans qu'on l'ait lancé.

sulte de la que, pour résenter le mouveun corps qui a été rizontalement à parpoint A, fig. 437, ne certaine vitesse, suivant AM, on concevoir que ce lombe verticalement de la ligne AN, tesse initiale, et que




Fig. 137.

ne soit transportée parallèlement à elle-même, ainsi que qui la décrit, avec une vitesse horizontale dirigée sui-

vant AM, et égale à la vitesse de projection dont on vient de parler. Au bout d'une seconde, la ligne AN vient prendre la position BP; mais en même temps le corps est tombé sur cette ligne d'une quantité BG: il se trouve donc alors au point G. Au bost de deux secondes, la ligne AN se place en CO; mais le corps a parcouru sur cette ligne une distance CH, quatre fois plus grande que BG: il est donc en H. à la fin de la deuxième seconde. On vera de même que si, sur la position DR, que prend la ligne AN après trois secondes, on porte une longueur DI égale à neuf fois BG, on aura en I la position qu'occupera le corps à cet instant; et en continuant ainsi on trouvera les positions du corps après 4, 5, 6..., secondes. On pourra d'ailleurs trouver, tout aussi facilement, des positions intermédiaires de ce corps, telles que celles qu'il prendra. par exemple, après ; seconde, 4 seconde et demie, 2 secondes et demie..., de mouvement: en sorte qu'on sera en mesure de tracer la ligne courbe qu'il décrit. Cette ligne courbe se nomme, en géométrie, une parabole : sa forme dépendra de la grandeur de la vi-



Fig. 128.

Fig. 139.

Fig. 140.

tesse avec laquelle le corps aura été lancé horizontalement. fig. 138, 139, 140 représentent paraboles décrites par des corps lancés avec des borizon-

vitesses tales. aui sont

entre elles comme les nombres 1, 2 et 3.

On peut vérifier par l'expérience qu'un corps, lancé horizontalement, et soumis ensuite à la seule action de la pesanteur, décrit bien une parabole, conformément à ce que nous venons de voir. A cet effet, on se sert de l'appareil représenté par la fig. 141. Cet appareil consiste en un tableau de bois, sur lequel on a tracé plusieurs paraboles, partant d'un même point A, et représentant les chemins que doit parcourir un corps lancé horizontalement de ce point, avec des vitesses différentes; à côté du point A se trouve un morceau de bois B, qui fait saillie sur le tableau, et dont la face courbe présente une rainure longitudinale : cette rainure est disposée de telle manière qu'une bille qui la suit, en roulant sous l'action de la pesanteur, arrive au bas avec une vitesse horizontale, et que le centre de cette bille est au niveau du point A, au moment où elle MENT PARABOLIQUE D'UN CORPS PESANT.

En laissant rouler la bille successivement à partir de cette rainure, elle acquerra, en arrivant au

esses hoentes; et. tâtonneriendra à yitesse oure une acées sur s'assurer olus comsuit bien paraen plua courbe. vis dans peut paspuis, en er d'une




Fig. 141.

ible sur la rainure, on la verra traverser tous ces 441 montre les anneaux disposés le long d'une 25 qui y sont tracées; on aperçoit le long des deux dans lesquels on les fixera, pour faire l'expérience bille des vitesses in tiales différentes.

B, fig. 442, la parabole que décrit un corps pe-

izontalement au point A, dans he f. Si, à chaque instant de on décompose sa vitesse en s, l'une horizontale et l'autre uvera, ainsi que nous l'avons posante horizontale reste touet que la composante vertiproportionnellement au temps : orsqu'il sera arrivé en B, il e vitesse résultant de la com-



Fig. 142.

esse horizontale qui lui a été imprimée au point A, erticale que la pesanteur lui a donnée pendant son mouvement.

ensuite le corps soit lancé, à partir du point B, u'il avait acquise en arrivant à ce point, mais en mme l'indique la flèche f'. La pesanteur diminuera a composante verticale de cette vitesse d'impul-

sion, de la même manière qu'elle avait augmenté la vitesse vericale du corps, lorsqu'il avait été lancé dans le sens de la fièche fi d'ailleurs la composante horizontale ne sera pas modifiée : en su'e que le corps reprendra successivement, mais dans un ordre invers. des vitesses égales et contraires à celles qu'il avait eues précédemment. Il en résulte nécessairement que le corps repassera, en montant, par le chemin qu'il avait parcouru en descendant, c'est-àdire qu'il décrira la même parabole AB, en allant de B vers A; earrivé au point A, il sera animé précisément de la vitesse horizontale, avec laquelle on l'avait d'abord lancé de ce point.

Nous sommes maintenant en mesure de voir quel mouvement prendra un corps pesant, lancé obliquement suivant une direction telle que AB, fig. 443. Ce corps décrira d'abord, en montant, un arc



Fig. 143.

AC de parábole; puis, arrivau point C, où son mouvement sera dirigé horizontalement, il se trouvera dans les mêmes conditions que s'il était lance de ce point, dans la direction CD, c'est-à-dire qu'il parcourra un nouvel arc CF de parabole. Les deux arcs AC et CF présentent une symétrie complète par rapport à la verticale qui passe par le point le plus haut C; le chemin ACF parcouru par le corps n'est

qu'une portion de la parabole complète et indéfinie MCN.

§ 106. La figure de la parabole, que décrit un corps pesant lancé obliquement, dépend à la fois de la grandeur et de la direction de la vitesse qui lui a été imprimée. Si l'on fait varier soulement la direction de cette vitesse, sans changer sa grandeur, qu'en suppose par exemple que le corps soit lancé toujours de la même manière, et successivement, suivant les directions AB, AC, AB, AE, fg. 144, on lui verra décrire les différentes paraboles AB', AC', AD', AE'. La première de ces paraboles s'abaisse immédiatement au-dessous de la ligne horizontale AB; tandis que les autres, après s'être élevées au-dessus de cette ligne, viennent la rencontrer en des points G, H, K, inégalement éloignés du point A.

Chacune des distances AG, AH, AK se nomme l'amplitude du jet correspondant. L'amplitude du jet varie donc avec la direction de la vitesse initiale qui a été imprimée au mobile. L'étude complèse.

ENT PARABOLIQUE D'UN CORPS PESANT. montre que, si la direction de la vitesse initiale it angle CAB, fig. 144, avec la ligne horizontale,



Fig. 144.

jet sera petite; que, si cette direction se relève de u-dessus de l'horizon, l'amplitude du jet augmentera n'à ce que la vitesse initiale fasse avec l'horizon un al à 45°; que, si la direction de la vitesse initiale se vantage de la verticale AF, l'amplitude du jet dimiifin elle devient tout à fait nulle, lorsque la vitesse st dirigée suivant AF. C'est donc sous un angle de rizon, que le corps devra être lancé, pour que, à égae, l'amplitude du jet atteigne sa plus grande valeur. n outre, que cette plus grande valeur AH est le double r AF, à laquelle le corps se serait élevé, s'il avait été lement, et de bas en haut, avec la même vitesse. ns le tir des projectiles, lorsqu'on veut atteindre un but n ne doit pas lancer le mobile suivant la ligne droite qui but. On voit, d'après ce qui précède, qu'on doit touson mouvement initial au-dessus de cette ligne droite, isse atteindre le but, en décrivant la parabole que la i fait nécessairement décrire. C'est ce qu'on a toujours ver dans le tir du canon, et l'adresse de l'artilleur conalement à donner au canon une inclinaison convenair compte de la déviation que le mouvement du boulet ar suite de l'action de la pesanteur.

du fusil, on dirige le canon au moven de deux points

de repère placés vers ses deux extrémités. On juge qu'il a him l' direction convenable, lorsque le rayon visuel qui passe par ces des points A, B, fig. 145, va aboutir au but qu'on veut atteindre. Cati



ligne de visée se trouvant parallèle à l'axe du canon, si le projectie part exactement suivant cet axe, il devra nécessairement arriver a peu au-dessous du but; mais la déviation que la pesanteur luifit ainsi éprouver est très peu de chose, en raison de la grandeur de sa vitesse relativement à la distance qu'il a ordinairement à parcourir.

Cependant, dans les fusils perfectionnés, tels que ceux dont sont armés les chasseurs de Vincennes, et à l'aide desquels on peut atteindre à une distance très grande, on a rendu mobile le point de repère qui est le plus rapproché de l'œil; on peut élever ou abaisser à volonté ce point de repère, suivant que le but à atteindre est plus ou moins éloigné. De cette manière, en visant le but à l'aide du repère fixe B, fig. 146, et du repère mobile A, qu'on a suffisamment



Fig. 146.

éloigné du canon, la balle part suivant une direction oblique par rapport à la ligne AB, elle décrit sa parabole, et peut ainsi arriver au point qu'on veut atteindre.

§ 108. Mouvement des corps célestes. — L'astronomie nous enseigne que la terre et les autres planètes sont des corps isolés, libres, qui circulent autour du soleil, en décrivant des courbes fermées qui approchent beaucoup d'être des cercles: de même, la lune décrit à peu près un cercle autour de la terre. Il va nous être facile de nous rendre compte de la manière dont se produisent ces mouvements curvilignes.

Si la terre, à un moment donné, était soustraite à l'action de la vitesse qu'elle posséderait dans ce moment. L'acqu'elle se meut en ligne courbe, il faut qu'elle soit soumise à action d'une force qui la dérange, à chaque instant, du mouvement rectiligne qu'elle tend à prendre en vertu de son inertie. Newton a limontré que cette force est dirigée vers le centre du soleil, comme l'adique la flèche tracée sur la fig. 147, où S est le soleil et T la

Lerre; en sorte que les choses se passent comme si le soleil attirait la terre. Il a démontré de plus que la grandeur de cette l'orce de gravitation varie en raison inverse du carré de la distance de la terre au soleil. Sous l'action d'une pareille force, la terre tend à tomber vers le soleil, de même qu'une pierre, soumise à la pesanteur, tombe sur le sol : la terre tomberait en effet sur le soleil, si elle n'avait pas de



Fig. 147.

vitesse initiale, ou bien si sa vitesse était dirigée suivant la ligne TS. Mais la vitesse qu'elle possède, suivant la tangente TA à la ligne courbe qu'elle vient de décrire, l'empêche de tomber ainsi : elle se trouve dans les mêmes conditions qu'un corps pesant qu'on lance suivant une direction horizontale, ou presque horizontale. Si elle ne décrit pas comme lui une parabole, cela tient à co que, à mesure qu'elle se déplace, la force qui agit sur elle, passant toujours par le centre du soleil, change constamment de direction : tandis que, dans le cas d'un corps pesant qu'on lance à la surface de la terre, on regarde la pesanteur comme agissant sur lui toujours dans la même direction, à cause de la petitesse du chemin que parcourt ce corps relativement aux dimensions de la terre. Il est vrai que, quelle que soit la vitesse avec laquelle on lance un corps pesant, on le voit toujours tomber sur la terre au bout de quelque temps; et, en raison de l'analogie que nous établissons entre le mouvement de ce corps et le mouvement de la terre autour du soleil, il semble que nous sovons conduits à en conclure, contrairement à ce que l'on observe, que la terre doit finir par tomber sur le soleil: mais on va voir qu'il n'en est pas ainsi.

Si un boulet de canon est lancé horizontalement avec des vitesses de plus en plus grandes, il va tomber sur la terre, en des points de plus en plus éloignés, et la parabole qu'il décrit a une courbure de moins en moins prononcée. Ce boulet rencontrerait toujours la surface de la terre, quelque grande que soit sa vitesse de projection,

132 PRODUCTION DU MOUVEMENT PAR LES FOR si cette surface était un plan, comme le montre la fig.



Fig. 148.

surface de courbe, puis peu près la sphère : le b bera donc su tant que la ou AC, ou que la pesa

décrire, sera plus courbée que la surface de la terment que sa vitesse de projection sera assez grande i



Fig. 149

rabole AE qu'il (
pas plus coprbée
de la terre, il ne to
cette surface. Dan
le boulet se transp
de son point de d
plus permis de st
pesanteur agit su
directions parallè

séquence il ne décrira plus une parabole. Il doi comme étant soumis à l'action d'une force dont la toujours par le centre de la terre; lorsqu'il aura décisans se rapprocher de la terre, il se trouvera donc ex les mêmes conditions qu'au commencement de sor il continuera à se mouvoir de la même manière, et indéfiniment autour de la surface de la terre, sans contrer, à moins qu'une cause extérieure, telle qu'de l'air, ne vienne diminuer sa vitesse. Pour qu'u horizontalement se meuve, comme nous venons de tomber sur le sol, et constitue ainsi une espèce de terre, comme la lune, il faudrait lui imprimer une v moins de 8000 mètres par seconde.

La terre, dans son mouvement autour du soleil, cisément dans le cas du boulet dont nous venons vitesse qu'elle possède, à un moment quelconque, es pour lui faire décrire à peu près un cercle autour dest de même des autres planètes, dans leur mouver soleil, et de la lune dans son mouvement autour de

§ 109. Mouvement circulaire, force centrii qu'on fait tourner rapidement un corps A, fig. 150, at extrémités d'une corde AB, dont l'autre extrémit

ese tend, et elle pourrait même se rompre, si le mouvement de in était assez rapide. Cela provient de ce que le corps tend, à me instant, à se mouveir en ligne droite, suivant la direction du ement qu'il avait dans l'instant précédent : la corde ne peut

l'obliger à se mouvoir suivant une

lui une force de traction dirigée vers le centre; le corps réagit, et c'est cette réaction qui détermine la tension de la corde. Pendant que le corps tourne, il agit sur la corde de la même manière que s'il était soumis à l'action d'une force qui tendrait à l'éloigner du centre de



Fig. 150.

son mouvement : cette force se nomme la force centrifuge.

La force centrifuge est développée par l'obligation dans laquelle se trouve le corps de décrire une circonférence de cercle: aussitôt que cette obligation cesse, la force centrifuge est anéantie. Si, par exemple, pendant le mouvement de rotation, on vient à couper la corde, le corps se mouvra suivant la tangente AC, menée par le point du cercle où il était lorsqu'on l'a rendu libre; son mouvement ne sera que la continuation de celui qu'il avait au moment où l'on a coupé la corde, et ne sera modifié en aucune manière par la force centrifuge qui a cessé d'exister à ce moment même. La force centrifuge détermine donc la tension de la corde, elle pout même occasionner sa rupture : mais elle n'agit plus dès que le corps a cessé d'être obligé de décrire le cercle.

La fronde, qui sert à lancer des pierres, consiste, comme on sait, en un morceau de toile ou de peau, auquel sont attachées deux petites cordes, fig. 451. On place une pierre, comme la figure l'indique, on saisit les extrémités des deux cordes, et l'on imprime à la fronde un mouvement rapide de rotation autour de la

main. Pendant ce mouvement, les cordons sont tenar la force centrifuge; et si, à un moment donné, on abanun de ces deux cordons, la pierre, rendue libre, ne décrit plus

131.

la circonférence qu'elle décrivait précédemment : elle part suivait la tangente à cette circonférence, menée par le point où elle setre-



Fig. 182.

vait lorsqu'elle a cessé d' retenue par la fronds. Li dresse de celui qui se set cet instrument cons abandonner la pierre ca point convenable A. M. II pour que, partant de ce pe suivant la tangente au cerdi,

puis décrivant une parabole sous l'action de la pesanteur, elle pu arriver au point B que l'on veut atteindre.

§ 140. La force centrifuge qui se développe dans un mouvement de rotation peut être rendue sensible à l'aide des expériences suvantes.

La fig. 453 représente un appereil ABC, supporté par un pis





Fig. 153.

tation. Entre les deux points B et C se trouve un sil métallique bien tendu, le long duquel peuvent se mouvoir deux billes d'ivoire D, E, traversés par ce fil. La bille D étant placée comme l'indique la figure, si l'on vient à faire tourner rapidement l'appareil, on la voit s'éloigner du centre du mouvement, et se transporter à l'extrémité B du fil métellique. La bille E, se trouvant dans des conditions semblables, tend aussi à se transporter en C; mais elle en est empéchée par un ressort en hélice, qui a été disposé tout autour du fil. La bille E Moigne cependant du centre de son mouvement; elle comprime le mort, et la tension qu'elle lui communique ainsi peut servir mesure à la force centrifuge développée par le mouvement de tation.

La fig. 154 représente un autre appareil qui se monte sur le même



e quantité d'eau. Lorsqu'on fait tourner rapidement ces deux es, on voit la bille et l'eau monter vers leurs extrémités supéres B, C. Pour nous rendre compte de la manière dont se proce mouvement ascendant, examinons ce qui arriverait si, dant la rotation de l'appareil, la bille se trouvait en un point leonque du tube qui la contient. Cette bille est soumise à

tion de son poids, qui est force verticale EF, fig. 1, et, en outre, à l'action la force centrifuge EG, est dirigée de manière à pigner de l'axe de rotan; elle est donc dans les mes conditions que si elle it soumise à l'action de force unique EH, résulte des deux forces prélentes. Si cette force EH




Fig. 155.

dirigée au-dessous de la perpendiculaire EK à la direction ube, fg. 453, la bille descendra vers la partie inférieure du

136' PRODUCTION DU MOUVEMENT PAR LES FORCES. tube; mais si, la force centrifuge étant plus grande.


tube; mais si, la force centrifuge étant plus grande, tante EH est dirigée au-dessus de la perpendiculaire



Fig. 156.

456, la hille montes du tube. On voit do développant une fo trifuge assez grand à-dire en produi mouvement de rots fisamment rapide, devra s'élever jus l'extrémité B. On c' par là comment l'es également s'élever j partie supérieure c' tube.

La fig. 457 montre la disposition d'un troisième apparei duquel on peut encore mettre en évidence la force centrife



loppée per vement de Deux lames sorts très eont courbé cle, et les trémités de d'elles sor l'une à l'at partie infér sorte que o ressorts fore cercles disposés da plans vertic pendiculair

enx. Une tige de fer, dirigée suivant le diametre vertical aux deux cercles, est fixée à chacun d'eux à sa partie in tandis qu'à la partie supérieure, elle les traverse libre passant dans des trous qui ont été pratiqués dans les Cette disposition permet de déformer les cercles en aba élevant leur partie supérieure avec la main. La tige de recevoir un mouvement rapide de rotation sur elle-même d'une manivelle et d'une corde sans fin ; et comme elle et la partie inférieure des ressorts, elle leur commanique

vement. Aussitôt que les ressorts tournent, on les voit se déformer; le diamètre vertical se raccourcit, le diamètre horizontal s'allonge, comme le montre la fig. 457: et cette déformation est d'autant plus marquée que le mouvement de rotation est plus rapide. On voit encore ici un effet de la force centrifuge: pendant que les ressorts tournent, toutes leurs molécules sont dans les

mêmes conditions que si elles étaient tirées par des forces qui tendraient à les éloigner de l'axe de rotation; et il est clair que, sous l'action de pareilles forces, les ressorts doivent s'allonger

dans le sens horizontal.

Si l'on suspend un vase plein d'eau à l'extrémité d'une corde dont on tient l'autre extrémité dans la main, et qu'on fasse tourner le tout comme une fronde, le vase restera plein, quoique, lorsqu'il est au haut du cercle qu'on lui fait décrire, il soit complétement renversé, fig. 158. Cela vient de ce que, pendant tout le mouvement, l'eau contenue dans le vase n'est pas soumise à la seule action de son poids : la force centrifuge qui se développe modifie l'effet qui serait produit, si la première force agissait seule. Lorsque le vase est au haut du cercle qu'il décrit, l'eau tend à tomber en vertu de son poids; mais la force centrifuge, qui est dirigée de bas en haut, tend au contraire à la faire monter : il suffit donc que cette dernière force soit plus grande que la première, pour que l'eau se maintienne dans le vase sans tomber.

§ 114. La force centrifuge va nous donner l'explication de certains faits qu'on observe quelquefois.

Lorsqu'un écuyer se tient debout sur un cheval qui parcourt rapidement le contour d'un cirque, il ne se place pas verticalement sur le cheval : son corps est penche vers le centre du cirque, et il l'est d'autant plus que le cheval va plus vite. fig. 159. C'est la force centrifuge qui l'oblige à prendre cette position ; il tomberait



nécessairement, s'il se plaçait sur le cheval de la même manière que lorsque celui-ci ne marche pas. Les forces centrifuges, qui se deve-

loppent dans les diverses parties du corps de l'écuyer, se composent en une force unique, qui est dirigée horizontalement, et qui tend à l'éloigner du centre du cirque; cette force se compose, à su



Fig. 159.

tour, avec le poids de son corps, et, pour qu'il ne tombe pas, sous l'action de la résultante qui est oblique, il faut qu'il s'incline comme elle, afin qu'elle passe à l'intérieur de son polygone d'appui ser le cheval (§ 42).

Lorsque, dans les mêmes circonstances, un cheval tourne dans le cirque avec une grande vitesse, on voit quelquefois un écuyer, assis de côté, ne poser que sur le flanc du cheval. Il tomberait infailliblement s'il n'était soumis qu'à l'action de la pesanteur : mais la force centrifuge le maintient en équilibre, comme dans le cas précédent.

Dans les ateliers où des meules de grès sont animées de mouvements rapides de rotation, il arrive quelquefois qu'une meule se brise en éclats, et que les morceaux en sont lancés de tous côtés avec une grande vitesse, ce qui peut donner lieu à des accidents très graves. Pour se rendre compte de cet effet, on observera que, pendant le mouvement d'une meule, chaque molécule est soumise à une force centrifuge qui tend à l'éloigner de l'axe de rotation; mais les forces moléculaires, qui se développent aussitôt que les molécules tendent à se déplacer les unes par rapport aux autres, s'opposent à l'action des forces centrifuges. Habituellement les forces molécules

139

res sont assez puissantes pour vaincre les forces centrifuges: mais me meule est en mauvais état, et que son mouvement s'accélère p, les dernières forces finissent par l'emporter, et la moule vole ctats. Il ne faut pas croire cependant que ce soit la force cenifuge qui lance les morceaux de la meule de tous côtés. La force entrifuge existe tant que la meule est entière; c'est elle qui déterine sa rupture; mais dès le moment qu'un morceau de la meule détaché, il n'est plus soumis à cette force, et ne se ment qu'en ente de la vitesse qu'il possédait au moment où il s'est détaché.

§ 112. On se sert, dans diverses circonstances, de la force centinge pour produire un effet utile. Nous en verrons plusieurs exembles: mais pour le moment nous nous contenterens d'indiquer le tirant.

On emploie, depuis quelques années, des machines à force centrige pour sécher promptement les tissus. La fig. 460 représente




Fig. 160.

machine de ce genre, telle qu'il en existe dans plusieurs des lars publics de Paris. Un tambour en cuivre AA est destiné à recele linge movillé. Ce tambour est divisé, par une cloison cylinue, en un compartiment central qui doit rester vide, et un compartiment annulaire existant tout autour du premier, qui contenir le linge. Cette disposition est destinée à empêcher qui ne mette le linge trop près de l'axe du tambour. Un couverde, s'enlève à volonté, permet d'introduire le linge, et lorsque le ti bour est convenablement chargé, on remet le couvercle, en l'ai jettissant fortement. Le tambour est traversé par un axe B, q supporte seul, et avec lequel il peut tourner; il est d'ailleurs dans un autre tambour, également en cuivre, qui est solidement

Pour sécher le linge, on fait tourner rapidement le tambour bile; on lui fait faire jusqu'à 4500 tours par minute. Ce mouves de rotation développe une force centrifuge très grande sur che molécule du linge et de l'eau dont il est imprégné; le linge est pliqué fortement contre la paroi extérieure du tambour, l'ess par les petits trous dont cette paroi est criblée, et elle se réul la partie inférieure du tambour fixe, d'où elle s'écoule par un ce printiqué à cet effet. Lorsque le linge a été soumis à cette opér pendant 40 à 45 minutes, suivant les cas, il a perdu la presque lité de l'eau qu'il contenait, et il suffit qu'il soit étendu à l'air dant quelques instants, pour qu'il devienne tout à fait sec.

Le mouvement est transmis d'un axe horizontal C. à l'axe ve B. par deux roues d'angle placées au-dessous du tambour : l' recoit d'ailleurs son mouvement d'un autre axe qui lui est pan et qu'une courroie sans fin fait tourner (voir § 58). Mais il s'a donner à l'axe C, et par suite à l'axe B, un mouvement très n et il y aurait des inconvénients graves à produire trop brusqu un pareil mouvement; aussi la communication de l'axe sur agit la courroie avec l'axe C, permet-elle de faire tourner suc vement ce dernier axe avec des vitesses de plus en plus grande qu'à ce qu'on arrive à la vitesse qui convient à l'opération. Por la courroie peut agir successivement sur diverses poulies D. I La poulie D est fixée à l'axe qui porte la roue dentée E : la D' est fixée à un cylindre creux qui peut tourner librement : de cet axe, et qui porte la roue E'; et la poulie D' est fixé second cylindre creux qui peut tourner autour du précéde qui porte la roue E". La fig. 164, qui est une coupe, fa voir la disposition dont il s'agit. Lorsque la courroie agit poulie D, cette poulie fait tourner la roue E, qui engrène a roue F fixée sur l'axe C; en même temps, les roues F', F' tourner les roues E', E", et par suite les poulies D', D" la communication du mouvement de la courroie à l'axe C se f les roues E, F, seulement, et est exactement la même que si le E', E'', F', F'', et les poulies D', D'' n'existaient pas. Lors

passer la courroie de la poulie D à la poulie D', c'est la la courroie fait tourner, et cette roue fait tourner l'axe

nt sur la roue F': nt est communiqué a poulie D', et les ', existaient seules. ue la courroie passe lie D", le mouveansmis à l'axe C par '. F". On voit donc roie, marchant touı même manière, successivement la se aux poulies D, mmunique à l'axe ses croissantes, en hangement du rapes rayons des roues servent à effectuer unication de mou-




Fig. 161.

de la poulie D, se poulie folle G, sur fait passer la cour-

on veut que l'axe C ne tourne pas. Une fourchette H, se la courroie, est destinée à la maintenir sur l'une ou poulies. Lorsqu'on veut faire passer la courroie d'une e autre, on fait marcher la fourchette, à l'aide d'une vis ine par une manivelle K; la tête de la fourchette est écrou qui s'avance à droite ou à gauche, suivant qu'on la manivelle K dans un sens ou dans l'autre; la four-l'ailleurs dirigée dans ce mouvement par une rainure erse, et le long de laquelle elle doit se mouvoir.

a force centrifuge, qui est développée dans le mouvement tuniforme d'un corps, n'a pas toujours la même intenrie avec la vitesse du corps, et aussi avec les dimencle qu'il décrit. La mécanique rationnelle fait connaître
s variations, et voici en quoi elle consiste: La force
est proportionnelle au carré de la vitesse du corps, et
rerse du rayon du cercle qu'il décrit. D'après cette loi,
tout en parcourant le même cercle, prend une vitesse
, 4 fois plus grande que celle qu'il avait, la force cen-

trifuge qui en résultera sera 4 fois, 9 fois, 46 fois plus grand qu'elle n'était auparavant; si le corps décrit, avec une même vile un cercle de rayon double, triple, quadruple du rayon du cercle qu'écrivait d'abord, la force centrifuge se réduira à la moitié, au us au quart de sa valeur primitive.

Dans le mouvement de rotation d'un corpt solide autour d'un ave chacune de ses molécules décrit un cercle particulier, et il en résult une force centrifuge appliquée à cette molécule. La vitesse da la molécule varie de la même manière que la vitesse angulaire du cons la force centrifuge qui se développe est donc proportionnelle au carré de cette vitesse angulaire. D'un autre côté, si l'on passe d'une molécule A à une molécule B située deux fois plus loin de l'axe de rotation que la première, la vitesse de cette molécule B sera le donble de la vitesse de l'autre : en sorte que, pour cette raison, la force centrifuge qui se développe en B doit être quatre fois plus grande que celle qui se développe en A. Mais, aussi, le rayon du cercle décrit par la molécule B étant le double de l'autre rayon, la force centrifuge doit être, en B, la moitié de ce qu'elle serait sans cette circonstance : donc, en définitive, la force centrifuge en B est senlement double de ce qu'elle est en A. D'après cela on peut énoncer la loi suivante : Dans le mouvement de rotation d'un corps autour d'un axe fixe, les forces centrifuges, qui se développent aux différents points du corps, sont proportionnelles au carre de la vitesse angulaire, et aussi proportionnelles aux distances de ces divers points à l'axe de rotation.

\$144. Transmission du mouvement dans les corps. Lorsqu'une force est appliquée à une partie d'un corps, le mouvement qu'elle produit se transmet ordinairement à toutes les autres parties; mais cette transmission ne se fait pas instantanément. Si le corps était tout d'une pièce, s'il avait une figure rigoureusement invariable, il n'en serait pas ainsi : dès le moment que la partie soumise à l'action de la force céderait à cette action et se mettrait en mouvement, tout le reste du corps se mouvrait en même temps. Maison doit se rappeler que les corps sont formés d'une multitude de molécules. qui sont placées à côté les unes des autres sans se toucher. Lorsqu'une force agit directement sur quelques unes de ces molécules. elles se mettent immédiatement en mouvement ; par là elles s'éloignent ou se rapprochent des molécules voisines; l'équilibre qui existait entre les diverses parties du corps est troublé, et il en résulte le développement de forces moléculaires qui mettent ces molécules voisines en mouvement : celles-ci déterminent à leur tour, et de la même manière. le mouvement des molécules qui les suivent, et le mouvement » TRANSMISSION DU MOUVEMENT DANS LES CORPS. , 443 unique ainsi, de proche en proche, à toutes les molécules du

relinairement cette communication de mouvement, dans les corps les, est extrêmement rapide; en sorte qu'on voit les choses se ser comme si les diverses molécules étaient attachées les unes sources d'une manière invariable. Mais, dans certains cas, la manission du mouvement aux diverses parties d'un corps est très tile à apercevoir.

Seposons qu'un ressort, tel que ceux qui ont été décrits dans 117 et 18, soit attaché à un corps, et en fasse, pour ainsi dire, tieintégrante : lorsqu'on vondra faire mouvoir le corps, en applitue force au ressort, on verra la partie du ressort qui est inclement soumise à la force se mettre aussitôt en mouvement, le reste du corps sera trainé.

C'est ce qui arrive encore lorsqu'un convoi de wagons, qui était repos, commence à se mettre en marche. Les wagons sont attawhes les uns aux autres par des chaînes qui aboutissent a des ressorts fixés sous les caisses. Deux wagons, ainsi réunis, sont habitoellement en contact : mais , si on cherchait à les écarter l'un de l'autre, en leur appliquant des forces assez grandes, les ressorts fechiraient, et le contact cesserait d'avoir lieu. Des que la locomotive, qui est en tête du convoi, exerce une force de traction sur le premier wagon qui la suit, elle le met en mouvement; les ressorts par lesquels ce premier wagon est relié au second se tendent, et . au bout d'un instant, le second wagon commence à marcher; les ressorts qui existent entre le second wagon et le troisième se tendent à leur tour, puis le troisième wagon est entrainé, et le mouvement se communique ainsi successivement à la totalité du convoi. Pendant le mouvement, les ressorts de ionction reprennent leur forme primitive, et les wagons se remettent en contact les uns avec les autres : le convoi se trouve alors disposé comme avant le départ, et peut être assimilé dans son ensemble à un seul corps solide en mouvement.

Ce qui se passe dans ce dernier exemple doit faire comprendre cequi a lieu entre les diverses molécules d'un corps solide, et peut en donner, pour ainsi dire, une image excessivement agrandie. On voit, en effet, que les différents wagens jouent le rôle des molecules du corps qui se mettent successivement en mouvement : et que les ressorts qui les unissent tiennent lieu des forces intérieures qui se développent entre ces molécules, et par lesquelles le mouve ment se transmet de proche en proche. § 445. C'est ici le lieu d'entrer dans quelques détails sur les pressions qu'on éprouve, lorsqu'on est emporté par une volume un batoau en mouvement.

Si le mouvement de la voiture ou du bateau était parfaiter régulier, on ne s'apercevraît nullement de sa marche; la vue de jets extérieurs, qu'on sait être immobiles, tels que des arbres, le maisons, serait indispensable pour qu'on pût reconnaître qu'ou un pas en repos. Il n'y a donc, dans le mouvement dont on est autre que les irrégularités de ce mouvement qui se fassent sentir diretement.

Supposons qu'on soit assis dans une voiture, et qu'on aille a avant, c'est-à-dire qu'on ait la figure tournée du côté vers laps la voiture marche. Si le mouvement de la voiture vient à sacr-lérer brusquement, cette accélération de mouvement se transse d'abord aux parties inférieures du corps, qui sont immédiatement en contact avec la voiture, et le haut du corps, n'y participant pe de suite, se trouve rejeté en arrière. Si, au contraire, le mouvement de la voiture se ralentit brusquement, ce ralentissement se transse encore aux parties inférieures du corps avant d'atteindre les parties supérieures, et le haut du corps se porte en avant, comme s'il and roçu une impulsion. Lorsqu'on va en arrière, c'est-à-dire qu'in tourne le dos au côté vers lequel la voiture s'avance, les choses a passent d'une manière inverse. Une accélération brusque du movement fait incliner le haut du corps en avant; tandis qu'un ralentissement brusque le fait incliner en arrière.

Un grand nombre de personnes éprouvent des nausées lorsque étant en voiture, elles vont en arrière : voyons si cet effet peul avoir une cause dans le mouvement lui-même. Lorsque le mouve ment est parfaitement régulier, on ne s'en apercoit pas ; les diverse parties du corps sont, les unes par rapport aux autres, exactement dans les mêmes conditions que si le corps était en repos; il es donc impossible que, dans ce cas, le sens du mouvement ait le moindre action sur les organes. La terre, dans son mouvement autour du soleil, est animée d'une très grande vitesse, puisqu'elle parcourt plus de 30 kilomètres en une seconde; cependant nous ne distinguons pas si nous allons en avant ou en arrière lorsque nous nous tournons soit du côté de l'orient, soit du côté de l'occident. Il n'y a donc que les irrégularités du mouvement qui puissent occasionner le malaise que nous cherchons à expliquer. Mais, si nous réfléchissons à ce qui a été dit il n'y a qu'un instant, nous verrons que ces irrégularités se font sentir de la même manière. quel que soit le sens dans lequel on marche ; ce qu'une accèleration monvement produit lorsqu'on va en avant, un ralentissement le saluit de même lorsqu'on va en arrière. Or, dans le mouvement me voiture, des accélérations et des ralentissements de diverses andeurs s'entremèlent en se succédant : en sorte qu'on doit en nelure que les effets produits sur les organes sont les mêmes, soit l'on aille en avant, soit qu'on aille en arrière. Il y a d'ailleurs une servation que bien des personnes ont pu faire : lorsque, pendant nuit, on s'est endormi quelque temps dans une voiture fermée il est en mouvement, et qu'on se réveille, on ne peut pas distinter le sens du mouvement de la voiture; on a besoin de se rapeter la manière dont on s'est placé, pour savoir si l'on marche ent ou en arrière. Les irrégularités du mouvement produisent me evactement le même effet sur les organes, quel que soit le sens la marche, puisqu'elles ne peuvent pas servir à faire reconnaître sens.

On est obligé de conclure de ce qui vient d'être dit que, dans la arche en arrière, il n'y a pas de cause mécanique qui puisse occanner des nausées. Ce qui les produit, c'est uniquement la vue des jets extérieurs. Lorsqu'on est accoutumé à aller en avant dans e voiture, les objets à côté desquels on passe semblent se déneer d'une certaine manière; si, contrairement à l'habitude qu'on contractée, on se place dans une voiture de manière à aller arrière, les objets qui sont au bord de la route sembleront core se déplacer, mais autrement qu'à l'ordinaire, et il en résula une espece d'étourdissement, qui est la seule cause des nausées on éprouve en pareil cas. Il suffirait donc de se soustraire, par un yen quelconque, à la vue des objets extérieurs, pour faire dispatre la cause du malaise qu'on ressent, et par suite le malaise lui-

Nous venous de voir qu'il n'y a pas, dans la marche en arrière, cause mécanique qui puisse agir sur les organes, par la raison e les secousses, les mouvements plus ou moins irréguliers qui sont n-mis au corps par la voiture, sont les mêmes, quel que soit le 18 dans lequel on marche; mais, si le sens du mouvement ne peut n produire, il peut y avoir, dans le mouvement lui-même, une 18 mécanique de malaise. C'est ainsi que le mal de mer est occanné par les balancements successifs que les vagues transmettent navire sur lequel on se trouve. Dans ce mouvement de balanment, chaque molécule du corps, au lieu de se mouvoir en ligne site, décrit une ligne sinueuse, telle que la ligne AB, fig. 162 moment ou cette molécule se trouve dans l'une des parties inféreres de la ligne qu'elle est obligée de parcourir, en C, pou

exemple, elle est à peu près dans les mêmes conditions que si ellese mouvait le long d'une circonférence de cercle CCC' : il se dère-



Fig. 162.

loppe donc une force centrifuge qui détermine pression de la molécule celles qui sont dans son visinage. Un effet analogue si produit, lorsque cette molécule se trouve en D. dans une des parties supérieurs

de la ligne AB; la force centrifuge qui s'y développe donne lieu li une pression dirigée en sens contraire de la précédente. Ainsi, presuite du balancement continuel du navire, les organes qui sout li l'intérieur du corps exercent les uns sur les autres des pressions differentes de celles qui ont lieu à l'état de repos, pressions qui virient d'ailleurs continuellement et insensiblement d'un moment à mattre : on conçoit bien qu'il puisse en résulter un malaise, et c'és en effet ce qui occasionne le mal de mer.

§ 116. Choc de deux corps. — Lorsqu'un corps est en mouvement, et qu'il en rencontre un autre qui est en repos, ou qui n'a psi le même mouvement que lui, il se produit un choc. Nous allons estminer de quelle manière les mouvements des deux corps se trouvest brusquement modifiés par l'effet de ce choc.

Supposons, pour simplifier, qu'il s'agisse de deux corps sphériques Λ , B, fig. 163, qui se meuvent tous deux suivant une même




Fig. 163.

ligne droite CD, et dans le même sens indiqué par la flèche. Pour qu'il puisse se produire un choc entre ces deux corps, il est nécessaire que la vitesse du corps A, qui est en arrière, soit plus grande que celle du corps B; s'il en est ainsi, le premier se rapprochera de plus en plus du second, et bientôt lo choc aura lieu.

An moment on le corps A atteindra le corps B, il tendra à faire marcher plus vite les premières molécules de ce corps, et cette accèlération de mouvement se transmettra à toute la masse du corps B. Mais nous avons vu que la transmission du mouvement ne s'effectue pas instantanément : aussi en résultera-t-il une déformation dans le corps B. Les premières molécules atteintes céderont à l'impulsion qu'elles auront reçue; elles prendront une vitesse plus grande

celle du reste du corps, et se rapprocheront ainsi de son centre molécules voisines, poussées par les forces moléculaires qui se elopperont, prendront, à leur tour, un mouvement plus rapide, se rapprocheront aussi du centre du corps B. En sorte que, au at d'un intervalle de temps qui est toujours extrêmement court, corps B se trouvera aplati, dans l'endroit où le corps A l'aura eint.

Mais ce qui a lieu pour le corps B a lieu de même pour le corps Les molécules de celui-ci qui sont en avant, en rencontrant le rps B, qui est un obstacle à la continuation de leur mouvement, ivent se ralentir brusquement; celles qui les suivent se ralentisnt à leur tour, et le corps A s'aplatit comme l'autre, du côté par quel le contact a eu lieu. La fig. 164 montre en quoi consiste cet datissement simultané des deux corps, tout

Tevagérant, afin de le rendre plus sensible. A partir du moment où les deux corps ont numencé à se toucher, ils se déforment de us en plus, comme nous venons de le voir, ais, en même temps, l'accélération de moument qui à été donnée aux premières moules de B se transmet peu à peu à toute la



Fig. 161.

isse du corps, et le ralentissement des molécules de A qui sont avant se communique également peu à peu à toute la masse de ; autre corps : la vitesse de A diminue, et la vitesse de B augnte. Tant que la vitesse du premier corps A, tout en diminuant, plus grande que celle du second corps B, qui va en augmentant, deformation continue à se produire, les corps s'aplatissent de plus plus : mais aussitôt que les vitesses des deux corps sont devenue-ales, la déformation n'augmente plus. Dès lors il se passera des oses différentes, suivant la nature des deux corps qui se sont equés.

En premier lieu, si les corps A et B sont tout à fait dépourvus lasticité, ils ne tendront en aucune manière à reprendre leurs mes primitives : le choe sera terminé aussitôt qu'ils auront des esses égales, et, à partir de ce moment, ils se mouvront ensemble as se séparer. C'est ce qui arrivera, par exemple, si les deux corps nt il s'agit sont deux balles de plomb.

En second lieu, si les corps A et B sont élastiques, si ce sont deux les d'ivoire, par exemple, et que la déformation qu'ils ont éprouvée it pas dépassé la limite de leur élasticité, le choc ne sera pas terné au moment où leurs vitesses seront devenues égales. En effet, deux corps tendent à revenir à la forme qu'ils avaient avant le

chor : les molécules de chacun d'eux, qui avaient été refoulées van leurs centres respectifs, s'en éloignent pour se replacer comme els étaient d'abord, et les deux corps se repoussent. La vitesse du con A continue donc a diminuer, celle du corps B continue à augmente, et bientôt les deux corps se séparent, en s'éloignant de plus en plus l'un de l'autre. Les choses se passent comme si un ressort à bouin avait été placé entre les deux corps au moment du choc, fg. 165:



Fig. 165.

ce ressort, comprimé d'abord per l'excès de la vitesse du corps A su le corps B, aurait cessé de seraccourcir lorsque les vitesses des dest corps seraient devenues égales; puis, en se détendant, il aurait éloigné 🗷 deux corps l'un de l'autre, en augmentant toujours la vitesse de Bet dirinuant celle de A.

Pendant toute la durce du choe, la vitesse du corps B augmente constamment, et conserve conséquemment le même sens : mais à n'en est pas toujours de même du corps A. Après la premiere parix du choc, c'est-à-dire au moment ou les deux corps ont la ment vitesse, cette vitesse est dirigée dans le même sens que les vitesses initiales des deux corps : la vitesse du corps A a diminué, sans changer de sens. Mais, pendant la seconde partie du choc, la vitese de ce corps, qui diminue toujours, peut devenir nulle, avant que le choc soit complétement terminé; et le corps A, continuantaent repoussé du corps B par la réaction des molécules qui ont été déplacées, prendra un mouvement en sens contraire.

Des circonstances analogues à celles qu'on vient d'indiqueren détail se produiront dans le cas où les deux corps se menventen sens contraires, avant de se rencontrer; et aussi dans les casoum seul des deux corps est en mouvement avant le choc.

§ 147. Le changement que le choc apporte dans les vitesses des deux corps qui se sont rencontrés dépend de leurs masses respectives. A un moment quelconque, pendant que le choc se produit, i existe entre les deux corps une espèce de répulsion ; le corps Bes soumis a une force qui tend à accelerer son mouvement, et le corp-A à une force de sens opposé qui tend à ralentir le sien : ces dev forces sont égales et contraires, comme le seraient les pressions que les corps éprouveraient en même temps de la part d'un ressort; boudin qu'on aurait introduit entre eux. Mais ces deux forces, agis sant sur des corps dont les masses sont généralement inégales, v produiront pas sur chacun d'eux des changements éganx de vites avons vu, \S 94, que deux corps, sous l'action d'une même , ou de deux forces égales, ce qui revient au même, acquierent citesses inversement proportionnelles à leurs masses : si nous osons que la masse du corps B soit quatre fois plus grande que : du corps Λ , pendant que la vitesse du corps B s'accroîtra de icimètre par seconde, celle du corps Λ diminuera de 4 décires par seconde.

ulmettons que, la masse du corps B étant toujours quatre fois s grande que celle du cerps A, la vitesse primitive de A soit 45^m par seconde, et celle de B de 10^m par seconde. Par l'effet choc, la vitesse du premier se réduira à 11^m par seconde, et vitesse du second s'élèvera à cette valeur. A ce moment le κ sera terminé, si les corps sont dépourvus d'élasticité, et ils mouvront ensemble avec leur vitesse commune de 11^m. Si les ps sont élastiques, et que la limite de l'élasticité n'ait pas été assée, ils reprendront exactement la forme qu'ils avaient d'abord, il se développera par la, entre eux, des forces répulsives prément égales à celles qui s'étaient développées pendant la prome partie du choc. La vitesse du corps B augmentera donc ore de 4^m, et deviendra de 42^m par seconde; tandis que celle corps A éprouvera une nouvelle diminution, égale à celle elle a déjà éprouvée, et se réduira à une vitesse de 7^m par sede.

idmettons encore que, A et B ayant les mêmes masses que préemment, la vitesse initiale de A soit de 7^m par seconde, et celle B de 2^m par seconde. Après que les deux corps auront atteint plus grande déformation, ils auront une même vitesse de par seconde; la vitesse du premier aura diminué de 4^m par onde, et celle du second aura augmenté de 1^m seulement, es corps sont élastiques, et que la limite de l'élasticité n'ait été dépassée, la vitesse du corps B augmentera encore de pendant la seconde partie du choc, et deviendra de 4^m par onde. Mais la vitesse du corps A, qui a déja diminué de 4^m, et é ainsi réduite à 3^m par seconde, ne peut pas diminuer encore 4^m: aussi sera-t-elle d'abord complétement détruite, puis le se reprenant un mouvement en sens contraire, acquerra dans sens une vitesse de 4^m par seconde.

es deux exemples doivent faire comprendre comment les vitesses deux corps seront modifiées par le choe, dans les différents cas pourront se présenter.

118. Des billes d'ivoire, présentant un grand degré d'élastipermettent de vérifier ce que nous venons de dire. Si l'on suspend d'abord deux billes égales à côté l'une de l'autre, fig. 166, puis qu'on écarte l'une d'elles. A, de sa position d'équilibre, comme le montre la fig. 167, cette bille, en retombant, viende choquer l'autre. Au moment où le choc commence, la viteme




Fig. 166.

de la bille B est nulle; d'ailleurs, les masses des deux étant les billes mêmes, la vitesæ gagnéo par l'une d'elles sera égaleà la vitesse perdee en même temps par l'autre ; donc, an moment où les deny billes seront le plus déformées. elles auront chacune pour vitese la moitié de la vitesse qu'avait la bille A au commencement du choc. Pendant la seconde partie da choc. la vitesse de la bille B augmentera autant qu'elle a augmenté pendant la première partie : c est-à-dire qu'à la fin du choc. cette vitesse sera égale à la vitesse

primitive de la bille A; dans le même temps, la vitesse de la bille A, qui s'était déjà réduite de moitié, diminuera encore d'autant, et par suite elle deviendra tout à fait nulle. On doit donc observer, et l'on observe en effet, qu'aussitôt que le choc a eu lieu, la bille A reste immobile; et que la bille B, se mouvant sur un arc de cercle, monte à une hauteur égale à celle dont on avait laissé tomber la bille A. En s'élevant ainsi, la bille B. "it par perdre complétement la vitesse qui lui avait été donné

elle redescend, sous l'action de la pesanteur, et vient ville A: alors elle s'arrête, la bille A remonte jusqu'au n l'avait laissée tomber précédemment, et le mouvetinue ainsi indéfiniment, jusqu'à ce qu'il soit détruit

sistances le l'air et suspen-65. n de deux 1 suspend d nombre le l'autre. emple, et e la pre-1 position fig. 168, 'elle prostombant. ı à un effet 3. D'après nt de voir, ı première seconde. avait pas ait passer **se**conde




Fig. 167.

vitesse de la première, qui se trouverait par là réduite lmettons qu'il en soit encore ainsi. Dès lors la seconde premier choc fait passer brusquement de l'état de repos louvement, va choquer la troisième, et lui transmettre la vitesse. A la suite de ce second choc, la seconde bille se one en repos; elle n'aura été en mouvement que pendant le temps, excessivement court, qui sépare le premier and. On verrait de même que la vitesse passera de la lle dans la quatrième; de la quatrième dans la cinnu'enfin elle sera transmise à la septième, qui, ne rend'obstacle à son mouvement, se mouvra en tournant n point de suspension. C'est en effet ce qu'on observe : omber la première bille d'une certaine hauteur, on la r dès que le choc a eu lieu, et aussitôt la septième bille ilever à la hauteur dont on avait laissé tomber la prenière bille, en retombant, produit à son tour un choc,

454 PRODUCTION DU MOUVEMENT PAR LES FORCES.

D'après ce que nous avons vu dans le § 403, le corps A pregardé comme animé à la fois de deux vitesses, dont l'une t




Fig. 169.

dirigée parallèlement à mn, et l'autre CF serait diculaire à la précédente. I on regardera le corps B animé d'une vitesse C'E' p à mn, et d'une autre vite qui lui est perpendiculair

Si les corps A et B, au où ils commencent à se au point o, étaient animé ment des vitesses CF. C'F feraient que glisser l'un s tre, et il n'y aurait pas c Le choc ne peut donc qu'aux vitesses CE, C'E', e faut-il, pour cela, que la poit plus grande que la s


En vertu de ces dernières vitesses, le choc se produira de l'manière que si elles existaient seules, et elles se trouveror fiées exactement de même, par l'action mutuelle des deu: Il suffira de composer les vitesses CF, C'F', que le choc changées, avec les vitesses que les corps posséderont, paral à mn, après la fin du choc, pour obtenir les vitesses défini deux corps, au moment où ils se sépareront. Deux exemp du jeu de billard, feront voir comment on pourra réaliset vient d'être dit.

§ 420. Lorsqu'une bille, en mouvement sur un billard, rencontrer une autre qui était immobile, il se produit u nous allons voir dans quelles directions, et avec quelles les deux billes doivent se mouvoir après le choc.

Si la première bille se meut suivant une ligne droite dir le centre de la seconde, si elle vient la prendre *en plein*, i duira le même effet que dans le choc de deux billes égales, dues à côté l'une de l'autre, page 450; la première bil toute sa vitesse à la seconde, et restera immobile.

Mais si la première bille rencontre la seconde de côté, e montre la fig. 170, où la ligne AB représente le chemin e première bille vient de parcourir, les choses ne se passe de même. La vitesse BC de la première bille se décomposes deux vitesses BD et BE, dont l'une est dirigée suivant) eux billes, c'est-à-dire suivant la perpendiculaire à , au point où elles se touchent, et l'autre suivant une

culaire à la précéce se produira en tesse BD, comme ale; et l'on sait que in pareil choc, ense égales, c'est de completement la el a première bille de. Après le choc, sille, ne possedant vitesse BE, se cette vitesse dans BF; et la seconde, a vitesse BD, dé-



BG. On voit que c'est la position du point par lequel ille est touchée, qui détermine les directions suivant deux billes se meuvent après le choc.

s, en second lieu, qu'une bille qui se meut suivant la 1. 171, vienne rencontrer une des bandes du billard.

sera la vitesse BC de n deux composantes, rigéo perpendiculairoande, l'autre BE paphande. Le choc aura ne que si la compoistait seule. Comme la est élastique, ne peut éder au choc, la via détruite pendant la urtie du choc; puis,



Fig. 171.

onde partie, la bille reprendra, en sens contraire, une égale à la précédente. Pour trouver le mouvement la bille, au moment où elle quittera la bande, il faut ser la vitesse BE, qui n'a pas été modifiée, avec la , et l'on trouvera la vitesse BC', dont la bille sera nitivement; elle se mouvra suivant la direction de . On peut observer ici que l'angle C'BD' est égal à D, à cause dè l'égalité des triangles dont ils font ; les angles CBD, ABD', étant opposés par le sommet, donc les angles ABD' et C'BD' sont aussi égaux. C'est

156 PRODUCTION DU MOUVEMENT PAR LES FORCES.

ce qu'on énonce ordinairement en disant que l'angle d' (ABD') est égal à l'angle de réflexion (C'BD').

§ 121. Lorsqu'un corps vient en choquer un autre, no vu que le mouvement ne se communique aux molécules du corps que de proche en proche, et qu'il en résulte une défe de ce corps. Si le choc est faible, la déformation pourra ne passer la limite de l'élasticité, et le corps reprendra ensuite ment la figure qu'il avait auparavant. Mais si le choc est lent, il pourra en résulter une déformation permanente, o une rupture; cela tient à ce que les premières molécules qu vent l'effet du choc prennent brusquement un mouvement qui les écarte notablement de leur position d'équilibre avar mouvement se soit transmis aux molécules voisines. On par là que la vitesse, plus ou moins grande, avec laquelle deux corps vient choquer l'autre, pourra donner lieu à di très différents : c'est ce que quelques exemples feront bis prendre.

Imaginons qu'une porte de bois ne soit retenue par rien qu'empêcher de tourner librement sur ses gonds. Si l'en puboulet, et qu'on le lance, avec les mains, contre cette por produira un choc, qui fera tourner la porte, sans détermint formation bien sensible. Si, au contraire, le boulet était lanceanon, il traverserait la porte, sans la faire tourner, en cavec lui seulement les parties qui étaient sur son passage : lécules soumises immédiatement à l'effet du choc ont prisment une telle vitesse, qu'elles se sont éloignées des molés sines avant que le mouvement ait pu se communiquer de la porte.



ng. 172.


Une balle de plo lancerait légérement carreau de fenètre s voyée par le carre qu'il y ait rupture, lance plus fortemen main, elle traverse reau, en déterminan nombre de fentes, q neront tout autour de le puel elle aura pass la ballo est lancée

arme à feu, elle ne fera dans le carreau qu'un trou rond par passera ; le reste du carreau sera intact.

n boulet de canon vient à traverser obliquement une, de manière à rencontrer sur son chemin plusieurs bar-

produit successiers chocs: les ef-; chocs successifs les mêmes. La fig. e ce qui a lieu boulet rencontro aux seulement. Lo ii se trouve sur son rompu net, comre: les parties qui sont pas déformées. t pas de même du rreau : il a bien été : le boulet, mais les stantes sont courle sens du mouvevitesse du boulet. par la rencontre du parreau, n'a pas pu sur le second un si violent: pendant lu boulet sur ce sereau, le mouvement mps de se commuir une plus grande et c'est ce qui a dea courbure des parmlevées.

L'effet produit dans dépend aussi de la corps qui reçoit le conçoit que, plus le qué aura une faible lus il cédera facileaction du choc; s'il sse considérable, il ifficilement, et il 1 résulter une rupla portion du corps oquée directement.



Lorsqu'on yeut enfoncer un clou dans une planche i n'est appuyée sur rien, fig. 173, la planche fléchit à ch de marteau, et le clou n'entre pas : le mouvement se co trop facilement à toute la partie de la planche, qui n'e puyée. Mais le clou s'enfoncera si l'on vient à poser un r bois derrière la planche, fig. 174, en le tenant avec sans l'appuyer. Pour que la planche pût siéchir à chaqu marteau, il faudrait qu'elle entraînât le morceau de be placé derrière elle ; ce mouvement, produit par une mêm peut pas être aussi rapide que si le morceau de bois n'y pas : aussi chaque coup de marteau donne-t-il lieu à mation de la planche, dans les points où le choc se trans tement, et le clou s'ensonce. Dans cette opération, ce n'e pression qu'il faut exercer du côté opposé à celui où l'on entrer le clou : mais c'est une masse qu'il faut placer de niere que, participant nécessairement au mouvement que la planche, elle l'empèche de céder trop facilement à l qu'elle recoit.

DES RÉSISTANCES PASSIVES.

§ 123. Une machine est destinée à vaincre certaines r telles que le poids des corps qu'elle doit élèver, la co molécules des corps qu'elle doit pulvériser, etc. Mais, or sistances utiles, en vue desquelles la machine est emple produit toujours d'autres résistances, qui naissent de s ment, et qui, en s'opposant sans utilité à ce mouvement, r une portion plus ou moins grande de la force motrice, tances sont désignées, en général, sous le nom de résis siccs.

Les résistances passives sont de plusieurs espèces :

18 Lorsqu'on cherche à faire glisser un corps sur un éprouve une certaine résistance; il faut exercer un ce pour déterminer le glissement, et aussi pour entretenir ment, après l'avoir produit : cette résistance est appelé au glissement, ou simplement frottement.

2º Lorsqu'on chercho à faire rouler un corps cylindric surface plane, on éprouve encore une certaine résistar produit, par exemple, dans le roulement des roues de vo sol : c'est ce que l'on homme la résistance au roulement es cordes entrent dans la composition d'une machine, onvenablement leur objet, elles doivent présenter une te Leur défaut de flexibilité donne lieu à des résissigne sous le nom de roideur des cordes.

ates les machines se meuvent, soit dans l'air, soit molécules d'air ou d'eau, qui se trouvent dans le voies mobiles, en reçoivent un mouvement qui ne peut 'aux dépens de la force motrice de la machine. C'est e la résistance des fluides.


passer en revue successivement ces diverses espèces passives, et en indiquer les lois.

tement. — Lorsqu'un corps pesant repose sur une st horizontale, sur une table, par exemple, et qu'on aire glisser sur cette surface, on éprouve une résis, entre les molécules du corps et de la table, une adhéose à leur séparation, et cette adhérence n'est vainnapplique au corps une force de traction suffisamment andeur de cette force sert de mesure à la résistance le.

ent que le corps dont on vient de parler a commencé à esoin, pour entretenir son mouvement sans que sa e, de lui appliquer constamment une certaine force tte force est employée tout entière à vaincre le frotte-développe entre le corps et la surface sur laquelle il it, comme dans le cas précédent, servir de mesure à ccasionnée par le glissement.

raction qu'on a dû employer dans le premier cas n'est même que celle qu'on a appliquée au corps dans le le est souvent plus grande. On doit donc distinguer its différents: le frottement au départ, et le frottement ivement. L'un et l'autre ont été l'objet de recherches gue nous allons indiquer.

r déterminer les lois du frottement au départ, Coui (en 1781) de l'appareil représenté par la fig. 175. qu'on chargeait de poids à volonté, pouvait glisser sur horizontaux B, placés à côté l'un de l'autre; une corde aisse passait dans la gorge d'une poulie C, descennent, et se terminait par un plateau D. Après avoir se A, il suffisait de mettre des poids dans le plateau D, nvenable pour que le mouvement commençat à soprols mis dans le plateau, augmentés du poids du plaétaient la mesure de la force de traction qui avait mis la caisse en mouvement, et par suite la mesure du frottement qui s'opposait à ce mouvement. On pouvait faire varier a volonté: 4° la charge de la caisse A : 2° la nature des surfaces frottantes, mettant sur les madriers, et fixant au-dessous de la caisse, les corps



de diverses espèces qu'on voulait soumettre à l'expérience; 3° cm la grandeur des surfaces frottantes, en faisant varier l'étendue de la surface par laquelle la caisse s'appuvait.

Le même appareil a servi à Coulomb pour étudier les lois du frottement pendant le mouvement. Mais, dans ce cas, la détermination de la grandeur du frottement présentait plus de difficulté. Dès le moment que la caisse avait commencé à se déplacer, il fallait observer son mouvement, en reconnaître les lois, en mesurer la vitesse. Les moyens que Coulomb a employés pour cela manquaient de précision, et les lois du frottement qu'il a déduites de ses expériences n'étaient que très imparfaitement démontrées.

En 1834, M. Morin a repris les expériences de Coulomb, pour les faire sur une plus grande échelle, et avec plus d'exactitude. Il a cherché de nouveau les lois du frottement au départ, et celles du frottement pendant le mouvement : mais c'est surtout en vue de ces dernières qu'il a entrepris son travail. A cet effet, il a remplacé les moyens que Coulomb avait employés, par des moyens beaucoup plus précis, que nous allons indiquer.

La difficulté que présentent les recherches relatives au frottement pendant le mouvement consiste, comme nous l'avons déjà dit, à observer les lois du mouvement qui se produit sous l'action des poids placés dans le plateau D, fig. 175. Pour y arriver, M. Morin fixa à l'axe de la poulie C un large disque de cuivre E, fig. 174, qui devait tourner en même temps qu'elle : il suffisait évidem-

FROTTEMENT.

ment d'étudier les lois du mouvement de ce disque, poconclure celles du mouvement de la corde, et aussi de la cais Le disque fut, en consequence, recouvert d'une

feuille de papier, et un mécanisme d'horlogerie, qui pouvait donner un mouvement uniforme de rotation à un pinceau imbibé d'encre de Chine, fut disposé en avant du disque, de manière que la pointe du pinceau s'appuvât légèrement sur le papier, ainsi que le montre la fig. 176. Si la caisse A restait immobile, et que le mécanisme d'horlogerie fit marcher le pinceau, il est bien c'air qu'il tracerait une circonférence de cercle sur le disque E. Mais si la caisse A est en nouvement, qu'en conséquence le disque tourne,



Fig. 1 le pinceau, mû par le mécanisme d'horlogerie, ne décrira pl

cercle sur la surface du disque : il décrira une ligne courbe q Pendra à la fois du mouvement du pinceau et de celui du disqu mouvement du pinceau étant connu, on conçoit que la forme de ligne courbe devra faire connaître le mouvement du disque : ce qu'on comprendra facilement si nous entrons dans que détails.

Soit ABC, fig. 177, la courbe tracée sur le disque 1

pinceau, et Abc, le cercle que le pinceau v aurait trace, si le disque n'avait pas été mis en mouvement. Nous supposerons que le pinceau, qui se meut uniformement, parcoure les arcs égaux Ab, bc, ..., chacun en une seconde. Le pinceau était au point A, lorsque le disque a commencé à se mouvoir. Au bout d'une seconde, le pinceau s'est trouvé en b: à ce moment il a marqué sur le disque, non pas le point b, mais le point B, qui est venu se placer sous sa



Fig. 177.

pointe, en vertu de la rotation du disque : le disque a donc 1 de l'angle LOB pendant la première seconde. Au bout de det condes, le pinceau s'est trouvé en c; il a fallu qu'a ce un le point C' du disque vint se placer en c, pour être v par le pinceau : donc, pendant les deux premières secondes, le disque a dû tourner de l'angle cOC. En continuant de la même manière, on trouvera les angles dont le disque a tourné pendant les trois premières secondes, pendant les quatre premières secondes, etc.

Dans toutes ses expériences, M. Morin a trouvé que les angles de crits par le disque, pendant la première seconde, pendant les deux premières secondes, pendant les trois premières secondes,... étaient entre eux comme les nombres 1, 4, 9,..., c'est-à-dire qu'ils étaient proportionnels aux carrés des temps employés à les décrire. Les chemins parcourus par la caisse A, pendant les mêmes intervalles de temps, étaient donc aussi proportionnels aux carrés de ces intervalles de temps; ou, en d'autres termes, le mouvement de la caisse A était de même nature que celui d'un corps qui tombe librement sous l'action de la pesanteur : c'était un mouvement uniformément accèleré (§ 86). L'angle dont le disque avait tourné pendant la première seconde faisait connaître la grandeur du chemin parcouru en même temps par la caisse; le double de ce chemin était la vitesse acquise par la caisse, après une seconde de mouvement.

La force qui détermine le monvement de la caisse A est le poids du plateau D et de ce qu'il contient ; mais cette force est détruite en partie par le frottement qu'éprouve la caisse en glissant : la portion restante de cette force donne lieu à l'accélération du mouvement. Cette accélération se produisant uniformément, on en conclut que l'exces du poids du plateau D, avec ce qu'il contient, sur le frottement de la caisse, a toujours la même valeur : ce frottement reste

donc le même pendant toute la durée du mouvement.

Pour trouver la grandeur du frottement, on observera que l'expérience fait connaître la vitesse acquise par la caisse A, après une seconde de mouvement, ainsi que nous l'avons dit il n'y a qu'un instant. On pourra trouver (§ 93) la grandeur de la force capable de donner cette vitesse au corps formé de la réunion de la caisse A et du plateau D : si l'on retranche cette force du poids du plateau D, la différence sera la valeur du frottement qu'éprouve la caisse A.

§ 126. La comparaison des résultats obtenus dans un grand nombre d'expériences a conduit M. Morin à admettre, comme entièrement exactes, les lois suivantes, données par Coulomb.

Le frottement pendant le mouvement est :

1º Proportionnel à la pression qui s'exerce entre les deux corps qui frottent l'un sur l'autre;

FROTTEMENT.

- · Indépendant de l'étendue des surfaces de contact :
- * Indépendant de la vitesse du mouvement.

rottement au départ est, de même :

- Proportionnel à la pression :
- ! Indépendant de l'étendue des surfaces de contact.

frottement au départ est le même que le frottement pendant le ment, lorsque les corps qui glissent l'un sur l'autre sont durs, e les pierres et les métaux. Mais pour les corps compressibles, e les bois, le frottement au départ est très notablement plus que l'autre. Lorsqu'on pose l'un sur l'autre deux corps, dont moins est compressible, et qu'on cherche ensuite à les faire r, la résistance qu'on éprouve n'est pas toujours la même : arie, suivant que la durée du contact qui a précédé le glissea à été plus ou moins longue. Pour le glissement de bois sur c'est après un contact de deux ou trois minutes, que le frotteau départ atteint toute son intensité; pour le glissement de ur métaux, il faut un temps beaucoup plus long, qui va même ieurs jours. Mais dès le moment que le contact des deux corps affisamment prolongé, le frottement au départ n'augmente plus la durée du contact.

peut paraître singulier que le frottement, soit au départ, soit nt le mouvement, ne dépende pas de l'étendue des surfaces ntes: il semble au contraire, au premier abord, qu'il devrait roportionnel à cette étendue : mais un raisonnement bien simnous rendre compte de ce que l'expérience indique. Suppoque deux corps, de même poids, s'appuient sur un plan horia par des surfaces de même nature et d'étendues différentes. emière sera, par exemple, double de la seconde. Lorsou on fera r ces deux corps sur le plan, le premier frottera par deux fois le points que le second. Mais aussi, son poids se répartissant eux fois plus de points d'appui, on peut regarder les pressions résultent, sur chacun de ses points, comme étant moitié lres que les pressions correspondantes, produites par le second : le frottement sera donc aussi moitié moindre en chaque point ui, et, en conséquence, si le nombre des points frottants est trand, le frottement, en chacun de ces points, est plus faible, le même rapport, et cela se compense exactement.

égalité de pression, le frottement varie beaucoup, suivant la e des surfaces qui glissent l'une sur l'autre. Voici quelques rés d'expérience qui pourront donner une idée de la grandeur dement qui se développe dans les différents cas,

INDICATION des surfaces en contact.	RAPPORT du frottement à la p	
	au départ. le mon	
Bois sur bois, sans enduit, moyennement » avec enduit de savon sec id."	0,50 0,36	
 avec enduit de suif id. Bois sur métaux, sans enduit id. avec enduit de suif id. 	0,19 0,60 0,12	
Courroie sur bois, sans enduit id. mouillée d'eau id. Métaux sur métaux, sans enduit id.	0,63 0,87 0,48	
avec enduitd'huiled'olive id.		

§ 127. **Résistance au roulement.** — Lorsqu'on cherc rouler un corps cylindrique sur une surface plane et horizo éprouve une résistance : cela provient de la déformation qu




Fig. 178.

vent le corps et la surfac quelle il s'appuie, en rais pression qui s'exerce au de contact. Le cylindre: la surface qui le support prime en forme de sillon, produire le roulement, il fa ainsi dire, à chaque insta monter le cylindre sur incliné.

Coulomb a fait égaler expériences, pour déterr lois de cette résistance a ment. Il s'est servi, pour noyen suivant. Deux horizontaux, placés à côt l'autre, laissaient entre espace vide, fig. 178, ur cylindrique était posé tra lement sur ces madrie

pression qu'il exerçait pouvait être augmentée à volonté, à licelles a. a., portant des poids égaux à leurs extrémités :

nroulée au milieu du rouleau, se terminait par un plas lequel on pouvait mettre différents poids. Dans chaque , Coulomb mettait dans le plateau c des poids suffisants luire le roulement : ces poids pouvaient servir de mesure tance au roulement.

it un temps très court, on peut regarder le corps qui roule urnant autour de la ligne droite par laquelle il s'appuie. nce dont nous nous occupons s'oppose à ce que ce mouverotation se produise, et le corps ne peut se mouvoir qu'aula force P, fig. 479, fait équilibre à cette résistance : on

la force Pagit, pour atrémité du bras de l. On pourrait faire ace autrement, en nt le poids P par Q qui tirerait le horizontalement au à l'aide d'une corde sur une poulie : ce agissant sur un bras AC, qui est double




Fig. 179.

levra n'être que la moitié de P, pour mettre le rouleau en ent, puisque la résistance à vaincre est la même dans les . Une force qui agirait sur un bras de levier autre que AB t qui ferait équilibre à la même résistance au roulement, ne valeur différente de P et de Q, qui dépendrait de la granson bras de levier. Il résulte des expériences de Coulomb rece capable de vaincre la résistance au roulement, force supposerons agir toujours sur un même bras de levier,

portionnelle à la pression;

lépendante du diamètre du rouleau.

force varie d'ailleurs suivant la nature de la surface du i roule, et de celle du plan sur lequel se produit le roule-

bien évident que, si la force qui détermine le roulement, l'agir toujours sur un même bras de levier, était dans tous ppliquée horizontalement au centre du rouleau, ou bien mité supérieure de son diamètre vertical, elle serait inverproportionnelle à ce diamètre.

3. Reldeur des cordes, — On peut se rendre compte de nières différentes de la résistance occasionnée par la roi-

deur des cordes. Il est clair d'abord que cette résistant que, pour enrouler une corde sur une poulie ou sur u pour lui donner la courbure convenable à cet enroulen employer une certaine force; une portion de la puissanc à la machine sert à produire cet effet, et est entièreme puisqu'elle ne peut vaincre aucune résistance utile. Ma l'expliquer encore en observant que les deux brins de sont pas exactement dans les mêmes conditions. Le brin que prend pas brusquement la courbure de la poulie; il sec gressivement, et il en résulte que la portion de ce brin que rectiligne n'est pas dirigée suivant une tangente à la cir de la poulie, fig. 480. La direction de la force résistante, i



Fig. 180.

puissance doit faire équilibre, plus loin du centre de la pou la corde était parfaitement flex force agit sur un plus grand l vier, et il en résulte que la pui être plus grande qu'elle n'aura cela.

La portion de la puissance e sorbée par l'effet de la roideur d augmente en même temps que la corde; mais elle n'augment portionnellement à cette ter varie d'ailleurs avec la nature seur de la corde.


Les courroies sans fin , q sur des tambours, donnent lieu à des résistances du me § 429. **Résistance des fluides**. — Lorsqu'ur meut dans un fluide, il éprouve, de la part de ce fluide tance qui tend constamment à diminuer sa vitesse; comme nous l'avons déjà dit, à ce que le corps comm mouvement aux molécules du fluide qu'il rencontre.

Si l'on compare cette résistance à celle qui est occas le frottement, on verra qu'elles sont essentiellement l'une de l'autre. Lorsqu'on cherche à faire glisser un une surface, on éprouve une résistance avant que le ait commencé; cette résistance subsiste pendant le ; mais elle est très souvent moindre qu'elle n'était d'abc ne varie pas d'ailleurs avec la vitesse du corps qui glis

Il n'en est pas de même de la résistance des fluides le corps qu'on considère n'est pas en mouvement, ell ntir: elle ne se développe que pendant le mouvement, et e beaucoup à mesure que le mouvement s'accélère.

us reviendrons plus tard sur cette résistance que les fluides ent aux corps qui se meuvent à leur intérieur: pour le monous nous contenterons de dire qu'elle est proportionnelle : l'étendue de la surface qui vient directement choquer les mos fluides; 2° au carré de la vitesse avec laquelle ce choc se it. Elle est d'ailleurs beaucoup plus grande dans l'eau que l'air.

ec le petit appareil représenté par la fig. 481, on peut montrer




a résistance des fluides croiten effet, lorsqu'on augmente l'étenle la surface qui rencontre directement les molècules liquides zeuses. Deux petites rones A, B, sont montées chacune sur e particulier, et sont extrémement mobiles autour de ces deux 168 MACHINES A L'ÉTAT DE MOUVEMENT NON UNIFORME. axes. Deux crémaillères, fixées l'une à l'autre, engrénent avec pignons de mêmes dimensions, que portent les axes des roues : en sorte que, si l'on abaisse rapidement les deux cri lères, en agissant comme l'indique la fig. 181, jusqu'à ce qu n'engrènent plus avec les pignons, qui pourront tourner libr dans les échancrures C, C, on communique aux deux petites exactement la même vitesse de rotation. Chacune des deux est formée de quatre ailettes. Dans la roue A, les ailettes sont à l'axe, et viennent rencontrer l'air seulement par leur tra Dans la roue B, au contraire, les ailettes sont mobiles: elles vent être placées de la même manière que celles de la roue! bien être inclinées plus ou moins sur la direction du mouve elles peuvent même être disposées de manière à rencontrer l' face, pendant qu'elles tournerent. Lorsque les ailettes de la r sont mises dans la même position que celles de la roue A, et fait tourner les deux roues à l'aide des crémaillères, on les v mouvoir pendant un temps très long, et s'arrêter à très per l'une comme l'autre : mais si les ailettes de la roue B sont dis autrement, comme dans la fig. 181, le mouvement de cette se ralentit bien plus vite que celui de l'autre roue, et ce tissement est d'autant plus marqué, que les ailettes se rappr plus de rencontrer de face les molécules d'air qui sont su passage.

ÉTUDE DES MACHINES A L'ÉTAT DE MOUVEMENT NO UNIFORME.

§ 130. Lorsqu'une machine est en mouvement, et qu't soumise à des puissances et des résistances qui se font éq son mouvement est uniforme. Mais il en est rarement ainsi, même des machines, en grand nombre, pour lesquelles celajamais avoir lieu; c'est ce que l'on comprendra aisément à l'exemple suivant.

On emploie souvent, pour faire tourner une meule à aigu disposition représentée sur la fig. 182. L'axe de la meule mine par une manivelle; de l'extrémité de la manivelle pietle, qui descend à peu près verticalement, et dont la part rieure se relie à l'extrémité d'une pédale. La bielle est a d'une part avec la manivelle, d'une autre part avec la pédale fait tourner la meule, en agissant directement sur elle avec l'on verra la manivelle tourner, la bielle montera et descend

la pedale, et lapnoment où la bielle rsque la bielle rene retire pas son l le soutient, pour ce pas de pression e. En même temps ent ainsi le mouvemeule, il appuie



ice le corps tranchant qu'il veut aiguiser.

é de reconnaître qu'un pareil mouvement ne peut pas se. Si l'on examine ce qui se passe pendant un tour meule, en commençant au moment où la pédale occupe a plus élevée, on verra que le pied n'agit que pendant la pitié de ce tour, et qu'il cesse complétement d'agir pennde moitié. La résistance, au contraire, qui est occa-· le frottement du corps qu'on aiguise, continue son

e manière à peu près régunt le tour entier. Ainsi, onde moitié du tour, il ne avoir équilibre entre la t la résistance, puisque la st nulle, et que la résistance 3. Dans la première moitié ; équilibre n'existe qu'à deux



470 MACHINES A L'ETAT DE MOUVEMENT NON UNIFORM sur lequel agit la puissance, varie d'un moment à l'autre, de levier, nul d'abord, lorsque la bielle commence à descenmente jusqu'à devenir égal à OM: puis il diminue, et rele lorsque la bielle est sur le point de remonter. La puissance, sur un bras de levier qui varie à chaque instant, ne peut constamment équilibre à la résistance. Mais si ce bras d pendant qu'il augmente, atteint une valeur pour laquelle l'a lieu, il repasser a par la même valeur lorsqu'il diminuera: que la puissance fera deux fois équilibre à la résistance, pe mouvement descendant de la bielle, qui occupera, à ces d ments, des positions telles que MN, M'N', fig. 183.

Tant que l'extrémité de la manivelle est située entre le ple point M', la puissance agit sur un bras de levier plus gcelui qui convient à l'équilibre ; une portion de la puissan pour vaincre la résistance, et l'autre portion donne lieu à ulération du mouvement de la meule. Mais si, pendant que descend, l'extrémité de la manivelle se trouve au-dessus du ou au-dessous du point M , la puissance, ayant un bras de le faible, ne pent plus faire équilibre qu'à une portion de la rel'autre portion ralentit le mouvement. Pendant que la bielle le mouvement se ralentit aussi constamment, puisque la me plus soumise qu'à la résistance. On voit donc que la vite meule augmente pendant tout le temps que la manivelle m de M en M', et qu'elle diminue pendant que la manivelle ac tour, en allant de M' en M. La meule a sa plus petite vitess la manivelle est en M, et sa plus grande vitesse lorsqu'elle

§ 431. If y a beaucoup d'ateliers dans lesquels une m chine motrice, une machine a vapeur, par exemple, fait un grand nembre de machines-outils, telles que des seies, chines à raboter, à percer, etc. Habituellement ces machine fonctionnent pas toutes à la fois. Elles regoivent leur me ace est trop grande pour qu'il y ait équilibre, le mouvement ère dans toutes les parties de l'atelier qui communiquent avec uissance: le mouvement seralentit au contraire lorsque la puisest trop faible relativement aux résistances qu'elle a à vaincre. 32. Des volants. — Il est important, dans la plupart des cas, ulariser autant que possible le mouvement des machines, afin vitesse de chaque pièce n'augmente pas, ou ne diminue pas, à de certaines limites. Voici comment on y parvient. mouvement d'une machine s'accélère, lorsque la puissance orte sur les résistances à vaincre Mais l'accélération produite a même excès de puissance peut être très différente, suivant ndeur et la disposition des pièces qui y participent. Si l'on fixe achine des corps massifs qui doivent se mouvoir avec elle, et les dispose surtout de telle manière qu'ils aient habituelleune grande vitesse, on rendra la machine beaucoup moins seni l'action de toute force accélératrice. La quantité de mouveproduite par cette force devant se répartir entre toutes les qui se menvent ensemble, chacune d'elles en recevra une

. La présence reilles masses lone pour effet tinuer l'acceléde mouvement at résulter de « de la puissanles résistances. même, si la incevient à être tible pour faire re aux résis- l'excès de ces res ralentira le ment de la ma-: mais ce raæment se fera our moins sen--saue la machi-

asses addition-




Fig. 181.

a munie des masses additionnelles dont on vient de payler. donne ordinairement à ces masses additionnelles la forme roue, comme celle qui est ici représentée, fig. 484. Cette

MACHINES A L'ÉTAT DE MOUVEMENT NON UNIFORME. 172

roue, montée sur un arbre tournant, participe au mouvement de rotation de l'arbre : pour une même vitesse angulaire, les molècules qui sont à la circonférence ont un mouvement d'autant plus rapide que la roue a un plus grand diamètre. Une pareille roue prend le nom de rolant.

Quelquefois, au lieu d'une roue, on adapte à l'un des arbres tournants de la machine deux ou trois rayons terminés par des masses de fonte, fig. 185 et 186. On donne à ces masses la forme de les-




Fig. 186.

tilles, pour diminuer la résistance que l'air oppose à les mouvement, résistance pourrait ètre très grande, en raison de 🕨 grandeur leur vitesse.Ces masses lenticulaires sontd'ailleurs disposées de telle manière que le centre de gravité de l'espèce de volant qu'elles forment soit situé sur l'axe de rotation de l'arbre.

L'addition d'un volant à une machine ne nécessite pas l'emploi d'une plus grande puissance pour entretenir son mouvement. Que la machine soit munie ou non d'un volant, si les résistances à vaincre sont les mêmes, on devra employer la même puissance. Le volant n'a d'autre effet que de resserrer les limites entre lesquelles peut varier la vitesse de la machine, suivant que la puissance l'emportera sur les résistances, ou inversement.

Pour être exactement dans le vrai, nous devons dire cependant que, quand on adapte un volant à un arbre tournant, le poids du volant détermine une plus grande pression de l'arbre sur ses supports: il en résulte donc des frottements plus grands que si le volant n'evistait pas, et la puissance qui est appliquée à la machine doit être en conséquence, pour pouvoir vaincre ces frottements. ette raison seulement que l'addition d'un volant à une essite l'emploi d'une plus grande puissance; mais l'augui en résulte est tellement faible, qu'on peut la négliger. augmenter la puissance d'un volant, soit en augmentant sans changer sa forme, soit en lui donnant de plus nensions, sans faire entrer plus de matière dans sa comest ce dernier moven qu'on emploie de préférence, afin endre le volant trop lourd, et par suite de ne pas trop bre qui doit le supporter. Aussi voit-on habituellement hines un peu puissantes sont munies de volants de très mensions. Il v a cependant une limite qu'on ne doit pas i l'on agrandissait un volant outre mesure, sans augpoids, sa circonférence ne présenterait plus une solidité et pourrait être brisée par la force centrifuge qui se endant son mouvement de rotation (§ 111).

légulateur à force centrifuge. — Un volant régularement d'une machine, en empêchant que les inégalités dans l'action de la puissance et des résistances ne protrop grande accélération, ou un trop grand ralentissement e; mais il v a beaucoup de circonstances dans lesquelles lit pas. Si les résistances que la machine doit vaincre iminuer très notablement, et que la puissance se trouvât stant trop grande pour leur faire équilibre, le mouvement it constamment. Le volant pourrait bien empêcher que la 'accrût trop rapidement; mais, malgré son action, elle it sans cesse, et pourrait devenir excessivement grande. aincrait de graves inconvénients, dont le moindre serait travail de la machine. Si, au contraire, les résistances nt de manière que la puissance ne fût, à aucun instant, leur faire équilibre, le mouvement de la machine se e plus en plus, malgré la présence du volant, qui ne ferait r ce ralentissement, et bientôt la machine s'arrêterait. lispensable, dans de pareilles circonstances, de modifier aui agissent sur la machine, c'est-à-dire d'augmenter ou r, soit la puissance, soit les résistances à vaincre, afin de mouvement à un état normal. On ne peut pas, ainsi que is vu (§ 130 et 131), faire en sorte qu'il v ait constamibre entre la puissance et les résistances; mais on doit égler les diverses forces de manière que, le mouvement t et se ralentissant successivement, la vitesse ne s'éloigne *icoup de celle qui convient au meilleur travail de la ma-* 17/1 MACHINES A L'ÉTAT DE MOUVEMENT NON UNIFORM. chine. Pour atteindre ce but, on emploie avec beaucoup d'av le régulateur à force centrifique, fig. 487.




Fig. 187.

Il se compose esser ment de deux boules n ques fixées aux extr de deux tiges AB, At tiges sont attachées, e un arbre vertical AD. la machine communic mouvement de rotation peuvent d'ailleurs tours tour de leurs points d'a de manière à faire des plus ou moins grand l'arbre AD. Deux autre sont articulées, d'une i B et C aux deux précé et d'une autre part à neau D qui enveloppe vertical, et peut moi descendre librement de cet arbre. Si l'on éca deux boules l'une de avec les mains, le ABDC se déforme, sa nale AD se raccourcit

conséquence l'anneau D monte : cet anneau D s'abaisserait, traire, si, au lieu d'écarter les deux boules, on les rapprocha de l'autre.

L'arbre vertical recevant un mouvement de rotation de la n à laquelle le régulateur est adapté, les deux boules tourn même temps. Chacune d'elles est soumise à son poids et à centrifuge développée par le mouvement de rotation; elle : de l'arbre tournant, jusqu'à ce que la résultante de ces deur soit dirigée suivant le prolongement de la tige à laquelle fixée. Si le mouvement de la machine s'accèlère, les boules ront plus vite; la force centrifuge augmentera, et les boules teront. Elles se rapprocheront, si le mouvement de la mactalentit. Il en résulte que l'anneau D montera ou descendra, que la rapidité du mouvement de la machine sera plusou moins; C'est ce mouvement ascendant ou descendant de l'anneau I met à profit, pour agir, soit sur la puissance, soit sur les résèc is. le régulateur agit de lui-même sur la puissance i machine, en diminuant sa grandeur lorsque le p rapide, et l'augmentant lorsque la vitesse est * ce qui a lieu notamment dans les machines à ous le verrons plus tard. Dans d'autres cas, le que prévenir l'ouvrier qui dirige la marche de la diquant si le mouvement est trop rapide ou trop eut alors modifier la grandeur de la puissance, et ort avec les résistances à vaincre, de manière à e entre les limites dont elle ne doit pas sortir. La ne disposition qui est employée dans les moulins à destinée à produire l'effet dont nous venons de lieu. L'anneau D est surmonté de deux tringles ne seule est visible sur la figure, et qui se termi-L. Ce second anneau, se trouvant ainsi lié au preous les mouvements : il s'élèvera ou s'abaissera. uvement de la machine sera trop rapide ou trop E, qui tourne en même temps que le régulateur, rizontal placé de manière à ne rien rencontrer ent, tant que la machine marche avec une vitesse dès que la vitesse de la machine devient trop stite, ce doigt vient, à chaque tour, choquer un it sonner une sonnette. Les deux sonnettes, dont a machine va trop vite, et l'autre quand elle va it des timbres différents, afin qu'on puisse distindans quel sens on doit modifier la grandeur de fait mouvoir la machine.

mission du travail dans une machine. — récédemment (§ 80), que lorsqu'une machine est vement uniforme, le travail moteur et le travail is pendant un même intervalle de temps, sont Il ne peut plus en être de même, dans le cas où achine change à chaque instant.

avement s'accélère, il faut que la puissance l'emtances; une partie seulement de la puissance leur l'autre partie augmente la vitesse de la machine, produit par la première partie est égal au travail úsque, si elle existait seule, le mouvement serait donc que le travail moteur, dû à la puissance tout le travail résistant total de tout le travail que prortie de la puissance.

wement se ralentisse, il faut que les résistances

176 MACHINES A L'ÉTAT DE MOUVEMENT NON UNIFOI

l'emportent sur la puissance. Celle-ci ne fait plus équilibre portion des résistances, et le travail moteur est égal au travtant dû à cette portion seulement. Le travail résistant total : donc le travail moteur de toute la quantité de travail corres

à la portion excédante des résistances.

Ainsi le travail moteur est tantôt plus grand, tantôt plus : le travail résistant produit pendant le même temps, suivar mouvement de la machine s'accélère ou se ralentit. Mais. on admettra sans peine que l'excès de travail moteur, qu lieu à une certaine accéleration du mouvement, est préc égal à l'excès de travail résistant qui détruit cette accéléra ramenant le mouvement à ce qu'il était primitivement. On effet, que si une force, appliquée à une machine, et n'avant résistance à vaincre, produisait une certaine augments vitesse, il suffirait d'appliquer ensuite cette force en sens ce pendant le même temps, ou bien d'autres forces dont l'e lui serait équivalent, pour que la vitesse se trouvât rédu qu'elle était d'abord : et il est clair que le travail moteur de dans le premier cas est égal au travail résistant déveloped second, puisque, si ces forces agissaient simultanément su chine, elles se feraient équilibre. On peut donc dire que, lor machine se trouve, à deux instants différents, animée de l vitesse, quels que soient les changements que sa vitesse a pi ver dans l'intervalle, il v a eu compensation exacte entre le successifs du travail moteur et du travail résistant; en sor travail moteur total, produit pendant tout cet intervalle de est égal au travail résistant total produit pendant le même it de temps. Cela aura lieu encore, si l'on prend la machine c moment où elle commence à se mouvoir jusqu'à celui où el à l'état de repos.

Habituellement, lorsqu'une machine ne peut pas, par si prendre un mouvement uniforme, comme la meule de ré (§ 130), elle prend un mouvement qu'on appelle régulier e diquement uniforme; les accélérations et les ralentissen mouvement se succèdent périodiquement, de manière que, les diverses pièces de la machine repassent par les mêmes p elles y sont animées des mêmes vitesses. C'est ce qui a lieu meule de rémouleur, lorsqu'il s'est déjà écoulé quelqu depuis qu'elle a été mise en mouvement; à la fin de cha qu'elle fait, elle reprend la vitesse qu'elle avait au comme de ce tour. Dans un pareil cas, l'égalité du travail moteure vail résistant a lieu pendant chacune des périodes du mos

o le temps qui s'écoule, depuis le moment où la c à marcher, jusqu'au moment où son mouve-gulier, on trouvera que le travail moteur est plus ul résistant; l'excès du premier sur le second a ler à la machine le mouvement qu'elle possède à ille de temps. Pendant tout le temps de la marche hine, le travail moteur sera précisément égal au lais, lorsque la machine quittera son mouvement or à l'état de repos, le travail résistant deviendra ravail moteur, et il le surpassera de toute la quantété surpassé pendant les premiers instants de la line; en sorte que, comme nous l'avons déjà dit, produit pendant toute la durée du mouvement, résistant correspondant.

des volants. — Toutes les fois que le travail and que le travail résistant, l'excès du premier sur orme en mouvement, et il v a accélération dans la ne; c'est pour que cette accélération ne devienne u'on emploie les volants. Mais si un volant dimiit de la vitesse, il ne diminue pas pour cela l'effet cet accroissement. Le surcroît de mouvement, é par la prépondérance du travail moteur sur le se répartit sur une plus grande masse que si le is, et c'est ce qui fait que la vitesse ne change pas rcrott de mouvement, qui s'accumule en grande se du volant, sans que la vitesse de la machine lement modifiée, n'en est pas moins capable de oduction de la même quantité de travail résistant. que, on peut dire qu'un volant est un réservoir de e travail moteur l'emporte sur le travail résistant, sur le second s'emmagasine dans le volant, sous ent; et lorsque l'occasion s'en présente, co trae, donne lieu à la production d'une quantité égale

est munie d'un volant, il faudra une plus grande re en mouvement, et lui faire acquérir une vitesse i le volant n'existait pas; l'excès du travail moteur ant, pendant les commencements de la marche de la plus grand qu'il n'aurait été sans cela. Mais nous excès de travail moteur n'est pas perdu; il est utiers moments de la marche de la machine, et donne oduction d'une quantité égale de travail résistant. § 136. Influence des résistances passives. — 1 ce que nous avons dit jusqu'ici, relativement aux machin avons toujours fait abstraction des frottements entre les pièces, et en général de ce que nous avons appelé les r passives (§ 123). Les résultats que nous avons obtenus besoin d'être complétés, sous ce rapport, pour ne rien désirer. Or, ce complément est bien simple : il suffit, er regarder les résistances passives comme faisant partie d tances qui doivent être vaincues par la puissance, et tou été trouvé précédemment devient entièrement exact.

En étudiant diverses machines, sous le point de vue de bro des forces qui leur sont appliquées, nous avons vu c dans chaque cas, on pouvait trouver la grandeur de la papable de faire équilibre à la résistance. Pour évaluer ex cette puissance, on devra tenir compte, non-seulement de tance que la machine est destinée à vaincre, mais enconsistances passives de toute espèce occasionnées par l'emple machine : la puissance nécessaire pour que la machine se d'équilibre sera donc toujeurs plus grande que si ces répassives n'existaient pas.

En considérant les machines à l'état de mouvement i nous avons reconnu que le travail moteur était toujours travail résistant. Nous sommes arrivés au même résulta cas du mouvement non uniforme d'une machine, à la cond valuer les quantités de travail pendant un intervalle de t commencement et à la fin duquel la machine se trouve anir même vitesse. Cette égalité du travail moteur et du travail subsistera encore, quand nous ne négligerons plus les répassives, pourvu qu'en évaluant le travail résistant, nou prenions celui qui correspond à ces résistances passives.

Les résistances qu'on doit considérer dans l'étude d'une en mouvement sont donc de deux espèces : les unes sont tances utiles, celles que la machine a pour objet de vair autres sont les résistances passives. La portion du travail total, qui correspond aux premières, prend le nom de travet le principe de la transmission du travail s'énonce de la suivante : Le travail moteur est égal au travail utile, aut travail d'u aux résistances passives.

Il est en général très facile, comme nous l'avons vu dat ragraphes 53 à 66, de trouver la grandeur de la puissancde faire équilibre à une résistance donnée, par l'intermédia machine, quand on ne tient pas compte des résistances en est plus de même lorsqu'on veut en tenir compte. Ces es passives sont habituellement difficiles à évaluer. Celles entent le moins de difficultés sous ce rapport, et qui ont en emps une plus grande influence que les autres, surtout lorsnachine n'est pas animée d'une trop grande vitesse, ce sont tements. Les expériences nombreuses qui ont été faites déterminer les lois et la grandeur permettent de les évaez exactement : cependant il reste toujours quelque incerur leur grandeur, en raison de ce que les surfaces des corps tent ne sont pas identiquement les mêmes que celles qu'on ises à l'expérience, et aussi en raison de ce que les pressions occasionnent no peuvent pas toujours être complétement. s. Mais les forces de frottement, dont on doit tenir compte ne machine, sont ordinairement assez nombreuses; elles se ppent entre les dents des engrenages, entre les tourillons bres tournants et les coussinets qui les supportent, etc. En me, si l'on veut calculer la grandeur de la portion de la puis qui fait équilibre à toutes ces forces de frottement, on est endans une grande complication. D'ailleurs, outre les frottes il existe encore d'autres résistances passives auxquelles la ine est soumise, et qui ne peuvent, la plupart du temps, être lees qu'avec une grossière approximation. On voit donc qu'on oit pas espérer de déterminer exactement la grandeur de la ance capable de faire équilibre à toutes ces résistances, à moins a machine ne soit d'une grande simplicité.

ar la même raison, il sera tres difficile de calculer exactement la nine de travail résistant occasionnée par les diverses résistances ives, pendant un intervalle de temps quelconque, afin de voir ombien le travail moteur surpasse le travail utile, pendant ce os.

Indevra donc se contenter de savoir que, pour vaincre une même stance utile, il faudra une puissance d'autant plus grande, que résistances passives auront une plus grande influence; que pour duire une même quantité de travail utile, il faudra développer quantité de travail moteur d'autant plus considérable, que le suil du aux résistances passives sera plus grand. Dans la constition d'une machine, on devra toujours se proposer de diminuer ant qu'on pourra l'influence des résistances passives, alin d'emfer la plus petite quantité possible de travail moteur, à la protion d'une quantité donnée de travail utile. Sous le point de vue économie des forces, la perfection d'une machine consistera s'augrandeur du rapport qui existera entre le travail utile et le



MACHINES A L'ETAT DE MOUVEMENT NON UNIFORME. 180

travail moteur; cerapport, qui constitue ce qu'on nomme le rendet de la machine, est toujours inférieur à l'unité: mais la machine d'autant plus parfaite, qu'il approchera davantage d'être égal

§ 137. Moyens de diminuer l'influence des résist passives. — Pour arriver à diminuer l'influence des résista passives, on emploie différents moyens que nous allons faire con tre, en passant en revue les diverses espèces de résistances qui été indiquées précédemment.

Le travail du au frottement de deux pieces qui glissent l'uni l'autre dépend à la fois de la grandeur de la force de frotteme et de la grandeur du chemin que parcourt son point d'applicati c'est-à-dire de l'étendue du glissement. Pour diminuer ce tra résistant, on pourra agir sur chacun des deux éléments dont il compose. On diminuera d'abord la grandeur du frottement, en di sissant convenablement les matières dont on devra former les militaires de la contra della contra de la contra de la contra de la contra della contra della contra de la contra de la contra de la contra della contra del destinées à glisser l'une sur l'autre; en polissant les surfaces ces pièces, et en les entretenant constamment lubrifiées d'hule de graisse. D'un autre côté, on réduira autant que possible l'a due du glissement, en adoptant des formes convenables pour pièces entre lesquelles ce glissement doit se produire.

C'est ainsi que les arbres, qui doivent recevoir un mouvement rotation, sont habituellement terminés par des tourillons de let petit diamètre, fig. 188. Pendant que l'arbre fait un tour entire,



point d'application la force de frottes du tourillon sur t conssinct parcourt circonference du tou lon; le chemin parcon par ce point est de d'autant moindre qui diamètre du touril

est plus petit. On diminue en conséquence ce diamètre, and qu'on le peut, sans que le tourillon cesse d'être assez résistant pe ne pas se rompre sous la pression qu'il a à supporter.

C'est encore pour le même motif que l'on forme les engrens en armant les roues de dents petites et nombreuses: car plus l dents sont grandes, plus l'étendue du glissement de ces des les unes sur les autres est considérable. On n'est arrêté, dans petitesse qu'on donne aux dents, que parce qu'elles doives comme les tourillons, conserver une solidité suffisante pour ne p se briser.

DIMINUER L'INFLUENCE DES RÉSIST. PASSIVES. 181 ur atténuer, autant que possible, l'effet produit par la

roulement, on fait disparaître les aspérités des corps ouler les uns sur les autres, et, de plus, on fait en sorte n de la puissance qui fait équilibre à la résistance au

sisse à l'extrémité d'un grand bras de levier.

diminuer le travail résistant produit par la roideur des employant des cordes très flexibles. Sous ce rapport. i ont déjà servi sont bien préférables aux cordes neuves. r soustraire, autant qu'on peut, les machines à la réfluides (l'air ou l'eau) au milieu desquels elles se meune aux pièces qui doivent éprouver le plus directement nce une forme telle qu'elles v échappent en grande ièces sont disposées de manière à n'offrir qu'une faible encontre du fluide: en outre, elles présentent, du côté at, des angles très aigus, de manière à fendre facilement C'est pour ce motif, ainsi que nous l'avons déjà dit, que, inte à certaines machines des volants formés de deux terminés par des masses métalliques (§ 432), on donne la forme de lentilles aplaties qui viennent choquer l'air ache: c'est encore pour atteindre le même but, qu'on elquefois les boules du régulateur à force centrifuge les lentilles disposées également de manière à renconleur tranche.

atre les moyens qui viennent d'être indiqués, dans les aphes qui précèdent, et qui ont pour objet de diminuer psible l'influence de chacune des résistances passives, ager la nature, on a encore recours à un autre moyen : il consiste à remplacer, dans cortains cas, la résistance it, ou le frottement, par la résistance au roulement. is que deux pièces, destinées à glisser l'une sur l'autre, telles conditions qu'il doive se développer entre elles pressions, il y a avantage à modifier leur disposition de mplacer le glissement par un roulement : on change par le la résistance passive qui doit se développer au contact pièces, et il en résulte une diminution considérable de travail occasionnée par cette résistance.

vons donner comme exemple les roulettes qu'on dispieds des meubles, et qui permettent de les déplacer ent sans les soulever. Si ces roulettes n'existaient pas, soin d'appliquer au meuble une force beaucoup plus r le faire glisser. Lorsque le mouvement doit s'effecdans une même direction, comme pour les lits, les

axes des roulettes sont fixés aux pieds, perpendiculairement à la direction du mouvement, fig. 489. Mais lorsque le mouvement de



Fig. 189.




Fig. 190.

pouvoir se faire dans toutes les directions, compour les tables ou les fauteuils, l'axe A de l'roulette, fig. 490, est fixé à une chape B, que celle-même tourner autour d'un axe vertin CD. Lorsqu'on cherche à déplacer le pied que porte une parcille roulette, la chape comment par tourner autour de CD, de manière à porte la roulette dans le sens opposé à celui dans le quel doit s'effectuer le mouvement; puis la roulette tourne autour de son axe A, en roulant su le parquet.

Les roulettes qu'on emploie dans les machines, pour substituer le roulement au glissement, sui ordinairement appelées galets. Nous en suu vu un exemple dans la grue qui est figurée à la page 64. L'axo vertical PP de la grue présente une partie cylindrique R, à l'endroit où le sort du massif de maçonnerie. Cette partie, qui doit tourner dans une ouverture circulaire de même diamètre, exerce une très grande presente.

sion contre les bords de cette ouverture : il est donc très important que, dans le mouvement qu'on donnera à la grue autour



de son axe vertical, il se produise un roulement au lieu d'un glissement, afin qu'on n'éprouve pas une trop grande difficulté à la faire tourner. C'est pour cela qu'on a disposé, tout autour de la partie cylindrique R, des galets S, S, montés sur une même chape mobile, comme le montre la fig. 491. Lorsque la grue tourne chaque galet roule entre la surface cylindrique R, et une autre surface cylindrique

concave, qui est scellée dans la maçonnerie. Les axes des galets ne restent pas immobiles, ils entrainent la chape qui les réunit, et lui communiquent un mouvement de rotation qui est plus lent que celui

& DIMINUER L'INFLUENCE DES RÉSIST, PASSIVES, 183

L'ensemble des galets et de leur chape forme une esneau qui a besoin d'être soutenu inférieurement, puisqu'il à rien : il repose pour cela sur une surface plane et anai fait partie du massif, et, pour éviter le frottement de la rieure de la chape sur cette surface, on lui a adapté d'auets S', S', à axes horizontaux, par lesquels s'appuie tout il qui nous occupe en ce moment.

la machine d'Atwood, décrite précédemment (page 95), la qui est à la partie supérieure a besoin d'être extrémement : pour que les expériences faites avec cette machine présenn certain degré d'exactitude, il faut que les effets soient és le moins possible par les résistances passives. Pour y nir, on a imaginé un mode particulier de suspension de la e, que nous allons décrire. La poulie A, fig. 192, est traversée

on centre par un axe ex lindride petit diamètre, qui fait s avec elle. Si cet axe avait posé dans deux conssinets, il ait éprouvé un frottement, pennt que la poulie aurait tourné: is, au lieu de cela, on a placé cune de ses deux extrémités 18 l'angle formé par les circonences de deux roues B, B, qui it placées à côté l'une de l'au-, de manière à se recouvrir en tie Lorsaue la poulie tourne. axe roule sur les quatre roues B, sans changer pour cela de ition : le glissement qui aurait lieu, si l'ave avait reposé sur x conssincts, se tronve ainsi




Fig. 192.

placé par un roulement, et la résistance que la poulie éprouve beaucoup moindre. Il se produit rependant encore des frottents entre les axes des roues B, B, et leurs supports: mais ces tements n'ont qu'une influence insensible sur le mouvement de oulie, en raison du faible chemin que parcourent leurs points oplication, pendant que la poulie fait un tour entier § 72. L'axe la poulie A, s'appuyant, comme nous venons de le dire, sur les tre roues B, B, pourrait encore glisser sur ces roues dans le s de sa longueur, et déplacer ainsi la poulie, ce qui nuivat au riences: pour empêcher ce mouvement, on a termine l'axe y

MACHINES A L'ÉTAT DE MOUVEMENT NON UNIFORMI 184

deux pointes fines, à ses deux extrémités, fig. 193, et l'on a d deux petits plans d'acier, contre lesquels ces deux pointes vie butter, ce qui maintient l'axe dans une position invariable.

Ensin nous donnerons, comme dernier exemple de la subst du roulement au glissement, le mode de suspension de la



Fig. 193.

cloche de Metz, qui fonctionne depuis r quatre cents ans. Le mouton de cette porte deux tourillons cylindriques, autor quels la cloche doit tourner, lorsqu'on la fi ner. Si ces tourillons reposaient dans des sincts ordinaires, ils éprouveraient des ments qui tendraient à diminuer le r ment de la cloche; en sorte qu'il faudra ployer une plus grande force pour ent l'amplitude de ses oscillations. Mais, au cela, on a appuvé chaque tourillon sur i

teur A, fig. 191, mobile autour de son point d'appui infér et terminé supérieurement par un arc de cercle dont le cer




Fig. 194.

à ce point d'appui. que la cloche est er vement, le tourillor sur ce secteur, qui en même temps au son point d'appui secteur s'incline, t droite, tantôt à g suivant que la clo elle-même à droite gauche. Pour main tourillon toujours : sus du point d'ap secteur A, on a disc part et d'autre, dei ces B, C, destin l'empêcher de se d latéralement. Si ce


pièces étaient fixes, il en résulterait encore, à certains me un frottement sur le tourillon; aussi a-t-on donné à ces p forme de secteurs, et les a-t-on rendues mobiles autour des b, c, de manière à remplacer encore le glissement du te sur leur surface par un roulement. Le tourillon étant t appuyé sur le secteur A, il en résulte une adhérence qui

MENTER L'INFLUENCE DES RÉSIST. PASSIVES 185

tourne nécessairement en même temps que le touque la cloche est au repos, le tourillon repose toude l'arc de cercle qui termine ce secteur. Mais il même pour les deux autres secteurs B. C: le toualternativement sur l'un et sur l'autre, et l'on ne doit r l'adhérence de leurs surfaces avec le tourillon. tenir constamment dans une position convenable: urs sont-ils soutenus par les tiges DE, FG, articulées, D et F avec les secteurs, et d'une autre part, en E urtie supérieure du mouton. Pendant le mouvement 3 haut du mouton s'incline, tantôt d'un côté, tantôt es secteurs B, C, se meuvent en même temps, en baissant alternativement; les choses ont été disposées e, que les mouvements de ces secteurs soient les s avaient été produits par le roulement du tourillon ces.

Habituellement, on doit toujours chercher à atténuer sible l'action des résistances passives, afin de prou'on peut de travail utile, avec une quantité donnée teur : mais il y a des circonstances exceptionnelles ion a besoin, au contraire, d'augmenter cette action, irer la marche de la machine, soit même pour l'arit. On y arrive en créant des frottements qui n'exisa marche régulière de la machine; les pièces qui sont duire ces frottements sont désignées en général sous ins. Nous nous contenterons, pour le moment, de e exemple le frein qu'on adapte ordinairement aux

ordérer le mouverenages, dans le it faire descendre i a été soulevé, gé de tenir conmanivelles. Ce en une lame de qui enveloppe a détement un tamque fixé latéralees roues dentées.



nbour sur la fig. 81, page 64; il est à gauche de c laquelle il fait corps. Les deux bouts de la lame tachés aux extrémités B. C., des deux petits bras



186 MACHINES A L'ÉTAT DE MOUVEMENT NON UNIFORMI

d'une espèce de levier à trois bras BCD, qui peut tourner a du point fixe A. Lorsqu'on vient à soulever le grand bras du la lame de tôle se trouve serrée contre la surface du tambour à son intérieur, et, si ce tambour tourne, il éprouve un frotte d'autant plus considérable, qu'on agit plus fortement pour son l'extrémité D du levier. Lorsqu'on ne veut pas produire ce fi ment, on laisse retomber le grand bras du levier, la lame n'es serrée contre le tambour, et, si elle le touche encore en que points, il n'en résulte qu'un faible frottement. Pendant tout le t qu'on fait tourner les manivelles de la grue, pour soulever ut deau, le frein ne fonctionne pas : mais lorsque ce fardeau, avoir été élevé, se trouve amené, par la rotation de la grue, dessus de l'endroit où l'on veut le déposer, on abandonne les n velles : le fardeau descend en vertu de son poids, en faisant ner les roues en sens contraire, et on ne laisse pas croître savi au delà d'une certaine limite, en agissant sur le frein, de ma à faire équilibre au poids du fardeau par le frottement qui se (loppe.

Nous trouverons, plus tard, l'occasion d'indiquer d'autres l qui sont destinés à produire des effets analogues à celui dont

venons de parler.

Lorsqu'il existe dans une machine une pièce qui roule su autre, on en profite quelquefois pour augmenter au besoin les tances passives. Pour cela, on empêche cette pièce de rouler: e peut donc continuer à se mouvoir qu'en glissant, et la résis qui provenait du roulement est remplacée par un frottement

§141. Pour pouvoir indiquer un moyen de produire rapid une très grande résistance, nous allons étudier le frottement




Fig. 196.

lieu entre un cylindre fixe e corde qui glisse sur sa surface

Soit AE, fig. 196, la porti contour d'un cylindre sur la glisse une corde, dans le se la flèche: la corde est soumise part à la force P, qui tire dans du mouvement, et d'une autr a la force Q, qui résiste et t sens contraire. Le mouvemen uniforme, la force P est égal force Q augmentée de tout le

ment qui se développe le long de l'arc AE. Pour concessiment ce frottement est produit, imaginons que l'arc AE s

s d'augmenter l'influence des résist. Passives. 187 sieurs parties AB, BC, ..., assez petites pour pouvoir être lées comme de petites lignes droites; l'arc AE sera assipar la, à une portion de polygone sur laquelle la corde glisse-A un sommet quelconque B, aboutissent deux cordons BC, ont les tensions différent l'une de l'autre de la grandeur du ment produit sur ce point même; ces deux tensions, très ifférentes, ont une résultante dirigée suivant BB', qui est la on exercée par la corde sur le sommet B, et c'est cette presqui détermine le frottement en B. On voit par la que la tension corde va en augmentant constamment, depuis le point A où elle gale à Q, jusqu'au point E où elle est égale à P; et que, de elle n'augmente pas uniformément, puisque le frottement, en ue point, est d'autant plus grand que la tension y est elle-e plus considérable.

Fur trouver la loi suivant laquelle varie la tension de la corde, la portion de sa longueur qui s'applique sur le contour du idre,imaginons que, l'arc de contact étant toujours AE, fig. 196, sistance Q devienne double de ce qu'elle était : en doublant la P, elle fera encore équilibre à la force Q et aux frottements le développent. Car les tensions se trouveront toutes doublées. Pressions que ces tensions déterminent en B, C, seront doubles equ'elles étaient; les frottements, qui sont proportionnels aux sions, seront donc également doubles de ce qu'ils étaient : en a que la force P, après avoir été doublée, sera bien encore égale

force Q augmentée des forces de ement, forces qui sont toutes deux plus grandes que précédemment, on rendait la force Q triple, quable,... de ce qu'elle était d'abord, udrait que la force P eût une vatriple, quadruple.... de sa valeur útive, pour qu'il put toujours y r équilibre entre ces deux forces s frottements développés.

oit AD, fig. 197. Fare total emsé par une corde qui glisse sur cylindre: divisons cet arc en parties égales AB, BC, CD. La ion AB de la corde se trouve emment dans les mêmes condi-



Fig. 197.

que si la corde, commençant à s'enrouler en A, se détachait suivant BB', et était soumise en B' à une force de traction

488 MACHINES A L'ÉTAT DE MOUVEMENT NON UNIFO

égale à la tension qui existe au point B. De même la pe se comporte comme si la corde, commençant à s'enrou se détachait en C, et était soumise en B", et C', à des force tivement égales aux tensions qui existent en B et C. Enfin, vons également regarder la portion CD comme apparten corde qui commencerait à s'enrouler en C, se détacherai serait soumise, à une de ses extrémités C", à la tension qu point C, et à l'autre extrémité à la force P. Admettons, 1 les idées, que le frottement qui se développe le long de soit précisément égal à la force Q : la force appliquée sui c'est-à-dire la tension au point B, pour faire équilibre à ce f et à la résistance Q, devra être double de cette résistance. appliquée en B", à la corde B"BCC', sera donc double de l'arc BC est exactement le même que l'arc AB : il en résult ce que nous avons vu, il n'y a qu'un instant, que la force en C' devra être double de celle qui est appliquée en B', c'i que cette force, ou bien la tension en C, sera égale à qua force Q. Enfin, par la même raison, la force appliquée en quadruple de la force Q, la force P ne pourra lui faire qu'autant qu'elle sera égale à huit fois la force Q. En re nous prenons, sur la portion enroulée de la corde, des point tels que leurs distances au point A croissent en progression métique, les tensions de la corde en ces différents points comme les termes d'une progression géométrique. On peu




Fig. 195.

core que, si la corde, soum même résistance Q, embras lindre successivement le lor croissant comme les terms progression arithmétique, la devra, pour faire équilibre sistance, avoir des valeurs comme les termes d'une pre géométrique. Supposons, pe ple, que, la corde embrassa lindre suivant un certain if fg. 498, la force P doive, péquilibre à la résistance Q, é à 3 fois cette résistance; elletre égale à 9 fois la même

tance, dans le cas où la corde toucherait le cylindre le la arc double AC; elle devrait être égale à 27 fois la résistar corde touchait le cylindre le long d'un arc triple, et ains

D'AUGMENTER L'INFLUENCE DES RÉSIST. PASSIVES. 189

On profite souvent de la grandeur du frottement déveans le glissement d'une corde sur un cylindre tixe, pour une resistance convenable à un mouvement qu'on veut , ou même arrêter complétement. C'est ainsi que, pour un bateau qui se meut sur une rivière, on saisit une corde extrémité est attachée au bateau, et on lui fait faire deux tours autour d'une pièce de bois cylindrique fixée verticalens le sol, fig. 199; il suffit ensuite de tirer l'extrémité libre




Fig. 199.

corde, pour que le bateau, éprouvant une grande difficulté à glisser sur le cylindre, ralentisse son mouvement de plus en A finisse par s'arrêter tout à fait. D'après ce que nous avons 18 le paragraphe qui précède, si la corde ne faisait qu'un utour du cylindre, et qu'il fallût, pour la faire glisser, lui ver, du côté du bateau, une force de traction 5 fois plus e que la résistance exercée par l'homme qui la retient, force de traction devrait être 25 fois plus grande que la nce, dans le cas où la corde ferait deux tours au lieu d'un elle devrait être 125 fois plus grande que la résistance, si de faisait trois tours; et ainsi de suite. Mais si le bateau eune force de traction sur la corde, réciproquement la corde sur lui, en lui faisant éprouver une résistance égale à force de traction : on concoit donc que, par le moyen qui vient indiqué, une faible résistance appliquée à la corde puisse * lieu à une résistance extrêmement grande appliquée au

sque nous avons décrit le cabestan, nous avons dit (page 51), lieu d'attacher le cable sur la surface du cylindre, on lui fait leux ou trois fois le tour de cette surface, puis qu'on applique atrémité libre une force de traction suffisante pour empê190 MACHINES A L'ÉTAT DE MOUVEMENT NON UNIFORME, cher le câble de glisser. On conçoit maintenant comment une force, appliquée de cette manière, peut suffire pour empéraglissement, même lorsque la résistance que doit vaincre le cabe

est très considérable.

détails.

§ 443. Perte de travail occasionnée par les el D'après ce que nous avons vu, lorsque, à un moment quelcu du mouvement d'une machine, le travail moteur qui se deve est plus grand que le travail résistant correspondant, l'excès de vail moteur se transforme en mouvement. Le surcroit de mouve que la machine recoit ainsi produit ensuite, lorsque le mouve se ralentit, une quantité de travail résistant précisément égale travail moteur qui l'avait occasionné. En sorte que, ainsi que l l'avons observé, l'excédant du travail moteur produit pendant certain temps, sur le travail résistant correspondant, s'emmaga dans la machine sous forme de mouvement, et se trouve plus l complétement utilisé, lorsque l'occasion s'en présente. Il est indispensable de conserver le mouvement de la machine an qu'on le peut, et d'empêcher qu'il ne se détruise, sans prod l'esset qu'il est capable de produire. C'est pour ce motif qu'on toujours éviter avec soin qu'il v ait des chocs entre les diver pièces qui sont en mouvement. Pour faire bien comprendre ce y a de nuisible dans un choc, nous allons entrer dans quelque

Imaginons qu'une balle de plomb A, animée d'une certaine vita vienne choquer une autre balle de plomb B, de même masse et repos. D'après ce que nous avons vu (§ 147), ces deux balles mouvront, après le choc, avec une vitesse commune, égale à la m tié de la vitesse qu'avait la balle A avant le choc. Voyons mainle nant quelles sont les quantités de travail moteur capables de produire le mouvement qui avait lieu avant le choc, et le mouvement qui succède au choc. La balle A, pour acquérir la vitesse qu'é avait d'abord, aurait du tomber d'une certaine hauteur; en mulipliant cette hauteur par le poids de la balle, on aura la mesure travail moteur qui se serait transformé dans le mouvement qu'el possédait immédiatement avant le choc. Les deux balles se pos vant ensemble, après le choc, avec une vitesse moitié de celle que vait la balle A, auraient dù tomber, pour acquérir cette vilent, d'une hauteur quatre fois plus petite que la précédente (§ 87); travail moteur capable de produire leur mouvement n'est des que la moitié de celui que nous venons de trouver: puisque, puis l'obtenir, il faut multiplier uno masse deux fois plus grande pur 🕶 hauteur quatre fois plus petite. Ainsi le mouvement que possibile PERTE DE TRAVAIL OCCASIONNÉE PAR LES CHOCS.

ux balles, après le choc, ne sera capable de produire que la du travail résistant qui aurait pu être produit par le mouvede la balle A avant le choc. La modification brusque que le apportée dans le mouvement des deux balles, a donc fait e la moitié de l'effet que ce mouvement pouvait produire. us venons de prendre pour exemple le choc de deux corps ennent dépourvus d'élasticité, et c'est pour cela que nous avons **é que le choc occasionnait** une perte de travail; le résultat t été tout différent, si au lieu de deux balles de plomb, nous s considéré deux billes d'ivoire. Nous savons en effet que, si le A. animée d'une certaine vitesse, vient choquer la bille B sême masse et en repos, la bille A s'arrête complétement, et son mouvement passe dans la bille B (§ 118); le mouvement i lieu après le choc est donc capable de produire exactement ême quantité de travail résistant que celui qui avait lieu avant soc: en sorte que, dans ce cas, le choc n'entraîne pas une B de travail.

est aisé de voir à quoi tient la différence de ces effets. Dans le : des deux balles de plomb, il se produit une déformation qui aste après le chou; les forces moléculaires s'opposent à cette dépation, qui donne lieu, en consequence, au développement d'une aine quantité de travail résistant : c'est précisément ce travail stant, occasionné par le choc, qui détermine la perte de travail nous avons constatée. Dans le cas des deux billes d'ivoire, il se duit d'abord une déformation : mais, en vertu de leur élasticité, deux billes reviennent à leur forme primitive. L'éloignement molécules de leurs positions d'équilibre donne lieu à un travail istant; mais ces molécules, en reprenant les places qu'elles repaient d'abord à l'intérieur des deux billes, développent un vail moteur précisément égal au travail résistant dont on vient parler. La première partie du choc, celle pendant laquelle la formation des corps augmente, est accompagnée d'une perte de ivail, de même que si ces corps étaient dépourvus d'élasticité; is la seconde partie, celle pendant laquelle la déformation dispa-R, est accompagnée d'un gain de travail qui compense exacteent la perte précédente, et il en résulte que le choc tout entier donné lieu à aucune perte de travail.

Ce que nous avons trouvé, dans les deux exemples simples que us venons de prendre, a lieu encore dans tous les autres cas. Le Oc entre deux corps dépourvus d'élasticité détermine toujours une rie de travail, quelles que soient les formes et les masses de ces ux corps, et aussi quelles que soient les circonstances dans les-

192 MACHINES A L'ÉTAT DE MOUVEMENT NON UNIFORMS. quelles ce choc se produit. De même le choc entre deux corps faitement élastiques n'occasionne aucune perte de travail.

Les pièces qui se choquent dans les machines ne rentres général, ni dans l'une, ni dans l'autre de ces deux classes extra dont nous venons de parler; elles ne sont, ni dépourvues d'é cité, ni parfaitement élastiques. Mais, sous le rapport de la p de travail, les choses se passent à très peu près comme a pièces étaient entièrement dépourvues d'élasticité. En effet, s' corps qui se sont choqués se séparent avant que la déform produite par le choc ait disparu, et c'est ce qui a lieu habitu ment, peu importe qu'elle disparaisse ensuite, ou qu'elle per le travail moteur que produiront les molécules, en revenant à positions d'équilibre, ne fera que déterminer des vibrations, qui transmettront de proche en proche dans les diverses pièces de machine, et finiront par se perdre complétement; ce travail mul ne pourra, en aucune manière, compenser la perte de travail ou sionnée par la déformation que les corps ont éprouvée. Les cha dans les machines, sont donc toujours accompagnés d'une perte travail; aussi doit-on les éviter avec le plus grand soin : et, si ne peut empêcher certains chocs de se produire, doit-on # en sorte que les corps qui se choquent présentent un grand de d'élasticité. Un autre puissant motif doit engager encore à emple la production des chocs, entre des pièces qui ne sont pas paris ment elastiques: c'est que les vibrations que ces chocs des nent causent des ébranlements qui détériorent promptement machines, et nécessitent de fréquentes réparations.

§ 144. Conséquences générales de ce qui précède - résumant tout ce qui vient d'être dit sur les machines, conside à l'état de mouvement non uniforme, nous pouvons dire que:

1° Il n'est pas nécessaire que la puissance fasse toujours libre aux résistances; si, à certains moments, il y a un exe puissance, il en résulte une augmentation de mouvement ca de produire plus tard le même effet que cet excès de puis lui-même.

2º Si la puissance et les résistances ne se font pas constant équilibre, et qu'en conséquence la machine doive emmagasi certains moments, sous forme de mouvement, l'excès du moteur sur le travail résistant, on lui adapte un volant qui et tiné à empêcher que la vitesse ne varie d'une maniere trop dérable, par l'accumulation du mouvement qu'occasionne ce de travail moteur.

3° Si, par l'accumulation successive du mouvement de

ès du travail moteur, la vitesse de la machine peut devenir nde, l'emploi d'un régulateur à force centrifuge permet ir la puissance, pour en régler la grandeur, de manière à r la vitesse de la machine entre des limites convenables. s résistances passives qui se développent dans le mouve-ne machine, absorbant inutilement une portion de la puisest nécessaire de disposer la machine de manière à dimir insluence autant qu'on le peut.

ifin, les chocs entre deux corps qui ne sont pas parfaitement es, occasionnant toujours des pertes de travail, on doit les ar tous les moyens possibles; et, si l'on ne peut pas y arn doit faire en sorte que les pièces qui se choquent soient

tenant que nous sommes arrivés à la connaissance des rincipes nécessaires pour l'étudo des machines, nous allons l'application à un certain nombre d'exemples, choisis eux qui peuvent présenter le plus d'intérêt.

LICATION DES PRINCIPES PRÉCÉDENTS A L'ÉTUDE DE QU'ELQUES MACHINES.

5. Descente, transport et érection de l'obélisque de .— L'obélisque qu'on voit à Paris, au centre de la place de la

de, a été amené, il y a peu d'années, de la haute Egypte, où it d'ornement à l'entrée principale du palais de Luxor. Nous oir par quels moyens on est parvenu à déplacer cette pierre le, et à l'installer dans la position qu'elle occupe maintenant : des meilleurs exemples qu'on puisse donner de l'emploi des es pour vaincre des résistances considérables.

élisque est de granite, et a la forme d'un tronc de pyramide rès allongée, surmonté sur sa petite base d'un pyramidion er. Le côté de la base inférieure a 2^m, 12; celui de la base ure a 1^m, 51: la distance de ces deux bases, comptée suivant st de 21^m, 60; enfin le pyramidion a une hauteur de 1^m, 20. de ces dimensions, on trouveque le volume de l'obélisque est rêtres cubes D'ailleurs le mètre cube de granite pèse 2750^k; de l'obélisque est donc d'environ 230 000 kilogrammes. Si que était aussi large en haut qu'en bas, son centre de gra-ait sur son axe, et au milieu de sa longueur; mais, en raison lus grande largeur de la partie inférieure, ce point se trouve plus bas, à environ 9 mètres de la base. Nous savons que

la considération du centre de gravité est indispensable, toutes la

fois qu'il s'agit de faire mouvoir des corps pesants.

Pour amener l'obélisque de la haute Egypte à Paris, on avant construit un navire qui pût le transporter, depuis le point du Nil plus rapproché du palais de Luxor, jusque dans l'intérieur de Paris Ce navire, nommé le Luxor, devait donc descendre le Nil dans longueur de 800 kilomètres, venir de l'embouchure de ce fleure Havre, à travers la Méditerrance et l'océan Atlantique, et en remonter la Seine, du Havre à Paris, dans une longueur de 400 kie lomètres. Ce transport par cau a présenté de très grandes difficultés, tant sur mer que sur les deux fleuves, en raison de la forme; spéciale qu'on avait dû donner au navire, pour qu'il pût marchet; dans des circonstances si diverses, avec un chargement considerable. Mais nous n'avons pas à nous en occuper ici : nous n'examinerons que les moyens dont on s'est servi pour descendre l'obélisque de sa base, en Egypte, et l'introduire dans l'intérieur de navire; puis ceux qui ont été employés, à Paris, pour le transporter du navire sur la place de la Concorde, et pour l'ériger sur son piédestal, au milieu de cette place.


§ 146. On profita d'abord de la crue du Nil, pour amener le navire dans un lieu qu'on jugea convenable à l'embarquement, et di il devait se trouver à sec, lorsque les eaux du Nil se seraient reirées. Puis on construisit un chemin, allant en pente douce, depois ce lieu jusqu'à l'obélisque. Pour donner à ce chemin une plus grande inclinaison, et faciliter ainsi le transport de l'obélisque au navire, on le fit aboutir, non pas à la base de l'obélisque, mais à 5 mètres au-dessus de cette base. Les opérations à effectuer pour embarquer l'obélisque consistaient donc à le renverser, pour le coucher sur le haut de cette espèce de plan incliné; puis à le faire mouvoir le long de ce plan, jusqu'à ce qu'il fût introduit dans le navire, qui était placé sur le prolongement du chemin, et dont on avait.

enlevé la partie antérieure.

La première partie de ces opérations était celle qui présentait les plus grandes difficultés : il fallait renverser le monolithe, en le soutenant de manière à l'amener lentement, et sans secousses, dans une position à peu près horizontale. Si les machines employées pour cela n'avaient pas présenté une solidité suffisante, elles auraient cédé sous le poids de l'obélisque, et il se serait infailliblement brisé en tombant.

Après avoir recouvert ses quatre faces d'une enveloppe de boisé destinée à garantir les inscriptions dont elles sont couvertes, on dégagea complétement l'arête de sa base qui se trouvait du coté de

ENTE, TRANSPORT ET ÉRECTION DE L'OBÉLISQUE. 19



plan incliné, puis on adapta, tout du long de cette arête, une fot pièce de bois, entaillée de manière à l'embotter complétement Cette pièce de bois A, fig. 200, était arrondie extérieurement, et a trouvait placée dans une sorte de large cannelure, pratiquée du une autre pièce de bois de grande dimension, qui devait rester fin tandis que la première pièce devait suivre l'obélisque dans a mouvement. C'est autour de cette espèce de charnière que l'a devait faire tourner l'obélisque, pour l'abaisser sur le haut du pluincliné.

Pour produire ce mouvement, on attacha des câbles B à la téte de l'obélisque : puis, en les tirant fortement, à l'aide de cabestans, en amena la tête du côté du plan incliné. L'ensemble des forces nécessaires pour déterminer ce premier déplacement n'était qu'une petite fraction du poids total de l'obélisque, partiague leurs direction étaient beaucoup plus éloignées de l'axe de rotation A, que la vericale passant par le centre de gravité du monolithe. D'ailleurs ces

forces n'avaient besoin d'agir que jusqu'à ce que le centre de gravité G vint se placer vaticalement au-dessus de l'axe A, comme le montre la fig. 201 : car, aussitét que le corps aurait dépassé cette position, il devait continuer de lui-même à tourner autour de l'axe A, en vertu de l'action de la pesanteur. C'est alors que l'obélisque devait être retenu asses fortement, pour que son poids ne lui communiqu'at qu'un mouvement très lent et régulier.

Il cût été extrêmement difficile de retenir l'obélisque, à l'aide de câbles disposés comme les câbles B dont nous venons de parler, mais placés de l'autre côté : de pareils câbles de retenue auraient dû exercer une résistance énorme vers la fin de l'opération. On voit en effet que, à mesure que le mouvement de rotation s'effectue, la verticale menée par le centre de gravité s'éloigne de plus en plus de l'axe A, tandis qu'au contraire, la direction de ces câbles de retenue se serait rapprochée de plus en plus de cet axe; en sorte que, d'une part, le bras de levier sur lequel agit



196

Fig. 201.

le poids de l'obélisque augmente constamment, et d'une autre par bras de levier de l'ensemble des résistances chargées de moDESCENTE, TRANSPORT ET ÉRECTION DE L'OBÉLISQUE. 197 rer le mouvement, aurait été toujours en diminuant, jusqu'a menir très petit. Aussi a t-on adopté une autre disposition, qui a mmis de descendre l'obélisque sans avoir à exercer une si grando sistance.

La résistance nécessaire pour modérer la descente a été appliquée la l'intermédiaire d'un cadre D, mobile autour de son côté inférieur.

cadre était formé de huit mâts disposés dans un même plan, quatre

un côté de l'obélisque, et quatre de l'autre côté, ainsi que le fait

cir la fig. 202; les extrémités inférieures étaient implantées dans





Fig. 202.

me pièce solidement appuvée dans un angle ; et leurs extrémités apérieures, rapprochées les unes des autres, étaient réunies par leux moises, de manière à former un tout capable d'une grande esistance. Des cables C étaient attachés d'une part à l'obélisque, et l'une autre part à l'extrémité supérieure du cadre D : c'est ensuite i ce cadre que la résistance a été appliquée, à l'aide des systèmes le moufles E. F. Si I on examine les différentes positions qu'a dù prendre l'obélisque, pendant l'opération de la descente, et les posiions qu'a prises en même temps le cadre D, tournant autour de son côté inferieur, on verra que les câbles C se sont toujours trouvés a ane grande distance de l'axe de rotation A de l'obélisque, et que les cables des moufles E, F, ont également toujours été convenablement éloignés de l'axe de rotation du cadre D. Ces câbles, agissant à l'extrémité de bras de levier qui ne devaient pas devenir trop petits, n'ont pas en besoin de présenter une résistance aussi excessive que si les systèmes de moufles E, F, avaient été directement appliqués à la tête de l'obélisque.

Les systèmes de moufles E. F., étaient au nombre de huit : chacun

d'eux agissait directement sur l'extrémité supérieure de l'un de huit mâts formant le cadre D, ainsi qu'on le voit sur la fig. 201




Une étude attentive de la disposi que devaient prendre les diverses p ties de l'appareil, pendant toute l'en ration, a fait voir que la résistance chaque système de moufles aurait à exercer, sur son point d'attache cadre D, ne dépasserait pas 43 000 b logrammes. Ces moutles étaient d'alleurs formées chacune de trois pour réunies dans une même chape, e sorte que la corde qui passait sur l diverses poulies d'un même système formait six cordons paralleles, égalment tendus. Pour que la résistance exercée par l'ensemble de ces six cordons fût de 43 000 kilogrammes, il 🖳 lait donc que la tension de la corde fit d'un peu plus de 2000 kilogrammes. Ainsi les huit cordes qui se détachaies des huit systèmes de moufles, et qui étaient rendues horizontales à l'aidedes poulies II, fig. 200, devaient servir serles à exercer toute la résistance nécessaire, pour laisser descendre lentement l'obélisque; et la tension de chacune

d'elles ne devait guère dépasser 2000 kilogrammes, au moment of elles auraient à produire la plus grande résistance. Voici par quels

moyens une pareille tension a été obtenue.

Chaque corde, après s'être détachée horizontalement d'une des poulies II, venait s'enrouler sur une espèce de treuil K, sur leque elle faisait deux tours; puis elle le quittait pour venir s'enrouler autour d'un mât fixe L, fig. 204; ensuite elle changeait de direction, en passant sur une poulie de renvoi portée par la pièce M; enfin, après s'être encore enroulée autour d'un second mât fixe X, elle venait aboutir dans les mains d'un matelot. Pour que l'obélisque put descendre, il fallait que les moufles supérieures s'éloignassent des moufles inférieures, et qu'en conséquence une longueur de corde, de plus en plus grande, vint s'engager dans les systèmes de moufles. Les diverses portions de la corde, à mesure que le matelot la liècsait filer dans ses mains, devaient donc glisser sur les surfaces des

TE. TRANSPORT ET ÉRECTION DE L'OBÉLISQUE. 199 fixes L., N., et faire tourner en même temps le treuil K., uvement de rotation pouvait se produire sans aucune rélous verrons tout à l'heure quel était l'objet de ce treuil: pouvons concevoir tout de suite comment la résistance r un homme sur la corde qu'il laissait filer entre ses mains ffire pour déterminer une tension de plus de 2000 kilosur la portion de cette corde qui s'engageait dans les mouque cette tension devait, en outre, vaincre le frottement le sur les deux mâts fixes L. N. Ainsi, par la disposition



huit matelots, en retenant convenablement les cordes sur sils agissaient, pouvaient maintenir l'obélisque en équins une quelconque des positions qu'il devait prendre en nt; et, en làchant ces cordes, ils pouvaient le laisser desvec toute la lenteur nécessaire au succès de l'opération, l'expérience a prouvé que, lors même que la résistance à devait être la plus grande, ces matelots n'ont pas eu à délus de la moitié de leur force.

euil K, sur lequel chaque corde faisait deux tours, et qui librement, à mesure que les cordes marchaient, ne contrià augmenter leur tension; il constituait cependant une des

parties les plus importantes de l'appareil, et a été d'une gra utilité pour la réussite de l'opération. Il était destiné à empté qu'il n'y eût des tensions inégales dans les parties des huit con qui étaient engagées dans les moufles. Si un des matelots a exercé sur sa corde une résistance moins grande que les autres, d corde aurait glissé plus facilement sur les mâts L. N; elle = marché plus que les autres cordes, et sa tension dans les moulest rait été plus faible. Les moufles correspondant à cette corde n'es cant pas sur le cadre D toute la résistance qu'elles devaient exert les autres moulles auraient eu à résister plus fortement que si t cût été régulier. Or, il aurait pu arriver de là que certaines mod eussent à supporter une charge beaucoup plus forte que celle p laquelle elles avaient été construites; si ces moufles s'étaient à sées sous cet excès de charge, les autres se seraient trouvés leur tour trop chargées, et tout l'appareil de retenue aurait rompu. L'emploi du treuil K a en pour objet de s'opposer à grave accident, en maintenant de l'uniformité dans les tensions: huit cordes, et faisant ainsi que la résistance à exercer fût régulie ment répartie entre les luit systèmes de moufles. On voit, en d que, toutes les cordes s'enroulant à côté les unes des autres su treuil K, ce treuil, en tournant, les laissait marcher toutes d' même quantité : en sorte que leurs tensions dans les moufles. 🕸 au commencement de l'opération, devaient se conserver ég pendant toute sa durée. Si un matelot venait à laisser filer! facilement sa corde. la tension de cette corde diminuait just treuil: mais cette diminution ne pouvait être assez forte pour la corde glissat sur le treuil, et en conséquence, de l'autre coltreuil, sa tension était la même que celle de toutes les autres treuil K avait donc pour objet de répartir uniformément, entre diverses cordes. l'ensemble des tensions résultant des résista inégales des luit matelots, de telle sorte que les tensions 48 cordons qui réunissaient les moufles inférieures aux mo supérieures fussent exactement les mêmes. Par ce moyen on employer, pour exercer une résistance de 13 000 kilogrammes moufles dont les dimensions avaient été calculées sur une charg 45 000 kilogrammes seulement ; et avec de pareilles moufles, l' ration n'aurait probablement pas réussi, si le treuil K n'avait distribué régulièrement la résistance.

La fig. 204 fait voir que la surface du treuil K n'était pas plement cylindrique: elle présentait comme huit gorges de pot dans chacune desquelles venait s'enrouler une des cordes. I uisé de faire comprendre la nécessité de cette disposition. S


FRANSPORT ET ÉRECTION DE L'OBÉLISOUE. le fasse quelques tours sur un cylindre, et s'en ded'autre, comme on le voit dans la fig 66 (page 54). que, lorsque le cylindre tournera, la corde s'enroule déroule de l'autre. Il est clair que la corde ne se ijours en contact avec les mêmes points de la sur-: les spires suivant lesquelles elle s'enroulera sucplaceront à côté les unes des autres, la corde marcylindre, et viendra bientôt le toucher à une de ses t précisément ce qui serait arrivé pour les cordes > treuil K, si la surface de ce treuil eût été cylinovier à cet inconvénient, qui aurait fait manquer pratiqué sur la surface du treuil huit rainures en de poulies, dans chacune desquelles une des cordes nent rester. Ces espèces de gorges de poulies préé conique, que la corde devait envelopper. Pendant la corde s'enroulait sur la partie la plus grosse du et se détachait du fond de la gorge; elle tendait sur ce rebord: mais elle glissait constamment, et urs ramenée au fond de la gorge.

pas de pouvoir donner aux 48 cordons qui réunises supérieures aux moufles inférieures des tensions sez grandes pour soutenir l'obélisque dans sa chute : que les moufles inférieures fussent attachées en des nt une assez grande résistance, pour ne pas céder e traction qu'ils devaient avoir à supporter. A cet s de bois furent solidement fixées à la base d'un e P. qui existait de l'autre côté de l'entrée du palais, pièces de bois que les moufles inférieures furent

câbles d'une grande résistance.

nent de l'obélisque de sa base, par les moyens qui décrits, eut lieu sans accident le 31 octobre 1831. is l'espace de 25 minutes.

avons dit que le plan incliné qui devait servir au a kari ilik aldır. ar dırımını ilkarımında arı ilik m



sous le poids énorme qu'elk supporter, et l'obélisque co descendre, sans cesser de tout tour de la pièce A, jusqu'à ci résistance opposée par son appui fût assez forte pour vai poids. Mais alors l'obélisque sur une large surface, à l'inté laquelle passait la verticale coi dant à son centre de gravité; que le mouvement de basci lequel on comptait, ne s'est p duit.

Pour amener l'obélisque couché sur le haut du plan on a dù soulever sa base, à l moufles et de cabestans, et le même temps par le sommet, le faire glisser dans le sen: longueur A partir de là, on eu qu'à le faire glisser sur longueur du plan incliné, en l a l'aide de cabestans qu'on d a mesure qu'il avançait. O soin, pour faciliter le glisser recouvrir le chemin de ma qu'on enlevait successivement partie que l'obélisque venait : ter, pour les reporter en avi la partie du chemin qu'il allai dre. Ces madriers étaient e ment graissés, afin de dimi frottement.

Enfin, lorsque l'obélisque près du navire, dont on avai la partie antérieure, on le tir dans son ntérieur en dispose pareil de traction, comme l'in fig. 205. Lorsque l'obélisque venablement installé, on refer verture qui avait été pratiqué navire, en rapprochant l'

devec, et la fixant assez solidement pour qu'il n'y cût e de rupture pendant toute la traversée.

ravire se mit en marche pour la France le 26 août 1832. ris, pres la place de la Concorde, le 23 décembre 1833. n disposa tout, pour le débarquement et l'érection de Les movens qu'on employa pour cela sont exactement me ceux qui avaient servi, en Egypte, à faire les opéra-

es. ha la partie antérieure du navire, pour rétablir l'ouverquelle l'obélisque avait été introduit : on tira l'obélisque, 3 cabestans, pour le faire sortir du Luxor, et le faire r le quai par un plan incliné. Pour l'embarquer, on l'avait r la tête en avant; il dut marcher en seus contraire pour

uement: sa base se présentait la première.

a'il fut arrivé sur le quai, on le tira le long d'un plan incliné, tà cet effet, et qui aboutissait au niveau de la face supéa piédestal sur lequel on devait le dresser. Il fut ainsi amené ne position telle, qu'il n'avait plus qu'a tourner autour de inférieure de sa base, pour venir se placer sur son piédestal. avement de rotation s'effectua, comme pour la descente, d'une forte pièce de bois, qui embrassait dans toute sa lonl'arcte dont on vient de parler, et qui devait tourner, en temps que l'obélisque, autour de sa surface extérieure, lie à cet effet. Pour cela, il fallut d'abord soulever l'obelisque tête, jusqu'à ce que son centre de gravité cut dépassé le plan il mené par l'axe de rotation : à partir de la, il continua a r. en vertu de l'action de la pesanteur, sa base vint s'arrêter face supérieure du piédestal, et il prit ainsi la position qu'on lui laisser définitivement.

ppareil qui servit à soulever l'obélisque, dans la première del operation, e est-à-dire jusqu'à ce que son centre de grait atteint le point le plus haut du cercle qu'il devait decrire. Nactement le même que l'appareil de retenue employé pena descente, et décrit précédemment. Seulement les câbles, détachaient des systèmes de moufles, ne s'enroulaient plus 'de måts fixes sur lesquels ils devaient glisser, et n'aboutis plus entre les mains d'autant d'hommes qui devaient les filer: ces câbles venaient s'enrouler sur les tours d'un même e de cabestans, à l'aide desquels on exerçait sur eux une le traction suffisante.

idant la seconde partie de l'opération, lorsque l'obelisque plus qu'à céder à l'action de la pesanteur pour achever sa

rotation, il fut retenu par des câbles attachés à sa tête, com l'étaient les câbles de traction employés en Egypte pour commen

l'opération de la descente.

L'érection de l'obélisque à Paris eut lieu le 25 octobre 18 Tous les travaux de descente en Egypte, de transport de l'Egyen France, et d'érection à Paris, furent effectués sous la direction M. Lebas, ingénieur de la marine. L'idée de l'appareil de reterment le descente, est de M. Mimerel, autre ingénieur de la marine.

§ 149. Moulius à farine. — Pour extraire des grains la far qu'ils contiennent, on les broie entre deux pierres: l'enveloppe chaque grain se trouve brisée; ses débris, qu'on désigne sou nom de son, se mélent à la farine; et il ne reste plus qu'à les parer à l'aide d'un tamis, qui laisse passer la farine à travers




Fig. 206.

tissu, sans laisser passer le son. C'est dans les moulins à fori que s'effectuent ces opérations : nous allons voir quelle est la di position de la partie de ces moulins dans laquelle les grains so broyés.

Les pierres, ou meules, qui servent à effectuer cette opération

ndant longtemps mises en mouvement par des hommes naux. Maintenant elles sont toujours mues, soit par l'eau, vent, soit par la vapeur. Les fig. 206 et 207 représensposition d'un moulin à eau. Une roue hydraulique est ouvement par une chute d'eau. Nous ne nous arrêterons ette roue, sur laquelle nous reviendrons plus loin, pour re compte de la manière dont l'eau la fait tourner. L'araroue hydraulique, fig. 206, pénètre à l'intérieur du bâni renferme le moulin, et communique son mouvement n'à un arbre vertical B, à l'aide de roues d'angle. Sur est fixée une grande roue dentée horizontale C; et cette communiquer son mouvement à deux meules, par l'inre de deux autres roues dentées plus petites D, E, fig. 207. de ces deux roues peut glisser le long de l'arbre vertical




Fig. 207.

uel elle est montée, et lorsqu'on l'a amenée ainsi dans la 1 où elle doit rester, on la fixe sur son arbre à l'aide de coins ntroduit entre elle et l'arbre, dans des rainures pratiquées à 2 de cette manière, les roues D, E, peuvent être placées à 2 de la grande roue C, afin d'engrener avec elle; ou bien

on peut les abaisser au-dessous de cette roue, pour supprimer communication de mouvement. La fig. 207 montre la roue D place de manière à tourner sous l'action de la roue C; tandis que roue E, n'engrenant pas avec cette roue C, n'en reçoit aucun mot vennent. On peut donc, à volonté, faire marcher les deux media la fois, ou bien n'en faire marcher qu'une seule, suivant les besoins. La fig. 207 montre les deux paires de meules qui correspundent aux deux roues D, E: mais elle ne les montre pas de la médient aux deux roues D, E: mais elle ne les montre pas de la médiene. La portion de gauche de cette figure est une coupe des tinée à faire voir la disposition relative des deux meules, este lesquelles le grain est broyé. La portion de droite, au contraincest une élévation qui montre l'enveloppe octogone de bois, à l'inférieur de laquelle se trouvent les meules, ainsi que l'appareil place au-dessus, et destiné à leur fournir le grain.

L'arbre F, sur lequel est montée la roue E, traverse une première meule qui reste fixe, et qu'on nomme meule dormant; il s'élève un pen au-dessus, et supporte sur sa tête la seconde meule, ou meule courante. Cette seconde meule n'a pas d'autre point d'appuir son centre de gravité doit être tellement placé, que sa fœ inférieure se maintienne horizontale, afin qu'il existe tout autour une même distance entre les deux meules. Pour satisfaire à celle condition, c'est-à-dire pour équilibrer la meule courante, on ajout du plâtre en divers points de sa face supérieure, jusqu'à ce qu'elle ne penche pas plus d'un côté que de l'autre. Pour que les deux meules aient entre elles une distance convenable, on élève en l'on abaisse la meule courante; on y parvient en faisant monter of descendre, à l'aide d'une vis, la crapaudine sur laquelle repose le pivot inférieur de l'arbre F.

Le grain qui doit être sonmis à l'action des meules est placé dans une trémie I: à la partie inférieure de cette trémie, existe une ouverture dont la grandeur peut être réglée à volonté. Immédiatement au-dessous est suspendue une petite auge inclinée L, son mode de suspension lui permet d'osciller facilement, sous l'action des oreilles K, fixées à un prolongement de l'axe qui supporte la meule courante. Lorsque la meule tourne, ces oreilles K viennent successivement choquer latéralement l'auge L, et déterminent l'écoulement d'une petite quantité du grain contenu dans la trémie. Le grain qui tombe ainsi, peu à peu, pénètre dans une ouverture centrale de la meule courante, ouverture qui n'est interceptée qu'en partie par la pièce de fer qui sert à suspendre la meule sur la tête de l'arbre F: il arrive, de cette manière, au centre de la face supérieure de la meule dormante, et s'engage entre les des

es. L'ouverture centrale de la meule dormante, dans laquelle e l'arbre F, est garnie de cuir et de drap, afin d'éviter que le ne la traverse pour tomber au-dessous de cette meule. La e courante tend à entraîner chaque grain dans son mouvement otation : et comme il n'existe qu'une faible distance entre les . meules, le grain est broyé en même temps qu'il est entraîné. me parcelle qui est mise en mouvement décrirait une circonace de cercle, si elle était attachée à la meule courante ; mais, eu d'y être attachée, elle en reçoit seulement des impulsions ressives, et, en vertu de chacune de ces impulsions, elle se lace suivant la tangente au cercle que décrit la partie corresdante de la meule. Il en résulte que les poussières qui provient de l'écrasement du grain s'éloignent du centre de la meule mante, en même temps que la meule courante les fait tourner our de ce centre. Le mélange de farine et de son, ainsi transté vers la circonférence des deux meules, finit par les abandon-, et vient s'accumuler dans un espace annulaire qui existe tout our de la meule courante. Arrivó dans cet espace annulaire, il encore entrainé par la meule, et vient tomber dans un trou tiqué en un point de son contour. De là le mélange de faring et son est conduit dans des appareils destinés à opérer la séparaa de la farine et du son. Ces appareils, ainsi que ceux qui serit à nettoyer le grain avant de le moudre, sont également mis monvement par la roue hydraulique: à cet effet, l'arbre B se blonge à travers le plancher qui est au niveau des meules, et rte, vers sa partie supérieure, les roues et tambours nécessaires cette transmission de mouvement.

Une sonnette a est disposée de manière à avertir le meunier, reque la trémie ne contient presque plus de grain. La sonnette treliée par une ficelle à un taquet de bois, b, qui est traversé par le tige verticale de fer. Ce taquet peut monter ou descendre le ng de cette tige, et peut également tourner autour d'elle, sans la oindre difficulté : il est soutenu par une autre ficelle qui pénetre ns la trémie en pass int sur une petite poulie, et qui se termine run morceau de bois assez léger. Ce morceau de bois est enfonce ns le grain de la trémie, et s'y maintient tant que le grain est en antité suffisante, de manière a soutenir le taquet b à une hauteur menable; mais lorsqu'il n'y a presque plus de grain dans la mie, le taquet b retombe, en faisant remonter le morceau de is, qui n'est plus retenu par le grain. Dès lors, un doigt a, qui fixé au prolongement de l'arbre de la meule courante, et qui rice en même temps que cette meule, vient choquer le taquet b

a chaque tour, et fait ainsi sonner la sonnette. Le bruit qui a résulte ne cesse de se faire entendre qu'après que le membre ayant rempli la trémie, a enfoncé dans le grain le morceau de bit qui soutient le taquet b au-dessus du doigt a.

Des colonnes N, au nombre de quatre, reposent sur deux bloi de pierre, et supportent deux fortes pièces de bois P, sur lesquelle sont installées les deux meules dormantes. Les mêmes blocs à pierre portent les crapaudines sur lesquelles s'appuient les arbeides meules courantes.

§ 450. Les meules sont quelquesois formées d'un seul morant de pierre; mais alors elles sont généralement désectueuses. Le meilleures meules sont construites par la réunion de plusieurs piembien choisies, liées entre elles par du plâtre, et sortement consolidés par des cercles de ser. Le diamètre d'une meule, dans les ancients moulins, varie de 4m,80 à 2m,30; mais dans les nouveaux moulins, dits à l'anglaise, les meules n'ont que 4m,30 de diamètre. Les meules qui sont formées de pierres choisies, ne présentant pas de cavités, ont besoin d'être taillées d'une manière particulière pour




Fig. 208.

que leur surface » soit pas tout à 🖼 unie. On v pratique habituellement des espèces de sillons, dirigés du centre la circonférence. disposés commeliadique la fig. 208. Les sillons ne sont pas tracés suivas des ravons, mais présentent au contraire une obliquité très prononcée sur leur direction, et cela dans le même sens sur les faces de chacune des deux meules. On comprend aisément, d'a-

près cela, que, lorsque ces deux faces sont appliquées l'une sur l'autre, ce qui n'a pu se faire qu'en retournant la meule courante, les sillons de cette meule font un angle avec ceux de la mede

SCIERIES MÉCANIQUES.

inte, au-dessus desquels ils sont placés; et, pendant que la courante tourne, les bords de ces sillons agissent comme

ux lames d'une paire de ciseaux on ferme. Les sillons n'ont que le profondeur, et cette profonva en diminuant progressived'un bord à l'autre bord, où elle duit à rien. La fig. 209 est une e faite dans les deux meules, plal'une au-dessus de l'autre, afin de



Fig. 209.

trer la forme de la section transversale des sillons, et la manière ils se présentent sur l'une et l'autre meule. La flèche indique ns du mouvement de la meule supérieure.

ne paire de meules peut moudre de 45 à 16 hectolitres de blé 21 heures. On a reconnu que, pour obtenir une bonne mouture, oit faire faire à la meule courante environ 70 tours par minute, en déduira sans peine le nombre de tours que devra faire l'arbre a roue hydraulique dans une minute, à l'aide des nombres de 15 des roues dentées qui établissent la communication de mouve-t depuis cet arbre jusqu'à la meule. On disposera en consénce la roue hydraulique de telle manière que, sous l'action de hute d'eau, elle prenne la vitesse qu'en aura ainsi trouvée.

151. Scieries mécaniques. — Le mouvement régulier que doit idre une scie, pour scier le bois, peut être produit par une mane mue, comme un moulin, soit par un cours d'eau, soit par le t, soit par la vapeur. On obtient même par là des résultats bien erables à ceux qu'on pourrait obtenir avec des scies mues à la n. Les scies mécaniques sont très fréquemment employées dans pays de montagnes, où de nombreuses chutes d'eau permettent lébiter les bois presque sans frais. En Hollande, il existe de ps immémorial des scieries qui marchent par l'action du vent. omme exemple de ce genre de machines, nous prendrons une scies de la scierie mécanique de Saint-Maur, près Paris. Cette de contient seize seies, qui recoivent toutes leur mouvement e chute d'eau agissant sur une turbine. La plupart des seies ent a fabriquer des feuilles d'acajou pour le placage; quelques sont employées à faire des planches. C'est une des premières nous allons décrire.

a turbine, qui reçoit l'action de l'eau, fait tourner un arbre horial, ou arbre de couche, qui s'étend dans toute la longueur de lier. Sur cet arbre sont adaptés, de distance en distance, des sours. A. fig. 210, qui reçoivent sur leur contour des courroles

210 APPLICATION A L'ÉTUDE DE QUELQUES MACHINES. sans fin, destinées à transmettre le mouvement de l'arbre sus canismes des scies. Chaque courroie vient embrasser un second!




Fig. 210.

que la courroie marche. Pour arrêter le mécanisme qui con nique avec le tambour B, il suffit de relever la pièce de bois CI courroie n'est plus tendue, et elle marche sans entraîner le tamb sur la surface duquel elle glisse.

Un volant E est adapté à l'extrémité de l'axe du tambour B des rayons du volant porte un boulon F, qui traverse l'extré d'une bielle FG; cette bielle, articulée en G au châssis de la est mise en mouvement par lo volant, comme par une manivel son extrémité G prend un mouvement de va-et-vient, suivant la horizontale mn.

Le châssis de la scie, qui est placé horizontalement, a, com l'ordinaire, la forme d'un rectangle traversé en son milieu, da sens de sa longueur, par une tringle de bois HH, fig. 214; w ctangle, celui qui est en arrière de la tringle IIII, est la lame de scie II, dont les deux faces sont verticales, et ents sont tournées vers le bas: l'autre côté du rectangle





Fig. 211.

par une tige de fer, placée en avant de la tringle IIII, et strémités sont garnies de filets de vis et d'écrous, destiner une forte tension à la lame de scie, dans le sens de sa Contre la face antérieure de la lame de scie, se trouve une er K, taillée en biseau le long de son bord inférieur, et maintenir la lame de scie toujours exactement dans la tion, pendant qu'elle est animée du mouvement rapide de t, qui lui est transmis par la bielle articulée en G. Le mouchissis est d'ailleurs dirigé d'une manière précise par des de fer qui glissent dans des coulisses fixées au support une.

212 APPLICATION A L'ETUDE DE OUELOUES MAC

D'après la manière dont la scie est disposée, elle ne ni s'abaisser : dans son mouvement de va-et-vient, elle exactement à la même hauteur. Il est donc nécessair d'acajou qui doit être sciée se déplace afin de se pré même aux dents de la scie; voici la disposition qui pour atteindre ce but. Le morceau d'acajou X, fig. 21



la colle forte sur un c châssis est ensuite de boulons et d'écrou UU, fig. 211, qui 1 voir verticalement, rigé dans ce mouve languettes de fer glis coulisses, comme le zontal de la scie. Una ticulée d'un bout à 1 châssis de la scie, e l'autre bout par la t qui pour cela se reco talement. Les deux M et N forment con bras d'un levier cou tourner autour du sorte que le mouvem

vient du cadre de la scie détermine un monvement d' bras de levier N autour du point O, par l'intermédiair L, et du long bras de levier M. A l'extrémité du bras est articulée une tige P, qui se termine par une petite! pied-de-biche; ce pied-de-biche vient s'engager entre le roue O, et v est maintenu par un grand ressort courb touiours sur le contour de la roue. Un autre pied-de-bic en un point fixe, s'engage de même entre les dents de v est également maintenu par un petit ressort à bouc des oscillations continuelles du bras de levier N. le pic s'élève et s'abaisse successivement: lorsqu'il s'élève. glisser sur les saillies des dents de la roue Q; mais lorse il saisit une de ces dents, et la force à s'abaisser, ce qu la roue. Le pied-de-biche R n'a d'autre objet à rempl pêcher la roue Q de se mouvoir en sens contraire, pe pied-de-biche P remonte. L'axe de la roue O porte un engrène avec une crémaillère T faisant corps avec On voit donc que, pendant que la scie est animée d'u èce d'acajou sur laquelle elle doit agir, et qui est chée au cadre UU, monte d'un mouvement lent scie peut donc pénétrer dans le morceau d'aca-

asi en deux parties.

on a besoin d'obtenir des feuilles d'acajou extrésorte que ces feuilles sont flexibles, et lorsque la
ne longueur déjà un peu grande, elles ne peuvent
elles-mêmes. La fig. 212 montre de quelle maces feuilles d'acajou, pendant que l'opération
scie en détache une longueur de plus en plus
do fer biseautée K, qui est appliquée contre la
a lame de scie, écarte la feuille d'acajou du morlus haut, cette feuille est embrassée par une sorte
ler, qui fait ressort, et dont les extrémités recourées l'une de l'autre, pour venir s'appuyer sur les
morceau d'acajou.

de l'apparoil qui supporte le cadre UU peut se e à l'avant. Ce mouvement se produit à l'aide de es, dont les têtes V, V, apparentes sur la fig. 211, ux petites roues dentées du mêmo diamètro. Uno brasse ces deux petites roues, en sorte que l'une pas tourner sans que l'autre tourne exactement ité et dans le même sens. Une manivelle, fixée à à les faire mouvoir. A l'aide de cette manivelle. deux vis, qui sont disposées de manière à ne pas ens de leur longueur; les écrous qui sont engasont donc obligés de marcher en avant ou en arin fait tourner la manivelle dans un sens ou dans inent dans ce mouvement le cadre UU auguel ils coit qu'à l'aide d'un pareil mécanisme, on puisse. icer un nouveau trait de scie, faire avancer co cau d'acajou qui lui est attaché, d'une quantité petite qu'on voudra, et que, par conséquent, on feuilles d'une épaisseur très petite et toujours la

tour A, fig. 210, fait environ 55 tours par minute; t 5 fois plus grand que celui du tambour B, celuitours par minute: c'est aussi le nombre de coups dans le même temps. A chaque coup de scie, le monte d'environ i millimètre. Avec une scie de obtenir 36 mètres carrés de feuilles dans un jour, un fait avancer le morceau d'acajou à l'aide des


214 APPLICATION A L'ÉTUDE DE QUELQUES MACEINE vis V. V. chaque fois qu'on veut faire un nouveau trait de de 4 mm, 2: et comme le déchet en sciure est de 50 pous ensuit que chaque feuille d'acajou n'a guère plus de ½ m d'épaisseur.

Les scies mécaniques employées pour faire des plans disposées verticalement, et marchent moins vite que les se cage: elles ne donnent que 110 à 110 coups par minute, tité dont on fait marcher le morceau de bois, à chaque coup varie de 2 à 5 millimètres, suivant la dureté du bois.

On emploie aussi fréquemment des scies circulaires, etionnent en tournant toujours dans le même sens, tandis scies rectilignes doivent nécessairement avoir un mouve va-et-vient. Les scies circulaires servent à scier le bois of taux. Pour égaliser les bouts des rails des chemins de fer, et à ces rails une longueur uniforme, on coupe les bouts, avoir fait rougir; on se sert pour cela de scies circulaire bien battue, qui ont un mêtre de diamètre et 2mm, 75 d'é et qui font 850 tours par minute. Afin que la scie ne s'éch trop, on fait plonger sa partie inférieure dans un vase qui de l'eau.

§ 453. Marteaux de forges. — Les gros marteaux vent, dans les forges, à travailler les fortes pièces de fer, en mouvement par des roues hydrauliques ou des machin peur : nous donnerons pour exemple de ces marteaux cel représenté par la fig. 213, et qui fonctionne dans les al M. Cavé, à Paris.

La tête A du marteau est de fonte, et pèse plus de 47 grammes. Elle est percée d'une large ouverture, dans la netre l'extrémité du manche B, qui v est fixé à l'aide d'ur manche porte, vers le milieu de sa longueur, deux tourille l'un d'un côté, l'autre de l'autre : ces tourillons sont supr deux conssincts adaptés, en C, à deux fortes pièces de b cales entre lesquelles passe le manche du marteau. De D. D. fixées à un arbre horizontal, viennent successivem dant la rotation de l'arbre, appuver sur la queue du man marteau est soulevé, retombe, est soulevé de nouveau, e suite. L'arbre qui porte les cames D, D, reçoit son mouvrotation d'une machine à vapeur qui agit sur la manivelle volants F, exactement pareils, sont fixés sur cet arbre, l côté des cames D. D. l'autre de l'autre côté. La figure ne i voir qu'un soul de ces deux volants: celui qui est en ava *celui qui est* en arrière.



big, 213. Echelle de 12 millimetres pour metre.)

K, est lisé en G à une forte barre de fer, à l'aide de laquelle

ĸ

1

ķ.

APPLICATION A L'ÉTUDE DE QUELQUES MACHE 216 on arrête le travail du marteau. A cet effet, pendant q teau fonctionne, on tire en avant l'extrémité H du levie de fer, attachée à l'autre extrémité G de ce levier, se arrière, et vient se placer sous le manche du marteau, à l'empêcher de retomber sur l'enclume L. Si les cames tinuent à agir sur la queue du manche, lo marteau se se un peu : mais il ne tombe ensuite que d'une petite quanti ainsi suspendu au-dessus de l'enclume, à une distance : pour qu'on puisse facilement manœuvrer la pièce de fe être forgée. Lorsqu'on veut mettre le marteau en activi marcher la machine à vapeur: l'arbre des cames tourt fois qu'une came vient à rencontrer la queue du marte soulève un peu, et le laisse retomber aussitôt sur la ba qui le soutient. On saisit alors le moment où le marteau e pour pousser rapidement en arrière l'extrémité II du k trémité G se trouve ainsi reportée en avant, en entraina de fer qui soutenait le marteau, et celui-ci, ne rencor d'obstacle, tombe sur l'enclume.

§ 454. Il est aisé de voir pourquoi l'arbre des cames de volants. Cet arbre est soumis à l'action incessante de à vapeur, qui tend constamment à accélérer son mouvem qu'il n'a de résistance à vaincre qu'au moment où une se trouve en contact avec la queue du marteau. Le mou rotation de l'arbre serait donc très irrégulier, si les vola taient pas, en raison de la grande irrégularité des resi lui sont appliquées. Ce mouvement s'accélérerait sans ce le moment où une des cames quitterait la queue du ma qu'à celui où l'autre came viendrait la saisir; et aussitôt d'une came commencerait, la vitesse de l'arbre diminuera ment d'une quantite considérable. Nous avons vu § 132 des volants est précisément d'empêcher cette grande var la site au d'une mantième.

ment en mouvement toute la masse du marteau et de son manche, inbre des cames est donc soumis, au moment de ce choc, à l'acm d'une force résistante énorme. S'il était muni d'un seul volant,
is serait nécessairement placé à côté des cames, les chocs sucssifs qu'il éprouverait tendraient à le tordre : tandis que cet effet
r peut se produire, par suite de l'emploi de deux volants éganx,
sposés symétriquement de part et d'autre des cames.

\$ 155. On voit, sur la figure, une longue pièce de bois horizon-Le, qui passe entre les deux volants, et se prolonge jusqu'aubssus de la tête du marteau. Cette pièce est destinée à augmenter * mombre des coups de marteau qu'on peut donner dans un même sans pour cela diminuer l'intensité de chacun de ces coups. bur s'en rendre compte, il faut observer que la came, en agissant ■ le marteau. lui communique une certaine vitesse dirigée de sen haut : lorsque la came l'abandonne, il continue à monter, en **Tertu de sa vitesse** acquise, et s'il ne rencontrait pas d'obstacle, il nonterait jusqu'à ce que l'action de la pesanteur eut complétement ketruit sa vitesse; alors il retomberait, et viendrait choquer la piece le fer placée sur l'enclume avec la vitesse due à la hauteur dont il rait tombé (\$ 88). Pour que le choc se produisit avec une vitesse **leterminée**, il faudrait donc, si les choses se passaient ainsi, que intervalle de temps compris entre deux coups de marteau fut Lesez grand pour que le marteau pût s'élever à la hauteur correscondant à cette vitesse, et retomber ensuite de toute cette haueur; en sorte que, plus la vitesse du marteau, au moment du choc. levrait être grande, moins ce marteau pourrait donner de coups lans un même temps. Si, au contraire, le marteau rencontre, en montant, un obstacle élastique qui l'empêche de s'élever dayanlage, et qui le renvoie avec une vitesse, dirigée de haut en bas, egale à celle qu'il avait au moment où il l'a rencontré, il retombera plus tôt, et les coups seront plus précipités, sans perdre de leur intensité. C'est dans ce but qu'on emploie la pièce de bois qui nous ecupe. Elle présente une assez grande élasticité, pour que les choses se passent à peu près comme nous venons de le dire. Le boc de la tête du marteau contre cette pièce de bois diminue bien m peu l'intensité des coups de marteau, mais cette diminution est occompagnée d'une augmentation considérable dans la rapidité du ravail.

Il ne faut pas croire cependant que le moyen qui vient d'être ndiqué, pour augmenter le nombre de coups que le marteau peut lonner pendant un certain temps, tout en affaiblissant un peu la randeur de chacun d'eux, accroisse la puissance de la machine, c'est-à-dire lui fasse produire une plus grande quantité de travai utile, avec une même dépense de travail moteur. Si le marten donne plus de coups en une heure, il faudra que la machine à repeur agisse en conséquence, et développe une plus grande quantité de travail moteur : en général, la quantité de travail développée pu cette machine sera proportionnelle au nombre de coups que le marteau donnera, quel que soit le temps que durera l'opération. L'emploi de la piece de bois qui limite la course verticale du marteau présente plutôt un inconvénient qu'un avantage, sous ce rapport puisque le choc du marteau contre cette pièce entraîne toujour une diminution dans la grandeur du coup qu'il donne en retombant, et que, par conséquent, avec une même quantité de travai moteur, on produit moins de travail utile.


§ 136. Nous avons dit précédemment (§ 143) qu'il fallait éviter. autant que possible, qu'il se produisit des chocs entre les diverse pieces d'une machine en mouvement. La machine dont nous nous occupons est loin de satisfaire à cette condition; mais les chor qui ont lieu, pendant qu'elle fonctionne, ne jouent pas le mem role, sous le rapport de la perte de travail qu'ils peuvent occasion ner. D'abord le choc du marteau contre la piece de fer qu'il s'ant de forger n'entraine pas de perte de travail : c'est dans ce choi même que consiste le travail que la machine doit effectuer, et l'or ne peut pas chercher à l'éviter. La perte de travail produite pa un choc entre des corps non élastiques est due, en grande partie a la déformation permanente que ces corps épronvent par l'effet de choc; et c'est précisément cette déformation qu'on veut obteni ici, en employant le marteau. Soulement, comme l'enclume m peut pas être rendue rigoureusement immobile, on a soin de la faire reposer sur un ensemble de pieces de bois, placées, les unes verb calement, les autres horizontalement; en sorte que l'élasticité de ce support lui permet de céder un peu, au moment du choc di marteau, et la ramene ensuite dans la position qu'elle occupat avant le choc.

En second lieu, le choc de la tête du marteau contre la piècede bois qui l'arrête quand il s'éleve, ne donne lieu qu'à une faible perle de travail, en raison de la flexibilité et de l'élasticité que présent cette pièce, d'après la manière dont elle est disposée.

Il ne reste plus que le choc des cames contre la queue du marteau, qui est réellement nuisible par les ébranlements et la pertede ravail qu'il détermine.

\$ 157. Bocards. — On donne le nom de bocard à un spiani composé de plusieurs pilons, qu'on souleve, pour les laisses relati

asuite, afin de pulvériser les matières soumises à leur action, bocards sont fréquemment employés dans le voisinage des s'métalliques, pour réduire en poudre les minerais qui conent des parties non métalliques ou gangues, ce qui permet ite de les débarrasser facilement de ces gangues. Les fig.21115 représentent un bocard qui sert à pulvériser le minerai de la de la mine de Huelgoath, en Bretagne.



æ d'un côté de la roue, et passe devant les pilons, qui sont és à la suite les uns des autres, parallèlement à l'axe de l'arbre.




Fig. 215.

dans guide: Si sur l'a cer en différe raient raient même l'arbre inégale servé u sensible


que les pilons auraient été soulevés par le brusquement nulle, au moment ou les ca pilons pour les laisser retomber tous à la rotation de l'arbrets accélérerait donc, sivement d'une manière très notable, ce de la roue hydraulique. Pour régulariser rait adapter un volant à l'arbre des cames le marteau de M. Cavé, que nous avor Mais on n'a pas besoin d'avoir recours à convenablement le mouvement, en donna sition autre conse pulevé quatre fois; de sorte que l'arbre fait un quart de tour, demis le moment où le pilon est saisi par une came, jusqu'au moment
in il est saisi par la suivante. Ce quart de tour est subdivisé en
puatre parties égales, ou en seizièmes de tour. Si l'on examine la
matterie, a partir du moment où le premier pilon à gauche, fig. 215,
saisi par une came, on verra que le second pilon entrera en monrement lorsque l'arbre aura fait \(\frac{1}{16}\) de tour; le troisième pilon, commencera à être soulevé après \(\frac{2}{16}\) de tour; le quatrième pilon, après
\(\frac{1}{6}\) de tour; puis, après \(\frac{1}{16}\) ou \(\frac{1}{4}\) de tour, le premier pilon, qui est
retombé, sera soulevé de nouveau, et ainsi de suite. Ce qui a lieu
pour une batterie a lieu pour chacune des deux autres. De cette
manière, la résistance que l'arbre doit vaincre se trouve répartie
sur toute la durée de chaque tour, et sa valeur reste sensiblement
la même d'un moment à un autre. Le mouvement de rotation de
l'arbre doit donc être sensiblement uniforme.

Au-dessous do chaque batterie existe une auge, dans laquelle tombent les pilons; c'est dans cette auge qu'on met le minerai à pulvériser. Les pilons, qui sont de fonte, viennent choquer les morceaux deminerai qu'ils rencontrent en tombant, et les brisent en parcelles de plus en plus petites. Un petit courant d'eau, pris sur le canal qui fournit l'eau à la roue, est amené par le tuyau D, fig. 214, et par la rigole E, de la il passe dans l'auge, et en sort par une grille que montre la fig. 245, pour se rendre dans une autre rigole F. Ce courant d'eau, en traversant les matières qui sont soumises à l'action des pilons, entraine les parties déjà réduites en poussière, et les dépose plus loin, dans des bassins auxquels aboutit la rigele F.

C'est par une disposition analogue qu'on fait mouvoir les pilons de bronze qui servent à la fabrication de la poudre.

§ 158. Sonnettes. — Pour enfoncer des pieux dans le sol, il faut exercer sur leur tête une très forte pression, afin de vancre les résistances qui s'opposent à leur enfoncement. Il serait difficile de produire cette pression, en chargeant la tête du pieu d'une quantite suffisante de corps pesants: aussi a-t-on recours à des choes, qui permettent d'exercer la pression dont on a besoin, à l'aide d'une masse beaucoup moins grande. Quand il s'agit de pieux de petite dimension, on frappe simplement sur leur tête avec de forts marteaux qu'on manœuvre à la main. Mais cela ne serait plus suffisant pour les pieux très longs et très gros qu'on a besoin d'enfoncer dans les grands travaux hydrauliques, tels que la construction des ponts: on est obligé, dans ce cas, d'employer des machines nommées sonnettes, à l'aide desquelles on peut faire tomber un corps très pesant sur la tête du pieu, et produire par conséquent un choe dont Vin-

tensité soit en rapport avec la grandeur de la résistance à va La sonnette la plus simple est celle qui est désignée sous le de sonnette à tirande, et que représente la fig. 216. Une ma



fonte A, nommee mouton, est attachée à l'extrémité d'une cette corde s'élève, passe dans la gorge d'une poulie B, redensuite, et se termine par plusieurs cordons. Des ouvriers ensemble ces différents cordons, et font ainsi monter le v

ont élevé autant que cela leur est possible, ils le laissent sans abandonner pour cela les cordons qu'ils tiennent.

est dirigé, dans son mouvement ascendant ou descenleux pièces de bois verticales C. C. entre lesquelles il est se mouvoir. Ces deux montants présentent chacun une ni existe dans toute leur longueur, et dans laquelle sont les oreilles qui font corps avec le mouton. De cette maque le mouton retombe, il vient toujours frapper d'aplomb du pieu D, si celui-ci a été convenablement installé leux montants C, C.

du pieu est ordinairement armée d'une frette de fer, r qu'il ne se fende sous l'action des choes successifs.

re de sonnette présente des inconvénients, en ce que, si avriers ne cessent pas en même temps de tirer les corstiennent, ceux qui tirent les derniers peuvent être enle mouton; il pourrait en résulter de graves accidents, ragir tous exactement de la même manière, les ouvriers uvrent une sonnette à tiraude ont-ils l'habitude de chanrêgler leurs mouvements sur leur chant. D'un autre côté, e à tiraude ne permet pas d'élever le mouton bieu haut; que, pour exercer un choc très violent, il faut employer n d'un poids considérable. C'est pour obvier à ces divers ents qu'on a imaginé la sonnette à déclic.

La sonnette à déclic a une disposition analogue à celle de te a tirande. Mais au lieu que la corde se divise en plurdons qui aboutissent entre les mains d'autant d'ouvriers. s'enrouler sur un treuil à engrenages, fig. 217. Deux S A. A. servent à faire tourner un axe B; cet axe porte on qui engrène avec une roue fixée au treuil. En faisant es manivelles, on peut faire monter le mouton aussi haut rmet la charpente de la sonnette. Pour le laisser retomber. faire glisser l'axe B dans le sens de sa longueur, de maa le piznon-se place à côté de la roue dentée, et n'engrene elle: alors le mouton, n'étant plus retenu, tombera en nt la corde, et faisant tourner le treuil et la roue en sens edu sens dans leguel on les avait fait tourner précédemment. produire ce déplacement longitudinal de l'axe B, qui supcommunication du pignon avec la roue, on agit sur un le-E, qui peut tourner horizontalement autour du point D. Ce termine, en E. par une fourchette qui embrasse l'arbre B. age entre deux rentlements que cet arbre présente d'un côté atre En faisant mouvoir l'extrémité C du levier, horizon-




Fig. 217.

ans un certain sens, l'axe B se transporte en sens conresser pour cela de tourner, si les ouvriers continuent s manivelles. Une cheville qu'on place dans le voisievier. l'empêche de se déplacer pendant tout le temps n doit engrener avec la roue.

é de la chute du mouton, produite de cette manière, ptement la corde, et détériorerait le treuil, surtout si me forte masse: aussi adopte-t-on une disposition pari a pour objet de laisser tomber le mouton seul, et de uite plus lentement la corde enroulée sur le treuil. Pour pose le mouton de déux parties. La première partie F, ii forme la tête du mouton, et qui est directement at-

orde, contient à son intérieur ui vient saisir un anneau fixé mouton G. Les deux branches pince peuvent tourner cha-· d'un point O: lorsque les exse rapprochent, les autres exs'écartent et ne tiennent plus eux ressorts I s'opposent d'ailamment a ce rapprochement tés H. Voici maintenant comla manœuvre de la sonnette. i du corps du mouton étant s la pince, on fait tourner les et le mouton s'élève. Au mos'approche de la partie supécharpente, les extrémités H de nnent s'engager dans une ou-6g. 218, qui se retrécit de plus monton continuant à monter. t obligée de se resserrer dans faisant fléchir les ressorts 1 : • vers le bas, abandonne l'ancorps du mouton tombe seul. qu'on agit sur le levier CDE,



Fig. 218.


rimer la communication des manivelles avec le treuil, et mouton tombe à son tour, en entrainant la corde. Au i la tête du mouton vient choquer le mouton lui-même, la re, en raison de la forme qu'elle présente à sa partie infémean se trouve de nouveau saisi, et, en continuant à faire manivelles, ou peut donner un nouveau coup de mouton

226 APPLICATION A L'ÉTUDE DE QUELQUES 1

§ 160. Machines qui servent à frapper les Pour fabriquer les pièces de monnaie, on comme alliage ayant la composition voulue; cet alliage é coule dans des lingotières, pour en faire des barres harres sont laminées, jusqu'à ce que leur épaisseur diminuée: ensuite, à l'aide d'emporte-pièce, on les delles de la dimension convenable; et enfin, après : les rondelles ainsi obtenues, et que l'on nomme de le poids que doivent avoir les pièces de monnaie, une très forte pression, entre des morceaux d'aprèsentent une gravure en creux, afin de leur faire qu'on voit sur toute leur surface. Ce sont les macl a cette dernière opération que nous allons décrire.

Il n'y a pas bien longtemps qu'on employait enc Monnaies de Paris, le balancier monétaire inventébre, et dans lequel les flans recevaient leur relief à Depuis quelques années ce balancier a été rempla monétaire de M. Thonnelier, dans laquelle les fla sans choc, et on ne l'a plus conservé que pour frapp Nous allons faire connaître l'une et l'autre de ces en commençant par la première.

Le balancier monétaire est représenté dans son fig. 219. La fig. 220 reproduit, à une plus grande e



AA, formant écrou à sa partie supérieure : d'une verse cet écrou : et d'un levier CC., lisé horizo

CHINES QUI SERVENT A FRAPPER LES MONNAIES. 227




Fig. 220.




Fig. 221.

u, a la teto de la vis. Co levier se termino a ses deux

extrémités par deux masses lenticulaires de bronze, a attachées des lanières de cuir, qui servent à le mett ment. Lorsqu'on agit sur le levier, à l'aide de ces manière à le faire tourner dans un sens convenab vis descende, le mouvement se produit et s'entreti l'extrémité inférieure de la vis ne rencontre pas un s'oppose à ce qu'elle descende davantage. Mais, aus obstacle so présente, la vis et le levier sont obligé brusquement, et il en résulte un choc, qui donne l grande pression de l'extrémité inférieure de la vis su La subitement arrêtée.

C'est pour augmenter la violence du choc qu'on levier CC par deux masses de bronze, voici comme rendre compte de l'effet qui en résulte. Si l'une de ces animée de la vitesse qu'elle possède lorsque des hor le levier en mouvement à l'aide des lanières, vena directement un obstacle qui s'oppose à ce que son mo tinue, elle produirait un choc, dont l'intensité sera nelle à la grandeur de cette masse, et aussi à la v possédait avant le choc. Si maintenant on considere la produisant un choc par l'intermédiaire du levier et reconnaîtra aisément, d'après le § 72, que la granc auquel elle donnera lieu sera à la grandeur du choc duirait directement, dans le rapport même du chemit court pendant que la vis fait un tour, au pas de cette par la que l'addition de masses un peu grandes, aux de du levier CC, doit augmenter d'une manière conside que la vis et le levier auraient exercé sans ces masse

Les morceaux d'acier trempé, qui portent la gravure deux faces de la pièce, se nomment les coins. L'un det partie inférieure de la vis, et l'autre est placé au-des mier. Le flan se pose sur le coin inférieur, et, au mor il est très fortement serré entre les deux coins, ce qui tière à pénétrer dans toutes les cavités que présente faces. En même temps le flan est entouré par une est ou virole gravée sur tout son contour intérieur, et dest les lettres qui font saillie tout autour de la pièce de 1

Le coin supérieur, mobile avec la vis, ne doit pas elle: il doit seulement descendre. Pour y arriver, on a la partie inférieure de la vis une rainure circulaire, en fe de poulie, qui est embrassée par un collier D, fig. 2. est fixé à une pièce EE, qu'on nomme la boile coule machines qui servent à frapper les monnaies. 229 mine de part et d'autre par deux biseaux pénétrant dans deux lisses F, F, fig. 221, dans lesquelles elle peut glisser verticalent. Lorsque la vis est mise en mouvement, elle tourne dans le lier D: celui-ci, qui ne peut pas tourner, ne fait que monter ou rendre, en entralnant la boite coulante, suivant qu'on fait moure la vis dans un sens ou dans l'autre. C'est à la partie inférieure la boite coulante qu'est fixé le coin supérieur.

Le coin inférieur est simplement posé sur une piece mobile, ou tale, qui joue un rôle important. Cette rotule, dont le dessous est avexe, remplit exactement la concavité de même forme d'une osse masse d'acier, qui occupe le milieu de la partie inférieure a massif AA. Au moment du choc, la rotule se place dans la cavité si la contient, de manière à rendre la face gravée du coin inférieur arallele a celle du coin supérieur, et à égaliser ainsi les pressions si s'exercent dans les diverses parties de la surface du flan.

Si la virole qui sert à former les lettres en saillie du contour de pièce était faite d'un seul morceau d'acier, la pièce ne pourrait en sortir, après avoir été frappée: elle y serait maintenue par lettres mêmes. Aussi emploie-t-on une virole brisée, qui est priée de trois morceaux de même dimension, et réunis par juxta-ostion. Le contour extérieur de ces trois parties de la virole brisée est conique, et elles sont placées à l'intérieur d'un tronc de cônc reux dont la grande base est tournée vers le haut. Des ressorts lui soulevent ces trois pièces, pour les porter dans la partie large le la cavité conique, leur permettent de s'écarter et d'abandonner a pièce qu'elles embrassent. Au moment ou un nouveau flan est frappé, la virole brisée est repoussée vers le fond de la cavité conique, ce qui oblige ses trois parties à se rapprocher les unes des putres, et fait disparantre toute solution de continuité entre elles.

La machine est disposée de manière à placer ello-même le flan class la position qu'il doit occuper pour être frappé, et a enlever la pière aussitôt qu'elle est frappée. Ces deux opérations s'effectuent au moment où la vis B remonte. Au niveau de la face supérieure de la virole brisée, existe une table G, formée de deux parties : on a supposé, dans la fig. 221, que la partie postérieure de cette table est enlevée, afin de laisser voir ce qui est au-dessous. Sur cette table se meut une pièce H, qui porte le nom de main-poseur, et qui est destinée à la fois a chasser la pièce qui vient d'être frappée, a laide de l'échancrure m, et à poser au milieu de la virole un flan qu'on a introduit d'avance dans le trou n. Pour que la pièce frappée puisse être chassée par l'échancrure m de la main-poseur, il faut que cette pièce soit élevée jusqu'au-dessus de la virole brisée. A col

230 APPLICATION A L'ETUDE DE QUELQUES MACHI effet, le coin inférieur peut être soulevé par une plaque sont fixées deux tiges R. R. qui traversent librement dans toute sa hauteur, et qui aboutissent à un collier se Quand la vis B monte, les extrémités des filets pousse de bas en haut; mais bientôt ces filets pénétrent dans crures pratiquées dans le collier, qui reste stationnaire ple temps que la vis continue à monter, et maintient ain Q à une hauteur convenable, pour que la face gravée férieur soit au niveau du dessus de la table G.

Le mouvement est donné à la main-poseur par une c à la vis B, qui, pendant le mouvement ascendant de cet saisir une palette M: cette palette, appuyant sur une porte l'arbre vertical N, le fait tourner, et avec lui la m qui est attachée à sa partie inférieure. La vis continuar la came L finit par ne plus toucher la palette M que pa exterieure, qui est cylindrique, la main-poseur ne t mais alors une saillie de la vis B soulève, en montant la main-poseur : la palette M est bientôt abandonnée pa et la main-poseur est ramenée en arrière par le croc tire le ressort P. Dans ce mouvement rétrograde, la r. qui reste soulevée, pendant quelque temps, par la saill passe au-dessus du flan qu'elle a déposé au centre de Lorsque la vis B redescend pour frapper le flan, la ca contre la palette M, qui cède sans faire tourner l'axe N ensuite ramenée dans sa position par un ressort : en n le collier SS et la plaque Q se sont abaissés, le coin i venu se reposer sur la rotule, et le flan, descendant a s'est place à l'intérieur de la virole, dans la positio occuper pour être frappé.

§ 164. La presse monétaire de M. Thonnelier, qui a ét au balancier que nous venons de décrire, n'en diffère LACHINES QUI SERVENT A FRAPPER LES MONNAIES. en haut, contre la colonne I, par l'action des deux contre-N, action que transmettent le levier M et le montant à four-L. Lorsque la manivelle G soulève le levier H, ce levier




Fig. 222.

à abaisser la colonne I, ainsi que la boite coulante; si d'ail-¿ les coins sont à une distance convenablement réglée l'un de re, et qu'un flan ait été introduit entre eux, ce flan éprouvera compression extremement grande, qui sera suffisante pour proe le même effet que le choc dans le balancier monétaire. On se une idée de la grandeur de la pression exercée par la colonne observant combien pen descend la boite confante, lorsque

232 APPLICATION A L'ÉTUDE DE QUELQUES MACHINES.

l'extrémité du bras de levier H s'élève d'une quantité notable (§75

La distance entre les deux coins est réglée par une vis de rapil. P. qui sert à enfoncer plus ou moins un coin entre le massif Q la presse, et le tampon d'acier sur lequel se trouve le point live à levier H.

Quant aux autres parties du mécanisme, elles agissent à peupris de la même manière que les parties correspondantes du balancier. Voici quel en est le jeu. Un plateau R, monté sur l'arbre du volant, présente une coulisse excentrique ii; un bouton j, qui pénètre dans cette coulisse, est fixé à l'extrémité supérieure du bras de leviers; et ce bras de levier, attaché inférieurement à un axe horizontal, prend un mouvement oscillatoire, par suite de la forme de la confisse ii. Ce mouvement se transmet au levier S', qui est attachémenéme axe: et la tringle U, fig. 223, dont l'extrémité recombé-




Fig. 224.

s'appuie sur le levier S', reçoit un mouvement de va-et-vient dirigihorizontalement. Dans ce mouvement de va-et-vient, lorsque la
tringle U se transporte à droite, la partie inclinée, qui se trouve au
milieu de sa longueur, vient soulever le coin inférieur, pour életer
la piece frappée au-dessus des bords de la virole brisée: en même
temps cette tringle fait marcher, également vers la droite, la mainposeur Y, qui chasse la pièce frappée dans le conduit C, d'où elle
tombe dans une corbeille, et qui dépose ensuite un flan au milieu
de la virole. Ici la main-poseur Y se compose de trois parties, comme
le montre la fig. 221; les deux pièces latérales se rapprochent de
la pièce du milieu, pour saisir le flan et le poser sur le coin V:
mais dès qu'il y est posé, ces deux parties latérales s'écartent, et
la main-poseur se reporte vers la gauche, en abandonnant le Can.
V est un gobelet, dans lequel on dépose une pile de flans, que la

ACHINES QUI SERVENT A FRAPPER LES MONNAIES. 233 poseur prend un à un par-dessous, pour les porter sur le coin. 1. 223 et 224 montrent la disposition de la virole brisée, telle




Fig. 224.

elle a été indiquée précédemment pour le balancier : q est le portele : s le cercle de la virole, qui présente intérieurement une caconique : t la virole brisée en trois parties : x les ressorts qui cent à tenir la virole brisée ouverte et à fleur du porte-virole. Les fig. 222, 223 et 224 se rapportent à la presse monétaire, 2 qu'elle a été construite par M. Thonnelier ; plusieurs modificais ont été apportées aux parties accessoires de cette machine, uis qu'elle fonctionne à l'hôtel des Monnaies de Paris : mais les ties essentielles, celles qui servent à exercer la pression nécese pour modeler les pièces de monnaie, n'ont été nullement moies.

a presse monétaire présente plusieurs avantages sur le balancier elle a remplacé. D'abord elle permet d'exercer toujours la même sion pour frapper les flans, ce qui donne lieu à des résultats i réguliers: tandis que la force des hommes employés à maturer le balancier présentait des irrégularités notables. D'un re côté, si l'on oubliait de mettre un flan entre les coins du batier, ces deux coins choquaient l'un contre l'autre et se brisaient: lis que dans la presse, les deux coins ne viennent jamais en act, lors même qu'il n'y aurait pas de flan entre eux. Un troine avantage consiste dans la rapidité de l'opération: une presse nétaire frappe environ 60 pièces à la minute, et peut ainsi foncner pendant longtemps sans avoir besoin de s'arrêter; tambis le balancier frappait beaucoup moins de pièces par minute, et

234 APPLICATION A L'ÉTUDE DE QUELQUES M

les ouvriers avaient besoin de se reposer de temps é le gobelet X, dans lequel on met une pile de flans, d d'un ouvrier exclusivement chargé de mettre les fl; de la main-poseur.

Les balanciers sont maintenant exclusivement frapper les médailles.

§ 462. Horlogerle.—Nous savons que, dans uniforme, les chemins parcourus sont proportionnels ployés à les parcourir Un pareil mouvement est én



Fig. 225.

pre à la mes puisqu'il ramé à celle de l'e par le corps qu dans la consti chines destind temps, a-t-or produire un m forme. Mais, sant, on rece extrêmement c ver. Pour qu'i meuve touiou vitesse, il fac sance qui lui fasse constam aux résistance vainere. Si la : serve toujours deur, la puiss constamment intensité: si viconent à vari doit varier dan: et d'une quant pour que l'équi tes ces forces n blé. Or, on cor grand nombre

de toute espèce qui se développent dans le mouvem chine, qu'on doit rencontrer de grandes difficultés, la puissance de telle sorte qu'elle fasse équilibre à a toutes ces résistances : et ou le concern d'u et rore rore s. n.

a lui ue est est est au par n- néo . rts pic

n –

ue les résistances changent souvent d'un moment à manière purement accidentelle, suivant les variations e, d'humidité, etc. Nous allons voir par quels moyens u, non pas à lever ces difficultés, mais à les éluder en , pour atteindre le même but, dans la construction et des montres.

s moteurs employés pour faire mouvoir les mécanismes mesurer le temps sont de deux espèces différentes : poids et des ressorts.

agir un poids comme moteur d'une horloge, on le susmité d'une corde qui est attachée sur la surface d'un cy



Fig. 226.




Fig. 227.

: les mécanismes d'horlogerie, sont des lames d'acier rès longues, qui ont été travaillées de manière à s'enes-mêmes en spirales, comme le montre la fig. 226, que l'extrémité extérieure du ressort soit attachée et fixe, et que l'extrémité intérieure soit liée à un axe de tourner sur lui-même: lorsqu'on fera tourner cel

236 APPLICATION A L'ÉTUDE DE QUELQUES MACE axo dans un sens convenable, il entraînera avec lui intérieure du ressort, les spires se serreront de plus son contour, et le ressort prendra la forme indiq fig. 227. Si l'on abandonne ensuite l'axe à lui-même qui tend à reprendre sa forme primitive, lui imprime vement de rotation : c'est ce mouvement que l'on trans canisme d'horlogerie, à l'aide d'engrenages. Il es l'extrémité intérieure du ressort pourrait être tout à que, si l'extrémité extérieure était attachée à une pitible de tourner autour de l'axe du ressort, elle comégalement un mouvement de rotation à cette pièce.

Si l'on compare l'action du rossort dont on vient de ption d'un poids, on verra qu'il y a une différence essepoids moteur agit toujours avec la même intensité; ta force du ressort va constamment en diminuant, depuis où il commence à agir, jusqu'au moment où il a repreprimitive. L'avantage que présente l'uniformité d'action se retrouve donc plus dans l'emploi d'un ressort, et neque cette uniformité d'action est essentielle à la march du mécanisme. Pour faire disparaître l'inconvénient que les ressorts, sous ce point de vue, on a imaginé de les fa l'intermédiaire d'une fusée, qui a pour objet de rendre constante. A cet effet on enferme le ressort dans un fig. 228, qu'on nomme le barillet; sur la surface de est fixée l'extrémité d'une chaîne articulée B, qui, apré



un certain nombre de tours sur cette surface, vient sur une sorte de tambour conique C, et s'y fixe par : extrémité. C'est ce tambour conique qui porte le non: il présente une rainure, en forme d'hélice, dans laquelles placer les tours successifs de la chaine. Lorsque le ress tendu, la chaîne est enroulée sur toute la surface de la a s'en détache du côté de sa petite base, et vient se termii surface du barillet, qu'elle ne touche que dans une petite Le ressort a son extrémité intérieure fixe, et son extrémité e attachée à la circonférence du barillet : en se détendant, il er le barillet, et communique un mouvement de même sens , par l'intermédiaire de la chaine. Celle-ci se déroule sur la s'enroule sur le barillet, et le mouvement ne cesse de se que lorsqu'elle s'est entièrement déroulée sur la fusée, de à s'en détacher du côté de la grande base. On voit que, pent ce mouvement, la tension de la chaine qui est produite rce du ressort va constamment en diminuant; mais aussi sion agit sur la fusée à l'extrémité d'un bras de levier de olus grand ; et l'on concoit qu'on ait déterminé la forme de de manière qu'il y ait une compensation exacte, c'est-àmanière que l'action de la chaîne produise le même effet orce constante appliquée à l'extrémité d'un bras de levier le. Le mouvement de rotation que prend la fusée, sous l'aca chaine, se transmet à tout le mécanisme, par l'intermé-: la roue D, que la fusée entraîne en tournant.

. Le moteur, quel qu'il soit, fait tourner un arbre, ainsi 3 venons de le voir: une roue dentée, mobile avec cet arrêne avec une autre roue dentée plus petite, ou pignon, qui sur un second arbre parallèle au premier ; ce second arbre on tour une roue dentée qui engrène avec un pignon fixé isième arbre de même direction; et ainsi de suite. Si la porte le premier arbre a six fois plus de dents que le piec leguel elle engrène, le second arbre tournera six fois que le premier; si la roue du second arbre a quatre fois lents que le pignon qui l'ui correspond, le troisième arbre quatro fois plus vite que le second, et. par consequent. atre fois plus vite que le premier. En continuant de cette on reconnaîtra que le mouvement de rotation du premier transforme dans des mouvements de rotation du 2º arbre. bre, du 4º arbre,.... de plus en plus rapides : et le rapport ses de deux arbres consécutifs sera toujours le même que nombres de dents de la roue et du pignon qui transmetjouvement de l'un à l'autre.

i. Après avoir fait connaître la disposition des rouages prloge ou d'une montre, et le moteur qui met ces rouages memont, il no nous reste plus qu'à montrer comment on rèment, de manière à faire mouvoir uniformément.

238 APPLICATION A L'ETUDE DE QUELQUES MACRIN sur un cadran, une ou plusieurs aiguilles destinées à s dicateurs pour la mesure du temps.

Nous avons dit que, pour rendre le mouvement unifor lait établir un équilibre permanent entre la puissance et l des résistances. On y parvient en adaptant au dernier mécanisme, à celui dont la vitesse est la plus grande, de qui viennent choquer l'air pendant leur mouvement. Le



Fig. 229.

indique la disposition qua liabituellement à ces clles sont au nombre de rectement opposées l'une et formées simplement de que mince rectangulaire traversée au milieu de par l'axe avec lequel tourner. La résistance leur oppose varie propoment au carré de leu § 129). Il en résulte que, mouvement commence duire, la résistance qu'

ces palettes est très faible : la force du moteur est trop gr qu'il y ait équilibre, et par suite la vitesse de toute la augmente. L'accélération du mouvement détermine un ment de la résistance éprouvée par les palettes, et la ma teint bientôt une vitesse telle, que la puissance fait équ résistances : des lors le mouvement ne se modifie plus ; il forme tant que la puissance conserve la même intensité.

La nature de la résistance employée ici, pour arriver i vement uniforme, présente un avantage important, qui c ce que sa grandeurodépend de la vitesse du mouvemen une cause quelconque, la vitesse était trop grande, les r l'emporteraient sur la puissance, et le mouvement se ralei au contraire, la vitesse était trop faible, la puissance l'er à son tour sur les résistances, et le mouvement s'aci Ainsi l'emploi de la résistance de l'air, pour régulariser l'ment d'un mécanisme d'horlogerie, ne permet pas seuleme nir un mouvement uniforme, mais encore elle fait que vement ne peut avoir lieu qu'avec une vitesse déterminé serait pas de même, si les résistances et la puissance étai indépendantes de la vitesse du mouvement : l'équilibre en ces forces ferait que le mouvement de la machine serait

nerait en aucune manière la vitesse de ce mouveuit indifféremment être lent ou rapide.

i vient d'être dit, la vitesse déterminée que prend horlogerie, dont le mouvement est régularisé par la r, dépend de la grandeur de la puissance; puisque e devient uniforme que lorsque la résistance opix palettes, jointe aux autres résistances passives, ire équilibre à cette puissance. Pour que le mouenne pendant un certain temps avec une vitesse it donc que la puissance agisse pendant tout ce ème intensité. C'est ce qui aura lieu, si l'on se sert ne moteur; mais si l'on emploie un ressort, il sera faire agir par l'intermédiaire d'une fusée.

faire agir par l'intermédiaire d'une fusée. oven qui vient d'être indiqué, pour régulariser le

aisse excellent, il ne fournit cependant pas un mougulier pour pouvoir servir à la mesure du temps. que les palettes rencontrent en tournant, ne se siours à elles dans des conditions identiquement oindre courant qui existe dans l'air environnant e dont elles sont retardées dans leur mouvement. le moindre changement qui arrive dans la gransance, et dans les frottements des diverses pièces autres, trouble l'équilibre, et la vitesse varie de blir, en faisant varier en conséquence la résistance palettes de la part de l'air. Aussi n'emploie-t-on de nes, dont le mouvement est régularisé par la ré-, qu'à des usages pour lesquels on n'a pas besoin ussi parfaite que pour la mesure du temps. On s'en rnebroches, pour faire mouvoir des pompes dans el, pour faire tourner les figures de cire qui sont s boutiques des coiffeurs, etc. On s'en sert encore in de produire un mouvement uniforme de courte ans l'appareil de M. Morin, destiné à l'étude des les corps \$ 90). C'est aussi un mécanisme de cette mplové dans les horloges, pour la partie de la maelle la sonnerie. Dans les anciens tournebroches. 1 poids comme moteur, et la vitesse restait toujours même. Mais dans la plupart des cas qui viennent noteur est un ressort qui agit directement sur les ouvement, tout en étant régulier à un moment quelitit peu à peu, jusqu'à ce qu'il s'arrête tout à fait. ouvant produire, par le moyen qui vient d'être 240 APPLICATION A L'ÉTUDE DE QUELQUES MACHINES.

indique, ni par aucun autre, un mouvement assez uniforme servir à la mesure du temps, on est obligé de se contenter mouvement périodiquement uniforme, dont la réalisation, t présentant aussi de grandes difficultés, peut cependant être obt il une manière plus complète. A cet effet, on emploie une pièce ticuliere, qui oscille régulièrement, et qui, à chaque oscillation rete entierement le mouvement des rouages. De cette maniè mouvement est intermittent, et les aiguilles qui servent à man le temps sur un cadran, au lieu de tourner avec continuité. marchent que par saccades : mais la quantité dont elles se dé cent à chaque fois est ordinairement si faible, que l'œil ne peut apercevoir, et que leur mouvement présente, en définitive, le parences d'un mouvement continu extrêmement lent. Ce s'et forsin une aiguille marche assez rapidement sur un cadran.c les aignilles qui marquent les secondes, que ce mouvement disti tana devient sensible.

La piece oscillante, dont nous venons de parler, et dont les a cillations deivent servir à arrêter périodiquement le mouvement rouages, porte le nom de régulateur. Les pièces qui sont desiné à établir une liaison entre les rouages et le régulateur, par l'int nédiaire desquelles celui-ci arrête à chaque instant le mouvem produit par le moteur, constituent ce que l'on nomme l'échappement

§ 167. Le premier regulateur qui ait été employé pour les la loges et les montres consiste en une roue métallique, massive à circonference, et mol·ile autour d'un ave sur lequel elle est fixée son centre. Cette roue, espèce de petit volant, qu'on désigne se le nom de balancier, ne prend pas d'elle-même un mouvement de cillation autour de son ave, après qu'on lui a donné une impuisinitiale: mais ses oscillations sont produites par l'action du mole lui-même, action qui se transmet par l'intermédiaire des rouages de l'échappement. C'est ce que fera bien comprendre la fig. 230,4 est destinée à montrer en même temps la disposition généraled unontre: elle a été construite en écartant les roues les unes cautres, dans le sens de la hauteur, et en plaçant leurs axes sur même plan, afin de faire voir d'une manière plus nette lous détails de cette disposition.

Le ressort A, dont l'extrémité extérieure est fixe, tend à faire to ner l'axe auquel est attachée son extrémité intérieure. Cet axe poune roue à rochet B, qui agit sur la roue dentée C, par l'intermédia du doigt o. La roue C fait tourner le pignon D, et par suite la roue celle-ci fait tourner le pignon F, et la roue G communix son mouvement au pignon H, et l'axe de ce pignon fait tourner

intermédiaire de la roue K et du pignon L, qui font los d'angle. En avant de la roue M, qui porte des dents articulière, passe l'axe du régulateur N; cet axe est




Fig. 230.

s palettes i, i', dirigées à angle droit l'une sur l'autre, regard de la partie supérieure et de la partie inférieure, de manière à pouvoir être rencontrées par les dents qui porte le nom de roue de rencontre. Lorsque la ses dents viennent alternativement choquer les deux La palette i reçoit une impulsion qui la fait mouvoir l'arrière. Mais bientôt l'autre palette i' vient se mettro d'une dent de la roue M: elle en reçoit une impulsion en avant. La palette i se trouve alors de nouveau plare à être rencontrée par les dents de cette roue : elle en arrière, et ainsi de suite.

ment est ici formé de la roue de rencontre M, et des i, i'; on le nomme échappement à recul, parce que, u'une des palettes vient choquer une des dents de la icier, qui n'a pas encore perdu tout son mouvement, roue d'une certaine quantité. Le mouvement n'est réd'une manière imparfaite par l'emploi du balancier et nent à recul. Chaque mouvement que prend le balanmuniqué par l'action d'une dent de la roue de rence des palettes, et ce mouvement s'effectue avec une



indiqué puisse être employé, il est de toute nécessité que la moteur soit aussi constante que possible, et que les divers frot qui se produisent pendant toute la durée du mouvement pri une grande uniformité.

§ 168. La fig. 230 fait voir de quelle manière les roua marcher, sur un même cadran, et avec des vitesses différente guille des heures et l'aiguille des minutes. L'axe de la roue F longe, et c'est à son extrémité qu'est fixée I aiguille des mir faut donc que le ressort moteur et le régulateur soient disposé nière que cet ave fasse un tour entier en une heure. Sur c ave est monte un pignon P, qui engrène avec une roue Q; de la roue Q porte un pignon R, qui engrène avec une roue dernière roue est fixée à un cylindre creux, dans lequel pas ment l'axe de l'aiguille des minutes, et c'est à l'extremi evlindre creux qu'est adaptée l'aiguille des heures. De cette les deux aiguilles se meuvent circulairement autour d'u centre, et cependant elles ne sont pas animées du mêm emou Le pignon P a 8 dents, et la roue Q, 21; l'aiguille des min donc trois tours, pendant que la roue Q en fait un. D'un au le pignon R a 8 dents, et la roue S en a 32 ; en sorte que l fait quatre tours, pendant que la roue S en fait un . La roue S un tour pendant que l'aiguille des minutes en fait douze, et La millandan manne mill out Para handen arma e


la roue E et le pignon D et l'autre porte le pignon P et l'aiguille inutes. L'un de ces deux axes est creux à son extrémité, et e axe pénètre à frottement dans cette cavité; en sorte que l'un eux axes venant à tourner par une cause quelconque, l'autre iera en même temps, à moins qu'il n'éprouve une résistance cap de vaincre le frottement qui se développe entre eux. Lorsque la E tourne, elle entraine le pignon P, et par suite les aiguilles, qui résentent qu'une faible résistance. Mais si au contraire on vent tre les aiguilles à l'heure, en faisant tourner directement l'aiguille minutes. l'axe de cette aiguille n'entrainera pas l'axe de la se E dans son mouvement, à causo de la résistance opposée par t le mécanisme, qui devrait se mouvoir en même temps que la e E. L aiguille des minutes ne fait tourner avec elle que les roues pignons P, Q, R, S, et l'aiguille des heures et tous les autres tages restent en repos.

§ 169 Le ressort, qui met tout le mécanisme en mouvement. . 230, ne peut pas agir indéfiniment : lorsqu'il est détendu, il est ressaire qu'on le tende de nouveau, pour que le mouvement conme: c'est ce qu'on appelle remonter l'horloge ou la montre. Pour udre le ressort A, on adapte une clef à l'extrémité carrée T de axe auquel il est attaché intérieurement, et l'on fait tourner cet axe ans un sens contraire à celui dans lequel l'action du ressort le fait abituellement tourner. Si la roue C était fixée à cet ave, elle tour-Perait avec lui, pendant qu'on tendrait le ressort, et elle entraineait nécessairement tout le mécanisme, y compris les aiguilles, dans emouvement rétrograde. Pour que cela n'ait pas lieu, on fait agir ave du ressort moteur sur la roue C, par l'intermédiaire d'une roue Frochet B, et d'un doigt o, sur lequel appuie constamment un petit ressort de pression. De cette manière la roue C n'est entraînée par laxe, que lorsque celui-ci cède à l'action du ressort moteur : et lors-Mon fait tourner cet axe en sens contraire, pour remonter le ressort. In entraine que la roue à rochet B. dont les dents passent succesivement sous le doigt o, en faisant entendre un bruit que tout le tonde connaît. Par suite de cette disposition, les roues et les aiguilles stent immobiles pendant toute la durée du remontage.

§ 170. Revenons maintenant à l'étude des régulateurs. L'emploi un pendule, pour régulariser le mouvement d'une horloge, a été naginé par Huyghens, en 1657. C'est à ce régulateur qu'est due grande precision avec laquelle les horloges bien construites marient le temps. Quels que soient les soins qu'on mette à disposer le écanisme, de manière que le régulateur soit soumis à des actions astantes de la part du moteur, on ne peut jamais y arriver qu'ins-

244 APPLICATION A L'ÉTUDE DE QU'ELQUES MACHINES.

parfaitement; il est donc très important que le régulateur so telle nature, que la durée de ses oscillations ne soit pas inf par la variation de ces actions. Or c'est précisément ce qu pour le pendule, dont les oscillations, pourvu qu'elles soient ont une durée indépendante de leur amplitude. Si l'amplitu oscillations du pendule, employé comme régulateur, se trouv augmentée, tantôt diminuée par l'effet du moteur, leur dur restera pas moins toujours à très peu près la même, et par mouvement de l'horloge sera convenablement régularisé. C cependant pas une raison pour négliger de rendre l'action du



sur le régulate uniforme que ble, lorsque l'o arriver à un très degré de per dans la mesu temps.

L'échappemen emploie habit ment pour faire muniquer les n d'une horloge a dule régulateu l'échappement à que nous allor crire, et qui (présenté par 231. Une piè en forme d' est suspendue ave horizontal peut libremen ner autour de c Cette ancre re pendule un i ment oscillatoi tour de son : suspension. En

deux extrémités A et C se trouve une roue E, qui est fixée au arbre du mécanisme de l'horloge, et à laquelle le moteu constamment à donner un mouvement de rolation. Les de cette roue viennent alternativement s'appuyer sur la le

partie A de l'ancre, et sur la face supérieure de la es deux faces sont d'ailleurs taillées suivant des arcs oncentriques à l'axe D; en sorte que, pendant tout a une dent de la roue E est arrêtée par l'une des ex-

l'ancre, cette dent, et par suite la roue, étement immobile. C'est le contraire de la t lieu dans l'échappement à recul, où nt de la roue de rencontre se mouvait nt, pendant qu'elle était en contact avec ui l'empéchait de passer.

c extrémités A et C de l'ancre présenrôte de la roue, deux parties mn, pq, a sens contraires, sur lesquelles les dents a doivent glisser avant d'échapper. Au ce glissement se produit, la dent exerce une pression qui tend à augmenter sa l'ancre réagit de son côté sur le pendule tenir son mouvement. Sans la présence x petits plans inclinés, l'amplitude des du pendule décroîtrait progressivement, les résistances occasionnées par l'air et le ispension du pendule, et aussi en raison ui proviennent du frottement de la roue nent sur les faces de l'ancre : ces résisidraient, au bout de peu de temps, les du pendule assez petites pour que les a roue E n'échappent plus, et l'horloge

232 montre de quelle manière l'ancre est mmunication avec le pendule. L'axe hori-

nuquel elle est fixée, porte à un bout une tige F, qui se férieurement par une fourchette horizontale G. La tige passe entre les branches de cette fourchette : en sorte ndule no peut pas osciller, sans que l'ancre oscille en ps.

chappement à recul, le moteur agissait constamment sur ur pour modifier son mouvement. Il n'en est pas de même appement à ancre, où l'influence du moteur sur le régulaaru en grando partie; cette influence n'existe plus que ttement des dents de la roue d'échappement sur les faces frottement qu'on peut rendre presque nul, et dans les que l'ancre reçoit des dents, au moment où elles échap-



entre raigume des minutes et la roue u ecuappement, ro puisse régler une horloge, c'est-à-dire l'empêcher d'aller ou trop lentement, il est nécessaire qu'on puisse modifier dule, afin de l'amener à effectuer ses oscillations dans ne convenable. Pour cela on ne fixe pas la lentille du pend tige; elle est simplement traversée par-cette tige, et sout un écrou, qui est vissé sur la tige, et qu'on peut faire mor ou moins. Lorsque l'horloge va trop vite, cela vient de ce oscillations du pendule ont une trop courte durée; on les en abaissant la lentille. Si au contraire l'horloge va trop ment, on relève la lentille. Dans les pendules de chemin adopté une disposition un peu différente: la lentille est fitige, et le tout est suspendu à un fil de soie, qu'on all qu'on raccourcit, suivant que la pendule avance ou retard

qu'on raccourcit, suivant que la pendule avance ou retard § 471. Les fig. 233 et 234 montrent la disposition d'a loge dont le mouvement est régularisé par un pendule et u pement à ancre. Le poids moteur A agit à l'extrémité d'ui qui est enroulée sur le cylindre B; il tend à faire tourner lindre, et par suite la roue C; cette roue C engrène avec un D, dont l'axe porte une deuxième roue E; le pignon F engrène une E, et sur son axe est fixée une troisième roue G; cette troue engrène à son tour avec le pignon H, sur l'axe duquel : une quatrième roue K; enfin la roue K engrène avec le p dont l'axe porte la roue d'échappement M. L'ancre NN autour de l'axe (), embrasse la partie supérieure de la l'axe ().

ier en 60 secondes ou une minute. Le pignon II, b de la roue K, se prolonge à gauche de la figure, nent engrène avec une roue c, fixée à un cyi enveloppe l'axe de l'aiguille des secondes, et qui des minutes. A côté de la roue c, et sur le même riste une seconde roue d, qui engrène avec une





Fig. 233.

la roue e porte un pignon f, qui engrène avec la oue g est fixée à un second axe creux, qui enveent, et qui porte l'aiguille des heures. sids moteur a fait dérouler, en descendant, toute la



248 APPLICATION A L'ÉTUDE DE QUELQUES MACHINE



corde qui était enroulée sur le cylin fre B, il ne peut plus continuer à agir, à moins qu'on n'enroule de nouveau la corde, en faisant remonter le poids. Pour cela, on fait tourner le cylindre B dans un sens convenable, à l'aide d'une clef. Tous les rouages seraient entraînés dans ce mouvement rétrograde, si l'on n'avait pas adapté au cylindre un appareil semblable à celui que nous avons déjà vu sur la fig. 230, et qui était destiné a remplir le même objet. Une roue a rochet P, fig. 233, est fixée à l'ave du cylindre B, et tourne nécessaire-

ce cylindre, dans quelque sens qu'il se meuve. Un doigt () entra les dents de la roue P; et un ressort R maintient ce stamment appuyé sur la roue. Le ressort et le doigt sont la roue dentée C. Lorsque le cylindre B tourne sous l'action moteur A, il fait tourner la roue C, par l'intermédiaire de rochet et du doigt; mais lorsqu'on fait tourner le cylindre en traire, pour remonter le poids, les dents de la roue à rochet successivement sous le doigt, et la roue C ne tourne pas. . Les avantages que présente l'emploi d'un pendule, comme ur, sont exclusivement réservés aux horloges fixes, car il clair que les mouvements divers, souvent brusques, que doievoir les horloges portatives ou montres, troubleraient comnt les oscillations du pendule et le jeu de l'échappement. nc été obligé d'imaginer pour les montres un régulateur spéine fut pas incompatible avec la mobilité de la machine tout et qui présentat en même temps, autant que possible, les es du pendule. Le balancier régulateur, décrit précédemment), satisfait bien à la première condition; mais il est loin de reà la secondo. Nous avons vu en effet que ce régulateur, n'ospas de lui-même, mais recevant toujours la totalité de son nent du moteur, devait conserver dans ses oscillations la trace iations de la force que le moteur transmet aux palettes. C'est Huyghens qui a imaginé le régulateur qui est exclusivement 'é pour les montres.

égulateur n'est autre chose que le balancier dont on vient de muni d'un ressort spiral qui lui donne la propriété d'osciller mème, sans avoir besoin pour cela de l'action du moteur. Ce , que l'on nomme simplement le spiral, a la mème forme que sort moteur décrit précédemment et représenté par la fig 226, est beaucoup plus délié, et a par conséquent beaucoup moins se. Son extrémité intérieure est attachée à l'ave du balancier

e le montre la fig. 235, et tre extrémité est fixée à es platines de la montre, iral prend naturellement rtaine forme d'équilibre, con fait tourner le balanpit dans un sens, soit dans , le spiral se trouve déen vertu de son élasti-



Fig. 235.

I tend à reprendre la figure qu'il avait précédemment, et le balancier vers sa position primitive. Mais, au moment où le spiral a repris exactement sa figure d'équilibre, le b animé d'une vitesse en vertu de laquelle il continue à t le même sens; le spiral se déforme donc en sens contrpose au balancier une résistance croissante, qui finit bi réduire au repos. Alors le spiral, en continuant à agir s cier, le ramène de nouveau à sa position primitive; cet passe, et ainsi de suite. Le balancier muni du spiral, été dérangé de sa position d'équilibre, oscille donc de par de cette position, de la même manière qu'un pendule osc et d'autre de la verticale. On peut dire que le spiral es cier ce que la pesanteur est au pendule. Il est en outre l tant d'observer que la durée des oscillations du balanciere dante de leur amplitude, pourvu que le spiral soit conve

§ 473. Il no suffit pas que les durées des oscillations balancier muni d'un spiral soient indépendantes de leur pour que l'application d'un pareil balancier à un 1 d'hologerie en régularise complétement le mouvement; core que l'échappement soit tel que le balancier soit sou tant que possible, à l'action du moteur, action qui modifigalement la durée des oscillations, suivant qu'elle serai moins énergique.

construit.

On a employé pendant longtemps, et l'on emploie encormontres communes, l'échappement à recul, ou à palettes avons déjà vu dans la fig. 230. Dans ce cas la partie du qui sert à régulariser le mouvement est exactement disportindique cette figure, avec cette différence cependant qui balancier est muni d'un spiral. La régularité du mouvement de cette manière est bien plus grande qu'elle n'était av ploi du spiral; mais elle laisse encore beaucoup à désir lancier seul a été perfectionné par l'addition du spiral; ment a besoin d'être modifié à son tour. Nous allons ve consistent les deux échappements principaux qu'on a s l'échappement à recul, et qui ont permis d'arriver à u perfection, dans la mesure du temps par les montres.

Le premier dont nous parlerons est l'echappement à cy est appliqué dans toutes les montres plates. L'axe du ba lieu de porter deux palettes, comme dans l'échappeme est taillé d'une manière particulière, dans une portion gueur. La fig. 236 montre la forme qu'on lui donne. L a été réduite à un demi-cylindre évidé; et, en outre, v crure ca été pratiquée dans ce demi-cylindre. C'est la située au-dessus de cette échancrure, qui joue le rôle le ant. La dernière roue du mécanisme, celle qu'on nomme ppement, est placée dans un plan perpendiculaire balancier, et ses dents, qui s'élèvent au-dessus de sa





Fig. 237.

ment s'engager dans le cylindre évide que porte cet axe. sfig. 238 et 239 font voir de quelle manière le cylindre sse passer successivement les dents de la roue. En vertu ions du balancier, le cylindre A tourne autour du centre ans un sens, tantôt dans l'autre. Une dent C vient buter te contre la surface extérioure du cylindre, fig. 238 : it ce evlindre a pris une autre position, fig. 239, et la i a pu marcher sous l'action du moteur, vient buter de ntre la face intérieure du cylindre: le cylindre, reprenant premiere position, laisse échapper la dent C. et arrête vante par sa surface extérieure, et ainsi de suite. Léchappement, tant qu'une dent est arrêtée sur l'une des du cylindre, elle ne tend, en aucune manière, à le faire ins un sens ou dans l'autre: le cylindre oscille sous la n du spiral. Cependant le frottement qu'il éprouve de la ents qu'il arrête, joint aux autres résistances qui s'oppopuvement du balancier, tend à diminuer l'amplitude de

252 APPLICATION A L'ÉTUDE DE OUBLOUES MACHINES.

ses oscillations: et la montre cesserait bientôt de marcher, si la teur ne restituait de temps en temps au balancier le mouve que ces résistances lui font perdre. C'est pour cela qu'on de aux dents la forme qu'elles présentent extériourement; au mou la dent C, après avoir glissé sur la face extérieure du cylifig. 238, commence à échapper, sa convexité pousse le bord la accèlère ainsi le mouvement du balancier. C'est encore par



même raison que l'antre bord E du cylindre est taillé en bist lorsque l'extrémité de la dent atteint ce bord, elle glisse s petite face oblique, et donne une impulsion au balancier.

L'échappement à cylindre, que nous venons de décrire, est le balancier ce que l'échappement à ancre est pour le peu Dans ces deux échappements, tant qu'une dent est arrêtée, soi le cylindre, soit par l'ancre, elle reste complétement immobile I'influence du moteur, influence très faible, il est vrai, i'en existe pas moins, puisque les dents frottent sur la les arrête, et qu'ensuite, au moment où elles se mettent ment, elles donnent une impulsion à cette pièce. L'échapcylindre est excellent, et suffit bien pour les montres i; mais pour la construction des montres marines, qui archer pendant plusieurs mois sans se déranger sension a imaginé un autre échappement, dans lequel on a fait e cette influence continuelle du moteur sur le régulateur, ur cela porte le nom d'échappement libre. Voici en quoi il

sort A, fig. 240, dont l'épaisseur diminue progressivement




Fig. 240.

It à l'autre, est fixé, par son extrémité amincie, dans un talon sort porte une saillie C, contre laquelle viennent buter sucnent les diverses dents de la roue d'échappement. Il porte en 1 petit talon D, dans lequel est fixé un second ressort très B. Ce second ressort passe sous l'extrémité recourbée d'un F, qui termine le premier ressort; en sorte qu'il peut s'abaislessous de ce crochet sans que rien s'y oppose : tandis l s'élève, il entraîne le crochet avec lui, et soulève ainsi t A. L'axe G du balancier est muni d'un doigt a, qui oscille e temps que lui, et qui rencontre l'extrémité du petit reschaque oscillation. Lorsque le mouvement a lieu dans le liqué par la flèche f, le doigt abaisse le petit ressort en passais le ressort A reste immobile, ainsi que la roue d'échap-

254 APPLICATION A L'ÉTUDE DE QUELQUES MACHINES.

pement. Dans l'oscillation contraire, le doigt a soulève le ressort celui-ci soulève à son tour le ressort A, la dent qu'arrêtait la sain C passe, et cette saillie, ramenée aussitôt dans sa position par ressort A, arrête la dent suivante. Au moment où une dent échapeune autre dent de la même roue d'échappement vient donner us impulsion au bord i d'une entaille pratiquée dans un petit dispa fixé à l'axe du balancier; de cette manière le moteur restitue au balancier, par une action presque instantanée, le mouvement qu'il pu perdre, pendant qu'il a effectué deux oscillations. Sauf le momen où cette impulsion est donnée au balancier, on voit qu'il oscille sais être soumis en aucune façon à l'influence de la force du moteur.

§ 474. Nous avons vu que, dans les horloges dont le régulater est un pendule, il suffisait d'élever ou d'abaisser la lentille du padule, d'une quantité convenable, à l'aide de l'écrou qui la soulest pour que l'horloge ne marche ni trop vite ni trop lentement. On a besoin également de pouvoir agir sur le régulateur d'une montre, de manière à atteindre le même but. La durée des oscillations d'un pendule dépend à la fois de l'intensité de la pesanteur qui le mouvoir, et de la forme du pendule lui-même; ne pouvant fairevant la pesanteur, pour modifier la durée des oscillations, on est oblig de changer la forme du pendule, et c'est ce qu'on fait en déparant sa lentille. De même la durée des oscillations d'un balance dépend à la fois de sa forme, et de la force du spiral qui le fal mouvoir; mais, contrairement à ce qu'on fait pour le pendule c'est en modifiant la force du spiral, et non en changeant la forme de




Fig. 241.

balancier, qu'on fait varie cette durée. Pour y parvenir, on dispose dans le visinage de l'extrémité fixe de spiral une pièce A, fg. 244, qui présente une échancur B. Le spiral passe dans cotté échancrure, et, lorsqu'il écille, il ne commence te déformer qu'à partir de point B; en sorte que la partir de point B; en sorte que la partir de le point B c du spiral est comme si elle n'existait pas, et le choses se passent comme le spiral se terminait en l

Cette pièce A peut se mouvoir circulairement autour de l'axe de balancier; on la déplace en faisant tourner l'aignille Dess'

qui l'accompagne. Quand on fait marcher cette aiguille dans sou dans l'autre, on produit le même effet que si l'on augtou si l'on diminuait la longueur du spiral, et, par suite, on rier sa force; on peut donc amener par là le balancier à faire cillations d'une durée déterminée, ou, en d'autres termes, ar ou retarder la montre, de manière à la régler.

variations de température déterminant des dilatations ou des actions dans les diverses parties d'un pendule ou d'un balanlen résulte des changements de forme qui font varier la durée scillations, et qui, par conséquent, dérangent la marche de oge ou de la montre. On obvie à cet inconvénient en construile pendule ou le balancier de matières inégalement dilatables, nent disposées, que leurs dilatations se contrarient, et qu'il résulte aucun changement dans la durée des oscillations. On nt ainsi des pendules et balanciers compensateurs: nous n'enas pas dans le détail de leur construction.

475. Toutes les fois qu'une horloge fixe doit être installée dans eu où l'on ne manque pas de place dans le sens vertical, on loie un poids comme moteur de cette horloge. Le régulateur

ailleurs toujours un pendule.

Thorloge fixe ne doit occuper que très peu de place, comme endules de cheminée, il est impossible de se servir d'un poids ne moteur; ou bien il faudrait remonter très souvent ce poids, aison du peu d'espace qu'il aurait à parcourir en agissant sur ouages. Dans ce cas on emploie un ressort, sans lui adjoindre fusée, en raison de la bonté du régulateur, qui est toujours endule. Les variations de la force du ressort n'influent pas 3 manière notable sur la durée des oscillations de ce régu-

ressort moteur, et le balancier régulateur muni d'un spiral, exclusivement employés dans les montres : elles ne différent elles que par l'échappement. Dans les anciennes montres, on oyait l'échappement à recul ou à palettes, tel qu'on le voit la fig. 230, page 241. Avec cet échappement, il fallait néirement se servir d'une fusée, pour rendre uniforme l'action essort moteur, malgré les variations de sa force. Dans les res modernes, on a substitué l'échappement à cylindre à l'épement à recul, et l'emploi de cet échappement a permis de sser de fusée. En outre on a pu diminuer beaucoup l'épaisde la montre, en raison de la suppression de la fusée et de la de rencontre. Dans les montres auxquelles on veut donner la précision possible, on emploie l'échappement libre, et l'on


256 APPLICATION A L'ÉTUDE DE QUELQUES MACEIRES. conserve la fusée, afin d'éviter, autant qu'on le peut, tout de variation dans la durée des oscillations.

§ 476. Lorsqu'on remonte le poids moteur d'une horloge, less ne rétrogradent pas, ainsi que nous l'avons expliqué précéde page 248. Mais, pendant toute la durée du remontage, elles stationnaires, et elles ne recommencent à marcher que la remontage est terminé. Il en résulte que, si l'horloge était prement à l'heure, elle se trouve ensuiteen retard de tout le tes dant lequel les aiguilles n'ont pas marché. Lorsque l'horloge d'une manière très précise, comme celles vent aux observations astronomiques, il est très important ce retard. On y parvient à l'aide de dispositions qui perm l'horloge de continuer sa marche, même pendant qu'on la r

Nous allons en indiquer une des plus

qui est très employée.

Deux poulies mobiles A et B. A sont soutenues par une corde sans passe dans les gorges de deux poul C et D. Deux poids P, p, sont accroc deux poulies mobiles. Le plus fort d P. tend à entraîner la corde : et co gorges des poulies C et D sont dis manière que les cordons qui les en ne puissent pas y glisser, ces deu fixes tendent à tourner sous l'a poids P. La poulie C porte latéraler roue à rochet, dans les dents de lag gage un doigt E, pressé constamme la roue par le ressort F; et d'aprè dans lequel les dents du rochet sont la poulie C ne peut pas céder à l' poids P. Quant à la poulie D. elk à la première des roues dentées posent le mécanisme de l'horloge du poids P fait tourner cette poul détermine le mouvement de tous le Le poids p est déstiné à tendre suff la corde, pour qu'elle ne glisse pa gorges des deux poulies C et D poids monte, en même temps a






Fig. 242.

ns que le doigt Es'y oppose, et le poids P est reer d'agir sur le cordon qui va de la poulie D à la ie D, étant toujours soumise à l'action du poids indant qu'on le remonte, fait tourner les rouages is aucune interruption.

teur d'une horloge ou d'une montre est un ressort ent sur les rouages, sans fusée, les choses peuvent manière que les rouages et les aiguilles s'arrêtent age: c'est ce qui a lieu précisément sur la fig. 230, ivons expliqué dans la page 243. Mais on peut 3, par un simple changement de disposition, faire ouages et les aiguilles marchent toujours, pendant sort moteur. Il suffit pour cela que ce ressort soit rillet fixé à la première des roues du mécanisme. ite en faisant tourner l'axe auguel est attaché son ire. On voit en effet que, soit qu'on ne touche pas à soit qu'on le fasse tourner pour enrouler le ressort 1, l'extrémité extérieure du ressort agira toujours ce du barillet, et fera conséquemment tourner sans ue qui v est fixée, ainsi que toutes les autres. C'est sé le ressort moteur des pendules de cheminée, et ontres plates, dans lesquelles l'échappement à cye supprimer la fusée. Il est clair que l'axe, auquel ché intérieurement, doit porter une roue à rochet, urner que dans le sens convenable au remontage. sort moteur agit par l'intermédiaire d'une fusée, le tue en faisant tourner la fusée en sens contraire uel le ressort la fait habituellement tourner. De chaîne, que l'action du ressort avait entraînée en tour du barillet, s'enroule de nouveau sur la fusée: e barillet tourne sous l'action de la chaîne, et enextérieure du ressort, qui se serre ainsi de plus son axe. Pour que le mouvement rétrograde, impendant le remontage, ne se transmette pas à tous ui a adapté une roue à rochet, à l'aide de laquelle remière des roues de la montre, ainsi qu'on le voit Lette roue à rochet se loge dans l'intérieur de la n doigt, qui s'y trouve placé, vient s'engager entre se et la roue dentee ont été écartées l'une de l'autro afin de bien montrer cette disposition.

ant comment on parvient à faire continuer le mouintre, pendant qu'on la remonte, en enroulant la 258 APPLICATION A L'ÉTUDE DE QUELQUES MACRINES.

chaîne sur la fusée. La roue à rochet \hat{A} , qui fait corps avec la \hat{B} , \hat{G} . 244, au lieu d'agir directement sur la première roue du mu



Fig. 243



Fig. 244.

n'agit sur cette roue que l'intermédiaire d'une sec roue à rochet B, dont les sont tournées en sens (traire. Lorsque le resent teur tend la chaine et fait to ner la fusée, la roue à roc A, qui en dépend, tourne à le sens de la flèche f: à l'i du doigt m, cette rous tourner, dans le même se la roue B dont les dents persent ainsi successivementse le doigt n. sans être nulienes gênées par ce doigt. Un ressort abc est fixé, d'une part en a à la roue B, et d'une atre part en c à la roue C. La roue B. mise en mouvement comme nous venons de la dire, tire l'extrémité a de œ ressort; il se tend, et tire à sœ tour la roue C, pour la faire tourner dans le même sens. Lorsqu'on fait tourner la fesée, et par suite la roue A. dans le sens de la flèche /', pour remonter la montre, la roue B ne peut pas la suivre,

a cause du doigt n qui l'en empêche; l'extrémité a du ressort est ne pouvant rétrograder, la tension de ce ressort continue à tirer le point c de la roue C, dans le sens de la flèche f, et la montre ne cesse pas de marcher. Ce ressort peut ainsi entretenir seul le mouvement des rouages et des aiguilles, pendant un temps assez long, pour qu'on puisse remonter complétement la montre; lorsqu'ensuite le ressort moteur reprend son action, il restitue au ressort abc la tension qu'il a perdue pendant le remontage.

§ 177. Pour terminer ce que nous avons à dire de l'horlogerie, nous indiquerons la disposition d'une sonnerie, c'est-à-dire du mécanisme spécial qui fait sonner les heures et les fractions d'home,

me qu'elles sont marquées sur le cadran par les aiguilles. La 15 représente la sonnerie d'une horloge fixe dont le moteur




Fig. 245.

poids. Cette sonnerie a un moteur spécial, qui est également ids, attaché à l'extrémité de la corde A. Cette corde s'enroule a cylindre B; le mouvement que le poids moteur tend à lui ner se transmet à la roue C montée sur le même arbro; la l'engrène avec le pignon D, et fait ainsi tourner une seconde

ne nevier o; ce nevier nan courner naxe c, auquei est au queue du marteau e. Aussitôt qu'une des chevilles a, a, al le levier b, après l'avoir soulevé, ce levier revient dans si primitive, en vertu de l'action d'un ressort, et le marteau a ainsi ramené vers le timbre f. Si la queue du marteau éta il ne viendrait pas toucher le timbre. Mais au contraire flexible et élastique; le marteau peut donc dépasser sa d'équilibre, en vertu de sa vitesse acquise, et venir d timbre, pour être ensuite brusquement ramené en ar l'élasticité de sa queue. On voit par là que le marteau fra coup sur le timbre, chaque fois qu'une des chevilles a, a soulever le levier b.

Tant que l'horloge ne doit pas sonner, une cheville i, seule sur le côté de la roue I, vient buter sur l'extrémité vier gh. Ce levier, mobile autour du point g, est soule appendice qui dépend du mécanisme de l'horloge, au mon où la sonnerie doit commencer à marcher. Si le levier g tout de suite dans sa position primitive, la roue I est arrêtée fait un seul tour; une seule cheville a est venue agir sur et le marteau ne frappe qu'un coup sur le timbre. Pour q teau frappe le nombre de coups qui correspond à l'heur par les aiguilles, on a fixé au levier gh un couteau k, q sur le contour d'une roue l placée en arrière. Tout auto

nat direct par l'homme ou les animaux. 261 de se met en mouvement, doit faire un tour entier dans ouze heures, qui forme la période de temps au bout de mnent des heures de même nom. Pendant ce temps-là, t faire autant de tours que le marteau doit frapper de à-dire 78 tours, si le marteau ne sonne que les heupurs si le marteau doit en outre frapper un coup aux, comme dans les pendules de cheminée.

GÉNÉRALES SUR LE TRANSPORT DES FARDEAUX.

our transporter un corps pesant d'un endroit à un autre, prizontal, on a toujours besoin d'employer une certaine rie beaucoup pour un même corps, suivant les circons lesquelles le transport s'effectue. L'emploi de cette lieu au développement d'une certaine quantité de trai l'on v réfléchit, on reconnaît sans peine que ce n'est port en lui-même qui nécessite ce travail. On voit, en le corps pouvait glisser ou rouler sur le sol, sans éproues résistances passives qui se présentent en pareil cas, lui donner une impulsion, aussi légère qu'on voudrait. mit immédiatement en mouvement; et comme aucune drait à ralentir son mouvement, il conserverait indéfiême vitesse. Lorsque ce corps serait arrivé au lieu ou e transporter, on l'y arrêterait. Le transport se serait é sans qu'on ait eu à développer d'autre travail moteur i correspond à l'impulsion initiale; et encore ce travail peut être extrêmement petit, pourrait-il toujours doni production d'une quantité égale de travail utile, au l'on arrêterait le corps.

ances passives qui se développent dans le transport resant sur un sol horizontal sont donc les seules résis1 ait à vaincre dans ce transport; elles seules nécessi1 d'une force agissant constamment, ou presque con1 d'une force agissant constamment, ou presque con1 our que le corps puisse parcourir une distance un peu
1 conçoit par là comment il se fait qu'en variant les
1 ransport, on peut réduire à des proportions si minimes
1 raction qui entretient le mouvement de fardeaux énor2 allons passer en revue les divers modes de transport
2 x, en les étudiant surtout sous le point de vue des ré1 ie chacun d'eux occasionne.

ransport direct par l'homme ou les animaux. omme porte un fardeau, soit dans ses mains, soit sur

262 NOTIONS GÉNÉRALES SUR LE TRANSPORT DES FAR son dos, soit de toute autre manière, les résistances passiv développent se réduisent simplement à la résistance que ci éprouve de la part de l'air; et comme la vitesse n'est jar grande, cette résistance est, la plupart du temps, néglige force de traction exercée par l'homme, c'est-à-dire la k applique au fardeau, horizontalement et dans le sens du ment, est donc, pour ainsi dire, nulle. Mais l'opération d port est accompagnée d'une tension des muscles qui s soutenir le fardeau, tension qui fatigue l'homme, et qui le fa également, quand même il resterait au repos; en outre les des jambes, qui servent à la locomotion, éprouvent une fai raison du jeu qu'ils prennent. Ces diverses causes réunies le transport direct d'un fardeau par un homme est très qu'il ne peut s'effectuer que pour des fardeaux dont le poid pas trop grand; et enfin qu'on ne doit y avoir recours que petites distances à parcourir, lorsque le poids des fardeau neu considérable.

Le transport à dos d'animaux donne lieu à des observa même genre.

§ 480. Transport par glissement. — Lorsque le t d'un corps pesant s'effectue sans qu'il soit porté par un ouy hommes, ou par un animal, ce corps doit s'appuyer su soit directement, soit par l'intermédiaire d'un appareil qui transporter. La pression qu'il exerce en ses points d'app sol donne lieu à des résistances qui s'ajoutent à la résis l'air, pour s'opposer à son mouvement. Si le corps repose ment sur le sol, et qu'on le fasse mouvoir par glisseme développe un frottement qui est souvent très intense. C'et a lieu, par exemple, lorsqu'on transporte de longues pièces en les faisant trainer par des chevaux, à l'aide de chaînes attache à l'une de leurs extrémités. C'est encore ce qui a eu le transport de l'obélisque dont nous avons parlé précéd lorsqu'on l'a fait glisser en Égypte, avant de l'introduire navire, et à Paris, après l'en avoir extrait (§§ 447 et 448

Dans de pareils mouvements, la résistance à vaincre vant la nature des surfaces qui glissent l'une sur l'autre. minuer la résistance, on fait en sorte que ces surfaces so mées de matières qui glissent facilement; on les polit, enduit quelquesois de matières grasses, qui diminuent la du frottement pour une même pression. Nous en avons vu ple dans le transport de l'obèlisque; on l'a sait glisses sur ve couvert de madriers qu'on entretenait constamment gra



TRANSPORT PAR ROULEMENT.

mploie pour transporter des pièces de vin ou de r des villes, fig. 246, sont garnis en dessous de




Fig. 246.

i leur permettent de glisser plus facilement sur le , dont on se sert pour patiner sur la glace, ne sont des lames de fer que l'on attache sous ses pieds, adre presque nulle la résistance qui se développe isse.

port par roulement. — Lorsqu'un corps est a forme, de rouler facilement sur le sol, on en proporter; la résistance qu'on a à vaincre dans ce cas beaucoup plus faible que celle qu'on éprouverait ser. Vitruve rapporte que ce moyen fut employé architecte du fameux temple de Diane d'Éphèse, des fûts de colonne qui pesaient 250 000 kiloeffet il leur adapta une monture de bois, destinée une force de traction, comme on le fait pour les se sert en agriculture. C'est de la même manière insporte facilement une pièce de vin à une petite oussant pour la faire rouler devant lui.

ue la forme d'un fardeau se prête à ce mode de on parvient d'une autre manière à remplacer le n roulement. Si le fardeau présente une face plane peu grande, on le fait reposer par cette face sur bois, fig. 247, placés sur le sol, à une certaine l'autre, et dans des directions perpendiculaires à nent qu'on veut produire. Lorsque ensuite on tire ce fardeau, il marche, en faisant rouler les rou-

264 NOTIONS GÉNÉRALES SUR LE TRARSPORT DES FARI leaux; et, si le sol n'est pas trop irrégulier, le déplaceu fectue sans qu'il y ait glissement, ni des rouleaux sur le sol,



Fig. 247.

deau sur les
Il résulte (
a été dit à
paragraphe
la force r
pour faire
ainsi un far
d'autant pli
que le diau
rouleaux (
petit; et qu
quence, il

tageux de prendre des rouleaux d'un aussi grand diami pourra.

Le mode de transport dont nous venons de parier pr grave inconvénient, qui fait qu'on n'y a recours que lorsq tance à parcourir est petite. Il consiste en ce que les ro marchent pas aussi vite que le fardeau. Si l'on examine passe pendant le mouvement, on verra que chaque rou bien sur le sol, dans le sens même du déplacement qui fardeau; mais il ne touche pas ce fardeau toujours aux mên il roule sous sa face inférieure, en sens contraire, de ma toucher successivement en des points de plus en plus éloi portion du fardeau qui est en avant. On voit aisément dant que le rouleau fait un tour entier en roulant sur le à-dire pendant qu'il s'avance d'une quantité égale à la de sa circonférence, le fardeau marche d'une quantité ég fois cette longueur; la vitesse avec laquelle le rouleau: sur le sol n'est que la moitié de celle du fardeau. Il qu'après un déplacement de peu d'étendue, l'un des deu est tellement resté en arrière, qu'il ne supporte plus rie donc obligé de le reporter sur la partie antérieure du fa plutôt, pour éviter le mouvement de bascule qui se p moment où le corps commence à ne plus s'appuyer q rouleau, on a soin de disposer en avant un troisième ro se trouve engagé sous le fardeau avant que le rouleau arrière cesse d'agir.

§ 182. Transport sur des roues. — Pour faire (l'inconvénient que nous venons de signaler dans le transp de rouleaux, il n'v a qu'à les remulacer par des pièces q Toulant sur le sol, restent toujours attachées au fardeau, et le suivent dans son mouvement. C'est ce qu'on fait en employant des roues: et, pour ne pas être obligé de fixer les axes de ces roues aux divers fardeaux qu'on peut avoir à transporter, on se sert de brancards, auxquels les roues sont adaptées, et sur lesquels les fardeaux civent être placés. Telle est l'origine des voitures de diverses formes, qui servent, comme on le voit tous les jours, à transporter des voyageurs, des marchandises, des matériaux de construction, et en un mot toutes sortes de fardeaux.

Dans le transport sur des roues, il y a à la fois roulement de la roue sur le sol, et glissement de l'essieu dans la boîte de la roue : le frottement n'est donc pas complétement évité, comme dans l'emploi des rouleaux. Mais l'influence de ce frottement est d'autant plus faible que le rapport du diamètre de la roue au diamètre de su boîte est plus grand; car plus ce rapport sera considérable, moins le déplacement du point d'application de la force de frottement sera grand, pour un même chemin parcouru par la voiture, et par conséquent plus le travail résistant occasionné par cette force de frottement sera petit. La grandeur du diamètre de la roue présente encore un autre avantage : c'est que plus ce diamètre est grand, plus doit être petite la force appliquée au brancard, et, par suite, à son centre, pour vaincre la résistance au roulement (fin du § 427).

Le transport sur une brouette, telle que celle qui est figurée à la page 23, tient à la fois du transport direct dont nous avons parlé au § 479, et du transport sur des roues. En effet, le poids de la brouette, et du fardeau qu'elle contient, se décompose en deux parties dont l'une est supportée par la roue, et l'autre par les mains de l'homme qui tient les manches; cet homme a donc, à la fois, à supporter la dernière portion de ce poids, et à pousser la brouette horizontalement, pour vaincre les résistances qu'occasionne la première portion.

Lorsqu'on se sert d'une voiture, munie de deux roues qui tournent autour des extrémités d'un même essieu, le poids du brancard, avec tout ce qu'il porte, se décompose également en deux parties, dont l'une est supportée par les deux roues, et l'autre par l'homme ou l'animal qui doit agir sur les limons. Mais il y a une différence essentielle avec la brouette : c'est qu'on dispose habituellement la charge que doit porter la voiture de manière que son centre de gravité soit à peu près sur le plan vertical qui passe par l'axe de l'essieu. L'homme ou l'animal qui doit exercer horizontalement une force de traction pour faire marcher la voiture n'a de 266 NOTIONS GÉNÉRALES SUR LE TRANSPORT DES FARDEAUX. cette manière qu'à agir faiblement sur les limons, dans le ses vertical, pour maintenir le brancard dans une position convenable.

Quand on emploie une voiture à quatre roues, le brancard du charge ont toujours leur centre de gravité tellement placé, que u verticale qui le renferme passe à l'intérieur du quadrilatere forapar les points d'appui des quatre roues avec le sol. Aussi n'ellement plus besoin d'exercer aucune action dans le sens vertical, pour maintenir le brancard horizontal : il suffit de tirer la voiture, dans le sens du mouvement qu'on veut produire, pour vaincre les restances occasionnées par le roulement des roues sur le sol, par le glissement des essieux dans les boîtes des roues, et par l'air que la voiture vient rencontrer dans son mouvement.

§ 483. Stabilité des voitures. — D'après ce que nous avons dit, on doit donner d'assez grandes dimensions aux roues d'une voiture, pour atténuer autant que possible l'effet des résistances au roulement et au glissement. Il s'ensuit que la charge de la voiture se trouve habituellement élevée d'une quantité assez considérable audessus du sol. Cette disposition ôte de la stabilité à la voiture; c'est-à-dire qu'elle est plus exposée à se renverser sur le côté, par suite des inégalités que présente le chemin qu'elle parcourt. Pour



Fig. 248.

que la voiture ne verse pas, il ful que la verticale, passant par su centre de gravité G, fig. 248, rencontre toujours le sol entre les points par lesquels les roues le touchent. Or on voit que, plus ce centre degravité sera élevé, mois la voiture devra être penchée su le côté, pour que la verticale qui le contient sorte des limites qui viennent de lui être assignées.

Lorsqu'une voiture est en mouvement sur un chemin inclisé transversalement, et qu'en conséquence elle penche vers le côté le plus bas du chemin, la vitesse qu'elle possède influe beaucoup

sur sa stabilité. Pendant qu'elle marche, elle penche ordinairement d'une manière irrégulière, tantôt plus, tantôt moins, suivant qu'elle se trouve dans telle ou telle partie du chemin. Pour analyser ce qui se passe en pareil cas, nous pouvous regardes le

re comme animée de deux mouvements bien distincts: le preest son mouvement de translation dans le sens de la longueur bemin : le second est un mouvement de rotation autour de la ente horizontale menée au point A de la roue la plus basse. En a de ce second mouvement, le centre de gravité G décrit un de cercle avant son centre sur la tangente dont on vient de er; tantôt il monte, tantôt il descend sur cet arc de cercle. r que la voiture ne verse pas, il faut que le point G ne dépasse ais le point le plus élevé B du cercle : autrement la pesanteur. agissant sans cesse sur elle, continuerait à la faire tourner aur de la tangente à la roue au point A, et la ferait ainsi tomber le côté. Au moment où la roue de gauche rencontre une aspérité chemin qui la force à s'élever, le centre de gravité monte sur t de cercle qu'il est obligé de décrire. Si la voiture va lentent, la pesanteur maintiendra la roue de gauche en contact avec iol, tant que le centre de gravité n'aura pas dépassé le point B. is si la voiture va vite, les aspérités que la roue de gauche renitrera la forceront à s'élever rapidement; le centre de gravité se avera, pour ainsi dire, lancé de bas en haut sur son arc de ceren vertu de la vitesse de rotation que la voiture recevra ainsi, oue de gauche s'élevera de manière à ne plus toucher le sol : l pourra arriver que le centre de gravité monte ainsi jusqu'au at B, la pesanteur n'avant pas eu le temps de détruire son mouent ascendant avant qu'il atteigne ce point. On conçoit par omment il se fait qu'une voiture verse, quand elle marche raement sur un chemin, dont la pente transversale ne l'aurait pas verser, si sa vitesse cût été moins grande.

es voitures suspendues sont plus susceptibles de verser que es qui ne le sont pas, ainsi que nous allons le faire comprendre lement. Les ressorts de suspension sont destinés à atténuer les ousses que la voiture reçoit à cause des inégalités du chemin, secousses sontéprouvées d'abord par les roues et l'ensemble des es qui sont fixées aux essieux; elles se transmettent ensuite au e de la voiture, par l'intermédiaire des ressorts, qui en amoinsent l'effet en fléchissant plus ou moins. Lorsque le chemin prée des inégalités qui font pencher la voiture de côté et d'autre, une quantité plus ou moins grande, le corps de la voiture ne cline pas de même que s'il était fixé aux roues sans l'interpond des ressorts. Si une roue est brusquement soulevée par une brité, le corps de la voiture ne cède pas tout de suite à ce mouvent; les ressorts fléchissent, et il en résulte que la roue qui a soulevée n'a fait, pour ainsi dire, que se rapprocher du corps

Il est aisé de conclure de co qui précède, que les di ployées sur les routes, pour le transport des voyageur une très mauvaise disposition, sous le rapport de la st cumulation des bagages, à leur partie supérieure, fait de gravité de toute la voiture, lorsqu'elle est chargé très élevé au-dessus du sol, et les balancements que le la route lui transmettent, par l'intermédiaire des ripas besoin d'être bien grands pour qu'elle verse.

§ 484. Tirage des voltures. — La grandeur du tir dire de la force detraction qui doit être appliquée à une vaincre les résistances passives qui tendent à ralentir

§ 184. Tirage des voltures. — La grandeur du tir dire de la force detraction qui doitêtre appliquée à une vaincre les résistances passives qui tendent à ralentir ment, change beaucoup avec les circonstances dans la mouvement a lieu. Des expériences ont été faites pou la valeur de cette force, et les lois des variations qu' dans les divers cas. Nous allons indiquer les principauxquels on est parvenu.

En faisant varier seulement la charge de la voitu sant marcher toujours sur le même chemin, on a ti tirage était sensiblement proportionnel à la pressio sur le chemin, c'est-à-dire au poids de la charge a poids de la voiture elle-même. C'est ce qui devai puisque les résistances au glissement et au rouleme

269

TRANSPORT SUR UN CHEMIN INCLINÉ.

s avons dit sur la perte de travail occasionnée par les 3).

la manière dont le tirage varie avec la nature du chemin, une idée en examinant le tableau suivant, qui donne le tirage au poids total de la voiture, dans les circonse présentent le plus habituellement, et avec les roues néralement adoptées.

NATURE DU CHEMIN.	RAPPORT du tirage à la charge totale
nrel, non battu, argileux, sec. urel, non battu, siliceux et crayeux ne battu et très uni. sable ou cailloutis nouvellement placés. n empierrement à l'état d'entretien ordinaire n empierrement parfaitement entretenue et roulante. avée, voiture suspendue. au grand trot. pont en madriers de chêne non rabotés. ornières plates de fonte on de dalles très dures. fer à ornières saillantes, en bon état. efer, id., les essieux étant continuellement graissés.	0,165 0,040 0,123 0,080 0,033 0,030 0,070 0,072

au met en évidence le grand avantage que présentent, port du tirage, les chemins de fer à ornières saillantes, e les chemins de fer tels qu'on les construit partout. Sur chemins, on peut, avec une même force, traîner une ucoup plus grande que sur les routes ordinaires, quel ur état d'entretien. Nous donnerons un peu plus loin des leur disposition.

fransport sur un chemin incliné. — Dans le transport

au, seul ou avec une voiture, emin horizontal, le poids du t de la voiture, s'il y en a une, ce verticale. Ce poids ne prodirectement aucun effet, ni der, ni pour accélérer le moul n'agit qu'indirectement, en eu à des résistances passives nt proportionnelles, et qui doivaincues par la force de tracen est plus de même, lorsque




Fig. 249.

est mis en mouvement sur un chemin incline. Son

270 NOTIONS GÉNÉRALES SUR LE TRANSPORT DES FARBAUX poids, qui est toujours une force verticale, appliquée à son ce de gravité G, fig. 249, peut être décomposé en deux GB, GC, dont l'une est parallèle au chemin, et l'autre léperpendiculaire. La dernière composante, celle qui est poi diculaire au chemin, ne tend ni à augmenter, ni à divisale vitesse du fardeau; mais c'est elle qui donne lieu au dévant ment des résistances au glissement et au roulement, et ce retances lui sont proportionnelles. Quant à la première consante, celle qui est parallèle au chemin, elle agit tout est et tend soit à augmenter, soit à diminuer la vitesse, saite qu'elle est dirigée dans le sens du mouvement ou en sess ce traire.

Lorsqu'on fait monter le fardeau sur le chemin incliné. L de traction qu'on lui applique doit être capable de vaincre. à la les résistances passives auxquelles le mouvement donne lies, d' composante du poids du fardeau qui est dirigée parallèlement chemin. La pression exercée par le fardeau sur le chemin est minigrande que si le chemin était horizontal, puisque cette presi n'est qu'une composante de son poids: l'inclinaison du chemia termine donc une diminution dans les résistances passives qui remtent de cette pression. Mais si la force de traction, qui doit être pliquée au fardeau, pour le faire monter, éprouve une diminute sous ce rapport, cette diminution est plus que compensée par l'augmentation qu'elle doit recevoir pour vaincre la composante GB, fig. 219, du poids du fardeau. En définitive, il faudra une plus grande force pour faire monter le fardeau sur un chemin incline, que pour le faire mouvoir sur un chemin horizontal, et cette force sera d'autant plus grande que l'inclinaison du chemin sera plus prononcée.

Lorsqu'un fardeau descend le long du chemin incliné, la composante de son poids, qui est parallèle au chemin, agit dans le sens du mouvement. Cette composante fait donc équilibre à une portion des résistances passives, et la force de traction qu'on doit appliquer au fardeau n'a plus à vaincre que l'excédant de ces résistances. Si l'on observe d'ailleurs que la pression exercée sur le chemin est comme dans les cas précédents, plus faible que si le chemin était borizontal, on verra que l'inclinaison agit de deux manières différentes pour diminuer la force de traction: en rendant les résistances passives plus faibles, et en donnant lieu à une composante du poids, qui fait équilibre à une partie de ces résistances. La diminution qu'éprouve dans ce cas la force de traction est d'autant plus grande que le chemin est plus incliné. Si l'inclinaison est assert

3, cette force peut être réduite à zéro: alors la composante ds, dirigée parallèlement au chemin, fait seule équilibre aux mces passives. Si l'inclinaison est encore plus grande, non nent on ne devra pas tirer le fardeau pour entretenir son ment, mais encore il faudra le retenir en lui appliquant une dirigée en sens contraire du mouvement, si l'on veut que son ement ne s'accélère pas indéfiniment. On voit en effet que, me pareille inclinaison, les résistances passives sont mises en bre par une portion de la composante du poids, qui agit dans as du mouvement, et l'autre portion de cette composante venterait sans cesse de la vitesse du corps, si l'on no s'opposait son action. C'est ainsi que, lorsqu'une voiture descend sur un ain fortement incliné, les chevaux qui sont attelés à la voiture obligés de la retenir, pour empêcher son mouvement de s'acrer outre mesure. Il arrive même souvent, lorsqu'il s'agit d'une Tre pesamment chargée, et tirée par plusieurs chevaux placés s devant les autres, qu'on détache les chevaux, à l'exception bonier, pour les attacher derrière la voiture dans les fortes desils sont alors en mesure de résister, pour détruire la portion a composante du poids de la voiture, qui n'est pas mise en équipar les résistances passives.

For faciliter la retenue des voitures dans les descentes, on leur




Fig. 250.

nte ordinairement des freins à l'aide desquels on peut auger les résistances passives. Ce sont des plaques de fer, ou des



272 NOTIONS GÉNÉRALES SUR LE TRANSPORT DES FAM morceaux de bois qu'on dispose en arrière, tout près des j roues, à la hauteur de l'essieu, Ag. 250. On serre le fre les roues, à l'aide d'une vis placée, soit à l'arrière de la soit sur le devant; dans ce dernier cas, on transmet l'act vis au frein par l'intermédiaire de cordes et de leviers div combinés. La pression du frein contre les jantes des rou mine un frottement, qui s'ajoute aux autres résistances pes frottement est plus ou moins fort, suivant que le frein est moins serré; mais il ne peut pas croître au delà d'une ce mite. On voit, en effet, que si le frein était trop forteme son adhérence avec les jantes des roues empêcherait cel tourner; et les roues glisseraient sur le chemin, comme avaient été invariablement fixées à leur essieu. Le frottem tionnel, qui résulte de la pression du frein contre les jantes d ne peut donc pas devenir plus grand que le frottement d elles-mêmes sur le chemin, lorsqu'elles ne tournent pas. que la pression du frein est capable de déterminer un fr plus considérable, les roues s'arrêtent; ce frottement ne st pas, et il est remplacé par le frottement des roues sur le

Il y a un inconvénient à serrer le frein contre les rou fortement pour que celles-ci ne tournent plus; il consiste e les roues, glissant au lieu de rouler, s'usent d'une manière en un point de leur contour, et par conséquent ce cont devenir un peu irrégulier. Pour empêcher cette usure de duire, dans les cas où l'on peut avoir besoin de remplace lement d'une roue par un glissement, on se sert d'une piè qu'on nomme un sabot, et qu'on place sous la roue, de plui faire supporter toute l'usure qui peut être occasionn glissement. Pour cela il suffit de mettre le sabot en averoue, de telle sorte que celle-ci vienne se poser dessus et




Fig. 251.

Une disi longues nable is au bras la voits trouve is moment s'appuie lieu de s périeure

La voiture, continuant à s'avancer, entraîne le sabot porte toujours la roue, et celle-ci ne tourne plus, iployer un frein pour l'empêcher de tourner. Ima de fer. — Nous avons vu, par le tableau de la en la nature du chemin influe sur le tirage des voidiminuer ce tirage autant que possible qu'on a mins de fer, sur lesquels, avec une même force de trainer des fardeaux beaucoup plus lourds que sur ires.

construit des chemins à ornières creuses de fonte, oulaient des roues amincies vers les bords et préde lentilles. Mais ces ornières creuses, dont on ir les ornières qui se produisent naturellement sur nt pas tardé à présenter un grave inconvénient : il es ordures de toutes sortes, qui nuisaient beaucoup oulage, et qui faisaient ainsi disparattre une grande ages qu'on en attendait. Ces chemins à ornières existent encore en Angleterre dans des mines, et ace de la terre, dans le voisinage de ces mines : struit plus aucun, à cause de l'inconvénient qui alé.

e fer à ornières saillantes sont généralement adop-Les ornières saillantes, ou rails, sont de fer forgé: barres, amincies vers le milieu de leur largeur, et hamp, au bout les unes des autres. Des traverses sées de distance en distance, dans un sens perponection du chemin: chacune de ces traverses porte





Fig. 252.

le fonte, qui sont solidement fixés sur sa surface; les uits dans l'ouverture des coussinets, et y sont assucoins de bois qu'on y enfonce avec force, fig. 252.



274 NOTIONS GÉNÉRALES SUR LE TRANSPORT DES FARI

Les roues des voitures ou vogons, qui circulent sur ces ne pourraient se maintenir sur la face supérieure des rais jante ne présentait un rebord, ou boudin, disposé vers l' de la voie, fig. 253. Les boudins des denx roues qui corre à un même essieu, descendent entre les deux rails, un pa sous de leur face supérieure, et empêchent ainsi les deux sortir de la voie, ou comme on dit, de dérailler.

Lorsque les roues tendent à s'écarter de la voie, d'un c l'autre, les boudins s'y opposent, en venant s'appuyer face intérieure de l'un des rails; il en résulte un frottem boudins contre le rail, et cela augmente le tirage. C'est pi ce frottement, qu'on donne aux jantes des roues une form ment conique, comme le montre la fig. 253. On incline peu les rails vers l'intérieur de la voie, et on leur donne u ment un peu plus grand que la distance qui existe entre




Fig. 253.

extérieurs des boudins de deux roues correspondantes. manière la pesanteur, en agissant sur les wagons, fait les jantes des roues sur les deux rails, autant que le pe écartement, et maintient les deux boudins à une petit des faces intérieures des rails. Si, par une cause quelcor des boudins vient à toucher le rail correspondant, il le a

renir à la position que la pesanteur tend constamment

les boudins remplissent toujours bien leur objet, et que aient une stabilité suffisante sur les rails, tout en se et une grande rapidité, il est indispensable que les roues aent bien verticales, c'est-à-dire qu'elles ne penchent érieur ni vers l'extérieur de la voie. Pour assurer cette ne dispose pas les roues de la même manière que dans ordinaires. Au lieu de fixer chaque essieu à la voiture, tourner les roues autour de ses deux extrémités, on fixe l'essieu, et on le rend mobile avec elles; il tourne dans ets adaptés à la partie inférieure du wagon.

des roues aux essieux entraîne une conséquence que s signaler. D'après cette disposition, les deux roues qui es aux deux extremités d'un même essieu, doivent tourde : elles font nécessairement un même nombre de tours mps donné. Cela ne gêne en rien le mouvement, quand r une voie droite; mais il n'en est pas de même quand courbe. Dans une voie courbe, le rail extérieur, c'est-àmi est placé du côté de la convexité de la voie, est plus rail intérieur : si les deux roues étaient libres de tourner nment l'une de l'autre, celle qui repose sur le rail extéit plus de chemin à parcourir que celle qui repose sur ieur, ferait plus de tours que cette dernière, dans le s. Lorsqu'au contraire elles sont fixées à l'essieu, elles es de s'accorder constamment dans leur mouvement. Si repose sur le rail intérieur roule de la même manière Stait seule, elle oblige l'autre roue à ne pas tourner aule ferait sans sa liaison avec la première; et il en réette autre roue doit glisser sur son rail, d'une quantité lifférence entre les longueurs des deux rails. Si ce n'est extérieure qui glisse, ce sera la roue intérieure : ou bien ont chacune d'une certaine quantité, l'une dans un sens, ens contraire. Quoi qu'il en soit, le roulement de deux s, fixées sur un essieu, ne peut s'effectuer sur une voie qu'il so produise un glissement; ce glissement déterttement, qui augmente d'autant le tirage. Si l'on veut ver tous les avantages que présente un chemin de fer, ort de la petitesse du tirage qu'il nécessite, en maintenant xes aux extrémités de leurs essieux, il faut éviter de hemin des courbures trop prononcées: on devra le fors droites, raccordées par des courbes d'un grand rayon.

276 NOTIONS GÉNÉRALES SUR LE TRANSPORT DES FARDEAUS

Lorsqu'un wagon marche rapidement dans une partie comb la voie qu'il parcourt, son mouvement donne lieu au dévole ment d'une force centrifuge très sensible, dirigée horizontal perpendiculairement à la voie, et du côté de la convexité à courbe. Cette force centrifuge tend à faire sortir le wagen la voie, et il en résulte que les boudins des roues qui se tront du côté de cette convexité viennent frotter contre le rail extens l'our éviter ce frottement, on dispose le rail extérieur un peun haut que l'autre, dans toute la longueur de la partie courbe; esse que, quand un wagon se trouve dans cette partie du chemin, il comme sur un plan incliné transversalement. La différence de l veau des deux rails a été déterminée de telle manière, que la re tante du poids du wagon, et de la force centrifuge qui se dévelo lorsqu'il est animé de la vitesse ordinaire, soit dirigée perpend lairement au plan qui passe sur les faces supérieures des é rails. Par cette disposition, les deux boudins sont maintenuschen à une certaine distance du rail dont il est voisin, tout aussi bien que lorsque le wagon marche sur une voie droite, et que les deux tal sont placés au même niveau.

Nous verrons bientôt que l'emploi des machines à vapeur les motives, pour faire mouvoir les convois de wagous sur les chemede fer, exige que ces chemins ne présentent pas de trop fore pentes. D'ailleurs, les pentes un peu fortes feraient disparalte egrands avantages qu'on trouve dans l'emploi des chemins de la Aussi les construit-on horizontalement, ou presque horizontalement, et ce n'est que dans des circonstances exceptionnels qu'on y introduit des pentes prononcées. Il résulte de la que cest obligé de faire des déblais et des remblais, suivant que surface du sol s'élève au-dessous du niveau qu'on veut donner à voie, ou s'abaisse au-dessous de ce niveau : et lorsque ces differences de niveau sont trop fortes, on construit des tunnels et de viaduces.

§ 187. Il serait d'une très grande importance qu'on pêt interdure des courbes de petit rayon dans le tracé des chemins de le cela permettrait de se détourner, pour éviter de traverser des une tagnes ou des vallées, et pour se maintenir toujours à peu de distant de la surface du sol : de cette manière, les travaux de construction du chemin seraient beaucoup simplifiés, et il en résulterait e grande économie. Divers moyens ont été proposés pour atteind ce but ; nous n'en indiquerons qu'un seul, celui qui a été insej par M. Arnoux, et qui a reçu son application sur le chemin des de Paris à Sceaux.

Kous avons vu que c'était surtout la fixité des roues aux essieux laisait exclure les courbes de petit rayon, à cause du frottement ise développe nécessairement dans le parcours de pareilles coura, en raison de la différence de longueur des deux rails. M. Arax a d'abord rendu aux roues leur mobilité autour des extrémités pessieux; en sorte que les roues d'un même essieu tournent inpendamment l'une de l'autre, et chacune d'elles peut tourner de quantité convenable, d'après la longueur du chemin qu'elle parart, pour ne pas glisser sur le rail.

Mais cela ne suffit pas. Pour que le roulement des roues s'effectue ivenablement, et que leurs boudins ne frottent pas contre les des rails, il faut que le plan de chaque roue passe, à chaque tent, par la tangente au rail menée au point où cette roue le tou-Il faut donc que l'essieu de cette roue soit dirigé perpendicurement au rail, c'est-à-dire à la voic. Il en résulte que les deux iox d'un même wagon ne doivent pas rester parallèles, lorsque wagon s'engage dans une partie courbe du chemin: ils doivent dirigés suivant deux rayons du cercle dont cette courbe est portion, et par conséquent, ils doivent converger vers le centre ece cercle. En conséquence M. Arnoux a rendu tous les essieux tabiles autour de chevilles ouvrières, comme le sont les essieux de event des voitures ordinaires à quatre roues, et il a adopté les dispolitions suivantes, pour que chaque essieu, tournant autour de sa heville ouvrière, se place toujours perpendiculairement à la direc**en de la** voie.

Le premier essieu AA d'un convoi, fig. 254, qu'il appartienne une locomotive ou à un wagon, peu importe, est dirigé par petites roues ou galets B, B, au nombre de quatre, dont les sont portés par des chapes fixées à l'essieu lui-même. Ces lets s'appuient sur le côté intérieur de chacun des deux rails, et s boudins dont ils sont garnis s'engagent sous les rebords de ces ils, comme le montre la fig. 255. D'après cette disposition, dans elque sens que la voie tourne, les galets B, B amènent toujours ssieu AA à être perpendiculaire à sa direction. Le dernier sieu du convoi est dirigé exactement de la même manière.

Voici maintenant en quoi consiste le moyen qui est employ e ur diriger tous les essieux intermédiaires. Les wagons, au lieu tre attachés les uns aux autres par des chaînes à ressorts, comme r les chemins de fer ordinaires, sont réunis par des barres riles, ou timons, aboutissant aux chevilles ouvrières, autour deselles ces barres peuvent tourner librement. Ainsi, à la suite de mêche CC, qui réunit les deux chevilles ouvrières du premier

278 notions générales sur le transport des farm




Fig. 254.

wagon, fig. 254, se trouve un ta reliant la seconde cheville ouvr premier wagon à la première da wagon; de même, à la suite de l EE du second wagon, se trouve



Fig. 255.

mon EG servant à relier le second au troisième, et ainsi de suite. Il de cette disposition que les slèch timons, dont les longueurs sont les forment un polygone à côtés égau pour sommets les diverses chev vrières; et puisque ces sommets vent toujours sur la ligne courbe q comme l'axe de la voie de fer. le r dont il s'agit est inscrit dans ce courbe. On comprend dès lors a amener chaque essieu à être dir pendiculairement à la voie, il l'obliger à faire toujours des angl avec la flèche et le timon qui ab a son milieu. On y parvient au n quatre barres de même longueu lées, d'une part en F et G à la au timon, et d'une autre part e à deux manchons qui enveloppen et qui peuvent l'un et l'autre glis. cortaine quantité dans le sens de gueur Le losange FHGK, dont tre barres sont les côtés, est d ceptible de se déformer; et il se en effet lorsque la flèche et le ti portent les sommets F, G, vic changer de direction l'un par r l'autre. Alors les manchons II, K

long de l'essieu, et le font mouvoir en même temps autour de la civille ouvrière, de manière à le placer toujours suivant la diagole HK du losange. On conçoit d'après cela que, quel que soit agle de la flèche avec le timon, l'essieu sera toujours également diné sur chacun d'eux, et que par conséquent il ne cessera pas dre dirigé perpendiculairement à la voie.

Cette dermère disposition, relative aux essieux intermédiaires, est pas celle que M. Arnoux avait imaginée tout d'abord, et qu'il appliquée à la construction des wagons de chemin de fer de Paris Sceux. Par sa simplicité, elle est de beaucoup préférable à la position primitive, que nous ne décrirons pas. L'idée de cette de la construction lui a été suggérée par un de ses fils.

En convoi d'une longueur quelconque, dont les wagons sont enstruits d'après le système de M. Arnoux, peut s'engager dans des perties courbes ou sinueuses d'un chemin de fer, où la courbure de la viepeutchanger assez rapidement, sansque les essieux cessent d'être peutchanger assez rapidement, sansque les essieux cessent d'être peutchanger assez rapidement, sansque les essieux cessent d'être peutchanger assez rapidement, sansque le le convoi se replie event tous les contours du chemin fait qu'on désigne souvent le système de M. Arnoux sous le nom de système de wagons articulés.

§ 188. Il arrive souvent qu'une voie de fer se bifurque, c'est-àlirequ'elle donne naissance à deux voies distinctes, qui s'écartent
l'une de l'autre, et dont chacune peut être regardée comme le prolongement de la première. Lorsqu'un convoi de wagons marche de
la voie unique vers cette double voie, il faut qu'on puisse le faire entrer à volonté sur l'une ou sur l'autre des deux nouvelles voies. On
y parvient à l'aide des aiguilles, dont nous allons donner la description, et qui sont représentées par la fig. 256.

Cette figure est disposée de manière qu'un convoi, arrivant par la partie inférieure, suivra les rails AA, BB. Les rails A' et B' forment le commencement de la seconde voie, dans laquelle le convoi ne peut nullement s'engager. Deux bouts de rails CD, EF, qui sont amineis à leurs extrémités D, F, peuvent tourner autour de leurs autres extrémités C, E; c'est ce que l'on nomme les aiguilles. Une tige de fer G, attachée à l'aiguille EF, est destinée à tirer cette aiguille, de manière à appliquer son extrémité F contre le rail BB, en la faisant tourner autour du point E; en même temps une seconde tige de fer H, attachée à l'aiguille EF, entraîne l'autre aiguille CD, pour la détacher du rail contre lequel elle est appuyée. Alors le convoi, arrivant toujours par la partie inférieure de la figure, ne suit plus la même voie que tout à l'heure, et s'engage sur les rails A' et B'. Il suffit donc de tirer la tige de fer G, ou de la pousser, dans le sens de sa longuour, pour que le convoi s'avance sur l'une oul'autre





Fig. 257.

ion, sans qu'on sit besoin de s'en occuper; on ne doit agir

er, et par suite sur les aiguilnes les circonstances acciden-'on veut que le convoi passe ils A', B'.

deux voies parallèles exisé l'une de l'autre, et qu'on · besoin de faire passer les e l'une à l'autre, on les ane troisième voie qui vient der avec chacune d'elles. On dispose, aux deux points lement, des aiguilles à l'aide on peut engager les convois s voie accessoire, pour les r de l'une des deux voies s sur l'autre. D'ailleurs les i servent à manœuvrer ces sont munis de contre-poids, aintienment dans une position les deux voies principales ns les mêmes conditions que accessoire n'existait pas.

Dans les gares, on a besoin e faire passer des wagons sur une autre, et l'on ne disposer de tout l'espace que une voie de raccordement. celle que nous venons d'in-Jors on se sert de plaques s. La fig. 259 représente es plaques, toute de fonte, sur sa surface deux portions le fer, dirigées à angle droit l'autre. Cette plaque est n un point d'une voie printelle manière, qu'une des tions de voie qu'elle porte ie de cette voie prinne voie accessoire. ulaire à la première, e avec la seconde por- Fig. 258.



٠١٠

282 NOTIONS GÉNERALES SUR LE TRANSPORT DES VANEAL tion de voie que porte la plaque. Lorsqu'un wagon, diceins voie principale, a été amené sur la plaque, on la fait temme angle droit, autour d'un axe vertical qui passe par sea cuain il suffit de faire marcher le wagon, pour qu'il s'engage étail




Fig. 259.

voie transversale. On peut ainsi conduire ce wagon dans parties de la gare, auxquelles aboutit la voie accessoire; l'amener sur une seconde plaque tournante, à l'aide de on l'installera sur une seconde voie principale parallèle à la p

La fig. 260 montre les galets qu'on place au-dessous de tournantes, pour les soutenir, et s'opposer aux frottement dérables qui se produiraient sans leur présence, pendant crait tourner ces plaques avec la charge qu'elles support galets, en forme de troncs de cône, sont adaptés à une moi dépendante de la plaque, et formée de tiges de fer qui ra tout autour d'un collier central; la plaque les entraîne comouvement, en les faisant rouler: mais ils ne marchent prite qu'elle, et ne font qu'un tour autour de son axe, pendant pur les son axe, pendant de son axe, pend

CHEMINS DE FER.

is se comportent comme les rouleaux dont nous avons | 481.



Fig. 260.

mploie généralement comme moteurs, pour faire mous sur les chemins de fer, des machines à vapeur locol'on nomme par abréviation des locomotives. Nous ard quelle est la disposition de ces machines; pour lo devons nous contenter de savoir qu'une locomotive se à vapeur montée sur des roues, et que l'action de aclusivement employée à faire tourner un des essieux lent à ces roues. Une locomotive est ordinairement six roues, et a par conséquent trois essieux. C'est ilieu qui reçoit un mouvement de rotation de la manues qui sont fixées à ses deux extrémités participent nt; quant aux quatre autres roues, elles servent simtenir la machine, et à la maintenir sur la voie de fer, le est en mouvement.

qu'une locomotive, placée sur une voie de fer, y soit s obstacles qui l'empèchent d'avancer. Lorsqu'on fera . l'essieu du milieu tournera, avec les deux roues qui et que l'on nomme les roues motrices; ces roues glisrails, et il en résultera un frottement d'autant plus ression qu'elles exercent sur les rails sera plus forte. e était libre d'avancer, ce frottement ne se produirait motrices rouleraient au lieu de glisser, et entraînees toute la machine. Pour que la locomotive reste imdonc qu'elle soit soumise à une force résistante égale que cette immobilité détermine. Une résistance inféttement, étant appliquée à la locomotive, ne suffira pas et sera par conséquent vaincue par elle. Il résulte de la tive est capable d'exercer une force de traction égale à ement que ses roues motrices exerceraient sur les rails, on l'empêcherait d'avancer; et toutes les fois qu'elle ête d'un convoi de wagons, pour lequel cette force a suffisante, elle l'entraînera dans son mouvement.

284 notions générales sur le transport des fam

La paissance d'une locomotive dépend donc essentielles pression que ses roues motrices exercent sur le chemia. Il qu'il faut que la machine soit disposée de manière que la puisse y développer toute la force nécessaire à la tractiq locomotive doit exercer; mais cette force ne peut se transatice convoi que par l'adhérence des roues motrices avec les milichine à vapeur pourrait avoir une très grande force, et si pable d'exercer qu'une médiocre traction, si les roues n'exerçaient qu'une faible pression sur les rails.

Nous avons vu (§ 43) que, lorsqu'un corps pesant s'as un plan horizontal par plus de trois points, les pressions ce en ses divers points d'appui ne dépendent pas seulement poids et de la place qu'occupe son centre de gravité par 1 ces points: ces pressions dépendent aussi de la flexibilité moins grande des diverses parties du corps, ainsi que du lequel il s'appuie. C'est ce qui arrive pour une locomotive, six roues supportent toute la machine par l'intermédiaire de de suspension : la pression exercée par une de ces roues s est d'autant plus grande, que le ressort qui lui correspond fort. Aussi donne-t-on une grande force aux ressorts des di motrices, afin de leur faire supporter à elles deux une gra tion du poids total de la locomotive. D'un autre côté, on la machine de manière qu'elle ait un poids considérable arrive ainsi à déterminer une grande adhérence des n trices sur les rails, c'est-à-dire à permettre à la locomotive une grande force de traction. On peut évaluer à environ ? logrammes le poids d'une locomotive, telle qu'on les consti tenant.

Pour augmenter la puissance de traction d'une locomotiv souvent les roues motrices à deux des quatre autres roues, à toutes les quatre. à l'aide de bielles qui sont articulées rayons de ces roues, fig. 261. Les roues, ainsi réunies parc prennent le nom de roues couplées. À l'aide de cette disporoues motrices ne peuvent pas tourner, sans faire tourner temps celles auxquelles elles sont liées; et ce n'est-plus l'adhérence des roues motrices sur les rails qui détermina que la force de traction ne peut pas dépasser; mais c'est l'ade ces roues et de celles qu'elles entraînent nécessairement mouvement. Il est aisé de reconnaître que des roues ne peu couplées qu'autant qu'elles ont le même diamètre, puisqu'vent faire le même nombre de tours dans un même inte temps.

nes d'une locomotive sont couplées, et que son poids logrammes, on pourra compter qu'elle sera capable




Fig. 261.

rce de traction de 2500 kilogrammes; car le rapnt à la pression, dans le glissement de fer sur fer, scendre au-dessous de 0,1. En admettant donc que ppliquée à un convoi de wagons, dont les essieux ement graissés, et pour lequels le tirage ne soit que r poids (§ 184), on voit que la locomotive sera casur un chemin de fer horizontal, un convoi pesant nmes.

iemins de fer sont rarement horizontaux dans une ; ils sont formés ordinairement d'une suite de parséparées par des parties inclinées, les unes dans es en sens contraire. Les convois ont donc souvent entes; aussi les locomotives ne peuvent-elles pas si énormes que celui que nous venons de trouver, on de la pesanteur qui, dans les montées, absorbe force de traction qu'elles sont capables d'exercer. nps que le tirage d'un convoi augmente, lorsqu'il ie horizontale du chemin sur une partie montante, ion que la locomotive peut exercer diminue. En nin incliné, son poids se décompose en deux forces, allèle au chemin, et l'autre lui est perpendiculaire. roues motrices sur les rails est déterminée par cette ante seule, et est, par conséquent, plus faible que n est horizontal; et, en outre, lorsque la locomotive on de cette adhérence est employée à vaincre l'autre son poids. Aussi la puissance de traction d'une lo--t-elle assez rapidement, à mesure que l'inclisur une voie de fer inclinée, et que l'action de la pesant tasse pas descendre, en faisant glisser ses roues sur les peut être certain qu'elle montera, lorsque ses roues, rendu les, seront mises en mouvement dans un sens convenable, tion de la vapeur. Or, pour que la locomotive, avec ses rone glisse pas sur ce plan incliné, sous l'action de la pesante que le rapport de la hauteur du plan incliné à sa base (§ 6 pas plus grand que le rapport du frottement à la pressio glissement de fer sur fer. Si le premier rapport est égala la locomotive pourra monter, mais elle ne sera capable aucune force de traction sur d'autres corps; si le premie est plus petit que le second, elle pourra exercer une force tion d'autant plus grande que la différence entre ces deu sera elle-même plus grande.

La partie du chemin de fer de Paris à Saint-Germain, que cette dernière ville, présente une rampe dont l'inclinais 0",035 par mètre, et qui a été construite pour conduire geurs presque au niveau du sol de la ville, à l'aide du atmosphérique dont nous parlerons plus tard. Les conve pas remorqués sur cette rampe par des locomotives; cepe peuvent les remonter encore avec une assez forte charge § 492. Un des grands avantages des chemins de fe

....t.. andimine andimine and the manifest du manage

pidité supérieure à une certaine limite, il suffirait d'augiamètre de ces roues, pour que la rapidité du mouvenvoi pût devenir aussi grande qu'on voudrait, puisque, e tour de l'essieu, le convoi avance d'une quantité égale eur de la circonférence des roues motrices. La vitesse le les convois circulent sur les chemins de fer, en France, 1 40 kilomètres par heure; en y comprenant les temps stations, on doit compter sur une vitesse moyenne d'enilomètres par heure.

Pour arrêter les convois en mouvement, on arrête l'action ir, et l'on se sert de freins, à l'aide desquels on augmente inces passives. Ces freins sont disposés autrement que situres ordinaires, mais ils agissent d'une manière analoerçant un frottement sur le contour des roues. Ce sont ient deux morceaux de bois, placés entre deux roues d'un 30n, fig 262, et taillés de manière à embrasser une por-




Fig. 262.

ntour de chacune de ces roues. Une tringle AB est dispoanière à agir sur le levier CD, mobile autour de l'axe E. 3 AB est articulée, en A, à un bras de levier fixé à cet axe; nt cette tringle de A vers B, on appuie les deux morceaux ontre les roues, par l'intermédiaire de tiges de fer qui sont 3 d'une part aux deux extrémités du levier CD, et d'une t à ces deux morceaux de bois.

nre de frein, qui est généralement adopté, offre le mêmu ient que le frein des voitures ordinaires. Lorsqu'on le serre tement pour empêcher les roues de tourner, elles glissent sils, s'usent en un seul point de leur contour, et deviennent res. Pour obvier à cet inconvénient, M. Laignel a propose

288 NOTIONS, GÉNÉRALES SUB LE TRANSPORT DES FIRBEILT

Fig. 262.





Fig. 264.

le frein ordinaire par celui que représentent les 1. Ce frein consiste en deux espèces de patins, qui sont ax côtés d'un wagon, entre les roues qui les supportient habituellement suspendus entre ces roues, auls, sans qu'ils les touchent en aucune manière Lorsire agir le frein, on fait tourner une manivelle qui une vis : l'écrou, qui est engagé dans cette vis. s'élève, en même temps les deux patins, par l'intermédiaire de fig. 261. Ces patins viennent alors s'appuver sur les it plus fortement qu'on a fait tourner dayantage la maen résulte un frottement qui tend à ralentir la marche e frottement qui se développe ainsi peut devenir presense que celui qui se produit lorsqu'on empêche les rner, à l'aide du frein ordinaire; il suffit pour cela d'aeux patins, de manière à leur faire supporter presque du wagon. Les patins sont munis inférieurement d'une fer, qui présente un rebord analogue aux boudins des éviter le déraillement au moment ou l'on manœuvre le les roues ne s'appuient presque plus sur les rails. Ce Laignel a été employé avec avantage sur plusieurs fer, et notamment sur les plans inclinés de Liégo. i résistance qui s'oppose au roulement des wagons sur le fer est une si petite fraction de leur poids, que l'inchemin n'a pas besoin d'être bien grande, pour qu'ils cendre le long de ce chemin sous la seule action de leur it, en effet, qu'il suflit pour cela que la composante du e parallèlement au chemin, soit capable de vaincre les passives qui s'opposent au mouvement (§ 185). Aussi, are de trouver, sur les chemins de fer, des endroits où is être bien forte, est assez prononcée pour que le mouconvois puisse se continuer sans qu'on fasse agir la on est même quelquesois obligé, en pareil cas, de se eins, pour empêcher la vitesse de devenir trop grande. comme un exemple remarquable, la portion du chemin nt-Étienne à Lyon, qui est comprise entre la première rs; les wagons parcourent toute cette portion du chelongueur est de plus de 36 kilomètres, en vertu de la de la pesanteur, et par conséquent sans qu'on ait besoin es locomotives en tête des convois. La pente est de metre de Saint-Étienne à Rive-de-Gier, et seulement par metre de Rive-de-Gier à Givors. Pendant ce parsert constamment des freins pour modéror la vitesse des



descente des wagons charges pour remonter les wagons y cela, on attache deux wagons aux deux extrémités d'une Lon fait passer dans la gorge d'une grande ponlie he installée au haut du plan incliné, fig. 265 et 266. Les deu de cette corde, en quittant la poulie, se dirigent suivant de deux voies de fer parallèles, sur lesquelles doivent s les deux wagons. La pesanteur, en agissant sur les deu tend à faire descendre chacun d'eux le long de la voie it laquelle il est posé: mais la corde qui les réunit s'oppose en soit ainsi. Décomposons les poids des deux wagons, co l'ayons déjà fait plusieurs fois, en leurs composantes pa perpendiculaires au chemin. Les premières, celles qui s lèles au chemin, agissent aux deux extrémités de la co sont ces forces qu'il faut considérer, pour savoir s'il v a libre ou mouvement, et, dans ce dernier cas, quel sera mouvement. Si les wagons étaient également pesants. seraient égales, et la corde resterait immobile. Mais, s wagons est chargé et l'autre vide, la composante du poir mier l'emportera sur celle du poids du second; le wag descendra et fera remonter le wagon vide.

Le mouvement ainsi produit est tout à fait analogue à nous avons observé dans la machine d'Atwood (§ 84); augmenterait donc constamment, si l'on n'avait soin de la



t y être facilement maintenu, pendant qu'on le charge. Lors-


292 NOTIONS GÉNÉRALES SUR LE TRANSPORT DES FARDEAUX. qu'il est chargé, et que l'autre a été vidé au bas du plan inciné, il suffit de pousser un peu le premier, pour commencer le mouvement, et il continue de lui-même. On voit sur les fig. 265 et 266 un pint, cher D, qu'on peut faire tourner autour d'un de ses côtés, et qu'or peut ainsi placer à volenté au-dessus de l'une ou l'autre desdeux voies : ce plancher mobile est destiné à faciliter le chargement des vagons.

Un plan incliné, disposé comme celui que nous venons de décre, prend le nom de *plan incliné automoteur*. Celui qui est figure in existe dans une mine de houille des environs de Saint-Étienne

§ 196. **Drops.** — On a imaginé, en Angleterre, un apparel nonmé drop, qui sert au chargement des navires, et qui a de l'analogie avec les plans inclinés automoteurs; la seule action de la pesanteur fait descendre les wagons chargés, et remonter les wagons vides. Voici quelle est la disposition de cet appareil.

Une voie de fer, soutenue par une charpente, fig. 267, s'avance sur le bord du quai où doit s'opèrer le chargement du navire. Une sorte de plateau de balance B est suspendu à l'extrémité supérieure d'un cadre de bois, qui peut tourner à charnière autour de son côté inférieur. Lorsque ce cadre mobile est relevé, le plateau qu'il supporte vient se placer dans le prolongement de la voie de fer: en sorte que chaque wagon peut passer très facilement de cette vie sur le plateau. Si le cadre mobile s'abaisse, en tournant autour de la charnière qui le termine inférieurement, le plateau vient se poset sur le pont du navire, qu'on a convenablement placé pour cela Li partie supérieure du cadre mobile est retenue par un câble G, qui s'enroule sur un arbre C; aux deux extrémités de cet arbre, de part et d'autre de la voie de fer, s'enroulent, en sens contraire deux câbles F, qui supportent inférieurement deux contre-poids D. 🕭 contre-poids ne sont pas simplement suspendus aux câbles F. mais ils sont encore attachés à des tringles de bois E, mobiles autour de leurs extrémités supérieures.

Lorsque le plateau B est place dans le prolongement de la vecé fer, et qu'on amène un wagon chargé sur ce plateau, le poids du wagon le fait descendre, en abaissant le cadre mobile. Le cable 6 se déroule sur l'arbre C, auquel il communique un mouvement de rotation; ce mouvement fait enrouler les cables F, et monter les contre-poids D. Aussitôt que le wagon, porté ainsi sur le pont du navire, y a été déchargé, il ne se trouve plus assez pesant pour faire équilibre aux contre-poids D; ceux-ci redescendent : les câbles F font tourner l'arbre C en sens contraive, en se déroulant : le câble 6 s'euroule sur cet arbre, et relève ainsi le cadre mobile, avec le plus de cadre mobile.



294 considérations générales sur les moteurs.

teau et le wagon vide. On emmène ce wagon, pour le remain

par un autre plein, et la manœuvre recommence.

Les tringles E, auxquelles les contre-poids D sont attachés, destinées à faire varier la tension que ces contre-poids comquent aux câbles F. Par cette disposition, la tension des câbles F d'autant plus grande, que l'axe de rotation du cadre mobile et éloigné de la verticale qui passe par le centre de gravité du vir placé sur le plateau. On n'a pas cherché par là à établir un équilentre le poids du wagon et les contre-poids; cet équilibre ne pas avoir lieu, puisqu'il faut que le poids du wagon chargé l'aporte sur les contre-poids, et qu'au contraire ceux-ci l'empartisur le poids du wagon vide: mais on a voulu régulariser, jusqu'un certain point, la grandeur de la force excédante qui produit mouvement, soit dans un sens, soit dans l'autre.

L'arbre C porte un tambour A, autour duquel est disposé me frein pareil à celui que nous avons décrit dans le paragraphe the (page 485°. Un ouvrier agit sur ce frein, à l'aide d'un levier qui et ponctué sur la figure, et empêche ainsi la vitesse du wagon de de venir trop grande, soit lorsqu'il descend, soit lorsqu'il remonte.

CONSIDERATIONS GÉNÉRALES SUR LES MOTEURS.

§ 197. D'après ce que nous avons vu, une machine ne peut mettre en mouvement, et effectuer du travail utile, qu'autant qu'el est soumise à l'action d'une puissance. Tout ce qui est capable d'est cer cette puissance s'appelle, en général, un moteur. Il y a divers espèces de moteurs, que nous allons indiquer successivement.

1º L'homme et les animaux sont très souvent employés por faire mouvoir des machines; on les désigne, dans ce cas, sous

nom de moteurs animés.

2º Les ressorts, tels que ceux qui font marcher les pendules les montres, son! des moteurs. Il est vrai qu'un ressort ne pe agir sur une machine qu'autant qu'il est tendu, et qu'il faut po cela qu'un autre moteur ait préalablement agi sur lui: mais des moment qu'il est tendu peu importe que sa tension ait été produ par telle ou telle cause: il n en doit pas moins être considére commun moteur capable de faire mouvoir une machine, et de vanct les résistances qui lui sont appliquées.

3"On emploie encore, comme moteurs, des corps pesants torban d'une certaine hauteur. Nous en avons vu des exemples dans le

horloges, et dans les plans inclinés automoteurs.

CONSIDÉRATIONS GÉNÉRALES SUR LES MOTEURS.

Les cours d'eau servent de moteurs dans une foule de cirlances : en agissant sur des roues hydrauliques, ils font mouvoir quantité innombrable de moulins, de forges, de filatures, de scielet en général, d'ateliers de toute espèce.

Le mouvement de l'air, ou ce que l'on nomme le vent, est utidans les moulins à vent, et forme ainsi un motour très ré-

► La force élastique que la chaleur communique à la vapeur d'eau, me général, aux vapeurs des liquides qui se volatilisent facile— et, et même aux gaz, fournit un moteur extrémement précieux, et l'usage, encore récent, prend un dévelor pement considérable.
► En gaz qui a été fortement comprimé peut faire mouvoir machine, en agissant de la même manière qu'un ressort : ce re de moteur est peu employé.

B' Enfin, l'électricité doit être rangée parmi les moteurs, comme mle verrons lorsque nous nous occuperons des machines électrotrices: mais son usage, sous ce point de vue, est jusqu'à préttrès restreint.

\$193. Les divers moteurs qui viennent d'être énumérés ici sont d'avoir le même degré d'importance. Au point de vue de l'instrie, on peut dire qu'il n'y a, en réalité, que quatre moteurs, vir: 1° les moteurs animés; 2° les cours d'eau; 3° le vent; 4° la seur.

Ces moteurs ne peuvent, en général, exercer leur action que par termédiaire d'une machine spéciale, qui n'a d'autre objet que de r permettre de développer leur puissance, et de la transmettre aite aux mécanismes auxquels les résistances sont appliquées. i machines de ce genre sont désignées sous le nom de muchines trices : telles sont, par exemple, les roues hydrauliques et les chines à vapeur.

L'étude d'un moteur peut être faite sous deux points de vue difents. On peut d'abord considérer le moteur en lui-même, sans cceper des moyens d'utiliser son action. On arrive ainsi à se re une idée nette de la quantité totale de travail qu'il est cable d'effectuer dans un temps donné, quantité qui ne peut jais être dépassée, quelle que soit la disposition de la machine à quelle il est appliqué. Mais on peut aussi ne pas séparer le mour de sa machine not ice, et c'est ce qu'on fait habituellement, in de se rendre compte de la quantité de travail dont on jeut ellement disposer par l'emploi de cette machine. En comparant suite le résultat ainsi obtenu avec celui qu'on avait trouvé quand avait considéré le moteur seul, indépendamment de la machine


motrice, on est en mesure de juger du degré de perfection d machine, d'après la portion plus ou moins grande de la pri totale du moteur qu'elle aura rendue disponible.

L'étude d'un moteur en lui-même se sera en examin quelle manière il peut agir, quello force il est capable de dé à chaque instant, quel chemin parcourt le point d'applicat cette force suivant sa direction même. On trouvera ainsi d sultats différents, suivant qu'il s'agira de tel ou tel moteur. ! s'occupe d'une chute d'eau, la connaissance de la hauteur chute, et de la quantité d'eau qu'elle fournit en une heure, ca à la mesure de la puissance de cette chute, puissance qui se tièrement déterminée. S'il s'agit d'un moteur animé, d'un la par exemple, on reconnattra au contraire que sa puissance e variable: ainsi que nous le verrons bientôt, cette puissant plus ou moins grande, suivant que l'homme agira avec ses ma avec ses pieds, qu'il tirera ou qu'il poussera, qu'il exercera si verticalement ou horizontalement. Dans tous les cas, pour an ces divers résultats, il suffira d'employer les moyens qui nou déjà connus. On évaluera les forces développées par les m pendant leur action, à l'aide de dynamomètres, et l'on détern la grandeur du chemin parcouru par le point d'application de cune d'elles, suivant sa direction, soit en le mesurant directe soit en ayant recours à des moyens particuliers faciles à ima

Quant à la mesure de la quantité de travail que la machit trice rend disponible, nous allons voir comment on l'effectue tuellement.

§ 199. Frein dynamométrique. — Dans la pluparties a machine motrice fait tourner un arbre, et c'est ce mouvem rotation qui est ensuite utilisé, pour vaincre des résistances de sortes. C'est ainsi qu'une roue hydraulique recoit directer l'action de l'eau un mouvement de rotation auguel participe qui la supporte; cetarbre fait ensuite mouvoir des meules, de des marteaux, etc. De même, une machine à vapeur qui for dans un atelier, donne un mouvement de rotation à un arb zontal qu'on nomme arbre de couche, et c'est sur cet arbre che qu'on prend le mouvement qui doit être transmis à c des machines-outils qui doivent effectuer les travaux auxqu telier est destiné. Lorsqu'on yeut mesurer la puissance de chine motrice, on supprime toute communication de l'arbre fait tourner avec les machines-outils, et en général avec le tances à vaincre; puis on applique à cet arbre une résista tificielle, que l'on puisse facilement évaluer. En faisant v

r de cette résistance, on peut faire en sorte que le mouvela machine soit celui qu'elle prend habituellement, et que s elle se trouve exactement dans les mêmes conditions, la manière dont elle reçoit l'action du moteur. Dès lors il s'déterminer la quantité de travail développée par la masur vaincre cette résistance, et l'on a ainsi la mesure du tras cette machine effectue dans les circonstances ordinaires, produire la résistance artificielle dont on vient de parler, on du frein dynamométrique, ou frein de Prony, du nom de renteur. Cet appareil est représenté par la fig. 268. A est



e horizontal auquel le frein est appliqué. La surface de cet arbre tre pour cela exactement evlindrique : lorsque cela n'a pas lieu. i adapte un manchon de fonte, que l'on fixe à l'aide de boude telle façon que sa surface ait tous ses points également aés de l'axe de rotation, ou, comme on dit, que sa surface soit centrée. Un levier de bois BC est garni d'un morceau de bois at la face inférieure est taillée de manière à emboiter une porie la surface de l'arbre, ou du manchon s'il y en a un. Une e EB, formée de plaques de tôle articulées les unes aux auest également garnie de petits morceaux de bois, qui viennent liquer sur la partie inférieure de la même surface : cette chaîne mine par deux boulons à vis, qui traversent le levier BC, et les extrémités desquels s'engagent deux écrous F, F. Un nu G. destiné à recevoir des poids, est suspendu à l'extrémité levier BC. Des arrêts H, K, sont disposés de maniere à s'opà ce que le levier, en tournant autour de l'arbre, soit dans un soit dans l'autre, s'écarte trop de la position horizontale ou . etre maintenu.

pposons que l'arbre A soit mis en mouvement par la machine ce dont on veut évaluer la puissance, et qu'on serre les écrous de manière à appliquer fortement sur sa surface le mor-

298 CONSIDÉRATIONS GÉNÉRALES SUR LES MOTEURS ceau de bois D, et ceux que porte la chaine EE. L'adhé se développe entre l'arbre et ces espèces de mâchoires tendra à entratner le levier BC dans le mouvement de de l'arbre: mais l'arrêt H s'y oppose, et en obligeant le à rester immobile, il détermine le glissement de la tre machoires du frein Le frottement qui résulte de ce g est une résistance appliquée à l'arbre, et qui tend à dét mouvement. On conçoit qu'on puisse arriver par le tâte à serrer les écrous F, F, de telle manière que la machine même mouvement que lorsqu'elle fonctionne dans les circ ordinaires; alors le travail résistant, développé par le st du frein sur l'arbre, peut être pris pour la mesure de la de travail que la machine est capable d'effectuer. Rest évaluer ce travail.

Pour y arriver, on met des poids dans le plateau G, en suffisante pour que le levier BC se maintienne horizontal, cher ni l'arrêt H ni l'arrêt K. Dès lors ce levier se trouve libre, sous l'action de ces poids et des forces de frotte l'arbre exerce aux divers points où il touche les mad frein Admettons, pour simplifier le raisonnement, que le frein tout entier, y compris le plateau G, soit négligeable mons P le poids total placé dans ce plateau; admettons qu'au lieu de plusieurs forces de frottement appliquées il n'y en ait qu'une seule Q, qui agira nécessairement su tangente à la circonférence de l'arbre. Le frein ne pou tourner autour de cet arbre, il faut, pour qu'il soit en équi les forces P et Q soient inversement proportionnelles à l tances respectives à son axe, ou, ce qui revient au même sement proportionnelles aux circonférences de cercle distances sont les rayons. Le produit de la force de frott par la circonférence de l'arbre, sera donc égal au proc force P, par la circonférence dont le rayon serait la dis axo de l'arbre à la verticale passant par le point C, où pendu le plateau G. Mais le premier produit n'est autre c le travail développé par la force de frottement Q, pendan entier de l'arbre; le second produit, qui peut être faciles lué, pourra donc servir de mesure au même travail. Il multiplier ce second produit par le nombre de tours qu fait en une heure, pour avoir la quantité totale de trava machino peut effectuer dans cet intervalle de temps.

Il est clair que le résultat auquel nous venons d'arrive core le même, si, au lieu d'une seule force de frottemer l'an frein, il en existe plusieurs appliquées en ses divers liste contact avec la surface de l'arbre. Quant au poids du let du plateau G, on en tiendra compte aisément, en mesurant, liste un dynamomètre, la force qu'il faut appliquer au point C, laiement et de bas en haut, pour soutenir le frein, lorsque les les F, F, ne sont pas serrés, et que le plateau ne contient aucun l; on ajoutera cette force au poids placé dans le plateau, avant letuer les calculs indiqués plus haut.

si, en résumé, lorsque le frein aura été disposé sur l'arbre. aura serré convenablement les écrous F, F, et chargé en connce le plateau G, de manière que la machine marche comme linaire, et que le levier BC se maintienne horizontal, on troude la manière suivante le travail total effectué por la machine me heure. On comptera les poids mis dans le plateau, et l'on utera ce qui est nécessaire pour tenir compte du poids du et du plateau : on multipliera en suite le poids total ainsi obtenu. 1 longueur de la circonférence du cercle qui aurait pour rayon stance horizontale de l'ave de l'arbre à la verticale passant e point de suspension du plateau; entin on multipliera ce prerésultat par le nombre de tours que l'arbre fait en une heure. tura soin d'évaluer en kilogrammes le poids mis dans le pla-, ainsi que ce qu'on doit lui ajouter : et en metres la longueur i circonférence qui doit servir à faire la première multiplica Le résulat du calcul représentera le travail de la machine en heure, évalué en kilogrammètres (§ 78).

200. Cheval-vapeur. — Pour indiquer la puissance d'une hine motrice, on dit souvent que cette machine est de la force chevaux, de 3 chevaux, de 4 chevaux... Voici la signification lise de cette expression. On dit qu'une machine a la force d'un val, lorsqu'elle est capable d'élever 73 kilogrammes a 1 mètre lauteur, dans une seconde de temps. Sa force sera de 2 che-x, de 3 chevaux, de 4 chevaux..., si elle est capable d'effectuer, la le même temps, une quantité de travail double, triple, qua-ple...; c'est-à-dire si elle peut élever en une seconde de temps, mètre de hauteur, 2 fois, 3 fois, 4 fois..., 75 kilogrammes. Il est facile, d'après cela, de calculer la force d'une machine mo-te, exprimée en chevaux, quand on a trouvé, à l'aide du frein

 300 CONSIDÉRATIONS GÉNERALES SUR LES MOTEURS. chine est donc capable d'élever 450 kilogrammes à 4 mil hauteur, en 1 seconde de temps: et comme 450 est égal à 75, on dira que la machine a une force de 6 chevaux.

La quantité de travail qu'un cheval peut effectuer, dans l constances ordinaires, est loin d'être aussi grande que ce nous venons d'indiquer comme correspondant à ce qu'on so force d'un cheval. La représentation de la force d'une mad un certain nombre de chevaux, est donc de pure conventi ne fait nullement connaître le nombre de chevaux qu'il employer pour effectuer le même travail que la machine. pour éviter la confusion, emploie-t-on souvent la dénomina cheval-vapeur, pour exprimer la force d'une machine; an l dire qu'elle a la force de 6 chevaux, on dira qu'elle a la for chevaux-vapeur. Le mot vapeur qu'on ajoute ici au mot de pour en préciser la signification, vient de ce que cette d'évaluer la force d'une machine motrice a été d'abord espet pour les machines à vapeur. Quelquefois aussi on remplace l'exp sion de cheval-vapeur par celle de cheval-dynamique, qui a ba signification.

§ 201. Moteurs animés. — Nous ne pouvons pas donner tenant des notions suffisantes sur le mode d'action des divas teurs dont nous avons parlé. Nous nous contenterons donc de occuper des moteurs animés, et, à mesure que l'occasion s'a sentera, nous comblerons la lacune que nous allons laisser, revenent aux autres moteurs.

La force de l'homme peut être employée de bien des maint différentes. Il peut pousser ou tirer, soit horizontalement, soit # ticalement, en agissant avec ses mains, et sans se déplacer; a assis, il peut pousser avec ses pieds; il peut encore agir en possi ou tirant, en même temps qu'il marche; il peut enfin agir per # poids sculement, comme dans les roues à chevilles (§ 57). 🚨 🟴 tité de travail qu'il développe dans ces diverses circonstances loin d'être la même. Il est donc important de savoir de quelle # nière sa force doit être employée, pour produire la plus grande 🟴 tité possible de travail. Mais, en cherchant à résoudre cette que tion, on ne doit pas oublier que l'homme se fatigue en travalle si l'on veut lui faire produire une trop grande quantité de trat dans un temps donné, il ne pourra pas travailler aussi longies dans sa journée; si l'on exige trop de lui dans une journée, il résultera une fatigue qui persistera dans les journées suivantes. c'est ce qu'on doit toujours éviter.

En ne considérant que la grandeur de la force qu'un bomme?

opper pour vaincre une résistance, on reconnaît que cette force beaucoup, suivant que l'homme agit de telle ou telle manière. trouvé que le plus grand effort qu'il puisse produire correspond is où il cherche à soulever un poids placé entre ses jambes. Cet t maximum peut aller à 200, et même 300 kilogrammes, suivant pdividus: en moyenne, on peut l'évaluer à 130 kilogrammes. ais la force développée par l'homme n'est qu'un des éléments ravail qu'il peut effectuer; pour arriver à des notions exactes la grandeur de ce travail, il est nécessaire de tenir compte du nin que l'homme peut faire parcourir au point d'application de ort qu'il exerce. S'il a une très grande résistance à vaincre, il se zuera beaucoup en très peu de temps, et ne pourra déplacer le at d'application de cette résistance que d'une petite quantité : si ésistance à vaincre est très faible, il pourra faire parcourir un min beaucoup plus grand à son point d'application. Dans le preer de ces deux cas, aussi bien que dans le second, un des éléments travail effectué pendant une journée aura une petite valeur, et : suite le travail lui-même sera petit. Si, au contraire, la résisice à vaincre n'est ni trop grande ni trop petite, l'homme pourra. ns une journée, déplacer son point d'application d'une quantité table, et il en résultera une plus grande somme de travail. Un mme ne doit donc pas employer toute sa force, lorsqu'il se livre un travail continu: il ne doit avoir a exercer a chaque instant une portion de l'effort maximum dont il est capable.

C'est à l'expérience à indiquer la grandeur de la force qu'un rame doit développer, et la vitesse avec laquelle son point d'apication doit se déplacer, pour effectuer le plus de travail possible Ins une journée, suivant que cette force est appliquée de telle ou lle manière. C'est ainsi qu'on a trouvé que les hommes qui ma-Envrent une sonnette à tiraude (§ 158, doivent soulever chacun wiron 20 kilogrammes du poids du mouton, à 1 mêtre de hauteur: l'ils doivent battre à peu près 20 coups par minute, et 60 à 80 coups suite : après quoi ils doivent se reposer autant de temps qu'ils ttravaillé. De même on a reconnu que les hommes qui manœuent un cabestan doivent exercer chacun une pression de 42 kiloammes, à l'extrémité du levier sur lequel il agit; ils doivent, en tre, marcher avec une vitesse de 0m,6 par seconde. De même core on a trouvé qu'un homme qui tourne une manivelle, dont ravon est d'environ 0m,32, doit exercer sur la poignée une presn de 7 à 8 kilogrammes, et faire faire à la manivelle de 20 à tours par minute. Pour arriver à ce dernier résultat, on emploie e manivelle dynamométrique, dont la poignée A, fig. 269, est

302 CONSIDÉRATIONS GÉNÉRALES SUR LES MOTEURS.

tixes a l'extrémité d'une lame de ressort BC. On adapte la maisvelle à l'extrémité de l'arbre qu'on yeut faire tourner, et only a sujettit à l'aide d'une vis de pression qu'on volt sur la figure la figure.




Fig. 269.

que ensuite on produit le mouvement de rotation, en agissant se cette manivelle. Le ressort fléchit, et la quantité dont il se déforme indique la grandeur de la pression appliquée à la poignée. En se de cercle, gradué d'avance, tourne avec la manivelle sans participé à la flexion du ressort : et il suffit de voir à quel point de divisme correspond un index que porte le ressort, pour connaître le nombre de kalogrammes qui représente cette pression.

En général, on peut dire qu'un homme effectue une plus grande quantité de travail dans sa journée, lorsqu'il se repose de tempset temps, que lorsqu'il agit d'une manière continue. D'un autre réte cette quantité de travail est d'autant plus grande, que les ellots exercés par ses muscles se rapprochent plus de ceux auxquels ilsett destinés par leur nature. Considérons, par exemple, un homme qui emploie sa jour née à monter et à descendre successivement une tampe on un escalier, sans aucune charge. La simple élévation de son conspendant qu'il montera, donnera lieu à une certaine quantité de travail, qu'on evaluera en multipliant son poids par la hauteur totale dont il l'aura elevé suivant la verticale; cette quantité de travall sera plus grande que celle qu'il aurait effectuée dans la même journee, en montant avec une charge et descendant à vide, l'élevation de son corps etant toujours comprise dans l'évaluation du résului On voit, en effet, que lorqu'un homme monte avec une charge. les muscles de ses jambes, qui sont destinés seulement à supporte son corps, se trouvent plus tendus qu'ils ne doivent l'être habituel

sulto uno ne une didu travail muscles. que c'est oscendant. nent, sans une rampe er, qu'un relopper la itité de traeuvrant do travaillant dant 8 heuins sa jour-280000km. ie, agissant elle, ne pronème temps : et s'il était er le mouton à tiraude. t guère plus . Il est donc ux de faire vaildel'nomple élévation outes les fois vation peut à la producu on veut obgu'on peut emple, lorser des terres un autre, en l'appareil rela fig. 270. se compose poulie, dans la ielle passe une



Fig. 270.

oporte à chastrémités un grand plateau analogue aux plateaux 304 CONSIDÉRATIONS GÉNÉRALES SUR LES MOTRURS.

de balance. La longueur de corde a été déterminée de m que l'un des plateaux soit au niveau du sol inférieur, lumi l'autre est au niveau du sol supérieur. On amène une bou chargée de terre sur le plateau qui est en bas; en même t un ouvrier se place, avec une brouette vide, dans l'autre teau. Si l'ouvrier pèse un peu plus que la terre contenne la première brouette, il entraîne la corde : le plateau sur l quel il est place descend du niveau superieur au niveau inferie et le plateau qui contient la brouette chargée de terre s'élève contraire du niveau inférieur au niveau supérieur. Alors on décharge les deux plateaux, pour remettre une brouette chargée de tene dans celui qui vient de descendre, et une brouette vide, avec : ouvrier, dans celui qui vient de monter : les plateaux se meltai de nouveau en mouvement en sens contraire, et ainsi de suite 🝱 brouettes pleines sont amenées au bas de l'appareil : à messe qu'elles sont élevées au niveau supérieur, on les emmène pour le vider; puis on les ramène vides vers le haut de l'appareil; ells redescendent, et retournent à l'endroit où elles doivent être remplis pour recommencer le même mouvement. Des ouvriers sont enplovés, les uns au niveau inférieur, les autres au niveau supricur, pour rouler les brouettes pleines ou vides; en même temps d'autres ouvriers sont uniquement occupés à monter du niveau inferi ur au niveau supérieur, à l'aide d'une échelle placée entre le deux plateaux, et à descendre successivement, un à un, avec une brouette vide, dans l'un ou l'autre de ces deux plateaux. Un homme placé au haut de l'appareil, agit sur la corde pour ralentir ou accèlérer le mouvement, suivant que le poids du plateau descendant l'euporte plus ou moins sur le poids du plateau ascendant. Cet appareil a été employé pour la première fois dans les travaux de terrassements effectués au fort de Vincennes, près Paris, et y a procuré une économie considérable.

Lorsqu'un homme agit sur une roue à chevilles (§ 57), le travail qu'il effectue consiste uniquement dans l'élévation de son corps, qui redescend aussitôt en faisant tourner la roue; il se trouve dans des conditions analogues à celles d'un homme qui monte une échelle, pour employer ensuite son poids à la production d'un effet utile. Aussi la quantité de travail qu'il effectue, dans une journée de 8 heures, va-t-elle jusqu'à 259 000km. On voit par la que les roues àchevilles sont d'excellentes machines pour utiliser la force de l'homme. Le mouvement de rotation qu'elles reçoivent de l'action d'un ou de plusieurs hommes, peut d'ailleurs être employé à tout autre usage un à extraire les pierres des carrières.

MOTEURS ANIMÉS.

heval est très souvent employé comme moteur. Mais ap moins de variété que l'homme, dans la manière eut être appliquée. Son mode d'action se réduit prestà tirer horizontalement, dans le sens dans lequel il ut d'ailleurs appliquer au travail du cheval les mêmes jénérales qu'au travail de l'homme.

ximum qu'un cheval peut exercer en tirant, s'élève à 400^k; mais lorsqu'il travaille d'une manière contirer beaucoup moins. Un bon cheval de roulier, qui urs par semaine, et qui fait environ 28 kilomètres par vitesse de 8 kilomètres par heure, exerce une force environ 50 kilogrammes: le travail qu'il développe à journée s'élève à 1 400 000^{km}.

veut employer la force du cheval à autre chose qu'an roiture, on le fait habituellement agir dans un manége, est attelé à une pièce de bois fixée à un arbre vertical; rnant, et fait prendre à cet arbre un mouvement de peut ensuite se transmettre à toute espèce de machine, peut dire que le manége est pour le cheval ce que




Fig. 271.

est pour l'homme. Un cheval qui travaille dans un mat moins d'effet qu'un cheval de roulier, et se fatigue pour qu'il ne soit pas trop gêné, il faut que le manége. 13 mètres de diamètre. En comparant la quantité de 1 cheval effectue dans un manége, avec celle qui est un homme agissant sur une manivelle, on trouve qu'un aut à peu près à 7 hommes.

306 CONSIDÉRATIONS GÉNÉRALES SUR LES MOTEURS.

Le travail effectué, en une seconde de temps, par un ch telé a un manège, ne dépasse pas 421m. On voit donc qu avons eu raison de dire § 200) que la force d'un cheval et rieure à ce que l'on nomme un cheval-vapeur on un cheval mique, puisqu'on entend par là une puissance capable de pre un travail de 75km par seconde.

Un bœuf, attelé à une voiture, peut exercer une force de la tion presque égale à celle qu'exerce un cheval; mais il pui moitie moins de travail, à cause de sa lenteur naturelle. And un manège, un bœul effectue presque autant de travail de

cheval.

Un âne agissant sur un manège no produit guère plus de c

du travail effectué par un cheval.

§ 203. Mouvement perpetuel.—C'est ici le lieu d'entrat quelques détails sur la fameuse question du mouvement perpl dont tant de personnes se sont occupées, est s'occupent encore tenant. Mais avant tout il est indispensable de savoir au just qu'on entend sous le nom de mouvement perpétuel

La plupart des personnes qui n'ont pas étudié la question, en naturellement que la recherche du mouvement perpétuel con dans la recherche d'un corps qui soit perpétuellement en mo ment. Aussi, quand en affirme que la découverte du mouve perpetuel est impossible, trouve-t-on d'assez nombreux incred et il v en a qui prétendent prouver que cette affirmation n'es exacte, en donnant pour exemple la terre, dont le mouvement m du soleil présente pour eux tous les caractères du mouvement pétuel. Mais ceux qui connaissent la question, ceux surtout qu fait leurs efforts pour en trouver la solution, donnent une tout: signification au mouvement perpétuel.

Nous avons dit que, pour va nere les résistances applique une machine, et entretenir par là son mouvement, il fallait le pliquer une puissance; nous avons ajouté que cette puissan habituellement empruntée aux moteurs animés, ou à une d'eau, ou au vent, ou à la vapeur Quand on cherche le me ment perpétuel, on se propose de trouver une machine qui puiss tionner, sans avoir recours a aucun de ces agents, ni à aucun du même genre; on cherche une machine motrice qui puisse duire du travail ut le, sans être soumise à l'action d'un moter veut, en un mot, construire une machino qui soit elle-men moteur.

On comprend des lors tout l'intérêt que présente cette que coux qui croient que la solution en est possible, et qui passe er cette solution. Les machines, qui rendent tant de me, ont toujours besoin d'un moteur Pendant hommes, les animaux, l'eau et le vent étaient les mployés. Mais, d'une part, l'emploi des hommes et traine une dépense continuelle. D'une autre part. ne peuvent être employés que dans des positions es chutes d'eau sont limitées, et l'on ne peut pas en de nouvelles : le vent est une source de mouvement mais il présente trop d'irrégularité dans son action. les machines à vapeur a rendu un service immense, donné le moven d'établir partout un moteur aussi veut. L'emploi d'une machine à vaneur nécessite se continuelle, comme l'emploi des moteurs an més: ense, résultant de la consommation du con bustible, ure à celle qu'occasionneraient des hommes ou des sez grand nombre pour produire le même effet. che le mouvement perpétuel, on yeut aller plus lo n: r une machine qui puisse atteindre le même but que apeur, mais qui ne nécessite aucune autre dépense celle de son entretien. Il est bien clair que celui qui eille découverte y trouverait immédiatement une esse : ce serait pour lui l'équivalent de la pierre phiest co qui explique pourquoi tant de personnes s'y s et s'y appliquent encore. On peut mêmo dire quo 10 mouvement perpétuel serait infiniment pré érable ierre philosophale. Celui qui trouverait le moven de enrichirait, il est vrai; mais il n'en résulterait pas ien marqué pour la société en général. L'or n'est pour lui-même, mais pour la valeur de convention ibuée, et cette valeur diminuerait aussitôt qu'on briquer autant qu'on voudrait. La découverte du rpétuel, au contraire, permettrait de donner un plus l'industrie, et aurait pour conséquence la fabricazers frais d'une foule d'objets qui concourent au hommes. L'auteur d'une pareille découverte serait le bienfaiteur de l'humanité.

areusement cette découverte est impossible. Et il ne p que nous voulons dire, par la, que les moyens dont disposer soient impuissants pour nous y conduire du mouvement perpétuel n'est pas seulement immme; elle est d'une impossibilité absolue. La vérité sition est établie rigoureusement, tout aussi bien que

celle des théorèmes de géométrie. C'est ce qui résulte des pin exposes precedemment. Nous avons vu, en effet, me le t moteur développé pendant toute la durée de la marche d'une chine n'est jamais inférieur au travail resistant total qui s'est duit pendant le même intervalle de temps. Le premier trava habituellement égal au dernier; il lui est supérieur, lorsou'l produit des choes qui ont détruit une portion du travail me Une machine ne peut donc produire aucun travail utile, si elle soumise à l'action d'une puissance qui développe une quant travail moteur égale au travail utile qui doit être effectué menté du travail dù aux résistances passives qui accompagner jours la production du travail utile. Une machine ne sert transmettre l'action du moteur pour vaincre des résistances; dans cette transmission, elle n'augmente pas la quantité tot trava l'effectuée par ce moteur: elle la diminue plutot, puist resistances passives que son mouvement developpe en abst une portion.

§ 201. Si l'on examine les diverses tentatives qui ont été pour arriver à la decouverte qui nous occupe, on verra qu'en che géneralement a produire le mouvement à l'aide d'un cort tombe d'une certaine hauteur; ce corps doit être ensuite rele la machine même, à la bauteur dont il est tombé, en nêmet qu'elle effectuera du travail utile, en raison du mouvement quara recu. En supposant qu'on ait pu disposer la machine de nière à obtenir ce resultat, on voit que le même corps pesant tombant et remontant ainsi successivement, entretiendrait les vement aussi longtemps qu'on voudrait, et donnerait lieu als duction d'une quantite indéfinie de travail utile.

lei ce sera une roue hydraulique mise en mouvement par qu'on a placée dans un réservoir supérieur; la roue est empla faire mouvoir des pompes, qui remontent dans le réservoir l'eau qui a agi sur la roue, et qui élèvent en outre une cet quantite d'eau excédante, qui peut être utilisée.

Ailleurs ce sera une roue, taillée comme les roues à rochet horloges, et portant des tiges égales articulées dans les divers gles formés par les dents, fig. 272; ces tiges se terminent par boules de même poids. Si l'on fait tourner la roue dans le set li fleche, chaque tige prend successivement des positions différe dans l'angle au fond duquel elle est articulée, en raison de l'ac de la pesanteur qui tend toujours à mettre son centre de gravi plus bas possible. D'après les idées de l'auteur de cette mile monvement doit s'entretenir de lui-mème, et saincre en m

e résistance appliquée a la machine, parce que les boules

ndent sont plus éloignées atres de la verticale pasl'axe de la roue, et que elles agissent sur un plus as de levier.

nutre fois ce sera une fig. 273, pouvant tourner un axe B, et contenant du C; deux pièces fixes D, it à arrêter la caisse dans vement de rotation, en elle pout osciller, en veppuyer alternativement ou sur l'autre de ces deux lès que la caisse penche, le mercure coule et tenduer de plus en plus, jusqu'elle vienne buter contre deux arrêts; le mouve-prend ainsi la caisse se




Fig. 272.



Fig. 273

, à l'aide d'engrenages, à un volant qui prend un nt de plus en plus rapide: ce volant agit alors sur qui remonte le mercure, en replaçant la caisse dans tion horizontale, et l'inclinant même un peu en sens; le mercure coule de l'autrecôté, et le nouveau mouvement ne ainsi à la caisse entretient le mouvement du volant, qui encore, et ainsi de suite. Le mouvement de bascule que la end alternativement, dans un sens et dans l'autre, donne à un mouvement continu du volant, qui doit pouvoir efu travail utile.

t pas nécessaire d'ajouter qu'aucun des essais qui ont éte rès ces idées n'a réussi. Un corps qui tombe d'une certeur ne peut pas déterminer un mouvement capable de le à son point de départ, et de produire en même temps un s'il en était ainsi, le travail résistant serait plus grand avail moteur, puisqu'une portion seulement du travail réelle qui correspond à l'élévation du corps qui est tombé, est e au travail moteur total. La machine ne serait-elle emproduire aucun effet utile, qu'elle ne pourrait pas encore ; puisque, si elle marchait, le travail résistant surpasser le travail moteur de tont le travail correspondant aux

CONSIDÉRATIONS GÉNÉRALES SUR LES MOTEURS résistances passives, travail qu'on peut bien atténuer, m ne peut pas détruire complétement. Dans le premier des tre ples qui viennent d'être cités, la roue hydraulique ne peut qu'autant que les pompes sont disposées de manière à éle le reservoir, une portion seulement de l'eau qui fait tourne Dans le second exemple, les boules qui descendraient, sik ment se produisait dans le sens de la flèche, agissent ben : mité d'un plus grand bras de levier que les autres pour e le mouvement, mais celles qui sont placées de l'autre côté nombreuses Tantôt les premières I emportent sur les d tantôt au contraire les dernières l'emportent sur les pret cela établit une compensation, qui n'a pas lieu à chaque mais qui a lieu en movenne pendant un tour entier de Dans le troisième exemple, la caisse, en s'inclinant d'un e duit un mouvement qui peut bien la relever, mais pas as un'elle commence à s'incl.ner de l'autre côté, et que la mercure continue le mouvement.

Toutes ces tentatives sont fondées, ainsi que nous l'av dit, sur des notions d'équilibre, surtout sur celles de l'équilibre, sur celles de l'é levier, notions qui n'ont pas été complétées par l'étude chines à l'état de mouvement. Si l'on se pénétrait bien de d'après legnel ce qu'on gagne en force on le perd en vites on ne s'userait pas en vains efforts pour arriver à la d

du mouvement perpétuel.

DEUXIÈME PARTIE.

ÉCANIQUE DES FLUIDES.

15. Les principes généraux de la mécanique, que nous avons 3 dans la première partie de cet ouvrage, s'appliquent a toute de corps. Mais, quand on considere spécialement les liquides gaz, on reconnait qu'il doit exister pour eux des principes aliers, dépendant de leur constitution propre. Cette seconde a pour objet l'exposition de ces principes; elle comprendra. me temps, leur application à l'étude des machines et des dithénomenes mécaniques où les liquides et les gaz jouent un mportant.

PRINCIPES RELATIFS A L'ÉQUILIBRE DES FLUIDES.

06. Transmission des pressions dans un liquide. — Totts orps que nous voyons autour de nous sent pesants, c'est-à-dire s sont soumis à l'action de la pesanteur. Mais cette propriété pas inhérente à leur nature : elle est due à l'attraction qu'ils uvent de la part de la terre, dans le voisinage de laquelle ils se vent placés. Si chacun d'eux était porté dans un lieu de l'espace Emement éloigné de la terre, et de tous les corps célestes, qui capables d'exercer une attraction analogue, ils cesseralent e pesants. Nous sommes donc en droit de supposer que cers corps ne sont pas pesants, sans pour cela rien changer à leur

re: c'est ce que nous as faire pour les lies dont nous allons i occuper, afin d'étuplus facilement la smission des pressions leur intermediaire.



oit AB, fig 274, un tuyau d'une forme quelconque, mais dont ection transversale est la même dans toute sa longueur. Concequ'on ait introduit dans ce tuyan un liquide non pesant, de

312 PRINCIPES RELATIFS A L'EQUILIBRE DES FLIMI

l'eau par exemple ; concevons, en outre, qu'on en ait deux extrémités A et B à l'aide de deux disques, ou pist les contours s'adaptent exactement aux parois intérieures. Si l'on vient à pousser le piston A, ce piston poussera le li poussera à son tour le piston B, et tendra à le faire sortir l'our maintenir le piston B dans la position qu'on lui avai on sera obligé de lui appliquer une force résistante qui t l'action de la force qui est appliquée au piston A. Or, on sans peine que cette force résistante, appliquée au pisto être égale à la force appliquée au piston A, pour qu'elle faire équilibre.

§ 207. Prenons maintenant un vase fermé, d'une forme que, fig. 275, et complétement rempli d'un liquide non pes



Fig. 275.

ginons que l'on pratique deux or A, B, de mèmes dimensions, dans de ce vase: qu'on adapte deux tuyau à ces ouvertures, et qu'on duise deux pistons dont les fac rieures viennent s'appuyer sur le de manière à remplacer les por la paroi qui ont été enlevées. Si l'a pousser le piston A, pour le fair à l'intérieur du vase, le liquide t sortir par l'ouverture B, en repot

piston qui la ferme. Pour empêcher le liquide de sortir, et n le piston B dans la position qu'il a reçue, on devra lui appli force résistante, capable de faire équilibre à la force qui ten entrer le piston A à l'intérieur du vase. Il est facile de faire cette force, appliquée au piston B. doit encore être égaleà: est appliquée au piston A, comme dans le cas précédent. No vons, en effet, regarder les deux bouts de tuyau adaptés au tures A et B, comme étant les extrémités d'un tuyau idéal AC la section transversale soit la même dans toute sa longueur. I le niston B a été soumis à une résistance capable de faire é à la pression exercée sur le piston A, on peut supposer que tion du liquide qui enveloppe le tuyau idéal ACB perde: bilité et devienne solide, sans que pour cela l'équilibre soit! Des lors il no reste plus de liquide qu'à l'intérieur du tuya qui se trouve avoir pour parois le liquide solidifié dont nous de parler : les deux pistons se retrouvent dans les mêmes com que ceux du § 206 : et par consequent les forces qui leur sont quées doivent être égales.

MISSION DES PRESSIONS DANS UN LIQUIDE.

posons maintenant qu'on ait pratiqué trois ouvertures fg. 276, dans la paroi du même vase, rempli, comme

, d'un liquide non pesant, et s ouvertures A, B, qui seront carrées, soient placées l'une de manière à avoir un côté on ferme ces ouvertures par et qu'on applique à chacun a qui tende à le faire pénétrer u vase, ces trois forces deales, pour se faire mutuelle-Car, dès le moment que les ses aux trois pistons se feront e troublera pas cet équilibre



Fig. 276.

que l'un d'eux soit fixé à la paroi du vase et en fasse te: et l'on sera ramené par là au cas où la paroi n'est leux ouvertures égales, ce qui entraîne l'égalité des es aux pistons qui ferment ces ouvertures.

ix pistons adjacents A et B, au lieu d'être indépenl'autre, peuvent être fixés l'un à l'autre, sans que roublé, pourvu qu'ils restent soumis aux mêmes fornsi un piston unique AB, dont la surface sera double iston C. Les deux forces égales et parallèles, qui ées aux deux pistons A et B, se trouveront appli-1 unique AB, et pourront par conséquent être rem-3 seule force, double de chacune d'elles, et ayant la 1. Ainsi on voit que, la paroi du vase étant percée ures AB, C, dont l'une est deux fois plus grande que 20 appliquée au piston qui ferme la première ouverlouble de celle qui est appliquée au piston qui ferme 1 qu'il y ait équilibre.

e même que, si la paroi d'un vase, fermé de toutes nant un liquide non pesant, était percée de deux ouune soit trois fois, quatre fois, cinq fois plus grande que ces ouvertures fussent fermées par des pistons rces, l'équilibre ne pourrait avoir lieu qu'autant que ée, au premier piston serait triple, quadruple, quin. Et, en général, on peut en conclure que les forces ux pistons A, B, fig. 277, qui ferment deux ouvers dans la paroi d'un vase fermé et contenant un liat, doivent être proportionnelles aux grandeurs de pour qu'il y ait équilibre.

314 PRINCIPES RELATIFS A L'EQUILIBRE DES FLUIDI

§ 209. Lorsqu'une force est appliquée au piston A. fg manière à le pousser vers l'intérieur du vase, ce piston pr




Fig. 277.

quide; celui-ci presse à sor piston B, et tend à le repouss hors. C'est pour vaincre la pre le piston B éprouve de la part d qu'on est obligé de lui appli force résistante capable de k nir en équilibre. La force qu' plique ainsi est donc égale à c sion, et peut lui servir de m le piston B était fixé à la paroi de manière à en faire partie, i plus besoin d'être maintenu

libre par une force: mais il n'en éprouverait pas moins pression de la part du liquide. Et comme le piston B. ain trouve dans les mêmes conditions que les autres portions du vase, on peut dire que la force appliquée au piston A des pressions du liquide sur toutes les parties de cette plus, d'après ce qui précède, ces pressions sont propor aux grandeurs des portions de la paroi sur lesquelles ell cent: c'est ce qui constitue le principe de la transmission sions dans un liquide.

Supposons, par exemple, que le piston A ait une (10 centimètres carrés, et que la force qui lui est appliqu 30 kilogrammes. Par suite de l'action de cette force, pressera la paroi de toutes parts : la pression qu'elle supp une étendue de 1 centimètres carré sera de 5 kilogramme etendue de 2 centimètres carrés, la pression sera de 10 mes : sur une étendue de 3 centimètres carrés, elle sera c grammes, et ainsi de suite. On dira, dans ce cas, que l'exercée par le liquide sur la paroi est de 5 kilogrammes mètre carré : cette pression de 3 kilogrammes est ce que l'a pression rapporter à l'unité de surface.

§ 210. Pression aux divers points d'une masse—Égalité de pression dans tous les sens.—Prenot quelconque A, fig. 278, à l'intérieur d'une masse liquide ne contenue dans une enveloppe fermée. Nous pouvons imag petit plan mn, d'une direction quelconque, passe par ce le liquide exerce une pression sur les d'iverses parties de le contient, pression qui pourra provenir par exemple d'tion d'une force au piston B, le petit plan mn éprouvers

PRESSIONS DANS LES LIQUIDES PESANTS.

ession sur chacune de ses deux faces, ainsi que nous allons. Concevons pour cela qu'une surface pq, de forme arbitraire.

p avec le petit plan mn, et s'étende de parts jusqu'à la paroi du vase, de madiviser le liquide en deux portions listinctes, C. D. L'équilibre du liquide a pas troublé, si nous supposons que tie C soit solidifiée, et cette hypothèse difiera éviden ment en rien les condidans lesquelles se trouve la face du mn qui est en regard de la partie D. llors ce plan appartiendra à l'enveloppe nfermera le liquide restant, et il épronen conséquence la même pression que




Fig. 27%.

s les autres parties de cette enveloppe, à égalité de sur-

nsi l'application d'une force au piston B détermine, non seunt une pression du liquide sur chaque portion de la paroi du qui le cont-ent, mais encore une pression sur chaque face d'un quelconque qu'on imagine mené par un point pris à l'intérieur 1 masse liquide; et toutes ces pressions sont les mêmes, pour même étendue de surface pressée. Les pressions que supporles deux faces du plan sont, bien entendu, dirigées perpendiirement à ce plan.

i l'on conçoit, par le même point A, successivement divers plans que mn, fig. 278. tous ces plans éprouveront la même pression l'unité de surface : puisque, d'après ce que nous venons de voir. e pression ne dépend en aucune manière de la direction du plar. et ce qui constitue le principe de l'égalité de pression dans tous sens autour d'un point. La pression supportée par l'unité de face d'un quelconque de ces plans qui passent par le peint A, ce que l'on nomme la pression au point A.

1211. Presatons dans les liquides peannts.—Les résultats cédents ent été obtenus en supposant que les liquides dont d pasait n'étaient pas pesants. Nous allons revenir à la réalité, en aisant plus abstraction de l'action de la pesanteur, et nous ver len quoi les résultats auxquels nous sommes parvenus seront lifés.

orsqu'un vase fermé de toutes parts est rempli d'un liquide pe-, ce liquide exerce des pressions sur les diverses portions de aroi, soit que ces pressions soient occasionnées par l'application referce à un piston, comme nous l'avons supposé jusqu'a pre-

316 PRINCIPES RELATIFS A L'ÉQUILIBRE DES FLUIDES.

sent, soit qu'elles proviennent simplement du poids du liquide même. Mais ces pressions n'ont plus la même grandeur, à su de surface, dans les divers points de la paroi; elles varient (



Fig. 279.

point à un autre, comme nous le vent tout à l'houre, en raison de l'action de la santeur. Cependant, si l'on considére pressions que supportent les divers pi qu'on peut imaginer par un même point fig. 279, pris à l'intérieur de la masse quide, on reconnaît que ces pressions sencoro égales entre elles, pour une métendue de surface, pourvu que cette ét due soit très petite. Voici comment on p

s'en rendro compte.

Si l'on conçoit une surface fermée, de petites dimensions, quid prenne le point A à son intérieur, fig. 279, on pourra admette tont le liquide situé en dehors de cette surface soit solidifié. S que l'équilibre soit troublé, et sans que le liquide très voisin point A cesse d'être dans les mêmes conditions. Mais alors on n'a plus que la petite quantité de liquide contenue à l'intérieur de c surface, et ce liquide exercera contre elle des pressions en ses de points. Ces pressions seront encore inégales, puisque le liquide les produit est pesant; mais on conçoit que, le poids de co la tout entier étant très petit, l'action de ce poids ne pourra introd que de très petites différences entre les pressions que le liq exerce aux divers points de son enveloppe : et ces différence ront d'autant plus faibles qu'on aura donné de plus petites dir sions à la surface fermée qu'on a imaginée autour du point à supposant donc que les dimensions de cette petite surface le diminuent indéfiniment, les pressions qu'elle supportera sur se vers points, de la part du liquide qu'elle contient, approchere plus en plus d'etre égales entre elles ; c'est-à-dire que ces pres approcheront de plus en plus d'être les mêmes que si le li environnant le point A n'était pas pesant. Ainsi, en admettan la surface dont nous parlons soit très petite, on pourra, sanse appréciable, regarder le liquide qu'elle contient comme sou à l'action de la pesanteur. Il s'ensuit que les pressions ex sur les divers plans qu'on peut faire passer par le point A so mêmes, à égalité d'étendue, pourvu que l'on no donne à ces que de très petites dimensions, de manière qu'ils soient tou tiers contenus à l'intérieur de la petite surface qui nous a pour arriver à ce résultat. Le principe de l'égalité de pressiles sens, autour d'un point, est donc vrai pour les liquides mts, aussi bien que pour les liquides non pesants.

lous venons de dire que l'égalité des pressions exercées sur les res plans qu'on peut imaginer par, un même point A d'une masse ide pesante, n'avait lieu qu'autant qu'on ne prenait que de très tes surfaces sur tous ces plans, autour du point A. Généralement pressions ne seraient plus égales entre elles, si on les prenait l'unité de surface de chacun de ces plans, à moins que cette lé de surface ne fût extrêmement petite. Pour pouvoir arriver à action de ce qu'on nomme la pression au point A de la masse li-de, on conçoit que l'unité de surface de chacun des plans qu'en t faire passer par ce point soit uniformément pressée dans toute l'étendue, et cela de la même manière qu'elle l'est réellement as le voisinage du point A: la pression totale que supporterait si cette unité de surface ne varierait plus d'un plan à un autre, c'est cette pression totale qui forme ce qu'on appelle la pression point A.

§ 212. Examinons maintenant de quelle manière varie la presna d'un point à un autre, à l'intérieur d'une masse liquide penate, en équilibre.

Prenons d'abord deux points A, B, fig. 280, qui soient situés

r un même plan horizontal. Nous pouvons aginer, autour de ces deux points comme ntrès, deux petits cercles égaux, dont plans soient dirigés perpendiculairement la ligne droite AB qui joint les deux ints: nous pouvons concevoir en outre que 8 deux petits cercles forment les deux basid'un cylindre, dont la ligne AB serait xe, et que tout le liquide qui est en ders de ce cylindre soit solidifé. Nous



Fig. 280.

urons plus ainsi qu'à considérer le liquide contenu à l'intéur du cylindre. Il est bien clair que les pressions exercées re eliquide sur les deux bases A et B du cylindre sont égales re elles, tout aussi bien que si ce liquide n'était pas pesant : les forces qui résultent de l'action de la pesanteur sur les erses molécules du liquide, étant toutes verticales, ne tenit pas plus à le faire sortir par une des bases du cylindre par l'autre. L'égalité des pressions exercées par le liquide, les deux petits cercles que nous avons imaginés autour des ix points A et B avait donc lieu aussi avant qu'on ait solié le liquide situé en dehors du cylindre; et, par consequent, 318 PRINCIPES RELATIFS A L'ÉQUILIBRE DES PLUIDES, les pressions aux deux points A et B sont égales entre el voit par la que, dans une masse liquide perante en équit pression est la même pour tous les points situés sur un mé horizontal.

§ 213. Considérons ensuite deux points A, B, fig. 281, sit



1 ig. 281.

une même verticale. Nous imaginen core, autour de ces deux points com tres, deux petits cercles égaux, trac des plans horizontaux; nous regarde même ces deux petits cercles comme ses d'un cylindre ayant pour axe l'AB, et nous supposerons que tout le qui est en dehors de ce cylindre so difié. Dans cet état de choses, on vile liquide n'exerce pas des pressions

les sur les deux bases du cylindre. Si la base supérieure n vait aucune pression de la part du liquide, elle ne n nullement sur lui, et la base inférieure n'aurait à support le poids du liquide. Si la base supérieure éprouve une sion de la part du liquide, elle réagit sur lui, en pro une pression égale: cette pression se transmet, sans char grandeur, sur la base inférieure du cylindre; et cette has rieure a, en con-équence, à supporter la pression qui lui e transmise, et, en outre, le poids du liquide contenu dans lindre. Donc, dans tous les cas, la pression que supporte inférieure du cylindre est plus grande que la pression su par sa base supérieure, d'une quantité égale au poids du qu'il contient.

Ce qui a lieu après qu'on a solidiné le liquide situé en de cylindre, avait également lieu avant cette solidification. Don un liquide pesant, la différence entre les pressions support deux surfaces egales, placées en deux points qui sont surun verticale, est égale au poids du liquide que contiendrait une avant pour base une de ces deux surfaces, et pour hat distance des deux points où elles sont placées. Et si l'on obse ce que l'on nomme la pression en un point d'un liquide, pression rapportée à l'unité de surface (§§ 210 et 211), on énoncer la proposition suivante. La pression en un point d'un liquide pesante est égale a la pression en un autre point situiculement au-dessus du premier, augmentée du poids du que contiendrait un cylindre ayant pour base l'unité de surpour hauteur la distance des deux points.

deux points A, B, d'une masse liquide pe sont situés. ni sur une même verticale, ni sur

tal. Pour comparer u en ces deux points, isieme point C, situé verticale menée par horizontal mené par ons en B et C sont la pression en C est ession en A, d'une du liquide que renjant pour basel'unité auteur la ligne AC, aven des deux points



Fig. 282.

sant pour basel unite sauteur la ligne AC, qui n'est autre close veau des deux points A et B. Donc, en déli: La pression en un point d'un liquide pesant n un autre point situé plus haut que le prids de la quantité de ce liquide que contienpour base l'unité de surface et pour hauteur de ces deux points.

s qu'un liquide pesant exerce en divers points le ren'erme se déduisent très facilement de livers points de la masse liquide. Nous avons est la même peur tous les points du liquide zontal: il en résulte qu'une petite portion de dans le voisinage du point A, fig. 283, sup-

n qu'une surface d'égale quelconque des points du isse par ce point A La mité de surface au point simplement la pression la même que la pression point du liquide pris au entendre ici par pression surface au point A, la



Fig. 283.

ait une surface plane d'une étendue égale at A, dans la direction de la paroi du vase, ses parties de la même manière que dans point A. Nous verrons également que la la paroi, au point B, est la même que celle onque des points du liquide, pris sur le use par ce point B Donc la pression exercée n un des points de la paroi du vase qui le

320 PRINCIPES RELATIFS A L'ÉQUILIBRE DES FLUIDE

contient, est égale à celle qu'il exerce en un autre point paroi, situé plus haut que le premier, augmentée du pois lindre de ce liquide, qui aurait pour base l'unité de surfac hauteur la différence de niveau de ces deux points. Il est si les deux points étaient situés à un même niveau, les que le liquide exercerait en ces deux points seraient égale

§ 216. Ce que nous venons de trouver permet d'évalue rence des pressions qu'un liquide exerce en deux points de do vase qui le renferme; mais cela ne conduit nullement miner les pressions elles-mêmes, qui dépendent des circo dans lesquelles le liquide est placé. En le supposant touit tenu dans un vase fermé de toutes parts, on peut concevo portion de la paroi du vase soit remplacée par un pistor auquel on appliquera une force, ainsi que nous l'avons precédemment pour un liquide non pesant. Cette force, t enfoncer le piston à l'intérieur du vase, presse le liquide: presse à son tour les diverses parties de la paroi qui l'em céder à l'action du piston. Mais ces pressions, transmises à par le liquide, ne sont plus les mêmes, à égalité de surface cela avait lieu dans le cas d'un liquide non pesant : elles o elles des différences qui résultent de l'action de la pesante liquide, différences dont nous avons trouvé la grandeur.

Sauf cette modification, due au poids du liquide, la trandes pressions s'effectue de même que dans les liquides non que nous avions considérés d'abord. On peut même, que




Fig. 281.

abord. On peut meme, que faire abstraction du poids quide, lorsque les pression sont appliquées, et qu'il t aux parois, sont très gra que les dimensions du va le sens vertical, sont assez On n'altère ainsi les divers sions que de quantités qui signifiantes, relativement grandeurs respectives.

§ 247. C'est sur le princ transmission des pressions liquides qu'est fondée la pi draulique, imaginée par Soient deux cylindres creux fig. 284, qui communique

leurs parties inférieures, et dans lesquels peuvent se mon

s. Supposons que les portions de ces cylindres, qui sont aus des pistons, sont remplies d'eau, ainsi que le tuyau qui les mmuniquer l'un à l'autre. Si l'on vient à exercer une pression piston A, cette pression se transmettra au piston B, en s'acant dans le rapport des surfaces des deux pistons. Si, par ple, la surface du piston A est 400 fois plus petite quo celle du 1B, une pression de 5 kilogrammes appliquée au premier 1, de haut en bas, fera supporter au second, de bas en haut, ression de 500 kilogrammes (nous négligeons ici le poids de Cet appareil permet donc d'exercer une pression aussi grande roudra, avec une force donnée, puisqu'il suffit pour cela de re le piston B assez grand relativement au piston A. Il peut ssimilé au levier, à l'aide duquel on peut atteindre le même

e piston B cède à l'action de la pression qu'il supporte, et d'une certaine quantité, le piston A devra s'abaisser : mais ox pistons ne marcheront pas également. Le volume de l'eau rester le même, la quantité dont la capacité intérieure du liminue d'une part, en A, doit être égale à celle dont elle nte d'une autre part en B; et comme ces quantités sont les es de deux cylindres avant pour bases les surfaces des deux s, et pour hauteurs les chemins que ces pistons parcourent, suit que ces chemins parcourus par les deux pistons sont inzent proportionnels à leurs surfaces. Donc si, d'une part, une on de 5^k, appliquée au piston A, détermine une pression de appliquée au piston B, d'une autre part, le premier piston era 400 fois plus vite que le second; donc enfin, comme o levier, ce qu'on gagne en force, on le perd en vitesse. is nous contenterons ici de faire connaître le principe de la hydraulique, remettant à faire la description de cette matelle qu'elle est employée, après que nous aurons étudié les

18. Surface libre d'un liquide pesant. — Dans ce qui prénous avons considéré la masse liquide pesante, qui faisait l'objet 3 recherches, comme remplissant complétement la capacite vase fermé de toutes parts. Lorsqu'il n'en est pas ainsi, ue le volume du liquide soit plus petit que la capacité du ermé, soit que le vase soit ouvert dans sa partie supérieure, face de la masse liquide n'est pas en tous points en contact a paroi du vase. Lel iquide, cédant à l'action de la pesanteur, ce au fond du vase, et il présente, dans sa partie supérieure, réace libre dont nons allons nous occuper.

322 PRINCIPES RELATIFS A L'ÉQUILIBRE DES FLUIDE

Si les molécutes liquides ne sont soumises qu'à l'actions santeur, ontre celle des forces moléculaires qui existent let qu'aucune pression ne soit appliquée aux divers points face l'bre du liquide, cette surface libre sera plane et hor Pour nous en rendre compte, observons quo tout ce que no trouvé précédonment, relativement aux pressions dans me pesant en équilibre, est tout aussi vrai dans le cas d'un liquide qu'un vase fermé. Rien ne s'oppose, en effet, à ce que nous que le vase dans lequel est placé un liquide terminé par une libre, devienne un vase fermé, à l'aide d'une paroi idéale ten l'rait sur toute cette surface libre, en n'exerçant aucune en ses divers points; l'addition de cette paroi ne modifiera les pressions qui ont lieu à l'intérieur du liquide, ni cel exerce sur les différentes parties du vase qui le supportent.



Fig. 255.

sons donc que la surface libre d'un liquide p soit pas plane et horizontale, et nous vern est impossible que ce liquide soit en équille nons pour cela, sur la surface libre, deux po B. fig. 285, qui ne soient pas à la même ha nous menons, par ces deux points, deux v AC, BD, et que nous les terminions en deu C, D, situés sur un même plan horizontal, sions en ces deux derniers points ne se égales : car, les pressions en A et B état

celles qui auraient lieu en C et D seraient les poids de de dres de liquide, ayant pour base l'unité de surface, et p teurs, l'un AC. l'autre BD. Cette inégalité des pressions c conséquence nécessaire de ce que les points A et B ne s un même niveau, nous démontre que le liquide ne peut p



Fig. 286.

équilibre avec une pareille forme de sur puisque dans tout liquide pesant en équ pressions doivent être les mêmes pour tous situés sur un même plan horizontal (§ 212)

§ 219 On peut encore faire voir d'une nière que la surface libre d'un liquide, doi lécules ne sont soumises qu'à l'action de teur, doit être plane et horizontale, pour quide soit en équil.bre. Si cette surface forme indiquée par la fig. 236, une molèce

tuée sur une partie inclinée de cette surface, se mettrair rement en mouvement. Voyons en effet de quelle manier

PRESSIONS SUPPORTÉES PAR LES PAROIS.

orco verticale dirigée suivant AB, tend à la déplacer, ant avec les actions qu'elle éprouve de la part des mones. Ces actions ne peuvent provenir que de molécules hées: la plus grande distance à laquelle elles se font llement petite, que l'on peut regarder la portion de la qui environne le point A, jusqu'à une pareille distance le ce point, comme étant une portion de surface p'ane. clair que les forces moléculaires auxquelles la molécula se sont disposées symétriquement tout autour de la per-AC à la surface libre, et qu'en conséquence la r sultante * (\$ 36) sera dirigée suivant cette perpendiculaire. Suptenant que le poids de la molécule soit décomposé en une o suivant AC, et une autre force perpendiculaire à AC, dirigée dans le plan tangent à la surface au point A. La ces deux composantes pourra bien être détruite par la les actions moléculaires, dont la direction est la même : onde composante aura tout son effet, et fera glisser la sur la surface du liquide. L'équilibre ne peut donc pas tant que la surface libre n'est pas plane et horizontale. ressions supportées par les parois. — Lorsqu'un liit, en equilibre, est terminé par une surface libre dont les ts ne supportent aucune pression, il est facile de trouver r de la pression qui a lieu en chaque point de la masse aussi de celle que le liquide exerce sur chaque portion de ntre laquelle il s'appuie Pour avoir la pression au point 7, on observera que la pression est nulle au point B de la

re qui est situé verticalement au-dessus r; donc, d'après le § 213, la pression au tégale au poids d'un cylindre du liquide qui aurait pour base l'unité de surface, ateur la distance verticale AB du point A e libre du liquide. De même, la pression 1 C. sur la paroi du vase qui contient le p t dirigée suivant la perpendiculaire CD on de paroi qui avoisine le point C, est poids d'un cylindre du liquide, qui aurait



Fig. 287.

l'unité de surface, et pour hauteur la distance verticale nt C à la surface libre du liquide mide dont on s'occupe est de l'eau, il suffira de se rappe-

quide dont on s'occupe est de l'eau, il suffira de se rappecentimètre cube d'eau pèse I gramme (1), pour pouvoir 324 PRINCIPES RELATIFS A L'ÉQUILIBRE DES FLUI

évaluer facilement en nombres les pressions exercées par Prenons, par exemple, le centimètre carré pour unitéd nous trouverons que la pression au point A, fig. 287, de grammes qu'il y a de centimètres dans la hauteur AI la pression que le liquide exerce en C, sur la paroi du va tant de grammes qu'il y a de centimètres dans la hau l'on prenait le décimètre carré, ou le mètre carré, pour face, ces pressions soraient d'autant de kilogrammes, ou fois 1000 kilogrammes, que les hauteurs AB, CE, contid décimètres, ou de mètres.

Dans le cas où le liquide considéré ne sera pas de pourra déterminer les pressions qu'il exerce, qu'autant naîtra le rapport qui existe entre le poids d'un certain v liquide et le poids d'un égal volume d'eau, c'est-à-dire nomme la densité du liquide Prenons pour exemple le me la densité est 13,6; nous observerons que, d'après cett poids d'un centimètre cube de mercure sera de 135,6 quence, nous pouvons dire que la pression en A, fig. 28 au centimètre carré, est d'autant de fois 135,6 que la contient de centimètres.


§ 221. Il résulte évidemment de ce qui précède que de prendre la pression rapportée à l'unité de surface en la paroi, on voulait obtenir la pression supportée par utite portion de cette paroi, on n'aurait qu'à évaluer le cylindre du liquide proposé, qui aurait pour base cette paroi, et pour la hauteur la distance verticale d'un de se dessous de la surface libre du liquide.

Lorsqu'on voudra évaluer la pression supportée par quelconque de la paroi contre laquelle le liquide s'appu décomposer cette portion de paroi en très petites parties minera ensuite la pression exercée par le liquide sur cha parties, puis on composera entre elles toutes les pression tenues.

Si la portion de paroi qu'on considere est plane, toute sions supportées par ses diverses parties auront des din rallèles, et par suite ces pressions auront toujours une rést sera égale à leur somme (§ 25). Concevons qu'on ait dé centre de gravité de la portion de la paroi qui nous occupe, e

que sa température soit celle du maximum de densité. Mais dans les appli qu'il s'agit de trouver les pressions exercées par l'eau ordinaire, on peut 1 centimètre cube de cette cau pose toujours 1 gramme; l'erreur comm généralement, sans importance. comme une surface pesante § 40): la résultante dont nous vede parler sera égale au poids d'un cylindre du liquide, qui it pour base toute cette portion de paroi, et pour hauteur la nce verticale de son centre de gravité au-dessous de la surface du liquide. Quant au point d'application de la résultante, point l'on nomme le centre de pression, ce ne sera pas le centre de ité de la portion de paroi que l'on considère, mais un point situé bas que ce centre de gravité. Nous nous contenterons d'énoncer résultats, que l'on démontre dans les traités de mécanique ranelle, et d'en vérifier l'exactitude dans un exemple particulier. 222. Soit AB, fig. 288, une paroi plane et inclinée contre la-

De vient s'aper une masse u en équilibre. posons que e paroi ait la me d'un recgle, et que ux de ses cités ent horizonx; ce sera, par imple, une vandestinée a mainar le liquide, et



avant se lever pour le laisser couler en cas de besoin. Nous adtarons, comme précédemment, qu'aucune pression n'agisse sur surface libre du liquide, et que cette surface, qui sera plane et rizontale, vienne se terminer en C sur la paroi plane que nous naiderons; l'eau pressera donc

ulement la portion CB de cette roi, portion qui sera également clangulaire. Pour évaluer la ession exercée par l'eau sur ut ce rectangle, nous le divisement un grand nombre de ban-borizontales, en tragant idénment sur sa surface des paralles a sa base, également cloi-lées les unes des autres, ainsi




Fig. 289.

e le montre la fig. 289. Nous concevrons ensuite que chacune de bandes soit divisée à son tour en un grand nombre de petits rec-gles égaux, par des lignes perpendiculaires à sa longueux.


fig. 290. La pression supportée par chacun de ces peti sera égale au poids d'un prisme d'eau ayant pour base

Fig. 200.

et pour hauteur la ticale d'un de ses pe face libre du liquid pressions supportée

vers rec'angles, dans lesquels une même bande a été e sont égales entre elles, puisque ces rectangles sont tous profondeur au-dessons de la surface libre du liquide. Le de ces pressions, obtenue en faisant leur somme, sera au poids d'un prisme d'eau qui aurait pour base la entière, et pour hauteur la distance verticale d'un que ses points à la surface libre; de plus, le point d'ap cette résultante sera placé au milieu de la longueur de c au point où se croiseraient ses diagonales.

Toutes les pressions résultantes, qui correspondent a bandes dans lesquelles la paroi tout entière a été d peuvent être représentées par des lignes droites telle FF', HH', fig. 288, dirigées perpendiculairement a c Ces lignes droites, menées par les centres des bandes, de les longueurs proportionnelles aux forces auxquelles el pondent [§ 19], et par conséquent aussi proportionnelle tances verticales de ces centres à la surface libre de l'e encore à leurs distances au point C: leurs extrémités sont donc toutes situées sur une même ligne droite CD q le point Coù aboutit la surface libre du liquide. Il ne s'ag de trouver la résultante de toutes les forces parallèles



sentent ces lignes, resultante o pression totale supportée par n rectangulaire AB,

Pour y arriver, imaginons que soit placée horizontalement, com que la fig. 291 : les lignes qui reples forces appliquées aux centr verses bandes dans lesquelles no décomposée deviendront vertica pourrons alors concevoir quo e soient remplacées par des tiges pe même longueur, suspendues à la

et tellement choisies que le poids de chaeune d'elles soit équals force dont elle tient la place. La paroi AB sera charge poids de cestiges, comme elle l'était précèdemment par la present par la partie partie par la partie par la partie par la partie partie partie par la partie partie

PRESSIONS SUPPORTÉES PAR LES PAROIS.

divers points. Or, si ces diverses tiges sont aplaties, de résenter une largeur uniforme assez grande pour être en unes avec les autres, on voit que la charge totale, supla paroi AB, n'est autre que le poids du triangle pesant ame ce poids est une force verticale, appliquée au centre I du triangle, il s'ensuit que la résultante définitive des cercées par l'eau sur les diverses parties de la paroi AB point O, situé verticalement au-dessus du centre de grant qui est en conséquence au tiers de la longueur BC, a sint B. Ainsi le centre de pression, pour la paroi rectanque nous considérons, fig. 288, est placé sur la ligne milieux des côtés horizontaux du rectangle pressé par tiers de cette ligne à partir du fond.

la grandeur de la pression totale, on voit par la fig. 294 it la même, si toutes les tiges pesantes, au lieu de croître ent en longueur de C en B, avaient toutes la même lonzelle qui est au milieu de CB. On peut donc dire que la ale, supportée par la paroi rectangulaire AB, est égale à

esupporterait, si tous ses points a même distance verticale de libre que son centre de grast le milieu de BC; ou bien e cette pression totale est égale l'un prisme d'eau qui aurait toute la surface pressée, et ur la distance verticale du cenité de cette surface à la surul liquide.

I resulte de ce qui précède que exercée par un liquide sur le 1 vase qui le contient, fig. 292, u poids de la colonne ABCD située verticalement au-dessus ; en sorte que cette pression ne de la grandeur du fond, et de de la surface libre du liquide, des parois latérales du vase 1 aucune manière sur cette t, lors même que le vase sorait s le haut, fig. 293 et 294, la 11 le fond serait toujours égalo



Fig. 292.




Fig. 291. Fig. 294.

u liquide que contiendrait le cylindre ABCD, quoique

328 PRINCIPES RELATIFS A L'ÉQUILIBRE DES FLUIDES le contour de ce cylindre ne soit pas tout entier contenuà l' du liquide.

Cette conséquence singulière des principes dont nons vereconnaître l'existence peut être vérifiée de la manière sa l'aide de l'appareil de de Haldat. Cet appareil, fig. 295.




Fig. 295. Fi

pose d'un tube horizontal, aux deux extrémités duquel sont deux autres tubes qui se relévent verticalement. L'un de c derniers tubes, plus court que l'autre, est muni d'une g métallique a portant intérieurement un filet de vis, à laquelle fixer successivement des vases de formes différentes. Le v sur cette garniture métallique, dans la fig. 295, s'elargit et ment depuis le bas jusqu'en haut, et présente ainsi à peu forme d'un entonnoir. Les fig. 296 et 297 représentent de


1886, qui peuvent être montés sur la même garniture métallique ; sont de simples tubes de diamètres différents, qui s'élargissent le haut pour qu'on puisse facilement y verser un liquide. Pour l'expérience à laquelle cet appareil est destiné, on verse du ture à l'intérieur, jusqu'à ce que le tube horizontal en soit ainsi qu'une portion de chacun des deux tubes verticaux. Le wure monte également dans ces deux tubes : mais si l'on vient à Pier sur la surface libre de ce liquide dans le tube de gauche, il refoulé dans l'autre tube, et s'y élèvera d'autant plus que la ssion aura été plus forte. Pour produire cette pression, on verse l'eau dans le vase qui surmonte la garniture métallique a. L'eau at s'appuver sur la surface libre CD du mercure, surface qui **pe en realité le fond du vase qui contient l'eau : et la pression** le mercure éprouve le fait monter dans l'autre tube, jusqu'au au AB. On marque ce niveau sur le tube, en v collant un petit x de papier. Cela fait, on retire l'eau à l'aide d'un robinet dont carniture métallique a est munie : on dévisse le vase qui surite cette garniture, pour le remplacer par un autre d'une forme Frente, fig. 296 ou 297; puis on verse de l'eau dans le nouveau , jusqu'à la même hauteur que précédemment, ce que l'on renait à l'aide d'une tige E, dont l'extrémité inférieure doit seuleit toucher la surface du liquide. En examinant alors la surface e du mercure dans le tube de droite, on voit qu'elle se trouve niveau marqué par l'index de papier : la pression supportée par surface CD du mercure est donc la même dans les deux cas. ique les parois latérales des vases, auxquels cette surface a sucsivement servi de fond, aient des formes très différentes.

i 224. Si un vase avait un large fond, et se rétrécissait ensuite manière à présenter dans toute sa hauteur des dimensions asversales plus petites que celles de son fond, fig. 294, la ssion exercée sur le fond par le liquide contenu dans ce vase ait plus grande que le poids total du liquide. Voici comment on it se rendre compte de ce résultat, qui semble, au premier abord, e tout a fait impossible.

Si l'on pèse un vase vide, puis qu'on le pèse de nouveau apres y pir versé un liquide, l'augmentation de poids qu'on trouve est ale au poids du liquide qui a été mis dans le vase. Voyons de elle manière le liquide agit sur le vase, pour lui communiquer te augmentation de poids. Chaque portion de la paroi intérieure vase qui est touchée par le liquide en éprouve une pression dendant de son étendue et de sa d'stance verticale à la surface re du liquide. Ce sont toutes ces pressions, exercées par le liquide PRINCIPES RELATIFS A L'ÉQUILIBRE DES FLUI

sur les diverses parties de la paroi du vase avec laquel contact, qui se composent pour donner lieu à une résult au poids de tout le liquide; en sorte qu'en définitive l soumis à son poids propre, et à l'action de cette résultan ne faut pas confondre la résultante dont nous parlons aw sion que le liquide exerce sur le fond du vase; car ce qu'une partie de la surface qui est touchée par le liquide tante de toutes les pressions que le liquide exerce cont peut s'obtenir en composant entre elles les pressions exe divers points des parois latérales, puis composant la partielle ainsi obtenue avec la pression supportée par le il peut arriver que cette résultante partielle, au lieu d'aug pression appliquée au fond du vase, en se composant av diminue au contraire. C'est ce que nous ferons facilem prendre.

La pression en un point C de la paroi d'un vase, fg. dirigée suivant la ligne CD perpendiculaire à la paroi en Cette pression, qui agit du dedans au dehors, peut être dée en deux forces, dont l'une CE est horizontale, et l'autre CI ticale. La dernière composante est dirigée de bas en hau fig. 298: elle aurait été dirigée de haut en bas, si le po



330

Fig. 298.

été pris plus bas, à une petite distance AB. Si l'on effectue une décompositions pour toutes les pressions que supporte verses portions de la paroi latérale du trouvera une série de composantes hot telles que CE, et une série de composanticales telles que CF. Les composanticales telles que CF. Les composanticales telles que CF. Les composanticales telles que CF, un directions divergent tour du vase, se détruisent mutuellem qu'on le reconnaît en étudiant la que à fond : il est clair d'ailleurs que, si e détruisaient pas, elles tendraient à faire

le vase horizontalement, ce qui évidemment ne peut pa Quant aux composantes verticales, elles sont toutes entre elles; les unes sont dirigées de has en haut, les haut en has. Ces composantes verticales pourront d remplacées par une force unique, également verticale, dirigée de has en haut ou de haut en has, suivant les ci La force unique ainsi obtenue sera précisément la résult tielle dont nous avons parlé plus haut. On voit donc c résultante partielle augmentera ou diminuera la pression:

SSIONS SUPPORTÉES PAR LES PAROIS.

ase, en se composant avec elle, suivant qu'elle agira ou de bas en haut. Dans le premier cas, la pression o fond du vase sera plus petite que le poids total du e second cas, elle sera plus grande que ce poids.

liquide pesant, enéquilibre, se trouve en contact avec re d'une portion de paroi plane et horizontale, il la alement et de bas en haut, de manière à la soulever; qu'elle supportera ainsi sera égale au poids d'un cye qui aurait pour base cette portion de paroi, et pour lance verticale à la surface libre du liquide. C'est ce afier par l'expérience suivante.

n large tube de terre ouvert par les deux extrémités, uit verticalement dans un vase contenant de l'eau, intenant un disque de verre ab constamment appliqué

ds de son extrémité inféy d'une ficelle qui est fixée et qui sert à le soutenir. t pas s'introduire dans le son ouverture inférieure r le disque ab: mais elle en haut sur ce disque, et ever, ce que l'on reconnait observant qu'il ne tombe gui on abandonne la ficelle ri jusque-là à le soutenir. que la pression supportée it par le disque, pression de tomber, est bien égale i cylindre de liquide qui ie pour base, et la distance i la surface libre du liquide il suffit de verser de l'eau du tube. La pression que rce sur la face supérieure id a contre-balancer celle e sur sa face inférieure; i contre-balance compléte-



Fig. 299.

and l'eau versée dans le tube s'est élevée au nide l'eau à l'extérieur: c'est alors seulement que le est plus soutenu par rien, et qu'il tombe au fond du

tion des principes précédents, qui résulte de cette expé-

332 PRINCIPES RELATIFS A L'ÉQUILIBRE DES FLUIDES.

rience, peut ne pas paraître entièrement exacte, en raison de ce le disque que l'on emploie a ordinairement, pour la commod l'opération, un diamètre plus grand que celui du tube. Mais conserver que la partie de ce disque qui déborde tout autour de est également pressée par le liquide sur sa face supérieure et face inférieure; en sorte qu'on ne doit pas en tenir compte d'on ne doit regarder réellement comme pressée de bas en la portion de la face inférieure du disque qui est située au de du tube.

§ 226. Nous pouvons, à l'aide de ce qui précède, nous re compte de la grandeur des pressions supportées, dans certains par les surfaces contre lesquelles s'appuie un liquide. Prenossi exemple un serrement, espèce de cloison que l'on construit à l'intée d'une mine, dans une galerie AB, fig. 300, pour intercepter t



Fig. 300.

communication entre la partie A et la partie B et empécher ainsiq les eaux qui arrivent en B, par des fissures du terrain, ne viennentim der la partie A. En B. la galerie se remplit complétement d'eau, d hquide s'étend sans discontinuité dans toutes les fissures qui v come niquent, jusqu'à une grande hauteur au-dessus de la galerie, haute qui va souvent à plusieurs centaines de mêtres Supposons, pour a les idées, que la surface libre de l'eau, dans les fissures du terrain, s a 100 metres au dessus du centre du serrement. La pression support par un mêtre carre de la surface du serrement sera égale au poids 100 mètres cubes d'eau, c'est-à-dire qu'elle sera égale à 1000001 logrammes; si le serrement a une surface de 2 metres carrés, pression totale qu'il supportera sera de 200 000 kilogrammes (conçoit par là combien on doit apporter de soin à la construction d'i serrement, pour qu'il puisse résister à une si énorme pression. Souve on le construit en forme de voûte, fig. 300, de manière que la pre sion s'exerce sur la surface convexe de celle volte: vaz este di



IRFACE DE SÉPARATION DE DEUX LIQUIDES.

333

voit que le serrement ne peut céder à la pression du en éçartant les parois de la galerie contre lesquelles il

partie B de la mine qui est inondée, l'eau exerce aussi n énorme sur toutes les parois qu'elle touche. Cette presce aussi bien sur les parois supérieures des cavités où pandue, que sur leur sol et sur les parois latérales. Aussi ibue-t-elle puissamment, en pareil cas, à sontenir le terst au-dessus de ces cavités; et si l'on vient à l'épuiser à compes, pour reprendre les travaux dans les parties de la taient inondées, il se produit des éboulements nombreux, de ce que le terrain n'est plus soutenu comme il l'était it.

Surface de séparation de deux liquides. — Lorsque des différents, non susceptibles dese mêter l'un avec l'autre, is ensemble dans un vase, ils occupent chacun une portion icité du vase, et se touchent le long d'une certaine surface et do limite commune. Si les deux liquides n'ont pas la nsite (§ 220), et c'est ce qui arrive généralement, l'équilieut subsister qu'autant que la surface qui les sépare est norizontale. Admettons, en effet, que cette surface n'ait pas points sur un même plan horizontal, fig. 301, et nous allons

l'équilibre ne pourra pas avoir lieu Soient ix points situés sur un même plan horizon-le liquide inférieur: et C, D, deux autres tués verticalement au-dessus des deux preussi sur un même plan horizontal, dans le apérieur. Les verticales AC, BD, perceurface de séparation des deux liquides aux, F; et l'on pourra supposer que les points ent été choisis de manière que les hauteurs soient inégales, ce qui est toujours possible,



Fig. 301.

rpothèse qui a été faite. Si l'équilibre a lieu, les pressions aux , D, doivent être égales (§ 212) Mais en appliquant ici le raient du § 213, on trouvera que la pre-sion en A, sur une tres urface horizontale, sera égale à celle qui a lieu en C, sur une surface, augmentée du poids du liquide qui serait contenu dans dre vertical ayant ces deux surfaces pour bases inférieure et re. De même, la pression en B, sur une surface de même , sera égale à la pression qui a lieu en D, sur une surface éga le, tée du poids du liquide que contiendrait un cylindre verti cal ut de B en D, et ayant ces deux surfaces pour bases. Ma is le



pas égaies entre enes, nonc, i equinare ne peut pas qu'une conséquence necessaire de cet équilibre, c'est sions soient les mêmes, à égalité de surface, pour te acués sur un même plan horizontal, pris comme on vorieur de la masse liquide (§ 212).

Nous pouvons donc direque, tontes les fois que deux sants, de densités différentes, se trouveront dans un ils se disposeront de manière que leur surface de se plane et horizontale. Nous pouvons dire en outre que plus lourd, celui dont la densité est la plus grande, s dessous de l'autre. Cette dernière condition n'est pas pour l'équilibre, qui aurait lieu tout aussi bien, si le liq dense était au fond du vase, et qu'il fût surmonté du li dense; mais dans ce cas l'équilibre serait instable, mobilité des liquides ferait que la plus légère cause le pour ramener le liquide le plus dense au fond du vase.

Si un même vase contient plus de deux liquides, de sités, et non susceptibles de se mêler, il est clair que c disposeront les uns au-dessus des autres, de manière q sités décroissent en allant du fond à la surface, et que séparation de deux d'entre eux soit plane et horizontal que si l'on verse dans un vase du mercure, de l'eau qu'on agite le tout et qu'on le laisse ensuite reposer, le

ce du liquido dans l'autre vase. C'est ce dont nous nous impte facilement de la manière suivante.

B, fig. 302, deux points pris à l'intérieur du liquide.

e horizontale qui tuyau de comdes deux vases; xige que les presces (§ 212. La point A est égale un cylindre du E l'on considère base l'unite de




Fig. 302.

pour hauteur la distance AC du point A à la suru liquide dans le vase de droite. La pression au point B vera pas aussi facilement, en raison de la forme du vase : voici comment on pourra l'obtenir. La pression en B la pression en D, augmentée du poids d'un cylindre du int pour hauteur BD, et pour base l'unité de surface, La i D est la même que celle qui a lieu en E : mais la presst égale à la pression en F, augmentée du poids d'un evliquide avant pour hauteur EF, et pour base l'unité de onc la pression en B est égale à la pression en F, augpoids du liquide que contiendraient deux ey lindres avant pour base l'unité de surface, et pour hauteurs, l'un BD, . En continuant de la même manière, et observant que , en M est nulle, on arrivera a trouver que la pression en B a poids du liquide que contiendraient cinq eylindres, avant base l'unité de surface, et avant pour hauteurs les lignes H. IK, LM. Les pressions en A et B devant être égales, te que la somme des cinq lignes BD, EF, GH, IK, LM, gale à la ligne AC; ou, en d'autres termes, les surfaces liquide, dans les deux vases, doivent se trouver à une ance verticale au-dessus du plan horizontal qui passe par points A et B. Done, en définitive, ces surfaces fibres doisituées sur un même plan horizontal.

reil représenté par la fig. 303 permet de vérifier très faciprincipe que nous venons de trouver. Cet appareil se comvase de verre muni inférieurement d'un tuyau horizontal, nité duquel est adapté un tube de verre qui se relève verti-Quand on verse de l'eau dans le vase, elle se répand en la le tube de verre, en passant par le tuyau horizontal qui 336 PRINCIPES RELATIYS A L'ÉQUILIERE DES FLUI le relie au vase; et il est aisé de reconnaître que les sur sont à un même niveau AB, dans le tube et dans le vase on enlève le tube de verre, pour le remplacer par un d'une forme différente, fg. 304 ou 305; on voit que k





Fig. 303.

Fig. 301.



l'eau A'B', ou A''B'', est toujours si prolongement de la surface libre du l le vase. Un robinet, placé sur le tuy tal, permet d'interrompre ou de ré lonté la communication entre le vasc et facilite ainsi la substitution d'un autre, sans qu'on ait besoin de vi chaque fois

§ 229. Lorsque deux liquides de c férentes, et non susceptibles de se introduits ensemble dans des vasequants, les choses ne se passent pas manière que dans le cas où il n'y a liquide. Supposons, par exemple, qu un tube de verre doublement recourl et ouvert à ses deux extrémités, et c étant placé comme l'indique la figu versé du mercure : ce liquide so répla partie horizontale et dans les der verticales, s'y sera mis en équilibre,

faces libres, dans ces deux branches, auront été au mi

ite versé de l'eau dans la branche de gauche, cette int sur le mercure, a dù le faire passer en partie dans droite, où son niveau se sera élevé. Mais, lorsque établi, la surface libre de l'eau dans la branche de trouve pas au même niveau que celle du mercure he de droite; ces deux surfaces doivent au contraire des hauteurs très différentes, ainsi que nous allons le

examinons les pressions qui ont lieu, dans l'une et ie, sur le plan horizontal AB, qui passe par la suration des deux liquides. L'équilibre du mercure exige in soit la même pour tous les points situés sur un même al CD inférieur a AB; car s'il n'en était pas ainsi, le du dans la portion du tube qui fait communiquer les s serait inégalement pressé en des points situés sur in horizontal, ce qui est impossible. Cette égalité de ir tous les points d'un plan horizontal quelconque CD, ntre que du mercure dans les deux branches, aura enr celui de tous ces plans qui est le plus élevé, c'est-àplan AB. Il n'en serait plus de même pour un plan périeur à AB, c'est-à-dire pour un plan qui rencontreare dans la branche de droite, et de l'eau dans la branie. Observons maintenant que la pression qui s'exerce du plan AB, dans la branche de droite, est égale au lindre de mercure qui aurait pour base l'unité de surhauteur la distance verticale de la surface libre E du lessus du plan AB; et que, de même, la pression qui n des points de ce plan, dans la branche de gauche, est ls d'un cylindre d'eau avant pour base l'unité de surhauteur la distance verticale de la surface libre F de us du même plan AB. Puisque ces pressions doivent Len résulte que les poids des deux evlindres de merdoivent être égaux, ce qui ne peut avoir lieu qu'autant airs de ces cylindres sont inversement proportionnelles des liquides qu'ils contiennent. Ainsi, pour l'équilibre, e la surface libre F de l'eau au-dessus du plan AB

PRINCIPES RELATIFS A L'ÉQUILIBRE DES FLUIDE

liquides, au-dessus du plan horizontal qui passe par leur s separation, soient inversement proportionnelles aux densit

deux liquides.

338

§ 230. Liquides soumis à des forces quelessques molécules d'un liquide ne sont pas soumises à la seule ac pesanteur, outre les forces moléculaires qui existent toujerconstances qui accompagnent l'équilibre du liquide ser rentes de celles que nous avons trouvées jusqu'à présent. I sions ne varieront pas de la même manière, quand on d'un point à un autro de la masse liquide; la surface liquide n'aura pas la même forme. Occupons-nous spécial la surface libre, et voyons à quelles conditions elle den faire.

Soit A, fig. 367, une molécule prise sur la surface libre

Y

Fig. 307.

quide soumis à des forces quelconques. Ce que nous ayons composé en une seule t forces qui agissent sur cette molécule, n pris les forces moléculaires, et que la résultoutes ces forces soit dirigée suivant la li Si la portion de la surface libre du liq avoisine le point A, portion qu'on peut supposer plane, n'est pas perpendiculaire à AB, le liquide ne pourra pas être en é En effet, pour que le liquide fût en équ faudrait que la force dont nous venons de

qui agit suivant la ligne AB, fût détruite par la résult actions moléculaires auxquelles la molécule A est soumis cette résultante des actions moléculaires est dirigée suivan pendiculaire AC a la surface libre § 219). Si donc la f agit suivant AB était décomposée en une force dirigée suiv et une autre force perpendiculaire à la première, la compo rigée suivant AC pourrait seule être détruite par l'action d moléculaires ; et l'autre composante ferait nécessairement la molécule A, sur la surface libre, pour l'amener dans u position. Ainsi l'équilibre ne pourra pas exister, tant que tante des forces, auxquelles est soumise chaque molecule s la surface libre, ne sera pas dirigee perpendiculairemen surface. Si, au contraire, cette résultante est dirigée per lairement à la surface libre, on concoit que l'équilibre pui lieu : puisque cette résultante, tendant à faire pénétrer la dans l'intérieur de la masse liquide, déterminera le dévele de certaines forces moléculaires, dont l'ensemble pourra

létement à la production de ce mouvement, en donnant lieu a résultante égalo et de sens contraire.

231. Nous pouvons donner, comme application de ce qui prél, l'exemple d'un vase qui contient de l'eau, et qui est animé mouvement uniforme de rotation autour d'un axe vertical AB, 108. Le-mouvement pout être communiqué au vase, comme le

be la figure. ide d'une velle C et MEX poulies i, dans la desquelles · une corde fin. Penle mouvechaque sule du li-3 est soud'une part ı poids, d'uantre part à force cen-




Fig. 208.

ge dirigée horizontalement, et tendant à l'éloigner de l'axe AB. Sa compose ces deuxforces en une seule, on trouvera une résul-5 oblique, située dans un plan passant par l'axe AB. Il faudra 5, pour l'équilibre du liquide, que sa surface libre ne reste plane et horizontale: mais qu'elle so déforme, comme l'indila figure, afin qu'en chacun de ses points elle soit perpendicu-5 à la résultante des deux forces appliquées à la molécule liquide y est située. La surface deviendra concave, par l'effet du monsent de rotation, et sa concavité sera d'autant plus prononcée de mouvement sera plus rapide; la ligne courbe, suivant laelle cette surface sera coupée par un plan quelconque passant par e AB, aura la forme d'une parabole (§ 104).

§ 232. La figure que présente la surface de la terre dans son enuble, abstraction faite des aspérités du sol, est un autre exemple narquable que l'on peut donner comme application du principe § 230. Tout porte a croire qu'à une époque très reculée, la masso sère de la terre était liquide, et que c'est par un refroidissent progressif que sa surface s'est solidifiée, et est ainsi parvenue 'état que nous lui connaissons. Cette masse liquide, si elle n'avoit vété animée d'un mouvement de rotation, aurait naturellement

340 PRINCIPES RELATIFS A L'ÉQUILIBRE DES FLUIS

pris la figure d'une sphère, en raison de l'attraction me s'exerçait entre ses diverses molécules, et qui tendait à le cher le plus possible les unes des autres. Les matières le différentes densités qui en faisaient partie se seraient régulierement tout autour de son centre, en conches s'eoncentriques; et la résultante de toutes les attractions à une molécule de la surface aurait été soumise, de la parte molécules, aurait été dirigée perpendiculairement a cette puisqu'elle aurait néces-airement passé par le centre d'masse. Mais le mouvement de rotation de la terre autour des pôles l'a empechée de prendre cette forme sphérique en eff t qu'un pareil mouvement, en vertu duquel chaque pune circonférence de cercle dans l'espace d'environ 24 heur lieu au développement d'une force centrifuge AB. fig. 3




Fig. 309.

chaque molécule non s l'axe de rotation PP': ce se compose avec la resul des attractions que la eprouve de la part de t autres, et oblige ainsi la quide à prendre une aut que si la resultante AC scule. Si la surface était même que dans le cas où venient de rotation n'eût p la force AC aurait été vers le centre O, et la r AD des deux forces ! n aurait pas été dirigée centre : donc elle n'aura

perpendiculaire à la surface libre du liquide, ce qui ne plieu. Ainsi, par suite de l'action des forces centrifuges, qui vement de rotation, développe dans les diverses, molecule tuées sur l'axe. la surface à du s'aplatur dans le sens d'des pôles, et se renfler dans le voismage de l'equateur, pou une forme telle que l'indique la ligne ponetuce mm, tout gerant beaucoup.

La surface de la terre s'étant solidifiée peu à peu parle sement, la croûte solide qui s'estainsi formée à conservé, dat semble, la tigure aplatie qu'avait la surface lorsqu'elle éta Quant aux caux de la mer, qui la reconsrent en grande pa cont dans les mêmes conditiens que la masse liquide qui mitivement la totalité du globe terrestre : la surface de ces caux également aplatie vers les pôles, et renflee vers l'équateur. Si lerre cessait de tourner autourde son axe, et que sa croûte solide bangeat pas de forme, les eaux de la mer se retireraient du la mer se retireraient du la ser le de l'équateur, et viendraient s'accumuler vers les pôles, de se rapprocher de la figure sphérique.

233. La verticale, dont la direction est déterminée par le fil à **b** (§ 97), est la ligne suivant laquelle agit sur un corps la force nous avons nommée le poids de ce corps. Cette force est la ré**nate des attractions que toutes les molécules de la terre exercent la corps, et** de la force centrifuge à laquelle il est soumis en **du mouvement** de rotation de la terre. Il résulte de ce qui a fit dans le § 230, que la verticale doit être perpendiculaire à la ce des eaux tranquilles, en chaque point de cette surface. nous avons dit que la surface libre d'un liquide pesant en bre devait être plane et horizontale (\$\$ 218 et 219), nous supposé implicitement que les verticales menées par les ra points de cette surface pouvaient être regardées comme Alèles entre elles. Si l'étendue de la surface du liquide est assez. ide pour qu'on ne puisse plus regarder les verticales menées es différents points comme paralleles entre elles, on ne pourra dire que cette surface soit plane; mais on dira qu'elle est parperpendiculaire à la verticale. C'est ainsi que la surface d'un présente une courbure tres sensible.

raides causes extérieures venaient à faire varier la direction du a plomb en un même lieu. la direction de la surface des eaux quilles dans ce lieu varierait en consequence. Or, c'est précisece qui arrive tous les jours, par suite des attractions que le eil et la lune exercent sur les corps placés à la surface de la terre. Paprès les découvertes faites par Newton, deux corps placés dans espace, atelle distance qu'on voudra l'un de l'autre, s'attirent pro-Portionnellement à leurs masses et en raison inverse du carré de eur distance. Le soleil et la lune attirent donc constamment vers en le corps pesant qui est suspendu à l'extrémité inférieure d'un fil a plomb, tout aussi bien qu'ils attirent la terre. Ces attractions, combinées avec celles que ces deux astres exercent en même temps sur la terre, font que le fil à plomb ne se trouve pas dans les mêmes Conditions que si ces astres n'existaient pas: la direction du fil a Plumb est un peu différente de ce qu'elle serait, si le corps pesant Suspendu au fil était soumis seulement à l'attraction de la terre, et a la force centrifuge qui résulte de son mouvement de rotation. Mais le soleil et la lune ne sont pas toujours placés de la même manière

PRINCIPES RELATIFS A L'ÉQUILIBRE DES FLUIDES. 342

par rapport au fil à plomb : tantôt ils sont situés tous deux à ou tous deux à l'occident ; tantôt ils se trouvent l'un d'un ci tre del'autre : chacun deces astres change constamment de dans l'espace d'une journée. Il en résulte que leur influent fil à plomb le fait dévier de sa direction naturelle, tantôt d'

tantôt de l'autre, et cela périodiquement.

Les changements de direction qu'éprouve le fil à nlomb: verses heures d'une même journée, en vertu des actions de venons de parler, sont tellement faibles, que l'observation attentive n'en ferait pas reconnaître directement l'existe surface des eaux tranquilles, qui doit toujours être perpend au fil à plomb , doit participer à ses oscillations : elle doi s'incliner dans un sens, tantôt s'incliner en sens contraire. Le de l'eau dans un lac doit, par exemple, s'élever et s'abaisse cessivement sur un de ses bords, tandis qu'il s'abaisse ets'é même temps sur le bord opposé. Mais ce mouvement d'osc de la surface de l'eau est encore presque insensible, quand t sidere une petite étendue d'eau, telle qu'un lac : et les mouve accidentels dus aux agitations de l'air s'opposent à ce que l'on en constater l'existence. Ce n'est que dans les grandes mers mouvement oscillatoire de la surface, correspondant aux d ments periodiques de direction du fil à plomb, peut devenirtou sensible: c'est ce qui constitue le phénomène des marècs. Sur les on voit la surface de la mer s'élever et s'abaisser successivement fois dans l'espace d'environ 25 heures. Ces mouvements de de reflux sont dus aux changements d'inclinaison qu'éprouves quement la surface de la mer, par suite des actions du soleile lune sur le til à plomb. Aux époques de pleine lune et de a lune, les effets de l'action simultanée des deux astres s'ajout c'est alors qu'ont lieu les grandes marées. Aux époques du p ou du dernier quartier, au contraire, les actions du soleile lune se contrarient, et les marées sont beaucoup moins forte

§ 231. Capillarité. — Lorsqu'on examine attentivement face de l'eau contenue dans un vase de verre, on reconni cette surface est bien plane dans presque toute son étendut que, tout près des parois du vase, elle se relève d'une manièr prononcée. Nous allons voir à quoi tient cette espèce d'ano qui semble être en contradiction avec ce que nous avons dit: vement à la surface libre d'un liquide pesant.

Lorsque nous avons démontré (§ 219) que la surface libr liquide pesant doit être plane et horizontale, nous avons dite résultante des actions qu'une molécule, située à la surface, 🔄

CAPILLARITÉ.

e molécules voisines, était dirigée suivant une ligne laire à cette surface. Mais cela n'est vrai qu'autant que ule n'est pas très rapprochée de la paroi du vase qui liquide, et les conséquences que nous en avons déduites ctes que pour les points de la surface qui satisfont à cette

comment la proximité des parois peut influer sur la forme ce libre du liquide. Nous supposerons, pour cela, que la : plane et horizontale jusqu'à la paroi même, fig. 310, et

herons si le liquide peut être en conservant cette disposition. Soit pris sur la surface du liquide, tout aroi du vase. Décrivons autour du mne centre, une surface sphérique outes les molécules qui peuvent e action sur la molécule située en omprises à l'intérieur de cette sera ce que l'on nomme la sphére



Fig. 310.

e la molécule. A. Si cette sphere ne comprenait que des iquides, en pourrait dire, comme nous l'avons fait § 219, en de la symétrie, la résultante des actions moléculaires à la molécule A est dirigée perpendiculairement à la surjuide en ce point. Mais le point A étant situé très près de sa sphère d'activité pénetre dans la matiere qui la comorte que la molécule A est soumise à la fois aux actions ment des molécules liquides, et des molécules de la paroi sont comprises à l'intérieur de cette sphère. La symétrie one plus, et l'on ne peut plus dire que la résultante des ac-sculaires appliquées au point A soit perpendiculaire à la 1 liquide, c'est-a-dire verticale, puisque nous avons supcetto surface était horizontale.

ons que la portion de paroi qui est située dans la sphére du point A soit terminée par une face plane et verticale, quelle vient aboutir le liquide. Imaginons de plus que nous ne dans le liquide, à gauche du point A, un plan vertical a la face plane de la paroi dont nous venons de parler, placé d'ailleurs que le point A soit également distant de e ces deux plans. Le liquide contenu a l'intérieur de la activité du point A se trouvera divisé en deux portions actions moléculaires émanant de la portion m du liquide idenment une résultante verticale, a cause de la synétrie, ortion n du liquide, et la portion p de paroi, qui agusseux

344 PRINCIPES RELATIFS A L'ÉQUILIBRE DES FLUIS

également sur la molécule A, donneront lieu à une résu sera généralement oblique; et l'on conçoit que, selon la : liquide et celle de la paroi, cette résultante sera dirigéet vant une ligne telle que AB, tantôt suivant une ligne tell Dans l'un ou l'autre cas, la molécule A sera soumise: 1°às qui est une force verticale; 2° à la résultante verticale de moléculaires qui émanent de la partie m du liquide; 3° à tante oblique des actions moléculaires qui viennent de la du liquide, et de la portion p de la paroi. Elle ne pourra don en équilibre, et par suite la surface du liquide ne restera et horizontale. Si la troisième de ces forces est dirigée sui ligne telle que AB, la molécule A glissera vers la paroi; s'accumulera dans le voisinage de cette paroi, et sa surfa lèvera, comme le montre la fig 311. Si cette troisième



Fig. 311.



Fig. 312.

dirigée suivant AC, la molécule A so de la paroi; le liquido semblera être par elle, et sa surface s'abaissera, c montre la fig. 312.

C'est le premier de ces deux cas que sente, lorsqu'on met de l'eau dans un verre. L'eau se relève vers les bords pour ainsi dire s'attacher aux parois sur lesquelles il en reste d'ailleurs un adhérente, lorsqu'on retire l'eau du cas se rencontre toutes les fois que l'eontenu dans le vase en mouitle les j

On voit un exemple du second c qu'on met du mercure dans un vaset La surface du mercure se déprime da sinage des parois : et lorsqu'on ret quide, elles n'en retiennent aucune i

Cette dépression de la surface du liquide, dans les points



Fig. 313.

très rapproché de se produit toutes que ces parois ne mouillées par le lic 8 235. Si l'on f

§ 235. Si l'on f ger dans l'eau le inférieures de det de verre A, B, fig. 3 les faces sont vert

parallèles, la surface de l'eau se relèvera de part et è

ces deux lames, conformément à ceque nous venons de es deux lames sont convenablement éloignées l'une de rune qu'affectera la surface du liquide, dans le voisine d'elles, ne sera nullementinfluencée par la présence de e. Dans ce cas la surface sera plane et horizontale en C. eux parties relevées m, n, et elle se trouvera au même les autres parties D, E, de la surface, situées en dehors ames. Mais si, par une cause quelconque, la surface C se menée à un niveau plus élevé, le liquide monterait en ce en m. Or, c'est ce qui arrivera, si l'on rapproche les es, fig. 311, de telle manière qu'il n'y ait plus de portion





Fig. 311.

Fig. 315.

ce qui reste plane en C. La partie relevée m, se terminant ement a une portion de surface qui est elle-même relevée ion de la lame B, s'élevera plus haut que quand elle aboula surface horizontale, qui s'étendait précédemment entre lames de verre. De même, la partie n s'élèvera plus haut le s'élevait, ét cela en raison de la présence de la partie re-Ces deux especes de talus liquides réagissent donc l'un re, de maniere à se maintenir dans des positions plus elevées sau ils prenaient, lorsque les lames étaient plus éloignees : int le plus bas C de la surface du liquide compris entre ces a trouve placé au-dessus du niveau des parties extérieures in conçoit que, si l'on rapproche encore les lam s de verre Fautre, fig. 315. l'effet dont on vient de parler sera encore moncé, c'est-à-dire que le liquide montera plus haut entre clames. L'élévation du liquide, qui se produira dans de pairconstances, sera d'autant plus grande que les lames seront prochées. C'est ce que l'on met bien en evidence, en détruiparallélisme des lames, et les faisant se toucher par un de ords, de maniere que, tout en restant verticales, elles forntro elles un angle tres-aigu, fia 316 con voit alors le liquide

346 PRINCIPES RELATIFS A L'ÉQUILIBRE DES FLUIRE lever dans l'espace angulaire qu'elles comprennent, s' utant plus qu'il est plus près de l'arête verticale suivant

Fig. 316.

elles se touchent, c'e d'autant plus qu'il s dans un espace plus entre elles.

§ 236. Lorsque de l nètre dans un tube « d'un très petit diamél éprouve de la part de du tube une action an celle qu'elle éprouvait part des deux lames d' entre lesquelles elle é serréc. Cette action de tend à maintenir le l

dans le tube, à un niveau supérieur à celui qu'il prendra n'existait pas. C'est ainsi que, si l'on prend deux vases co quants A, B, fig. 347, dont l'un, A, soit un tube de verre d petit diamètre, l'eau que l'on introduira dans le vase B i dans le tube A jusqu'à un point très notablement plus él




Fig. 317.

Fig. 318.

l a surface libre qui minera eu B, tandis surfaces libres, de d'autre, devraient é mêmo niveau (§ 22: parois avec lesqu liquide est en cont gissaient pas de m modifier ce résultal

Un phénomène ar mais inverse, se lorsqu'on introduit cure dans ces mêm

communiquants, fig. 318. Le niveau du mercure, dans le tu A, se maintient très notablement au-dessous de la surfacel tale qui le termine dans le vase B; tandis que, sans l'ac nous examinons en co moment, le niveau devrait être le n part et d'autre.

Les tubes, d'un très petit diamètre, dans lesquels se preces élévations ou dépressions de liquides, qui semblent en diction avec les lois ordinaires de l'équilibre des liquides,

le tubes capillaires; ce nom vient de ce qu'on assimile leurs ons intérieures à celles d'un cheveu. Par suite, on appelle ité l'ensemble des phénomènes dont nous venons de nous qui se produisent au contact des liquides et des solides, sont dus aux actions moléculaires qu'éprouvent des moléquides situées très près de ces corps solides. La capillarité t très grand rôle dans la nature, et pour n'en citer qu'un le, il suffit de dire qu'elle contribue beaucoup à l'ascension éve dans les végétaux.

i7. Transmission des pressions dans les gaz.—Les gaz ent d'une propriété qui leur est commune avec les liquides : c'est nde mobilité de leurs molécules, les unes par rapport aux au-Mais il existe-entre eux une différence essentielle. Une masse o est presque incompressible : quelque grand que soit l'effort lui applique, pour lui faire occuper un espace plus petit, la aution de volume qui en résulte est à peine sensible. Une a gazeuse, au contraire, cède facilement à l'action de l'effort and à la comprimer : son volume se réduit à la moitié, au tiers, tart de ce qu'il était précèdemment, suivant que cet effort est ou moins grand. Si ensuite l'effort disparait, le gaz reprend ou moins grand. Si ensuite l'effort disparait, le gaz reprend un vase fermé, et que la capacité du vase vienne à s'accroitre manière quelconque, le gaz se dilate aussitôt, pour occuper l'espace qui lui est offert.

2 plupart des résultats auxquels nous sommes parvenus, relatient aux pressions dans les liquides, conviennent également aux en raison de la mobilité des molécules, qui est commune aux et aux autres. Mais la compressibilité et l'élasticité des gaz font plusieurs de ces résultats ont besoin d'être modifiés, pour leur applicables. Nous allons les passer en revue, afin d'indiquer en consistent ces modifications.

onsidérons d'abord une masse gazeuze, contenue dans un vase 16, et dont les diverses molécules ne soient soumises qu'a leurs ons mutuelles. Ce gaz se trouvera dans les mêmes conditions que iquide dont nous nous sommes occupés dans les paragraphes à 210. Une seule différence devra être apportée aux considérasemployées alors, pour qu'elles puissent convenir à notre masse vuze. Dans le cas d'un liquide, on pouvait appliquer telle force n voulait à l'un des pistons qui remplaçaient des portions de n; et l'équilibre pouvait toujours exister, pourvu que les forces liquées aux autres pistons eussent un rapport convenable avec remière. Dans le cas d'un gaz, au contraire, la force qui doit

être appliquée à chacun de ces pistons est entièrement d par la force expansive du gaz. Si cette force n'était pas assets le gaz repousserait le piston et sortirait : si elle était tropge gaz se comprimerait, et le piston pénétrerait dans le vase. La compte de cette différence, due a la compressibilité et à l'él du gaz, et reprenant les raisonnements contenus dans les pi plies 206 à 210, on arrivera aux conséquences suivantes.

le Siune masse gazeuse est contenue dans un vase, et que pistons A. B. fig. 277 page 314. ferment exactement deux tures pratiquées dans la parei de ce vase, les forces qui devroit appliquées à ces deux pistons, pour maintenir le gaz en équ seront entre elles comme les surfaces de ces deux pistons


2º Si une masse gazeuse est contenue dans un vase ferr pressions que le gazexerce sur diverses portions de la paroi du en vertu de sa force expansive, sont proportionnelles aux été de ces portions de parois.

3. Si par un point A. pris a l'intérieur d'une masse gazes equilibre, on mene differents plans, les pressions supportes ces plans, et rapportées à l'unité de surface, seront toutes à entre elles : chacune de ces pressions sera ce que l'on nome pression au point A. Elle sera la même que la pression supp par une portion quelconque de la paroi du vase, et rapporte il nité de surface.

§ 238. Les gaz sont pesants. — Nous avons supposé, dans! qui précède, que les molécules gazeuses n'étaient soumise 🖣 leurs actions mutuelles: mais il n'en est jamais ainsi. Les gat pesants, tout aussi bien que les liquides : et l'action de la pes teur sur leurs molécules modifie les résultats que nous avons ob nus en n'en tenant pas compte.

Vovons d'abord comment on peut reconnaître qu'en effet 😂 [sont pesants: car il n'est pas possible de s'en assurer de la 🗯 maniero que pour les corps solides ou liquides : quand on abandon une masse gazeuze à elle-même, on ne la voit pas tomber com c es autres corps. L'expérience qui démontre que l'air, par exemp est pesant, est bien simple. On prend un grand ballon de verre fig. 319, dont le col est garni d'une monture de cuivre munied robinet B Cette monture de cuivre porte en outre intérieure un pas de vis, a l'aide duquel on peut fixer le ballon au ce de la platine d'une machine pneumatique, comme le montre fig. 319. Lorsque le ballon n'est pas fixé de cette manière, on p adapter à sa monture de cuivre, à l'aide du même pas de vis, petit crochet C, qui sert à le suspendre au-dessous du plateau d'

ce, fly . 320 . Le robi-. étant ouvert, et par le ballon étant plein on visse le crochet h monture; puis. **i avoir suspendu** le an plateau de la ba-**5, on établit** l'équilien mettant des poids ; **l'a**ntre plateau. Cela on dévisse le crochet a adapte le ballon à sachine pneumatique. **319, et en** maintenant ours le robinet B ou-L. on fait agir cette zhine. L'air sort du i**on en** quantité de plus **plus** grande, à mesure la machine foncane Lorsqu'il n'en reste **s que très** peu, on me le robinet B, on débe le ballon de la mame pneumatique, on adapte de nouveau le >chet C, et on le susad comme précédemnt au plateau de la baace. On voit alors que poids qui avaient été is dans le second pla**au, pour faire** équilibre ı ballon, lorsqu'il était ein d'air, se trouvent op forts pour lui faire acore equilibre, apres ue l'air en a été retiré a grande partie. Pour Mablir l'équilibre, on est bligé de mettre un cor-



tin poids sur le plateau qui supporte le ballon ; ce poids est évi-

350 PRINCIPES RELATIFS A L'ÉQUILIBRE DES FLUDES demment le poids de l'air qu'on a fait sortir du ballon. L'air pesant. Il en est de même de tous les autres gaz, pour la peut faire une expérience analogue, mais qui présente difficultés de plus.

§ 239. Pressions dans les gaz pesants. — En applie gaz les raisonnements qui ontété faits sur les liquidespesales paragraphes 214 à 216, et tenant compte de la compet de l'élasticité des gaz, on arrivera aux résultats suivan

4° Dans une masse gazeuse pesante en équilibre, les supportées par de très petites portions de plans, d'égale passant toutes par un même point A pris à l'intérieur du égales entre elles. La pression totale que supporterait surface de chacun de ces plans, si cette surface était press comme elle l'est dans le voisinage du point A, constitue nomine la pression au point A.

2º Dans une masse gazeuse pesante en équilibre, la pr la même pour tous les points situés sur un même plan l

3" La pression en un point d'une masse gazeuse pesant libre est égale à la pression en un autre point situé plus le premier, augmentée du poids du gaz que contiendrait w vertical, compris entre les plans horizontaux qui passer deux points, et avant pour base l'unité de surface.

4º La pression exercéo par un gaz pesant en équilibre point de la paroi du vase qui le contient, est égale à exerce en un autre point de cette paroi, situé plus haupremier, augmentée du poids du gaz que contiendrait un vertical, comprisentre les plans horizontaux qui passent papoints, et avant pour base l'unité de surface.

Le poids de l'unité de volume d'un gaz est tellement fa tivement aux pressions que ce gaz exerce habituellement de sa force expansive, contre les surfaces avec lesquelle contact, que la plupart du temps, quand on n'a pas à une masse gazeuse très étendue, on peut faire abstractio de ses molécules. Alors le gaz rentre lans les condition l'avions supposé placé dans le § 237, et les résultats que t énoncés dans ce paragraphe deviennent applicables.

§ 240. L'incompressibilité presque absolue des liquid de regarder les diverses parties d'une masse liquide ; équilibre comme ayant la même densité. Il n'en est pas ri ment ainsi : puisque, les parties inférieures du liquide éta tement pressées que les parties supérieures, les molécul être plus rapprochées dans les premières que dans les blume doit comprendre un plus grand nombre de moléles, à mesure que ce volume est pris plus bas dans la ie. Mais la différence est tellement faible, que l'on ne comrreur sensible, en admettant que les molécules sont égaleiées les unes des autres dans toute l'étendue de la masse en d'autres termes, que la densité est la même partout. st pas de même des gaz. Leur grande compressibilité fait s légère différence de pression, entre deux points d'une ouse en équilibre, détermine une différence appréciable nsités du gaz en ces deux points : la densité est d'autant e que la pression est plus forte. Aussi, dans une masse sante en équilibre, la densité va-t-elle constamment en depuis la partie supérieure jusqu'à la partie inférieure. i étant la même pour tous les points situés sur un même ntal, la densité doit également être la même pour ces di-. Si l'on imagine que toute la masse gazeuse soit divisée es, par un grand nombre de plans horizontaux, menés à distance très petite les uns des autres, on pourra regarité comme étant la même dans toute l'étendue de chacune iches; la densité ira au contraire en augmentant, quand d'une tranche à une autre située au-dessous de la premasse gazeuse pourra ainsi être assimilée à un ensemble pesants de densités différentes, qui se superposent dans ase, et qui sont séparés les uns des autres par des surfaces iorizontales.

on dit (§ 239) que la différence des pressions en deux ne masse gazeuse pesante en équilibre, est égale au poids **2 cont**iendrait un cylindre vertical compris entre les plans ix qui passent par ces deux points, et avant pour base surface, on doit entendre que le gaz contenu dans ce cyt pris tel qu'il est dans la masse gazeuse, entre les deux comprennent ce cylindre; sa densité doit décroître cont de la base inférieure du cylindre à sa base supérieure. ut donc pas avoir le poids d'un pareil cylindre de gaz, ils agissait d'un liquide, en multipliant le poids de l'unité de u gaz par le volume du cylindre § 220). Mais quand il s'adifférence de hauteur qui n'est pas bien grande, comme la u gaz ne varie pas beaucoup dans cetto hauteur, on peut e poids du cylindre gazeux, en admettant que la densité ême dans toute son étendue, et opérant comme s'il s'agisliquide : l'erreur commise ainsi sera inappréciable dans la es cas.

354 PRINCIPES RELATIFS A L'ÉQUILIBRE DES FLUDES.

exerce une pression sur la surface de tout corps avec leque en contact. Il résulte de ce qui précède que cette pression, n à l'unité de surface, est égale au poids de l'air que contient cylindre verticul, ayant pour base cette unité de surface, et dant dans toute la hauteur de l'atmosphère. Elle s'exerce d'aussi bien sur les corps placés à l'intérieur d'une chambre, ceux qui sont en plein air : car il existe toujours des comitions de l'intérieur de la chambre au dehors, par les chemin les joints des portes et des fenêtres, et la pression de l'atm se transmet avec toute son intensité de l'extérieur à l'in Nous allons indiquer quelques expériences qui mettent en la pression atmosphérique, et qui peuvent donner une ide grandeur.

On prend un evlindre creux de verre, fig. 321, dont on 1



Fig. 321.

undre creux de verre, pg. 321, dont on 1
une des bases à l'aide d'une peau d
que l'on fixe solidement sur son cont
place ce cylindre sur la platine d'une ;
pneumatique, de manière à établir un
intime entre la surface de cette platin
bords de la seconde base du cylindre,
été préalablement usés pour satisfaire
condition. Si alors on retire l'air de l'i
du cylindre de verre, en faisant mai
machine, on voit que la peau de vi
déforme; de plane qu'elle etait, elle
concave. Avant qu'on ait placé le c
sur la machine pneumatique, la psi

également pressée, sur ses deux faces, par l'air atmosphér s'étendait librement de l'une à l'autre. Mais, dès qu'on a re partie de l'air qui était à l'intérieur du cylindre, l'air restant çant plus une si grande pression que précédemment sur inférieure de la peau, la pression supérieure n'est plus balancée : la peau fléchit sous cette pression, qui, à mesur vide s'opère, approche de plus en plus d'être égale au pou colonne d'air, qui aurait pour base l'ouverture du cylindre s'éleverait jusqu'à la limite de l'atmosphère. Lorsque la painsi fortement tendue sous le poids considérable qu'elle su il suffit de la toucher légerement avec un corps solide, pour se déchire avec fracas, en laissant rentrer l'air dans l'est l'on avait fait le vide.

Une autre expérience consiste à rapprocher l'un de l'autr hémisphères creux de bronze, fig. 322, de manière à étal entre leurs bords, et à faire le vide dans l'espace intérieur. Pour cela, l'un des deux hémisphères est

duit, dont l'extrémité est garnent d'un filet de vis, à l'aide t le fixer au centre de la plachine pneumatique. On machine: l'air contenu à l'intéx hémisphères sort par le con-I on juge que le vide est suffié, on ferme un robinet adapté atin d'empêcher que l'air ne I on aura détaché les hémia machine pneumatique. Si che à séparer les deux hémide l'autre, on éprouve une ulté; ils sont comme collés ce n'est qu'en leur appliquant onsidérable qu'on peut par-



Fig. 322.

isjoindre. Avant qu'on eut fait le vide, chaque hémigalement pressé par l'air, intérieurement et extérieurequand le vide a été opéré, les pressions intérieures ayant

a près complétement, les presures produisent tout leur effet; ent fortement les deux hémicontre l'autre, et l'on ne peut qu'en exerçant sur chacun orces de traction capables de pressions. Cette expérience a ée par Otto de Guéricke, e de Magdebourg, inventeur nine pneumatique; c'est pour n que les deux hémisphères servent à la faire, portent le isphères de Magdebourg.

liquerons enfin une troisième que tout le monde peut réla plus grande facilité. On verre à boire, qu'on remplit ent d'eau: puis on le recouvre



Fig. 323.

le de papier, et on le retourne sens dessus dessous, oin de soutenir le papier avec le plat de la main, pennuvement, pour le maintenir en contact avec les lurds 356 PRINCIPES RELATIFS A L'ÉQUILIBRE DES FLUIDES.

du verre. Lorsque le verre est retourné, et que la feuille de est dans une position bien horizontale, on retire la main qui tenait : on voit alors le liquide se maintenir dans le vern tomber, fig. 323, et la feuille de papier reste adhérente au du verre, comme si elle y était collée. Si l'eau ne tomb c'est que la pression atmosphérique la soutient, en agissant en haut, sur la face inférieure de la feuille de papier. Cette est nécessaire pour faire l'expérience: sans elle, la pression qui ne s'exercerait jamais avec une parfaite régularité sur t surface inférieure de la masse d'eau, déterminerait une détion de cette surface, et tandis que l'air monterait d'un côte tomberait de l'autre côté.

§ 244. Baromètre. — Supposons que l'on introduise unt de verre dans un baquet plein d'eau, en la couchant sur pour qu'elle se remplisse, et qu'il ne reste pas d'air à so rieur; puis qu'on la retire en partie de l'eau, en la plaçant nière que son ouverture, tournée vers le bas, reste tout



Fig. 24.

au-dessous de la surface du dans le baquet . fig. 324, o que, dans cette nouvelle tion, la cloche restera o tement pleine d'eau. Les physiciens, qui regarda fait comme étant en op avec le principe de l'équilil liquide dans des vases co quants (§ 228), l'explique disant que la nature a hor vide. On voit, en effet, que tion de la cloche qui est sus de la surface de l'e le baquet serait vide de i si l'eau s'y abaissait jusq veau de cette surface, l'air ne pourrait nullemer nétrer.

C'est la pression atmosphérique, s'exerçant sur la surface dans le baquet, qui s'oppose à ce que l'eau de la cloche d pour se mettre de niveau avec cette surface. S'il n'y avai pression appliquée à l'eau du baquet, le principe de l'équilil liquide dans des vases communiquants exigerait bien que le de l'eau fût le même à l'intérieur et à l'extérieux de la cloch sphérique modifie ce résultat, en obligeant le liquide

a cloche, au-dessus du ndrait sans elle. ependant que la presque ne peut faire ainsi ie jusqu'à une certaine :loche avait des dimenextrêmement grandes, itiendrait pas dans toute lle s'abaisserait jusqu'à mce de niveau, à l'intétéricur, fût en rapport r de la pression qui en i, au lieu de prendre de un liquide plus dense, : niveau déterminée par ression extérieure sera l'autant plus petite que quide sera plus considérésultat peut-il être véent à l'aide du mercure. rend un tube de verre r un bout, et avant une ron 90 centimètres; on plétement de mercure, t le doigt sur l'extrémité renverse en plongeant émité dans un vase conure. Si alors on enlève péchait le mercure du miquer avec celui du raintienne le tube vertinière que la plus grande meur se trouve au-des e libre du mercure dans mait que le tube ne reste ent rempli. Le liquide intérieur, en laissant un dessus de lui, et il s'aroù la différence de niibe et dans le vase est

ntimétres, fig. 325



Fig. 325.



a celle qui est exercée au même niveau, à l'intérieur d la colonne de mercure située au-dessus de ce niveau. I que l'atmosphère exerce sur 1 centimètre carré de las du mercure dans le vase sera donc égale au poids d'un mercure ayant pour base 4 centimètre carré, et pour centimètres. Le volume de ce cylindre est de 76 centime et comme le centimètre cube de mercure pèse 13°,6, i que la pression exercée par l'atmosphère sur 1 centi est de 4 033 grammes, ou 44,033.

Il est aisé de voir maintenant jusqu'à quelle hauteur maintenue par la pressien atmosphérique, dans une explogue à la précédente, dans laquelle on remplacerait let l'eau. Le cylindre d'eau dont le poids mesurerait dans ce sion atmosphérique, devant peser autant que le cylindeure dont nous venons de parler, les hauteurs de ces de seront inversement proportionnelles aux densités des leur correspondent: en sorte que la hauteur du cylindrégale à 0^m,76 × 43,6 ou bien égale à 40^m,33. La différence de l'eau, à l'intérieur du tube et à l'extérieur, dar rience faite comme celle que nous venons d'indiquer, de 10^m,33.

Si l'on répète l'expérience de Torricelli, à diverses ép

égale à celle qu'exercerait une colonne de mercure de neur, on dit que cette pression est d'une atmosphère. Est de 2, de 3, de 4,... atmosphères, si elle équivaut sulterait d'une colonne de mercure ayant une hauteur fois, 4 fois,... 0°,76. Le mot atmosphère est employé, pour désigner une pression que l'on prend pour terme son, et qui constitue ainsi une unité particulière, à l'aide ne pression quelconque pourra être évaluée en nombro, rappeler qu'une paroille pression d'une atmosphère est ar centimètre carré.

L'appareil représenté par la fig. 325, que l'on ppérant comme nous l'avons dit, et qui fournit e de la pression atmosphérique, se nomme un On obtient encore un baromètre, en prenant un par un bout, et dont l'autre bout est recourbé, emplissant ce tube de mercure, puis le retourle placer comme l'indique la figure, l'extrémité s le haut. Aussitôt que le tube est retourné, nercure baisser dans la grande branche, jus-3 l'équilibre soit établi, entre la pression atie, qui s'exerce sur la surface libre du mera petite branche, et la pression due à la colonne située dans la grande branche, au-dessus de ce libre. Ce baromètre, fig. 326, est désigné m de barometre à siphon, à cause de la forme a partie inférieure; celui de la fig. 325 est un a cuvelle.

igements qu'éprouve, d'un moment à un autre, e de niveau des surfaces libres du mercure dans re, se traduisent par un mouvement de chacune t surfaces. Lorsque cette différence de niveau, mine la hauteur de la colonne barométrique, menter, le mercure monte dans le tube, et

la cuvette, ou dans la petite branche ouverte Fig. 226. lace dans le baromètre à siphon; si la hauteur de aromètrique diminue, le mercure descend dans le tube, et la cuvette. La somme des deux déplacements que prenn sens contraire les deux surfaces libres du mercure est quantité dont la hauteur de la colonne baromètrique augminue; mais ces déplacements peuvent être très différents tre, suivant que les deux surfaces libres auront des étendues ins grandes, l'une par rapport à l'autre. Supposons que

360 PRINCIPES RELATIFS A L'ÉQUILIBRE DE

le tube barométrique soit peu large dans l'endroi trémité supérieure de la colonne de mercure, et cuvette permette à la surface libre du liquide qu' cuper une assez grande étendue; un abaissemen le tube ne fera passer dans la cuvette qu'une



Fig. 327.

liquide qui, se une étendue | grande, ne fera libre dans la cu hauteur insigni surfaces libres, dans la cuvette, due, l'une d'elle que l'autre mo surface libre ét grande dans le cuvette, un abai du mercure dan nerait une éléval grande dans la gra

Les variations teur de la colo avant un certai: changements de du baromètre u tiné à indiquer : pose à devenir Dans ce but, on lement le baro fig. 326, et l'on branche ouverte de cuvette, un di que celui du tube les changement la colonne baroi lieu à des déplace ciables de la sur tube; et cette sur tion d'index, vier dre aux diverse

l'on a marquées d'avance à côté du tube.

Pour rendre plus visible la variation qu'éprou

métrique, on a imaginé le baromètre à cadran, dans angements de niveau du mercure dans la petite branche nent lieu au mouvement d'une aiguille sur un cadran, 128. Voici quelle est la disposition de cet appareil. Une

ble gorge est fixée à un petit axe horizontal elle peut tourner très facilement. Deux petits ivoire sont suspendus aux extrémités de deux acun est attaché en un point de l'une des deux a poulie : ces deux fils, enroulés en sens cone l'autre dans les deux gorges, descendent enalement, et sont tendus par les poids des deux ivoire. Un de ces deux cylindres, plus lourd , pénètre à l'intérieur de la petite branche du et vient reposer sur la surface du mercure qui nu. Si le mercure s'abaisse dans la petite branite d'une augmentation de la hauteur baroméetit cylindre d'ivoire qui se trouve dans cette étant plus soutenu par le liquide, s'abaisse en faisant tourner la poulie, et faisant en même ter l'autre cylindre d'ivoire. Mais si le mercure



Fig. 328.

la petite branche, il soulève le cylindre d'ivoire nonte. l'autre cylindre descend, et la poulie tourne en aire. Une aiguille, fixée à l'extrémité de l'axe de la ment avec elle, et vient correspondre successivement es indications que porte un cadran concentrique avec L'aiguille doit être construite de manière à avoir son gravité sur l'axe de la poulie, afin que son poids ne à faire tourner cet axe dans un sens plutôt que dans un

D'après les notions générales que nous avons données nent sur l'atmosphère de la terro (§ 242), il est bien évisi l'on transporte un baromètre en des points de plus en dans cette atmosphère, la hauteur de la colonne barolevra diminuer, en raison de la diminution progressive ons. L'expérience en a été faite pour la première fois, à un de Pascal, en 4648; un baromètre ayant été transporte i sommet du Puy-de-Dôme, la hauteur de la colonne bace a éprouvé une diminution de 84 millimètres. Le raccourde la colonne barométrique étant d'autant plus grand que à laquelle on s'est élevé est plus considérable, on conbservation du baromètre, faite en divers points, puisse faire les différences de niveau de ces points. C'est ce qui arrive

362 PRINCIPES RELATIFS A L'ÉQUILIBRE DES FLUIDE en effet; et c'est sur ces considérations qu'est basée la 1 la hauteur des montagnes par le baromètre.

Dans les circonstances ordinaires de température et de atmosphérique, au niveau de la mer, l'air pèse environ moins que l'eau, et par conséquent 40 472 fois moins que curo, à égalité de volume. D'après cela, si l'on s'élève ment de 40", 172, la pression atmosphérique devant dir poids d'une colonne d'air de 90", 472 de hauteur, la colon métrique diminue d'une quantité 10 472 fois plus petite, c' d'un millimètre. Une élévation verticale de 4 seulemen licu à une diminution d'environ un dixième de millimètr colonne de mercure, quantité qui est appréciable. Si l'ai même densité à toutes les hauteurs, rien ne serait plus si de mesurer la différence de niveau de deux points, à l'aid romètre : en supposant que la densité de l'air fût celle d'être indiquée, on n'aurait qu'à multiplier 10m, 472 par le de millimètres dont la colonne barométrique aurait diminu sant du premier point au second. Mais il n'en est pas ainsi. site de l'air décroit progressivement, a mesure qu'on s'el l'atmosphère; et pour trouver une même diminution de barométrique, il faut monter de quantités de plus en plus à mesure qu'on est déjà plus élevé au-dessus du niveau d Une dépression d'un dixième de millimètre dans la colonne cure, qui correspond à une élévation d'environ 1^m dans phère, au niveau de la mer, ne correspond plus bientôt élévation de 2^m, de 3^m, de 4^m... De plus, la température d'une couche d'air à une autre couche, les densités de ces ne sont pas les mêmes que si la température était unifor toute l'atmosphère. D'autres circonstances encore vienne pliquer la question. Cependant on est parvenu à construire de d'un usage commode, à l'aide desquelles on détermine ass tement la différence de niveau de deux points, par des obs de pressions barométriques et de temperatures, faites en points. Ces tables sont publiées tous les ans dans l'Ann bureau des lonaitudes.

§ 248. Le baromètre a besoin d'être disposé d'une manière pour se prêter à l'usage que nous venons d'indiquer ; il faut facile à transporter, et qu'il permette de déterminer bien et la différence de niveau des deux surfaces libres du merru quelle est la disposition du baromètre de Fortin, qui a été c de manière à satisfaire à ces deux conditions.

Ce baromètre peut être suspendu à la partie supérioure



BAROMÈTRE.

, fig. 329; on le met tion, quand on veut vation. Lorsque les iu pied sont rapprore à se toucher, elles intérieur un espace el le baromètre peut rte que le pied, étant ne sorte de fourreau tir l'instrument pen-

e de Fortin est à cule nous l'avons dit, au du mercure monte
is le tube, il descend
même temps dans la
ur avoir une mesure
gement qu'a éprouvé
la colonne barométriir compte à la fois de
la gements simultanés
is ici le fond de la
bile: il est formé d'une
t le milieu est appuyé d'une vis

n faisant is, dans s l'autre, 1 position cuvette, e niveau 'elle condonc de te dispoimener la i mercure e à étre incidence ∍ l'échelle accompapour que le la co-



Fig. 330.



363

Fig. 329.

364 PRINCIPES RELATIFS A L'ÉQUILIBRE DES FLUIDE

lonne barométrique soient représentées tout entières par le gements de niveau du mercure dans le tube. Pour facilit ration, la cuvette est munie d'une pointe d'ivoire b, qui exactement au niveau du zéro de l'échelle. On s'assure que l'ibre du mercure est bien au niveau de ce zéro, en examin pointe d'ivoire, et son image produite par la réflexion de lumineux sur la surface du mercure; la pointe et son image se toucher, sans que la réflexion de la lumière sur la su liquide indique la moindre dénivellation de cette surface a de la pointe d'ivoire.

Pour déterminer le point de l'échelle métallique gradué correspond le niveau du mercure dans le tube, on se sert c sour c. fig. 329, qui présente deux ouvertures opposées lesquelles on observe le mercure dans le tube. On abaiss seur jusqu'à ce que le rayon visuel qui rase les bords si de ces deux ouvertures vienne toucher le sommet de la ci mercure. Un point de repère et un vernier, tracés sur ce permettent de trouver, sur l'échelle graduée, la valeur mi de la hauteur de la colonne barométrique, et cela avec une mation d'un divième de millimètre.

Pour que le résultat obtenu de cette manière soit bien est indispensable que le tube barométrique soit exactement car s'il était oblique, l'espace qui y serait occupé par le me rait une longueur plus grande que ce qu'on nomme la bau colonne barométrique. Cette hauteur est la distance ver sépare les plans horizontaux menés par les deux surfaces mercure, dans le tube, et dans la cuvette. Aussi le baro Fortin se suspend-il au pied qui le supporte, de manière prendre très facilement la position verticale que tend à l'action de la pesanteur. Deux petites vis m, m, fig. 331



Fig. 331.

à fixer la monture métallique du tube; pèce de petit manchon n qu'elle traver tourillons o, o, adaptés au manchon n un axo autour duquel le baromètre pet dans une certaine direction; ces touril sent dans deux ouvertures d'un anne peut lui-même tourner librement autor autres tourillons q, formant un secon direction perpendiculaire au premier de ces deux axes de suspension, le l peut prendre telle direction que l'on ve

ner; et cédant à l'action de son poids, il se place veri

fil à plomb. Les petites tiges de fer, f, f, fig. 329, qui schées aux trois branches du pied, de manière à les ux à deux, sont destinées à maintenir ces branches positions relatives invariables, pendant qu'on fait l'ob, et à prévenir ainsi les inconvénients qui pourraient l'un dérangement brusque et accidentel de l'une des

omètre de Gay-Lussac est destiné à atteindre le même but de Fortin. C'est un baromètre à siphon, dans lequel les faces libres du mercure, ayant la même étendue, se déplanème temps de quantités égales, en sens contraire; on a sin de tenir compte des changements de niveau dans les deux; du baromètre, afin d'en déduire la variation totale de la baromètrique. Des dispositions particulières, dans le détail es nous n'entrerons pas, permettent d'ailleurs de transrès facilement l'instrument, sans qu'il se dérange.

). Loi de Mariotte. - Lorsque l'on comprime un gaz, sa estique augmente : les pressions qu'il exerce sur les diverses de la paroi qui l'enveloppe croissent à mesure que son vominue. Mariotte, en étudiant les changements correspone pression et de volume, a reconnu l'existence de la loi suiqui porte son nom : La force élastique d'une masse de gaz i température reste la même varie en raison inverse du qu'elle occupe. La condition que la température de la masse qu'on considère reste la même, est essentielle, et ne doit pas ssée sous silence. On observe en effet que, lorsqu'on dimiisquement le volume d'une masse gazeuse, sa température : lorsqu'au contraire on permet à cette masse gazeuse de se sa température s'abaisse. Pour que les forces élastiques que a successivement une même masse gazeuse, dont on fera vavolume, satisfassent à la loi de Mariotte, il est donc nécesue ces forces élastiques ne soient mesurées qu'après que le ra en le temps de reprendre la température qu'il avait d'an se mettant en équilibre de température avec les corps qui onent.

loi de Mariotte se vérifie facilement de la manière suivante, nd un tube recourbé, fig. 332, dont la petite branche est ferur le haut, tandis que la grande branche est ouverte, et l'on ait, vers la partie inférieure de ce tube, une petite quantité cure, que l'on dispose de telle manière qu'il s'élève dans les ranches à un même niveau ab. La masse d'air, qui se trouve infermée dans la petite branche, supporte la même pression.

que l'air extérieur; car le mercure ne peut être en équilibre position indiquée, qu'autant qu'il est soumis à des pressions de la communication de



Fig. 332.

sur ses deux surfaces libres vient alors à verser du mercu grande branche, l'équilibre es le mercure monte dans la petite en comprimant l'air qu'elle mais il monte beaucoup plus grande. Il s'établit ainsi un no libre; et comme le mercure doit lement pressé, dans les deux l sur le plan horizontal cd qui la plus basse de ses deux surfac il en résulte que la pression ex l'air qui est renfermé dans la pe che est égale à la pression de térieur qui s'exerce libremen grande branche, augmentée de sion due à la colonne de me existe dans cette branche auplan horizontal cd. En com nouveau volume occupé par d'air qui est emprisonnée dans branche, avec le volume qu'elle sous la pression atmosphérique ve que ces deux volumes sont inverse des pressions corresp Ainsi, lorsque le mercure s'es manière à réduire ce volum moitié, ce qu'on reconnait a l'a visions tracées à côté de la pe

che, la différence de niveau du mercure dans les deux bra égale à la hauteur de la colonne barométrique: le gaz supp une pression double de la prossion atmosphérique. Lorsq lume de la masse d'air n'avait été réduit qu'aux deux ti qu'il était primitivement, la différence de niveau du mer les deux branches était égale à la moitié de la hauteur de l barométrique; le gaz supportait alors une pression égale et demie la pression atmosphérique.

Des expériences nombreuses ont été faites dans le but : l'exactitude de la loi de Mariotte, pour l'air atmosphériqu divers autres gaz. Les plus récentes, et en même temps le nont celles de M. Regnault. Ces expériences, dans lesquelles tesions ont été poussées jusqu'à 28 atmosphères, ont fait voir la loi de Mariotte n'est pas rigoureusement exacte; elle est it inexacte pour des pressions qui approchent de celles pour les les gaz soumis à l'expérience passent à l'état de liquides. Les différences qui existent entre les volumes que prend sucment une même masse de gaz soumise à diverses pressions, volumes qu'elle devrait prendre d'après la loi de Mariotte, sont lent petites, qu'on peut regarder cette loi comme exacte, sans tesuite d'erreurs appréciables dans les applications à la méme pratique.

io. Bilatation des gaz. — Loi de Gay-Lussac. — Lorsn fait varier la température d'une masse gazeuse, il se produit
ets différents, suivant les circonstances dans lesquelles le gaz
eve placé. S'il est libre d'augmenter ou de diminuer de vosans que la pression qu'il supporte de la part de ses parois
une élévation de température le dilatera; un abaissement de
rature le contractera; le changement de température déteri un changement de volume sans changement de force élastii, au contraire, le gaz est contenu dans une enveloppe fermée
isceptible de changer de grandeur, une élévation de tempéaugmentera sa force élastique, et un abaissement la dimi-

second résultat est une conséquence du premier. On voit en me, lorsqu'une masse de gaz passe d'une température à une plus élevée, sans changer de volume, on peut concevoir qu'elle d'abord dilatée par l'effet de la chaleur, sans que sa force élasait varié; puis qu'elle ait été ramenée à son volume primitif, nservant la nouvelle température qui lui avait été donnée, ce atraine une augmentation de force élastique. La loi de Mariotte indique que, dans cette partie de l'opération, la force élastique z s'accroit dans le rapport de son volume réduit au volume avait avant d'éprouver cette contraction; ou bien encore dans port du volume primitif de la masse gazeuse, au volume que donné l'élévation de sa température lorsque sa force élastique rangeait pas. On peut donc en conclure que, si par l'effet d'une e élévation de température, une masse gazeuse se dilate sans ger de pression, ou bien augmente de force élastique sans chanle volume, son volume s'accroît, dans le premier cas, dans le e rapport que sa force élastique dans le second : si , dans emier cas, le volume du gaz augmente de la moitié, du tiers, wart.... de ce qu'il était d'abord, dans le second cas la force. 368 PRINCIPES RELATIFS A L'ÉQUILIBRE DES FLUD: elastique augmentera de la moitié, du tiers, du quart, valeur primitive.

En étudiant la dilatation des gaz, sous pression consta Lussac a trouvé qu'à égalité de changement de températ dilatation était la même pour tous les gaz; qu'elle ne dépt de leur nature. C'est en cela que consiste la loi de Gay-Li

M. Regnault, avant fait des expériences nombreuses et cises sur la dilatation des gaz, a reconnu que la loi de Gan était pas rigoureusement exacte. Tous les gaz ne se di de la même quantité, pour un même accroissement de ten Mais nous pouvons répéter, pour la loi de Gay-Lussac, ce avons dit de la loi de Mariotte : en la regardant comme n'en résultera aucune erreur appréciable dans les applier mécanique pratique.

D'après les expériences de M. Regnault, lorsque la ten d'une masse d'air augmente d'un degré, sans que sa force change, son volume s'accroît des $\frac{1}{3000}$ de ce qu'il était à rature de 0°, ou de la glace fondante. Nous regarderons c comme s'appliquant à toute espèce de gaz, en raison e nous venons de dire. Si, par exemple, le gaz que l'on avait un volume de 3 000 litres à la température de 0°, so serait de 3 011 litres à la température de 1°, de 3 0 22 litre pérature de 2°, de 3 110 litres à la température de 40°, il résulte de la que, si l'ature d'un gaz augmente d'un degré, sans que son volume sa force élastique s'accroît des $\frac{1}{3000}$ de ce qu'elle était à l'rature de 0°; cette force élastique s'accroîtra du double, du de cette quantité, si la température augmente de 2°, de 3°.

§ 251. Influence de la pression atmosphérique résultats relatifs à l'équilibre des liquides. — Dans to nous avons dit précedemment (§§ 218 à 236), pour des liquinés par des surfaces libres, nous avons supposé qu'aucune ne s'exerçait sur ces surfaces. Les résultats auxquels nous arrivés ne sont donc pas applicables aux liquides, tels qu'il sentent habituellement à nous, puisque les surfaces libre liquides sont ordinairement soumises à la pression atmosp Nous allons passer en revue ces divers résultats, afin de fa nattre ceux qui restent exacts, et d'indiquer les modificat doivent être apportées aux autres, en raison des pressions mosphère exerce sur les surfaces libres des liquides.

1º Si un liquide pesant est en équilibre dans un vase. é surface libre ne soit soumise à aucune pression, cette su



et horizontale (§ 218). L'atmosphère venant à presser égalesur les divers points de cette surface libre, l'équilibre ne sera nment pas troublé : donc la surface libre d'un liquide pesant milibre est plane et horizontale, lors même que cette surface mmise à la pression atmosphérique.

Dans le cas où la surface libre d'un liquide pesant en équilibre pumise à la pression atmosphérique, la pression en un point . masse liquide, ou en un point de la paroi du vase qui le con-. n'est plus égale seulement au poids d'un cylindre du liquide, mrait pour base l'unité de surface et pour hauteur la distance icale de ce point à la surface libre (§ 220); elle est égale à ce E. augmenté de la pression que l'atmosphère exerce sur l'unité mface.

 Si l'on veut déterminer la pression supportée par une surface e certaine étendue, contre laquelle un liquide pesant vient s'ap-Er. ainsi que nous l'avons fait dans le § 222, on devra tenir pte de la pression atmosphérique, qui s'exerce sur la surface edu liquide, et qui se transmet, sans changer de grandeur, à la **si que l'on considère, pour s'ajouter à la pression qui résulte du la du** liquide. La pression totale sera ainsi augmentée, et le Mre de pression n'occupera plus la même place que dans le cas la surface libre du liquide n'éprouvait aucune pression. Mais supsons que l'on veuille déterminer la pression totale supportée par paroi, ainsi que le centre de pression, afin de savoir quelle force · doit appliquer à cette paroi, et en quel point on doit l'appliquer, empêcher la paroi de céder à l'action du liquide, on devra 🛪 raisonner comme si la pression atmosphérique n'existait pas, brésultat auguel on sera conduit sera bien celui qu'on cherche. rsi la pression atmosphérique, agissant sur la surface libre du loide, se transmet, sans changer de grandeur, à la portion de paroi * l'on considère, d'une autre part elle agit avec la même intensur la face opposée de cette portion de paroi. Ces deux pres-18 égales et contraires se détruisent donc mutuellement, et les ses se passent de la même manière que si l'atmosphère n'exeraucune pression ni d'un côté ni de l'autre. Ainsi, ce que nous ns trouvé relativement à la pression supportée par une paroi rec-Rulaire (§ 222), est encore exact, en tant que la recherche avait r objet de trouver la grandeur et le point d'application de la Ce qui devait être appliquée à cette paroi, pour vaincre la pous -! du liquide.

Des remarques analogues doivent être faites relativement à ce o nous avons dit dans les paragraphes 223 à 226. Les pressions



de liquide ayant pour base l'unité de surface, et pour let que, de même, la pression en B est égale à la pressio rique qui s'exerce en M, augmentée du poids du liquitiendraient cinq cylindres, ayant tous pour base l'unite et dont les hauteurs seraient BD, EF, GH, IK, LM. Do les pressions en A et en B soient égales, il faut que la soit égale à la somme des hauteurs BD, EF, GH, IK, I en d'autres termes, que les points C et M soient situés s plan horizontal.

6° Lorsque deux vases communiquants contiendront de différentes densités, et que leurs surfaces libres seron la pression atmosphérique, on trouvera encore, comme d graphe 229, que les hauteurs de ces surfaces libres, au plan horizontal qui passe par leur surface de séparation, inversement proportionnelles aux densités des deux liqu

7° Entin, dans tout ce que nous avons dit relativeme face libre d'un liquide soumis à des forces quelconque relativement aux phénomènes capillaires, la pression at n'apporte aucune modification aux divers résultats au avons été conduits. En effet, cette pression s'exerce te chaque point de la surface libre d'un liquide, suivant un perpendiculaire à cette surface. Si nous composons la pressionation de la surface de la s

52. Vasce communiquants, avec pressions inégales sur l'acces libres. —Lorsqu'un liquide est en équilibre dans des communiquants, et que ses surfaces libres ne sont soumises a re pression, ou bien qu'elles supportent la pression atmosphéricissant également dans tous leurs points, ces surfaces libres et être à un même niveau (§§ 228 et 251). Mais il n'en est même dans le cas où les surfaces libres du liquide, dans les communiquants, sont en contact avec des gaz dont les forces ques sont différentes; les pressions exercées par ces gaz, sur irfaces libres du liquide, étant inégales, il en résulte que ces ces ne peuvent plus se maintenir au même niveau. La surface in pressée s'abaissera au-dessous de l'autre.

bus en avons déja eu un exemple dans l'appareil qui nous a la vérifier l'exactitude de la loi de Mariotte, fig. 332 (page 366). Le avoir versé du mercure dans la grande branche, de manière aprimer l'air contenu dans la petite branche, nous avons obte que les surfaces libres du mercure devaient se trouver a des respondait à la différence des pressions supportées par elles, de lart de l'atmosphère, et de l'air emprisonné dans la petite brantile la suffit do répèter le raisonnement que nous avons fait alors, l'en conclure en général que la différence de niveau des surfaces les d'un liquide, dans deux vases communiquants, est égale à la leur d'uncylindre du liquide considéré, qui aurait pour base l'unité surface, et dont le poids serait égal à la différence des pressions presses sur ces deux surfaces libres, et rapportées à l'unité de l'acce.

Si la pression est do 100 grammes par centimètre carré sur l'une surfaces libres du liquide, de 250 grammes par centimètre carré l'autre surface, et que le liquide soit de l'eau, la différence de de de cos deux surfaces sera de 4^m,50; parce qu'un cylindre de de de cos deux surfaces sera de 4^m,50; parce qu'un cylindre de 4^m,50, pour que son poids soit de 130 grammes. Si, le quide étant toujours de l'eau, les pressions sur ses deux surfaces sent, d'une part de la atmosphère, et d'une autre part de atmosphères, la première surface se trouvera à 25^m,82 au-desde la seconde: car, pour que le poids d'un cylindre d'eau, yant pour base un centimètre carré, pèse deux fois et demie 023 \$ 245), ou bien 2^k,582, il faut qu'il ait une hauteur de la seconde:

\$ 253. Supposons qu'on introduise l'une des extrémités d'un tube verre dans un vase qui contient de l'eau, puis qu'appliquant la

372 PRINCIPES RELATIFS A L'ÉQUILIBRE DES FLEID

bouche à l'autre extrémité du tube, on aspire l'air qui y est on voit aussitôt l'eau monter dans le tube, et monter d'a haut qu'on aura aspiré plus fortement. Ce phénomène est séquence du principe énoncé dans le paragraphe qui préc qu'on applique la bouche à l'extrémité du tube, de manie cepter toute communication de l'intérieur de ce tube avecl l'air qui y est contenu communique librement avec celui dans la bouche et dans les poumons, et forme avec lui d'air isolée, contenue dans une enveloppe fermée de tot L'aspiration consiste dans une dilatation de l'espace occu poumons. Cette dilatation produisant une augmentation d de l'enveloppe qui renferme notre masse d'air, et cet air dant dans la totalité de l'espace qui lui est offert, il en n diminution correspondante dans sa force élastique. La pre l'air du tube exerce sur la surface de l'eau avec laquelle contact, devient donc plus faible qu'elle n'était précé c'est-à-dire plus faible que la pression atmosphérique; et co dernière pression agit toujours avec la même intensité à l'ex tube, il s'ensuit que la surface libre de l'eau est moin dans le tube que dehors. C'est ce qui détermine une élé liquide à l'intérieur du tube, élévation qui sera d'autant noncée, que la différence des pressions sur les surfaces l plus grande, c'est-à-dire que l'aspiration sera plus forte.

L'aspiration, produite avec la bouche, ne peut jamais fai l'eau bien haut dans le tube. Mais si, au lieu de cela, on tube, supposé très long, en communication avec une mach matique, de manière à en retirer progressivement des pe plus en plus grandes de l'air qu'il contient, on verrait l'ea de plus en plus. Il faut observer cependant que l'ascension produite ainsi par aspiration, ne peut pas dépasser une limite. La différencedes pressions sur les surfaces libres d à l'intérieur et à l'extérieur du tube, ne peut jamais su pression atmosphérique, puisque la plus grande de ces de sions est la pression atmosphérique elle-même. La diffi niveau de l'eau, occasionnée par cette différence des pres peut donc pas être plus grande que la hauteur d'une color capable de faire équilibre à la pression atmosphérique, tel a lieu au moment de l'expérience. Si, à ce moment, la col rométrique a une hauteur de 0^m,76, l'eau ne pourra pas dans le tube à plus de 10",33 au-dessus du niveau ext l'expérience se faisait sur une haute montagne, où la haut colonne barométrique sút beaucoup moindre, la limite que

sser l'élévation de l'eau par aspiration serait de beauire à 40°,33.

au lieu d'aspirer l'air qui est en contact avec l'une des es d'une masse d'eau contenue dans des vases communiugmente la force élastique de cet air, en le comprimant ère quelconque, on déterminera une dénivellation en ire; la surface libre soumise ainsi à une pression plus écédemment s'abaissera, et l'autre s'élèvera d'une quanondante. Si, par exemple, une caisse fermée A, fig. 333,

l'eau qui peut passer librement au B, adapté à la caisse près de les surfaces de l'eau dans la ans le tuyau so trouveront au au, tant que les pressions supces surfaces seront égales. Mais sion atmosphérique s'exerçant sur l'eau du tuyau B, on introla caisse A, par le tuyau C, des l'air de plus en plus grandes, oyens dont nous parlerons plus rce élastique de cet air croîtra ent; la pression qu'il exercera



Fig. 333.

le la caisse deviendra de plus en plus grande, et l'eau e plus en plus dans le tuyau B. La différence de niveau ans le tuyau et dans la caisse, est ici déterminée par ce entre la pression de l'air en A et la pression atte qui agit en B; et comme la première de ces deux œut croître indéfiniment, il en résulte que la hauteur à au pourra s'élever ainsi dans le tuyau B est également a hauteur de la surface de l'eau dans le tuyau B, au-desurface de l'eau dans la caisse A, sera égale à autant de 3 que l'excès de la pression de l'air en A sur la pression que contiendra d'atmosphères (§ 245).

s important d'observer la différence essentielle qui existe ration de l'eau par aspiration, et l'élévation par combans le premier cas, l'eau ne peut pas s'élever à une haurande que celle d'une colonne d'eau qui ferait équilibre natmosphérique; tandis que, dans le second cas, elle peut ane hauteur aussi grande qu'on yeut.

Encrier siphoïde.—Pour qu'un encrier conserve bien il contient, il est nécessaire que co liquide ne soit en tion directe avec l'atmosphère que par une surface de

374 PRINCIPES RELATIFS A L'EQUILIBRE DES FL petite étendue, afin de diminuer autant que possible qui a lieu sur cette surface, et de diminuer aussi le poussière qui y tombe pour se mêter à l'encre et l'é atteindre ce but, on a imaginé diverses formes d'encr lons examiner les deux principaux, ceux qui sont le proprie quelques années: ce sont l'encréer siphote pompe.

L'encrier siphoïde, représenté par la fig. 334, est



Fig. 331.

quel on donne ordinairen d'un tronc de cône ou d'un ramide, et qui est fermé de excepté vers le bas, où il ouverture garnie d'une tubi qui a été introduite dans c n'en remplit pas habituelle capacité, est surmontée d quantité d'air; elle se re dans la tubulure, où elle s

certain niveau. Le niveau de l'encre étant plus élevé de l'encrier que dans la tubulure, il en résulte que la que de l'air qui est enfermé au-dessus de l'encre doit plus petite que celle de l'air atmosphérique. A mes prend de l'encre, en introduisant la plume dans la tul veau du liquide s'v abaisse. La différence du niveau à à l'extérieur devenant plus grande, l'équilibre est trou abaissement de la surface libre du liquide dans l'enc pagné d'une élévation correspondante du niveau dans et d'une dilatation de l'air qui surmonte la première s blit cet équilibre : mais cette élévation du niveau dan est plus faible que l'abaissement qui avait été produit tité d'encre qu'on y avait prise. Ainsi en puisant de la tubulure, on fait baisser en même temps les deux st du liquide, et l'on détermine une dilatation de l'air inte ne peut avoir lieu qu'autant que le niveau inférieur s que l'autre. La surface libre de l'encre dans la tubulur ainsi progressivement, finit bientôt par atteindre l'o laquelle cette tubulure communique avec l'intérieur de si l'on continue à prondre de l'encre, une bulle d'air le vase, traverse le liquide, et vient se mêler à l'air qui La masse d'air intérieure étant ainsi augmentée, sa fe s'accrost brusquement; le niveau de l'encre baisse à monte à l'extérieur, jusqu'à ce que l'équilibre se rétat

quantités d'encre étant enlevées de la tubulure, le niveau missera, comme précédemment, jusqu'à ce qu'une nouvelle l'air pénètre à l'intérieur, pour faire remonter le niveau dans ulure, et ainsi de suite. Tandis que la position du niveau exre de l'encre descend et monte successivement, le niveau intra s'abaisse, au contraire, constamment; il descend faiblement ant qu'on puise de l'encre dans la tubulure, mais il descend ut au moment où une bulle de l'air extériour pénètre à l'intéde l'encrier.

Le disposition satisfait parfaitement à la condition indiquée haut, qu'il n'y ait qu'une petite surface du liquide en commution directe avec l'atmosphère. Mais elle présente deux incon**sats. Le premier consiste en ce que le niveau de l'encre varie** i la tubulure, de telle sorte qu'à certains moments, il est plus sile d'y puiser l'encre qu'à d'autres moments. Le second inrénient, qui est le plus grave, consiste en co que, si la tempére de l'air qui est renfermé à l'intérieur de l'encrier vient à **Proître, sa force élastique augmentera** (§ 230), le niveau s'abaisà l'intérieur et s'élèvera dans la tubulure, et il pourra en rér qu'une certaine quantité d'encre soit répandue au dehors. a ce qui arrivera notamment, si l'enerier a séjourné dans un où la température est basse, et qu'on le transporte dans un autre où la température est plus élevée; c'est ce qui aura encore lieu Cacrier, posé sur une table, près d'une fenètre, vient à recevoir rayons du solcil.

236. Emerter pompe. —
ncrier pompe, représenté par le 335, se compose, comme crier siphoïde, d'une sorte de ervoir qui communique à un golateral par une ouverture. Mais y a cotte différence que l'air i surmonte l'encre dans le révoir a toujours la même force stique que l'air atmosphérique; convercle qui ferme ce réservoir a partie supérieure ne le ferme a partie supérieure ne le ferme s assez hermétiquement pour l'air yait pas toujours libre commication entre l'air intérieur l'air extérieur. L'encre qui est



Fig. 335.

otenue dans l'encrier se répand donc dans le réservoir et dans le



tout autour de lui, ce cynnore, suspendu a une uge l'intérieur est taraudé en forme d'écrou, peut s'élever c au moyen d'une vis qui pénètre dans cet écrou, et do saillie au-dessus du couvercle du réservoir. En faisa bouton qui termine cette vis, on fait monter ou desc lindre; il plonge alors plus ou molns dans l'encre du détermine ainsi une élévation ou un abaissement de so se fait sentir aussi bien à l'extérieur qu'à l'intérieur.

L'encre du réservoir n'est pas ici, comme dans l'encientièrement soustraite au contact de l'air atmosphéri désavantage est faible: car, d'une part, le couvercle e n'y tombe de poussière; et, d'une autre part, la liquide dans le réservoir étant de petite étendue, pur resserrée entre les parois de ce réservoir et le contou plongeur, l'évaporation ne doit y être que très faible côté, le couvercle du réservoir, tout en ne fermant pas ment, empêche qu'il ne se produise trop facilement des d'air, qui renouvelleraient constamment celui qui liquide, et activeraient ainsi beaucoup l'évaporation.

Cette dernière considération nous conduit naturel conséquence importante. Lorsqu'on cesse de se servir pompe, on doit faire tourner le bouton de manière niveau de l'encre, et à la faire ainsi rentrer du godet c rument nommé tate-vin, fig. 336. C'est un tube de ferblanc, es dimensions transversales, augmentant d'abord progressive-

lepuis le haut jusque près de l'extrémité inférieure, uent ensuite brusquement, de manière à ne laisser à extrémité inférieure qu'une très petite ouverture. se servir de cet instrument, on l'introduit dans le an par la bonde, en l'enfonçant assez pour qu'il pédans le liquide. Ses deux extrémités étant ouvertes, i pénètre à son intérieur, et s'y élève jusqu'au niextérieur. On met alors le pouce sur l'ouverture rieure, afin de la fermer, et d'intercepter ainsi toute nunication de l'air qui s'y trouve encore avec l'atshère: puis on retire l'instrument. A mesure que le vin sort du liquide que contient le tonneau, le niveau in baisse à son intérieur, et par suite l'air qui le surte se dilate, la pression exercée par cet air devenant faible que la pression atmosphérique, le niveau du à l'intérieur de l'instrument ne s'abaisse pas jusqu'au au extérieur : le vin y est soutenu à un niveau plus é, par l'excès de la pression atmosphérique sur la



ision de l'air intérieur. Ainsi, tant que l'instrument plonge ore dans le vin du tonneau, la surface du liquide qui est à intérieur s'éloigne de plus en plus du haut du tube, à mesure on élève l'instrument, puisque l'air qui le surmonte se dilate; is cette surface s'élève en même temps de plus en plus ausus de la surface du vin du tonneau. Enfin, au moment ou ifice inférieur est sur le point de sortir du liquide, une cerne quantité de vin est contenue dans le tube. Si l'on soulève dantage l'instrument, il conservera cette quantité de vin à son intérur, sans qu'il en sorte une goutte. Cela tient à ce que la pression nosphérique, s'exercant librement par l'ouverture inférieure du be, fait équilibre au poids de la colonne de vin qu'il renferme. à la pression qui provient de l'air dilaté situé au-dessus de ce n. Le jiquide est soutenu par la pression atmosphérique, comme tait l'eau contenue dans le verre renversé du paragraphe 243 ig. 323, p. 355). La feuille de papier qui recouvrait l'ouverture i verre, dans cette expérience, n'est plus nécessaire ici, à cause · la petitesse de l'orifice inférieur du tube : cet orifice ne permetait pas à l'air de passer dans une portion de son étendue, pendant ie le vin coulerait dans la portion restante.

Ovand on a retiré le tâte-vin du tonneau, il suffit de le porter ausus d'un vase, et de retirer le pouce qui fermait l'orifice supe-

378 PRINCIPES RELATIFS A L'ÉQUILIBRE DES FLUIDE

rieur, pour que tout le vin qu'il contient coule dans ce communication établie ainsi entre l'air de l'intérieur de l'int et l'air extérieur détermine une compression de cet air is qui reprend ainsi une force élastique égale à celle de l'air at rique; et le vin, qui n'est plus soutenu par la différence d sions qu'il supporte en haut et en bas, s'écoule complétence

§ 258. Moyen d'obtenir un niveau constant pour un contenu dans un vace. — Supposons qu'on veuille ent une hauteur constante le niveau d'un liquide contenu dans niveau qui tend à baisser, soit par suite d'un écoulement dipar un orifice inférieur, soit par suite de l'évaporation qui duit à sa surface, on pourra employer le moyen suivant, se sert notamment dans les opérations chimiques, lorsqu'e trer une assez grande quantité de liquide. Au-dessus du v lequel on veut entretenir un niveau constant, fig. 337 (ic



Fig. 337.

est un entonnoir qui contient un papier), on dispose un autre vase et à étroite ouverture : ce second v d'avance rempli du liquide qui d peu à peu dans le premier vase, pot placer celui qui en sera sorti. L'ori second vase est placé précisément teur à laquelle on veut entretenir dans le premier. Le liquide qu'il ne communiquant pas librement a mosphère par sa partie supérieure pas s'écouler, tant que l'orifice plonge d'une petite quantité dans du premier vase. Ce liquide est par la pression atmosphérique, qui met par l'orifice inférieur du vas n'est pas entièrement vaincue par sion provenant de l'air dont le li surmonté, en raison de la dilatation suite de la diminution de force que cet air a éprouvée tout d'ab choses se passent ici exacteme même manière que dans l'encrier

(§ 255). Lorsque le niveau du liquide baisse dans le vase i et découvre ainsi l'orifice du vase supérieur, une bulle d'ai par cet orifice, monte dans le haut du vase, et une portie dante de liquide passe du vase supérieur dans le vase lu liquide se trouve ainsi relevé dans le vase inférieur. se encore, il va livrer passage à une nouvelle bulle d'air, era dans le vase supérieur, pour en faire sortir une nouité de liquide, et ainsi de suite. Le niveau est ainsi enune hauteur constante dans le vase inférieur, tant que se contient encore une portion du liquide qui y avait été
out d'abord.

Tubes de sureté. — Le jeu des tubes de sûreté, que l'on vent aux appareils, dans les opérations chimiques, peut nent compris, à l'aide des principes qui précèdent. Ces temployés pour éviter les accidents qui pourraient réce que la force élastique du gaz contenu dans l'appareil p différente de celle de l'air atmosphérique. Si cette force levenait trop considérable, elle pourrait donner lieu à une ; si elle était trop faible, il en résulterait une sorte d'aspiferait monter à l'intérieur de l'appareil les liquides avec l'est en communication, ce qui pourrait encore donner raves accidents. Pour se mettre à l'abri de ces accidents, a, sur une des parties de l'appareil, un tube double-ourbé, fig. 338, dont la branche du milieu présente

nent, et dont l'extrémité supérieure s'évase soir; et l'on introduit dans ce tube une petite l'un liquide, soit de l'eau, soit du mercure, intercepte la communication qui existait it dans toute la longueur du tube recourbé; ui est contenu dans l'appareil, pénétrant par du tube, jusque dans le réservoir b, no peut andre dans l'atmosphère, en s'échappant par ; du tube. Si la force élastique du gaz intét précisément égale à celle de l'air atmosles surfaces libres du liquide se trouveraint de manuface de l'air atmosles surfaces libres du liquide se trouveraint de manuface de l'air atmosles de l'air atmosles surfaces libres du liquide se trouveraint de manuface de l'air atmosles de l'air atmo

niveau, dans le réservoir b et dans le ais s'il y a excès de l'une de ces deux forces sur l'autre, elle fera baisser la surface libre sur laquelle elle agit. l'autre surface monnème temps : et la différence de niveau de surfaces sera d'autant plus grande qu'il y de différence entre les forces élastiques à



Fig. 338.

r et à l'extérieur. Dans le cas où le gaz intérieur acme trop forte tension, le liquide serait chassé de la boule ojeté au dehors par le tube e; alors la communication blie dans toute la longueur du tube de sûreté, le gav 380 PRINCIPES RELATIFS A L'ÉQUILIBRE DES FLUID

intérieur pourrait se répandre dans l'atmosphère, en le t et sa force élastique diminuerait promptement. Dans contraire, où la diminution de tension à l'intérieur de pourrait donner lieu à une absorption, tout le liquide dans la boule b, et des bulles d'air, traversant ce liq difficulté, à cause de la largeur de l'espace qu'il occi draient les unes après les autres pénétrer dans l'appareil a, ce qui élèverait assez promptement la force élastique e y est contenu, pour qu'il ne se produisit rien de fâcheux.

§ 260. Manamètres. — Pour mesurer la force élas gaz contenu dans une enveloppe sermée, on emploie des auxquels on donne le nom de manomètres. On divise ce en deux espèces bien distinctes: les manomètres à air l

manomètres à air comprimé.

Un manomètre à air libre est un tube doublement rec tièrement analogue au tube de sûreté dont nous venous il n'y a de différence que dans la longueur de la branche c qui est généralement beaucoup plus grande dans un r que dans un tube de sûreté. L'excès de la force élastique celle de l'air atmosphérique détermine une ascension ((qui est ici du mercure) dans la branche c; et le rapport entre la différence de niveau de ces deux surfaces libres teur de la colonne barométrique fait connaître le nombre phères dont se compose l'excès de force élastique que l'or surer. D'après cela, si la différence de niveau du mer le manomètre est de 0",76, la pression exercée par le : 2 atmosphères : si cette différence de niveau est de 2 fois pression du gaz est de 3 atmosphères, et ainsi de suite. U graduée est disposée à côté de la branche dans laquelle l du gaz fait monter le mercure; et la graduation est fail nière à indiquer immédiatement la valeur de cette press mosphères et dixièmes d'atmosphère, d'après la position la surface libre du mercure le long de l'échelle.

§ 261. La disposition du manomètre à air comprimé e gue à celle du manomètre à air libre; mais la branche e, dans laquelle la pression du gaz fait monter le mercure, e à sa partie supérieure, au lieu d'être ouverte comme da nomètre à air libre. La présence d'une certaine quant emprisonnée dans cette branche fermée e, fait que le me peut pas y monter d'une aussi grande hauteur, pour u pression du gaz dans la branche ab; car, à mesure que le monte en e, l'air dont il est surmonté se comprime, et sa

avec la différence de niveau du mercure dans les à faire équilibre à la pression que le gaz exerce

emple, l'air contenu en c est réduit à moitié du volume qu'il occupait sous la hérique, sa force élastique sera double it; la pression exercée en b sera donc s. plus la fraction d'atmosphère que ifférence de niveau du mercure en b c est gradué d'avance, de manière à ramédiatement la force élastique du gaz après la position que cette force élaste à l'extrémité de la colonne de mercure



Fig. 339.

anomètre à air comprimé indique toujours exacteistique du gaz avec lequel il est mis en communiue la température de l'air emprisonné dans le tube este toujours la même que celle qu'il avait lorsqu'on reil. Nous avons vn, en effet (§ 230), que les chanpérature influent d'une manière très notable sur la l'une masse de gaz qui conserve un même volume. omètre à air comprimé fonctionne à des tempéracelle à laquelle il a été gradué, il peut fournir une acte de la force élastique qu'il est destiné à mesurer. pressibilité des liquides. - Lorsque l'on sounet pression une certaine quantité d'un liquide contenu oppe fermée, le liquide éprouve une diminution de ellement petite, que l'on a douté pendant longtemps réellement, et c'est de la que les liquides ont reçu s incompressibles. Dans les expériences qui ont été anaître si les liquides étaient compressibles, le pisn exercait une pression sur une portion de la surmarchait bien d'une certaine quantité dans le sens ui lui était appliquée, il pénétrait bien un peu a nveloppe fermée qui contenait le liquide: mais cette rrente du volume du liquide pouvait être uniquetension des parois de l'enveloppe, produite par la a qu'elles éprouvaient de la part du liquide. On ne à un résultat concluant qu'en s'opposant à cette parois, à l'aide d'une pression appliquée sur elles , et capable de faire équilibre à la pression intéusi que OErsted fut conduit à employer l'appareil mezometre.

Ca reservar de verte e. fg. 310, est formé de toutes prime a su partie superieure, où il est muni d'un tube b (



Fiz. 34e.

diamètre. On remplit d'esu le résu tube, en avant soin d'introduire e temps, dans ce tube, une petite qu mercure destiné a servir d'index. L eusuite placé à l'intériour d'un vas seusent de verre, que l'on remplit c ment d'eau. Un piston B ferme exact vase: sa tige, garnie d'un filet de vis. le couvercle C qui fait fonction di se termine par une poignée à l'aid quelle on peut la faire tourner dans o Lerson on vient a agir sur cette pot numere a faire descendre le piston le vase A. l'eau qu'il contient épro cessin de la part de ce piston; cel -i.c. se transmet au réservoir a, et a : . . . o nitent, et l'on voit l'index de : subusser dans le tube b. Si la interieure du reservoir a et de la 💠 tute qui est au-dessous de l'i messure, pouvait augmenter par sui resson qui est exercée, l'abaisse cei index ne prouverait pas que l'est a de dans le reservoir a diminué de Mais il n'en est pas ainsi. Le réserv tute sont soumis de toutes parts à sion qui est déterminée par l'enfonce piston B: le verre dont ils sont for comprimé dans tous les sens de la m nière. Si l'on considère une petite pe

cette enveloppe de verre, on verra que ses dimensions doive nuer, tant dans sa hauteur et sa largeur, que dans son ép en un mot, le réservoir a et le tube b, diminuant de din dans tous les sens, doivent prendre une forme sembla forme qu'ils avaient d'abord : le niot semblable étant emp dans l'acception qu'on lui donne en géométrie. La pression par le piston B donne donc lieu à une diminution de la cap térieure du réservoir a et du tube b, tout aussi bien qu'à u unition de l'espace occupé par le verre dont ils sont fernés, cela, si l'index de mercure restait stationnaire dans le verla.

LUIDES OU LA TEMP. VARIE D'UN POINT A UN AUTRE. 583 ent où l'on exerce la pression, cela indiquerait déjà que l'eau rvoir a a diminué de volume: l'abaissement de l'index indibac, à plus forte raison, une diminution réelle dans le volume

Atabe de verre m, fermé par le haut, et gradué en parties d'édame, est placé à côté du réservoir a. Co tube était plein d'air el'eau du vase A n'était soumise qu'à la pression atmosphé-La pression, produite par l'abaissement du piston B, déterme diminution de volume de cet air : l'eau monte dans le la: la position qu'y occupe son niveau dépend de la grandeur pression, et peut servir à la mesurer. Ce tube m, ouvert par et primitivement rempli d'air, constitue un véritable manola air comprimé.

sexpériences précises, faites par M. Regnault, avec un appapeu différent de celui dont nous venons de parler, l'ont con-Bux résultats suivants. Le volume d'une masse d'eau diminue .000018 pour chaque atmosphère dont s'accroit la pression que Drte cette eau; c'est-à-dire que, si une masse d'eau, dont le ne est d'un million de litres, lorsque l'eau n'a aucune pression porter, venait à être soumise à une pression de 1 atmosphère, atmosphères, de 3 atmosphères,.... son volume diminuerait B litres, de 2 fois 48 litres, de 3 fois 48 litres, Le volume **nasse de** mercure diminue de même de 0,0000035, pour rae atmosphère dont augmente sa pression.

263. Équilibre des fluides dont les diverses parties ne & mas à la même température. — Nous avons trouvé qu'un de, ou un gaz, soumis à la seule action de la pesanteur, ne vait être en équilibre qu'autant que la pression était la même r tous les points situés sur un même plan horizontal (\$\\$ 212 et 1: cette condition ne peut être remplie qu'autant que la tempétre est aussi la même pour tous les points. Supposons, en effet. le fluide que nous considérons soit divisé en couches minces un grand nombre de plans horizontaux menés à de petites dis-Des les uns au-dessus des autres, et voyons ce qui arriverait si Emperature n'était pas la même dans toute l'étendue d'une de couches. Nous savons que, sous une même pression, la densité n fluide (liquide ou gaz, peu importe) est, sauf quelques excep-18. d'autant plus faible que sa température est plus élevée. La sité du fluide varierait donc dans l'étendue de notre couche; et pression étant la même pour tous les points de sa face supérieure, serait plus la même pour tous les points du plan horizontal qui rmine inférieurement : puisque la différence des pressions en

384 PRINCIPES RELATIFS A L'EQUILIBRE DES FLUI deux points d'une même verticale, pris sur les deux fact couche, est égale au poids de la colonne de fluide com ces deux points, et que ce poids ne serait pas le mém diverses parties de la couche. L'inégalité de température points d'une même couche horizontale ne peut donc pas avec l'équilibre du fluide, puisqu'il en résulte nécessai inégalités de pression, pour des points situés à un mét Donc un fluide pesant, dont les diverses parties ne so même température, no peut être en équilibre qu'autan disposé par couches horizontales, dans chacunes desque pérature est la même partout. Ces couches superposées ser si elles etaient formées d'autant de liquides de différente qui ne peuvent être en équilibre les uns au-dessus des a que leurs surfaces de séparation soient planes et horizonta La stabilité de l'équilibre exigeant d'ailleurs que la densite pas en passant d'une couche à une autre conche plus voit que généralement la température croitra à mesure c vera dans le fluide.

Ce dernier résultat est sujet à quelques exceptions. O exemple, que la densité de l'eau, qui décroit généralemen que la température s'élève, s'accroît au contraire lorso pérature passe de 0° à 4°,1 : cette anomalie en entraîne i pondante dans la distribution des températures, dans le parties d'une masse d'eau en équilibre, lorsque parmi ce tures il s'en trouve qui sont comprises entre 0° et 1°.1. 1 masse de gaz, d'une température uniforme, est en équilib ches supérieures sont moins denses que les couches \$ 240); on conçoit qu'on puisse refroidir les couches su d'une quantité assez petite, pour que leurs densités, tou mentant par cet abaissement de température, restent plus faibles que celles des couches inférieures : l'équilil tera encore, et restera stable, quoique la températur quand on passera d'une couche à une autre plus élevée dernier cas qui se présente dans l'atmosphère de la terre : tés des couches horizontales, dans lesquelles on peut de une colonne d'air s'élevant dans toute la hauteur de l'at vont constamment en diminuant de bas en haut, et ce température s'abaisse aussi constamment.

§ 264. Lorsqu'un liquide est en équilibre dans un vasc chauffe extérieurement une portion de la paroi latérale ou du vasc, la chaleur se transmet au liquide à travers cett l'équilibre est troublé. Le liquide échauffe monte : it si LA TEMP. VARIE D'UN POINT A UN AUTRE. 385

vortion de liquide qui s'échauffe à son tour, et ainsi prte qu'il en résulte un mouvement continuel de cirmène successivement les diverses portions du liquide ce la paroi chauffée, et détermine une élévation protempérature de toute la masse liquide. Si le liquide eulement par le haut, le mouvement de circulation pas de parler ne se produirait pas, et la chaleur ne se l'avec une grande lenteur dans toute la masse liquide. La ainsi produit dans une masse d'eau, par l'échauffeartie de la paroi du vase qui la renferme, peut être u moyen d'un peu de seiure de bois qu'on introduit et dont les diverses parcelles participent au mouonné par la chaleur.

nents analogues se produisent dans une masse de gaz orsqu'on vient à chauffer une portion de la paroi dans z est renfermé, ou bien un corps avec lequel il est en n fait du feu dans un poèle dont le tuyau s'élève au contenu dans une chambre, ce tuyau s'échauffe, et iche, s'échauffant également, se met en mouvement. L'n courant ascendant existe ainsi continuellement, i tuyau, tant qu'il reste plus chaud que l'air environant est rendu visible, lorsque la lumière du soleil vient uyau, et projeter son ombre sur un mur voisin; on voit, itre de l'ombre du tuyau, des ombres légères qui vol-

pidité, et qui sont produites par nière dans l'air en mouvement, changements de densité de cet is par le mouvement lui-mème, aussi rendre le courant ascensible, en adaptant au tuyau un urbé de bas en haut, fig. 344, sa pointe une bande de papier tout autour de lui en forme en venant frapper la face inette bande de papier, qui se out obliquement sur son pasmunique un mouvement de rode la verticale qui passe par pui.




Fig. 341.

ments de l'air atmosphérique, c'est-a-dire les vents, que certaines parties de l'atmosphère changent de nservant une même force élastique, en sorte que 386 PRINCIPES RELATIFS A L'ÉQUILIÈRE DES FLI l'équilibre ne pouvant plus subsister, l'air se met e pour prendre une disposition différente dans laquelle veau en équilibre. Si la cause qui a troublé l'équilib agir, le mouvement de l'air continuera également. Les de densité qui déterminent ces mouvements sont pro des changements de température, soit par la présence tité plus ou moins grande de vapeur d'eau qui vier l'air.

§ 265. Aérage des mines. — Il arrive souvent rempli d'air communique de plusieurs manières difl'atmosphère: c'est ainsi que l'air contenu dans une cl communication avec l'air atmosphérique, soit par l portes et fenètres, soit par la cheminée. Dans de par stances, les différences de température en divers poi nent encore des mouvements de l'air, ainsi que nous all naître.

Considérons d'abord ce qui arrive, quand une cavité




Fig. 342.

une mine, pa communique a phère par deu ticaux, fig. 342. libre de l'air, t rieur de la mine rieur, il faut qu soit la même p points situés si plan horizontal térieur d'une p conque de l'esi par le gaz. Le en A et B doive égales entre elle les pressions en la différence de en A et en Cest é

de la colonne d'air AC; la différence des pressions en égale au poids de la colonne d'air BD: donc il faut que l deux colonnes d'air AC, BD, soient les mêmes. Cet sera remplie, si la température est la même dans tou de la masse d'air. Elle le sera encore, si la températur même manière le long des deux colonnes d'air AC, I encore si les changements de densité résultant des s

AÉRAGE DES MINES.

qui existent le long de ces colonnes d'air se compensent d'autre. Mais il arrivera très rarement que les choses se insi: habituellement les poids des colonnes d'air AC, BD, t pas égaux, et l'équilibre ne pouvant avoir lieu, il en résulmouvement, en vertu duquel l'air descendra par un des its, et remontera par l'autre.

sons que les orifices des deux puits ne soient pas au même comme l'indique la fig. 342. Cette seule circonstance donà un courant d'air continuel à l'intérieur de la mine, cousera dirigé dans un sens en été, et en sens contraire en On sait, en effet, que la température de l'intérieur de la une petite profondeur au-dessous du sol, reste constante t toute l'année, et que cette température est inférieure a e l'air en été, supérieure au contraire à celle de l'air en

portions AE, BF de nos deux colonnes d'air, qui sont siu-dessous du plan horizontal mené par le plus bas des ories deux puits, peuvent être regardées comme avant la même ature, puisqu'elles sont en contact avec des parois dont la rature est la même. Mais il n'en est plus ainsi des portions tes CE. DF: la première est à l'extérieur de la terre, et la le est à l'intérieur. En été, la colonne d'air CE sera plus chaude colonne DF, et par conséquent moins pesante qu'elle; l'inéde poids des colonnes totales AC, BD, donnera lieu à un mouat ascendant dans le puits de droite, et descendant dans le de gauche. L'air chaud, venant de l'extérieur, et pénétrant le puits de gauche, s'y refroidira, et le mouvement continuera amment de la même manière. En hiver, la colonne d'air CE sera roide que la colonne DF; il en résultera encore une inégalité ids pour les deux colonnes AC, BD. Mais cette inégalité ne plus dans le même sens qu'en été, et elle donnera lieu à un ement de sens contraire, qui se continuera également, tant que apérature de l'air sera moins élevée en dehors des puits qu'a ntérieur.

est indispensable qu'il se produise, à l'intérieur des mines, des ints tels que ceux dont nous venons de parler, afin de renou-l'air dans les lieux où se trouvent les ouvriers. Lorsqu'une ne se trouve pas dans des conditions convenables pour que ige se fasse naturellement, comme nous venons de l'indiquer, recours à des moyens artificiels. Un de ceux qu'on emploie le fréquemment, consiste à établir un petit foyer dans le voisi-de l'un des deux puits qui communiquent l'un à l'autre pay

388 PRINCIPES RELATIFS A L'ÉQUILIBRE DES FLUIDE l'intérieur de la mine ; les gaz chauds qui se dégagent de ce




Fig. 313.

rendent dans le pu différence de tex des colonnes d'air tent dans les de détermine un cour les mines de boui souvent dangerer plover ainsi des for rage : parce que vient de la mine une partie passe fover, peut conten sez grande quant drogène carboné p se produise une e qui s'étendrait dar mine. Dans ce ca surmonter l'ordice puits d'une chemi: pel, et établir, ve de cette cheminee. rifère A, fig. 343. surface extérieure en contact avec vient de la mine.

Souvent la cavit raine qu'on veut communique avec phère que par un s Dans ce cas on puits en deux c ments par une cle ticale; ou bien or

dans le puits un large toyau, afin de faire communiquer l'ai avec l'atmo-phère par deux voies différentes. On s'arrande manière à produire une différence de température dans compartiments du puits, et les choses se passent de la n.éax que s'il y avait deux puits distincts.

§ 266. Tirage des cheminées. — Le tirage d'une e est du a la différence des densités de l'air qui est à son int de l'air exterieur qui est situé au même niveau. Unir de

TIRAGE DES CHEMINÉES.

ambre où existe cette cheminée ne peut être en équilibre nt qu'il éprouve une pression égale sur tous les points d'un lan horizontal, soit que cette pression lui soit transmise par air de la cheminée, soit qu'elle le soit par les fentes des porles fenètres. Si l'air extérieur est en équilibre, les pressions s mêmes pour tous les points d'un même plan horizontal qui u-dessus de la cheminée; pour que les pressions exercées plan horizontal mené à l'intérieur de la chambre soient toutes entre elles, il faut donc que l'on trouve le même poids pour nne d'air comprise entre ce plan horizontal et le précédent, i'on la prenne à l'intérieur de la cheminée, soit qu'on la e à l'extérieur. Mais cela ne peut pas arriver lorsque l'on 1 feu dans la cheminée: la chaleur dilate l'air qui v est conet la colonne d'air qui lui correspond est moins pesante qu'une ne de même hauteur prise à l'extérieur. Il en résulte qu'il ne pas v avoir équilibre, et tant que la différence de température, r suite la différence de densité subsiste, il y a un mouvement quel en vertu duquel l'air de la chambre monte dans la chemitandis que l'air extérieur rentre dans la chambre par les joints ortes et des fenètres. Si la chambro était hermétiquement ferde toutes parts, de manière que l'air extérieur ne puisse pas y er, la cheminée fumerait nécessairement : puisque le courant dont nous venons de parler, courant qui entraîne la fumée avec ne pourrait nullement s'établir.

orsque l'on fait du feu dans deux chambres qui communiquent **avec** l'autre, il arrive souvent que l'une des deux cheminées e. Cela tient à ce que, les communications avec l'extérieur, par oints des portes et des fenêtres, présentant quelques difficultés nonvement de l'air, la masse d'air qui est contenue dans les k chambres, et qui va librement de l'une à l'autre, se trouve s des conditions analogues à celles de l'air d'une mine. Les deux minées, par lesquelles cette masse d'air communique avec l'atsphère, jouent le même rôle que les deux puits qui relient l'inteir de la mine avec la surface du sol : et pour peu que les colond'air contenues dans ces deux cheminées n'aient pas le meme ds, il s'établit un courant ascendant d'une part, et descendant autre. Ce n'est qu'en faisant un grand feu dans les deux chemis au on pourra les empecher de fumer l'une et l'autre; parce en déterminant ainsi un appel assez considérable dans chacune lles, on fera passer, par les faibles ouvertures qui communiquent dehors, une quantité d'air suffisante pour alimenter les deux antinées.

390 PRINCIPES RELATIFS A L'ÉQUILIERE DES FLUI

On comprend, par ce qui précède, que plus une che élevce, plus le tirage devra être fort. Cependant, au deli taine limite, une plus grande élévation de la cheminé mine pas une augmentation de tirage. On conçoit en efficirce ascensionnelle de la colonne d'air contenue à l'inté cheminée s'accroît avec la hauteur de cette cheminés, ments que crit éprouve dans son mouvement s'accrois et il peut arriver que ce que l'on gagne d'un côté, on le l'autre. C'est ce qui arrive en effet : aussi n'y a-t-il pas d sous le rapport du tirage, à donner une hauteur démes cheminée.

Lorsqu'on a été quelque temps sans faire du feu dans minée, et que l'air atmosphérique, après avoir été froit plusieurs jours, acquiert une température plus élevée, a qu'il se produit un courant descendant par la cheminé aperçoit à l'odeur de suie qui se répand dans la chambre, à ce que, l'air qui est à l'intérieur de la cheminée étant que l'air extérieur situé au même niveau, et ayant, par plus grande densité, la colonne d'air intérieure est plus pe la colonne d'air extérieure, pour une même hauteur : et étérmine un courant en sens contraire de celui qui existe fait du feu dans la cheminée. Dans ce cas l'air de la cham au dehors par les ouvertures des portes et des fenètres; remplacé par celui qui descend de la cheminée.

§ 267. **Principe d'Archimède.** — Un liquide pesant, (



Fig. 344.

bre, exerce des pressions sur tous avec lesquels il est en contact. Si l a son intérieur un corps solide A, fig corps solide sera pressé par le lic toutes les parties de sa surface; t pressions auxquelles il sera ainsi so une résultante, dont nous allons rec a la fois l'existence et la grandeu raisonnement suivant.

Supposons d'abord que nous avonment une masse liquide en équilibre, quelle aucun corps n'est plongé. Nous considérer à son intérieur une portions

dont l'ensemble présente exactement la même forme que le Cette portion de liquide reste immobile, quoiqu'elle soit pessi ne tombe pas, en cédant à l'action de la pesanteur, parce qu soutenue par le liquide environnant Imaginons que cette pe

PRINCIPE D'ARCHIMÉDE.

ide soit solidifiée, sans changement de densité, c'est-à-dire que mass molécules ne soient plus susceptibles de changer de position mes par rapport aux autres, tout en restant aux mêmes distances ives que précédemment : il est clair que, par là, nous n'aurons pas blé l'equilibre. Nous aurons donc ainsi un corps solide, avant tement la même forme que le corps A, et qui sera soutenu au **du liquide qui l'environne, par les pressions que ce liquide** ce aux divers points de sa surface. Ces diverses pressions, faiéquilibre au poids du corps solide dont nous parlons, doivent rune résultante égale et directement opposée à ce poids : c'estre que cette résultante est verticale, qu'elle agit de bas en haut, me sa direction passe par le centre de gravité du corps. Conmaintenant que ce corps soit anéanti, et que le corps A lui substitué, sans que le liquide ait été dérangé, il est bien évident les pressions exercées par le liquide, sur toute la surface de ce A. seront les mêmes que celles qui agissaient précédemment **le corps dont** il tient la place. On doit en conclure que les presexercées par un liquide sur la surface d'un corps À, qui plonge intérieur, ofit une résultante verticale, agissant de bas en 🕰 et égale au poids du liquide qui occuperait la place du corps et que, de plus, cette résultante passe par le centre de gravité biquide déplacé. Ce principe, d'une très grande importance, a découvert par Archimède, et porte son nom.

La résultante des pressions supportées par un corps qui plonge
sun liquide pesant en équilibre tend à faire monter ce corps :
poids tend à le faire descendre : le corps montera ou descendra,
sul'action simultance de ces deux forces, suivant que la premiere
suportera sur la seconde, ou réciproquement. Dans le cas ou le
sultante des pressions qu'il
porte, il tombera : mais le mouvement qu'il prendra ne sera
oduit que par l'excès de son poids sur l'autre force. C'est ce qu'on
corce en disant qu'un corps, plongé dans un tiquide, y perd une

Ption de son poids, égale au poids du liquide déplacé.

\$ 268. — Le principe d'Archimède peut être vérilié par l'expé-

nce, a l'aide de la balance hydrostatique.

Cette balance, dont le nom est tiré des usages auxquels elle est Ployée, présente une disposition particulière, qui permet d'éle on d'abaisser à volonté le fléau, ainsi que les deux plateaux il supporte. A cet effet, le fléau est supporté par une tige qui letre à l'intérieur d'une colonne creuse, fixée au pied de la lance, fig. 345; cette tige, dentée en forme de crémaillère, enne avec un pignon C. à l'aide duquel on peut la faire monter ou

391

392 PRINCIPES RELATIFS A L'ÉQUILIBRE DES FLUID descendre. La tige présente en outre, sur sa face opposé dents, dans lesquelles pénètre un doigt D, mobile au point fixe situé vers son milieu; un petit ressort, et l'extrémité in'érieure de ce doigt, maintient constamme




Fig. 315.

trémité supérieure engagée entre les dents. Par cette d on peut faire monter la tige qui supporte le fléau, en faiss le pignon C, sans que le doigt D s'y oppose; et le doig ensuite le fléau de redescendre, lorsqu'on n'agit plus sur Lorsqu'on veut abaisser le fléau, on presse sur l'extré rieure du doigt D; on fait fléchir le petit ressort, et l'ext périeure, en s'écartant des dents de la tige, lui permet de re librement.

Voyons maintenant comment on se sert de la balance tique pour verifier le principe d'Archimède. On prend c

A, et un cylindre creux B, dont la capacité intérieure cactement remplie par le premier. On les suspend l'un de l'autre, comme l'indique la figure, à un crochet ın des plateaux de la balance, et on leur fait équilibre. t des poids dans l'autre plateau. Cela fait, on élève le les deux plateaux, ce qui ne détruit pas l'équilibre ; puis, osé un vase contenant de l'eau, au-dessous des deux A et B, on abaisse le fléau, de manière à faire plonger le dans le liquide. Aussitôt que ce cylindre a pénétré un 'eau, l'équilibre est troublé; le plateau qui supporte les dres A et B n'agit plus assez fortement sur le fléau, pour ibre au poids de l'autre plateau. Cela tient à ce que le L, soulevé par le liquide dans lequel il plonge, se trouve ièmes conditions que s'il perdait une portion de son poids. olir l'équilibre, il suffit de verser de l'eau dans le cylindre et l'on voit qu'il ne peut être rétabli, de manière que le oit entièrement plongé dans l'eau du vase, fig. 345, qu'aue cylindre B est entièrement rempli d'eau. On vérifie bien · le corps A, plongé dans l'eau, y perd une portion de son le au poids de l'eau dont il tient la place.

Lorsqu'un corps solide est abandonné au milieu d'un liest soumis à l'action de deux forces qui agissent en seus

s; son poids tendà le faire descendre, altante des pressions que le liquide ur sa surface, ou bien ce que l'on a poussée du liquide, tend à le faire La première de ces deux forces est e au centre de gravité G du corps, : la seconde force, capable de mainéquilibre le liquide qui tiendrait la 1 corps, si ce liquide était solidifié, regardée comme appliquée au centre té G' de ce liquide. Si le corps était ne, c'est-à-dire si la matière dont il 1005 était répartie uniformément dans



Fig. 316.

tenduc du volume qu'il occupe (§ 39), son centre de gravité derait avec le centre de gravité (l' du liquide qu'il déplace : l'en est généralement pas ainsi, lorsque le corps n'est pas 1e.

qu'un corps solide, placé au milieu d'un liquide, s'y mainn équilibre, il faut : 1º que son poids soit égal au poids du n'il déplace : 2º que les centres de gravité du corps et du



nquioe, ne comeide pas avec le centre de gravite u déplace, l'équilibre sera stable ou instable, suivant l de ces deux points sera placé au-dessous ou au-dessi

Lorsqu'un poisson reste complétement immobile l'eau, il remplit les deux conditions dont nous venons par un moven quelconque, il vient à augmenter son augmenter son poids, l'équilibre sera troublé; la poi devenant plus forte qu'elle n'était précédemment, le Le contraire aura lieu, s'il diminue son volume: la quide diminuera en même temps, et l'excès de son p poussée le fera descendre. C'est au moven d'un orgai qu'on nomme la vessie natatoire, que certains poisse ces augmentations et diminutions de leur volume. Ce siste en une enveloppe fermée qui contient un gaz. Un plus ou moins grande, exercée par l'animal sur cette lui fait éprouver une diminution de volume corres sorte que, par cette seule compression, qu'il fait var il peut s'élever ou s'abaisser dans l'eau au milieu de plongó.

Lorsqu'on introduit un grain de raisin dans un vers de Champagne, ce grain tombe immédiatement au fo Mais l'acide carbonique, qui se dégage continuellement vient bientot s'arrêter, sous forme de petites bulles, t au milieu d'un liquide, et si son poids est inférieur quide qu'il déplace, il remonte vers la surface. C'est ait, par exemple, pour un morceau de liége qu'on au-au milieu d'une masse d'eau. Mais lorsque ce corps ré jusqu'à la surface du liquide, il s'y arrête et y prend position d'équilibre. Dans cette position, il n'est pas longé dans le liquide; il fait saillie au-dessus de sa

eporte au raisonnement qui a été fait (§ 267) pour aripe d'Archimède, on se rendra compte facilement de nt l'équilibre peut être établi. Le corps, ne plongeant tans le liquide, ne doit pas en éprouver une poussée que s'il y plongeait en totalité. Si le corps était anéantint, et que le creux qu'il laisserait ainsi dans la masse apli avec du liquide de même nature, ce liquide, qui lace de la partie plongée du corps, serait maintenu en les pressions exercées sur toute sa surface par le limant. Ces pressions étant les mêmes que celles que corps, on peut dire que la poussée d'un liquide sur un rêtre partiellement à son intérieur, est égale au poids iplacé par la partie plongée du corps; de plus, la force te la poussée peut être supposée appliquée au centre ce liquide déplacé.

poussée d'un liquide, sur un corps qui est entièrement intérieur, est plus grande que le poids du corps, celui-ci

i ce qu'il aitatteint la surface libre lès lors, s'il continue à monter, la ste plongée dans le liquide dimin plus; la poussée du liquide sur nuo en conséquence, et l'on conçoit un moment où cette poussée, qui plus grande que le poids du corps, égale. Si le corps continue à monde sa vitesse acquise, la force qui bas en haut diminuera encore; son rtora sur cette force, et détruira nouvement ascendant pour le faire Le corps viendra ainsi prendre



Fig. 347.

d'équilibre, dans laquelle il se maintiendra en flottant lu liquide. Pour que cet équilibre existe, il faut : 1º que l du corps soit égal au poids du liquide que déplace sa se; 2º que le centre de gravité G du corps, fig. 347, et le centre de gravité G' du liquide déplacé, scient situés sur même verticale.

On voit par là que, pour qu'un corps puisse flotter sur un lie il faut que son poids soit inférieur au poids d'une quantité liquide qui aurait le même volume que lui ; et que, à égalité d lume, des corps flottants déplaceront d'autant moins de limi par suite feront d'autant plus saillie au-dessus de la surface à liquide, que ces corps seront moins pesants.

§ 271. Les conditions qui viennent d'être énoncées sont l saires et suffisantes pour qu'un corps flottant soit en équilibre: l'équilibre peut être stable ou instable, suivant les cas. Le nous avons parlé de l'équilibre d'un corps entièrement plous un liquide (§ 269), nous avons dit que l'équilibre serait sta instable, suivant que le centre de gravité du corps se trouver dessous ou au-dessus du centre de gravité du liquide dépla n'en est plus de même ici : la stabilité de l'équilibre n'esizet que le premier de ces deux points soit inférieur au second, ainsi nous allons le reconnaître.

Examinons d'abord ce qui arriverait dans le cas d'un cylinde petit diamètre, formé de deux parties de densités très differ




Fig. 318.

et réunies bout à bout, fig. 318. Admettent ce corps ait été construit de manière à post flotter dans un liquide, en se plaçant veri lement, et en avant son centre de gravie≡ dessous de celui du liquide qu'il deplete l'on incline le cylindre d'un côté ou d'un tre, comme l'indique la figure, il se relet immédiatement sous l'action des deux lett qui lui sont appliquées, et dont l'une est poids qui agit de haut en bas sur son cell de gravité G, et l'autre est la poussée 🗖 🕒 quide agissant de bas en haut sur le cell de gravité G du liquide déplacé. L'équille est donc stable, et il en sera de meme. 🕬

que soit la forme du corps, pourvu que le point G se trouve # dessous du point G'.

Vovons maintenant ce qui arrivera, si le corps flottant est home gene et a la forme d'un parallélipipede rectangle aplati, fig. 319 co sera, par exemple, un morceau de liége qu'on fera flotter # l'eau. Ce morceau de liége se placera naturellement de manière sos deux plus grandes faces soient horizontales; la partie plonge dans l'eau aura donc aussi la forme d'un parallélinipède retaingle ravité G et G' du corps et du liquide déplacé, n'éque les centres de figure des deux parallélipipèdes,

a nécessairement placé au-1 G': et cependant l'équilibre i à quoi cela tient. Le centre i morceau de liége conserve variable à l'intérieur de ce ue manière qu'on déplace le ait de même du centre de graide déplacé, s'il coïncidait n même point du morceau de u'en inclinant ce corps d'un itre, la ligne GG' s'inclinerait 3, et que les forces qui agisits G, G', la première de haut




Fig. 349.

de de bas en haut, feraient basculer le morceau de ener dans une autre position d'équilibre. Mais ce

ue les choses se passent. Ausrceau de liége est dérangé de uilibre, le liquide qu'il déplace re; le centre de gravité G' de se donc, dans le corps, une tout celle qu'il occupait précédemps flottant a été incliné vers la 0, le point G' ne se transporte la verticale menée par le point ferait s'il suivait le corps dans ; mais il se porte vers la gauuilte que les forces qui sont apints G et G' tendent à ramener it dans la position d'équilibre quitter.



Fig. 350.

lure de ce qui précède, que la stabilité de l'équilibre ant n'exige nullement que le centre de gravité de ce essous de celui du liquide qu'il déplace. L'équilibre cette condition est remplie; mais il pourra y avoir ilité, sans qu'elle le soit.

n prend des aiguilles à coudre, qu'on les passe pluples doigts, pour les enduire d'une très légère couche qu'on les pose avec soin sur la surface de l'eau con-

vase, on voit ces aiguilles se maintenir sur cette uter, comme si clles étaient formées d'une matière



(fig. 312, page 314). Cette depression capillaire d l'eau, déterminée par la présence de l'aiguille, donntion d'une sorte de sillon dans lequel l'aiguille est pla en raison de la légère couche de graisse dont on l'a lui a donné la propriété de ne pas être mouillée par donc un volume de liquide plus grand que son pre l'on conçoit que la quantité de liquide ainsi déplacée poids égal au poids de l'aiguille. En sorte que cette ai dans les mêmes conditions qu'un corps de même po le volume serait plus que suffisant pour remplir la te dont nous venons de parler; ce corps serait moins d et flotterait sur sa surface, conformément au principe

Cette assimilation de l'aiguille à un corps moins de plirait la totalité du sillon que sa présence détermine l'eau, peut ne pas paraître bien légitime. Un corps fle est pressé par le liquide, dans toute l'étendue des pavité que ce corps détermine en pénétrant à son intér résultante de toutes ces pressions qui constitue la pousur le corps, poussée qui est toujours égale au poids le corps déplace. Dans le cas d'une aiguille qui flotte un effet de capillarité, on ne voit pas que le liquide p presser l'aiguille dans toute l'étendue des parois du conscionne, muisqu'elle n'accure qu'une partie de la

ression sur sa base, soit que l'aiguille s'y trouve placée à la de l'eau, soit qu'elle soit enlevée, et que le sillon qu'elle soit rempli d'eau de manière à rétablir l'horizontalité dans stendue de la surface libre. Il résulte évidemment de là que s de l'aiguille est égal au poids du liquide capable de remplir qu'elle forme; ou bien encore, que la poussée du liquide sur le est égale au poids du liquide total qui est déplacé, tant par par l'effet de l'action capillaire que sa présence détermine. t de la même manière qu'on explique que certains insectes ent sur l'eau, fig. 351, sans que leurs pattes pénètrent à l'in-

du liquide.

Ittes de ces

s sont dans

aditions cones pour ne
re mouillées

au. Lorsqu'elennet s'apsur la surface

uide, elles ocment des dé-




Fig. 351.

ions de cette surface; et l'insecte est en équilibre, lorsque les déterminés ainsi par ses diverses pattes sont tels que l'eau qui mplirait pèse autant que lui.

73. Mesure des densités.—Le principe d'Archimède fournit yen très simple de déterminer la densité d'un corps solide ou iquide; c'est-à-dire de trouver le rapport du poids du corps ds d'un égale volume d'eau. Pour cela on peut se servir de la 'e hydrostatique, fig. 343 (page 392).

s'agit d'un corps solide, on le suspend au-dessous de l'un des ux de la balance, à l'aide d'un fil très délié; et on lui fait équin mettant des poids marqués dans l'autre plateau. De cette re, on obtient le poids du corps, tout aussi bien que si, au lieu uspendre au crochét dont est muni l'un des plateaux, on l'a-acè surce plateau. En opérant ensuite comme il a été dit dans graphe 268, on fait plonger le corps dans un vase qui contient u. L'équilibre est troublé; et on le rétablit en ôtant une porspoids marqués qui faisaient équilibre au corps. Les poids ts servent de mesure au poids du corps, lorsqu'il est dans c'est-à-dire au poids du corps diminué du poids d'un égal vo-eau. Donc en divisant le poids du corps par la perte que ce éprouvée lorsqu'on a fait plonger le corps dans l'eau, ou

400 PRINCIPES RELATIFS A L'ÉQUILIBRE DES FLUIDES aura la densité de ce corps. Si, par exemple, le corps dont trouver la densité pèse 25s, 72 hors de l'eau, et 48s, 37 de la perte de poids sera de 7s, 35; et la densité sera égale à bien à 3, 5.

Pour déterminer la densité d'un liquide, on prendra une lide quelconque que l'on suspendra à l'un des plateaux de la hydrostatique; puis, après avoir pesé ce corps, on chercher sont les pertes de poids qu'il éprouve, lorsqu'on le fait successivement dans l'eau et dans le liquide que l'on consideux pertes de poids sont les poids d'une masse d'eau masse de l'autre liquide, ayant toutes deux le même volus corps solide employé. Si l'on divise la seconde perte de pla première, on aura bien le rapport du poids d'un certain du liquide dont on s'occupe, au poids d'un égal volume d'eau des la seconde perte de pla première, on sura bien le rapport du poids d'un certain du liquide dont on s'occupe, au poids d'un égal volume d'eau des la seconde perte de plateaux de la première de poids d'un égal volume d'eau de la première de la première de poids d'un égal volume d'eau de la première de la

à-dire la densité de co liquide.

Le poids d'un volume d'eau égal au volume du corps dont trouver la densité varie avec la température de l'eau; aussi sité du corps ne peut-clle être définie exactement qu'au l'eau qui sert de terme de comparaison est supposée avoir t pérature déterminée. Lorsqu'on trouve la densité d'un con ou d'un liquide par les movens qui viennent d'être indique nécessaire de corriger le résultat obtenu, en raison de c température de l'eau qu'on a employée n'était pas celle q suppose dans la définition des densités. Nous n'indiqueron la manière de faire cette correction, pour laquelle on peut a cours aux traités de physique; nous nous contenterons ded dans un grand nombre de circonstances, cette correctionne nécessaire, et que même, au lieu de se servird eau pure, or se servir d'eau ordinaire. L'erreur qui en résultera sera très petite, et le degré d'approximation avec lequel la de corps sera obtenue sera généralement suffisant. C'est ce quit par exemple, si l'on cherche la densité d'un corps, pour s'e à l'évaluation approximative du poids d'un grand volun corps, ainsi que nous l'avons fait pour l'obélisque de Luxot

§ 274. Arcomètres. — Les densités des corps peuventen obtenues à l'aide d'instruments spéciaux, qui sont désigné nom d'arcomètres. On distingue les arcomètres à volume:

et les aréomètres à poids constant.

Les aréomètres sont en général des instruments disposé nière à pouvoir flotter, soit sur l'eau, soit sur d'autres liquid auxquels on donne le nom d'aréomètres à volume constan être chargés de poids additionnels, de manière à s'enfonce ours de la même quantité. La fig. 352 représente un de

tres. Il se compose d'un corps creux supportant inférieurement un corps et surmonté d'une cuvette C qui lui par une tige déliée. Sur la tige se rqué un point D, qu'on nomme point vent. Lorsqu'on introduit cet aréos un vase rempli d'eau, il slotte en se erticalement: cela tient à ce que le ordinairement de plomb, fait fonction que le centre de gravité de l'instruentier se trouve plus près de ce corps itre de gravité de l'eau déplacée. Mais i n'a pas chargé la cuvette C de cerls, le point d'affleurement D reste très ent au-dessus de la surface de l'eau. mployer cet instrument à la détermila densité d'un corps solide, on le ns un vase plein d'eau, et l'on charge : C de poids en quantité convenable le point D soit exactement au niveau ace de l'eau : on dit alors que l'inest affleuré. On pose ensuite, sur la e corps dont on yeut trouver la denon enlève en même temps des poids. re que l'affleurement subsiste. Il est




Fig. 352.

nt que les poids qu'on a enlevés représentent le poids du i se trouve ainsi déterminétout aussi bien qu'avec une bala fait, on retire le corps de la cuvette, et on l'introduitaulest B, dans une espèce de panier destiné à le contenirmentse trouvedétruitpar là, puisque le corps, actuellement de l'eau, y perd une portion de son poids égale au poids de l déplace; on rétablit cet affleurement en ajoutant des poids rette, et ces poids, qu'on est ainsi obligéd'ajouter, représenidsd'une quantité d'eau ayant lemême volume que le corps e trouvé: 4 le poids du corps; 2 le poids d'un égal volume suffit de diviser le premier nombre par le second, pour ensité du corps.

on d'observer que l'instrument est doué d'une sensibilité plus grande, et fournit en conséquence des résultats d'auexacts, que la tige sur laquelle est marqué le point d'afit Dest plus déliée. On voit en effet que, si l'on ajoute un petit poids sur la cuvette, l'aréomètre doit s'enfoncer dans l'emmanière à déplacer une nouvelle quantité d'ean dont le poids égal au poids qu'on a ajouté. Mais l'aréomètre, en s'enfoncest, li qu'il est à peu près affleuré, ne déplace une nouvelle quantité qu'en raison de ce qu'une portion de sa tige s'abaisse andité de la surface de l'eau; l'enfoncement produit par une augmentation de poids de l'instrument sera donc d'autatigrand que la section transversale de cette tige sera plus petits par exemple, la surface de cette section transversale était fai millimètre carré, une addition de 4 milligramme sur la cuferait enfoncer la tige d'une longueur de 4 millimètre; puisque, la, le volume d'eau déplacé augmenterait de 4 millimètre cabique qu'un pareil volume d'eau pèse 4 milligramme.

Pour employer le même instrument à la détermine de la densité d'un liquide autre que l'eau, on le plans successivement dans l'eau et dans ce liquide, en apresoin de produire l'affleurement, dans chacun des cas, l'aide de poids placés sur la cuvette. En ajoutant le pride l'aréomètre lui-même au poids qu'on a dû mettre ser cuvette pour l'affleurer, lorsqu'il était dans l'eau, on au le poids de l'eau déplacée par l'instrument, dans cette constance. Le poids d'un égal volume du liquide dont event trouver la densité s'obtiendra de même en ajoute le poids de l'aréomètre au poids dont on a dû le charge pour l'affleurer dans ce liquide. En divisant le second deux résultats par le premier, on aura la densité cherchée.

§ 275. Les aréomètres à poids constant servent des quement à faire connaître la densité des liquides, et souvent désignés sous le nom de pèse-liqueurs. Ils sordinairement de verre, et sont formés d'une partie reflée et creuse a, fig. 353, d'une tige graduée b qui la semonte, et d'une boule inférieure c contenant du mercare qui fait fonction de lest. Un pareil instrument, étant introduit dans un liquide, ne s'y enfonce pas complétement; il fotte à la surface, et se maintient verticalement. Il feet, pour qu'il soit en équilibre, que le poids du liquide qu'il étant de la surface de la surface, que le poids du liquide qu'il étant de la surface de la surface, que le poids du liquide qu'il étant de la surface de

Fig. 353. place soit égal à son propre poids. Il s'enfoncera donc d'atant moins dans le liquide, que celui-ci sera plus dense; d

l'on conçoit que la densité du liquide pourra être indiquée parlepoist de la tige b qui s'arrêtera au niveau de la surface libre de celiquide.

Le mode de graduation de la tige b d'un aréomètre à poids constant varie beaucoup, suivant les usages auxquels l'aréomètre sa . S'il doit donner immédiatement la densité d'un liquide, en , à côté de chaque division de la tige, la densité du liquide quel l'instrument s'enfonce jusqu'à cette division. S'il doit à indiquer la proportion plus ou moins grande d'eau qu'on a ite dans du lait, ce qui fait varier en conséquence la densité iquide, on marque sur la tige les points où l'instrument s'aflorsqu'il est plongé dans du lait contenant moitié, un tiers. rt... d'eau.

grand nombre d'aréomètres, en usage dans le commerce, adués d'après des règles de pure convention, indiquées par . et sont désignés sous le nom d'aréomètres de Beaumé. Ces tres sont de deux espèces, suivant qu'ils servent à peser des s plus denses ou moins denses que l'eau. Pour graduer les rs, ceux qui servent aux liquides plus denses que l'eau, on t dans l'eau, et l'on marque zéro au point d'affleurement; on t ensuite dans un liquide formé par la dissolution de 15 parsel marin dans 85 parties d'eau, et l'on marque 45 au point rement; enfin on divise l'intervalle de ces deux points en 15 ségales, que l'on nomme degrés, et l'on prolonge cette divi-1-dessous du point qui porte le 45° degré, jusqu'à l'extrémité are du tube. Pour graduer les aréomètres destinés aux limoins denses que l'eau, on les met dans une dissolution fore 10 parties de sel marin et de 90 parties d'eau, et l'on marque a point d'affleurement; on les introduit ensuite dans l'eau pure. marque 10 au point d'affleurement; enfin, on divise l'intercompris entre ces deux points en 40 parties égales que l'on e aussi degrés, et l'on prolonge la division jusqu'à l'extrémité ieure du tube.

76. Navigation. — Les bateaux et les navires, dont on se pur effectuer des transports par eau, sont des corps flottants nt soutenus à la surface de l'eau par la poussée que le liquide sur toute la partie immergée de leur surface. Ils doivent donc le rune quantité d'eau dont le poids soit égal à leur propre On voit par la qu'il n'y a pas de limite pour le poids qu'on lonner à un navire, y compris son chargement quelque grand pit son poids, il flottera toujours, pourvu que sa forme lui perde déplacer une quantité d'eau suffisamment grande.

rqu'un navire présente des conditions convenables de stabilité qu'il ne coure pas le risque d'être renversé sur le côté, lorsqu'il dérangé de sa position d'équilibre, il est indispensable que son de gravité se tronve le plus bas possible. C'est pour cela place, à la partie inférieure, des matières pesantes qui consti404 PRINCIPES RELATIFS A L'ÉQUILIBRE DES FI tuent le lest. Cependant on ne peut pas généralemen le centre de gravité du navire à être situé au-dessou gravité du liquide qu'il déplace, dans la position d'ét donc que la forme du navire soit disposée de telle malgré cette circonstance défavorable à la stabilité de poussée du liquide tende toûjours à le relever, de que ait été incliné par l'action d'une-cause extérieure (§ 5)

Le tonnage d'un navire s'évalue d'après la quantité déplacer, sans cesser d'être dans de bonnes conditions c'est-à-dire d'après le poids total qu'il peut avoir, pui est toujours égal au poids du liquide qu'il déplace. L que l'on adopte dans ce cas est la tonne, ou le tons 4000 kilogrammes (§ 17). Quand on dit qu'un navire e neaux, cela veut dire que son poids peut être porté logrammes; ou bien encore qu'il peut marcher 200 mètres cubes d'eau.

A mesure que l'on charge un navire, il s'enfonce déplacer une nouvelle quantité d'eau, qui soit en rapi croissement de sa charge. Mais l'enfoncement qu'il est d'autant plus faible que sa surface de flottaison est on donne ce nom à l'étendue de la section horizontal navire par la surface libre du liquide prolongée à soi cette surface était de 400 mètres carrés, un accr 4000 kilogrammes dans la charge du navire le ferait centimètre; puisqu'il devrait déplacer un mètre cube que précédemment, et qu'un cylindre dont la base et tres carrés doit avoir une hauteur d'un centimètre, j volume soit d'un mètre cube.

Les exemples numériques qui viennent d'être donn que l'eau sur laquelle flotte le navire est de l'eau pure de l'eau ordinaire; ils sont applicables à la navigation (La densité de l'eau de mer est 4,026; un mêtre cube pèse donc 1026 kilogrammes, et une masse de la me pèse une tonne, n'occupe qu'un volume de 0 mc,975. là de quelle manière les résultats précédents doivent é pour pouvoir s'appliquer à la navigation sur mer.

§ 277. Comme exemple remarquable de l'emploi de effectuer des transports, nous citerons le moyen emplo ment par les Égyptiens pour le transport de leurs obél qu'un obélisque avait été taillé dans la carrière même d lait l'extraire, on creusait un caual s'étendant sous lui qu'il ne s'appuyait plus sur le sol que par ses deuxe

l se remplissait d'eau, lors de la crue du Nil. On amenait alors bateaux chargés de briques, et on les faisait passer sous l'obém, fg. 355; puis on les déchargeait en enlevant les briques. Les

mx, ainsi al-, s'élevaient ressivement : bientôt ils hient la face leure de l'oque, et ils ne vaient plus lorsqu'on retiré assez




Fig. 354.

triques pour qu'ils pussent soulever l'obélisque. Le monolithe tainsi chargé sur les bateaux, on le transportait facilement a lestination, où l'on pouvait le déposer, en opérant d'une manière le mais inverse.

278. Lorsqu'un navire, d'un fort tirant d'eau, ne peut pas pérer dans un port, à cause du manque d'eau, on le soulève à l'aide **nateaux plats nonimés chameaux**, que l'on place de chaque côté. bateaux sont disposés de manière à venir s'adapter contre les bes du navire. Des câbles que l'on a fait passer sous sa quille Strelèvent de part et d'autre, et viennent aboutir à des cabestans sur le pont des chameaux. En manœuvrant ces cabestans, on le le partie par les chameaux : x-ci s'enfoncent en même temps; et lorsque le navire a été sufficoment sorti de l'eau, on l'introduit dans le port, avec les deux mesux, comme si le tout ne formait qu'un seul bâtiment. Ce employé surtout en Hollande, consiste, comme on voit, a connuer le tirant d'eau du navire, en augmentant sa surface de **le Claison par l'adjonction des chameaux. De cette manière le navire** Esplace plus d'eau, puisque son poids a été augmenté du poids des meaux : mais le volume de l'eau déplacée s'étend beaucoup plus **ns** le sens horizontal, et sa profondeur est moindre que dans le 🗪 🕏 où le navire était seul.

§ 279. Canaux. — Pour effectuer des transports par eau, dans contrées où il n'existe pas de rivières navigables, on a creusé canaux destinés à en tenir lieu. Habituellement l'eau d'un canal tà peu près stagnante, et alors sa surface est plane et horizontale. Quelquefois cependant l'eau coule dans le canal, avec une vitesse comparable à celle que l'on observe dans les rivières, et en conséquence sa surface doit présenter une inclinaison, ainsi que nous le

verrons bientôt: mais cette inclinaison est toujours est faible. Il semble donc, au premier abord, qu'on ne puisse canal que dans un pays plat; sans quoi le nivesu de l'eu verait, dans certains cas, à une trop grande distance aud la surface du sol environnant, ce qui présenterait de gravénients de plusieurs sortes. Mais il n'en est rien: un c'être établi dans un pays accidenté, tout annai hien que das plat, et être disposé de manière que le nivesu de l'eau so à une petite distance de la surface du sol voisin.

Pour arriver à ce résultat, on forme le canal de plusieur placées à la suite les unes des autres, et dans lesquelles de l'eau doit être différent; et l'on réunit ces diverses partirécluses, qui sont destinées à faire passer les bateaux d'un un autre. Soient A, fig. 355, le bief supérieur, et B le bief




Fig. 355.

L'écluse consiste en un bout de canal C, qui est séparé d biefs A, B, par des portes D, E, susceptibles de s'ouvrir e fermer à volonté, et qui peut de cette manière être mis ent nication avec l'un ou l'autre de ces deux biefs. Les dimess l'écluse C, en largeur et en longueur, ont été choisies de qu'elle puisse contenir les plus grands bateaux qui doivent n sur le canal. Quant à sa profondeur, elle doit être telle que teaux puissent y entrer, lorsque l'eau y est au niveau du bi ses parois doivent s'élever assez haut, pour ne pas être dé par le niveau de l'eau dans le bief A.

Pour faire passer un bateau du bief inférieur B dans le birieur A, on ferme les portes D, et l'on ouvre les portes E. L'et au même niveau en B et en C, on peut amener le bateau irieur de l'écluse. Alors on ferme les portes E, et l'on étal communication entre le bief supérieur A et l'écluse; le de l'eau monte dans l'écluse, et fait monter le bateau.

CANAUX. 407

veau est devenu le même en C et en A, on ouvre les 'on peut faire passer le bateau dans le bief supérieur me opération inverse qu'on fait passer un bateau de A tes E étant fermées, et les portes D ouvertes, le niveau m A et en C : on amène le bateau dans l'écluse, puis on rtes D. On fait alors baisser le niveau de l'eau dans auvrant une communication qui permette au liquide de B, puis on ouvre les portes E, et enfin on fait passer B.

ue, chaque fois qu'un bateau traverse l'écluse, soit en it en descendant, on est obligé de faire couler, du bief ans le bief inférieur, la quantité d'eau que peut contenir re les niveaux de ces deux biefs. Lorsque plusieurs biefs à la suite les uns des autres, de plus en plus bas, et sont des écluses de mêmes dimensions, le passage d'un bane des extrémités du canal à l'autre extrémité, détermine l'écoulement de la quantité d'eau dont nous venons de nis le bief le plus élevé, jusqu'au bief le plus bas. Lors-I doit franchir une montagne, en s'élevant sur un des verabaissant sur l'autre versant, il existe vers la crête de la un bief situé au-dessus de tous les autres; c'est de ce it s'écouler la quantité d'eau nécessaire au passage des t que les bateaux montent d'un côté, soit qu'ils redescentre. Il faut donc que ce bief culminant soit alimenté, ou 's d'eau, ou par les eaux pluviales qu'on accumule à cet 'immenses réservoirs. C'est pour diminuer autant qu'on erte d'eau qui résulte du passage des bateaux par les on donne à celles-ci les plus petites dimensions possibles. pendant elles cessent de pouvoir contenir les plus grands i marchent sur le canal.

ious avons dit que, lorsqu'un bateau avait été amené du ar B dans l'écluse C, on devait fermer les portes E, puis communication entre l'écluse et le bief supérieur A, niveau de l'eau devienne le même de part et d'autre D. On pourrait croire qu'il n'y a pas autre chose à faire r ces portes D; il est évident en effet que, si on les ouses s'emplirait, et le bateau serait élevé immédiatement lu bief supérieur. Mais si l'on y réfléchit, on verra qu'il êmement difficile d'ouvrir les portes D, avant que l'égaau fût établie de part et d'autre. Admettons, pour fixer que chaque porte ait 2 mètres de hauteur, et autant de elle est touchée dans toute sa hauteur par l'eau du bief

superieur, et que le niveau de l'eau dans l'écluse ne l'attage aucun point, elle aura à supporter de la part du liquide § 23 pression égale au poids d'un cylindre d'eau dont la best at mètres carrés (surface de la porte), et dont la hauteur au t mètre hauteur du niveau de l'eau, au dessus du centre de de la surface pressée). Cette pression, qui sera de 4 000°, ple même effet qu'une force de même intensité appliquée en vi de la porte situé sur la verticale qui passe par son milies, tiers de cette ligne à partir de son côté inférieur (§ 222). O par la qu'on ne pourrait ouvrir la porte dont il s'agit, et vi la pression qui la maintient fermée, qu'en lui appliquant une extrêmement grande. Pour que les deux portes puissent réi une si énorme pression, on les construit avec une grande stilors qu'elles s'arc-boutent l'une contre lors qu'elles sont fermées, fig. 355; par ce moyen, on voit e



Fig. 3:6.

portes ne pourraient céder à l'action du liquide qu'en écar massifs de maçonnerie qui forment les deux côtés de l'éclu

Pour éviter d'avoir à vaincre la résistance extremement dont nous venons de parler, on n'ouvre les portes d'écluses avoir amené le niveau à être le même sur leurs deux faces. I fet, on ouvre d'abord une sorte de vanne qui ferme une ou pratiquée vers la partie inférieure de chaque porte. Cette va livée à une crémaillère de for, qui monte verticalement y

a de la porte: un pignon engrene avec cette crémaillere, et ta pignon est muni d'une manivelle. En faisant tourner la mata, un soulève la vanne sans peine, fig. 356; l'eau du bief sur se précipite dans l'écluse par l'ouverture qui lui est ainsi e; le niveau de l'eau s'élève progressivement dans l'écluse, et un le stans devenu le même que le niveau dans le bief supérieur, ut ouvrir les portes.

le portes qui existent entre l'écluse et le bief inférieur présenune disposition entièrement pareille, afin qu'on puisse faire le l'écluse dans le biefinférieur, avant qu'on les ouvre. 284. Influence de l'air sur le pelds d'un cerps. — Tous le l'air atmosle le l'air exerce une pression sur chaque partie de leur le le l'air exerce une pression sur chaque partie de leur le le si se trouvent donc dans des conditions analogues à celles le corps plongé dans un liquide. Aussi peut-on répéter dans ce le raisonnement du § 267, et l'on en conclura qu'un corps, de un milieu de l'air atmosphérique, perd une portion de son le égale au poids de l'air qu'il déplace.

peut vérifier ce résultat par l'expérience suivante. Deux boupeuvre, dont l'une est creuse, et l'autre pleine, ont été dispotelle manière qu'étant suspendues aux extrémités d'un pe-

thre, et que le fléau reste horizontal. On toduit le tout sous le récipient d'une males pneumatique, et on fait le vide. On voit la que l'équilibre n'existe plus; la boule line, qui est plus grosse que l'autre, s'abaisse list monter la boule pleine. Cela tient à ce chaque boule perdait dans l'air une portion son poids égale au poids de l'air qu'elle lineait. La plus grosse des deux boules, placant plus d'air que l'autre, éprouvait en line temps une plus forte diminution de ids qu'elle; et puisque les poids des deux



Fig. 367.

rules, ainsi diminués de quantités inégales, se faisaient équilibre en issent aux extrémités de deux bras de levier égaux, il s'ensuit que poids de la plus grosse des deux boules est réellement plus grand se celui de la petite. L'équilibre ne doit donc plus exister, lors-l'on retire l'air qui les enveloppe, et qu'on les soustrait ainsi à la russée qu'il exerçait sur elles.

Lorsqu'on effectue des pesées destinées à fournir des résultats me grande précision, il est nécessaire de tenir compte de la dimi-



se maintenir dans la position qu'il occupe, sans tombe effet que son poids soit précisément égal à la poussée vironnant exerce sur sa surface. C'est ce qui arrive pot qui ne se maintiennent à une certaine hauteur au-dess que parce qu'ils sont soutenus par l'air. Si l'air atmos anóanti, les nuages tomberaient à l'instant même, to qu'une pierre ou une balle de plomb.

Si le poids d'un corps est moindre que le poids del place, la force qui tend à le faire monter l'emporte tend à le faire descendre; il doit donc s'élever dans le même qu'un morceau de liége, qu'on a placé au mi remoute à la surface, aussitôt qu'on l'abandonne à lui de cette manière que nous voyons la fumée s'élever é gaz, dont elle est en grande partie formée, se sont dil tion de la chaleur, et il en résulte que sa densité est que celle de l'air environnant, ou bien encore que son faible que le poids de l'air qu'elle déplace.

Montgolfier eut l'idée de profiter de la force ascens fumée, pour élever, dans l'atmosphère, des corps pes des hommes. Il construisit pour cela une enveloppe grande dimension, fermée de toutes parts, excepté à l rieure, où elle présentait une ouverture circulaire; fi ant à se faire élever eux-mêmes dans l'atmosphère. Les prequi entreprirent ce voyage d'un nouveau genre sont Pilâtre xiers et le marquis d'Arlandes. Leur montgolsière, fig. 358,



nifiquement ornée, se terminait inférieurement par une galerie laire destinée à recevoir les voyageurs. Un réchaud était susu intérieurement et à leur portée; en sorte qu'ils pouvaient, ant leur voyage, y jeter de temps en temps de la paille, dont raient une provision, afin de rendre à leur machine la force usionnelle que le refroidissement lui faisait perdre. Cette ascenmémorable eut lieu sans accident, le 21 novembre 1783, dans din de la Muette, près Paris.

283. Au lieu de remplir l'intérieur du ballon avec de la funieur l'air chaud, on peut y introduire un gaz naturellement plus

412 PRINCIPES RELATIFS A L'ÉQUILIBRE DES FLUDE léger que l'air, tel que l'hydrogène. Cette idée, qui n Montgolfier, fut mise en pratique par Charles, qui en st mière expérience publique à Paris, au Champ de Mars, k 4783. Le 4° décembre suivant, il s'éleva lui-même dans phère, accompagné de Robert, au moyen d'un ballon à gazhy

Cette nouvelle espèce d'aérostats présente des avantages sur les montgolfières. D'une part, la légèreté relative du rieur n'a pas besoin d'être entretenue par un fover plabas; et par suite on peut prolonger un voyage aérostatie être obligé de porter avec soi une grande quantité tières combustibles, comme cela arrive lorsqu'on se s montgolfière. D'une autre part, la présence de ce f



Fig. 359.

dessous d'une montgoli occasionner un incende, effets seraient terribles; la sion de ce foyer est donc point de vue, d'une très gi portance.

Lorsqu'un ballon de ce est destiné à recevoir desv on l'enveloppe d'un filets recouvre presque complét cepté à sa partie inférieur Ce filet se termine par des descendent tout autour, nent, au-dessous du bal celle où se placent les a

Si le ballon était con rempli de gaz à la press phérique, au moment et que ce gaz ne pût en

aucun moyen, il pourrait en résulter de très graves at mesure que le ballon s'élève, il se place dans des couches phère où la pression de l'air est de plus en plus faible. que le ballon supporte extérieurement de la part de l'donc progressivement, tandis que la pression intérieur par la force élastique du gaz qui y serait renfermé ne pas d'intensité. L'enveloppe, qui était d'abord égalemes ur ses deux faces, se trouverait donc alors soumise, de par à des pressions très différentes; cela pourrait déterminer rures de cette enveloppe, ce qui permettrait au gaz de sort dance, et par suite obligerait bientôt le ballon à retomber

ar obvier à ces graves inconvénients, on peut employer deux ns différents. Le premier consiste à ne pas emplir complétement llon au moment du départ. Lorsqu'il s'élève, et que la pression supporte extérieurement diminue, le gaz qu'il contient se dilate. pallon se gonfle peu à peu: il est clair que, tant qu'il n'a pas pris tout le volume qu'il est susceptible de prendre, il n'y a pas à dre de déchirure occasionnée par un excès de pression intée. Le second moyen, qui est presque exclusivement adopté tenant, consiste à laisser une libre issue au gaz à la partie inféedu ballon: de telle manière que, le gaz communiquant constamavec l'air extérieur par cette issue, on ne doit pas avoir à crainrue la pression intérieure surpasse notablement celle du dehors. utre, dans l'un et l'autre cas, on a toujours soin de pratiquer, au net du ballon, une ouverture assez large, fermée par une sou-. Cette soupape, qu'un ressort maintient bien en contact avec pords de l'ouverture, peut être ouverte à l'aide d'une corde qui st attachée et qui descend jusqu'à la portée des voyageurs. on craint que la pression intérieure ne surpasse trop la pression rieure, soit que le ballon n'ait pas d'ouverture vers le bas, soit cette ouverture se trouve accidentellement insuffisante pour er sortir une quantité convenable de gaz, on ouvre la soupape. u'à ce qu'il se soit établi un équilibre de pression qui enlève e chance d'accident.

a force ascensionnelle d'un ballon entièrement gonflé diminue sure qu'il se trouve plus élevé dans l'atmosphère; car l'air I déplace a une densité de plus en plus faible, et le poids de cet est en conséquence de plus en plus petit. Il est vrai que, comme venons de le dire, une portion du gaz sort par l'ouverture qui pratiquée au bas du ballon, on bien par la soupape supérieure, et amène une diminution correspondante dans le poids total du on: mais cette perte de poids ne compense pas la diminution poussée du fluide environnant. Il arrive bientôt un moment où rce ascensionnelle est complétement annulée, et le ballon reste stationnaire dans la couche où il se trouve; ou du moins il ne **leut** plus que dans le sens horizontal, emporté par le courant existe dans cette couche. Pour faire monter le ballon plus haut, llége la nacelle, en jetant du lest, c'est-à-dire du sable fin, dont soin de se munir en quantité convenable. Pour le faire desire, au contraire, on ouvre la soupape pendant quelque temps, le sort, le ballon se dégonfle ; et la poussée de l'atmosphère, qui inue plus que ne fait le poids du ballon, en raison de la perto de devient insuffisante pour le soutenir à la même hauteur.

414 PRINCIPES RELATIFS AU MOUVEMENT DES FILIDES.

§ 284. Il est aisé de calculer la force ascensionnelle d'un l d'après ses dimensions, son poids, et la nature du gaz dont remplit. Le poids d'un mêtre cube d'hydrogène, à la tempéra ()°, et sous la pression de 0°,76 de mercure, est de 89F; lepsi même volume d'air, dans les mêmes circonstances, est de (2 la force ascensionnelle d'un mêtre cube d'hydrogène, placé a lieu de l'air atmosphérique, est donc de 4240sr. Pour tes force ascensionnelle d'un ballon gonflé avec l'hydrogène, u donc multiplier 4240s par le nombre de mètres cubes de gas aura employés, et retrancher du produit le noids du la même, avec le filet et la nacelle: on jugera ainsi de la gra poids dont la nacelle pourra être chargée, sans que le balles de pouvoir s'élever.

Si l'on remplit le ballon de gaz hydrogène carboné serv l'éclairage, comme on le pratique habituellement, à cause de plus grande facilité de se procurer ce gaz, on ne pourra charge nacelle que d'un poids beaucoup plus faible. La densité de ce p pris dans le gazomètre, est très variable, parce que sa composi n'est pas toujours la même; mais on neut la regarder en more comme étant les 0,53 de celle de l'air. Un mêtre cube de gaz d'étair rage, dans les mêmes circonstances de température et de pres que ci-dessus, pèse donc environ 68857; et la force ascension dont il est animé, lorsqu'il est placé au milieu de l'air atmosphéique, est d'environ 611sr. En multipliant cette force par le nombre de mètres cubes de gaz employés, et retranchant du produit le puis du ballon, du filet, et de la nacelle, on aura encore la mesare poids que le ballon peut enlever. On voit que la force ascensionel d'un mêtre cube de gaz d'éclairage est à peu près la moitie de colle d'un même volume d'hydrogène.

PRINCIPES RELATIFS AU MOUVEMENT DES FLUIDES.

💲 285. Écoulement d'un liquide par un orifice. --- Lorsqu 🗷 liquide est en équilibre dans un vase, et qu'on vient à pratiquer une ouverture dans la paroi du vase, au-dessous de la surface libre de liquide, l'équilibre est troublé. La portion de paroi qui a été enlevé, pour produire l'ouverture était plus pressée à l'intérieur qu'à l'estérieur, en raison de sa distance verticale à la surface libre du liquide; elle résistait à cette pression, et maintenait ainsi le liquide dans l'immobilité: mais aussitôt qu'elle est enlevée, le liquide, qui n'est plus retenu par rien, se précipite par l'orifice qui lui est offert. Aumoment où l'écoulement commence, les molécules liquides.

ent immobiles un instant auparavant, ne traversent l'orifice une très petite vitesse; cette vitesse d'écoulement augmente sivement, et finit au bout de très peu de temps par atteindre indeur qu'elle ne dépasse plus. Alors l'écoulement devient r; les molécules liquides qui sont à l'intérieur du vase sont n mouvement pour se rapprocher de l'orifice; chacune d'elles chemin particulier, et prend généralement une vitesse de 1 plus grande, jusqu'à ce qu'elle soit arrivée à l'orifice. Si l'on bre les diverses molécules liquides qui marchent à la suite les autres, en suivant le même chemin, ces molécules constitue que l'on nomme un filet liquide.

héorie indique que la vitesse avec laquelle le liquide traverse **e, lorsque** le mouvement est devenu régulier, ne dépend pas **direction de la portion** de paroi dans laquelle cet orifice a été **né. Que l'écoulement** se produise de haut en bas, fig. 360, ou

8 en haut, fig. 364, ou latéralement, 62, la vitesse de cet écoulement doit rs être la même. La théorie fait voir de me cette vitesse est égale à celle qu'actit un corps pesant, en tombant librement hauteur égale à la distance verticale AB surface libre du liquide au-dessus de l'o-En sorte que, si l'on désigne par h cette ur AB exprimée en mêtres, et par n la e d'écoulement, on aura § 87



formule donnera la vitesse en mètres ; à-dire qu'elle fera connaître le nombre de 8 que parcourrait chaque molécule li-



Fig. 360.

en une seconde, si elle continuait à se mouvoir avec la même té pendant ce temps, à partir du moment où elle a traversé e. Nous avons donné précédemment (§ 88) les résultats nuues qui se déduisent de la formule, pour un grand nombre de s de la hauteur h.

86. On peut vérifier par l'expérience que la vitesse d'écouled'un liquide est bien celle que la théorie indique. Lorsque lement a lieu de bas en haut, comme dans la fig. 364, on obque le jet liquide qui se produit au-dessus de l'orifice à peu près jusqu'au niveau du liquide dans le vase. Il ne n être ainsi qu'autant que les molécules qui traversent l'oriicoulement sont lancées avec une vitesse égale à celle qui 416 PRINCIPES RELATIFS AU MOUVEMENT DES F

est due à la hauteur du niveau du liquide au-dessu Pour que l'expérience se fasse d'une manière plus c



bon que le jet liquide s cliné; sans cela les mole après s'être élevées in grande hauteur qu'elles dre, retomberaient sur suivantes, et diminueral quence leur vitesse asce du liquide ne s'élèvera toute la hauteur qui co vitesse d'écoulement E jet un peu obliguement. bien d'une petite quantit laquelle chaque molécu lever en vertu de sa v

(§ 106); mais cet inconvénient sera plus que compensé de faire décrire une parabole à chaque molécule, ainsi qu'en retombant elle ne vienne arrêter les mo suivent.

Lorsque l'écoulement a lieu latéralement, par un dans une paroi verticale, fig. 362, le jet liquide p



Fig. 362.

d'une parab qu'il forme chose que ce rait un corp horizontalen vitesse égak possède le li tant du vase jet liquide d voir servir à tion de la vit ment. Pour rera la distar CD d'un poi

rabolique, à la verticale qui passe par l'orifice, et la niveau AD de l'orifice et du point C. Le temps une molécule liquide, pour aller de A en C, est pré à celui qu'elle emploierait à tomber verticalement AD (8 104). Si AD est egal it & g, ou & 4 ,9, ce 1 A seconde ; il sera de 'seconde, 's de seconde, 'd ÉCOULEMENT D'UN LIQUIDE PAR UN ORIFICE.

est égal à 1, ou 1, ou $\frac{1}{46}$,....., de $\frac{1}{46}$,9. Admettons, pour les idées, que l'on ait choisi le point C sur le jet parabode manière que AD soit égal à 1 de $\frac{1}{4}$ de seconde pour aller de l'une molécule liquide aura mis 1 de seconde pour aller de l'asis si la pesanteur n'avait pas agi sur elle depuis le modelle est sortie de l'orifice, elle se serait mue horizontalement, seuvement uniforme, et aurait ainsi parcouru une distance CD en 1 de seconde (§ 104): donc la vitesse avec laquelle du vase est égale à 3 fois la longueur CD. En déterminant moyen la vitesse d'écoulement d'un liquide, pour diverses re du niveau supérieur au-dessus de l'orifice, on trouve que litesse est bien à très peu près égale à celle que donnerait la

• = V 2gh, dans ces différents cas.

7. La quantité de liquide qui traverse l'orifice pendant une e, ou ce que l'on nomme la dépense, dépend à la fois de la pr de l'orifice, et de la vitesse d'écoulement. Si le liquide, na sortie du vase, était soustrait à l'action de la pesanteur, et mouvait qu'en vertu de sa vitesse acquise, la quantité de ce e qui sort pendant une seconde formerait un cylindre avant benteur la vitesse d'écoulement. En regardant l'orifice comme la base de ce cylindre, on voit qu'on aurait la dépense en **Pliant l'aire de cet** orifice par la vitesse d'écoulement. Or il est que la dépense ainsi obtenue convient aussi bien au cas où le continue à être soumis à l'action de la pesanteur, après avoir raé l'orifice: car les conditions de l'écoulement ne doivent pas podifiées par les circonstances diverses dans lesquelles peut se 🕿 le liquide, après qu'il a quitté le vase. Si, par exemple, l'aire wifice est de 2 centimètres carrés, et qu'il se trouve à 0^m, 50 besous du niveau dans le vase, la dépense devra être égale à 4 centimètres cubes (2×313,2); car la vitesse due à une haude 0,50 est de 3,132 ou bien 313,2 centimètres (§ 88). l'orifice d'écoulement a été pratiqué dans une paroi mince, la **tité de liquide qui s'écoule réellement en une seconde est de** coup inférieure à celle que l'on trouve par le moyen qui vient t indiqué; la dépense effective n'est guère que les 0,62 de la théorique, c'est-à-dire de la dépense obtenue en multipliant de l'orifice par la vitesse d'écoulement. Voyons à quoi doit être mée cette différence considérable.

rus avons dit que, si le liquide était soustrait à l'action de la steur, après sa sortie du vase, la quantité de ce liquide qui sort unt une seconde formerait un cylindre ayant pour hauteur la e d'éconlement; puis nous ayons évalué le volume de ce cy-

lindre, en regardant sa base comme étant égale à l'orifice. C' ce dernier point que nous avons commis une erreur: la notre cylindre liquide est très notablement plus petite que l'avons supposé. Les différents filets liquides, à l'intérier convergent vers l'orifice d'écoulement : leur convergence ratt pas brusquement au moment où ils l'atteignent : elle encore jusqu'à une certaine distance au delà. Il en réveine fluide ne présente pas, à son origine. la figure d'un c elle se contracte d'abord, puis bientôt devient sensible drique. Ce que nous devons prendre pour la base du cyli nous avons parlé plus haut, ce n'est donc pas l'aire de mais l'aire de la section contractée de la veine fluide. On co là comment il se fait que la dépense effective soit si diff la dépense théorique, telle que nous l'avions trouvée. Cap malgré l'erreur que nous avons commise dans notre raison pour arriver à trouver la quantité de liquide qui s'écoule de seconde, nous conserverons, suivant l'usage, le nom de de théorique au produit de l'aire de l'orifice par la vitesse d'écont du liquide.

Des mesures prises sur différentes veines fluides, sortant d'ail circulaires percés en minces parois, ont fait reconnaître qu'ant adopter en moyenne les résultats suivants. Si le diamètre d'irrifice, fig. 363, est divisé en 40 parties égales, le diamètre



Fig. 363.

de la section contractorontiendra 8 deces parte et la distance et de section à l'orifice et tiendra 5. L'aire de la tion contractée est moyennement les 0,61 l'aire de l'orifice; et sife multiplie cette sire par vitesse de l'écoulement, trouvera un résultat es sera sensiblement le manure de l'aire de l'est sire par l'est se de l'écoulement, trouvera un résultat es sera sensiblement le manure de la contractoron de la contractoron

que celui qui est fourni par la mesure directe de la quantité liquide écoulée.


§ 288. A partir de la section contractée, la veine liquide puel des formes diverses, suivant la direction dans laquelle se la lécoulement; considérons spécialement une veine verticale, compondant à un orifice pratiqué à la partie inférieure d'un vass. Note avons dit que la veine liquide, après s'être contractée d'une suivant de la veine liquide.

ÉCOULEMENT D'UN LIQUIDE PAR UN ORIFICE.

ble, jusqu'à une petite distance de evient ensuite sensiblement cylinn réalité cela n'arrive pas exacter la veine dont nous nous occusections transversales de cette inuent tonjours, à mesure qu'elles plus loin de l'orifice; la veine liquide te toujours, jusqu'au moment ou ise en gouttes. Mais cette contracexiste dans toute la longueur de la due à une tout autre cause que e produit tout près de l'orifice: eaucoup moins sensible que cette n initiale, et à l'inspection de la listingue très bien le point où finit commence l'autre.

sus rendre compte de la manière rme de la veine se modifie d'un autre, imaginons que des molées sortent successivement de l'orides vitesses égales, et qu'elles se à des intervalles de temps égaux . d'un dixième de seconde, par Ces molécules descendront toutes même verticale, et la distance de tre elles ira constamment en augpuisque leurs vitesses augmentent. acune d'elles emploiera toujours le mps, un dixième de seconde, pour ndre la place qu'occupe la suivante. oulement du liquide, les quantités sortent de l'orifice, pendant chaque de seconde, sont égales entre elles : antités d'eau se séparaient, de malaire des gouttes isolées, elles desnt en s'éloignant progressivement les autres, comme le faisaient les mosolées dont nous venons de parler. masses d'eau qui sortent ainsi sucsent de l'orifice, pendant chaque de seconde, ne se quittent pas ; elles dbérentes les unes aux autres, de ma-





S'il n'existait pas de cause qui vinssent modifier la forme fluide verticale, telle que nou: trouver, cette veine s'allonger en s'effilant de plus en plus, el une grande distance de l'orif diviserait en gouttes. Mais hal se produit, sur la surface de ondes pareilles à celles qu'on c surface d'une eau tranquille, s a laissé tomber une pierre. Ce nent lieu à des renslements et à c ments successifs de la veine, mouvements vibratoires des mo des, qui déterminent ces renfl trécissements, les font d'aille mieux ressortir, que la veine li mince ; et bientôt il arrive qu'es mouvements vibratoires, les r la veine se séparent et forment En évitant autant que possible vibrations des molécules liquid une veine qui reste continue da longueur ; en produisant au cor brations dans l'air qui envire fluide, à l'aide d'un instrumer

Fig. 365.

example, on voit la veine se raccoureir beaucoup, et se diviser routtes à peu de distance de l'orifice d'écoulement.

Pes considérations analogues à celles qui viennent d'être développour les veines verticales descendantes peuvent être applicaux veines verticales ascendantes. On reconnaît ainsi
me pareille veine fluide, après s'être contractée à la sortie de
ifice, en raison de la convergence des filets liquides qui la
ment, se dilate ensuite peu à peu, à cause de la diminution de
me qu'éprouvent successivement les molécules liquides, à mequ'elles s'élèvent. Quant aux vibrations dont nous avons parle,
qui ont une grande influence sur une veine descendante pour la
isser en gouttes, elles ne produisent que peu d'effet sur une veine
endante: parce que sa section transversale, augmentant au lieu
diminuer à mesure qu'elle s'éloigne de la section contractée.

Et jamais assez petite pour que l'effet de ces vibrations devienne
mensible.

§ 289. Ce que nous avons dit, relativement à la vitesse d'écoulelet d'un liquide par un orifice, s'applique indistinctement au cas

l'écoulement aurait lieu dans le vide, et au cas où il se produit dans l'atmosphère; la vitesse d'écoulement sera toujours la me, quelle que soit la pression exercée sur la surface libre du luide dans le vase, pourvu que la veine liquide, à sa sortie de l'ifice, soit soumise extérieurement à la même pression. Mais la lesse sera très différente de celle que nous avons indiquée, si les lessions ne sont pas égales sur la surface libre du liquide et à l'olice.

Si la pression est plus grande à l'orifice A be sur la surface BC du liquide, fug. 366, bacès de la première presson sur la seconde byra être inférieur à la pression que propirait une colonne de liquide qui aurait pur hauteur la distance verticale de l'orifice à la surface BC; sans cela le liquide ne purrait pas couler par cet orifice. Menons ma dans le vase un plan horizontal DE, ué au-dessous du plan BC, à une telle stance de ce plan, que le poids d'une conne de liquide, comprise entre ces deux ans, et ayant pour base l'unité de surface, it égal à l'excès de pression dont il s'agit.



Fig. 366.

Iliquide n'étant animé que d'un mouvement tres lent dans le se, en raison de la petitesse que nous supposons toujours à



soumis à des pressions égales. Ainsi la vitesse d'éc bien encore représentée par la formule 2gh, por prenne pour h la hauteur du plan DE au-dessus de l'

Si la pression est plus faible sur l'orifice A, que sur du liquide, on peut concevoir que l'excès de pression face BC soit produit par un liquide de même nature est dans le vase, disposé au-dessus de cette surface, e a une surface libre D'E', située à une hauteur conve lement se produit donc de la même manière que si l du liquide, au lieu d'être en BC, et de supporter pression que l'orifice, était en D'E', et supportait la que l'orifice. La formule $\sqrt{2gh}$ donnera donc enc d'écoulement du liquide, pourvu que h désigne la dis de l'orifice au niveau idéal D'E'.

On voit, par ce qui précède, qu'une diminution ou tion de pression sur la surface libre du liquide dans que la pression sur l'orifice change, entraîne une une augmentation dans la vitesse d'écoulement du l'orifice, sans changement de pression sur la surface li détermine une augmentation ou une diminution corres la vitesse d'écoulement.

ous maintenant d'étudier les modifications que ulement d'un liquide par un orifice, en raison de lensions de l'ajutage dont cet orifice est muni. 30 adapté à l'orifice est cylindrique, fig. 367,

voir lieu de deux manières n la veine liquide traverns en toucher les parois; aversera en mouillant ses sur étendue. Dans le prose passent exactement de fice était percé en minco contracte d'abord, puis ent cylindrique : elle ne oute la capacité intérieure



Fig. 367.

'on pourrait enlever sans modifier l'écoulement e. Dans le second cas, qui se produit habituelleside a une forme toute différente de celle qu'elle jutage: l'adhérence du liquide avec les parois emplir toute la capacité intérieure de l'ajutage : eu de se contracter, comme elle ferait si l'orimince paroi, prend donc immédiatement la forme it pour base l'orifice d'écoulement lui-même. le liquide qui s'écoule pendant une seconde, par rique dont le liquide mouille les parois, on trouve augmentée considérablement par l'effet de l'ajuiron les 0,82 de la dépense théorique (§ 287); coulement avait eu lieu par un orifice percé en i'en aurait été que les 0,62. On conçoit aisément augmentation de dépense. Nous avons vu que, si re est de beaucoup inférieure à la dépense théooù l'écoulement a lieu par un orifice percé en ient à ce que la veine fluide se contracte, et qu'en ection transversale, après la contraction, est très petite que l'orifice qu'elle a traversé. L'ajutage pour effet immédiat de s'opposer à la contraction tout naturel que sa présence détermine une augnse. La cause d'erreur, en vertu de laquelle la déait trop forte (§ 287), disparaît ici complétement. se demander pourquoi la dépense effective, dans e cylindrique, n'est pas égale à la dépense théole n'en est que les 0,82. Cela tient à ce que l'ajus seulement la section transversale de la veine.



paroi, parce que l'on doit prendre pour base du c la section contractée de la veine, et non pas l'or cylindrique ramene la base du cylindre liquide à ét fice d'écoulement; mais en même temps il diminue l cylindre. Cependant la hauteur du cylindre liquide nuée dans le rapport dans lequel sa base est augn résulte une augmentation réelle de dépense.

Il nous reste maintenant à indiquer la cause de la l'ajutage cylindrique apporte dans la vitesse d'écouler Nous avons dit que la contraction de la veine liquid'un orifice percé en mince paroi, était due à la cifilets liquides, au moment où ils se présentent à l'orific qu'ils ne perdent complétement qu'à une certaine d

L'ajutage cylindrique, en s'opposent à la contract oblige les filets liquides à changer brusquement de sitôt qu'ils traversent l'orifice. Ces filets sont donc mêmes conditions que s'ils éprouvaient un choc, qu pliqué de manière à produire ce changement brusq Or nous avons vu que les chocs donnent générals pertes de travail (§ 113). Les molécules liquides elles viennent de pénétrer dans l'ajutage, ne doiven toute la vitesse qu'elles auraient eue sans cette cir la pression atmosphérique. C'est ce qu'on reconnaît laptant à l'ajutage un tube de verre C, qui se recourbe, ser dans un vase contenant du mercure: pendant

on voit le mercure monter it s'y maintenir à une cerau-dessus du niveau extége du liquide dans l'ajutage u à une sorte de succion rois, qui fait monter le le tube C, comme si l'on trémité supérieure de ce

détails dans lesquels nous er, sur l'effet produit par lindrique, vont nous aider ce qui se passe, quand un le par des ajutages de di-



Fig. 364.

conique convergent, fig. 369, a une influence plus nde sur l'écoulement du liquide, suivant que, pour

queur, il y a une différence plus de entre les diamètres de ses in a cherché par l'expérience levait avoir un pareil ajutage, égalité d'orifice de sortie AB, la plus grande possible. On a que les deux arêtes opposées le devaient être inclinées l'une in angle de 13 à 14 degrés; cette donnée que la fig. 369 te. En employant un pareil




Fig. 369.

btient une dépense effective qui est les 0,95 de la ique correspondant à l'orifice de sortie AB. On se aisément de ce résultat, en observant que, d'une liquide ne doit se contracter que d'une petite quande l'orifice AB, puisque les filets liquides ne sont onvergents; et que, d'une autre part, la perte de viiquide doit éprouver, en raison de ce que les filets squement de direction à leur entrée dans l'ajutage, ment moindre que dans le cas d'un ajutage cylindrie changement de direction de ces filets est moins pro-

426 PRINCIPES RELATIFS AU MOUVEMENT DES FLUIDES

Si l'on adapte un ajutage conique divergent à un ori fig. 370, et que le liquide le traverse en mouillant ses p dépense obtenue peut être plus grande que la dépense



Fig. 370.

correspondant à cet orifice. Ce rés gulier peut s'expliquer de la man vante. A mesure que le liquide l'intérieur de l'ajutage, il travers tions de plus en plus grandes ; il s'étaler progressivement, puisqu l'ajutage en totalité; et par suite doit diminuer, à mesure qu'il s'at son extrémité. Cette diminution doit être produite par une forc

en sens contraire du mouvement. Or cette force retar peut provenir que des pressions que le liquide suppor pesanteur n'agit aucunement sur le liquide contenu (tage, pour modifier sa vitesse, si cet ajutage a son ax tal. Le liquide est soumis à la pression atmosphéri sortie de l'ajutage; il éprouve d'ailleurs une pression contraire, de la part du liquide qui sort du vase et qu la section AB: donc il faut que la première pression sur la seconde, d'une quantité assez grande pour produi nution de la vitesse du liquide qui a lieu dans toute k de l'ajutage. Ainsi le liquide, en s'écoulant par l'orifice porte, à son passage par cet orifice, une pression plus la pression atmosphérique, qui s'exerce sur la surface le vase : cette différence des pressions, sur la surfa à l'orifice AB, doit faire prendre au liquide une vitesse ment plus grande que celle qu'il prendrait si les pressic égales (§ 289). Il y a bien une perte de vitesse, due au c brusque de direction des filets liquides, au moment où il dans l'ajutage: mais cette perte est plus que compensée mentation qu'éprouve la vitesse, en raison de la diminuti sion qui a lieu à l'entrée de l'ajutage.

Il est à peine nécessaire d'ajouter que, si la dépens produite par un ajutage conique divergent est plus gra dépense théorique correspondant à l'orifice d'entrée. contraire beaucoup plus petite que celle qui correspond de sortie. La perte de vitesse, résultant de ce que les éprouvé un changement brusque de direction à leur e l'ajutage, se fait sentir ici ; et la quantité de liquide q l'orifice de sortie de l'ajutage est moindre que si les

fice de sortie, sans éprouver de changement brusque

u'on veut utiliser la vitesse avec laquelle un liquide a orifice, pour produire certains effets, pour faire exemple, une roue hydraulique, il est important les pertes de vitesse qui sont occasionnées par les rusques de direction des filets liquides. Si l'on poul'orifice dans une paroi sans épaisseur, ces pertes

pas. Mais la paroi sairement une épaispour résister à la a à supporter; l'oratiquera sera donc es conditions qu'un mince paroi, qu'on l'un ajutage. Pour de vitesse qui pourlu passage du liquide , on en arrondit les érieur du réservoir,

te manière, les filets

is on




Fig. 371.

igent que progressivement de direction, et ils sortent ec toute la vitesse que peut déterminer la hauteur essus de l'orifice. Dans ce cas on dit que l'orifice

...On donne le nom de siphon à un tube recourbé '2, à 1 peut




Fig. 372.

ne l'indique la figure. On voit alors le liquide s'éémité D du siphon : le vase M se vide de plus en



plonge dans le vase, et au niveau de cette surfac égale à la pression atmosphérique. Si l'on s'élève partir de là, jusque dans la partie supérieure B. pressions de plus en plus faibles, en raison de la se sera élevé: la pression en B, par exemple, sera sion atmosphérique diminuée du poids d'une co dont il s'agit, avant pour base l'unité de surface, q distance verticale du point B au-dessus de la surfa dans le vase M. Si ensuite on continue à marche en descendant le long de la seconde branche, on ti sions de plus en plus grandes; arrivé en C. au niv libre du liquide dans le vase M, on retrouvera une la pression atmosphérique. Si l'on continue à des sions qu'on rencontrera augmenteront encore: el D, on trouvera que la pression supportée par la f petit piston qui serme l'extrémité du tube est és atmosphérique augmentée du poids d'une colonne pour base l'unité de surface et pour hauteur la c du point D au-dessous du point C, ou, ce qui est la dessous du niveau du liquide dar e le vase M. Le p supporte inférieurement la pression atmosphérique pressé de haut en bas que de bas en haut, et il s

raide contre les parois intérieures du siphon, comme nous le lientôt.

r que le siphon puisse fonctionner, il est nécessaire que l'on dans l'atmosphère. Sans la pression atmosphérique, qui s'exerce liquide en M, ce liquide ne monterait pas de A en B. Si l'on it dans le vide, le liquide qu'en aurait introduit d'abord dans i la longueur du siphon, pour l'amorcer, se diviserait en deux mas au point leplusélevé du tube; une portion descendrait par lanche de gauche, et l'autre par la branche de droite. On comtra de la même manière, que si le siphon présentait de trop les dimensions, dans le sens vertical, il ne fonctionnerait pas qu'il fût placé dans l'atmosphère, car on sait que la pression aphérique ne peut pas déterminer l'ascension d'un liquide à hauteur plus grande que celle d'une colonne de ce liquide qui sit équilibre (§ 253).

par qu'un siphon puisse être facilement amorcé, on lui adapte be latéral, qui s'embranche sur lui tout près de l'extrémité D, i remonte verticalement, à côté de la branche CD. Lorsque le en est installé dans la position qu'il doit occuper pendant l'écouent du liquide, sans avoir été préalablement amorcé, on ferme brémité D à l'aide d'un bouchon, puis on aspire par l'extrémité **brieure du tube latéral dont on vient de parler. Cette aspiration** bisant une diminution de pression de l'air qui est contenu à **Wieur du siphon** et qui ne communique pas au dehors, il en que le liquide du vase M monte de A en B, et redescend enbe Ben D. Le siphon est alors amorcé: et il suffit d'ôter le con qu'on avait mis en D, pour que l'écoulement ait lieu. C'est qu'on opère souvent pour vider un tonneau plein de vin, sans besoin de percer un trou dans un des fonds: le siphon dont on t dans ce cas, est de fer-blanc, et est construit de manière à trer facilement par la bonde, en laissant encore tout autour de libre passage pour l'air qui doit remplir le tonneau à mesure e vin en sort.

291. Recoulements constants. — Pour que la vitesse avec lale un liquide s'écoule par un orifice reste constamment la même, it que la charge sur cet orifice ne varie pas, c'est-à-dire que la sce libre du liquide, dans le réservoir d'où il s'écoule, reste touà une même hauteur au-dessus de l'orifice. Nous avons vu 58) un moyen qu'on peut employer pour atteindre ce but. Un moyen, dont on pourra se servir lorsqu'on aura à opérer sur quantités de liquide beaucoup plus considérables, consiste à arriver une source de liquide dans le réservoir, et à pratiquer dans sa paroi une échancrure latérale correspondant a constant qu'on veut que le liquide y prenne; si la sonr mente le réservoir fournit plus de liquide qu'il ne doit s'e par l'orifice, l'excédant sortira par cette échancrure, et le variera pas. Ce dernier moyen est souvent employé en grégulariser la vitesse d'écoulement de l'eau qui est desti mouvoir les roues hydrauliques.

§ 295. Écoulements intermittents.—La fontaim tente, représentéeici, fig. 373, est un appareil disposé de ma



Fig. 373.

duire un intermitter A contient se termine ment par fices B, B, r cette eau p ler. Ce vas munique pa mosphère p tie supérie il est trave tube vertic est ouvert bouts, et qu communiqu vase A ave phère. A de cette cor tion, la pro mosphériqu librement s

contenue da A; celle-ci

par les orifices B, B, et tombe dans la cuvette E. Cette et percée d'un trou O, par lequel l'eau s'écoule dans un cuvette placée au-dessous de la première. Mais l'orificiaisse pas sortir autant d'eau qu'il en arrive dans la cen sorte que le niveau du liquide s'y élève, et vien fermer l'extrémité inférieure D du tube, qui permettait i sion atmosphérique de s'exercer sur l'eau du vase A. l'écoulement par les orifices B, B, ne s'effectuse plus mêmes conditions. La pression exercée par l'air qu'il par les orifices B, B, ne s'effectuse plus mêmes conditions. La pression exercée par l'air qu'il par les orifices B, B, ne s'effectuse plus mêmes conditions.

n A diminue peu à peu, à mesure que l'eau continue à ler, puisque cet air, actuellement isolé de l'atmosphère, occupe ame de plus en plus grand. La vitesse d'écoulement par les B, B, doit donc diminuer progressivement; et bientôt l'eau era tout à fait, lorsque l'excès de la pression atmosphérique pression que supporte l'eau dans le vase A sera capable de quilibre à la colonne d'eau située au-dessus des oritices B, B. itesse de chacun de ces orifices fait d'ailleurs que l'eau ne as couler dans une partie de sa largeur, pendant que l'air rait par l'autre partie : l'écoulement cesse donc complétement. 'eau qui s'est accumulée dans la cuvette E en sort toujours rifice O: et comme cette eau n'est plus renouvelée, son niveau. ce qui fait que bientôt l'extrémité inférieure D du tube ver-D va se trouver dégagée. Alors l'air atmosphérique commura de nouveau avec l'intérieur du vase A. l'écoulement revencera par les orifices B. B. et le niveau de l'eau remontera dans rette E. La communication de l'atmosphère avec l'intérieur du A étant de nouveau interceptée. l'écoulement par les orifices , s'arrêtera bientôt, et ainsi de suite. L'écoulement se produira d'une maniere intermittente, tant que le vase A contiendra de

296. Il existe dans diverses localités des fontaines naturelles le fournissent de l'eau que d'une maniere intermittente. Nous voir comment il est possible de se rendre compte de ce phétee.

raginons qu'on ait disposé un vase, fig. 374, de telle façon que

ond soit traversé par un tube de verre reé en forme de siphon. Si l'on verse de dans ce vase, elle s'y maintiendra tant a surface libre AB no so sera pas élevée à la partie supérieure C du siphon. L'air sphérique pénétrant librement par la partie eure de la grande branche du siphon, l'eau 'Oduira dans la petite branche, et s'y plaau même niveau que dans le vase. Mais tôt que la surface libre de l'eau dans le s'élèvera au-dessus du point le plus élevé i siphon, l'eau qui s'est introduite à son feur coulera dans la grande branche; le si-




Fig. 374.

l sera amorcé, et le vase se videra, jusqu'à ce que le niveau de l'eau se soit abaissé au-dessous de l'extrémité inférieure de ∍tite branche du siphon.

432 PRINCIPES RELATIFS AU MOUVEMENT DES FLUI

On peut encore disposer cet appareil autrement, fg. 3; plaçant le tube recourbé par un simple tube droit, ouve



Fig. 375.

bouts, que l'on recouvre d'un antre large et fermé par le haut. L'ense deux tubes constitue une sorte de se le tube intérieur est la grande branche est formée par l'es laire compris entre la surface extér premier tube et la surface intérieure. Si l'on verse de l'eau dans le vase, et tiendra encore, tant que sa surface l'dessous de l'extrémité C du tube inté aussitôt que le niveau aura dépassé extrémité, l'eau qui remplit déjà l'nulaire compris entre les deux tubes

dans le tube intérieur; le siphon sera amorcé, et le vas complétement.

Pour obtenir un écoulement intermittent, à l'aide de l'u appareils dont il vient d'être question, il suffira de fa dans le vase un petit filet d'eau qui coule sans interruptic se remplira peu à peu; la surface de l'eau ABs y élèver sivement; bientôt le siphon s'amorcera, et le vase se vid que le niveau de l'eau se sera ainsi suffisamment abaissé ne pourra plus fonctionner; il se videra lui-même. Alors remplira de nouveau, et l'écoulement par le siphon ne r cera que lorsque la surface de l'eau se sera élevée de not qu'en C. Il est clair que, pour qu'on obtienne ainsi un é intermittent, il faut que la quantité d'eau qui sort par le:



Fig. 376.

plus grande qui arrive temps dan el qui tend plir; sans siphon ne pas le vas terait cor amorcé.

Les fon termittent les peuven

duites par une disposition particulière du terrain, avant de avec celle des appareils dont nous venons de parler. Conce

iste à l'intérieur de la terre, fig. 376, et qu'elle se remau peu à peu, soit par des infiltrations lentes, soit par un d'eau qui y est amené par une petite fissure du terrain. is de plus que cette cavité communique au dehors par un troit, qui se relève d'abord, pour s'abaisser ensuite, de former une sorte de siphon. L'eau s'accumulera dans cette requ'à ce que son niveau se trouve à la hauteur du point le é de ce conduit. De nouvelles quantités d'eau arrivant, le amorcera, et l'eau s'écoulera au dehors. Bientôt le siphon et cessera de fonctionner, et la cavité intérieure se remnouveau, jusqu'à ce que le siphon s'amorce et recommence Pour que le siphon puisse ainsi vider ce réservoir intérieur. essaire que la surface de l'eau y soit soumise à la pression érique (§ 293), et que l'air extérieur puisse y pénétrer facipendant que l'eau en sort ; cette condition se trouvera très at remplie, en raison des fissures nombreuses qui existent ment dans les terrains, et dans lesquelles l'air atmosphérépand librement. La disposition qui vient d'être indiquée ponyant donner lieu à une fontaine intermittente n'exige picours d'un grand nombre de conditions spéciales; on rès bien qu'elle se soit présentée dans plusieurs localités. ul effet du hasard.

1. Fentaine de Méron. — Lorsqu'on fait sortir le liquide dans un vase par une ouverture disposée de manière à un iet vertical, comme dans la fig. 364 (page 446), il ne i jaillir plus haut que le plan horizontal correspondant à la libre du liquide dans le vase. Mais il n'en est plus de même ce liquide est divisé en deux portions, entre lesquelles est ée une masse gazeuse: le jet liquide peut s'élever, dans à une hauteur beaucoup plus grande que celle qui est déterar la surface libre dans le réservoir. C'est ce que l'on comsans peine, à l'aide de l'appareil connu sous le nom de fon-Héron (Héron, l'inventeur de cet appareil, vivait à Alexans l'an 420 avant J.-C.). Celui qui est représenté ici, fig. 377. ose d'un simple tube de verre recourbé, dont une extrémité git en entonnoir, et qui présente deux renslements B. C. onction de réservoirs. Si ce tube recourbé contenait seulel'eau, et que le liquide s'élevât dans la branche de droite. lans l'entonnoir A, comme l'indique la figure, il devrait dans la branche de gauche à la même hauteur, car le tubeerait, à proprement parler, un système de vases communi-Mais supposons que l'eau ne s'étende que de A en B; qu'au434 PRINCIPES RELATIFS AU MOUVEMENT DES FLUID dessus de la surface de l'eau dans la boule B, et jusque dar C, il y ait une certaine quantité d'air; puis que le reste




Fig. 377.

partir de cette boi rempli d'eau. La p cet air, entre les de d'eau, modifiera ment le résultat. L de l'eau, en B et partie des parois de fermée dans laque est contenu: il ex en vertu de sa fo sive, des pressions divers points de ce faces, si toutefois son poids, qui e négligeable. La pr portée par la surfa dans la boule C même que celle qu duite par une col pesant directeme surface, et ayant égale à la différen de l'eau en A et e conclure de là qu qui part de la par de la boule C et verticalement, a sez grande longu maintiendrait er une hauteur, a niveau en C. éga la surface de l'e dessus du nivea que, de plus, s pas une longue pour que l'équi duise, l'eau jailli

vant à une hauteur qui approchera de celle qui convi équilibre, comme le montre la figure.

\$298. Mouvement des liquides dans des tay

MENT DES LIQUIDES DANS DES TUYAUX.

ile dans un tuyau, en le remplissant complétement, il art des parois du tuyau une résistance qui diminue esse. Pour se rendre compte de la manière dont se sistance, il faut observer que les molécules liquides les parois développent ainsi un frottement qui rarement : les molécules voisines des premières, se es d'une vitesse plus grande qu'elles, donnent lieu loppement d'un frottement qui tend à accélérer le premières molécules, et à ralentir celui des autres. e. En sorte que, si l'écoulement du liquide est den peut concevoir que ce liquide soit formé de diverses res qui s'enveloppent les unes les autres, en s'étenla longueur du tuyau, et qui se meuvent chacune propre. La première couche, qui enveloppe toutes celle dont la vitesse est la plus petite; la seconde eu plus vite; la troisième, plus vite encore; et enfin s intérieure, qui se réduit à un simple filet liquide. sède la plus grande vitesse. Le glissement de chaches, à l'intérieur de celle qui l'enveloppe, détermine qui tend à diminuer la vitesse de la première et à de la seconde. Chaque couche est donc soumise à s, dont l'un, agissant sur sa surface extérieure, tend nouvement, et l'autre, agissant sur sa surface intécontraire à l'accélérer; mais le premier frottement second, et la couche se trouve en définitive soumise qui tend à diminuer sa vitesse. C'est en raison de tances, qui agissent sur les diverses couches, que le de liquide qui coule dans le tuyau est diminuée. rès ce que nous venons de voir, les vitesses des dis liquides qui traversent une même section transu ne sont pas les mêmes; ces vitesses sont de plus s, pour des molécules de plus en plus éloignées des au centre de la section qu'est placée la molécule est la plus grande. La quantité de liquide qui tradont nous parlons dans l'espace d'une seconde, est ces vitesses différentes. Si l'écoulement se produimière que toutes les molécules liquides aient une et que le liquide se meuve comme tout d'une pièce. e volume du liquide qui traverse une section transu en une seconde, en multipliant la surface de cette ritesse du liquide; ou bien encore, si l'on divisait quide écoulé en une seconde, par la surface de la

436 PRINCIPES RELATIFS AU MOUVEMENT DES FLUDES.

section transversale du tuyau, on trouverait la vitesse du liquide Dans la réalité, les vitesses des diverses molécules liquides n'état pas les mêmes, on ne peut pas calculer de la même manière la volume du liquide qui passe, en une seconde, par une section transvesale du tuyau. Si l'on divise le volume du liquide qui s'est écoule en une seconde par la surface de cette section transversale, ontovera un nombre qui ne représentera plus la vitesse des diverse molécules liquides, puisqu'elles ont des vitesses différentes; mais en nombre représentera une vitesse moyenne, la vitesse que dema avoir le liquide, se mouvant tont d'une pièce, pour donner lieu à la même dépense (§ 287) : c'est ce que l'on nomme, dans ce cas, la utesse du liquide, dans la section que l'on considère. Si, par exemple, la surface de la section transversale du tuyau est de 3 décimètre carrés, et qu'il s'écoule dans une seconde 24 litres de liquide, a 24 décimètres cubes, on dira que la vitesse du liquide, dans orbite de la décimètre cubes, on dira que la vitesse du liquide, dans orbite de la décimètre cubes, on dira que la vitesse du liquide, dans orbite de la décimètre cubes, on dira que la vitesse du liquide, dans orbite de la contra la contra que la vitesse du liquide, dans orbite de la contra la contra que la vitesse du liquide, dans orbite de la contra la contra que la vitesse du liquide, dans orbite de la contra la contr

section, est de 8 décimètres par seconde.

§ 300. Si le tuyau dans lequel se meut le liquide présente par tout la même section transversale, la vitesse du liquide sera même dans les diverses sections que l'on peut imaginer le long ce tuyau. Car la quantité totale de liquide comprise entre deux ces sections ne devant pas varier, il est nécessaire que le volt du liquide qui entre dans cet espace par l'une des sections soit à celui du liquide qui en sort par l'autre section; ce qui ne! exister qu'autant que les vitesses sont les mêmes dans ces (sections. Les diverses molécules liquides sont donc, chacunes rément, animées d'un mouvement uniforme; et en conséquenc forces qui sont appliquées à chacune d'elles doivent se faire libre. Si, au lieu de prendre une seule molécule, on prend la 1 liquide comprise entre deux sections transversales du tuyau, m à une petite distance l'une de l'autre, on voit qu'il devra enc avoir équilibre entre toutes les forces appliquées à cette 1 liquide. Or ces forces sont de trois espèces différentes : 4º Si du tuyau, dans la partie où est placée notre masse liquide, e cliné à l'horizon, elle se trouvera comme sur un plan incliné, e soumise en conséquence à une des composantes de son poid agira dans le sens de l'axe du tuyau, et qui tendra à la fain cendre (§ 63); 2º les pressions que la masse liquide support les deux faces planes par lesquelles elle est en conject av liquide voisin, pressions qui sont dirigées en sens contraire l'u l'autre, donneront lieu à une force unique, égale à leur différer agissant dans le sens de la plus grande; 3º enfin les (rotte divers dont nous avons parlé, entre les diverses couches ! glissent les unes dans les autres, donneront lieu à une force anique agissant toujours en sens contraire du mouvement du la quide. La première de ces trois forces agira dans le sens du mouernent, si le liquide descend dans la partie inclinée du tuyau ou Proces l'avons supposé placé; elle agira en sens contraire du mouvement, si le liquide monte; enfin elle sera nulle, si la portion de ayau où se trouve le liquide est horizontale. La deuxième force dans le sens du mouvement, ou en seus contraire, suivant 1 la pression exercée sur la face postérieure de la masse liquide plus grande ou plus petite que la pression exercée sur sa face anterieure; elle sera nulle, si ces deux pressions sont égales. Puis-Que la troisième force, celle qui résulte des frottements des couches uides les unes sur les autres et contre les parois du tuyau, est ujours dirigée en sens contraire du mouvement, il faut que l'une deux premières au moins agisse dans le sens du mouvement; car ans cela les trois forces auxquelles la masse liquide est soumise pourraient se faire équilibre. Dans tous les cas, il faut que la Somme des deux forces qui agiront dans un sens soit égale à la Corce qui agira dans le sens opposé.

§ 301. Quand on observe l'écoulement d'un liquide dans un tuyau, on peut trouver facilement la grandeur et le sens de chacune des deux premières forces dont nous venons de parler, relativement à la tranche de liquide qui est comprise entre deux sections déterminées du tuyau. Pour la première, on évaluera le volume du liquide contenu entre ces deux sections; on en conclura son poids; et l'on décomposera ce poids en deux composantes dirigées, l'une suivant l'axe du tuyau, l'autre suivant une perpendiculaire à cet axe (§63): la première composante sera la force cherchée. Pour la seconde, on déterminera la pression supportée par chacune des deux faces de la tranche liquide (\$ 221), en implantant, sur le tuyau, des tubes de verre qui s'élèvent verticalement en deux points correspondant respectivement à chacune de ces deux faces, et mesurant la hauteur à laquelle le liquide se maintiendra dans chaque tube, par suite de la pression qui existe à son extrémite inférieure dans le tuyau. La condition d'équilibre qui a été énoncée précédemment, entre les trois forces auxquelles la tranche liquide est soumise, permettra donc de trouver la grandeur de la troisième force, c'est-à-dire de la résistance occasionnée par les frottements.

Des expériences nombreuses ont fait reconnaître que, pour une même vitesse du liquide, la résistance dont il s'agit est proportionnelle à l'étendue de la surface par laquelle la tranche touche les parois du tuyau. Il en résulte que, pour des tranches prises dans un

438 PRINCIPES RELATIFS AU MOUVEMENT DES FLUIDES.

même tuyau, et occupant des longueurs différentes de ce tuyan, la résistance est proportionnelle à la longueur de la portion de tuyau dans laquelle se trouve la tranche; il en résulte encore que distranches de même longueur et animées d'une même vitesse, élant prises dans des tuyaux différents, la résistance est proportionnelle au contour de la section transversale qui sert de base à chape tranche.

Lorsque la vitesse du liquide varie, la résistance produite parls frottements varie aussi, contrairement à ce qui arrive dans le frottement de deux corps solides l'un sur l'autre (§ 126). A égalaté de surface de contact d'une tranche liquide avec les parois du tuyau, la résistance qu'éprouve cette tranche est d'autant plus grande que la vitesse du liquide est plus considérable. Quant à la loi suivant laquelle la résistance varie avec la vitesse, on peut se la représenter en admettant que cette résistance est la somme de deux forces, dont l'une est proportionnelle à la vitesse du liquide, et l'autre proportionnelle au carré de cette vitesse. En sorte que, si la vitesse devient double, triple, quadruple..., de ce qu'elle était d'abord, la résistance supportée par la tranche liquide variera dans un rapport plus grand que celui des nombres 2, 3, 4...: mais elle ne variera pas dans un rapport aussi grand que leurs carrés 4, 9, 46...

§ 302. La pression qui a lieu à l'intérieur du liquide qui coule uniformément le long d'un tuyau varie généralement d'une section transversale à une autre. La quantité dont elle varie est déterminée par la condition d'équilibre de la tranche liquide comprise entre ces deux sections transversales. Supposons, par exemple, qu'il s'agisse d'un tuyau droit AB, fig. 378, par lequel s'écoule uniformément




Fig. 378.

l'eau d'un réservoir. Si nous comparons les pressions qui out lieu aux points C, D, E, F, à l'intérieur du tuyau, nous reconnation

proportionnellement aux distances CD, DE, EF, e ces points. Imaginons pour cela des sections translans le liquide par les points C, D, E, F. Les tranches E, EF ont des poids proportionnels à leurs longueurs; s de ces poids, dans le sens de l'axe du tuvau, sont nnelles à leurs longueurs, puisque le tuyau est droit, équence son inclinaison est partout la même. D'un résistances qu'éprouvent ces diverses tranches dans at sont également proportionnelles aux longueurs des iyau contre lesquelles elles frottent (§ 304). Donc, lition de l'équilibre entre les forces qui agissent sur s tranches (§ 300), les différences des pressions qui s extrémités doivent être proportionnelles aux loniches; les différences des pressions en C et en D, en E et en F, doivent être dans le même rapport que les DE, EF. Si les distances CD, DE, EF sont égales pression variera autant de C en D, que de D en E,

r les pressions qui ont lieu aux divers points C, D, E, F, lanter des tubes de verre qui s'élèvent verticalement, avons déjà indiqué (§ 304). L'excès de la pression, que de ces points, sur la pression atmosphérique, sera hauteur à laquelle l'eau s'élèvera dans le tube de ndant. Il est aisé de conclure de ce qui précède que C', D', E', F', des colonnes d'eau que l'on obtiendra ituées sur une ligne droite. De plus cette ligne droite, isamment, devra passer par l'extrémité du tuyau, A', situé sur la surface libre de l'eau du réservoir, au-dessus de l'origine A du tuyau. C'est ce que l'exme complétement.

ets des coudes et des étranglements. — Souvent tinés à la conduite des liquides présentent des coudes soù leur direction doit changer. Ces coudes, analose tuyaux de poèle, occasionnent toujours de grandes mouvement des liquides qui doivent les traverser. I les filets liquides arrivent dans un coude, ils doibrusquement de direction; ce changement brusque on de la vitesse des molécules entraîne toujours une il, ainsi que nous l'avons déjà observé à l'occasion de tage cylindrique (§ 290). Il en résulte donc que, pour couvement d'un liquide, avec une vitesse donnée, dans contient des coudes, il faudra employer une phus

grande quantité de travail que si ces coudes n'existaient pas. A pour éviter les pertes de travail, qui sont des conséquences naires de cette disposition, doit-on faire en sorte que le change de direction des filets liquides ne s'opère que progressivemen pour cela, au lieu de raccorder les deux portions de tnyan de directions sont différentes, en les réunissant au moyen d'une il faut les relier l'une à l'autre par un tuyau courbe, dont la bure ne soit pas trop grande. En arrondissant ainsi le chemit doit parcourir le liquide, on ramènera la résistance qui s'ope son mouvement à être sensiblement la même que si le tuyan

une même direction dans toute sa longueur.

Si le tuvau, dans lequel circule un liquide, présente inté rement un étranglement brusque, le passage du liquide par étranglement occasionne encore une perte de travail, qui est lement due au changement brusque qu'éprouve la vitesse des cules liquides, changement qui porte plutôt sur la grandeur de vitesse que sur sa direction. La résistance occasionnée pu rétrécissement intérieur du tuyau serait beaucoup moindre, si o trécissement se produisait peu à peu, de manière à modifier prosivement la vitesse des molécules liquides; car cette vitesse être d'autant plus grande, que la section du tuyau, au pointo trouvent ces molécules, devient plus petite. Cependant le rétrict ment, tout en se faisant sentir peu à peu, donnera toujours li une plus grande résistance que s'il n'existait pas. Car, d'une pl le liquide y prend une vitesse plus grande que dans le reste tuyau; d'une autre part, une même masse liquide touche les [rois sur une étendue de surface d'autant plus grande que le f mètre du tuyau est plus petit : donc, pour cette double raism. frottements qu'éprouve le liquide (§ 304) sont augmentés par la fi sence du rétrécissement du tuyau. On voit par la qu'il faut et avec soin de faire couler les liquides par des passages étroits, de ne pas donner lieu aux pertes de travail qui en résulteraient que, si l'on ne peut pas faire autrement, il faut disposer les l rois entre lesquelles le liquide doit se mouvoir, de manière déterminer que progressivement le changement que doit éprola vitesse des molécules liquides, lorsqu'elles sont obligées de la ser des étranglements.

§ 304. Nous avons dit précédemment (§ 140) que, dans cells circonstances exceptionnelles, on a besoin d'augmenter l'acime résistances passives qui se développent dans le mouvement, si modérer la vitesse des corps qui se meuvent. Quand il s'agil liquide qui coule dans un tuyau, on y parvient en produssi

JETS D'EAU.

ze un étranglement plus ou moins prononcé. Pour cela, on oser sur le tuyau un robinet tellement construit que, lorstourné convenablement, son ouverture se raccorde avec du tuyau; en sorte que le liquide s'écoule, en trae robinet, exactement de la même manière que s'il n'exis-Lorsqu'ensuite on voudra modérer l'écoulement du liquide, de tourner un peu le robinet, fig. 379; son ouverture ne

dant plus avec les oisines du tuvau. altera un étrangleusque, qui donnera me diminution de e des molécules li-L'effet produit ainsi



Fig. 379.

outant plus marqué que le robinet aura été tourné d'une plus quantité.

peut employer encore un autre moyen, qui consiste à disposer apape à gorge à l'intérieur du tuyau. Ce n'est autre chose disque circulaire, fixé à un axe qui traverse le tuyau transverent, et qui s'applique sur la surface du disque de manière à der avec un de ses diamètres. En faisant tourner cet axe sur

ême, on fait tourner en même temps le disque, qui peut prenusi des positions différentes à l'intérieur du tuyau. place ce disque de manière que son plan soit perculaire à l'axe du tuyau, il s'applique sur tout son ur contre les parois, et ferme entièrement le pasdu liquide. Si au contraire le plan du disque est à avoir la même direction que l'axe du tuyau, il sente que sa tranche au liquide, qui peut passer ent de chaque côté; dans ce cas, la présence du ne rétrécit pas beaucoup l'espace offert au paslu liquide. En donnant au disque des positions indiaires entre celles dont nous venons de parler, on ira un rétrécissement plus ou moins grand, qui enra une diminution correspondante dans la vitesse du e. On a des exemples de soupapes à gorge dans les



Fig. 380.

de poèle, fig. 380, dont on se sert pour modérer en cas de le mouvement ascendant de la fumée dans le tuyau.

105. Jets d'eau. - Nous avons dit (§ 286) que, lorsqu'un e s'écoule par un orifice percé de manière à produire un jet al dirigé de bas en baut, ce jet s'élève à peu près jusqu'au idu liquide dans le réservoir. C'est en cela que consiste le prin-



son mouvement a etre sensiblem**ent la meme que** une même direction dans toute sa longueur.

Si le tuyau, dans lequel circule un liquide, p rement un étranglement brusque, le passage du étranglement occasionne encore une perte de tra lement due au changement brusque qu'éprouve la cules liquides, changement qui porte plutôt sur la 1 vitesse que sur sa direction. La résistance occ rétrécissement intérieur du tuyau serait beaucoup trécissement se produisait peu à peu, de manière à sivement la vitesse des molécules liquides; car être d'autant plus grande, que la section du tuya trouvent ces molécules, devient plus petite. Cepend ment, tout en se faisant sentir peu à peu, donner une plus grande résistance que s'il n'existait pas. le liquide y prend une vitesse plus grande que d tuyau; d'une autre part, une même masse liquide rois sur une étendue de surface d'autant plus gra mètre du tuyau est plus petit : donc, pour cette d frottements qu'éprouve le liquide (§ 304) sont augm sence du rétrécissement du tuyau. On voit par là avec soin de faire couler les liquides par des pass de ne pas donner lieu aux pertes de travail qui en 1

JETS D'BAU.

sage un étranglement plus ou moins prononcé. Pour cela, on sposer sur le tuyau un robinet tellement construit que. lors-I tourné convenablement, son ouverture se raccorde avec mr du tuyau; en sorte que le liquide s'écoule, en trace robinet, exactement de la même manière que s'il n'exis-Lorsqu'ensuite on voudra modérer l'écoulement du liquide, a de tourner un peu le robinet, fig. 379; son ouverture ne

irdant plus avec les voisines du tuyau, mitera un étrangleresque, qui donnera rene diminution de me des molécules li-L'effet produit ainsi



Fig. 379.

fautant plus marqué que le robinet aura été tourné d'une plus I guantité.

peut employer encore un autre moyen, qui consiste à disposer unape à gorge à l'intérieur du tuyau. Ce n'est autre chose disque circulaire, fixé à un axe qui traverse le tuyau transveret qui s'applique sur la surface du disque de manière à ler avec un de ses diamètres. En faisant tourner cet axe sur me, on fait tourner en même temps le disque, qui peut pren-

si des positions différentes à l'intérieur du tuyau. place ce disque de manière que son plan soit permlaire à l'axe du tuyau, il s'applique sur tout son r contre les parois, et ferme entièrement le paslu liquide. Si au contraire le plan du disque est 🖢 à avoir la même direction que l'axe du tuyau, il sente que sa tranche au liquide, qui peut passer ent de chaque côté; dans ce cas, la présence du ne rétrécit pas beaucoup l'espace offert au pasliquide. En donnant au disque des positions indiaires entre celles dont nous venons de parler, on ira un rétrécissement plus ou moins grand, qui enra une diminution correspondante dans la vitesse du Fig. 380. le. On a des exemples de soupapes à gorge dans les



de poèle, fig. 380, dont on se sert pour modérer en cas de n le mouvement ascendant de la fumée dans le tuyau.

305. Jets d'eau. — Nous avons dit (§ 286) que, lorsqu'un le s'écoule par un orifice percé de manière à produire un jet al dirigé de bas en haut, ce jet s'élève à peu près jusqu'au udu liquide dans le réservoir. C'est en cela que consiste le prin-



de donner au tuyau de conquive un assez granu u diminue la vitesse de l'eau dans le tuyau, et l'ou temps l'étendue de la portion de paroi qui est tout masse de liquide (§ 301). On détermine ordinair du tuyau de manière que l'eau n'y ait pas une 2 ou 3 décimètres par seconde.

Si l'orifice d'écoulement était muni d'un ajuta les filets liquides, en changeant brusquement leur sulterait encore une diminution très notable dan Un ajutage cylindrique, par exemple, diminue l ment d'un liquide dans le rapport de 4 à 0,82 (§ laquelle le liquide peut s'élever verticalement, en à la sortie de l'ajutage, n'est donc que les 0,67 (0 0,82), ou environ les ¾ de celle à laquelle il s'élétait pratiqué en mince paroi. Pour ne pas nu jet, on devra pratiquer l'orifice dans une plaque ou bien construire un orifice évasé (§ 292). Mais deux dispositions est préférable, eu égard à la be dité de la colonne liquide ascendante, qui seraien de l'adhérence des filets liquides avec les parois

La hauteur à laquelle l'eau jaillit est encore dimi tance de l'air, et aussi par la chute du liquide, q teint la plus grande hauteur à laquelle il pouvait

eau sort des divers orifices est la même pour tous : les és qui en résultent prennent donc la forme de paraboles snondent toutes à une même vitesse de projection (§ 406). nde horizontale varie d'un jet à un autre, suivant la direcorifice qui donne naissance au jet; la plus grande amplimenond au jet dont la direction initiale fait un angle de Thorizon, et cette amplitude est double de la hauteur à félève verticalement le jet central.

Tulta artégions. — Il existe dans la terre, à des prophin ou moins grandes au-dessous du sol, des nappes ne tres arande étendue. L'eau y est généralement en mouet cela constitue de véritables courants souterrains. Lorsrce un puits assez profond pour atteindre de pareilles l'eau, le liquide s'élève dans le puits, ordinairement jusqu'à ze, et souvent il se produit un jet vertical à une hauteur noins grande au-dessus de la surface du sol. Les puits de portent le nom de puits artésiens. Ce nom leur vient de ce dans l'Artois, ancienne province de France, qu'on s'en inalement occupé dans les temps modernes; mais il n'est oux que ces puits n'aient été connus dans l'antiquité : on ouvé dans les oasis d'Égypte, qui doivent remonter à des très reculées.

se rendre compte complétement des phénomènes que l'on dans les puits artésiens, il faut se rappeler que l'écorce est généralement formée, dans le voisinage de sa surface. and nombre de couches superposées. Ces couches, de diatures, ont souvent une étendue très grande. Leur épaisis être constante pour chacune d'elles, présente cependant de régularité; et si cette épaisseur diminue ou augmente rtie à une autre d'une couche, ce n'est que progressives différentes couches superposées qui constituent un terdonc séparées les unes des autres par des surfaces qu'on rder comme sensiblement parallèles entre elles. Mais ces de séparation, qui ont du être horizontales dans leurs diats, lors de la formation des couches, ont généralement déformations par suite des mouvements géologiques que es ont éprouvés ultérieurement. Il en résulte qu'actuelleconches sont ordinairement inclinées, et que cette inclirie d'un point à un autre.

rons maintenant qu'un terrain soit formé de couches su-1, fig. 381, comme nous venons de le dire, et que parmi hes il s'en trouve une AA dans laquelle l'eau puisse se 444 PRINCIPES RELATIFS AU MOUVEMENT DES FLI mouvoir facilement; cette couche sera formée de sable ple, ou bien de matières qui présentent un grand nomb



Fig. 381.

Concevons de plus que cette couche soit comprise et tres BB, CC, qui se laissent difficilement traverser mieux encore qui soient tout à fait imperméables. Si quantité d'eau s'introduit dans la couche AA, elle circ interstices que présentent les matières dont cette cou posée; mais elle ne pourra en sortir, ni en traversant rieure, ni en traversant sa face inférieure : elle sera l'intérieur de la couche AA par la présence des deux couqui forment comme deux barrières qu'elle ne peut pas

Les points où la couche AA se termine seront situés sur la surface du sol : ce sont les points où ell cette surface, et que l'on nomme ses affleurements. se meuvent à la surface du sol, telles que les eaux de encore les eaux des ruisseaux et des rivières, peuvent dans la couche AA par ses affleurements; en sorte qu doit être habituellement pleine d'eau. Si les affleu couche étaient tous exactement à un même niveau. contiendrait serait à l'état d'équilibre, et formerait ur immobile. Mais il n'en est jamais ainsi : il existe toui affleurements d'une couche, certains points qui sor que d'autres. Si l'eau extérieure s'infiltre dans la ca points situés à un niveau supérieur à celui des affle plus bas, elle ne pourra plus s'y maintenir en équili nécessairement par ces affleurements; il se produira rant continuel à l'intérieur de la couche : l'eau entrer sortira de l'autre.

Soit D, fig. 381, le point d'entrée de l'eau dans le

n point de sortie. Si l'on vient à percer en F un puits vertical G, jusqu'à la couche AA, l'eau du courant souterrain montera ans ce puits, et pourra jaillir au-dessus de l'orifice F. Supposons abord qu'on ait adapté à cet orifice un tuyau vertical d'une grande nateur, dans lequel l'eau soit obligée de rester, sans pouvoir couler au dehors. Si aucune partie des affleurements de la couche A ne se trouvait au-dessous du point d'entrée D, l'eau monterait as le tuvau jusqu'au point H, situé au niveau du point D, en vertu o principe de l'équilibre d'un liquide dans des vases communipants. Mais si l'eau, entrant par le point D, sort par le point E tue plus bas que le premier, elle ne peut pas s'élever dans le tuyau asqu'en H; sa surface libre s'arrêtera en un point K, inférieur au oint D et supérieur au point E. Le puits FG et le tuyau qui le surnonte jouent ici, par rapport à la couche dans laquelle existe le ourant souterrain, le même rôle que les tubes de verre implantes ux points C, D, E, F, du tuyau AB, fig. 378 (page 438). On voit ar la que le point K, fig. 381, qu'on peut appeler le niveau d'équiibre du puits artésien FG, sera d'autant plus bas que ce puits sera plus près du point de sortie E du courant souterrain ; en sorte rue, ainsi qu'on l'a observé plusieurs fois, le niveau d'équilibre pent être très différent, pour des puits artésiens peu éloignés les uns des autres, et aboutissant à une même nappe d'eau.

Le niveau d'équilibre du puits FG étant toujours supposé en K, si l'on n'adapte pas de tuyau à l'orifice de ce puits, l'eau jaillira an-dessus du sol, mais elle sera loin de s'élever jusqu'au point K. Pour que l'eau pût jaillir ainsi jusqu'à son niveau d'équilibre, il faudrait que rien ne s'opposât au mouvement qu'elle tend à prendre sous l'action de la pression qu'elle éprouve à la partie inférieure in puits. Mais c'est ce qui ne peut avoir lieu : en s'élevant à l'intérieur du puits, qui est habituellement étroit et profond, elle développe des frottements qui retardent son mouvement, et elle ne peut prendre qu'une vitesse très inférieure à celle qu'elle prendre prendre qu'une vitesse très inférieure à celle qu'elle prendre qu'elle prendre qu'une vitesse très inférieure à celle qu'elle prendre qu'elle prendre qu'elle tend à prendre qu'elle prendre qu'elle prendre qu'elle qu'

drait sans ces frottements.

Si l'on adapte à l'orifice du puits un tuyau qui ne s'élève pas jusqu'au niveau d'équilibre K, l'eau montera dans ce tuyau et s'écoulera par sa partie supérieure. La vitesse de l'écoulement sera d'autant plus faible que l'extrémité supérieure du tuyau sera plus rapprochée du point K. La quantité d'eau fournie par le puits diminuera donc de plus en plus à mesure qu'on cherchera à la faire monter plus haut à l'aide d'un pareil tuyau; et elle finira par devenir nulle, si l'on veut la faire monter jusqu'au niveau d'équilibre.

On ne donne ordinairement aux puits artésiens que de petites dimensions transversales : ce sont des trous cylindriques de queques décimètres de diamètre, et d'une profondeur quelquefois transversales : de diverses formes, adaptés soit à l'extrémité d'une tige de fer qu'on allonge ou qu'on raccourd à volonté, soit simplement à l'extrémité d'une corde. Ces puits dovent généralement être munis, dans une grande partie de leur profondeur, sinon dans la totalité, d'un tuyau de revêtement destiné à prévenir les éboulements des parois. On peut citer comme exemple remarquable de puits artésien celui que la ville de Paris a fait creuser à l'abattoir de Grenelle, à une profondeur de 516 metres, et dont l'eau s'élève, dans un tuyau, à une hauteur de 37 metres au-dessus du sol.

6 E2

9 TO

b

§ 307. Pour déterminer le niveau d'équilibre d'un puits artisie. il n'est pas nécessaire d'adapter à son orifice un tuyau vertical qui s'élève jusqu'au-dessus de ce niveau; ce moven, qu'il serait be difficile d'employer dans certains cas, peut être remplacé par le suivant. On fermera complétement l'orifice du puits à l'aide du tampon qu'on maintiendra solidement pour résister à la pressu que l'eau exercera sur sa face inférieure; puis on adaptera à un ouverture ménagée dans ce tampon un tuyau communiquant à us manomètre (\$\$ 260 et 264). L'air du tuyau, comprimé par l'eau in puits qui s'y introduira, pressera à son tour le mercure du manmètre; et la pression ainsi produite pourra être évaluée en atmosphères. Si l'on retranche une unité du nombre d'atmosphères ains obtenu, et que l'on multiplie 10m,33 (§ 245) par le reste de la soustraction, on aura en mètres la hauteur du niveau d'équilibre du puits au-dessus de son orifice. On voit en effet que la pression exercée par l'eau sur la face inférieure du tampon, pression qui est mesurée par le manomètre, est précisément celle qui soutiendrait une colonne d'eau s'élevant jusqu'au niveau d'équilibre, dans le cas où le puits, n'étant plus fermé, serait muni d'un tuyau d'une hauteur convenable. La pression dont il s'agit ferait équilibre à cette colonne d'eau et à la pression atmosphérique qui s'exercerait sur sa surface supérieure : elle sera donc de 2, de 3, de 4,... atmosphères, suivant que la hauteur du niveau d'équilibre au-dessus de l'orifice du puits sera de 4 fois, 2 fois, 3 fois,... 10m, 33.

Il arrive souvent que la quantité d'eau fournie par un puits arlèsien diminue. Cette diminution peut être attribuée à deux causes : ou bien à ce que le courant souterrain n'exerce plus une aussi grande pression à l'extrémité inférieure du pults, ou bien à ce que l'intérieur du puits s'est obstrué par des éboulements ou par l'accumen, en certains points, des matières solides que l'eau entraîne elle. La détermination du niveau d'équilibre peut faire consimmédiatement à laquelle de ces deux causes est dû l'affaisment du débit du puits. Dans le premier cas, on trouvera que veau s'est abaissé; dans le second, au contraire, on trouvera a'a pas varié.

existe certains puits artésiens dont le débit varie avec la haude l'eau dans un cours d'eau voisin : une élévation du niveau ce cours d'eau est accompagnée d'une augmentation dans la sté d'eau que fournit le puits. De même le débit de certains artésiens, situés dans le voisinage de la mer, varie périodiqueavec les marées; ce débit augmente ou diminue, suivant que rface des eaux, dans la mer voisine, monte ou descend. Il est le se rendre compte de ces phénomènes d'après ce que nous s dit précédemment. Les affleurements inférieurs de la couche melle aboutit le puits, ceux par lesquels sort l'eau qui se meut cette couche, peuvent être placés de différentes manières. Si fleurements existent en des points de la surface du sol qui ne pes habituellement recouverts d'eau, ils donnent lieu à des es visibles : mais il n'en est plus de même s'ils sont situés sous d'une rivière ou de la mer. Dans ce dernier cas, l'orifice de du courant d'eau souterrain supporte une pression due à la sur du niveau de l'eau dans la rivière ou dans la mer au-dessus & orifice. Si cette hauteur vient à varier, la pression varie dans me sens, aux divers points du courant souterrain, de quantités ou moins grandes, suivant que ces points sont plus ou moins ochés de son orifice de sortie. Le niveau d'équilibre d'un puits en alimenté par ce courant s'élèvera donc et s'abaissera, en s temps que le niveau de l'eau qui presse sur les affleurements eurs de la couche, et par suite le débit du puits augmentera minuera en même temps.

308. Si le niveau d'équilibre d'un puits artésien se trouve aums de la surface du sol, l'eau ne peut pas monter jusqu'à l'oriet par suite ce puits ne peut fournir de l'eau que comme les ordinaires, à la condition qu'on emploie des moyens particupour l'élever jusqu'à la surface du sol. Mais si, au lieu d'y r de l'eau, on y en introduit, au contraire, ce qui tend à y faire er le niveau, l'équilibre sera rompu. La colonne d'eau contenue le puits deviendra trop haute pour être soutenue par la presqui s'exerce à sa partie inférieure; et en conséquence elle endra, de manière à rétablir le niveau où il était précèdem-On pourra donc faire arriver continuellement de l'eau dans

un pareil puits, sans qu'il s'emplisse ; cette eau s'écoulera dans la nappe souterraine à laquelle il communique : on aura ainsi ce que l'on nomme un puits absorbant.

On se sert très souvent de puits absorbants, tels que ceux del nous venons de parler, pour se débarrasser d'eaux nuisibles, sil pour dessécher des terrains marécageux, soit pour faire disparalle l'humidité du sol dans le voisinage de constructions importantesauquelles elle pourrait porter préjudice, soit enfin pour faire disparatre des eaux malsaines provenant d'un établissement industriel.

Il existe un exemple remarquable de puits absorbant à Saint-Dnis, près Paris. En percant un puits artésien sur la place de la Poste aux chevaux, on rencontra d'abord une couche absorbante : puis plus bas une nappe d'eau jaillissante, et plus bas encore une seconde nappe jaillissante, dont l'eau était de meilleure qualité que celle de la précédente. On disposa dans ce pnits trois tuyaux concentriques, s'élevant tous trois jusqu'à la surface du sol, mais descetdant à des profondeurs différentes. Le tuyau intérieur, plus étroit que les deux autres, fut établi jusqu'à la seconde nappe jaillissante. Le second tuyau, enveloppant le premier, de manière à laisser un espace libre entre eux, descendit jusqu'à la première nappe jaillissante. Enfin le troisième tuyau, enveloppant le second de la même manière, ne descendit que jusqu'à la couche absorbante. Par cette disposition, les eaux de la nappe jaillissante inférieure montent par le tuyau central; celles de la nappe jaillissante superieure montent par l'espace annulaire compris entre le premier tuyau et le second; et l'excédant de ces eaux, qui n'est pas employé pour l'usage de la ville, s'écoule dans la couche absorbante, par l'espace annulaire compris entre le second et le troisième

§ 309. Mouvement de l'eau dans les canaux. — Lorsque l'eau contenue dans un canal y est animée d'un mouvement en verta duquel elle le parcourt dans toute sa longaeur, ce mouvement est régulier tant que les circonstances dans lesquelles il se produit restent les mêmes. Le canal étant supposé avoir partout la même forme et les mêmes dimensions, tant en largeur qu'en profondeut, et l'inclinaison de son fond ne variant pas d'un point à un autre. on trouvera que le mouvement du liquide est exactement le meme dans les diverses sections transversales qu'on pourra imaginer dans toute son étendue. D'après cela il est clair que chaque molécule doit se mouvoir uniformément et en ligne droite, et que la surface libre du liquide doit être plane et inclinée dans le sens du courant, de manière à être parallèle au fond du canal.

mouvement de l'eau dans un canal peut être assimilé au ment d'un liquide dans un tuyau dont les dimensions transles sont uniformes dans toute sa longueur. La seule difféconsiste en ce que, dans le canal, l'eau présente une surface tandis que, dans le tuyau, le liquide est entièrement enveper des parois solides. Les considérations développées précélent (§§ 298 à 304) seront donc applicables au mouvement de dans un canal, à la condition de tenir compte de la différence ment d'être signalée.

abord les différents filets liquides ne sont pas animés d'une t vitesse (§ 298); ils se meuvent d'autant plus vite qu'ils sont éloignés des parois solides entre lesquelles l'eau coule. Celui de les filets liquides qui est animé de la plus grande vitesse doit se trouver sur la surface libre, au milieu de la largeur du caet si, à partir de ce filet liquide, on se rapproche des bords ou mid du canal, dans une direction quelconque, on trouvera des de plus en plus petites. Ce n'est cependant pas exactement que les choses se passent; la plus grande vitesse des moléliquides ne s'observe pas sur la surface même de l'eau: mais su au-dessous. Cela tient à la présence de l'air atmosphérique étant en contact avec la surface de l'eau, exerce aussi une présistance à son mouvement, et empêche ainsi les filets les qui sont à la surface de prendre la vitesse qu'ils prendraient cela.

rur s'assurer de ce fait, que la vitesse de l'eau, au milieu de la ur du canal, est moindre à la surface qu'à une petite distance essous, on peut se servir de deux boules de cire liées l'une à re par un fil d'une petite longueur. En mêlant à la cire de pequantités d'autres substances, on peut faire en sorte que l'une deux boules ait une densité moindre que celle de l'eau, et que re au contraire ait une densité plus grande, de telle manière adant que l'ensemble de ces deux boules puisse flotter sur, sans que la plus légère dépasse sensiblement la surface. Si ces se sont mises dans une eau tranquille, elles se disposeront l'une

essous de l'autre, et le fil qui éunit sera vertical. Mais si on ette au milieu du courant qui e dans un canal, elles sont enées par l'eau, et le fil qui les une à l'autre n'est plus verti-



Fig. 382.

fg. 382; la boule inférieure se place en avant de la boule rieure. Il est évident que cette position, que prennent

450 PRINCIPES RELATIFS AU MOUVEMENT DES FLUIDES.

les boules dans le courant, ne peut être due qu'à ce que la vitesa de l'eau est un peu plus grande à une faible distance au-dessous à la surface qu'à la surface même.

Les molècules liquides qui traversent une même section transversale du canal étant animées de vitesses différentes, on appeller vitesse de l'eau, une vitesse moyenne entre celles de ces divesse molécules : ce sera la vitesse dont toutes les molécules devraint être animées à la fois, pour que la quantité d'eau qui traverse nune seconde la section que l'on considère reste la même § 209. D'après cette définition de la vitesse du courant, on voit que quand on la connaîtra, il suffira de la multiplier par la surface de la section transversale du liquide, pour obtenir le volume de l'est qui passe en une seconde par cette section transversale, c'estadire ce que l'on nomme le débit du canal.

§ 340. L'uniformité du mouvement de chaque molécule liquid exige qu'il y ait équilibre entre les forces qui lui sont appliques. et par conséquent aussi entre les forces auxquelles est soumise uns tranche liquide comprise entre deux sections transversales tre rapprochées. Or les forces appliquées à une pareille tranche soil de trois espèces (§ 300): 4° le fond du canal étant incliné dans le sens du mouvement, le poids de la tranche que l'on considère donne une composante parallèle à ce fond, qui tend à accélérer son mouvement; 2º les deux faces de la tranche supportent des pressions de la part du liquide voisin ; 3º la tranche liquide éprouve une resistance occasionnée par son frottement contre les parois solides qui la renferment, et aussi contre l'air avec lequel elle est en contact. Mais les pressions que la tranche éprouve sur ses deux faces sont évidemment égales entre elles : car la surface de l'eau étant partout soumise à la pression atmosphérique, les pressions qui ont lieu aux divers points d'une section transversale du liquide doivent être les mêmes, en quelque endroit du canal que cette section ail été prise. Les pressions supportées par notre tranche liquide sur ses deux faces se détruisant mutuellement, il ne reste que les deux autres forces, qui, en conséquence, doivent se faire équilibre. La composante du poids de la tranche liquide dans le sens du mouvement doit donc être égale à la résistance produite par son froltement contre les bords et le fond du canal et contre l'air. On voit par là que l'inclinaison du fond du canal est indispensable pour que l'écoulement régulier puisse avoir lieu. De plus, la composante du poids d'une tranche liquide, dans le sens du mouvement, étant d'autant plus grande que l'inclinaison du fond est plus forte, on voit que la vitesse du courant augmentera avec cette inclinaison; contre les parois, frottement qui croît avec cette vitesse devienne capable de faire équilibre à cette composante de la tranche.

4. Mouvement de l'eau dans les rivières. —Le mouvel'eau dans une rivière est analogue à celui dont nous de nous occuper; mais il ne présente pas la même régudans son ensemble, en raison de ce que le lit de la rivière B pertout la même largeur ni la même profondeur, et que ad n'a pas une pente uniforme. Cependant, si une partie dre d'une certaine étendue ne contient pas de trop grandes arités, on peut regarder le mouvement de l'eau comme y • même que dans un canal, et tout ce qui a été dit dans le m canal pourra devenir applicable à cette partie de rivière. brement la quantité d'eau qui coule dans une rivière nte depuis sa source jusqu'à son embouchure, soit à cause lineats qui viennent s'y jeter, soit à cause des sources qui t dans son lit. Examinons ce qui a lieu dans une étendue t moins grande, dans laquelle nous admettrons que la quancau qui traverse une section transversale en une seconde partout la même. Si l'on suit la rivière, dans toute cette e, on observera souvent que la vitesse du courant varie mp d'un point à un autre. Ce changement de vitesse est occapar le changement des dimensions transversales de la riroit en largeur, soit en profondeur. Nous savons en effet que. multiplie la surface d'une section, faite dans la masse liquide. diculairement à la direction du courant, par la vitesse ne qui lui correspond, on obtient le volume de liquide qui e cette section en une seconde (§ 309); et puisque ce volume nême pour toutes les sections faites dans la portion de rivière rus nous occupons, il en résulte que, plus la surface d'une transversale de la masse d'eau sera petite, plus la vitesse Fy sera considérable. D'après cela, dans les endroits où la sera large et profonde, l'eau sera presque stagnante, tandis ans les lieux où son lit sera resserré et peu profond, l'eau imée d'une grande vitesse.

nons deux tranches liquides de même volume, et comprises e entre deux sections transversales du courant, faites à peu tance l'une de l'autre. Supposons que la première de ces es corresponde à un point de la rivière où le lit est large et 1, et qu'en conséquence sa vitesse soit faible; et que la settranche au contraire corresponde à un point où le lit est

452 PRINCIPES RELATIFS AU MOUVEMENT DES FLU

étroit et peu profond, ce qui exige que sa vitesse soit que celle de la première. La condition de l'égalité de ces deux tranches fait que la distance des sections tran terminent la seconde, et qui en forment comme les doit être plus grande que la distance correspondante mière tranche. D'après cela, on admettra sans difficul conde tranche frotte sur une plus grande étendue de p que la première. D'ailleurs cette seconde tranche a ai grande vitesse que la première tranche, puisque sa si versale est plus petite. Donc, pour cette double rais tance produite par le frottement contre les bords et l est plus intense pour la seconde tranche liquide que mière (§ 304). Cette résistance devant être vaincue pour chaque tranche, par la composante de son poids o lèlement à la direction du mouvement (§ 340), et les deux tranches étant les mêmes, il en résulte que le liquides doivent se mouvoir suivant des lignes plus in la seconde tranche que dans la première; et qu'en l'inclinaison de la surface de l'eau doit y être également Ainsi, partout où le lit de la rivière est large et p l'eau n'est animée que d'une petite vitesse, la surface presque horizontale; tandis que, dans les endroits où plus rapide, en raison du rétrécissement de la masse en profondeur qu'en largeur, la surface de l'eau pré clinaison beaucoup plus prononcée.

§ 312. Dans le moment des crues, la vitesse du « une rivière, est bien plus grande que dans les circon naires. Pour s'en rendre compte, il suffit de voir com les deux forces qui doivent constamment se faire équil que tranche liquide, lorsque le niveau de l'eau vient à posons qu'habituellement la surface de l'eau soit en l



Fig. 383.

mais que, par suite d'une crue, elle s'élève jusqu'en nière que la surface de la section transversale de la ve devienne double de ce qu'elle était auparavant. I

atenue entre deux sections transversales voisines l'une de a double de ce qu'elle était précédemment; mais l'étenrois touchées par ce liquide n'aura pas augmenté dans le port. Si la vitesse du courant restait la même, il n'y auquilibre entre la force qui tend à accélérer le mouvement ranche liquide et la résistance qui s'oppose à cette accécar la première a été doublée par l'élévation du niveau, la seconde ne l'a pas été. Il faut donc que la vitesse du l'accroisse, pour que le frottement de l'eau contre les rienne capable de faire encore équilibre à la composante ds dirigée dans le sens du mouvement.

Eccure de la vitesse de l'eau. —Pour mesurer la vitesse de l'eau dans une rivière, à une profondeur quelconque



s de la surface, on peut employer avec avantage le mou-Voltmann, fg. 384. Ce moulinet consiste en une petite se de plusieurs ailettes planes, qui sont fixées aux extré-

mités d'autant de bras implantés sur un arbre qui porte cette roue doit être placé dans la direc vement de l'eau. Les filets liquides viennent re de la roue, qui se présentent toutes obliquement l'impulsion oblique que ces ailettes reçoivent : l'eau détermine un mouvement de rotation de la tant plus rapide que la vitesse de l'eau est plus d'après cela, que le nombre de tours effectué p un temps donné puisse faire connaître la vites

L'appareil, que la fig. 384 représente de gra disposé de manière à permettre de compter facl'arbre qui porte la roue. A cet effet, cet arbre de vis G. Au-dessous de ce filet, se trouve une r engrener avec lui, mais qui est habituellement al que la communication ne soit pas établie entre moulinet. A côté de cette première roue, s'en t qui est mise en mouvement par un pignon fixe qui marche beaucoup plus lentement qu'elle. Le roues B. B. sont portés par une pièce C mobile au mité de gauche ; une tringle E sert à soulever l' de cette espèce de levier, et à élever en même ter de manière à faire engrener l'une d'elles avec Lorsqu'on ne tire pas la tringle E de bas en ha baisse sous l'action d'un ressort F, dont la parti puie sur la monture de l'appareil; alors les roue en même temps, et deux petites saillies A, A, pér dents pour les empêcher de tourner. L'apparei glisser dans toute la hauteur d'une longue tige d sert à le fixer en un point déterminé de cette tis

Pour installer le moulinet, on le fait monter su ce qu'il se trouve à la hauteur à laquelle il do dessus du fond de la rivière; on le fixe dans ce on introduit la tige D dans l'eau, en la plaçant manière que son extrémité inférieure touche le enfonce un peu, et que le moulinet soit placé en vient le courant. Au bout de quelques instants, l'un mouvement uniforme de rotation, sous l'inpuls on tire la tringle E, et l'on met ainsi les roues B, l'arbre du moulinet. On maintient cette commun certain temps, pendant une minute, par exem donne la tringle E: les roues s'abaissent, cesser avec l'arbre qui tourne, et s'arrêtent aussités.

s saillies A. A. qui pénètrent entre leurs dents. On retire ent, et d'après la position que les saillies A. A. occupent ert aux roues B. B. on compte aisément le nombre total de la roue de droite a tourné pendant la durée de l'expéd'est en même temps le nombre des tours effectués par le t mendant ce temps: car, à chaque tour de son arbre, le rie G fait tourner cette roue d'une dent.

mettra sans difficulté que le nombre des tours que fait le dans un temps donné est proportionnel à la vitesse de n sorte qu'il suffira de connaître le nombre de tours qu'il eque la vitesse de l'eau a une valeur déterminée, pour qu'on conclure tout de suite la vitesse du courant qui lui aura e un autre nombre de tours pendant le même temps. Si, par on sait que le moulinet fait 8 tours dans une seconde. In vitesse de l'eau est de 4 par seconde, et que dans une nce on ait trouvé que le moulinet faisait 20 tours dans une on en conclura que la vitesse de l'eau qui le mettait en ment était de 2,5 par seconde.

pidité avec laquelle le moulinet tourne sous l'action d'un At dont la vitesse est de 4 m par seconde dépend de ses dimentt de la disposition de ses ailettes. Pour connattre le nombre maqu'il ferait dans une seconde s'il était plongé dans un pafurant, il faut faire une expérience préalable ; cette expérience e soit en placant l'appareil dans un courant dont on connaît soit en le transportant lui-même avec une vitesse donnée

litrieur d'une masse d'eau immobile.

244. Le moulinet de Woltmann permet de déterminer la vitesse dans une rivière, à une profondeur quelconque au-dessous mrface. Mais si l'on veut se contenter de mesurer la vitesse mrface même, on peut employer un moven plus simple. Il sufeffet, de se servir d'un corps qu'on fera flotter sur l'eau, et on pourra facilement observer le mouvement. On fera en sorte za flotteur ne sorte presque pas de l'eau, afin qu'il ne soit pas is à la résistance de l'air, et il prendra sensiblement la même pe que l'eau, surtout si sa masse est faible. On se sert avec age pour cela de pains à cacheter, qui remplissent très bien mditions précédentes.

le courant présente de la régularité dans une certaine lonle flotteur sera animé dans toute cette longueur d'un mouat uniforme, et il suffira de déterminer le nombre de secondes mploie à parcourir une distance conflue, pour en conclure sa a. A cet effet on fixera d'avance, à l'aide de jalons, ou par 456 PRINCIPES RELATIFS AU MOUVEMENT DES FLUIDES tout autre moyen, deux alignements dirigés perpendicula à l'axe de la rivière, et l'on mesurera la distance entre ces egnements; puis on observera le moment où le flotteur, que mis dans l'eau un peu plus haut, viendra passer dans la de chacun d'eux. Si l'on n'avait pas de montre à second mesurer le temps que le flotteur emploie à se rendre du alignement au second, on pourrait se servir d'un pendule des, ainsi que nous l'avons indiqué précédemment § 100

§ 315. On peut employer différents moyens pour avoir d'un cours d'eau telle que nous l'avons définie (§ 309), dire la vitesse que devrait avoir toute la masse liquide se mouvait tout d'une pièce, pour que le débit du correstat le même. Nous nous contenterons d'indiquer le plu qui consiste à déduire la vitesse moyenne du cours de vitesse observée à sa surface à l'aide d'un flotteur. On servir pour cela du tableau suivant, qui donne la vitesse correspondant à diverses valeurs de la vitesse à la surfaction de la vitesse aille qu'il a trouvés peuvent être appliqués, sans grande erreur termination de la vitesse moyenne d'un grand cours d'en la vitesse moyenne d'en la vitesse moyenne d'en la vitesse de la vites d'en la vitesse de la vites d'en la vitesse d'en la vites d'en la vites d'en la vites d'en la vites d

VITESSE	VITES SE	VITESSE	V [1
à la surface.	n·oyenne.	à la surface	
0,20	0,45	2,20	
0,40	0,34	2,40	
0,60	0,47	2,60	
0,80	0,64	2,80	
1,00	0,81	3,00	
1,20	0,98	3,20	
1,40	4,16	3,40	
4,60	4,34	3,60	
1,80	4,52	3,80	
2,00	4,70	4,00	<u> </u>

La vitesse de la Seine, aux environs de Paris, est 0^m,65. Les vitesses du Rhône et du Rhin sont d'env s'élèvent même a 4^m dans les fortes crues.

^{§ 316.} Jaugeage d'un cours d'eau.—Le moyen le

puisse employer pour jauger un cours d'eau, c'est-à-dire mesurer la quantité d'eau qu'il fournit en une seconde, consiste tiplier la surface de la section transversale de la masse liquide a vitesse moyenne qu'elle possède dans le voisinage de cette on (\$ 309).

ous venons de voir comment on détermine la vitesse dont on a in. Quant à la détermination de la surface de la section transale du cours d'eau, elle s'effectuera sans peine, à l'aide de sons qu'on fera pour connaître la profondeur de l'eau en plusieurs Ls situés dans une direction perpendiculaire au courant. Si l'on ve que la profondeur est la même dans toute la largeur d'un s d'eau, dont les bords sont escarpés, on en conclura que la ion transversale de l'eau est un rectangle; et l'on trouvera sa ace en multipliant la largeur de la rivière par la profondeur de 1. Si, au contraire, comme cela arrive généralement, on rehait que la profondeur varie, suivant qu'on s'éloigne plus ou ns des bords, on fera des sondages régulièrement espacés dans e la largeur de la rivière : on les fera, par exemple, de mêtre mètre. On regardera ensuite la portion de la section transvercomprise entre deux profondeurs consécutives qu'on aura mees, comme étant un trapèze qui aurait pour bases parallèles ces x profondeurs, et pour hauteur la distance horizontale des points es deux profondeurs ont été prises. En faisant la somme des faces des différents trapèzes ainsi obtenus, on aura la surface ère de la section.

i l'on trouve, par exemple, que, dans un cours d'eau d'une teur de 8m, la profondeur est partout de 4m,6, on en conclura la surface d'une section transversale est de 12,8 mètres carrés ; i la vitesse movenne de l'eau est de 1 m,5, on trouvera que le it du cours d'eau est de 19,2 mètres cubes par seconde.

In cours d'eau peut être classé parmi les rivières, lorsque, dans état ordinaire, il débite de 10 à 12 mètres cubes d'eau par onde. Lorsque le débit s'élève à 30 ou 40 mètres cubes, la rie est généralement navigable. Lorsque le débit surpasse 100 res cubes, le cours d'eau prend place parmi les fleuves. Ainsi, les circonstances ordinaires, la Seine, à Paris, débite environ mètres cubes d'eau par seconde; la Garonne, à Toulouse, en te environ 150 mètres cubes; et le Rhône, à Lyon, plus de 600 mècubes. D'ailleurs la quantité d'eau que fournit un cours d'eau varie coup d'une époque à une autre. Ainsi on a vu la quantité d'eau, nie par le Rhône, à Lyon, s'abaisser jusqu'à 200 mètres cubes, is que, le 12 février 1815, elle s'est élevée à 5770 mètres cubes. § 347. Lorsqu'un barrage a été établi en travers d'un or d'eau, et que l'eau est obligée de s'élever contre ce barrage, p couler par-dessus sa crête, on peut en profiter pour jaugerlet d'eau. Un pareil barrage prend le nom de déversoir. Il en or quelquefois qui sont installés à demeure, et que l'on a constr par des raisons particulières, telles que le besoin d'élever le ni de l'eau en amont. Mais on peut aussi construire des déver provisoires, dans le seul but de déterminer plus exacteme quantité d'eau que fournit le cours d'eau; ce moyen n'est évit ment applicable qu'aux cours d'eau de peu d'importance.

L'observation de l'écoulement de l'eau par un déversoir reconnaître que la surface de l'eau s'abaisse très sensiblement d'atteindre le plan vertical qui passe par la crête du la fig. 385. L'épaisseur ab de la lame d'eau n'est guère que le




Fig. 385.

de la hauteur at du de l'eau au-dessus del ll résulte des expinombreuses de MM. let et Lesbros que, po ver la quantité d'passe par un déve une seconde, on pet de la manière suiva évaluera la surface tangle qui aurait p la longueur du dév pour hauteur la diffi

niveau ac; on multipliera cette surface par la vitesse (hauteur ac (§ 88); enfin on prendra les 0,405 du résa obtenu.

§ 348. Il arrive très souvent que l'eau d'un cours d'e par l'ouverture d'une vanne; c'est ce qui a lieu, par exen que cette eau est employée comme moteur, pour faire mo roue hydraulique. La vanne consiste en une paroi recta verticale ou oblique, qui est placée en travers d'un cours d'arrêter le liquide, et qui peut se lever plus ou moins, de l'aisser au-dessous d'elle une ouverture rectangulaire pa l'eau s'écoule La veine liquide qui traverse un pareil orific une forte contraction, dont l'intensité varie d'ailleurs ave mensions de l'orifice, et aussi avec la hauteur du niveau dans le bief supérieur au-dessus de cet orifice. MM. Po Lesbros ont fait également des expériences nombreuses su

de ce genre; il résulte de ce qu'ils ont trouvé que, dans les tances ordinaires, lorsque la levée de la vanne est d'au moins aètre, on obtiendra assez exactement la quantité d'eau qui a une seconde, en opérant de la manière suivante. On déra la surface de l'ouverture par laquelle l'eau s'écoule, en t cette surface dans un plan perpendiculaire à la direction se des filets liquides; on la multipliera par la vitesse due à sur du niveau du liquide dans le bief au-dessus du centre de d'écoulement; enfin on prondra les 0,60 du résultat.

9. Beculement d'un gaz par un orifice. — Lorsqu'un gaz stenu dans une enveloppe fermée, et qu'on vient à pratiquer tite ouverture dans cette enveloppe, le gaz tend à sortir en le sa force élastique. Si l'espace qui existe à l'extérieur, dans inage de cette ouverture, contient lui-même un gaz ayant la force élastique, le gaz intérieur ne pourra pas sortir; il seintenu dans son enveloppe par la résistance du gaz extéet les choses se passeront de la même manière que si cette ppe n'avait pas été percée d'un trou. C'est ce qui arrivera, sunple, pour une masse de gaz renfermée, sous la pression mérique, dans une capacité qui est elle-même placée au milieu mosphère. Mais si l'espace, dans lequel le gaz intérieur peut dre en sortant par l'orifice qui lui est offert, se trouve vide te matière, ou bien s'il contient un gaz ayant une force élassoindre que celle du gaz intérieur, il y aura écoulement du érieur par l'orifice. Cet écoulement se produira avec une d'autant plus grande que l'excès de la pression intérieure pression extérieure sera plus considérable.

r trouver la vitesse d'écoulement d'un gaz par un orifice, que apposerons percé en mince paroi, nous pouvons assimiler ce un liquide. Concevons pour cela qu'un liquide ait la même 5 que le gaz qui s'écoule, cette densité étant prise à l'intérieur apacité qui renferme ce gaz, au niveau de l'orifice d'écoulement de plus qu'un poreil liquide soit introduit dons

concevons de plus qu'un pareil liquide soit introduit dans e ouvert par le haut, jusqu'à une hauteur telle que la presnien résultera, au niveau de l'orifice par lequel il doit s'écouler, ale à l'excès de la pression du gaz intérieur sur celle du gaz sur. Ce liquide ayant la même densité que notre gaz, dans inage de l'orifice d'écoulement, et y étant soumis à la même on, devra s'écouler avec la même vitesse que le gaz. Mais la pue prend le liquide est celle qui est due à la hauteur de face libre dans le vase au-dessus de l'orifice (§ 88), ca sera galement avec cette vitesse que le gaz s'écoulers.

En appliquant ceci à un exemple, on verra bien de quelle ninière la vitesse d'écoulement d'un gaz pourra être déterminé in chaque cas. Supposons qu'une capacité fermée contienne de lu dont la force élastique est mesurée par une colonne de mercur ! 0m,77; que cet air se trouve à la température de 0°, et qu'il pression atmosphérique, a l'extérieur de la capacité qui le matient, soit de 0m, 76. Si l'on pratique une petite ouverture en man paroi dans l'enveloppe, l'air s'écoulera par cette ouverture en nical de l'excès de la pression intérieure sur la pression extensus. excès qui est mesuré par une colonne de mercure de 0 ... 01. La imsité de l'air, à la température de 0°, et sous la pression de 0°,76,8 770 fois plus petite que celle de l'eau, et par conséquent 10172 la plus petite que celle du mercure. L'air que nous avons à consilier ici étant sous la pression de 0",77, sa densité est un peu plu grande : d'après la loi de Mariotte (§ 249), cette densité est seule ment 40336 fois plus petite que celle du mercure. Pour qu'es liquide de même densité, placé dans un vase ouvert par le bou. exerce au niveau de l'orifice par lequel il s'écoule, une present mesurée par 0m,04 de mercure, il faut que sa surface libre su située à 103m, 36 au-dessus de l'orifice. Sa vitesse d'écoulementset donc de 45^m par seconde; c'est en même temps la vitesse d'éconlement de l'air que nous considérons.

On voit par cet exemple qu'un excès de pression très faible determine une vitesse d'écoulement considérable. Cela tient à la petitesse de la masse de gaz qui est mise en mouvement par cet excis de pression (§ 94). On voit également que, pour un même excisde pression de l'intérieur à l'extérieur, la vitesse d'écoulement del varier avec la nature du gaz, et aussi avec sa température; puisque cette vitesse dépend de la densité que possède le gaz avant de sorter

de la capacité qui le renferme.

§ 320. La quantité de gaz qui passe par l'orifice dans un temps donné peut s'évaluer comme on l'a fait pour un liquide (§ 287). Si l'on admet que les molécules gazeuses traversent l'orifice en se mouvant perpendiculairement à sa surface, on trouvera le volume du gaz écoulé en une seconde en multipliant la surface de l'orifice par la vitesse d'écoulement. Le volume ainsi obtenu est ceim qu'occuperait le gaz après as sortie de l'orifice, s'il conservait la même densité qu'il avait à l'intérieur du réservoir; et comme le gaz se dilate en sortant, en raison de la diminution de pression qu'il supporte, il en résulte qu'on devra augmenter le volume trouve, dans le rapport dans lequel la sorce élastique du gaz a diminué, ain d'obtenir le volume qu'il occupe réellement après sa sortie.

En déterminant par l'expérience la quantité de gaz qui s'écoule une seconde par un orifice percé en mince paroi, on trouve cette quantité est beaucoup plus petite que celle qui résulte considérations précédentes : la dépense effective n'est que les 65 de la dépense théorique. La différence que l'on trouve ainsi, le résultat indiqué par la théorie et celui que fournit l'expéence, est encore due ici à ce que nous avons commis une erreur admettant que les molécules gazeuses traversent l'orifice percondiculairement à sa surface. La veine gazeuse se contracte au de l'orifice, de même qu'une veine liquide. C'est ce qu'on vérifier très facilement en chargeant l'air de fumée, ce qui and la veine gazeuse visible, et permet d'en observer la configuation. La contraction de la veine gazeuse est un peu moins forte Que celle qu'éprouve la veine liquide dans les mêmes conditions ; Duisque la dépense effective est les 0,65 de la dépense théo-Sque, dans le cas d'un gaz, et qu'elle n'en est que les 0,62, dans e cas d'un liquide.

En adaptant un ajutage à l'orifice d'écoulement d'un gaz, on modifie considérablement les conditions de l'écoulement, et ces modilications s'expliquent exactement de la même manière que dans le cas d'un liquide. Avec un ajutage cylindrique, on obtient une dépense effective qui est les 0,93 de la dépense théorique. Quand on emploie un ajutage légèrement conique et convergent, la dépense effective devient les 0,94 de la dépense théorique évaluée à l'aide

de l'orifice de sortie de l'ajutage.

§ 321. Mouvement des gaz dans des tuyaux. — Lorsqu'un gaz se meut à l'intérieur d'un tuyau, il éprouve de la part des parois une résistance analogue à celle dont nous avons parlé pour les liquides (§ 298). Cette résistance est proportionnelle à l'étendue de la surface contre laquelle le gaz glisse. Elle varie aussi avec la vitesse du gaz : mais contrairement à ce qui a lieu dans le cas d'un liquide (§ 301), on peut la regarder comme étant proportionnelle au carré de la vitesse du gaz. Cette loi, qui lie la résistance des parois du tuyau à la vitesse du gaz, a été reconnue exacte pour toutes les vitesses que l'air prend habituellement dans les tuyaux de conduite, vitesses qui sont comprises entre 3^m et 50^m par seconde.

La présence des coudes et des étranglements, dans les tuyaux que parcourt un gaz, occasionne une grande résistance à son mouvement. C'est pour produire une pareille résistance, et par suite modérer la vitesse du gaz, qu'on place dans les tuyaux de poèle une clef, ou soupape à gorge, telle que celle qui est représentée par la

fig. 380 (page 441).

462 PRINCIPES RELATIFS AU MOUVEMENT DES PLUIDES.

§ 322. Le gaz qui sert à l'éclairage dans les villes est intr d'abord à l'intérieur de grands réservoirs, auxquels on donne le de gazomètres, et de la il se rend aux différents becs où il brûler, en passant par des tuyaux qui sont établis sous le par rues. Un gazomètre n'est autre chose qu'une cloche de tôle, fq qui est plongée dans une grande fosse contenant de l'eau. I




Fig. 386.

est amené sous cette cloche, à mesure de sa fabrication, tuyau qui arrive au fond de la fosse, et qui se relève vertici pour se terminer au-dessus du niveau que peut atteindre l gaz ne peut s'échapper au dehors; il est maintenu latér et à sa partie supérieure par la paroi cylindrique et le for cloche, et à sa partie inférieure par l'eau de la fosse avec il est en contact. Le poids de la cloche est en grande partie é par des chaînes fixées à sa partie supérieure, qui passent poulies de renvoi, et se terminent à des contre-poids. La restante du poids de la cloche, augmentée du poids du gaz contient, est mise en équilibre par la poussée que la cloche de bas en haut. Cette poussée est due à la fois à l'action dans lequel la partie supérieure de la cloche est plongée, et de l'eau de la fosse, dont le niveau est plus bas à l'intérier cloche qu'à l'extérieur.

Les contre-poids, qui équilibrent une partie du poids de la

MESURE DE LA VITESSE D'UN COURANT D'AIR.

463

léterminés de manière que la différence de niveau de l'eau R fosse, à l'intérieur et à l'extérieur de la cloche, ne soit que iques centimètres. En vertu de cette différence de niveau, le Mesu dans la cloche est un peu plus pressé que l'air atmosme environnant, et c'est ce qui l'oblige à sortir par un second placé à l'intérieur comme le premier par lequel il avait été De là le gaz se répartit entre les divers tuyaux qui ont été s pour le conduire aux orifices par lesquels il doit s'écouler air en brûlant. L'excès de la pression du gaz dans le gazosur celle de l'air atmosphérique, tout en étant très faible, ait lieu à une grande vitesse d'écoulement par chaque orifice, arvaux n'exercaient pas une grande résistance au mouvement zz : cet excès de pression est en réalité presque entièrement 6 à vaincre cette résistance, et la vitesse d'écoulement qu'à la très faible portion de cette puissance qui reste sonible, après que les frottements contre les tuyaux ont L Pour modérer la vitesse avec laquelle le gaz sort par tourne, d'une quantité plus ou moins grande, le robinet té au tuyau près de ce bec; on produit par là un étrandiminue la vitesse, en augmentant les résistances qui mouvement du gaz.

Missure de la vitesse d'un courant d'air. — Nous indiqué sommairement (§ 264) les principales causes qui dénat les mouvements de l'air atmosphérique, ou ce que l'on les vents. Nous avons vu ensuite (§§ 265 et 266) comment les ress de températures produisent des courants d'air à l'intérieur nes et dans les cheminées. Dans d'autres circonstances, l'air en mouvement par des machines spéciales, dont nous nous rons plus tard. De quelque manière que se produise un courair, il est souvent utile de mesurer se vitesse. On y parvient yen de l'anémomètre de M. Combes. C'est un instrument anatu moulinet de Woltmann représenté par la fig. 384 (page 453), et construit avec une très grande légèreté, et approprié à s spécial auquel il est destiné. L'emploi de cet instrument est arra entièrement pareil à celui du moulinet.

tableau suivant indique la vitesse que possèdent les molécules

dans les diverses espèces de vents.

DESIGNATION DES VENTS,

	-			-	-		_	_		_	_	
Vent seniement ser	fire	de.	U	Ü		ij						
Vent fable			10	œ.	13.	Ю	113	-0	-3		60	15
Vent frais on brise		-	× 6			٠.	-5			*	36	
								m,	100		*	100
Vent le plus conver											4	
from frair, tris bon	ga.	MAT	la	m	arc	te:	en	m	er.	90	6	
Grand frais, fait se	TTY	er l	01	lan	the	0	nile		000	620	(5)	191
Vent tres fort							20	700		-	-	
Vent impétueux .					-	Œ.			90	7	3	
						85	3	4	*		4	
Grande tempéte.	*	1	10	*					*	4	GO!	1
Ouragan				100	*	4	1	4	4			
Ouragin qui renver	190	les	ê	life,	obs.							6

§ 324. Presiden exercée par une veine Hquid urface. — Lorsqu'une veine liquide vient rencontrer une




Fig. 387.

fg. 387, qui s'
continuation de
ment, elle s'éta
surface, et en m
lui fait supporte
sion. Admettor
qu'il s'agisse d'u
plane disposée p
lairement à la d
liquide. Les din
la surface ont un
sur la grandeur

sion qu'elle supporte. On conçoit en effet que cette press nant de la réaction des filets liquides qui sont obligés de direction, sera d'autant plus forte que le mouvement de ce été plus grandement modifié. Or, si la surface rencontréep n'est pas plus large que la veine, les filets liquides se de bien pour passer tout autour d'elle: mais leur direction changée autant que si la surface était plus grande. A la surface sera plus étendue, la direction des filets liquié échapperaient sur tout son contour s'approchera davan parallèle à la surface même; et c'est lorsque ce parall complétement obtenu qu'on atteindra la pression maxin veine puisse exercer sur cette surface. L'expérience a naître que, pour arriver à ce résultat, il faut que la sur

ION D'UNE VEINE LIQUIDE SUR UNE SURFACE. 465 5 à 8 fois plus grande que la section transversale de la

rant la pression exercée sur la surface, ce qui peut se e d'un ressort contre lequel cette surface s'appuierait, qu'elle pouvait être représentée par le poids d'un cyquide ayant pour base la section de la veine, et pour double de la hauteur de chute qui donnerait lieu à la possède cette veine. Si l'on observe de plus que la hauute qui produit une certaine vitesse est proportionnelle cette vitesse (§ 87), on pourra dire que la pression une veine liquide sur une surface plane, perpendiculaire ion et suffisamment large, est: 4° proportionnelle à la la veine; 2° proportionnelle au carré de la vitesse des liquides qui la composent.

se rendre compte de ce résultat d'une manière très ibord, à égalité de vitesse de la veine liquide, il est bien a pression supportée par la surface doit être proportion-ombre des molécules qui viennent la rencontrer dans un né, et par conséquent proportionnelle à la section de la second lieu, si deux veines de même section transversale les de vitesses différentes, dont l'une sera par exemple l'autre, la pression exercée par la première sera quatre rande que celle exercée par la seconde; car, d'une part, lécule ayant une vitesse double, produit individuelle-action deux fois plus grande; et, d'une autre part, il la surface deux fois plus de molécules dans le même

Si la surface contre laquelle vient tomber la veine liquide plane, la pression qu'elle a à supporter dépend de sa te pression sera plus ou moins grande suivant que la surra les filets liquides à changer plus ou moins de direcsurface est convexe, les filets liquides seront moins forournés qu'ils ne le seraient par une surface plane; aussi 1 exercée sera-t-elle moins forte que celle qui correspond ace plane. Si, au contraire, la surface rencontrée par la de est concave, la pression sera plus grande que dans le surface plane.

exemple, la veine vient frapper au centre d'un hémieux, fig. 388, les filets liquides s'échapperont, tout autour de cet hémisphère, avec des vitesses égales et contraires l'ils avaient avant d'atteindre la surface. Chacun de ces gera d'abord de direction jusqu'à devenir perpendiculaire 466 PRINCIPES RELATIFS AU MOUVEMENT DES FLUDE à sa direction primitive, comme s'il avait rencontré une plane. Mais ce changement de direction ne s'arrêtera




Fig. 389.

il continu produire ju que le filet parallèle à la veine, en vant en se traire; et, d seconde pe réagira sur face auta dans la p La pressio supportée hémisphère devra donc ble de celle rait suppo surface p cevant per lairement de la mên L'experies firme ce n la théorie

§ 326. Lorsqu'une veine liquide vient frapper une sur AB, fig. 389, qui se présente obliquement à sa direction sion qu'elle exerce sur cette surface n'est plus la même l'avait rencontrée perpendiculairement. La vitesse CD de liquide peut être regardée comme résultant de la comp deux vitesses CE, CF (§ 403), dont l'une soit perpendi plan AB, et l'autre lui soit parallèle. En vertu de la vite veine liquide ne fait que se mouvoir parallèlement au pl qui ne peut donner lieu à aucune pression sur ce plan. I supportée par le plan est donc due uniquement à la v elle est la même que si la veine se mouvait perpendicul AB, avec la vitesse CE, et que sa section transversale la section faite dans notre veine liquide par un plan para

§ 327. Si la surface plane que vient rencontrer une ve est elle-même en mouvement, on arrivera de la manie.

Aéterminer la pression qu'elle aura à supporter de

ORPS PLONGÉ DANS UN LIQUIDE EN MOUVEMENT.

467

On observera que le mouvement relatif de la veine liquide mort à la surface, qui seul occasionne la pression que cette supporte, ne sera nullement modifié si l'on donne un moucommun à l'ensemble de la veine liquide et de la surface : pervoir d'où sort la veine liquide et la surface sur laquelle she se trouvent placés sur un bateau, la pression exercée veine sera la même, soit que le bateau soit en repos, soit erche dans une direction ou dans une autre. On pourra donc er que l'on donne à la veine liquide ou au plan mobile qu'elle mcontrer une vitesse commune égale et contraire à la vitesse n. La pression du liquide sur le plan ne sera nullement in par là. Mais le plan, se trouvant animé de deux vitesses contraires, sera réduit à l'immobilité; et le liquide, animé in de la vitesse qu'il avait et de celle qu'on vient de lui attripossédera une vitesse unique résultant de la composition de ex vitesses (§ 403). On aura donc ainsi ramené la détermide la pression exercée par une veine liquide sur une surface qui est en mouvement, à celle de la pression qui se produit a cas où cette surface est en repos.

posons, par exemple, que la surface plane qui reçoit l'action reine liquide soit animée d'une vitesse dirigée suivant l'axe de la veine, et dans le sens du mouvement du liquide; ou, stres termes, que cette surface fuie, pour ainsi dire, devant ide. La vitesse des molécules liquides devra être plus grande îlle du plan; sans quoi il n'y aurait pas de pression produite. Pliquant ce qui vient d'être dit en général, on trouvera que ssion supportée par le plan est la même que si ce plan était sile, et que la veine liquide ne fût animée que de la différence me vitesse propre et celle du plan.

e plan se mouvait toujours dans la direction de l'axe de la

liquide, mais en sens ire du mouvement de veine, la pression qu'il rterait serait la même 'il était immobile, et veine liquide possédat tesse égale à la somme vitesse propre et de lu plan.

 Pression supporur un corps plongó



Fig. 390.

un liquido en monvement. — Lorsqu'un plan AB,



la présence du plan.

Un corps de forme quelconque, plonge dans un et maintenu immobile dans ce courant, éprouve pression due aux deux causes dont il vient d'être cette pression totale varie beaucoup suivant la for la partie antérieure du corps, celle qui est directe l'action des filets liquides, et aussi la partie post voisinage de laquelle se produisent les remous dont

L'expérience indique que, pour un même corps. il s'agit est proportionnelle au carré de la vitesse d pour une même vitesse du liquide et des corps de bles, cette pression est proportionnelle à l'étendue section transversale du corps. Si un corps n'est pk dans la masse liquide, si c'est par exemple un corp devra considérer évidemment que la partie de ce ca au-dessous de la surface du liquide.

Pour une même vitesse du liquide et une mêre plus grande section transversale du corps plongé, exercée par le liquide est d'autant plus faible que rieure et postérieure du corps présentent des surfact à la direction des filets liquides : cette pression te augmentée par les parties anguleuses de ces surfacteure les filets liquides sont abligée de se mouve

par exemple, le corps se meut dans la même direction que le de, soit dans le même sens, soit en sens contraire, la pression supportera sera la même que s'il était en repos, et que le lifût animé d'une vitesse égale à la différence ou à la somme vitesse propre et de la vitesse du corps.

carqu'un corps se meut dans un liquide en repos, il éprouve reme pression que s'il était immobile au milieu du liquide, et celui-ci fût animé d'un mouvement égal et contraire à celui possède le corps. C'est cette pression, éprouvée par un corps se déplace dans un liquide, qui constitue la résistance dont avons parlé précédemment (§ 129', et dont nous avons indisommairement les lois.

Le force qui doit être appliquée à un navire, pour entretenir son vement, n'a à vaincre que la résistance opposée par l'eau dans celle il so meut, ainsi que celle qui est occasionnée par l'air. Is qui est beaucoup plus faible. Pour diminuer la grandeur de la ce motrice correspondante à une vitesse donnée, ou bien encore raugmenter la vitesse qu'une même force motrice peut produire entretenir, on a soin de donner aux navires une forme telle, qu'à selité de volume immergé, la résistance au mouvement soit aussi tite que possible. Cette condition doit se combiner avec celle qui déjà été énoncée (§ 276) et qui a pour objet la stabilité de l'équi-bre. C'est pour atteindre ce but qu'on donne à la proue une forme il lui permet de fendre facilement les flots, et qu'on arrondit les ancs du navire, tant vers la poupe que vers la proue, afin d'éviter l'angmentation de résistance qui résulterait de la présence de parties anguleuses.

Pour faire comprendre combien la forme d'un navire a d'influence sur la résistance que le liquide oppose à son mouvement, il suffit de citer le résultat d'une expérience faite par Bossut. Un modèle de vaisseau de ligne, et un prisme de même longueur qui avait pour base la plus grande section transversale du vaisseau, furent mis en mouvement dans le sens de leur longueur, dans une cau tranquille, et avec le même tirant d'eau; Bossut trouva que l'eau opposait au prisme une résistance 5 fois plus grande qu'au vaisseau.

§ 330. Pression exercée sur un corps par un gaz en mouvement. — Une veine gazeuse, qui vient rencontrer une surface fixe ou mobile, exerce sur elle une pression analogue à cello qui est produite dans les mêmes circonstances par une veine liquide. Cette pression est soumise aux mêmes lois (§§ 324 à 327); et il n'v a de différence essentielle que dans son intensité, qui est gè-

470 PRINCIPES RELATIFS AU MOUVEMENT DES FLUIDES.

néralement beaucoup plus faible que quand il s'agit d'un bqui en raison du peu de masse de la quantité de gaz qui visat rand

trer la surface dans un temps déterminé.

Un corps qui est plongé au milieu d'une masse gazesse en se vement éprouve également une pression analogue à celle qu'il éput verait si le gaz était remplacé par un liquide aussi en mouvement, des cas où le corps se meut à l'intérieur d'un gaz en repos, est est soumise aux mêmes lois (§§ 323 et 329) que si elle était problem un liquide.

§ 331. Résistance de l'air à la chute des corps. — Nel avons vu (§ 82) que si les corps ne tombent pas tous avec la maintenance, cela tient à la résistance que l'air atmosphérique qualiteur mouvement. Il nous est facile maintenant de nous rendre corps de la manière dont cette résistance agit sur les différents corps.

Lorsqu'un corps tombe dans l'air, il est soumis à l'actin de deux forces, dont l'une est son poids, et l'autre est la résistance l'air. Pour des corps de même poids et de surfaces différents, le première force est la même, et la seconde est d'autant plus grande que la surface qui vient directement choquer l'air est plus étants donc ces corps tomberont d'autant moins vite qu'ils présentants l'air une plus grande surface. Un même corps tombera plus emoins rapidement, suivant qu'on le tournera de telle ou talle mière : c'est ainsi que la rapidité de la chute d'une feuille de partie le ment ou verticalement.

Des corps de même nature et de formes semblables ne tombi pas avec la même rapidité, si leurs grosseurs sont différentes. 51 s'agit de deux balles de plonib, dont l'une ait un diamètre des de celui de l'autre, on voit que le poids de la plus grosse des des est 8 fois plus grand que le poids de la plus petite ; leurs masses sont aussi dans le même rapport; il faudrait donc que la résistance de l'air fût 8 fois plus grande sur la première balle que sur la se condo pour que leur mouvement fût le même. Mais il n'en es rien. A égalité de vitesse, la résistance que l'air opposera au mouvement de la première balle ne sera que 4 fois plus grande que celle qu'éprouvera la seconde, puisque les surfaces de leurs plus grandes sections transversales sont entre elles dans le rapport de 4 à 1 : donc la plus grosse des deux balles tombera plus vite que l'autre. Ces mêmes considérations font voir pourquoi, en lancant des projectiles de même nature, mais de diverses grosseurs. au moyen d'une arme à seu, on atteint à une distance d'autant

RÉSISTANCE DE L'AIR A LA CHUTE DES CORPS.

grande que les projectiles sont plus gros; la résistance de l'air mouvement du projectile se fait d'autant moins sentir, que le cort de sa masse à sa surface est plus considérable.

orsqu'un corps tombe dans l'air, son mouvement s'accélère, pas autant que s'il tombait dans le vide, en raison de la rémece qu'il éprouve de la part de l'air. A mesure que sa vitesse mente, la résistance de l'air augmente aussi; son mouvement dière donc de moins en moins, puisque l'excès de son poids la résistance diminue constamment. On peut même reconnaître la vitesse du corps ne peut pas dépasser une certaine limite: 1 vitesse limite est celle pour laquelle la résistance de l'air it égale au poids du corps. On voit en effet que, si le corps mat a avoir cette vitesse, la force qui tend à accélèrer son mount serait mise en équilibre par celle qui tend à le retarder, l'en conséquence le mouvement resterait uniforme. La vitesse dont nous parlons sera d'ailleurs d'autant plus petite que, une même masse, le corps présentera une plus grande sur-à l'air. C'est par ces considérations qu'on peut se rendre



g. 391.

Fig. 392.

te de la manière dont fonctionnent les parachutes, à l'aide sels on peut se laisser tomber d'une grande hauteur, sans qu'il

472 PRINCIPES RELATIFS AU MOUVEMENT DES FLUIDES.

en résulte le moindre accident. Le parachute est un appareil que exactement la forme d'un grand parapluie, et qui supporte à partie inférieure un panier dans lequel on peut se placer. Lors le parachute est fermé, fig. 394, il peut tomber avec une grande tesse; mais lorsqu'il est ouvert, fig. 392, il présente une très grasurface à l'air, et, malgré le poids qu'il supporte, il ne peut pre qu'une vitesse très modérée. Si le parachute, avant de s'ouvri pris une vitesse un peu grande, cette vitesse diminue aussiblit vient de s'ouvrir, en raison de la résistance de l'air qui, l'emper sur le poids total de l'appareil, ralentit son mouvement.

§ 332. Action du gouvernail dans le mouvement de navire. — Le gouvernail, que l'on adapte à la poupe d'un ma a pour objet de donner au mouvement de ce navire telle dires qu'on veut. Ce n'est autre chose qu'une surface plane, disp verticalement, et mobile autour d'un de ses côtés verticaux, qu'fonction de charnière. Pour faire tourner le gouvernail autou cette espèce de charnière, on agit sur un long levier qui si horizontalement à sa partie supérieure, ou bien sur une roue v cale, munie de poignées sur tout son contour, qui est placér le pont du navire, et dont le mouvement de rotation se communa u gouvernail.

Admettons que le liquide sur lequel se meut le navire se repos, que la force qui est appliquée à ce navire tende a le mouvoir dans le sens de sa longueur, et que son mouvement s'effectuer dans ce sens pendant un certain temps, sans chang direction. On devra placer le gouvernail de manière que ses faces soient dans la direction même de l'axe du navire, et par séquent du mouvement dont il est animé. Mais, si l'on veut que moment donné le navire prenne une autre route, que sa prodirige, par exemple, à droite du point vers lequel elle était d'jusque-là, on fera tourner le gouvernail de ce même côté, [6]



Fig. 393.

Le mouvement du navire se continuant comme il avait liet l'instant d'auparavant, le gouvernail éprouvers de la part de PROPULSION DES NAVIRES A L'AIDE DE RAMES, ETC. 473

pression perpendiculaire à sa surface, pression qu'il n'éproupas avant qu'on lui eût donné sa nouvelle position. Cette pression agit sur le navire avec lequel le gouvernail fait corps, et blige à tourner dans le sens voulu. Lorsque l'axe du navire a éte samené dans la nouvelle direction qu'il doit prendre, on replace gouvernail comme il était précédemment, et le mouvement s'eftue en ligne droite, jusqu'à ce qu'on agisse de nouveau sur le souvernail.

Le mouvement d'un navire a souvent lieu dans des conditions ins simples que celles que nous venons de supposer. La force seri le fait mouvoir n'agit pas toujours dans le sens du mouvement on veut lui donner; c'est ce qui a lieu la plupart du temps, par emple, lorsque le navire est poussé par le vent. De même le ride dans lequel s'effectue le mouvement est souvent animé lui-**The d'une certaine vitesse**, dont la direction est différente de celle Que doit prendre le navire; il en résulte que la résistance, que le quide oppose au mouvement du navire n'agit pas suivant son ave Si le navire, dans de telles conditions, n'avait pas de gouvernail, se déplacerait en ne suivant généralement pas le chemin qu'on Vent lui faire suivre. A l'aide du gouvernail, en le faisant tourner. soit d'un côté, soit de l'autre, on développe une nouvelle force prorenant de la pression qu'il supporte de la part du liquide; et l'on fait en sorte que cette nouvelle force, en se combinant avec celles dont nous venons de parler, donne au navire le mouvement qu'on Veut lui faire prendre.

Le gouvernail d'un navire n'est qu'une imitation de la queue des Poissons, qui leur sert à se diriger à volonté d'un côté ou d'un autre ; il leur suffit pour cela de la dévier de sa position naturelle, en la Portant un peu à droite ou à gauche.

§ 333. Propulsion des navires à l'alde de rames, de romes, on d'hélices. — Les rames, dont on se sert pour produire et entretenir le mouvement d'un bateau, sont des leviers droitayant leur point d'appui sur les bords du bateau. L'une des extrémités de chaque rame plonge dans l'eau, tandis qu'un homme assidans le bateau, le dos tourné à la proue, tire l'autre extrémité versui. En agissant ainsi sur la rame, il la fait tourner autour de son boint d'appui, et par suite l'extrémité qui plonge dans l'eau s'y met en mouvement, en allant de la proue à la poupe. Ce mouvement de la rame développe une résistance de la part du liquide: cette résistance est une force qui lui est appliquée, et quiest dirigée en sens contraire de son mouvement, c'est-à-dire de la poupe à la proue. La rame se tronve ainsi soumise à l'action de deux forces parallèles et



pieus contre le bateau, de maniere a lui appique égale et contraire à cette force de traction; la force la contraction de ses muscles fait que son corps foi un ressort qui aurait été comprimé, et qui, en che tendre, exercerait des pressions égales et contrair avec lesquels il serait en contact par ses extrémit l'homme sur la rame détermine bien, au point où elle le bateau, une pression égale à la résultante dont ri n'y a qu'un instant; mais elle donne lieu en més pression en sens contraire, exercée par ses pieds. I bateau n'est soumis qu'à la différence de ces dei rence qui est précisément égale à la pression que l de la part du liquide dans lequel elle se meut : c seule qui tend à accélérer le mouvement du bateau

Co résultat auquel nous venons d'arriver s'obtien médiatement, si l'on ne s'inquiète pas de savoir ce est liée au bateau, ni par quel moyen elle est mise La résistance que l'eau lui oppose est évidemment extérieure qui agisse sur le bateau, et qui puise comme étant la force motrice tendant à augmenter

Lorsqu'une rame a tourné d'une certaine quanti point d'appui, elle ne se trouve plus dans une posi nour continuer son action. Alors l'homme qui la ma ON DES NAVIRES A L'AIDE DE RAMES, ETC. 475 elle est plongée dans l'eau; dans le second, elle est se meut dans l'air.

ue la rame éprouve de la part de l'eau est d'auqu'elle rencontre le liquide sous une plus grande une plus grande vitesse. C'est afin de ne pas avoir vitesse trop considérable, pour produire une action le bateau, qu'on élargit la partie qui doit plonger e lui conservant que l'épaisseur nécessaire à sa soit, par cet accroissement de surface, le même effet re produit par une augmentation de la vitesse; mais la rame en est rendue plus facile.

pateau marche convenablement, à l'aide de rames, ait un nombre pair qui agissent, moitié d'un côté, sons cela, les impulsions que le liquide transmet intermédiaire des diverses rames, donneraient lieu qui serait trop éloignée d'être dirigée suivant son rait constamment à se détourner de sa route, par oblique de cette résultante.

faire marcher un bateau de grande dimension au i, il faudrait en employer un grand nombre, ce qui inconvénients de plus d'un genre, surtout pour des longs. Dans ce cas, on remplace les rames par des , fig. 391, auxquelles on donne un mouvement de




Fig. 394.

ven d'une machine à vapeur: c'est ce qui constitue vapeur. Les roues sont au nombre de deux, une de bateau; elles sont montées aux deux extrémités zontal, qui traverse le bateau perpendiculairement et qui reçoit un mouvement de rotation de la ma. Les palettes de ces roues fonctionnent absolument nes. Lorsqu'elles sont à la partie inférieure de la

476 PRINCIPES RELATIPS AU MOUVEMENT DES FLUMES.

circonférence qu'elles décrivent, elles plongent dans l'eau, et us chent de la proue vers la poupe; elles sortent ensuite de l'eau, se meuvent dans l'air en sens contraire, pour revenir plonger de l'eau, et s'y mouvoir de la même manière que précédemment le la pression que l'eau exerce sur les palettes immergées qui ou tue la force motrice appliquée au bateau, et tendant à account vitesse.

§ 335. Depuis quelques années, on s'est beaucoup complete remplacer les roues des bateaux à vapeur par des liciton l'es nous rendre compte du mode d'action de ces hélices, autobie on a donné des formes très diverses, imaginons qu'un bales sa muni d'une vis, dont l'axe, placé horizontalement, soit dirigi des le sens de la longueur du bateau ; concevons de plus que cetta is. pouvant tourner autour de son axe, dans des collets fixés su bues soit engagé dans un écrou solidement maintenu dans une positi invariable par rapport au sol environnant. Si l'on fait tourner le elle marchera dans l'écrou, et entrainera le bateau avec elle Lie lice qu'on adapte à un bateau est une véritable vis, qui fonction d'une manière analogue à celle dont nous venons de parler all n'y a de différence qu'en ce que l'écrou fixe est remplacé par les dans laquelle l'hélice tourne. Cette eau, qui fait fonction d'emi ne reste pas immobile comme l'écrou qu'elle remplace; mais résistance qu'elle exerce sur les surfaces inclinées de l'hélie u communique pas moins au bateau un mouvement de progressia. qui est d'autant plus rapide que l'hélice tourne plus vite.




Fig. 395.

L'hélice A, fig. 395, se place à l'arrière du bateau, vers sa quité

TROPULSION DES NAVIRES A L'AIDE DE RAMES, ETC. 477 **Leure, et dans le plan** vertical qui passe par son axe; elle se **re ainsi** à une petite distance en ayant du gouvernail B.

i l'on fait attention à la manière dont l'hélice est installée, on mantra qu'elle doit présenter un avantage sur les roues, pour avigation sur mer; c'est que son action est toujours très régutandis qu'il n'en est pas de même des roues. Le bateau linant, tantôt d'un côté, tantôt de l'autre, les deux roues se rvent inégalement plongées, et par suite les pressions qu'elles de la part de l'eau sont quelquefois très différentes l'une l'autre; il en résulte que le bateau tend à se détourner de sa le. L'hélice, au contraire, agit toujours de la même manière. Le que soit l'inclinaison que prenne le bateau dans un sens ou l'autre; elle lui transmet constamment une pression dirigée le sens de son axe.

L'expérience a fait reconnaître en effet que l'emploi de l'hélice, nme moyen de propulsion des navires sur mer, est préférable 'emploi des roues, toutes les fois que la navigation ne s'effectue a dans les conditions de régularité qui existent dans les temps lmes; et que, même lorsqu'on se trouve dans ces conditions de gularité, l'hélice produit d'aussi bons effets que les roues. Mais tavantage de l'hélice est compensé en partie par l'inconvénient i résulte de ce qu'elle doit recevoir un mouvement de rotation trêmement rapide, ce qui use en très peu de temps les supports ns lesquels tourne son axe.

§ 336. Quand on se sert de rames, de roues, ou d'hélices, pour re mouvoir un navire, on est obligé de développer une quantie de travail beaucoup plus grande que celle qui est strictement ressaire en raison des résistances qui s'opposent au mouvement navire. Pour le reconnaître, il suffit d'observer que ces divers pareils de propulsion ne peuvent recevoir de l'eau la pression moze dont on a besoin, qu'autant qu'ils donnent à une certaine d'eau un mouvement dirigé en sens contraire de celui qu'ils vent transmettre au navire. Toute la portion du travail moteur l'est employée à produire ce mouvement de l'eau est en pure l'est c'est ce qui fait qu'il existe une différence très grande lies le travail moteur total développé par le moteur qui met l'apreil de propulsion en mouvement, et le travail résistantoccasionner les résistances que le navire a à vaincre.

La perto de travail dont il est ici question est due à ce que, ur pousser le navire en avant, on prend son point d'appui sur corps qui n'est pas fixe, sur l'eau même dans laquelle le navire t plongé. Si l'on pouvait s'appuyer sur des corps fixes aufond de



conséquence, prendre un mouvement en sens contr la locomotive doit donner au convoi.

Pour faire disparattre la grande perte de travail signalée, on a imaginé un moven de donner aux b un appui fixe, qui leur permet de marcher, sans r l'ordinaire, une grande masse d'eau en mouvemer traire de leur mouvement propre. Ce moven, qui n plové avec avantago que dans un petit nombre de consiste à installer au fond de l'eau une longue ch dans toute la longueur du chemin que doit parcou solidement fixée au sol à ses deux extrémités. Le ba en un point de son parcours, la chaîne le traverse sa longueur, et s'v trouve engagée dans la gorge poulie dans laquelle elle ne peut pas glisser. La ma qui est installée sur le bateau, est employée uni tourner cette poulie, qui tend à entrainer la chaine. ser successivement ses diverses parties dans sa goi traincrait en effet si elle n'était pas fixée au sol a mités. La chaine ne pouvant pas céder à la force lui est ainsi appliquée, c'est le bateau qui se déplac rant dans toute sa longueur. Il existe à Paris un ba ce genre, qui fonctionne comme nous venons de le di ace. Pour trouver ce mouvement absolu, il faut regarder le re comme étant animé à la fois de deux mouvements, dont est le mouvement de l'eau sur laquelle il flotte, et l'autre est mouvement par rapport à cette eau; en composant à chaque unt les vitesses qu'il possède en vertu de ces deux mouvements 03), on trouvera sa vitesse absolue dans l'espace.

est aînsi que, lorsqu'on veut traverser une rivière en bateau, une direction perpendiculaire à celle du courant, on est gé de diriger le bateau et de manœuvrer les rames comme si voulait traverser la rivière obliquement, en remontant le cout. Si l'on agissait comme si l'eau était en repos, on irait rejoindre tre bord en un point qui, au lieu de se trouver en face du point

depart, serait situé beaucoup plus bas.

Si le mouvement du navirea la même direction que celui de l'eau la la la somme à la différence de la vitesse de l'eau et de sa vitesse par rapet à l'eau, suivant qu'il marchera dans le sens du courant ou en la contraire. Supposons, par exemple, qu'un bateau à vapeur, inchant dans une eau tranquille, y prenne une vitesse de 5^m par conde, et qu'on le fasse marcher sur une rivière dont le courant une vitesse de 2^m par seconde : sa vitesse absolue sera de 7^m ou 3^m par seconde, suivant qu'il descendra ou qu'il remontera le urant.

Il est clair, d'après cela, qu'un bateau à vapeur ne pourra ronter un courant qu'autant que la vitesse qu'il prendrait dans une a tranquille sera plus grande que la vitesse du courant. Dans le s contraire, si le bateau cherchait à remonter le courant, il serait rainé par l'eau, et marcherait en sens contraire du sens dans pel il tend à marcher, avec une vitesse égale à l'excès de la vise du courant sur celle qu'il prend par rapport à l'eau.

\$ 338. Cerf-volant. —Tout le monde connaît les cerfs-volants servent de jouets aux enfants, et que l'on élève en l'air au yen du vent. Il est aisé de se rendre compte de la manière dont peuvent être soutenus dans l'atmosphère par l'action de l'air. Un f-volant est une sorte de grande raquette, dont le cadre est mé au moyen de baguettes légères, et dont la surface est recoute de papier collé sur ce cadre; une baguette droite le traverse se toute sa longueur, et en forme, pour ainsi dire, l'axe. Si l'on bente cette surface de papier au vent, de manière que les moules d'air viennent la rencontrer perpendiculairement, elle éprou-a une pression dont l'intensité dépendra de la grandeur de la face et de la vitesse du vent (§ 330). On conçoit qu'il existe un

certain point tel, que si le cerf-volant était soutese en ces pour résister au vent, il se maintiendrait en équilibre sa surface s'inclinat ni d'un côté ni de l'autre: ce point es peut appeler le centre de pression. Si une ficelle était at ce point même, et qu'elle fût retenue assez fortement à extrémité, de manière à s'opposer à l'action du vest, à exercée par l'air sur la surface serait vaincue per la 1 cette ficelle. Mais si la ficelle est attachée à l'axedu ceri-v dessus du centre de pression, il n'en sera plus de mane: de la ficelle ne pourra plus détruire la pression du vent. sion poussera en arrière la partie inférieure du cerf-1 prendra ainsi une position inclinée, et qui tendra à se p zontalement. Mais, d'un autre côté, le poids du cerf-vols tout le poids de la queue, que l'on attache à sa partie s'opposent à ce que sa surface s'approche trop de la por zontale. La pression exercée par l'air, étant toujours p laire à la surface du cerf-volant, sera donc également dirigée de bas en haut: c'est cette pression qui fait moi reil, tant qu'elle l'emporte sur la résultante de son poi tension de la ficelle.

§ 339. Navigation aérienne. — Dès qu'on eut trou de s'élever dans l'atmosphère à l'aide des ballons, on eu profiter pour effectuer des voyages. Mais, pour réalise il fallait pouvoir faire marcher à volonté un ballon t telle direction. Bien des tentatives ont été faites jus pour arriver à la solution de cette question, et les résu jours été à peu près nuls ; on se demande même s'il et réussir dans de pareilles tentatives. En analysant c question de la direction des ballons, il ne nous sera p nous rendre un compte exact de sa nature, et de voir certain point, combien on peut compter en trouver complète.

Imaginons qu'un ballon soit en équilibre dans une comosphère, et que l'air de cette couche soit absolume Sera-t-il possible, en manœuvrant un appareil conve au ballon, de déterminer un mouvement de transpose machine, dans telle direction qu'on voudra? Il n'est prépondre à cette question. D'abord il est bien clair qu ment qu'on pourra produire un mouvement dans direction, on pourra tout aussi bien le produire dans un que l'airdans lequel se trouve le ballon est supposé im leurs il suffira d'employer un gouvernail.

ans les navires (§ 332), pour changer à volonté la direcivement, une fois qu'il aura été produit. Reste à voir ble en effet de déterminer un mouvement de translation ins cet air immobile. C'est ce dont on ne doit pas dourvant qu'il suffirait pour cela de lui adapter des appales aux ailes des oiseaux, et suscentibles de se mouvoir manière. Des appareils de ce genre, animés d'un mouva-et-vient, et présentant une grande surface à l'air. mouvraient dans un sens, tandis qu'ils ne lui présenleur tranche lorsqu'ils reviendraient en sens contraire. eraient certainement au ballon un mouvement de transa de ces espèces de rames à large surface, on pourrait ervir d'hélices semblables à celles que l'on adapte aux 135). Mais, si l'on réfléchit à la grandeur que doit nécesvoir un ballon pour pouvoir porter quelques personnes, et ient à la grande surface avec laquelle il doit rencontrer on mouvement, on se convaincra qu'un appareil de proel qu'il soit, étant mû par des vovageurs, ne pourra donire aérien qu'une faible vitesso. On peut avoir, il est de faire porter par le ballon une machine motrice, telle thine à vapeur, par exemple. Mais si l'on augmentait par dont on pourrait disposer pour faire mouvoir l'appareil on, on augmenterait aussi considérablement le chargeillon : son volume devrait s'accrottre en conséquence, et erait une augmentation de la résistance à vaincre pour me même vitesse.

es probable que, quelle que soit la disposition adoptée, le transport qu'on pourra donner à un ballon, au milieu anquille, sera toujours petite. Ajoutons à cela que, si t espérer d'arriver à produire un mouvement plus ramployant une autre force que celle des voyageurs, et puent en donnant à la machine entière des dimensions plus grandes que celles qui ont été données aux ballons sent, l'appareil de propulsion devrait être lui-même très aussi léger que possible, et par suite extrêmement difficurver d'une manière convenable; cet appareil éproussairement de fréquentes avaries, qui le mettraient sou-l'état de fonctionner.

ons maintenant ce qui se passerait, si l'on cherchait à oir un ballon au milieu d'une couche d'air animée ellemouvement. Le ballon prendrait une vitesse absolue, la résultante de la vitesse de la couche d'air, et de sa



couche d'air immobile, ou animée d'une faible vitess d'après les relations des voyages aérostatiques, qu'i les couches d'air dans lesquelles ces voy ages se sont ef eu qu'une faible vitesse : habituellement un ballon e moins d'une heure à un grand nombre de kilometre départ. On doit donc regarder la question de la dire lons à volonté comme n'étant susceptible d'une sol que pour des circonstances atmosphériques qui ne qu'exceptionnellement. Le plus souvent un ballon, mi reil de propulsion, ne pourrait pas lutter contre le 1 l'air au milieu duquel il serait plongé. Ajoutons à pourrait pas même espéter de réaliser une vérital aerienne, à la condition d'attendre, pour le départ, qu fut dans des conditions convenables; car, d'une p souvent obligé d'attendre très longtemps, et d'une au verait ordinairement que l'atmosphère ne se maintier de telles conditions, pendant la durée du voyage (effectuer.

On peut établir un parallèle entre la navigation of navigation aérienne. Les bateaux et les navires, mus j des roues, ou des hélices, peuvent marcher dans tou une eau tranquille : ils peuvent aussi être dirigés à v

MACHINES QUI SERVENT A ÉLEVER LES LIQUIDES. 483 Les mêmes conditions qu'un bateau à vapeur auquel on modrait faire remonter un torrent.

MACHINES QUI SERVENT A ÉLEVER LES LIQUIDES.

§ 340. L'élévation des liquides, et principalement de l'eau, entre aus une forte proportion parmi les divers travaux que l'on exécute. L'aide de machines. Tantôt on a besoin d'enlever l'eau de cavités lasou moins profondes, afin de pouvoir s'y installer, et y travailler, ait à des constructions, soit à des exploitations de mines : tantôt na veut élever, à une faible hauteur, une partie des eaux d'une riière, pour les employer à des irrigations; tantôt on veut faire monter de l'eau ou différents liquides, soit pour les usages domestiques, soit pour les besoins d'un établissement industriel. Un grand nombre de machines ont été imaginées pour remplir ces diverses obets; nous allons en faire connaître les dispositions générales.

La quantité de travail nécessaire pour élever une certaine masse l'un liquide à une hauteur déterminée s'obtiendra toujours en mulipliant le poids du liquide à élever, évaluéen kilogrammes, par la nanteur à laquelle il doit être élevé, estimée en mêtres. Le nombre insi obtenu représentera la quantité de travail moteur qu'on devra appliquer à une machine, quelle que soit sa nature, pour qu'elle misse produire le travail utile qui est représenté par l'élévation le la masse liquide à la hauteur voulue, en supposant toutefois **ju'il n'v ait aucune** perte de travail occasionnée par l'emploi de ette machine. En réalité, le travail moteur appliqué à une ma-:hine destinée à l'élévation d'un liquide sera toujours supérieur au ravail utile que cette machine effectuera, parce qu'il est impossible l'éviter complétement les pertes de travail. Ces pertes sont dues an général: 1º aux frottements des parties solides de la machine les unes contre les autres: 2º aux chocs qui peuvent se produire entre ces parties solides: 3° au frottement du liquide contre les parois entre lesquelles il so meut: 4° aux changements brusques de grandeur ou de direction qui peuvent survenir dans la vitesse du liquido: 5º enfin à la vitesse que le liquide possède encore lorsqu'il est arrivé à la hauteur à laquelle il devait être élevé, vitesse qui est ontièrement inutile, et qui n'a pu être donnée au liquide qu'aux dépens d'une portion du travail moteur appliqué a la machine. Quand on yeut établir une machine pour élever un liquide. on doit toujours avoir en vue ces diverses causes de perte de travail, afin d'en atténuer l'effet autant que possible, au moven de lispositions convenables.

19-24-19-3V

484 MACHINES QUI SERVENT A ÉLEVER LES LIQUIDES.

Les diverses machines qui servent à élever les liquides del les unes des autres en raison du volume plus ou moins gradi liquide qu'elles doivent déplacer, et de la hauteur plus ou mi considérable à laquelle elles doivent le monter. Mais il existe : plusieurs espèces de machines qui peuvent être employées indisti tement dans les mêmes circonstances; pour choisir, entre es verses machines, celle qu'on devra adopter, on les comparent le rapport de la perte totale de travail que chacune d'elles pe occasionner par sa nature, et aussi sous le rapport de la facilité ou moins grande d'installation et de manœuvre que chacuned présentera. Si la machine ne doit fonctionner que momentante pour être enlevée ensuite, la facilité d'installation devra entre beaucoup dans le choix qu'on fera; si au contraire la machine demeurer dans le lieu où on l'installera, et y fonctionner per un temps un peu long, on devra surtout avoir en vue de dimi autant que possible, les pertes de travail, et adopter celle qu capable de produire le plus d'économie sous ce rapport.

§ 341. Chapelet. — Le chapeletest une machine destinée le le au à une petite hauteur: on l'emploie surtout pour les épenents qu'on a besoin d'effectuer dans les lieux où l'on cor au-dessous du niveau d'un cours d'eau, par exemple, dans le structions des ponts et des moulins à eau. A cet effet, on un barrage, de manière à isoler le lieu où la construction faire du reste du cours d'eau; puis, à l'aide du chapelet, on l'eau contenue à l'intérieur de ce barrage. On renouvelle d'a l'action de la machine de temps en temps, pendant la dun travaux, alin de retirer l'eau qui filtre peu à peu à travers l'rage, et qui en s'accumulant pourrait géner les ouvriers.

Le chapelet consiste en une chaîne sans fin, fig. 396, for chaînons de fer articulés les uns aux autres, et munie de d'qui sont fixés perpendiculairement au milieu de chaque et Cette chaîne s'engage sur le contour de deux roues A et B. I sant tourner la roue A, on entraîne la chaîne, qui fait ellé tourner la roue B. Dans ce mouvement, les diverses portion chaîne montent d'un côté, et descendent de l'autre côté, coms diquent les flèches. La partie ascendante de cette chaîne se engagée dans un tuyau, dont les dimensions transversales se peu plus grandes que celles des disques fixés aux chaînes pou plus grandes que celles des disques fixés aux chaînes qu'un disque, en montant, vient pénétrer dans le tuyau, au-dessus de lui une certaine quantité d'eau qui s'y était duite; à mesure qu'il s'élève, il fait monter cette eau sui duite; à mesure qu'il s'élève, il fait monter cette eau su

NORIA. 485

e ainsi soulevée jusqu'à la partie supérieure du tuyau, verse latéralement. Les dimensions des disques du cha-

es de la section inuvau, afin d'éviter nts; mais la différe aussi petite que ns quoi l'eau pasp grande quantité ervalles qui existeles disques et le en résulterait une correspondante se d'eau élevée. au lieu de dispoelet verticalement, venons de le voir. une position incli-7. Dans ce cas, le ur du tuyan peut en sorte qu'il se simple canal de lequel circule, en mo des parties de

ns fin qui constitue

n peu moins gran-




Fig. 396.




Fig. 397.

oria. - La noria est une machine qui a une grande

486 MACHINES QUI SERVENT A ÉLEVER LES LIQUIDES.

analogie avec le chapelet. Elle se compose, comme lui, d'une chabe sans fin qui s'engage sur le contour de deux roues, et que l'en met en mouvement de la même manière. Mais, au lieu que la change porte des disques qui doivent faire monter l'eau au-dessus d'en, dans un tuvau ou dans un canal incliné, elle est munie dans loute sa longueur de godets qui sont destinés à contenir le liquide à lever. Ces godets montent et descendent successivement, commels disques du chapelet. Lorsqu'ils sont à la partie inférieure de leur course, ils s'emplissent d'eau sils montent avec l'eau qu'ils contiesnent, et doivent avoir par conséquent, en montant, leur ouverture tournée vers le haut ; arrivés près de la roue supérieure, ils tournent autour de cette roue, se vident en s'inclinant, puis redescendent, avant l'ouverture tournée vers le bas, pour venir s'empir de nouveau dans la masse d'eau qui doit être élevée. Le tuyau vertical, ou le canal incliné, dans lequel s'engagerait la partie ascendante de la chaine sans fin, dans le chapelet, n'existe pas dans la nora; a présence serait tout à fait inutile.

La noria n'est pas seulement employée à des épuisements d'es. On s'en sert souvent, dans les établissements industriels, pour éleve différents liquides à des étages supérieurs, et même aussi pour élever des corps solides réduits à l'état de poussière. C'est ainsi que, dans les moulins à farine, on emploie des norias pour faire monter le mélange de son et de farine, qui sort des meules, et l'amener dans les appareils destinés à opérer la séparation de ces deux substances.

Les machines à draguer, dont on se sert pour enlever les sables qui génent la navigation dans le lit d'une rivière, ne sont autre chose que des norias, dont les godets descendent au fond de l'ent et s'y emplissent de sable, qu'ils remontent ensuite pour le verse dans un bateau destiné à l'emmener. Dans ce cas, les godets son percés sur toute leur surface d'un grand nombre de petits trous, pa lesquels s'écoule l'eau qui s'y trouve mèlée au sable. Ces machine sont installées sur les flancs d'un bateau, que l'on promène dan toute l'étendue des lieux où le lit de la rivière a besoin d'être ap profondi; elles sont mises en mouvement, soit par un manége cheval, soit par une machine à vapeur que porte le bateau du gueur.

§343. Vis d'Archimède. —On emploie encore très souvent, por effectuer des épuisements à de petites profondeurs, une machine en forme de vis, qui a été imaginée par Archimède, et qui por son nom. Pour faire comprendre comment cette machine fonctionn réduisons-la à sa plus grande simplicité. Concevons qu'un tube su verre ait été enroulé autour d'un cylindre, de manière à y pres

e d'un filet de vis, fig. 398; et que l'appareil ainsi conétant installé dans une position inclinée, puisse recevoir un ment de rotation autour de l'axe du cylindre, à l'aide d'une




Fig. 398.

elle fixée à son extrémité supérieure. Quand on fera tourner nachine, l'extrémité inférieure a du tube de verre décrira une lérence de cercle, dont le plan, perpendiculaire à l'axe du re, sera incliné à l'horizon. Si une portion de cette circonféplonge dans l'eau, l'extrémité a du tube de verre pénétrera e liquide, puis en sortira, y pénétrera de nouveau, et ainsi e. Au moment où cette extrémité du tube sortira de l'eau, contiendra une certaine quantité de liquide, qui se trouvera solée, et qui, pendant la rotation de la machine, viendra à instant occuper la partie inférieure de la spire dans laquelle engagée. Cette eau, contenue dans le tube, marchera donc ssivement le long du cylindre, et finira par s'écouler à sa supérieure.

naque tour que l'on fera faire au cylindre, une nouvelle quanliquide s'engagera dans le tube, qui en contiendra ainsi dans
ne de ses spires. Ces masses d'eau, qui sont élevées simulent, sont séparées les unes des autres par l'air qui s'est
nit dans le tube pendant que son extrémité a était au-dessus
surface libre du liquide à élever. En étudiant avec soin
che de l'appareil, on reconnaît que la quantité d'air qui
duit ainsi dans le tube n'est pas suffisante pour remplir
ètement l'espace compris entre deux masses d'eau succesen conservant la même force élastique: cet air est donc
de se dilater, et il en résulte que la pression atmosphérique,
sxerce librement par l'extrémité b du tube, fait retomber une
n de chaque masse d'eau dans la spire qui est au-dessouPour éviter cet inconvénient, on peut pratiquer sur le



qui s'introduirait dans le tube ne serait pas sépa liquide, et ne pourrait pas être élevée; on voit en de verre, et le réservoir inférieur dans lequel il ple dans ce cas un système de vases communiquants, séquent, les surfaces libres, dans le tube et dans vraient toujours se trouver à un même niveau petites ouvertures pratiquées tout le long du tube, parlé il n'y a qu'un instant, peut cependant mot en permettant à l'air extérieur de s'introduire dan séparer une certaine quantité d'eau du reste du li-

Les vis d'Archimède, telles qu'on les emploie p épuisements, ne sont pas construites comme celle de de parler. Elles se composent d'un cylindre intér noyau, fig. 399; d'une cloison contournée autour



bords extérieurs de cette cloison. Une moitié de cette été enlevée sur la figure, pour faire voir la disposirre, ainsi que la manière dont l'eau s'y place sur les res de la cloison. Souvent, au lieu d'une seule cloison on en met deux, et même trois, qui s'étendent dans meur du noyau, en tournant autour de lui dans le même ant parallèles entre elles: c'est ce que montre la fig. 399, que la vis est formée de deux cloisons de ce genre. Habidans les vis d'Archimède construites de cette manière, reuler librement à l'intérieur, tout le long du noyau, et ontre pas, en conséquence, les inconvénients qui pourer de la dilatation de l'air emprisonné entre les masses ontiennent deux spires successives. Par la même raison, plus indispensable que la base inférieure du cylindre u'en partie dans l'eau qu'il s'agit d'élever.

is hollandaise. — On emploie beaucoup, en Hollande, e d'épuisement qui n'est qu'une modification de la vis 3. Imaginous que, dans cette vis, fig. 399, on ait supeloppe cylindrique qui ferme extérieurement l'espace re les spires successives des cloisons, il ne restera plus sons et le novau central auquel elles sont fixées. Condus qu'une pareille vis soit installée à l'intérieur d'un rique, dans lequel elle puisse tourner, de manière que térieurs des cloisons dont elle est formée soient presque avec les parois de ce canal : on aura ainsi la vis holi lui donnant un mouvement de rotation, on élèvera de jussi bien qu'avec la vis d'Archimède. Une portion de pourra retomber dans le réservoir inférieur, en passant rds des cloisons et les parois du canal : pour diminuer ravail qui résulte de cette circonstance, on a soin de ne to la vis et le canal cylindrique dans lequel elle tourne, écessaire pour qu'il n'y ait pas de frottement. L'inconvient d'être signalé est compensé d'ailleurs par un la vis hollandaise sur la vis d'Archimède. Dans cette ichine, tout le poids de l'eau que contient la vis est ir son axe; dans la vis hollandaise, au contraire, les canal qui l'enveloppe en partie supportent une des s du poids de cette eau, composante qui est dirigée perement à la longueur du canal, tandis que la vis n'a à ue l'autre composante qui est parallèle à son axe : il en les frottements de l'axe sur ses supports sont moins la vis hollandaise que dans la vis d'Archimède.

490 MACHINES QUI SERVENT A SLEVER LES LIQUIDES.

Des vis de ce genre sont employées en grand nombre en libilité, pour rejeter, par-dessus les digues, les eaux qui se répandent s'isterrains bas, et qui proviennent, soit des pluies, soit des indiations. Ces machines sont mises en mouvement par des moulins l'et.

On emploie assez souvent des vis entièrement analogues mui hollandaises pour transporter à une petite distance des cops sides réduits en poussière. À cet effet, on installe une vis horizontaleure, dans une sorte de canal dont elle occupe toute la longueur. Cettris, à laquelle on donne un mouvement de rotation autour de son us saisit les poussières accumulées dans un réservoir place à lus des extrémités du canal : elles se trouvent ainsi engages entres spires, et sont conduites jusqu'à l'autre extrémité, ou elles tended dans un second réservoir. Dans les moulins à farine, on se set corcurremment de la vis dont nous parlons et de la noria (§ 312) per transporter d'un point à un autre de l'établissement le mélange de son et de farine qui sort des meules; la première est affectée spoulement au transport de ce mélange dans un sens horizontal, et seconde au transport dans le sens vertical.

§ 345. Roue à palettes. — On te sert quelquelois, pour don l'eau à une faible hauteur, d'une grande roue dont la circonférence est garnie de palettes planes. La fig. 400 représente une roucles genre, qui est établie à la gare de Saint-Ouen, près Paris. Elle st destince à faire monter de l'eau prise dans la Seine, pour entreteir un niveau suffisamment élevé à l'intérieur de la gare. A partir de bas de la roue, les palettes, en remontant, se meuvent dans un consier cylindrique: de chaque côté existe également un mur vertical qui s'élève à une hauteur convenable : en sorte que les palettes se trouvent ainsi embottées exactement dans leur contour, et l'eau qui s'engage entre elles est obligée de les suivre dans leur mouvement ascendant. Lorsqu'une palette chargée d'eau arrive en A, celle eau s'écoule par-dessus la crête du coursier circulaire, et se rendée là dans la gare. On a donné aux palettes une certaine inclinaison par rapport au rayon auquel elles correspondent, afin de facilter el écoulement.

La roue est mise en mouvement par une machine à vapour, qui agit sur elle par l'intermédiaire d'une roue dentée que l'on voit su la figure. Cette roue dentée engrène avec les dents que porte intrieurement une des couronnes auxquelles sont adaptées les palettes. D'après la manière dont l'action de la machine à vapour est aissi transmise à la roue à palettes, on voit que l'axe de cette roue n'est pas très fortement chargé par la masse d'eau qu'elle souter, d'aqu'en conséquence la pression de cette masse d'eau sur les passes.

nne pas lieu à des frottements beaucoup plus grands que si marchait à vide; car la roue dentée qui fait tourner la roue ettes exerce sur elle une pression de bas en haut, qui détruit ande partie la pression résultant du poids de l'eau soulevée.




Fig. 400. (Échelle de 8 millimètres pour mêtre.)

346. Roue élévatoire. — Les fig. 401 et 402 représentent pue d'une autre espèce, qui est destinée à remplir le même objet elle dont nous venons de parler. Cette roue, à laquelle on 3 le nom de roue élévatoire, porte à sa circonférence un 1 nombre de compartiments ou augets qui doivent contenir à élever. La roue étant animée d'un mouvement de rotation un sens convenable, les augets viennent plonger dans le hiel

492 MACHINES QUI SERVENT A ÉLEVER LES LIQUIES A, fig. 401; ils s'y emplissent d'eau, par l'extérieur de l'ils montent pleins jusqu'à une certaine hauteur; enfin ils l'eau dans les caisses B, C, par des ouvertures pratiquées rieur de la roue, et de là elle se rend dans les canaux P.




Fig. 401. Échelle de 12 millimètres pour mêtre

lesquels elle s'écoule. Les bras F, qui relient le contour à l'arbre central, n'occupent pas toute la largeur de l 402; c'est ce qui permet aux caisses B, C, de pénétrer rieur, de part et d'autre de ces bras, sans cependan mouvement. Un moteur hydraulique, placé à côté de la toire, fait tourner l'arbre G; et le mouvement est troue par l'intermédiaire d'un engrenage.

On voit qu'ici l'arbre de la roue supporte tout le po élevée, ce qui détermine des frottements considérables

ROUE ÉLÉVATOIRE.

bté, il n'y a pas à craindre les pertes d'eau qui se produiujours dans la roue précédente, entre les palettes et le , pertes qu'on ne peut pas éviter complétement par une onstruction, et qui obligent de donner à la roue une vitesse grande.

nue que représentent les fig. 101 et 402 est établie à Ciry e, près de Soissons ; elle v est employée à élever une partie




Fig. 102.

x de la riviere de Vesle, pour les faire servir a des irrigations. Il E, fig. 401, conduit l'eau sur les points les plus élevés des à irriguer; le canal D, alimenté par les caisses B qui reçoipremières masses d'eau sorties des augets, mène cette eau parties plus basses.

494 MACHINES QUI SERVENT A ÉLEVER LES LIQUIDES.

§ 347. Tympan. — Le tympan, fig. 403 et 404, a de l'analessavec la roue élévatoire; il en diffère en ce que, puisant l'eau s' circonférence, il la déverse près de son axe. Il consiste en un tabour creux, mobile autour de son axe, et dans lequel sont des desons contournées en spirale; ces cloisons partent du centre, d'étendent jusqu'à la circonférence. Le tympan plonge, par si partie inférieure, dans l'eau qu'il s'agit d'élever; cette eau s'inter-




Fig. 403. (Échelle de 13 millimètres pour mêtre.)

duit entre les cloisons, et s'y maintient au même niveau qu'à l'extérieur, tant que la masse d'eau intérieure ne se trouve pas isolée. Mais, lorsque le tympan est animé d'un mouvement de rotation, dans le sens de la flèche, les extrémités des cloisons viennent sortir de l'eau les unes après les autres: les masses d'eau contenues dans chacune d'elles se trouvent donc successivement séparées du reste du liquide. Chaque masse d'eau, étant sinsie soble, und car-

à se placer au point le plus bas de la cloison courbe qui la mesure que le tympan tourne, cette eau se trouve sou-le coule en même temps le long de la cloison, demanière ocher du centre : enfin elle arrive bientôt au niveau de tures centrales qui sont pratiquées sur les deux faces du : elle s'écoule au dehors, de part et d'autre, par ces ou-

ipan représenté 403 et 404 foncvignon pour éleiux qui servent ions des rizières largue. Une roue ste sur tout son au milieu de sa atte roue engrène autre plus petite son mouvement et le transmet mpan.

Seaux. — Pour l'eau à une hauu grande, et nopour puiser l'eau i, on emploie très seau que l'on acl'extrémité d'une samment longue, escendre la corde, u qui la termine, e qu'il arrive à t il doit enlever Dès qu'il a plongé te quantité dans




Fig. 401.

il se couche sur le côté, s'emplit peu à peu de liquide, re bientôt complétement; alors on retire la corde, et elle seau plein d'eau.

sez incommode d'opérer en tenant directement dans ses rde à laquelle le seau est attaché, parce que, pour éviter le du seau contre les parois du puits, pendant qu'on le reest obligé de se pencher de manière à éloigner la corde is. Aussi opère-t-on habituellement d'une autre façon. Le plus souvent la corde s'enroule sur un treuil à manivelle (§ 55) qui s'étend horizontalement au-dessus du puits, et l'on remonte le seau en faisant tourner la manivelle. Outre la commodité que presente cette disposition, on y trouve l'avantage de pouvoir remonte un seau de plus grandes dimensions, soit en employant un treui du le rayon soit notablement plus petit que le rayon de la manivelle soit en ne faisant agir la manivelle sur le treuil que par l'interné diaire de roues dentées.

Quand on opère, comme nous venons de le dire, au morat for seul seau, attaché à l'extrémité d'une corde, que l'on descuit pour le remonter plein d'eau, il se présente deux incordin



Fig. 103.

qu'il est bon de chercher à éviter. tout lorsqu'on doit répéter la mande pendant un certain temps sans intere tion. Le premier consiste en com' perd du temps pendant qu'on laisted cendre le seau vide; le second tital ce que, lorsqu'on remonte le seau ple on n'a pas seulement à vaincre le poids l'eau qu'on élève, mais aussi le poids seau et celui de la corde. On fait dis rattre ces deux inconvénients, en at chant un seau à chacune des extrémi de la corde, et la faisant nasser sur u poulie dont la chape est fixée au-des de l'orifice du puits, fig. 405. Si l'ont de haut en bas l'une des deux parties

la corde qui se détachent verticalement de la gorge de la poulie seau qui est à son extrémité descend; mais en même temps l'au monte. On voit que, par là, chaque seau descend vide peud que l'autre monte plein d'eau; et de plus les poids des deux ses se font équilibre par l'intermédiaire de la poulie, ce qui fait qu n'a réellement à vaincre que le poids de l'eau qu'on élève. Qu au poids de la corde, qui est souvent de peu d'importance, il a tantôt comme force résistante, tantôt comme force motrice; poids des deux portions de cette corde qui sont situées de part d'autre de la poulie se meutralisent en partie: l'excès de l'un ces poids sur l'autre agit seul pour ralentir ou accélérer le mour ment, suivant que le seau plein est plus bas ou plus haut que seau vide.

§ 349. Manége des maratchers.—Lorsqu'on a bescind'euxi d'un puits une quantité d'esu asser grande, on peut encors se x: mais alors on leur donne de grandes dimensions, et ils it le nom de tonnes. En outre on remplace la force des hom-celle des chevaux ou de la vapeur, pour les faire manœus le puits.

pouvons donner comme exemple des machines dont on se is ce cas, le manége des maratchers, fig. 406, qui est tres




Fig. 406.

i dans les environs de Paris. Deux poulies sont disposées à ne de l'autre, au-dessus du puits, et à une petite distance 70 un arbre vertical, qui peut tourner sur lui-même, et qui n tambour à sa partie supérieure. Une corde fait deux ou irs sur ce tambour, et s'en détache de part et d'autre, pour isser dans les gorges des deux poulies : aux deux extrémités corde sont suspendues les deux tonnes qui doivent servir à eau. On attèle un cheval à l'extrémité d'un long levier qui à l'arbre du tambour. Ce cheval, en tirant, fait tourner l'arcorde qui enveloppe le tambour s'enroule d'un côté et se de l'autre: et la tonne vide descend pendant que la tonne ionte. Lorsque le cheval, en tournant ainsi dans un sens, a ette dernière tonne jusqu'à l'orifice du puits, on la vide en couler l'eau qu'elle contient dans un réservoir placé à côté du pendant ce temps la tonne qui est au fond du puits s'est 1 cau: on fait alors marcher le cheval en sens contraire, et es se passent commo précédemment.

ue tonne est munie, comme les seaux ordinaires, d'une anse elle elle est suspendue à l'une des extrémités de la corde te anse n'est pas attachée en deux points diametralement apposés du bord supérieur de la tonne : elle descend plu saisit deux espèces de tourillons qui sont fixés à la tonne et d'autre, à une faible distance au-dessus du milieu de sal Au moyen de cette disposition, on voit que la tonne pleine tiendra bien d'elle-même dans une position convenable por perdre l'eau qu'elle contient; mais qu'on n'éprouvera pas culté à la faire basculer autour de ces deux tourillons pour parce que son centre de gravité se trouvera très rapprox ligne qui joint ces points de suspension.

§ 350. Eschine à melettes. — Pour faire monterle pleines et descendre les tonnes vides, dans les puits de soit pour l'épuisement des eaux, soit pour l'extraction des on se sert de machines entièrement pareilles au manége ratchers, mais construites avec de plus grandes dimens deux poulies établies au-dessus du puits portent le nou lettes; et c'est de là que vient le nom de machine à mole donne à la machine tout entière. Une machine de ce qui mise en mouvement par des chevaux ou par une machine de ce que production de mouvement par des chevaux ou par une machine de ce que production de la mouvement par des chevaux ou par une machine de ce que production de la machine de la machine de ce que production de la machine de la m

peur.

Ici, comme dans le cas d'une corde qui passe sur poulie, et qui supporte deux seaux à ses deux extrémités page 496), les poids des deux tonnes se font équilibre ment: en sorte que si l'on fait abstraction du poids du cal elles sont suspendues, on n'a réellement à vaincre que l l'eau contenue dans la tonne qui monte. Quant au poids ainsi que nous l'avons déjà dit, il agira tantôt comme tantôt comme résistance, suivant que la tonne qui mont haut ou plus bas dans le puits que la tonne qui descend; qui en résultera sera égale à la différence des poids des d de ce câble qui descendent dans le puits, depuis les me qu'aux tonnes. Cette action du poids du câble ne peut p gligée, surtout si le puits est profond. Elle ne donne vrai, à aucune perte de travail, si ce n'est celle qui ré augmentation des frottements; car, si elle détermine un ment de résistance pendant une partie du mouvement chine, plus tard elle produit, au contraire, une dimin la résistance qu'on aurait à vaincre sans elle: et il v a pensation exacte. Mais il résulte de cette action variable du câble, que la résistance totale à vaincre décroît con perdant tout le temps qu'une tonne pleine met à monte du puits à son orifice. Pour obvier à cet inconvénient. sorte que la résistance agisse sur le tambour de la mac

d'un bras de levier de plus en plus grand, à mesure que censité diminue; à cet effet on forme le tambour de deux coniques, sur chacune desquelles doit s'enrouler et se déroucessivement une des deux portions du câble. Le câble, en lant sur un de ces cônes, dispose ses spires successives à sunes des autres, et sur des parties de la surface dont le re augmente de plus en plus: le contraire a lieu lorsqu'il se

st clair qu'il n'est pas indispensable d'avoir un seul câble qui plusieurs tours sur le tambour, pour s'en détacher de part et renir passer sur les molettes, et descendre dans le puits de re à supporter les deux tonnes par ses deux extrémités; orment on en a deux, un pour chaque tonne. Chacun de ces ables est attaché au tambeur par une de ses extrémités; ils ulent en sens contraire sur ce tambour, et sont disposés de reque lorsque l'un des deux est déroulé, l'autre soit au contraire de le sorte que l'une des tonnes soit à l'orifice du orsque l'autre est au fond.

il. Pempes.—Dans les diverses machines destinées à élever aides, dont nous avons parlé jusqu'à présent, il existe des mobiles qui puisent le liquide dans le réservoir inférieur, atprogressivement, et ne l'abandonnent que lorsqu'il est parla hauteur voulue. Les pompes ont aussi pour objet d'élever quides, mais elles fonctionnent d'une tout autre manière ièces mobiles qui entrent dans leur composition, et qui reçoi-resque toujours un mouvement de va-et-vient, ne se meuvent tellement que dans une très petite portion de la hauteur totale elle le liquide doit être élevé.

a pompe consiste, en général, dans une capacité fermée, dont nensions intérieures pouveut augmenter ou diminuer à volonté, it la communication avec les tuyaux dans lesquels doivent se sir les liquides est successivement établie et interrompue à oments convenables. On donne le nom de corps de pompe à le fixe de cette capacité, qui est ordinairement cylindrique. On est une pièce mobile qui se place dans le corps de pompe, apte exactement contre ses parois; en se mouvant le long des il fait varier l'étendue de l'espace intérieur auquel il sert de C'est au moyen de soupapes que l'on établit une communimermittente du corps de pompe avec les divers tuyaux néses au jeu de la pompe.

2. Les soupapes que l'on emploie ont des formes très variées; indiquerons que les principales.

500 MACHINES QUI SERVENT A ÉLEVER LES LIQUID

La soupape à clapet, fig. 107, consiste en une plaque



Fig. 407.

mobile autour d'une charnière, de pouvoir s'appliquer exactement si d'une ouverture pratiquée dans la porte cette charnière ; cette plag nairement doublée de cuir, afin s'établir un contact plus intime e

les bords de l'ouverture qu'elle doit fermer. Souvent la clapet n'a pas de charnière, et est formée d'un simple : cuir dont un des bords est cloué à côté de l'ouverture soupape doit fermer. Dans ce cas, la flexibilité du cuir t charmère, et pour que cette flexibilité n'empêche pas de fermer exactement l'ouverture, on fixe sur sa face une plaque métallique de moins grande dimension, qu une rigidité suffisante, sans cependant s'opposer au qu'elle doit prendre.

La soupape conique, fig. 408, consiste en un troncd



tallique, qui peut fermer exactem verture dont les bords sont égak ques. Cette soupape est munie fixée en son milieu, qui sert à la son mouvement. A cet effet, l soupape traverse une bride qui

au-dessous, et elle se termine par une tête destinée à soupape de trop s'éloigner de l'ouverture qu'elle doit

La soupape à boulet, fig. 409, consiste en une sphè une ouverture circulaire, en venant s'appuver sur ses



Fig. 409.

soupape n'a pas besoin d'être dirig mouvement ; la régularité de forme qu les diverses parties de sa surface fait toujours exactement l'ouverture, de qu'elle se présente. On est seuleme disposer, au-dessus de l'ouverture, muselière destinée à empêcher la so trop éloigner. Lorsqu'une soupape pece doit avoir de grandes dimensie ordinairement creuse, afin qu'elle ne

pesante: on peut même ainsi régler son poids de telle fonctionne de la manière la plus avantageuse.

§ 353. La forme d'un piston dépend de la forme pompe dans lequel il doit se mouvoir. Le plus ord corps de pompe est un cylindre à base circulaire; orme d'un cylindre, fig. \$10, dont la hauteur est petite que celle du corps de pompe.

vant toucher les parois intérieures du e par tout son contour, et devant, en glisser facilement le long de ces parnit habituellement d'étoupes forte-Ces étoupes donnent au contour du un degré de compressibilité et d'élasermet de s'appliquer bien exactement du corps de pompe, sans cependant un trop grand frottement pendant que ut. Lorsqu'un piston a fonctionné pen-



Fig. 11c.

emps, les étoupes, s'étant usées, ne remplissent plus leur objet : elles laissent un certain jeu entre clles et rps de pompe. On est obligé alors d'ajouter de nouvel-1 bien de faire en sorte que celles qui restent soient dehors dans tout le contour du piston, afin que ce ne un diamètre convenable. Pour qu'on puisse opérer le manière, on forme le piston de deux espèces de displiquent l'un sur l'autre, et qui peuvent être plus ou iés l'un de l'autre, de manière à faire varier l'épaisju'ils constituent : les deux disques, ainsi réunis, laisur contour une sorte de gorge de poulie, dans laquelle iture d'étoupes : et c'est en serrant ces deux disques tre, à l'aide de boulons et d'écrous, qu'on parvient à étoupese de manière à les repousser au dehors, à

garniture s'use. a besoin de pratiquer, dans le piston ouvertures munies de soupapes, afin itercepter alternativement une comre les deux parties du corps de pompe ées l'une de l'autre par le piston. n perce ordinairement le piston de es placées de part et d'autre de sa r adapte des clapets, fig. 111. eut diviser les pompes en trois classes

près la manière dont le piston agit ter l'eau. La première comprend les



Fig. 111.

ntes; la seconde, les pompes foulantes; et enfin la pompes aspirantes et foulantes.

pe aspirante, fig. 412, le piston A reçoit un mou-'-vient, à l'intérieur d'un corps de pompe **B**, qui com502 MACHINES QUI SERVENT A ÉLEVER LES LIQUI munique par un tuyau C avec le réservoir d'où l'eaudoit Une soupape D est établie à l'extrémité supérieure du

Fig. 412.

s'ouvre de bas en haut; le d'ailleurs percé d'une ou d vertures, dont chacune es munie d'une soupape. Vers corps de pompe existe u téral E, par lequel s'écou fournit la machine.

Supposons que la pompe et vovons de quelle manière être élevée par le mouvem qu'on donne au piston. Si lève, les soupapes dont il ferment, et la communica haut et le bas du corps trouve interceptée; il ten duire un vide au-dessous ainsi monter l'eau par aspi de telle manière qu'elle en contact avec sa face même temps il élève l'ear au-dessus de sa face s la fait couler par le tuva ce mouvement ascendant soupage D reste constant Si ensuite le piston s'aba s'est élevée dans le co tend à redescendre d d'aspiration C; mais la

ferme; et l'eau, ne trouvant plus d'issue de ce co soupapes du piston, et passe au-dessus de lui en Un nouveau mouvement ascendant du piston fait tuyau E la masse d'eau qui vient ainsi de se pla de sa face supérieure; en même temps une nou d'eau monte dans le corps de pompe, par aspiratio suite.

Si nous examinons ce qui se passe pendant le ma cendant du piston, nous verrons que, puisque les porte sont ouvertes, le liquide situé au-dessous de lu librement avec celui qui est au-dessus; et, en corpressions qu'il en éprouve de part et d'autre doire

entre elles. Il ne peut y avoir de différence entre ces s, qu'en raison de ce que les deux faces du piston ne e même hauteur, et aussi en raison de la difficulté plus nde que le liquide éprouve à traverser les ouvertures ns le piston, ouvertures que l'on fait toujours aussi larile. On peut donc regarder le piston, dont le poids agit ens contraire de la résultante des pressions dont nous cler, comme n'avant aucune résistance à vaincre pour orps de pompe de haut en bas. Mais il n'en est plus de e le piston remonte; il fonctionne alors comme un et supporte des pressions différentes sur ses deux part du liquide. Sur sa face supérieure, il éprouve la osphérique, augmentée du poids de la colonne d'eau ite; sur sa face inférieure, au contraire, il éprouve la sphérique, diminuée du poids d'une colonne d'eau, qui ace pour base, et pour hauteur la distance verticale de à la surface libre de l'eau dans le réservoir d'où l'eau · la pompe. Donc la différence des pressions supportées sur ses deux faces, dans son mouvement ascendant. gardée comme égale au poids d'un cylindre d'eau ise la surface du piston, et pour hauteur la distance tuvau E au niveau de l'eau dans le réservoir où l'eau

que pour que la pompe puisse fonctionner, il faut que eure du piston ne se trouve jamais à une distance du au dans le réservoir plus grande que la hauteur de 'eau qui fait équilibre à la pression atmosphérique, st moyennement de 10^m,33 (§ 245) S'il en était autroe s'élèverait pas jusqu'à la face inférieure du piston: it à une certaine hauteur, soit dans le tuyau C, soit dans ompe, sans suivre le piston dans son mouvement as-rmerait ainsi une sorte de baromètre à cau.

n commence à faire marcher une pompe aspirante, le mpe et le tuyau d'aspiration sont remplis d'air. Les ps de piston ne produisent pas d'écoulement d'eau E; mais ils ont pour effet de retirer l'air intérieur, et cer par de l'eau. Si le piston s'abaisse d'abord, l'air essous de lui, dans le corps de pompe, se comprime; as sortir par la soupape D qui est fermée, il ouvre les piston, et se rend dans la partie supérieure du corps de ston se relevant ensuite, ses soupapes se ferment, l'air spiration ouvre la soupape D, et se répand dans le

corps de pompe en se dilatant; mais la force élastique de cet diminue en même temps, et il en résulte que l'eau s'éleu d'un certaine quantité dans le tuyau C. Le piston descendant du veau, l'air qui vient de passer du tuyau C dans le corps de put traverse le piston, pour se rendre dans l'atmosphère; puis, le piston remonte, une nouvelle quantité d'air passe du tuyau d'appart le corps de pompe, et l'eau monte encore dans le tuyau d'appart l'apprès quelques coups de piston, l'eau finit par s'élever juagu'à l'atmosphère; puis l'air qui matterieur du corps de pompe; les dernières portions d'air qui matterieur du corps de pompe; les dernières portions d'air qui matterieur du corps de pompe; les dernières portions d'air qui matterieur du corps de pompe; les dernières portions d'air qui matterieur du corps de pompe; les dernières portions d'air qui matterieur du corps de pompe; les dernières portions d'air qui matterieur du corps de pompe; les dernières portions d'air qui matterieur du corps de pompe; les dernières portions d'air qui matterieur du corps de pompe; les dernières portions d'air qui matterieur du corps de pompe; les dernières portions d'air qui matterieur du corps de pompe; les dernières portions d'air qui matterieur du corps de pompe; les dernières portions d'air qui matterieur du corps de pompe; les dernières portions d'air qui matterieur du corps de pompe; les dernières portions d'air qui matterieur du corps de pompe; les dernières portions d'air qui matterieur du corps de pompe; les dernières portions d'air qui matterieur du corps de pompe; les dernières portions d'air qui matterieur du corps de pompe; les dernières portions d'air qui matterieur du corps de pompe; les dernières portions d'air qui matterieur du corps de pompe; les dernières portions d'air qui matterieur du corps de pompe; les dernières portions d'air qui matterieur du corps de pompe; les dernières portions d'air qui matterieur de l'air qui matterieur de l'air qui matterieur de l'air qui matterieur de l'air qui matterieur d'air qui matt

Une fois que la pompe est amorcée, comme on vient de l'es quer, elle reste pleine d'eau, même lorsqu'on cesse de la faire i tionner; en sorte que, si l'on veut la faire marcher de sous elle fournit de l'eau des le premier coup de piston. Ceneral l'on reste un temps un peu long sans y toucher, il arrive and ment qu'elle se vide. Cela tient à ce que les pressions, aux points de la colonne d'eau qui est ainsi suspendue an desse piston, sont inférieures à la pression atmosphérique. Cette denière pression s'exercant sur toute la surface extérieure de la pompe, il en résulte que l'air s'introduit par toutes les fisses qu'il trouve et pénètre à l'intérieur; il passe notamment entre le contour du piston et la surface intérieure du corps de pompe. A mesure que de l'air entre ainsi dans la pompe, l'eau s'y absise: ct au bout d'un temps plus ou moins long, suivant que la pompe est plus ou moins bien construite, elle prend dans le tnyan d'aspration le même niveau que dans le réservoir où plonge ce tayan Nous avons dit que la face inférieure du piston ne devait jamas s'elever, au-dessus du niveau de l'eau dans le réservoir inférieur. à une hauteur plus grande que celle d'une colonne d'ean qui ferait équilibre à la pression atmosphérique. Si l'on fait attention à la manière dont le piston fonctionne pour amorcer la pompe, et si l'on tient compte des imperfections qu'une pompe présente toujours. on voit qu'on devra toujours se tenir assez notablement au-desous de cette limite. L'expérience a fait connaître qu'on ne devait gure donner plus de 8 mètres de longueur au tuyau d'aspiration.

§ 355. Dans la pompe foulante, fig. 443, un piston plein A recoit un mouvement de va-et-vient dans un corps de pompe qui plonge lui-même dans le réservoir où se trouve l'eau à élever. Les ouverture B, pratiquée au bas de ce corps de pompe, est munie d'un soupape qui s'ouvre de bas en haut: c'est par cette ouverture que l'eau du réservoir est puisée. Une seconde ouverture C. sait commu-

a bas du corps de pompe avec un tuyau D par lequel l'eau élevée; cette ouverture est également munie d'une souni permet au liquide de passer du corps de pompe dans le de la corps de pompe dans le

is revenir du tuyau corps de pompe.
ue le piston A s'é-end à faire un vide us de lui; la sou-ferme, la soupape e, au contraire, et de pompe s'emplit e piston venant endescendre, la sou-eferme; l'eau con-is le corps de pompe rimée; elle ouvre la C, et passe dans le iscension D.

ne grande que soit r à laquelle s'élève d'ascension d'une alante, l'eau pourra y être conduite par i, pourvu que l'on au piston une force nent grande. C'est institue une diffésentielle entre la




Fig. 413.

ulante et la pompe aspirante; puisque cette dernière : peut faire monter l'eau qu'à une hauteur qui ne dépasse ertaine limite.

ce qu'il faut appliquer au piston d'une pompe foulante, ure monter dans le corps de pompe, est toujours petite de ce que la pression qu'il éprouve de la part de l'eau sur férieure n'est jamais très différente de la pression atmos-Lorsque le piston descend, il a à vaincre la pression de ssion qui est déterminée par la hauteur à laquelle l'eau cette pression est égale au poids d'un cylindre d'eau pour base la surface du piston, et pour hauteur la disticale de la face inférieure de ce piston au point où l'eau par la pompe.

\$ 356. La pompe aspirante et foulante réunit à elle seule les deux dispositions que présentent les pompes dont nous venous de parler. Concevons que, dans la pompe foulante, fig. 413, le orgade pompe ne soit pas placé au milieu du réservoir d'eau, mas qu'il se trouve plus haut, et qu'il soit muni d'un tuyau d'aspiration. partant de l'ouverture B, et plongeant dans ce réservoir. Lorsait le piston s'élèvera, il fera monter l'eau dans le corps de pempe. par aspiration; lorsqu'ensuite il s'abaissera, il la refoulera dans le tuvau d'ascension. Tel est le principe de la disposition des pompes

aspirantes et foulantes.

Souvent on adopte la disposition de la fig. 412, avec cette difference que l'eau, au lieu de pouvoir s'écouler par un tuyau latéral E fixé au corps de pompe, est obligée de monter dans un tuvaud acension. Lorsque le piston s'abaisse, l'eau qui est au-dessous de lui le traverse, pour passer au-dessus. Lorsqu'il s'élève, il agit à h fois en aspirant l'eau du réservoir, pour la faire monter dans le corps de pompe, et en refoulant l'eau qui se trouve au-dessus de lui, pour l'obliger à monter dans le tuyau d'ascension. Les pompes de ce genre sont quelquefois appelées pompes aspirantes et élévaloires, ou simplement pompes élévatoires, parce que le piston y élève l'eau sur sa face supérieure. Mais ce sont de véritables pompes aspirantes et foulantes, dans lesquelles le piston refoule l'eau en montant, au lieu de la refouler en descendant.

Lorsqu'on établit une pompe destinée à élever l'eau d'un puis. nour des usages domestiques, on place ordinairement le coms de nompe à l'orifice du puits, et l'eau se trouve élevée uniquement par aspiration. Mais il faut pour cela que la profondeur du puits ne depasse pas 8m (§ 351). Lorsque la profondeur est plus grande, on est obligé d'installer le corps de pompe dans le puits, et d'employer en conséquence une pompe aspirante et foulante. Dans ce cas, on peut placer le corps de pompe à une hauteur plus ou moins grande audessus du fond du puits, pourvu que cette hauteur ne dépasse per 8m. On se détermine, dans le choix de la place qu'on doit donner au corps de pompe, par des raisons d'économie dans la construction, et de commodité pour l'installation et les réparations; quant au travail moteur qui devra être appliqué à la pompe, pour lui faire monter une quantité d'eau déterminée, on sait qu'il ne dépendra aucunement de la place qu'on assignera au corps de pompe dans le puits (§ 340

§ 357. La fig. 414 représente la disposition qui est le plus adoptée, pour les pompes destinées aux usages domestiques. Un levier ABC pout tourner autour d'un ave B. En élevant et ahaissant surcessivement l'extrémité A, on donne au point C un mouvement de ient analogue, mais en sens contraire ; lorsque l'extrémité A

le point C s'abaisse, rsement. Une bielle articulée d'une part à nité C du levier, d'une part en un point D de du piston E; en sorte mouvement de va-etu point C se transmet on, qui s'élève et s'aainsi successivement corps de pompe. Lorspiston E s'élève, les oupapes F, G, soud'un côté, l'eau du puits uel la pompe est placée ve aspirée par le tuyau nonte dans le corps de : l'eau, qui surmonte on, est refoulée d'un ôté par le tuyau I, et jusqu'au point où ce aboutit Lorsque le pisbaisse, les soupapes F. erment, celle du piston e, et l'eau qui existe e corps de pompe, auis du piston, traverse ture de cette soupape passer au-dessus. On le l'on n'a besoin d'apr une force au levier pour faire marcher que lorsque le piston et par conséquent el'extrémité A du levier sse. Cette force doit être lede vaincre: 4° le poids colonne d'eau ayant



Fig. 414.

pase la surface du pist pour hauteur la distance verticale du niveau de l'eau dans s à l'extrémité supérieure du tuyau d'ascension I, poids qui agit au point C du levier ABC; 2° les résistances passives occasionnées par le mouvement de l'eau et des parties solides de la pompe. Pour produire le mouvement descendant du piston, on na a vaincre que des résistances passives de peu d'importance.

Ordinairement un petit tuyau latéral, muni d'un robinet K, est adapté à la pompe, vers la partie supérieure du corps de pompe. Lorsqu'on ouvre le robinet K, l'eau s'écoule par ce tuyau latéral, sans s'élever dans le tuyau d'ascension I. La pompe devient alors

une simple pompe aspirante.

§ 358. Dans les diverses espèces de pompes que nous venus d'indiquer, le mouvement de l'eau est intermittent, soit dans le tous d'aspiration, soit dans le tuyau d'ascension. L'eau ne monte dans chacun de ces tuyaux que lorsque le piston marche dans un sens. et elle s'arrête ensuite pendant qu'il marche en sens contraire, pour reprendre son mouvement lorsque le piston recommence à marchet dans le premier sens. C'est ainsi que dans la pompe foulante, fig. 413, l'eau ne se meut dans le tuyau d'ascension que lorsque le piston descend; elle y reste immobile quand il monte. De meme, dans la pompe de la fig. 414, l'eau ne marche dans le tuyau d'aspration et dans le tuyau d'ascension, que lorsque le piston s'élève; elle s'arrête dans ces tuyaux pendant qu'il s'abaisse. Ce mouvement intermittent de l'eau détermine une perte de travail, qui est due: 4º à ce que cette eau doit se mettre brusquement en mouvement après chaque temps de repos, ce qui équivaut à un choc; 2º ace que la vitesse que possède l'eau dans les tuyaux est à chaque instant anéantie, sans produire d'effet, et qu'une certaine quantité & travail doit être employée pour donner cette vitesse à l'eau, chaque fois qu'elle se remet en mouvement.

Pour faire disparattre ce mouvement intermittent de l'eau dans les tuyaux d'aspiration et d'ascension, on a imaginé la pompe à double effet, dans laquelle l'eau est aspirée et refoulée en même temps, soit que le piston descende, soit qu'il remonte. Un piston pleir A, fig. 445, se meut dans un corps de pompe fermé à ses deux extrémités. Quatre ouvertures B, C, B', C', situées deux au bas et les deux autres au haut du corps de pompe, le font communiquer d'une part avec un tuyau d'aspiration D, et d'une autre part avec un tuyau d'ascension E; ces ouvertures sont munies toutes quatre de soupapes s'ouvrant dans le sens du mouvement que doit prendre l'eau, pour passer, soit du tuyau d'aspiration dans le corps de pompe, soit du corps de pompe dans le tuyau d'ascension. Lorsque le piston A s'élève, les soupapes B' et C sont fermèses, et les autres B, C', sont ouvertes: l'eau monte du tuyau D dans la partie inférieure du

mpe, et celle qui est au-dessus du piston est refoulée au E. Lorsque ensuite le piston s'abaisse, les soupapes

rment, et les autres rent; l'eau du tuyau n pénètre dans le pmpe par l'ouverture qui s'est introduite nent au-dessous du efoulée dans le tuyau n par l'ouverture C. 10, par là, l'eau est m mouvement, soit rau d'ascension.

mpe à double effet, omme nous venons r, fournira, à chaque ston, deux fois autant ne pompe à simple efait les mêmes dimens il ne faut pas voir tage de la pompe à st; car si elle produit utile double de celui roduit l'autre pompe, côté elle exige une puble de travail moce point de vue, elle d'avantage sur une




Fig. 415.

imple effet, dont le corps de pompe aurait une capacité dus grande. L'avantage de la pompe à double effet conement dans la continuité qu'elle donne au mouvement de les tuvaux d'aspiration et d'ascension.

npe à double effet présente une complication qui rend du piston et des soupapes plus difficile que dans les pomle effet. D'ailleurs on arrive tout aussi bien à donner un teontinu à l'eau dans les tuyaux, en accolant deux pompes ffet, qui communiquent à un même tuyau d'aspiration et tuyau d'ascension, et dont les pistons marchent toujours ntraire l'un de l'autre; lorsque la première de ces deux it par aspiration, l'autre agit par refoulement, et inverssi emploie-t-on rarement la pompe à double effet, et la remplace-t-on par deux pompes à simple effet, agissant comme ou vient de le dire, et mues par un mêroe moteur. Souvent même, pour arriver à une plus grande régularité dans le mouvement de l'eau le long les tuyaux, on réunit trois et même quatre pompes à simple effet, dont les mouvements se contrarient, de manière à rendre sensiblement constante la quantité d'eau qui est aspirée et reloulée à chaque instant.

§ 359. Pompe à incendie, —La pompe dont on se sert pour éteindre les incendies est une pompe foulante. Son tuyau d'ascension est très flexible, de manière à pouvoir être dirigé à volonté sur tel ou tel point de l'incendie, pendant que la pompe fonctionne aussi la hauteur verticale à laquelle l'eau est élevée dans ce tuyan est-elle très variable, et souvent même elle devient nulle, parce que l'on place l'orifice de sortie du tuyau au niveau du piston. Mais l'objet qu'on se propose, en manœuvrant, cette pompe n'est pas tant de faire monter l'eau jusqu'à l'extrémité du tuyau d'ascension, que de lui donner une vitesse considérable à sa sortie de cette extrémité; on produit ainsi un jet d'une grande amplitude, que l'on peut diriger d'un peu loin sur les parties où l'on veut arrêter l'incendie. Nous allons voir quelles sont les dispositions que l'on a adoptées pour atteindre ce but.

Il est très important que le jet qui s'échappe du tuyau en sorte avec une vitesse qui ne varie pas sensiblement d'un moment à un autre. C'est pour cela que l'on dispose, à côté l'une de l'autre, deux pompes foulantes qui marchent alternativement, et qui, par leur ensemble, remplacent une pompe à double effet (§ 358). Les pistons a, a, de ces deux pompes, fig. 416, se meuvent en même temps mais en sens contraire; lorsque l'un deux descend, l'autre monte et inversement. L'eau s'introduit dans chacun des deux corps de pompe par les soupapes b, b; et, lorsqu'elle est refoulée, elle ouvre les soupapes c, c, pour se rendre dans un petit réservoir placé au

milieu, dans lequel plonge le tuyau d'ascension d.

Malgré l'emploi simultané de deux pompes foulantes aboutissant a un même tuyau d'ascension, la vitesse de l'eau serait encoreloin d'être régulière à sa sortie de ce tuyau, si l'on n'avait pas recours a un autre moyen; le mouvement de l'eau se ralentirait d'une manière très marquée, chaque fois que les pistons devraient changer le sens de leur mouvement. Ce moyen de régulariser la vitesse de l'eau consiste dans l'emploi d'un réservoir d'air e, placé au-dessus de la capacité où se rend l'eau qui vient des corps de pompe. L'air contenu dans ce réservoir est complétement renfermé; il se met en réquilibre de pression avec l'eau qu'il surmonte, et sa force éasti-

est d'autant plus grande que le mouvement de l'eau dans le d'ascension exige une pression plus considérable à l'origine e tuyau d. Si, à certains moments, l'eau afflue par une des papes c, c, avec une grande abondance, elle n'a pas besoin de




Fig. 416




Fig. 417.

passer immédiatement dans le tuyau d; elle s'accumule dans le réservoir où plonge ce tuyau, en comprimant l'air qui le surmonte: puis, lorsqu'il arrive moins d'eau par les soupapes, cet air, en réagissant sur l'eau, la pousse peu à peu dans le tuyau d'ascension. A l'aide de cette disposition, les irrégularités que présente la quantité d'eau foulée à chaque instant à travers les soupapes c, c, se lont

principalement sentir dans le réservoir où aboutissent ces soupaps. et s'y traduisent par des oscillations de la surface de l'ean, qui monte et descend alternativement; mais il n'en résulte que des viriations très peu sensibles dans la vitesse avec laquelle l'eau juit à l'extrémité du tuyau de la pompe.

Pour que l'eau n'ait pas, dans toute la longueur du tuyau, la vitesse avec laquelle elle doit s'en échapper à son extrémité, co qui occasionnerait des frottements considérables, on a soin de donner in toyandes dimensions transversales beaucoup plus grandes que celle de l'orifice qui le termine. De cette manière l'eau marche assulatement le long du tuyau, et ce n'est qu'au moment où elle est su

le point de sortir qu'elle prend une grande vitesse.

Pour manœuvrer la pompe, on agit aux deux extrémités d'un grand levier ou balancier, qui peut osciller autour d'un axe borzontal placé au-dessus du réservoir d'air e, fig. 416 et 417. Ce lalancier est traversé à chaque extrémité par un long morceau de bois o, qui sert de poignée. Plusieurs hommes saisissent ces pognées, les font alternativement monter et descendre, et ce momement d'oscillation est transmis aux pistons a, a, par l'intermédiare de tringles de fer qui sont articulées, d'une part à la tige de chaque piston, d'une autre part en deux points du balancier situés de chaque côté de son axe. Pendant que la pompe fonctionne, d'autres hommes ont soin de verser constamment de l'eau dans la caisse. ou bâche, au milieu de laquelle sont installés les deux corps de pompe ; c'est de cette bâche que l'eau s'introduit par les soupapes b, pour être ensuite refoulée dans le tuyau d'ascension.

§ 360. Pompe à rotation. —On a cherché à remplacer le mon-



Fig. 418.

vement de va-et-vient qu'il faut donner au piston d'une pompe, par un mouvement de rotation s'effectuant loujours dans le même sens: voici la disposition qu'on a imaginée pour cela. Une pièce annulaire AA, fq. 418, recoit un mouvement de rotation autour d'un axe qui correspond à son centre : elle tourne ainsi dans


un espace egalement annolaire BB. Cet anneau AA

présente quatre échancrures, qui sont traversées librement par aniant

s C, C, destinées à diviser l'espace BB en compartiments qui entre eux aucune communication. Les contours extérieur et r de l'espace BB, dans lequel se meuvent l'anneau AA et les 2, C, qu'il entraîne avec lui, ne sont pas des circonférences de ces deux contours, qui sont partout à égale distance l'un de , se rapprochent du centre de l'anneau AA, dans la partie qui roite, detelle sorte que le contour extérieur s'y trouve en conrec la surface de cet anneau. Cette forme de l'espace BB oblige ces C, C, à glisser dans les échancrures de l'anneau AA, de re à se rapprocher et à s'éloigner alternativement de l'axe de on. Il en résulte que les compartiments qui existent tout aude l'anneau AA, et qui sont séparés les uns des autres par ièces C, C, n'ont pas toujours la même capacité: ces comparats augmentent de grandeur, quand les pièces C, C, qui les termt, s'éloignent du centre du mouvement, et diminuent au cone de grandeur, quand ces pièces C, C, se rapprochent de ce re. Deux ouvertures sont pratiquées dans le contour extérieur 'espace BB, et correspondent, l'une à un tuyau d'aspiration, tre à un tuyau d'ascension. Lorsque, pendant la rotation de ineau AA, i'un des compartiments qui l'entourent vient à augnter de grandeur, ce compartiment communique avec le tuvau apiration par la première de ces deux ouvertures; il aspire u contenue dans ce tuyau, et se trouve ainsi complétement apli de liquide au moment où il a atteint sa plus grande capa-5. Lorsqu'ensuite ce compartiment vient à se rétrécir, il se uve en rapport avec le tuyau d'ascension, par la seconde ouvere: l'eau qu'il contient est donc obligée de se rendre dans ce rau, à mesure que la capacité de ce compartiment devient plus Lite. On voit, par là, que la pompe dont il s'agit est à la fois pirante et foulante; et que, de plus, elle remplit l'objet d'une mpe à double effet, car le mouvement qu'elle donne à l'eau dans tuyau d'aspiration et dans le tuyau d'ascension est évidemment ntinu.

§ 361. Pompes de mines. — L'épuisement des eaux des mines se it, le plus habituellement, au moyen de pompes que l'on installe ins un puits aboutissant au point des galeries souterraines où se indent les eaux à extraire. Les puits de ce genre ont souvent une rande profondeur: aussi est-on obligé de donner une disposition réciale aux pompes qui doivent y fonctionner.

D'après ce que nous avons dit précédemment (§ 355), une pompe ulante pourrait bien faire monter l'eau dans un tuyau d'ascension à s'élèverait dans toute la hauteur du puits; mais cela suppo



parois du corps de po poser aux filtrations autour de ce piston, produire sous la pres terminée par la color lever. La présence trations pourrait fai vement du piston moindre quantité d'e d'ascension : mais, I aurait de l'eau élevi terait pas moins un nient, en ce que la l'emploi de la même vail que si elle fonc qu'une portion nota serait perdue. C'est que l'on n'élève pas jet, dans toute la h au moyen d'une por cée vers le bas.


La disposition consiste à diviser

face du sol, dans le voisinage du puits, et elle fait ainsi foncon même temps toutes les pompes qui sont installées dans hauteur du puits. Le piston B, dans son mouvement de va-Laugmente et diminue alternativement la capacité d'un corps pe qui communique par un tuyau horizontal avec le bas du CC. Deux soupapes existent dans ce tuyau CC, l'une au-Ll'autre au-dessus de sa communication avec le corps de et s'ouvrent toutes deux de bas en haut. Lorsque le piston e. la soupape supérieure se ferme, l'autre s'ouvre, et l'eau che D monte par aspiration dans le corps de pompe : lorsite le piston B redescend, la soupape inférieure se ferme, me supérieure s'ouvre, et l'eau est refoulée dans le tuvau sion CC. Cette eau se rend dans une bache D', où elle est par le piston B', et refoulée de la même manière dans un ': et ainsi de suite, jusqu'à cequ'elle arrive au haut du puits. s'écoule au dehors.

!. Pempes de Marly. - La fameuse machine de Marly. te sous Louis XIV (de 4675 à 4682), avait pour objet d'éleu de la Seine au haut d'un aqueduc, d'où elle se rendait dans ins destinés à alimenter le château et le parc de Marly. Plus tte eau fut conduite jusqu'à Versailles, pour l'usage du châde la ville. La hauteur totale à laquelle l'eau devait être par cette machine était de 455 mètres; aussi ne cherchas à la faire monter, d'un seul jet, de la Seine au haut de ac. On établit deux réservoirs intermédiaires, dont l'un était ers le milieu de la hauteur du coteau qui s'élève aux bords de e, et l'autre vers le haut de ce coteau, à une certaine du pied de l'aqueduc. Trois systèmes de pompes furent 3. L'un au bord de la Seine, les deux autres à côté des deux irs intermédiaires dont nous venons de parler. Le premier e de pompes élevait l'eau de la Seine dans le réservoir placé eu du coteau : le second reprenait cette cau pour l'élever dans voir situé vers le bas de l'aqueduc; et le troisième la faisait de ce deuxième réservoir jusqu'au haut de l'aqueduc. Quaoues hydrauliques (le nombre de ces roues avait été déterlit-on, de manière à rappeler le nom de Louis XIV) étaient dans la Seine, et v étaient mises en mouvement par la chute u'on v avait créée, en construisant un barrage et des digues s. de manière à élever le niveau de l'eau en amont. Ces quapues, dont chacune avait 42 metres de diametre, faisaient ir les trois systèmes de pompes. A cet effet, le mouvement ansmis aux pompes placées près des réservoirs intermédial-

res, par un grand nombre de longues chaines formées de fer articulées les unes au bout des autres, qui s'étendaie flanc du coteau, moitié jusqu'au premier réservoir, et l'aut jusqu'au second, c'est-à-dire jusqu'au sommet du coleau vement de va-et-vient, que des manivelles adaptées aux a roues hydrauliques communiquaient à ces chaînes, donn un mouvement correspondant des divers pistons, et l'eau vée par étages, comme dans les puits de mines, depuis jusqu'au haut de l'aqueduc.

Dans cette machine immense, la plus grande partie moteur développé par la chute d'eau, et appliqué aux drauliques, était absorbée par les résistances passives;



tances n'ont fait que avec le temps, et elle ne produire qu'une quantité de travail uti maintenant remplace pompes auxquelles or nu à faire élever l'ea jet, depuis le bord de qu'au sommet de l'a construction de ces pompes, qui remonte premières années de fourni le premier exe levation de l'eau, d' à une aussi grande ha quelle en est la dispo

Un piston métall 420, a la forme d'un c la hauteur est bea grande que le diamet se meut dans un corp dont il netouche pas l ne frotte que sur ut d'étoupes qui est adar tie supérieure du con pe Deux soupapes établissent et interce

nativement la commi

corps de pompe avec le tuyan d'aspiration; une autre s fait de même communiquer avec le tuyau d'ascension. Le vient du piston donne lieu à des augmentations et à des ns alternatives de la capacité du corps de pompe, tout n que si le piston était garni d'étoupes sur son contour, et ontre les parois intérieures du corps de pompe. Lorsqu'il il y a aspiration de l'eau par les soupapes B; lorsqu'il s'ansuite, cette eau est refoulée par la soupape C. La garniture es, qui est ici adaptée au haut du corps de pompe, peut is facilement entretenue en bon état, que si elle était portée piston et mobile avec lui; mais cette disposition seule, en de laquelle ce système de pompe prend le nom de pompes in plongeur, n'aurait pas suffi pour que l'eau pût être refoulée à une hauteur verticale de 455 mètres.

l'on examine ce qui se passe pendant que la pompe fonctionne. oit que la pression, dans le corps de pompe, doit être infére à la pression atmosphérique, lorsque l'aspiration se produit : man contraire elle doit lui être de beaucoup supérieure, lorsl'eau est resoulée dans le tuvau d'ascension. Dans le premier I leau, qui contient toujours une petite quantité d'air en dissoion, doit laisser dégager une partie de cet air : d'ailleurs elle peut issi amener avec elle de petites quantités d'air qui se trouvent Urainées mécaniquement, sans être dissoutes : enfin il peut arriver te l'air atmosphérique s'infiltre, soit par quelques fissures, soit en ssant entre le piston et la garniture d'étoupes. On voit donc que aque aspiration peut amener de l'air dans le corps de pompe ; cet se loge dans l'espace annulaire très étroit qui existe entre le iton et le corps de pompe, et aussi au-dessous du piston. Lorse le piston s'abaisse, l'air contenu dans le corps de pompe comnce par se comprimer, et ce n'est que lorsque son volume s'est ez diminué, pour que sa force élastique soit en rapport avec la ssion que produit la colonne d'eau du tuvau d'ascension, que un commence à être refoulée à travers la soupape C. On conçoit · là que, si l'eau doit être élevée à une très grande hauteur, il it arriver que le piston ne refoule aucune quantité d'eau dans le and ascension. Ou bien encore, si la pompe commence à fonctionclle fera d'abord monter de plus en plus le niveau de l'eau dans tuvau d'ascension : mais il pourra se faire que ce niveau ne lève pas au delà d'une certaine limite, située plus bas que le nt où l'on veut amener l'eau. Lors même que l'eau pourrait être pulée jusqu'à l'extrémité supérieure du tuvau d'ascension, la préice de l'air dans le corps de pompe serait encore très nuisible ce que la quantité d'eau élevée à chaque coup de piston en serai a notablement diminuée. Pour so mettre à l'abri de ces grav

548 MACHINES QUI SERVENT À ÉLEVER LES LIQUIDES.

inconvénients, on a pratiqué dans le corps du piston un petit c duit D, fermé à sa partie supérieure par un robinet, que l'on p ouvrir au moyen d'une clef E. De temps en temps on ouvr robinet, au moment où le piston descend, et l'air qui se tr comprimé tout autour du piston s'échappe par le conduit D.

Deux des quatorze roues de l'ancienne machine de Marly tent encore. Chacune d'elles fait mouvoir quatre pompes telle celle qui vient d'être décrite. Le mouvement est transmis de la à ces quatre pompes de manière que le refoulement de l'eau le tuyau d'ascension unique, auquel elles correspondent, soit régulier que possible. Lorsque l'un des quatre pistons est at de sa course, un second est au bas de la sienne, un troisième milieu de sa course ascendante, et le quatrième au milieu course descendante. Outre les huit pompes mues par les deux hydrauliques, il y en a huit autres qui reçoivent leur mouv d'une machine à vapeur, établie en 4826, avec un grand lu construction.

La colonne d'eau contenue dans les tuyaux d'ascension de pes de Marly produirait, à l'état d'équilibre, une pression atmosphères. L'expérience a prouvé que la pression que les pont à vaincre s'élève environ à 47 atmosphères: les résistant résultent du mouvement de l'eau dans les tuyaux déterminen une augmentation de 2 atmosphères dans cette pression.

§ 363. Pouce d'eau. —Pour évaluer la quantité d'eau quel une pompe, on se sert d'une unité particulière, qui porte le de pouce d'eau. Imaginons qu'on ait pratiqué, dans la paroi ve




Fig. 421.

d'un réservoir, une ouverture laire d'un pouce de diamètre (le ancienne mesure française, va millimètres); et que le niveau de dans le réservoir, soit entretenu ligne au-dessus de la partie supé de cet orifice (la ligne est la doi partie du pouce). C'est ce que la sente la fig. 421, qui a été con à l'échelle de 0m,5 pour mètre. I pompe fournit, dans un temps c la quantité d'eau qui s'écoulerait le même temps par un, deux, tro orifices de ce genre, placés da

conditions indiquées, on dit qu'elle donne un, deux, troi

déterminé de liquide, et c'est pour cela qu'il peut servir de mesure à la puissance d'une pompe, sans qu'on ait besoin d'indiquer le temps pendant lequel on suppose qu'elle fonctionne. Si, au contraire, on voulait faire connaître la puissance d'une pompe, en indiquant le volume de l'eau qu'elle fournit, volume qui pourrait être évalué, soit en mètres cubes, soit en litres, on aurait besoin de dire, en outre, pendant combien de temps la pompe doit fonctionner pour fournir ce volume d'eau. L'expérience a montré que le volume de l'eau qui s'écoule en 24 heures, par un orifice circulaire d'un pouce de diamètre, percé en mince paroi, sous une charge d'une ligne au-dessus de la partie supérieure de cet orifice, est d'environ 19^{me}, 2. On voit, d'après cela, que quand on dit qu'une pompe donne un, deux, trois,.... pouces d'eau, cela signifie qu'elle fournirait en 24 heures une fois, deux fois, trois fois,....19^{me}, 2 d'eau.

Prony a indiqué une autre disposition, un peu plus commode que la précédente, pour l'orifice à l'aide duquel on peut évaluer le produit d'une pompe. C'est un orifice circulaire de 2 centimètres de diamètre, muni d'un ajutage cylindrique de 47 millimètres de longueur; le niveau de l'eau dans le réservoir doit être maintenu à une distance de 3 centimètres au-dessus de la partie supérieure de l'orifice. La fig. 422, qui représente cette disposition, a été con-

struite à l'échelle de 0m,5 pour mètre. On y voit un repère a, fixé à la paroi, et destiné à marquer la position que doit avoir le niveau de l'eau dans le réservoir. La quantité d'eau qui s'écoule en 24 heures, par cet orifice de Prony, est un peu plus grande que celle qui s'écoule par l'orifice de la fig. 421; elle s'élève à 20 mètres cubes. On a conservé le nom de pouce d'eau au produit de cet orifice de Prony; en sorte que le pouce d'eau actuel est un peu plus grand que l'ancien pouce d'eau des fonteniers.




Fig. 422.

§ 364. Cuvettes de jauge et de distribution. — Il nous reste maiutenant à dire par quel moyen on trouve le nombre de pouces d'eau que fournit une pompe. Pour cela il nous suffira de décrire

520 MACHINES QUI SERVENT A ÉLEVER LES LIQUIDES.

la cuvette de jauge qui est établie au haut de l'aqueduc de Mark, et qui est destinée à évaluer le produit des diverses pompes qui élèvent les eaux de la Seine jusque sur cet aqueduc.

La fig. 423 représente le plan de cette cuvette de jauge; la fig. 424 en est une coupe faite suivant la ligne GG' du plan. L'est




Fig. 423. (Échelle de 20 millimètres pour metre.




Fig. 424.

élevée par les pompes arrive en A, où elle tombe sous torme de rappe, dans un réservoir rectangulaire. Deux cloisons B, C, ente

Poent la partie N de ce réservoir, sans descendre jusqu'au fond, 424, afin d'empêcher que les mouvements occasionnés sur la rface, par l'eau qui arrive en A, ne se transmettent dans la partie stante L; l'eau se rend de N en L, en passant sous ces deux cloi-Sons, et sa surface libre, dans toute l'étendue de cette dernière Partie L du réservoir, est ainsi rendue parfaitement tranquille. La Cloison D, qui sert de limite au réservoir, et qui s'étend dans trois directions différentes, porte, dans toute sa longueur, un grand nombre d'orifices H disposés comme celui de la fig. 122; l'eau sort du réservoir par ces divers orifices, et tombe dans une rigolo qui existe en dehors de la cloison D, et dans toute sa longueur : de là elle Lombe, en F, dans un canal couvert qui la conduit à l'autre extrémité de l'aqueduc. Une cloison EE divise le réservoir LN en deux par-Lies entièrement distinctes ; celle de droite reçoit les eaux qui viennont des pompes mues par les roues hydrauliques : celle de gauche recoit les eaux fournies par les pompes de la machine à vapeur (\$ 362). Par cette disposition, les eaux qui viennent de ces deux systèmes de pompes ne se réunissent qu'après avoir traversé les orifices de la cloison D, c'est-à-dire après avoir été jaugées, ainsi que nous allons l'expliquer.

Si l'on suppose que l'eau sorte du réservoir LN, en passant toujours par le même nombre de trous de la cloison D, on conçoit que le niveau qu'elle prendra dans le réservoir sera plus ou moins éleve au-dessus de ces trous, suivant que les pompes fourniront plus ou moins d'eau dans un même temps. En effet ce niveau s'établit de manière à donner au liquide une vitesse d'écoulement, par les orifices, qui soit telle que la quantité d'eau qui les traverse, dans un temps donné, soit précisément égale à celle que les pompes amènent dans le même temps. Si, au contraire, on ferme un certain nombre des orifices de la cloison D, à l'aide de bouchons de liége, comme on le voit en T, fig. 423, on fera monter en conséquence le niveau de l'eau dans le réservoir LN, pour une même quantité d'eau fournie par les pompes ; car, à mesure qu'on diminuera le nombre des orifices d'écoulement, la vitesse avec laquelle l'eau traversera chacun d'eux devra s'accroître, pour qu'il en sorte toujours la même quantité. On peut donc faire varier à volonté la position du niveau de l'eau dans le réservoir LN, en fermant un nombre plus ou moins grand des orifices; et l'on en profite pour faire en sorte que ce niveau coîncide avec un repère fixé à la cloison D, repère que nous avons déjà indiqué précédemment en a, fig. 422. Lorsque cette coîncidence du niveau de l'eau avec le repère est établie d'une manicre per nanente depuis quelque temps, il sulfit de compter les trous qui restent ouverts, pour avoir immédiatement le nombre le

pouces d'eau que fournissent les pompes.

Dans la cuvette de jauge de l'aqueduc de Marly, la partie du ne servoir qui sert à jauger les eaux amenées par les rones hydraliques est munie de 60 orifices ; la partie qui correspond aux emfournies par la machine à vapeur, en contient 90. Si l'on trouval. par exemple, que les pompes mues par les roues hydrauliques elvent 60 pouces d'eau sur l'aqueduc, ce qui doit avoir lieu lorsqu'elle fonctionnent bien, cela voudrait dire qu'elles v élèvent 60 fois 20 mètres cubes, ou 1200 mètres cubes d'eau, en 24 heures. On calculera sans difficulté le nombre de chevaux-vapeur qui correspond à ce travail utile, en observant que la hauteur à laquelle l'eau est élevée est de 155". En effet, le travail utile, produit en 21 heures. sera égal à 186 000 000km; en une seconde, il sera 2154km; donc il correspond à une force de 28,7 chevaux-vapeur. La force rémie des deux roues hydrauliques, qui font marcher les pompes à Mark, doit représenter un plus grand nombre de chevaux-vapeur, en raison des pertes de travail de toutes sortes qui existent dans desemblables machines, et qu'il est impossible de faire disparaître completement.

La distribution des eaux entre les divers quartiers d'une ville, « même entre les divers particuliers qui ont des concessions d'em. se fait à l'aide de cuvettes entièrement analogues aux cuvettes de jauge. Toute la masse d'eau à distribuer se rend dans un réservoir, d'où elle sort par des orifices pratiqués sur tout son contour, et l'on dispose les tuyaux ou conduits entre lesquels doit se fractionner cette masse d'eau, de manière que chacun d'eux reçoive l'eau qui s'écoule par un nombre déterminé des orifices.

§365. Divers systèmes de lampes. — On a imaginé un grand nombre de dispositions différentes pour les appareils d'éclairage auxquels on donne le nom de lampes. Nous allons faire connaître les principales; on y verra une application d'un assez grand nombre

des principes que nous avons étudiés jusqu'à présent.

Dans les lampes, la lumière est produite par la combustion de l'huile. Pour opérer cette combustion, on emploie une mèche de coton, que l'on fait plonger en grande partie dans l'huile; la portion de la mèche qui sort du liquide s'en imbibe complétement par un effet de capillarité, et c'est à cette portion que l'on met le feu. A mesure que l'huile se brûle, la capillarité en fait monter de nouvelles quantités, et la mèche ne se charbonne que dans une très petite étendue. Pour activer la combustion, et obtenir une lamière olis vive, on donne à la mèche la forme d'un cylindre et ux, et ou

it dans l'espace annulaire compris entre deux tuyaux cones de fer-blanc; l'huile est amenée dans ce même espace a, et s'y élève jusqu'à la partie supérieure de ces deux la mèche, qui plonge ainsi dans l'huile, monte un peu plus lorsqu'on y met le feu, elle brûle sur tout le contour de son rérieur. On dispose en outre, autour du bec de la lampe, un verre qui s'élève à deux ou trois décimètres au-dessus du se fait la combustion : ce tuvau fait fonction de cheminée et. en raison de la température élevée qui s'y développe, duit à son intérieur un courant ascendant très rapide qui onstamment de l'air sur la flamme, tant par l'intérieur du est creux, que par tout son contour. Ordinairement la chee verre que l'on adapte à un bec de lampe se rétrécit brusà une faible distance de sa base; ce rétrécissement est t changer la direction des divers filets gazeux, qui sans cela raient verticalement, et à les projeter sur le contour exté-La flamme.

sposition qui vient d'être indiquée est adoptée dans toutes es qui sont destinées à produire une lumière un peu vive. rence entre les diverses espèces de lampes consiste essennt dans le moyen employé pour amener l'huile jusqu'à la upérieure du bec; la variété des procédés imaginés pour y tient à la difficulté qu'on a rencontrée pour remplir cet une manière convenable. Il faut, en effet, satisfaire aux ons suivantes: 4° entretenir constamment l'huile dans le bec. au de son extrémité supérieure; 2º éviter que l'huile, en ant tout autour du bec, ne puisse se répandre au dehors et s objets qu'elle atteindrait: 3° faire en sorte que la lumière se répandre dans toutes les directions possibles autour du éviter en conséquence les dispositions dans lesquelles cerparties de la lampe pourraient intercepter la lumière, et r de l'ombre sur les corps environnants. Nous allons voir nt on est parvenu à satisfaire plus ou moins complétement à erses conditions.

6. La fig. 425 représente une lampe dans laquelle le niveau ile s'établit dans le bec, en vertu du principe de l'équilibre sides dans des vases communiquants (§ 228). L'huile est conlans un réservoir aa, en forme de couronne; deux conduits b, b, l'amènent à la partie inférieure du bec, qui est dismanière à occuper le centre du réservoir. On voit en c une ure, habituellement fermée par un bouchon, qui sert à l'infon de l'huile dans le réservoir. Un polit cone d, présentant



Fig. 425.

un trou à son sommet, permet à l'air atmosphérique d'exercer libre ment sa pression sur le liquide. D'après cette disposition, le niver

de l'huile dans le bec est toujous à la même hanteur que dans réservoir au; il baisse donc de plus en plus, à mesure que l'un se brûle. C'est pour cela qu'on à donné au réservoir de très polles dimensions dans le sens vertol. et qu'on l'a surtout étendu dans le sens horizontal. Il en résulte que le niveau ne varie réellement per d'une grande quantité dans la bec-Lorsque le réservoir est plen. le liquide doit monter jusqu'à li partie supérieure du bec; il baisse à mesure que le réservoir se vide. mais le contact du métal empêdie que la flamme descende en même temps le long de la mèche, d par suite l'intensité de la lumière produite doit diminuer progressvement.

Un godet est adapté à la partie inférieure du bec, pour recevui les petites quantités d'huile qui peuvent s'écouler au dehors. Plusieurs trous sont pratiqués au haul de ce godet, sur tout son con-

tour, pour que l'air puisse s'introduire à l'intérieur, de manière à monter dans le bec, et a venir passer au milieu de la flamme. La forme du réservoir aa, et sa position par rapport au bec, font qu'il n'empêche nullement la lumière de se répandre librement sur les objets qui sont placés au-dessous du niveau de la lampe. Les conduits b, b, peuvent seuls gêner sous ce rapport : mais ils sont très étroits, et il n'en résulte pas d'inconvénient. Cette espèce de lampe, quant à sa disposition, convient donc très bien pour éclairer des tables de travail, et en général dans tous les cas où l'on a besoin de répandre la lumière sur les objets placés dans la partie inférieure d'une chambre: mais elle a le désavantage de ne pas fournir une lumière d'une intensité constante.

§ 367. On a cherché à faire disparattre l'inconvénient qui résulte

ent progressif du niveau de l'huile dans le bec, en 10yen indiqué précédemment (§ 258), pour rendre ce L. La fig. 426 représente une lampe construite d'après

ı vase a, qui a i flacon à une placé à l'intétre vase b, cyne le premier, ir le haut. Le versé, c'est-àouverture est bas; il s'appuie ı moven d'un t il est muni. intour du bord ase b. L'huile. oduite primitine peut pas en nt, parce que ıu-dessus de sa ie communique nosphère : elle ler dans le réitant que le niz abaisse dans pour permettre air d'entrer par vase a. On voit nanière, on obau constant de rieur du réseretite ouverture



Fig. 426.

iquée dans la paroi de ce réservoir, permet d'ailleurs ur d'y entrer librement; en sorte que la surface est soumise à la pression atmosphérique. Un tuyau ile du réservoir b au bec, dont l'extrémité se trouve rizontal ee' passant par les bords de la tubulure du

uire de l'huile dans le vase a, on le retire de l'intévoir b, et on le retourne afin de placer la tubulure en l'emplit alors d'huile, puis on le renverse de noureplacer comme il était. Un petit disque métallique,

faisant fonction de soupape, vient s'appliquer contre l'ouvernir le intérieure de la tubulure, pour empêcher l'huile de sortir, soit le qu'on enlève le vase a pour le remplir, soit lorsqu'on le rens a l place après l'avoir empli. Cette soupape est munie d'une time peu longue, qui vient s'appuyer sur le fond du réservoir à, lorge le vase a y est introduit, de manière à maintenir la tubulare restamment ouverte, et à permettre à l'huile de descendre librenes en b, chaque fois que le niveau s'est suffisamment abaissé. La lage est montée sur une tige, le long de laquelle on peut la faire glass, 📜 🔄 pour la fixer à telle hauteur que l'on veut; la tige surmente se large pied, à l'aide duquel on peut poser la lampe sur une tale

Cette lampe satisfait bien à la condition d'entretenir l'hule castamment à la même hauteur dans le bec, et par conséquent à donner une lumière d'une grande régularité; mais elle présente des inconvénients. Le premier consiste en ce que le réservoir d'aix placé d'un côté du bec, projette son ombre sur les objets situs in ce côté. Le second tient à ce que, la lampe étant portative, l'am zontalité de la ligne ee' n'est pas toujours maintenue; pour peu que a lampe penche du côté du bec, soit qu'on la transporte, soit qu'elle repose sur une surface légèrement inclinée, l'huile déborde au luis du bec, vient remplir le godet qui est placé au-dessous, et finitpar se répandre au dehors.

§ 368. La disposition la plus avantageuse qu'on puisse donnera une lampe est évidemment celle dans laquelle le bec serait place verticalement au-dessus du réservoir, et à telle hauteur qu'on vodrait. En effet, on éviterait par là d'ayoir latéralement des corps qui s'opposent à ce que la lumière se répande dans toutes les directions; et d'un autre côté, l'huile qui déborderait tout autour du bec pourrait retomber dans le réservoir, ou bien encore dans une capacité spéciale assez grande pour qu'il n'y ait pas à craindre qu'elle ne se répande au dehors. Toute la difficulté que l'on rencontrera pour réaliser cette disposition, consistera à faire monter l'huile du réservoir jusqu'au haut du bec, et surtout à l'y faire monter d'une manière régulière. Nous allons voir quels sont les moyens qui ont été imaginés pour v arriver.

La fontaine de Héron, dont nous avons parlé précédemment (§ 297), paratt éminemment propre à atteindre le but que nous nous proposons en ce moment; on voit, en effet, qu'elle permettran de faire monter de l'huile dans un bec qui serait isolé au-dessus du corps de la lampe. Mais si l'on examine attentivement cet appareil on verra qu'il serait loin de satisfaire aux conditions que doit remrdir une bonne lampe. Pour nous en rendre comple, admettons pe soit disposée comme le tube ABC de la fig. 377 (page ue le bec, dans lequel l'huile du réservoir C sera poussée nne d'huile AB, soit assez élevé pour que le liquide s'y equilibre, sans s'écouler par son extremité supérieure. A ne l'huile brûlera vers le haut du bec, les surfaces libres s A, B, C, se déplaceront; le niveau baissera en A et en ntera au contraire en B. Pour que l'huile se maintint touméme hauteur dans le bec, il faudrait que la force élastiair contenu de B en C augmentât, puisque la différence de le l'extrémité supérieure du bec et de la surface du liquide gmente constamment. Or, cela ne peut pas avoir lieu, puiste force élastique de l'air est déterminée par la pression

colonne d'huile ayant pour hauteur la nce de niveau en À et en B, et que cette nce de niveau va en diminuant. On lonc que la hauteur à laquelle l'huile tra dans le bec sera de plus en plus a, à mesure qu'il s'en brûlera une plus de quantité, et que, par suite, la quande lumière qu'elle fournira sera loin re régulière.

lais, si la fontaine de Héron, telle que l'avons décrite, ne peut pas atteindre pt que l'on se propose, il suffit de lui subir quelques modifications, pour le puisse faire monter l'huile toujours e même hauteur dans un bec de lampe. t ce que montre la fig. 127. Trois comiments A, B, C, sont fermés de toutes s, et ne peuvent communiquer, soit enenx, soit avec l'atmosphère, que par les rs tubes D, E, F, G. Supposons que ait primitivement introduit de l'huile A et en B, par un moven quelconque. pression atmosphérique s'exerce libret sur l'huile de la capacité B par le tube cette huile descend par le tube E. dans apacité C; l'air situé en C, au-dessus 'huile, se trouve comprimé, et vient, passant par le tube FF, exercer une




Fig. 427.

sion sur l'huile du réservoir A; enfin cette huile, en raison de pression qu'elle supporte, s'élève dans le tube G, qui com

528

unique Elevenent avec l'atmosphère par sa partie supériour ! le tabe 6 se termine par un bec de lampe, et que l'huile qui re rive se brûle peu à peu, on voit que le niveau du liquide bise en A et en R et monters en même temps en C; il senbled oue, la difference de niveau en B et en C diminuant, la force d tique de l'air intérieur doit diminuer, et qu'en conséquence ou dans l'appareil de la fig. 377, le liquide doit monter de min moins haut dans le tube G. Mais il faut observer que ce n'es sur la surface libre de l'huile en B que s'exerce la pression al phérique; cette pression s'exerce à l'extrémité inférieur : tube D. De même, en raison de ce que le tube E plonze de tobe plus large placé au milieu du réservoir C, et que ce tub large est tomours plein d'huile jusqu'en n, la position du niv Thuile en C n'influe pas sur la force élastique de l'air mil monte. Cette force élastique doit évidenment surpasser c l'air atmosphérique d'une quantité déterminée par la diffén niveau des deux points m et n; et en conséquence elle ne va avec la position des surfaces libres de l'huile en B et en (qui se rend dans le reservoir A par le tube FF y exerc une pression constante: et, comme cette pression s'exer res sur la surface de l'huile qui v est contenue, mais bien tremité inférieure p du tube recourbé FF, il en résulte qu' touiours monter l'huile en q, à une même hauteur au-de point p.


Ces ingenieuses modifications, apportées à la fontaine de pour la rendre applicable à la construction des lampes, ont i ginées par Girard. Les lampes construites d'après ce prorreçu le nom de lampes hydrostatiques. Sous le point de v rique, elles satisfont à toutes les conditions que doit rem bonne lampe : mais on les a abandonnées, à cause du peu modité qu'elle présentent sous le rapport de l'introduc

l'huile et des nettovages.

§ 369. Pour faire monter l'huile d'une manière régulie un bec placé au-dessus du réservoir, on emploie maintenan sivement un moteur installé dans le corps de la lampe, soit sous du réservoir d'huile, soit dans le réservoir lui-mér premières lampes de ce genre qui aient été construites s'tampes Carcel, ainsi appelées du nom de leur inventeur. De lampes, un mécanisme d'horlogerie, mû par un ressort tel q des figures 226 et 227 (page 235), et dont le mouvement es larisé par l'appareil à palettes de la figure 229 (page 23 mouvoir des pompes foulantes qui élevent l'huile jusqu'à l'appareil à palettes qui élevent l'huile jusqu'à l'appareil à palettes qui élevent l'huile jusqu'à l'appareil à palettes de la figure 229 (page 23 mouvoir des pompes foulantes qui élevent l'huile jusqu'à l'appareil à palettes de la figure 229 (page 23 mouvoir des pompes foulantes qui élevent l'huile jusqu'à l'appareil à palettes de la figure 229 (page 23 mouvoir des pompes foulantes qui élevent l'huile jusqu'à l'appareil à palettes de la figure 229 (page 23 mouvoir des pompes foulantes qui élevent l'huile jusqu'à l'appareil à palettes de la figure 229 (page 23 mouvoir des pompes foulantes qui élevent l'huile jusqu'à l'appareil à palettes de la figure 229 (page 23 mouvoir des pompes foulantes qui élevent l'huile jusqu'à l'appareil à l'appar

Périeure du bec. Ces pompes sont d'une espèce particulière. Deux Partiments rectangulaires A, B, fig. 128, n'avant aucune commu-

cation l'un avec l'autre, forment, Proprement parler, les corps de Deux ouvertures circulai-S C,D, sont pratiquées sur l'une faces de ces compartiments, sont exactement fermées par eux membranes non tendues, qui Deuvent en conséquence être re-Doussées vers l'intérieur de ces Compartiments, ou bien tirées au Tehors. De petits disques métalli-Tues, attachés à ces membranes, ≥ont munis de tiges CE, DF; un levier EF, qui peut tourner au-



tour d'un axe vertical G, est articulé à ses deux extrémités avec les tiges de ces espèces de pistons; un levier GH, fixé au même axe G, est mis en communication avec une manivelle I, adaptée à l'extrémité d'un arbre horizontal K, auguel le mécanisme d'horlogerie donne un mouvement de rotation uniforme. La manivelle 1 pousse et tire alternativement le levier GH, par l'intermédiaire de la bielle HI: l'axe G, prenant ainsi un mouvement de rotation alternatif, communique un mouvement de va-et-vient aux deux tiges CE, DF; et les membranes C et D sont alternativement poussées à l'intérieur des compartiments A et B, et retirées au déhors. La capacité de chacun de ces compartiments A, B, augmente donc et diminue alternativement, tout aussi bien que si un piston était animé d'un mouvement de va-et-vient à son intérieur, en frottant contre ces parois. Une soupape permet à l'huile du réservoir de pénétrer dans chacun des corps de pompes lorsque sa capacité augmente ; lorsque, au contraire, sa capacité diminue, cette soupape se ferme, et l'huile, ouvrant une autre soupape, est refoulée dans un tuvau d'ascension. Le mouvement ascendant de l'huile est sensiblement régulier, en raison de ce qu'il existe deux pompes qui marchent en sens contraire l'une de l'autre, ce qui fait que l'huile est toujours refoulée, soit par l'une, soit par l'autre, dans le tuyau d'ascension commun auguel elles communiquent.

Dans les lampes Carcel, les pompes sont disposées de manière à faire monter plus d'huile qu'il n'en faut pour entretenir la combustion : l'excédant retombe dans le réservoir même où puissent les

pompes.

monique librement avec l'atmosphère par sa partie supérieur. le tube G se termine par un bec de lampe, et que l'huile qui rerive se brûle peu à peu, on voit que le niveau du liquide baisen en A et en B, et montera en même temps en C; il semble de que, la différence de niveau en B et en C diminuant, la force de tique de l'air intérieur doit diminuer, et qu'en conséquence, com dans l'appareil de la fig. 377, le liquide doit monter de monson moins haut dans le tube G. Mais il faut observer que ce n'et pe sur la surface libre de l'huile en B que s'exerce la pression almophérique; cette pression s'exerce à l'extrémité inférieure m de tube D. De même, en raison de ce que le tube E plonge dans ut tube plus large placé au milieu du réservoir C, et que ce tabeplalarge est toujours plein d'huile jusqu'en n, la position du nivembre l'huile en C n'influe pas sur la force élastique de l'air qui la surmonte. Cette force élastique doit évidemment surpasser cells lt l'air atmosphérique d'une quantité déterminée par la différence de niveau des deux points m et n; et en conséquence elle ne varie pas avec la position des surfaces libres de l'huile en B et en C L'ar qui se rend dans le réservoir A par le tube FF y exerce dons une pression constante; et, comme cette pression s'exerce, pin pas sur la surface de l'huile qui y est contenue, mais bien à lestrémité inférieure p du tube recourbé FF, il en résulte qu'elle fer toujours monter l'huile en q, à une même hauteur au-dessus du point p.

Ces ingénieuses modifications, apportées à la fontaine de Héron, pour la rendre applicable à la construction des lampes, ont été imaginées par Girard. Les lampes construites d'après ce procédé en reçu le nom de lampes hydrostatiques. Sous le point de vue théorique, elles satisfont à toutes les conditions que doit remplir une bonne lampe; mais on les a abandonnées, à cause du peu de commodité qu'elle présentent sous le rapport de l'introduction de

l'huile et des nettovages.

§ 369. Pour faire monter l'huile d'une manière régulière dans un bec placé au-dessus du réservoir, on emploie maintenant exclusivement un moteur installé dans le corps de la lampe, soit au-dessous du réservoir d'huile, soit dans le réservoir lui-même. Les premières lampes de ce genre qui aient été construites sont les tampes Carcel, ainsi appelées du nom de leur inventeur. Dans ces lampes, un mécanisme d'horlogerie, mû par un ressort tel que cent des figures 226 et 227 (page 235), et dont le mouvement est régularisé par l'appareil à palettes de la figure 229 (page 238), fait mouvoir des pompes foulantes qui élèvent l'huile jusqu'à la partie

du bec. Ces pompes sont d'une espèce particulière. Deux ents rectangulaires A, B, fig. 428, n'ayant aucune commu-

n avec l'autre, forment, ent parler, les corps de ux ouvertures circulaiont pratiquées sur l'une de ces compartiments, actement fermées par oranes non tendues, qui 1 conséquence être rovers l'intérieur de ces ents, ou bien tirées au petits disques métallihés à ces membranes, s de tiges CE, DF; un , qui peut tourner au-




Fig. 428

axe vertical G, est articulé à ses deux extrémités avec e ces espèces de pistons; un levier GH, fixé au même mis en communication avec une manivelle I, adaptée a d'un arbre horizontal K, auguel le mécanisme d'horloie un mouvement de rotation uniforme. La manivelle l tire alternativement le levier GH, par l'intermédiaire de 1; l'axe G, prenant ainsi un mouvement de rotation almmunique un mouvement de va-et-vient aux deux tiges et les membranes C et D sont alternativement poussées ir des compartiments A et B, et retirées au déhors. La e chacun de ces compartiments A, B, augmente donc et Iternativement, tout aussi bien que si un piston était n mouvement de va-et-vient à son intérieur, en frottant parois. Une soupape permet à l'huile du réservoir de pés chacun des corps de pompes lorsque sa capacité augrsque, au contraire, sa capacité diminue, cette soupape et l'huile, ouvrant une autre soupape, est refoulée dans l'ascension. Le mouvement ascendant de l'huile est sensiégulier, en raison de ce qu'il existe deux pompes qui en sens contraire l'une de l'autre, ce qui fait que l'huile 's refoulée, soit par l'une, soit par l'autre, dans le tuvau n commun auguel elles communiquent.

s lampes Carcel, les pompes sont disposées de manière à er plus d'huile qu'il n'en faut pour entretenir la combusédant retombe dans le réservoir même où puissent les



Fig. 429.

§ 370. Depuis quiques années, on s
sert beaucoup de
lampes dites à motrateur. Dans ces lampes, l'huile est reloe
lée jusqu'au ber pa
l'action d'un ressen
moteur, comme dus
les lampes Carrelmais leur prix es
beaucoup moins devé, en raison de la
plus grande simplicite
de leur construction.

0.55

(Je

La fig. 129 repris sente une couped une lampe de ce genre. Le reservoir interieur, destine a contenir l'huile, fait fonction de corps de pompe. Un piston A est disposé dans cereservoir, de manière a s'appuver contre sas parois par tout son contour. Un ressort en hélice, fixé d'une part au piston, d'une autre part aux parois supérieures du réservoir, exerce constamment une pression sur le piston; cette pression se transmet à l'huile située au-dessous du piston, et l'oblige à monter par le tuyau d'ascension C.

qui la conduit jusqu'au bec. A mesure que le piston descend, la tension du ressort diminue, et au contraire la hauteur à laquelle

être élevée augmente; ces deux causes doivent donc à diminuer progressivement la vitesse avec laquelle menée au bec. Mais, à l'aide d'une disposition partist parvenu à rendre le mouvement ascendant du liquide ment régulier. Voici en quoi consiste cette

d'ascension C est formé de deux parties qui une dans l'autre, fig. 430. La partie inféixée au piston, qu'elle traverse, et descend 3 l'action du ressort moteur. La partie supéontraire, reste immobile, et sert, pour ainsi ine à l'autre, qui glisse à son intérieur en avec le piston. Une tringle GG, représentée fig. 431, se trouve placée suivant l'axe du

ension CC, et descend jusque dans férieure. L'huile, en montant, est asser dans l'espace annulaire étroit intre les parois du tuyau d'ascenontour de cette tringle ; il en résistance au mouvement du liquide. e son mouvement ascendant est lais, en outre, la tringle GG n'est rs engagée de la même quantité tie la plus étroite du tuyau d'asst-à-dire dans la partie de ce tuyau rps avec le piston et qui descend le passage étroit qui existe dans du tuvau, tout autour de la tringle longueur d'autant plus grande que t plus élevé, et par conséquent que st plus tendu. On voit donc que la Pig. 431. opposée au mouvement du liquide

pposee au nouvement du iquide gle GG, que l'on nomme le modérateur, dilus en plus, à mesure que le piston descend, à à mesure que la force du ressort décrott, et uteur à laquelle l'huile doit être élevée va tant; on conçoit qu'on ait déterminé les du modérateur, de telle manière que le t ascendant de l'huile soit sensiblement ré-




Fig. 430


nuile qui arrive au bec ne se brûle pas; il en retombe une intité qui vient se placer dans le réservoir, au-dessus

du piston, de manière à baigner les spires inférieures du resert C'est aussi dans cette partie du réservoir que l'on introduit l'hue pour remplir la lampe, et alors le ressort est complétement immere. Supposons qu'on veuille faire fonctionner la lampe, dent le restvoir a été précédemment rempli d'huile; ou bien que cette lange fonctionnant déjà depuis quelque temps, et le piston s'étant abassi jusqu'au bas de sa course, on ait besoin de faire passer au-desmi de lui toute l'huile qui le surmonte, et qui est redescendue du be-11 suffira de tourner la clef qui communique au pignon D, fig. 129. Ce pignon, en tournant, fera monter la tige à crémaillère BB, avec laquelle il engrène, et soulèvera en même temps le piston qui es fixé à cette tige. Les bords du piston sont simplement formés d'un bande de cuir aa, qui est recourbée vers le bas, et qui s'applique contre les parois du réservoir, en raison de la pression exercée contre elle par l'huile qui cherche à sortir. Lorsque le piston s'élève, par sule de l'action du pignon D sur la crémaillère BB, il tend à se profune un vide sous sa face inférieure ; la pression diminue au-dessous de lui, et l'huile qui le surmonte, pressée par l'atmosphère avec laquelle elle communique librement, fait fléchir la bande de cuir ao, pour se rendre dans le compartiment inférieur du réservoir, en passant tout autour du piston.

Le bouton opposé à la clef du pignon Dest destiné à faire monter la tige à crémaillère EE, qui sert à élever plus ou moins la mèche,

a l'intériour du bec F.

§ 374. Presse hydraulique. —Nous avons déjà fait connaître (§ 217) le principe de la presse hydraulique. Occupons-nous maintenant d'indiquer la disposition qu'on donne à cette machine. La fig. 432 la représente dans son ensemble, et la fig. 433 en est une coupe, destinée à montrer les parties intérieures. Un cylindre tres solide A renferme le piston B, auquel on doit appliquer une grande pression par l'intermédiaire de l'eau. Ce piston B porte sur sa tête un plateau C. C'est entre ce plateau, mobile avec le piston B, et le plateau fixe D, fortement relié au cylindre A par les colonnes E, E. que l'on met les corps à comprimer. L'eau est introduite dans le cylindre A au moven d'une pompe F. Un levier GH, mobile autour du point H, se termine par une poignée G; on le saisit par cette poignée, et on lui donne un mouvement de va-et-vient, en l'élevant et l'abaissant successivement. Ce mouvement se transmet au piston I de la pompe F, dont la tige est reliée au levier GH par une petite bielle articulée, d'une part à ce levier, d'une autre part a la tige du piston. Le mouvement du piston est d'ailleurs guide par un anneau fixe K, dans lequel se meut librement l'extrémité supe-



qui communique avec le cylindre A. M et N sont les deux soupapes qui établissent et interceptent alternativement la communication du corps de pompe avec le tuyau d'aspiration et avec le tuyau de refoulement L.

On voit que la pompe F, à l'aide de laquelle I eau est resoulée dans le cylindre A, est une pompe à piston plongeur, comme celles de Marly, que nous avons décrites précédemment (§ 362). Le cylindre A et le piston B ont aussi une disposition analogue. Pour réa-

liser l'idée de Pascal, qui, comme nous l'avons dit, est l de la presse hydraulique, il v avait à vaincre une diffici se présente pas au même degré dans la construction de il fallait trouver le moven d'empêcher toute espèce de la surface du piston B, et les portions de parois du contre lesquelles il frotte en montant. S'il y avait une i très petite, la faible quantité d'eau introduite à chaqpiston I déterminerait la sortie d'une égale quantité de contenue dans le cylindre A, et la pression transmise : ne pourrait pas dépasser une limite assez restreinte. rapportée à l'unité de surface est la même sous le pisto le piston I, lorsque la soupape N est ouverte, c'est-àment où l'eau est refoulée par le piston I : cependant u se produirait autour de ce dernier piston n'entralnerait conséquence que si elle avait lieu autour du piston B. effet, que si le mouvement du piston I est un peu rapide qu'il refoule n'aura pas le temps de sortir par la fui supposons exister le long de sa surface, et qu'en cons portion de cette eau devra toujours passer de l'autre cô pape N. C'est donc autour du piston B qu'on doit su les fuites avec le plus grand soin, afin que la pression ce piston puisse être rendue considerable, et aussi a pression persiste lorsqu'on ne manœuvre plus le pistor

Bramah, ingénieur anglais, est le premier qui soit 4796) à remplir la condition qui vient d'être indiqué struire des machines réellement utiles, d'après le princi Depuis cette époque, la presse hydraulique joue un r portant dans l'industrie. Le moyen imaginé par Brama pècher l'eau de passer autour du piston B consiste à é de ce piston une garniture de cuir Q d'une espèce partiune sorte de bourrelet formé de la manière suivante : morceau de cuir en forme de disque circulaire; on pra au milieu de ce disque, une ouverture circulaire, de r laisser qu'un anneau plat; enfin, après avoir amolli le séjour prolongé dans un liquide, on façonne cet ann



nière à resouler ses bords i extérieurs au-dessous de son j donner la forme qui est repr fig. 434. La pièce de cuir, air prend le nom de cuir emb

place vers le haut du cylindre A, dans une cavité cir posée à cet effet, et l'on introduit le piston B, qui fre eurs. Lorsque de l'eau est introduite dans le cylindre A. jusque dans la concavité annulaire que présente le cuir tout son contour ; la pression qu'elle exerce contre ce es ses bords contre la surface du piston B, et cela d'auement que cette pression est plus considérable, en sorte t se produire aucune fuite.

on a placé des corps à comprimer, entre les deux planfig. 432, et que l'on manœuvre le levier GH, on n'a ine faible pression à exercer sur l'eau; cette pression mesure que les corps se compriment, et l'on éprouve de plus en plus grande à faire jouer la pompe F. Si la pression qu'on peut ainsi exercer sur l'eau, en agissant è du levier, n'est pas suffisante pour l'effet qu'on veut retire le boulon H, qui sert de point d'appui au levier, duit en H'. De cette manière on diminue de moitié le er sur lequel agit la résistance provenant du piston I : par conséquent, avec une même force appliquée à la xercer une plus grande pression sur le liquide intérieur. er que la pression transmise au liquide ne devienne trop qui pourrait avoir pour résultat de déterminer la rupines parties de la machine, on dispose près de la pompe ipe de súroté, qui est ici représentée à part, fig. 435.

e conique O intercepte un conduit l'eau contenue à l'intérieur de la rait s'écouler au dehors; cette soute sur sa tête une pression produite r qui est chargé d'un poids P à son In détermine d'avance ce poids P, nière que la soupape O ne cède à la



Fig. 435.

liquide que lorsque cette pression dépasse la limite en uelle on veut toujours la maintenir.

R, fig. 433, dont l'extrémité inférieure forme soupape, uellement un autre conduit par lequel l'eau intérieure dement s'écouler. On se sert de cette vis lorsqu'on veut l'action de la presse. En la faisant tourner dans un able, on ouvre le conduit qu'elle fermait : l'eau intéule au dehors, et le piston B, n'étant plus soumis à la lui transmettait le liquide, redescend à l'intérieur du

ait se demander si, en donnant des formes différentes à érieure du piston B, on ne ferait pas varier la granression totale qui tend à le soulever. Pour une même pression appliquée au liquide à l'aide du piston I, produin d'effet sur le piston B, en le terminant inférieurement pa concave, qu'en le terminant en pointe ? Si l'on a bien o principes relatifs aux pressions qu'un liquide exerce sur avec lesquelles il est en contact (§ 220 et suiv.), on n'b à dire que la pression totale qui tend à soulever le pistor pend nullement de la forme de la partie de ce piston qu gée dans le liquide ; elle ne dépend que de la grandeur tion transversale du piston, dans la partie de sa surfaplacée au milieu du cuir embouti. Si cette section trans 10 fois, 400 fois, 4000 fois plus grande que la section du piston I, la pression supportée par le piston B sera II fois, 4000 fois plus grande que celle qu'on applique au l'aide du levier GH (§ 217). On doit observer que, sous (il y a une très grande différence entre les lois des press corps solide éprouve de la part d'un liquide en repos, ou d'un liquide en mouvement. Dans ce dernier cas, les pres vent être très différentes, pour des corps de même sect versale, rencontrés par un même liquide animé d'une mên si les surfaces que le liquide vient rencontrer n'ont pa forme (§ 328).

§ 372. La presse hydraulique est très employée dans! On s'en sert pour comprimer les draps et les papiers, d brication des bougies, du vermicelle, etc., etc. En gén qu'on a à excercer une très forte pression, on a recours lement à la presse hydraulique, qui est d'un usage très C'est ainsi que, dans l'établissement impérial de la Chaus de Nevers, où l'on fabrique des câbles de fer pour la n éprouve les câbles en les soumettant à une force de trac duite au moven d'une presse hydraulique

Nous avons dit (§ 186) que les roues des wagons desticuler sur les chemins de fer sont fixées aux extrémités de en sorte que chaque essieu et les deux roues qui le term ment une seule pièce solide. L'essieu et chacune des d se construisent cependant à part, et ce n'est que lorsqui pièces sont achevées qu'on les réunit. A cet effet, on a extrémités de l'essieu pour leur donner une forme très lé conique, et l'on a pratiqué dans les moyeux des roues des c d'une forme exactement pareille à la précédente, destiné voir à leur intérieur les extrémités des essieux. Mais ces p travaillées de telle manière qu'on ne peut laire sinsi vé extrémités des essieux dans les ouvertures centrales appliquant des efforts considérables. C'est encore à la raulique que l'on a habituellement recours pour exercer

remment, on a construit en Angleterre un pont tubulaire se le bras de mer compris entre le comté de Carnarvon et lesey. Ce pont, d'une longueur totale de 455 mètres, est leux immenses tubes de tôle, placés à côté l'un de l'au-érieur desquels passent les deux voies du chemin de fer à Holyhead; il n'est supporté entre ses extrémités que purs, qui le divisent en quatre travées dont les deux plus grandes que les deux autres, ont chacune 140 mètres. Les portions de tubes correspondant à ces travées ont été construites séparément au bord de la mer; on sportées sur des pontons, jusqu'au pied des tours qui rmer les piles du pont; et c'est ensuite à l'aide de presses es qu'on a élevé ces tubes gigantesques, pour les poser; de ces tours.

EMPLOI DE L'EAU COMME MOTEUR.

Création d'une chute d'eau. - Lorsque nous avons s diverses espèces de moteurs (§ 197), nous avons indiqué eau comme constituant un moteur de la plus grande im-Jous sommes en mesure maintenant d'entrer dans les déits convenables, pour faire connaître le mode d'action de moteur, ainsi que les dispositions des diverses machines § 198) qui recoivent cette action pour la transmettre à smes de toute sorte destinés à effectuer du travail utile. ement de l'eau dans un cours d'eau est dû à l'action de r. Chaque molécule liquide, en parcourant une portion d'eau, s'abaisse verticalement d'une certaine quantité : ment donne lieu à la production d'une certaine quantité moteur, qu'on obtiendrait en multipliant le poids de la ir la différence de niveau des deux extrémités du chemin ircouru (§ 76). C'est ce travail, développé par l'action de r sur les diverses molécules figuides, qu'il s'agit d'utilide le laisser absorber par le travail résistant qu'occaottement de l'eau sur elle-même et sur les parois solides elles elle est renfermée (§ 310).

rriver, on établit un barrage à travers le cours d'eau. Ce posant au passage de l'eau qui arrive constamment dans n l'a établi, il en résulte que le niveau de l'eau s'élève s'abaisse en aval. Conceyons que le barrage se termine

vers le haut par une crête horizontale, et que l'eau, ap cumulée dans le bief d'amont, s'écoule dans le bief d'a par-dessus cette crête, ce qui constituera un déverso mouvement s'établira de manière que la quantité d'e le déversoir, dans un temps donné, soit précisément qui passait dans le même temps à travers une sectio du cours d'eau, avant l'établissement du barrage, d'eau, en passant ainsi du bief supérieur dans le bief bera d'une hauteur égale à la différence de niveau d ces deux biefs; en multipliant cette hauteur par le écoulée, on aura la mesure du travail moteur dévenute du liquide, travail que l'on pourra utiliser, e a une machine.

§ 374. Perce d'une chute d'eau. — D'aprè d'être dit, il est aisé d'évaluer en chevaux-vapeur (de la chute qu'on produirait dans un cours d'eau dor débit, en y établissant un barrage qui donnerait lieu de niveau déterminée dans les biefs d'amont et d'ava exemple la Seine, à Paris, et cherchons la force de l'obtiendrait en construisant un barrage dans le l'alleuve, un peu au-dessus du Pont-Neuf, comme of Ce bras de la Seine, au moment des basses eaux, dél mètres cubes d'eau par seconde. Le barrage don question pourrait denner lieu à une chute de 1^m, Donc cette chute produirait, en une seconde, un tra kilogrammètres. Si l'on divise ce nombre par 75, la force de la chute qu'on veut créer près du Pont évaluée à 2000 chevaux-vapeur, pour l'époque des

Les éléments qui entrent dans la détermination chute d'eau varient aux diverses époques de l'anr la quantité d'eau que débite le cours d'eau en une ou moins grande ; d'une autre part, la différence de biels d'amont et d'aval diminue à mesure que le « Quoique ces deux éléments varient en sens contrair il en résulte toujours une variation de même sens la chute ; cette force est d'autant plus grande qu fournit une plus grande quantité de liquide en une

§ 375. Conditions que doivent remplir les drauliques. — L'eau d'une chute peut rarement a sans intermédiaire, pour produire du travail utile; cependant quelques exemples. Le plus ordinairem une machine, qui n'a d'autre objet que de recevo

mettre ensuite aux machines spéciales qui doivent l'utiliser. naturellement se proposer de construire cette machine motelle manière que l'eau de la chute lui transmette la totalité reail moteur qu'elle produit en tombant du bief supérieur dans **Inférieur.** Il est impossible de satisfaire complétement à cette mais il faut chercher à en approcher le plus possible. er donner une idée nette de la force d'une chute d'eau, nous supposé qu'après avoir construit un barrage en travers du d'eau, on laissait l'écoulement de l'eau s'établir naturellement Pessus la crête du barrage : en sorte que l'eau tombait libredepuis le niveau du bief d'amont jusqu'à celui du bief d'aval, le travail produit par cette chute du liquide qu'il s'agirait namettre à une machine motrice. Mais il n'est pas nécessaire cau quitte le bief d'amont à la hauteur de la surface libre du e qui v est contenu: on peut pratiquer une ouverture dans trage, soit vers le bas, soit en un point quelconque situé ens niveaux des deux biefs, et la quantité de travail que l'eau capable de produire, en se rendant ainsi d'un bief dans l'ausera toujours la même que si elle tombait librement d'un nil'autre. C'est ce dont on s'assurera sans difficulté, en examt, par exemple, ce qui aurait lieu, si l'écoulement de l'eau se misait par l'ouverture d'une vanne située à la hauteur du nidans le bief inférieur : la vitesse d'écoulement du liquide par ouverture serait précisément la même que celle qui aurait ecquise par ce liquide, s'il était tombé librement de toute la pur de la chuté (§ 285). En sorte que, si l'on ne veut faire agir sur une machine motrice, qu'après qu'elle aura pris toute la se qu'elle peut recevoir de l'action de la pesanteur, en raison hauteur de la chute, peu importe qu'on la fasse arriver d'une ère ou de l'autre au niveau du bief inférieur, puisque dans les cas elle acquerra la même vitesse.

supérieur dans le bief inférieur, par l'ouverture d'une vanne, ourrait donner à cette ouverture des dimensions telles qu'il sulerait dans un temps donné une quantité d'eau beaucoup plus de que celle qui se serait écoulée dans le même temps par le du barrage; et que, comme la vitesse du liquide est toujours qui est due à la hauteur de la chute, la quantité de travail vite pendant le temps dont il s'agit aurait été augmentée par ploi d'une vanne. Cette augmentation de travail ne fait pas de primais il faut observer que la vanne, en débitant plus d'eau n'en fournit le cours d'eau, détermine un abaissement du ni-

veau dans le bief d'amont ; ce bief se vide, et, par cons sera obligé de fermer la vanne pendant quelque temps, dre qu'il se remplisse de nouveau. En somme, si l'on y régulièrement de l'action d'une chute d'eau, on devra fai par exemple, que le niveau du bief d'amont soit le mèr mencement de chaque journée ; et, par suite, la vanne manière qu'on la manœuvre dans l'intervalle de 24 heur toujours laisser passer que la quantité d'eau fournie r d'eau pendant ce temps. L'emploi d'une vanne laissant vers le bas de la hauteur de chute n'augmentera donc i tité totale de travail produite par l'eau dans l'espace d'u mais cela permettra de répartir ce travail autrement q rait, si l'eau s'écoulait par le haut du barrage, comme supposé d'abord. C'est ainsi que, si chaque jour on n'ot que 12 heures, au lieu de la laisser ouverte pendant le le travail produit en une heure pourra être doublé: ur la force aurait été évaluée à 45 chevaux (§ 374) agirait 12 heures avec une force de 30 chevaux.

Il résultede cequi précède que la quantité de travai capable de produire est toujours la même, de quelque i la fasse passer du bief supérieur dans le bief inférieur pour cela, bien entendu, que les circonstances dans produit cet écoulement ne donnent lieu à aucune per car une pareille perte entraînerait nécessairement un respondante dans la quantité de travail que la vitesse produire en agissant sur la machine motrice. Il fai quence, disposer les orifices par lesquels l'eau doit manière à éviter les changements brusques de direc liquides, c'est-à-dire qu'il faut employer des orifices et ont doit aussi éviter de faire couler l'eau avec une g dans un canal d'une certaine longueur, afin de ne pa aux pertes de vitesse occasionnées par les frottemen sur les parois et sur lui-même (§ 304).

Si nous examinons maintenant la machine motric l'eau doit transmettre le travail développé par sa churons que l'eau arrive dans cette machine avec une cer qui peut être grande ou petite, suivant les cas, et qu ensuite pour se rendre dans le bief inférieur. Sans nou des dispositions diverses qu'on peut donner à une pare dispositions que nous indiquerons en détail dans un i pouvons reconnaître qu'en général elle doit satisfaire à tions essentielles. Premierement, l'eau doit agir sans c nachine, jusqu'au moment où elle est sur le point d'entrer dans nachine, jusqu'au moment où elle l'a abandonnée complétement, de doit pas y avoir de changements brusques, soit dans la dition, soit dans la grandeur de la vitesse des différentes molécules nides. Secondement, l'eau doit sortir de la machine de manière voir qu'une très faible vitesse, sinon une vitesse nulle, lorsfelle arrive dans le bief inférieur; car si elle y arrivait avec une une ses appréciable, elle serait capable de produire une certaine untité de travail, en raison de cette vitesse, et en conséquence n'aurait pas transmis à la machine motrice la totalité du travail elle pouvait produire.

Ainsi, en résumé, dans l'établissement d'un moteur hydraulique, doit toujours avoir en vue de satisfaire aux conditions suivantes : l'eau doit être amenée du bief d'amont dans la machine, en éprouat le moins possible de perte de vitesse: 2º elle doit agir sans oc: 3° elle doit arriver sans vitesse dans le bief d'aval. Ces condias ne peuvent pas être remplies d'une manière rigoureuse; aussi urrive-t-il jamais que la force d'un moteur hydraulique soit la me que celle de la chute qui le fait mouvoir: elle n'en est qu'une ction plus ou moins grande, suivant que le mode d'action de l'eau rapproche plus ou moins de l'état idéal qui est indiqué par les iditions précédentes. Pour juger de la bonté d'un moteur hydrauue, on déterminera par l'expérience (§ 199) la quantité de travail 'il est capable de produire dans un temps donné, et l'on cherchera rappor. de cette quantité de travail à celle que fournit la chute au dans le même temps; le moteur sera d'autant meilleur que ce port se rapprochera plus de l'unité.

§ 376. Roue em dessous, à aubes planes. — Entrons mainant dans le détail des diverses dispositions qui ont été imaginées ar les moteurs hydrauliques. Le plus habituellement, ces moteurs it des roues auxquelles l'eau imprime un mouvement de rotation our de leur axe, qui est placé, soit horizontalement, soit verticament; ces roues prennent le nom de roues hydrauliques. Nous dierons d'abord celles dont l'axe est horizontal. On les divise linairement en roues en dessous, roues en dessus, et roues de côté, vant que l'eau arrive dans la roue vers sa partie inférieure, ou es sa partie supérieure, ou bien en un autre point de son contour. La roue en dessous à aubes planes, fig. 436, se place en avant une vanne qu'on lève d'une certaine quantité, pour laisser couler au par sa partie inférieure. L'eau sort de la vanne avec la vitesse e à la hauteur du niveau dans le bief au-dessus de l'orifice; un ursier horizontal, ou légèrement incliné, l'amène sous la roue; et

elle lui imprime un mouvement de rotation, en exerçant une pr sur les aubes ou palettes dont elle est munie sur tout son co Sous l'action de l'eau, la roue prend une certaine vitesse, qui des résistances qu'elle a à vaincre; cette vitesse est d'autar petite que les résistances sont plus considérables. On s effet, que la pression exercée par l'eau sur les aubes de l lorsqu'elles sont en mouvement, n'est pas la même que lors sont immobiles; et que, de plus, cette pression est d'auta faible qu'elles se meuvent plus rapidement (§ 327). Il en




Fig. 436.

que, pour vaincre une résistance donnée, la roue prendra, se tion de l'eau, une vitesse particulière, pour laquelle la pre l'eau sur les aubes soit en rapport avec la grandeur de cett tance. Si, par une cause quelconque, sa vitesse devenait a tellement plus petite, la pression de l'eau sur les aubes aug rait; une portion seulement de cette pression ferait équilib résistance, et l'autre portion accélérerait le mouvement de l jusqu'à ce que l'équilibre fût rétabli entre la pression exerteau et la résistance à vaincre. Si, au contraire, la roue momentanément un mouvement plus rapide, la diminution

sulterait dans la pression de l'eau sur les aubes rendrait la sistance prédominante, et le mouvement se ralentirait.

On conçoit, d'après ce qui précède, que l'on puisse faire prendre la roue telle vitesse qu'on voudra, en réglant convenablement la condeur de la résistance qu'elle aura à vaincre. Mais la quantité travail réellement transmise à la roue par l'action de l'eau ne pas la même, suivant que la roue tournera avec telle ou telle vitesse. Pour que la roue marche très rapidement, il faut qu'elle ait à vaincre qu'une faible résistance; si on lui oppose une résistance considérable, elle ne prendra qu'un mouvement très lent. Or, le travail effectué par la roue dans un temps donné dépend à la fois de la grandeur de la résistance vaincue, et de l'étendue du chemin parcouru pendant ce temps, par le point d'application de cette résistance, ou, ce qui revient au même, de la vitesse de la roue. Dans l'un et dans l'autre des deux cas extrêmes qu'on vient de considérer, l'un des éléments du travail est très petit, et, par suite, le travail lui-même ne peut pas être grand. Il doit donc exister une certaine vitesse de la roue, qui ne soit ni trop grande ni trop petite, pour laquelle le travail effectué surpasse celui que la roue produirait avec toute autre vitesse. L'expérience a appris que, pour obtenir ce maximum de travail, il faut que la vitesse de la roue, mesurée à sa circonférence, soit les 0, 45 de celle de l'eau, au moment où elle arrive sur les aubes.

Les roues en dessous à aubes planes sont loin de satisfaire aux conditions que nous avons indiquées en général pour les moteurs hydrauliques (§ 375). En premier lieu, l'eau perd une portion de sa vitesse, avant d'atteindre la roue, par son frottement contre les parois du coursier qui l'amène de la vanne sur les aubes : en second lieu, au moment où l'eau rencontre une des aubes de la roue, elle perd brusquement sa vitesse, pour prendre la vitesse de la roue; en troisième lieu, l'eau quitte la roue en conservant une vitesse considérable, qui donne lieu à ce bouillonnement que l'on observe dans le bief d'aval, jusqu'à une grande distance de la roue. Aussi les roues de cette espèce sont-elles de très mauvais moteurs hydrauliques. En mesurant, à l'aide du frein dynamométrique, la quantité de travail transmise par l'eau à la roue, on a reconnu que, lorsque la roue a la vitesse la plus convenable, cette quantité de travai ne dépasse pas les 0,25 de celle qui correspond à la quantit d'eau dépensée; le quart seulement de la force de la chu' est utilisé par la roue, et les trois autres quarts sont entièreme perdus.

§ 377. Reac à augets. — La roue en dessus, ou roue à aur

fig. 437, est disposée de manière que l'eau soit amenée à sa partie supérieure par un canal qui la prend dans le bief d'amont, au niveau de la surface du liquide dans ce bief. L'eau ne prend dans ce canal que la vitesse nécessaire pour qu'elle puisse atteindre la roue; elle tombe de là dans des compartiments ou augets dont la roue est munie sur tout son contour, et les remplit successivement, à mesure que, par le mouvement de la roue, ils se présentent l'extrémité du canal d'amenée. Lorsque les augets arrivent mes de la roue, l'eau en sort pour tomber dans le bief d'aval, et




Fig. 437.

ils remontent vides, pour se remplir de nouveau lorsqu'ils seront sur le point de redescendre. On voit, par là, que les augets compris dans la partie descendante de la roue sont constamment pleins d'eau, tandis que ceux qui se trouvent dans la partie ascendante sont les; c'est le poids de l'eau qui est ainsi contenue dans une monte les contenues dans une monte les contenues de la contenue dans la contenue da

de la roue, qui détermine son mouvement et lui fait vaincre des résistances.

Dans la construction d'une roue de ce genre, on doit surtout avoir vue de disposer les augets de manière qu'ils ne se vident que le bas possible; car si l'eau en sort avant qu'ils aient atteint le de la roue, il en résulte une perte de travail. Mais il faut, en temps, que l'ouverture de chaque auget ne soit pas tropte, afin que l'eau puisse y entrer et en sortir sans difficulté.







Fig. 438.

Fig. 439.

Fig. 440.

ment adoptées. Pour que l'air qui doit sortir de l'auget lorsque l'eau y arrive, ou bien qui doit y entrer lorsque l'auget se vide, ne gêne pas le passage du liquide, ce qui pourrait nuire beaucoup à l'effet produit, on a soin de pratiquer quelques petits trous au fond de l'auget. La présence de ces trous occasionne bien la perte d'use certaine quantité d'eau, qui les traverse et ne reste pas dans l'auget; mais cette perte est de peu d'importance.

Une roue à augets donne des résultats d'autant meilleurs qu'elle tourne plus lentement, et cela pour plusieurs motifs. D'abord le mouvement de rotation de la roue, auquel participe l'eau contenue dans les augets, détermine une force centrifuge qui modifie la forme de la surface libre du liquide dans chaque auget; cette surface s'abaisse vers l'intérieur de la roue, et se relève vers l'extérieur, de telle sorte que l'eau tend à sortir de l'auget plus tôt qu'elle ne le ferait sans cela. D'un autre côté, l'eau arrivant avec une faible vitesse par le canal d'amenée, ne produira pas de choc à son entrée dans les augets, si la roue ne marche que lentement; et lorsque les augets se videront, l'eau sera, pour ainsi dire, déposée sans

vitesse dans le bief d'aval. Avec cette condition d'une faible viere de rotation, on voit que la roue à augets satisfait beaucoup men que la roue en dessous aux conditions générales qu'on doit de cher à faire remplir aux moleurs hydrauliques. Aussi les rous augets bien établies utilisent-elles les 0,75 du travail moteur des loppé par l'action de l'eau. Ces roues doivent être employes in préférence à toutes les autres, pour les chutes dont la banteures comprise entre 3 mètres et 42 mètres.

Le mouvement de rotation d'une roue à augets devant être lesson la munit ordinairement d'une roue dentée, qui fait corps ave elle, et qui engrène avec une roue beaucoup plus petite. On transmet ainsi à l'arbre de cette seconde roue un mouvement de rotation

aussi rapide qu'on veut.

§ 378. Roue de côté. — La roue de côté, fig. 411, est une roue




Fig. 441.

à aubes planes qui est emboltée dans un coursier circulaire, et qui reçoit l'eau à la partie supérieure de ce coursier. Elle tient à la fois de la roue en dessous et de la roue à augets. L'eau agit d'abord sur les aubes par son choc, au moment où elle entre dans la roue; puis elle est maintenue sur ces aubes par le coursier, qui s'oppose

ille s'écoule de part et d'autre, et elle agit ainsi par son un à ce qu'elle soit arrivée au bas de la roue.

riant la disposition de la roue, on peut faire prédominer noins l'un ou l'autre de ces deux modes d'action de l'eau; clair que, d'après ce que nous avons dit dans les pararécédents, on devra surtout chercher à rapprocher la roue la roue à augets, qui utilise une bien plus grande porravail moteur développé par l'eau que la roue en dessous.

, au lieu de donner l'eau à la roue par le bas d'une vanne,
, en la fait arriver sur les aubes par le haut d'une vanne
isse, \$q. 442, de manière à produire l'écoulement comme




Fig. 412.

lversoir. L'eau vient ainsi rencontrer les aubes avec une esse, et agit presque exclusivement par son poids pour rner la roue.

compare la roue de côté, disposée comme nous venons de 1 dernier lieu, avec la roue à augets, on verra qu'elle prértains avantages relativement à cette dernière roue. Prent, l'eau comprise entre les aubes ne cesse d'agir par son
lorsqu'elle est arrivée au bas de la roue; tandis que, dans
augets, l'eau sort toujours des augets avant d'avoir atteint
la roue. Secondement, la roue n'a pas à supporter la tola-

lité du poids de l'eau qui agit sur elle ; car la pression exerc sur chaque aube par l'eau qui la surmonte n'est qu'une composi du poids de cette eau, et le coursier supporte l'autre composa de ce poids; il en résulte que la roue, tout en recevant de l'en même quantité de travail, se trouve beaucoup moins charge, par suite, les frottements de son arbre sur ses supports sont mi considérables. Mais ces avantages sont contre-balancés par designation de la contre-balancé par de la contre-balancé par designation de la contre-balancé par designation de la contre-balancé par de l convénients, dus à ce que le jeu qui existe nécessairement en les bords des aubes et le coursier occasionne une perte d'em, a aussi à ce que l'eau, en se mouvant le long du coursier, en épont une résistance assez considérable. Pour éviter que la pette des entre les aubes et le coursier ne soit trop grande, on est chief faire mouvoir la roue plus rapidement qu'une roue à augels, si en résulte que l'eau quitte la roue avec une vitesse notable que entraîne une perte de travail. En résumé, la roue de côté, de posée comme l'indique la fig. 442, donne de moins bons risulti que la roue à augets; mais elle est de beaucoup prélérable il roue en dessous : elle utilise environ les 0,65 du travail missi développé par l'eau.

§ 379. Roue Poncelet. — Les roues en dessous ont, sur roues à augets et sur les roues de côté, l'avantage de mare avec une vitesse assez grande; ce qui fait que, pour une me quantité d'eau à dépenser, la roue n'a pas besoin d'avoir mus de largeur, puisque l'eau reste beaucoup moins de temps à sintérieur, et qu'en conséquence la quantité d'eau que contient

roue à chaque instant est beaucoup moindre.

On conçoit donc qu'il était d'une grande importance de cherce à modifier la roue en dessous, de manière à lui faire utilise en fraction plus considérable du travail moteur fourni par l'eau, se lui ôter l'avantage qui vient d'être signalé. C'est ce qu'a la M. Poncelet. La roue qu'il a imaginée, et qui porte son nom, for the ne diffère de la roue en dessous, dont nous avons parlé précèdement (§ 376), qu'en ce que les aubes planes y sont remplacées des aubes courbes, qui sont à peu près tangentes à la circonferma extérieure de la roue.

Il est aisé de comprendre comment cette disposition fait que travail transmis par l'eau à la roue est plus grand que dans le soù les aubes seraient planes. D'abord l'eau, à son entrée dans l'roue, ne produit pas de choc sur les aubes; parce que ces ades en raison de la forme qui leur a été donnée, ne se présentet a liquide que par leur tranche. D'un autre côté, si l'on fait en set que la roue prenne une vitesse convenable, l'eau sortira des set que la roue prenne une vitesse convenable, l'eau sortira des set le convenable.

esse très petite, ainsi qu'il est aisé de le reconnaître nt de quelle manière elle se comporte dans la roue, ntrée jusqu'à sa sortie. On voit, en effet, que l'eau,




Fig. 443.

chaque aube avec une vitesse plus grande que celle nit glisser sur sa surface et s'élever ainsi dans sa conu'à ce que la pesanteur ait détruit son mouvement à partir de là elle redescend en glissant sur l'aube en re, et prenant ainsi une vitesse rétrograde de plus en par rapport à l'aube. S'il arrive donc que cette vitesse eau, au moment où elle quitte l'aube, soit égale à celle la roue à sa circonférence, l'eau se trouvera dans les itions que si les dernières portions de l'aube courbe us elle sans l'entrainer; et, par suite, son mouvement pour ainsi dire nul. Si l'on joint à cela que l'incliée à la vanne, inclinaison qui est quelquesois très disparattre à peu près complétement la perte de vitesse par le frottement de L'eau contre les parois du coura que la roue Poncelet satisfait, autant que peut le 1e en dessous, aux conditions générales énoncées pré-'§ 375).

ce a fait voir que, pour que la roue produise le maxi-

mum d'effet, il faut que sa vitesse, à la circonférence, soit les de celle de l'eau. Dans ce cas, le rapport du travail transmis roue, au travail que représente la quantité d'eau dépensée, s'à 0,56, ou même à 0,60; tandis que, comme nous l'avons dit rapport est seulement de 0,25, lorsqu'il s'agit d'une roue en sous à aubes planes.

§ 380. Roue plongeant dans un courant indéfini. — l'aire connaître les diverses roues hydrauliques à axe homme nous devons encore parler des roues à palettes planes, que place dans le courant d'une rivière, de manière à les faire plut dans l'eau par leur partie inférieure. Ces roues, fig. 444, que




Fig. 444.

installe ordin rement sur flanes de bates solidementum res, sont mises mouvement p la pression o l'éau exerce & celles de les palettes quisi immergées. Ils a pas ici i en miner si, endit nant telle ou tell forme à la mil on utilisera p son emploi m fraction plat

moins grande travail moteur dont on dispose. Ce travail moteur, développe la totalité de l'eau qui coule dans la rivière, est surabondant, en l'ement pas limité dans la largeur qu'on peut donner à la man Aussi préfère-t-on employer une roue d'une construction in simple, quoique peu avantageuse, sauf à obtenir par un éargit sement des aubes ce qu'une meilleure disposition aurait pu donne avec de moins grandes dimensions.

Une roue de ce genre ne produit pas toujours la même quant de travail, suivant qu'elle marche plus ou moins vite, dans l'même courant. L'expérience a fait reconnaitre que la vitese palettes, prise au milieu de leur hauteur, devait être les 0,500 palettes.

l'eau, pour que le travail transmis par l'eau à la roue fût grand possible.

. Roue à cuillers. — Les roues à axe vertical sont depuis ps employées, surtout dans le midi de la France, pour uvoir des moulins. Elles se prétent mieux que les autres à 6 de travail, en raison de la simplicité de la transmission rement de la roue motrice à la meule courante (§ 149); le bre vertical porte la roue à sa partie inférieure, et la meule : à sa partie supérieure. Ces roues sont de deux espèces : à cuillers, et les roues à cuve.

oue à cuillers, fig. \$45, est formée d'une sorte de moyeu




Fig. 445.

puel sont implantées des pièces de bois taillées de manière ater à l'eau une surface concave et oblique; ces diverses ont désignées sous le nom de cuillers. L'eau est amenée pue par un petit canal de bois, ou par une buse adaptée à s inférieure d'un réservoir. Chaque cuiller, en tournant, cevoir l'action de l'eau; et les chocs successifs que reçoit roue entretiennent son mouvement.

trouvé que ces roues pouvaient utiliser environ le tiers du noteur développé par la chute d'eau; et que, pour cela, la les points de la roue qui sont directement choqués par l'eau tre environ les 0,70 de celle du liquide. Ces roues cont bien, en raison de leur grande simplicité, pour des chutes grandes qui ne fournissent pas beaucoup d'eau.

?. Roue à cuve. — Les roues à cuve ont une forme anarelle des roues à cuillers : mais, au lieu d'être isolées et de recevoir le choc d'une veine liquide qui vient tomber e de leur contour, elles sont installées dans une cuve cyl



Fig. 446.

maconnerie qui est le bas. L'eau motrie née dans cette cuve lement à sa circon un canal A. fig. 146 au-dessus de la fac de la roue; elle touri la cuve en vertu qu'elle possède, et, dant ainsi dans la re traine dans son mo ratoire. Après avoi les surfaces courbe comme les palettes elle tombe au-des bief d'aval.


Le mouvement la cuve détermine ments qui diminue

sa vitesse; d'un autre côté, une portion de l'eau s'écorduire d'effet, par l'intervalle qui existe entre le contor et les parois de la cuve. Aussi une roue à cuve n'utilis que les 0,16 du travail que représente la quantité d'et et, en la construisant avec tout le soin possible, on ne élever au delà de 0,25 ce rapport entre le travail trans et le travail dépensé. Les roues à cuve sont employément lorsqu'on a à sa disposition une grande quantité d'une faible hauteur.

§ 383. Roues à réaction. — Imaginons qu'un v de l'eau soit disposé de manière à pouvoir tourner trautour d'une verticale. fig. 447, et qu'il soit muni in de deux tubes horizontaux par lesquels l'eau puisse s' posons de plus que les tubes soient recourbés à leurs es sens contraire l'un de l'autre. Aussitôt que l'écoulemer on verra le vase prendre un mouvement de rotation opposé à celui dans lequel l'eau sort de chaque tube. dre compte de la manière dont ce mouvement se probserver que les molécules liquides, animées d'une ce à l'intérieur de chacun des deux tubes horizontaux, de changer de direction lorsqu'elles arrivent aux sur

direction de la vitesse de chaque molécule ne peut pas s'effectuer

sansqu'elle réagisse sur Lube, en produisant une pression en sens Contraire : et c'est l'ensemble des pressions min si déterminées qui Tait tourner l'appareil, qui pourrait même lui faire produire une Cortaine quantité de Lravail. Le nombre des tubes horizontaux d'é-Coulement pourrait être de 3, 4, 5, etc.; le mouement de rotation se Produirait toujours de 1 meme maniere, Dourvu que ces tubes Sassent tous recourbés ans un sens convenale à leurs extrémités. Cet appareil est dé-



signé sous le nom d'appareil à réaction. Il a servi de type à plusieurs moteurs hydrauliques, appelés roues à réaction, qui sont peu employés, et que nous n'examinerons pas en détail.

\$384. Turbine Fourneyron. — Les roues à axe vertical ont reçu, depuis environ vingt-neuf ans, de grands perfectionnements qui les ont mises au rang des meilleurs moteurs hydrauliques qu'on puisse employer. Ces roues perfectionnées ont reçu le nom de turbines. Nous allons en faire connaître la disposition.

La première turbine qui ait attiré l'attention générale, par les avantages qu'elle présente, et par les bons résultats qu'elle fournit sous le rapport de la quantité de travail effectué, est celle de M. Fourneyron. Voici en quoi elle consiste. L'eau du bief d'amont A, fg. 448, pénètre librement dans un cylindre B qui descend jusqu'au-dessous du niveau du bief d'aval. Ce réservoir cylindrique est fermé à sa base; mais il est ouvert latéralement, en C, sur tout son contour: en sorte que, si rien ne s'y opposait, l'eau qui arrive dans le cylindre B s'écoulerait par cette ouverture, en formant

une nappe continue qui s'étalérait dans tous les sens. Une rote anulaire D est disposée horizontalement, tout autour de l'ouverture




Fig. 448.

dont on vient de parler, de manière à se présenter partout sur le passage de la nappe d'eau qui s'en échappe. On se fera une idée nette de cette roue, en imaginant que ce soit la roue à aubes courbes de la fig. 443 (page 519) qu'on a placée horizontalement, après avoir enlevé les bras qui relient la couronne à l'arbre, afin que le bas du réservoir B puisse pénétrer à son intérieur. Une sorte de calotte de fonte E relie la roue à un arbre central F, qui s'élève verticalement, en passant à l'intérieur d'un tuyau disposé au milien du réservoir B. La roue est tout entière plongée dans l'eau du bief d'aval, dont le niveau est en G. L'arbre F se termine inférieurement par un pivot, qui s'appuie sur un levier un tentière du point K. Une tige L, articulée à l'extrêmité B du levier, se

à sa partie supérieure par une vis dans laquelle s'engage 1; c'est en faisant tourner cet écrou, qui est d'ailleurs forsoutenu par des pièces fixes, qu'on peut élever ou abaisser é l'arbre F, avec la roue qu'il porte, de manière à amener à être exactement en regard de l'ouverture C par laquelle t du réservoir B.

nersion de la roue dans l'eau du bief inférieur n'empêche du réservoir B de sortir par l'ouverture C, pour venir agir ubes dont cette roue est munie sur tout son contour. L'ént se produit en vertu de la différence de niveau dans les fs. Si l'eau n'était pas dirigée dans son mouvement à l'inlu réservoir B, les molécules liquides sortiraient par les s points de l'ouverture C, en se mouvant perpendiculaire a surface latérale de ce réservoir. En pénétrant de cette à l'intérieur de la roue, elles agiraient bien sur les aubes et leur communiqueraient un mouvement de rotation : erait difficile de disposer ces aubes de manière à satisfaire ditions générales que doit remplir un bon moteur hydrau-375). C'est pour cela que M. Fourneyron a disposé à l'in-

du réservoir B des cloisons dont on voit la forme sur la , qui est une coupe horizone dans la machine à la haula roue. La courbure de ces est dirigée en sens contraire des aubes de la roue D. Il te que l'eau sort du réservoir e mouvant partout obliquesa surface; elle vient ainsi rer les aubes, qui s'opposent tinuation de son mouvement, e sur elles, de tous côtés, des se qui font tourner la roue sens indiqué par la flèche.



Fig. 449.

vanne cylindrique aa, fig. 118, existe à l'intérieur du résersur tout son contour: cette vanne est destinée à rétrécir moins l'ouverture C par laquelle l'eau sort de ce réserur se rendre dans la roue. A cet effet, elle peut être abaissée ée à volonté au moyen de trois tringles verticales b, b, à leur partie supérieure de filets de vis, dans lesquels ent des écrous qu'il suffit de faire tourner ensemble dans le venable. Les bords inférieurs de cette vanne au prèsen-



suite du mouvement de la roue, les aubes fuient liquides: elles ne peuvent recevoir d'action de leur de la vitesse relative que ces filets liquides possède elles (§ 327). Or, les aubes sont disposées de man la turbine aura la vitesse qu'elle doit prendre h vitesse relative de l'eau par rapport à la roue sci la tangente à chaque aube menée par son extrém résulte de là que l'eau entre dans la roue sans pi En se mouvant le long des aubes courbes, de l'ir rieur, elle exerce une pression en chaque point, en sa vitesse change constamment de direction. En roue avec une vitesse relative dirigée en sens con ment des aubes; et l'on conçoit que l'on puisse fa turbine un mouvement tel que la vitesse de extérieure soit précisément égale à cette vitesse condition est remplie, l'eau, à sa sortie de la roue que d'un mouvement insensible, et viendra ainsi au milieu de laquelle la roue est plongée; elle 1 dire, déposée sans vitesse par les aubes, qui f trainer.

On voit que la turbine Fourneyron satisfait au roue Poncelet (§ 379) aux conditions générales i

doutons à cela que, l'eau agissant en même temps sur toutes les de la turbine, les pressions horizontales qu'elle exerce sur aubes ne tendent à entraîner l'axe de la roue ni d'un côté ni autre; et en conséquence ces pressions ne déterminent aucun ment de l'arbre sur son pivot, ni sur les corps qu'il touche en points de sa hauteur, et qui sont destinés à le maintenir une position exactement verticale. Ces circonstances, qui n'aut pas pu être réalisées dans une roue à axe horizontal, font que hine dont il s'agit donne de meilleurs résultats que la roue celet. L'expérience a fait voir que cette turbine utilise les 0,75 travail moteur que représente la quantité d'eau dépensée, et que ce, dans certains cas, elle en utilise les 0,80.

La turbine Fourneyron présente encore d'autres avantages d'une made importance, que nous allons indiquer. D'abord elle peut estionner au milieu de l'eau du bief d'aval, comme le montre la . 448. Il résulte de cette disposition, qui est généralement adoptée M. Fourneyron, mais qui n'est pas indispensable : 1° que la machine fonctionne toujours, à l'époque des crues, comme au modant des basses eaux, sans qu'on ait à s'inquiéter de la hauteur des basses eaux, sans qu'on ait à s'inquiéter de la hauteur des des le la totalité de la hauteur de chute est utilisée, ce qui n'aumit pas lieu si la roue devait être placée au-dessus du niveau de l'eau dans le bief d'aval; 3° enfin que la machine marche même au moment des fortes gelées, puisque l'eau ne passe à l'état de glace m'à la surface des cours d'eau.

Un autre avantage de la turbine dont nous nous occupons, avantage qui a été constaté par des expériences nombreuses, consiste en ce qu'on peut faire varier sa vitesse dans des limites assez étendues. de part et d'autre de la vitesse qui correspond au maximum d'effet, sans que le rapport du travail utilisé au travail moteur que représente la quantité d'eau employée diminue beaucoup. Ce résultat a une très grande importance, pour les cas où une turbine doit marcher toujours avec la même vitesse, et où la hauteur de la chute d'eau motrice varie. En effet, la vitesse d'une turbine qui correspond au maximum d'effet dépend de la hauteur de la chute; elle augmente ou diminue en même temps que cette hauteur. Si la turbine marche toujours avec la même vitesse, sous des hauteurs de chute différentes, elle n'a pas constamment la vitesse capable de produire le maximum d'effet: il est donc très important que la machine, fonctionnant avec une vitesse différente de cette vitesse particulière, fournisse des résultats qui approchent beaucoup du maximum d'effet qu'on pourrait en obtenir.

Enfin la turbine Fourneyron peut être adaptée à toute espècé de cliute, pourvu qu'on la dispose en conséquence, suivant la quantité d'eau plus ou moins grande qui doit agir sur elle, et la rapidité di mouvement qu'elle doit prendre. Pour qu'il ne reste pas de doule ce sujet, il suffit de citer deux exemples. M. Fourneyron a établià Saint-Blaise, dans la forêt Noire, une turbine qui est mise en mosvement par une chute de 408 mètres de hauteur; cette turbine, dont le diamètre n'est que de 0", 55, fait 2306 tours par minute, et a une force de 40 chevaux-vapeur: elle utilise les 0,75 de la force de la chute. D'un autre côté, dans des expériences faites sur une turbine établie à Gisors, on a trouvé que, sous une chutede 1".15, la machine utilisait les 0,75 du travail développé par la chute: que sous une chute de 0,62, elle en utilisait les 0,66; et enfinque sous une chute de 0a,34, elle en utilisait encore les 0,60. Aucune des roues hydrauliques connues n'aurait pu produire d'aussi bons résultats, dans ces circonstances exceptionnelles.

§ 385. Turbine Callon.—Au milieu de tous les avantages que nous venons de signaler dans la turbine Fourneyron, il existe un inconvénient qui fait qu'elle n'utilise pas toujours une aussi grande portion du travail développé par la chute. Nous avons dit que l'enverture par laquelle l'eau sort du réservoir, pour se rendre dans la roue, peut être rétrécie plus ou moins, dans le sens de la hauteur, au moyen d'une vanne cylindrique, qui règne tout autour du réservoir, et que l'on peut élever ou abaisser à volonté. On donne à cette vanne une position ou une autre, suivant qu'on a une quantité d'eau plus ou moins grande à dépenser. La nappe d'eau qui s'échappeda réservoir, sur tout son contour, pour pénétrer dans la roue, a donc une épaisseur plus ou moins grande, suivant les cas; et, en consequence, elle ne remplit pas toujours la roue dans toute sa hauteur. La partie supérieure de l'espace compris entre les aubes de la roue ne reste cependant pas vide; mais l'eau qui s'y trouve ne possède pas la vitesse de celle qui sort du réservoir: et cela occasionne des remous, accompagnés de pertes de vitesse, qui déterminent une diminution dans l'effet utile. C'est pour cela que M. Fourneyron divise sa roue en plusieurs compartiments dans le sens de sa hauteur, au moyen de cloisons horizontales que l'on voit sur la fig. 448. Maisces cloisons ne font pas disparattre complétement l'inconvénient qui vient d'être signalé.

M. Ch. Callon a imaginé un autre moyen de faire varier la quantité d'eau dépensée par la turbine. Ce moyen consiste à remplacer la vanne unique de M. Fourneyron par un grand nombre de vannes partielles, correspondant aux différentes portions de l'ouverture par

Les l'eau passe du réservoir dans la roue. A l'aide de cette moion, on conçoit que l'on puisse diminuer la quantité d'eau qui lu réservoir, sans diminuer l'épaisseur de la lame d'eau; il en effet, de fermer complétement quelques-unes des vannes les, prises régulièrement dans tout le contour du réservoir, et ser les autres entièrement ouvertes. L'inconvénient qui se tait dans la turbine Fourneyron ne se rencontre plus dans le M. Callon; mais il est remplacé par un autre, qui consiste que les diverses portions de la roue passent successivement t des vannes ouvertes et devant des vannes fermées. Au mooù l'intervalle de deux aubes arrive en regard d'une vanne se, l'eau qui y est contenue, et qui est animée d'une vitesse grande, ne peut continuer à se mouvoir qu'en produisant un derrière elle, ce qui occasionne une diminution brusque dans lesse, et par suite entraîne une perte de travail.

186. Turbine Fontaine. - M. Fontaine de Chartres a donné a bine une disposition différente de celle qu'avait adoptée M. Fouron. Au lieu de faire descendre l'eau motrice dans un cylindre qui tre jusqu'au milieu de la roue, pour la faire sortir sur tout son wr. et la faire marcher dans la roue, de l'intérieur à l'extérieur. naginé de faire sortir l'eau du réservoir A, fig. 450, par une rture annulaire BB pratiquée dans son fond, et de la faire le haut en bas dans la roue CC, qui se trouve placée au-desde cette ouverture annulaire. La roue est reliée par une sorte dotte de fonte EE, avec un arbre vertical FF auguel elle comque son mouvement de rotation. Cet arbre est creux, et enveun arbre GG qui est solidement appuyé au fond du bief infé-Ce dernier arbre ne tourne pas avec la roue : mais il supporte sur sa tête, qui forme crapaudine, un pivot fixé à l'arbre FF roue. Par cette disposition, la turbine est pour ainsi dire endue: et le pivot se trouvant hors de l'eau, on peut l'ennir facilement dans un état convenable pour éviter les frotnts et l'usure.

ouverture BB, par laquelle l'eau sort du réservoir, pour entrer la roue, est divisée, dans tout son contour, en un grand pre d'orifices distincts, par des cloisons courbes destinées à er l'eau dans son mouvement. Chacun de ces orifices est muni e vanne spéciale à l'aide de laquelle on peut le fermer plus ou s. Une couronne aa réunit les extrémités supérieures des tiges de ces diverses vannes; cette couronne est d'ailleurs soutepar des tringles c, c, à l'aide desquelles on peut la faire mondu descendre, ce qui fait varier en même temps la grandeux

des ouvertures par lesquelles l'eau peut s'écouler. La partire la disposition des vannes d, d, qui sont arroud éviter les pertes de vitesse dues aux changements brus direction des filets liquides; e, e, sont les cloisons courbes gent l'eau à sa sortie; f, f, sont les aubes de la turbine, également courbes, mais dirigées en sens contraire des directrices e, e.




Fig. 450.

La disposition que M. Fontaine a donnée à ses vanne paraître en grande partie l'inconvénient que nous avons si la turbine Fourneyron, et qui fait que le rendement de n ne lui fournit pas toute l'eau qu'elle est capable deux espèces de turbines donnent d'ailleurs d'aussi

une que l'autre, lorsont suffisamment ou-

me Koechlin.-- Les ous venons de parler ine manière incomparations qu'on peut n ne peut atteindre la que, par un moyen ist parvenu à abaisser niveau de l'eau dans soit que la roue soit nmergée dans ce bief. trouve au-dessus de us à une petite disı on établit ordinairemomentané, qui isole · bief où se trouve la 'este du cours d'eau: it au moyen de pomeau qui y est conte-




Fig. 451.

œchlin, qui a été imaginée par M. Jonval, et qui a t perfectionnée par MM. A. Kæchlin de Mulhouse, sposition particulière, qui a pour objet de faire discultés de visites et de réparations que nous venons 3 les autres turbines. Voici quel en est le principe. eau soit amenée du bief d'amont dans le bief d'aval vertical qui débouche dans l'un et dans l'autre de ces ourra utiliser le travail développé par le passage de lindre, en installant à sa partie inférieure une turcelles que nous avons décrites. Mais, au lieu de e au bas de cette chute, on peut aussi l'installer en nque de la hauteur du cylindre, pourvu que l'eau, ue, et parcourant ensuite la portion de ce cylindre elle et le bief d'aval, ne soit mise en communicae l'atmosphère qu'après qu'elle est arrivée dans le on effet, que si l'on perd de la force en plaçant la it, en raison de ce que la hauteur du niveau du biel us de la roue est plus petite, d'un autre côté, on en gagne par l'aspiration qui se produit dans la partie du cyla au-dessous de la roue, aspiration qui est d'autant plus le roue est à une plus grande distance du niveau de l'eaud d'aval. On comprend maintenant que la position que l'o ainsi à la machine permettra de la visiter et de la réparer plus facilement; car il suffira de ne plus laisser arriver trice dans le cylindre qui contient la turbine, pour que ce vide complétement, et que la roue soit ainsi mise à sec.

La turbine Keechlin, dans laquelle l'eau agit de la comme dans la turbine Fontaine, et non horizontaleme dans les autres machines de ce genre, fournit d'ailleurs d résultats, lorsqu'elle fonctionne dans les circonstances pour

elle a été établie.

§ 388. Turbines hydropneumatiques.—Nous av les avantages que présentent les turbines de pouvoir ma l'eau, avantages dont le plus important est d'utiliser la la hauteur de chute, quels que soient les changements du niveau d'aval. Mais nous avons vu qu'il en résulte u nient notable, dans le cas où la turbine ne dépense pas pour laquelle elle a été construite. Si l'eau sort du re fois par tous les orifices, que l'on rétrécit plus ou moi la quantité d'eau à dépenser, comme dans les turbines! et Fontaine, elle ne remplit pas tout l'espace compris aubes de la roue: le reste de cet espace est occupé par bief d'aval, qui ne fait que tourner avec la roue, et c sence occasionne des remous accompagnés de pertes d un certain nombre des orifices de sortie du réservoir més, tandis que les autres sont restés entièrement ouv dans la turbine Callon, l'intervalle des aubes de la rou bien complétement lorsqu'il passe devant un orifice o lorsque cet intervalle, en tournant, vient à passer deva fermé, l'eau y éprouve un ralentissement brusque, vide que son mouvement tend à produire derrière elle vénients ne se présenteraient pas si la turbine marc' l'eau, et si elle était disposée de manière que l'inter aubes ne fût jamais complétement rempli par l'eau qu duit successivement: le reste de cet espace serait oc l'air, qui communiquerait librement avec l'air extérieu présence ne génerait en rien la marche de l'eau dans des aubes courbes.

Pour réunir à la fois les avantages de la marche se ceux de la marche dans l'air, M. L.-D. Girard a eu

les turbines dans l'air comprimé. Concevons qu'une turinstallée au-dessous du niveau d'aval, et qu'elle soit
int recouverte d'une espèce de cloche qui plonge dans
dont les bords se trouvent un peu plus bas que la partic
ide la roue. Si l'on foule de l'air dans cette cloche, le
il'eau s'y abaissera de plus en plus; mais à partir du moce niveau se sera abaissé jusqu'aux bords de la cloche, les
quantités d'air introduites ne le feront pas baisser davanrexcédant s'échappera par le bas de la cloche, et remontera
nosphère en traversant l'eau du bief d'aval. A l'aide de
sosition, la roue ne sera pas noyée; elle se trouvera à
distance au-dessus du niveau de l'eau environnante, et
oujours placée de même par rapport à ce niveau, quelle
a hauteur de l'eau dans le bief d'aval. Tel est le principe
nes hydropneumatiques.

end facilement compte de la manière dont l'eau agit dans lle turbine, en se reportant à ce qui a été dit sur l'écouun liquide par un orifice, lorsque la pression est plus l'orifice que sur la surface libre du liquide dans le réser-19). Si le niveau du bief d'aval est situé à 3 décimètres des bords de la cloche qui contient la turbine, l'excès de n de l'air renfermé dans cette cloche sur l'air extérieur iré par une colonne d'eau de 3 décimètres de hauteur. oulement de l'eau du réservoir dans la turbine, et par it dans l'air comprimé de la cloche, s'effectuera de la nière que si cetair n'était pas comprimé, et que le niveau de ief d'amont fût plus bas de 3 décimètres. Ainsi l'écoulequide sera toujours dû à la hauteur de chute, c'est-à-dire ence de niveau des biefs d'amont et d'aval. L'emploi de la ir comprimé amène donc le même résultat que si, en laisque où elle est installée, on abaissait à la fois les biefs et d'aval d'une même quantité, de manière à placer le dernier à être immédiatement au-dessous de la roue. On là qu'une turbine hydropneumatique réunit l'avantage de dans l'air à celui d'utiliser autant que possible la totalité teur de chute.

construction des turbines hydropneumatiques, on n'a pas dopter des dimensions telles que l'intervalle des aubes de la complétement plein de liquide, lorsque la turbine dépense ande quantité d'eau qu'on puisse lui donner. Il vaut même une partie de cet intervalle soit toujours occupée par de nuniquant librement avec l'air environnant, et que l'eau ne fasse que s'étaler en nappe dans la concavité de chaque aute. Les les estemples qui fait que, lorsqu'on n'a qu'une petite quantité d'eau àdipesser, on peut donner à la roue des dimensions plus grades eccurits celles qu'on lui aurait données sans cela, et que, par conséquent peut la faire tourner moins rapidement, ce qui est un avantagent L'emploi des vannes partielles de M. Ch. Callon, appliquées soit en turbines Fourneyron, soit aux turbines Fontaine, est alors prime la rouble à la disposition qui consiste à rétrécir plus ou moins les ories par lesquels l'eau passe du réservoir dans la roue en n'en leman aucun complétement. L'expérience a prouvé que les turbines étalées de cette manière utilisent sensiblement la même fraction de la fine de la chute (0,75), quelle que soit la quantité d'eau dépense, un qui est un résultat des plus importants.

Il ne reste plus qu'à indiquer de quelle manière on maintient une atmosphère d'air comprimé dans la cloche qui recouvre la roue. On y parvient au moyen d'une pompe foulante à air, que la turbine dismème fait mouvoir pendant tout le temps qu'elle marche. Les novelles quantités d'air introduites ainsi constamment dans la cloche compensent les pertes qui proviennent, soit des fuites qui peuvel exister, soit de ce que l'eau entraîne de l'air avec elle; mas la pompe en fournit toujours un excès qui s'échappe en passant son les bords de la cloche, de sorte qu'on est sûr que le niveau de l'an

près de la turbine correspond toujours à ces bords.

M. Girard a proposé d'appliquer le même système aux rous hydrauliques à axe horizontal, afin de les empêcher d'être noyées moment des crues.

§ 389. Considérations générales sur l'établissement d'une roue hydraulique. — Lorsqu'on veut établir une roue hydraulique, pour utiliser la force d'une chute d'eau, il faut d'abord choisir, parmi les diverses espèces de roues, celle qui convient le mieux aux circostances dans lesquelles on est placé. Des raisons de diverses nature peuvent entrer en considération pour le choix qu'on a à faire. La simplicité plus ou moins grande de la roue et des constructions que nécessitera son établissement; la facilité des réparations qu'on a besoin de faire de temps en temps à des machines de ce genre; la nature de la chute, et les variations que sa force éprouve aux diverses époques de l'année; le besoin plus ou moins grand qu'on a d'utiliser le mieux possible la force de cette chute, soil autant de motifs qui conduiront à faire adopter tel ou tel système de moteur.

Lorsqu'on aura fait son choix, on saura quelle fraction de la force de la chute sera utilisée par la roue qu'on aura adoptée. Ca

exemple, les 0,75 de cette force, s'il s'agit d'une roue à d'une turbine; ou les 0,56, si c'est une roue en dessous urbes; ou bien encore les 0,25, si c'est une roue en despes planes.

rra donc, d'après la connaissance qu'on a de la force de alculer le nombre de chevaux-vapeur qui représentera la roue, et régler d'après cela le nombre et les dimensions nes spéciales destinées à la production du travail utile, maiseront, ou des pompes destinées à élever de l'eau à une auteur, ou des moulins à farine, ou des métiers à filer, etc. on aura besoin d'emprunter à l'expérience la connaissance tité de chacun de ces travaux qui peut être effectué par un cheval-vapeur.

teur de la chute, et la nature de la roue qu'on adopte, nt le nombre de tours que cette roue doit faire dans un né pour produire le maximum d'effet. On devra, en conséablir entre l'arbre de la roue et les mécanismes qu'elle mouvoir une liaison telle que ces mécanismes marchent esse la plus convenable au travail qu'ils effectuent, lorsque endra ce mouvement particulier qui lui permet d'utiliser inde fraction possible du travail développé par la chute vira, pour cela, soit d'engrenages (§ 59), soit de courroies 58).

l'après la connaissance de la vitesse que doit prendre la la quantité d'eau que lui fournira la chute dans un temps déterminera les dimensions des aubes ou augets sur lesquide doit agir.

et la roue sera construite et installée, et qu'elle aura été mmunication avec les machines spéciales qu'elle doit faire il ne s'agira plus que d'ouvrir les vannes qui permettent à ice de sortir du bief supérieur, pour qu'elle vienne exercer sur la roue, et la mettre en mouvement. Si l'on donne à e quantité d'eau de plus en plus grande, il est clair qu'elle n mouvement de plus en plus rapide. On conçoit donc isse de cette manière lui donner la vitesse qui convient imum d'effet; et, si les données d'expériences sur less'est fondé pour son établissement sont bien exactes, on enser ainsi précisément la quantité d'eau que la chute est fournir sans interruption.

Machine à colonne d'eau à simple effet. — Les roues nes sont les machines dont on se sert dans la plupart des stiliser la force d'une chute d'eau; cependant il y a des circonstances exceptionnelles dans lesquelles on a recours à diutres moyens. Lorsqu'on a à sa disposition une chute d'une grade hauteur, qui ne fournit qu'une petite quantité d'eau, on peu profiter de cette chute pour donner un mouvement de va-et-vient a un piston qui se meut dans un corps de pompe; ce mouvement de va-et-vient, en se transmettant ensuite à divers mécansons, déterminera la production d'une certaine quantité de travail utile.

Les machines motrices, dans lesquelles la force de l'eau est ansi appliquée à un piston, qui, en raison de cette action, se mest tantôt dans un sens, tantôt dans l'autre, sont désignées sous le nom de machines à colonne d'eau. La machine est à simple effet, lorsque l'eau ne fait mouvoir le piston que dans un sens, et que se mouvement en sens contraire est déterminé par son propre pois, ou par le poids des diverses pièces qui lui sont fixées; elle est double effet, lorsque l'eau agit constamment sur le piston, soit pour le pousser dans un sens, soit pour le faire mouvoir en sens contraire.

Nous prendrons pour exemple de machine à colonne d'ean le simple effet, les belles machines que M. Juncker a établies dans le mine de Huelgoat, en Bretagne. La fig. 452 en est une coupe que montre tous les détails de leur disposition. Un piston A est installe dans un cylindre BB qu'il peut parcourir dans toute sa longueur. Ce cylindre est ouvert par le haut et fermé par le bas; son fond est traversé par la tige du piston A. L'eau qui doit faire mouvoir la machine, et qui doit agir sur le piston A par la pression due à la hauteur de la chute, est amenée par un tuyau C, qui part du réservoir supérieur, et vient aboutir à la machine même. Une

bas en haut, et de le faire monter à l'intérieur du cylindre; cette même ouverture laisse écouler l'eau contenue dans le cylindre BB. et par suite permet au piston A de descendre, lorsqu'on supprime sa communication avec le tuyau C, et qu'on la fait communiquer librement avec l'atmosphère.

ouverture D, pratiquée au bas du cylindre BB, permet à l'ess motrice de pénètrer dans ce cylindre, de presser le piston A de

Pour que le piston A puisse prendre un mouvement de va-et-vient dans le cylindre BB, il faut donc que l'ouverture D soit alternativement mise en communication avec le tuyau des eaux motrices C et avec l'atmosphère; c'est à cela qu'est destiné l'appareil régulateur que l'on voit à gauche du cylindre BB. Cet appareil se compose essentiellement de deux pistons E, F, montés sur une même tige, et pouvant se mouvoir ensemble dans le cylindre qui les contient. Ces deux pistons occupent, sur la fig. \$52, la position la plus basse qu'ils

ul, les montre au contraire dans leur position la plus élevée. Dans be ou dans l'autre de ces deux positions, l'eau motrice, qui vient r le tuyau C, communique toujours avec l'espace compris entre deux pistons E, F. Mais dans la première, fig. 452, le piston E st au-dessous de l'ouverture D, et par conséquent l'eau motrice eut venir presser le piston A et le faire monter; tandis que dans seconde, fig. 453, le piston E intercepte le passage de l'eau morice, et permet, au contraire, à l'eau qui s'est introduite sous le piston A, en le soulevant, de s'écouler par le tuyau de décharge G, et de laisser redescendre le piston. Reste donc à faire voir comment les deux pistons E, F, reçoivent un mouvement de va-etvient, en vertu duquel l'ouverture D est alternativement en communication avec le tuyau C et avec le tuyau G.

Le piston F est un peu plus large que le piston E. L'eau motrice, qui arrive toujours librement entre eux, exerce donc une plus grande pression sur la face inférieure du premier que sur la face supérieure du second; et, en conséquence, les deux pistons tendent constamment à monter, en vertu de la différence de ces deux pressions. C'est ce qui arrive en effet, tant qu'une autre action ne vient pas se combiner avec celles que nous venons de signaler, et c'est ainsi que les pistons E, F, passent de la position indiquée par la fig. 152 à celle de la fig. 453. Pour produire le mouvement contraire, on a adapté au cylindre dans lequel se meuvent les pistons E. F. un petit tuyau H, qui se relève, et communique avec le dessus du piston F, par la petite ouverture I. L'eau motrice, en passant par ces conduits, vient exercer sa pression sur la tête du piston F: et, pour que la pression ainsi produite ne soit pas trop grande, on a surmonté le piston F d'un manchon cylindrique qui traverse le fond supérieur du cylindre ; en sorte que l'eau amenée par l'ouverture I ne presse ce piston que sur la surface annulaire qui entoure ce manchon. Un mécanisme particulier, dont nous allons parler, met l'ouverture I alternativement en communication avec le tuyau II qui amène l'eau motrice, et avec le tuyau MM qui aboutit au tuyau de décharge G. Dans le premier cas, la pression que l'eau motrice exerce sur la face supérieure du piston F, tout autour da manchon qui le surmonte, l'emporte sur la résultante des pressions que cette même eau exerce sur la face inférieure du piston F et sur la face supérieure du piston E ; et ces deux pistons descendent. Dans le second cas, l'eau qui se trouve au-dessus du piston F communiquant avec le tuyau de décharge G, la différence des pressions de l'eau motrice sur la face inférieure du piston F et sur la face supérieure du piston E fait remonter ces deux pans. Deux petits pistons K, L, se trouvent dans un petit cylindre du

MA




Fig. 452. (Échelle de 22 millimétres pour mêtre.)

entre le tuyau H et l'ouverture I. Un mouvement de va-et-vient de ces deux pistons amène le piston K, tantôt au-dessons de l'ouver-

INE A COLONNE D'EAU A SIMPLE EFFET.

?, tantôt au dessus de cette ouverture, fig. 453; et communiquer le dessus du piston F, soit avec l'eau tuyau H, soit avec le tuyau de décharge, par le connouvement de va-et-vient des petits pistons K, L, r le piston A lui-même. A cet effet il est surmonté, qui agit, à la fin de chaque course ascendante ou

sur un levier OP, mopoint O. Une tringle en Oà ce levier, transement à un second lele autour du point S. articulée en R. La tige 18 K, L, est articulée nité de ce levier ST. Le mine par un arc P, qui ites cames à ses extré-NN, qui monte et despiston A, est d'ailleurs x petits taquets X, Y, sa face antérieure, l'aupostérieure; ces taquets un à son tour, renconcames de l'arc P, et n mouvement les deux f, et les pistons K, L. montre la machine dans occupent les diverses it que le piston A monte de l'eau motrice; les . sont au bas de leur notrice, en arrivant par par l'ouverture I, presse érieure du piston F, et i les deux pistons E, F, bas de leur course; le donc soumis à l'action d'eau qui arrive libre-



Fig. 453.

D, et il s'élève tant que les pistons E, F, ne chanlace. Lorsque le piston L arrive vers le haut de sa uet X saisit la came que porte l'extrémité supérieure soulève cet arc, en faisant tourner le levier OP autour e levier ST tourne en même temps autour du point.



OP dans la position qu'il occupait d'abord, Eq. 43 L, sont ainsi ramenés en même temps au bas L'eau motrice, pouvant passer de H en I, vient du piston F, et détermine l'abaissement des de le tuyau C est donc de nouveau mis en commi bas du cylindre BB, le piston A remonte, et ai voit donc que, dès le moment que la machine a mouvoir, elle se sussit à elle-même, et continu marcher, sans qu'on ait besoin de s'en occupe

Pour modérer la marche de la machine, on papes à gorge U, V, dans les tuyaux C, G. soupapes d'une quantité plus ou moins grande étranglements qui ralentissent la marche du pisto lorsqu'il monte, soit lorsqu'il descend, et l'on posorte qu'il prenne telle vitesse que l'on veut. Les donne aux taquets X, Y, sur la tige NN, règlent due de la course du piston. Pour arrêter la macfermer deux robinets qui sont installés, l'un l'autre sur le tuyau M; cette simple opération fa E, F, ne peuvent plus ni monter ni descendre l'endroit où ils se trouvent au moment où l'on robinets. On peut même reconnaître sans peir

ce commence par communiquer avec cette ouverture nelures supérieures : le passage qui est ainsi offert à l'agrandit de plus en plus, en raison de ce que la prose cannelures va en augmentant depuis leur origine jusse du piston : en sorte que la communication de l'eau vec l'ouverture D s'établit ainsi progressivement jusqu'à atte ouverture soit complétement démasquée. Il en est de sur la communication de l'ouverture D avec le tuyau de e, lorsque le piston E remonte.

que le piston E passe devant l'ouverture D, il éprouve une ession latérale de la part de l'eau qui y est contenue. Pour tte pression ne l'applique pas fortement contre la paroi du se dans lequel il so meut, ce qui donnerait lieu à un frotte-considérable, on a évidé ce cylindre, dans tout son contour, pard de l'ouverture D. De cette manière, l'eau contenue en D sand librement tout autour du piston E; elle exerce égalesa pression sur tout son contour, et il en résulte qu'il n'est pé ni d'un côté ni de l'autre sur la paroi du cylindre dans li est engagé: il se meut sans éprouver plus de frottement sette paroi que s'il n'était pas soumis à la pression dont nous

ns. ux machines, entièrement pareilles à celle que nous venons crire, sont installées l'une à côté de l'autre, dans la mine de b argentifère de Huelgoat. Elles sont mises en mouvement ne chute d'eau de 60 mètres de hauteur. Le piston moteur A nacune d'elles est lié à une longue tige qui traverse le fond rlindre BB, et descend verticalement dans un puits, pour v mouvoir une pompe d'épuisement. Cette pompe élève d'un iet l'eau du puits à une hauteur verticale de 230 mètres. lorsque le piston A monte dans le cylindre BB, que l'eau de ne est resoulée par la pompe dans le tuyau d'ascension, à cette nur prodigieuse. Pendant que ce piston moteur redescend, avec igue tige qui le relie au piston de la pompe d'épuisement, aucune résistance utile à vaincre : aussi a-t-on employé un n particulier pour équilibrer en grande partie le poids de tout ppareil, afin d'éviter la trop grande rapidité de sa descente, inconvénients graves qu'elle aurait pu entraîner. Au lieu de r le cylindre BB au niveau de la galerie souterraine par ille devaient s'écouler les eaux provenant de la pompe d'épuint et du tuyau de décharge G, on l'a installé à 44 mètres en e-bas de cette galerie. La hauteur de la colonne d'eau motrice wive done portée ainsi à 71 mètres : et l'eau, après avoi

soulevé le piston moteur A, ne peut être expulsée par cylindre BB, pendant qu'il descend, qu'autant qu'il l'a lai ter à une hauteur de 44 mètres, par le tuyau de décharge élévation de l'eau qui a agi dans la machine est une résis le piston doit vaincre en descendant, et qui a été ca manière à modérer convenablement son mouvement. Ell pas être assimilée à une résistance entièrement inutile, celle déterminée par une soupape à gorge, qui rétrée moins le passage de l'eau, et diminue ainsi sa vitesse emploi a donné lieu à une augmentation correspondant puissance de la colonne d'eau motrice.

Les belles machines de Huelgoat, qui fonctionnent douceur et une régularité parfaites, utilisent près des

du travail moteur développé par la chute.

§ 391. Machine à colonne d'eau à double e disposition de la machine à colonne d'eau à double eff coup d'analogie avec celle de la machine à simple effe de différence essentielle qu'en ce que le piston A, A meut dans un cylindre BB fermé à ses deux extrémité que l'appareil régulateur, au lieu de ne faire communi nativement le tuvau de l'eau motrice et le tuvau de décha le bas du cylindre, établit ces communications altern fois avec la partie supérieure et avec la partie inférie ouvertures C, D. C'est par le tuyau vertical E qu'arriv trice: ce tuvau s'embranche avec deux tuvaux F. G. mier amène l'eau à l'ouverture C, et le second à l'o Deux pistons H, K, fixés à une même tige, peuvent dans un petit cylindre placé à côté du cylindre princip la position actuelle de ces deux pistons, l'eau motrice la partie inférieure du cylindre BB, en passant par le par l'ouverture D; elle exerce donc sur la face inférieu A une pression qui est dirigée de bas en haut. En même qui se trouve au-dessus du piston A communique lib l'ouverture C, avec le tuyau de décharge L. Le piston A pressé sur sa face inférieure que sur sa face supérieur mouvement ascendant : l'eau qui le surmonte sort par et tombe dans une caisse M, qui communique avec le ci à son écoulement. Concevons maintenant qu'au moment A atteint l'extrémité supérieure du cylindre BB, les d H, K, s'abaissent, de manière à se placer respectiveme sous des ouvertures C. D.; l'ouverture C communiquer motrice, par le tuvau F, et l'ouverture D avec le tuva piston A redescendra donc, en faisant sortir par ce tuyau de ge toute l'eau qui s'était introduite sous lui. Si les pistons




Fig. 454.

[,] reprennent leur première position, lorsque le piston A sera 5 au has de sa course, l'eau motrice, agissant par l'ouverture fera remonter; et ainsi de suite.

voit donc que, pour établir alternativement les communicales ouvertures C, D, avec le tuyau de l'eau motrice E, et avec

le tuyau de décharge L, il suffit de faire descendre les de H. K. lorsque le piston A est au haut de sa course, et a remonter, lorsqu'il est arrivé au bas. Ce mouvement a intermittent des pistons H, K, est produit au moyen d'u qui est adapté à l'extrémité de la tige de ces deux pist peut se mouvoir dans un cylindre spécial placé au-dess où se trouvent les pistons H, K. Un robinet O, qui prer sitions différentes, suivant que le piston A arrive au bas de sa course, fait communiquer alternativement la rieure et la partie supérieure de ce petit cylindre, soit motrice, soit avec l'atmosphère, par l'intermédiaire P, Q. Dans la position indiquée par la figure, l'eau n arrive toujours librement dans le tuyau F, passe par R, Q, et presse le piston N de bas en haut ; tandis q est au-dessus de ce piston communique librement av phère, par le tuyau S, qui vient déboucher au-dessus M. Si le robinet O tourne d'un angle droit, il prend la p quée par la fig. 455, et les communications sont il



Fig. 455.

16 de la communications sont il l'eau motrice agit sur la face supérie ton N, en passant par les tuyaux R, qui est au-dessous de ce piston comm l'atmosphère, par les tuyaux Q, S: que le piston N descend, en entraine les deux pistons H, K. Le robinet O l'une de ses extrémités, d'une manivele bouton s'engage dans l'œil allongé une bielle U, articulée à un prolong tige du piston A. Tant que le bouton vivelle T se trouve entre les extrémeil, le piston A se meut, sans que le prenne le moindre mouvement; la biele

sur la manivelle T que lorsque le piston A est près d'att ou l'autre des extrémités de sa course. Il est aisé de c d'après cela, que la machine se suffit à elle-même, et marcher ainsi indéfiniment, sans qu'on ait besoin de s tant qu'il arrivera par le tuyau E de l'eau capable de sa pression les résistances appliquées au piston A.

§ 392. Bélier hydraulique.—Nous avons dit (§ 37 d'une chute agissait quelquefois d'elle-même, sans in pour produire du travail utile: nous allons en voir un marquable dans le belier hydraulique. Cette machine inventée par Montgolfier, en 1796, a pour objet de

une chute d'eau, pour élever une portion de l'eau fournie par sà un niveau supérieur à celui du bief d'amont.

ninons que l'eau de la chute dont on dispose ne puisse s'écoupar un tuvau d'une certaine longueur, qui débouche au la hauteur de chute. Lorsque ce tuyau sera ouvert à son ité inférieure, l'eau s'écoulera en prenant une vitesse qui ra à la fois de la hauteur de chute et des frottements occapar son mouvement dans le tuyau. L'écoulement étant si l'on vient tout à coup à fermer l'orifice de sortie du tuyau. eau contenue à son intérieur sera obligée de s'arrêter brusit; mais cela ne se fera pas sans que cette masse d'eau une pression énorme sur les parois qui la renferment. Conmaintenant qu'un tuvau d'ascension s'embranche sur le l'écoulement dont nous venons de parler, et que l'extrémité re de ce tuvau d'ascension soit fermée par une soupape nt de bas en haut. Au moment où la colonne d'eau en mousera brusquement arrêtée, elle ouvrira la soupape, et s'élanins le tuyau d'ascension, où elle montera jusqu'à une cerauteur. Si l'on recommence à produire le mouvement de ins le tuvau d'écoulement, et à l'arrêter tout à coup en ferorifice, le liquide ouvrira de nouveau la soupape du tuvau sion, pour passer en partie dans ce tuyau, où le niveau a en conséquence. En répétant successivement la même on, on pourra déterminer ainsi l'élévation de l'eau dans le ascension, à une hauteur beaucoup plus grande que la hauchute; et, si ce tuvau aboutit à un réservoir supérieur, on emplir le réservoir, en opérant comme nous venons de le endant un temps suffisamment long. Tel est le principe du rydraulique. Voyons maintenant quelle est la disposition que nnée Montgolfier, et d'après laquelle il fonctionne seul, sans uit besoin de s'en occuper.

ig. 456 est une coupe d'un bélier hydraulique qui existe au u de la Celle-Saint-Cloud, près Paris, et qui y a élé établi intgolfier lui-même, pour l'élévation de l'eau nécessaire aux 3 du château. L'eau d'une pièce d'eau, située à un niveau sur, et alimentée par des sources, est amenée par le tuyau A. 11 présente une ouverture tournée vers le haut, par laquelle l'écoule. Une soupape B est suspendue par sa tige à une l'étrier qui surmonte cette ouverture, et se trouve ainsi sur min du liquide, qui passe tout autour d'elle pour sortir. A du moment où l'écoulement commence, la vitesse de l'eau augmentant; il en résulte que la soupape B éprouve de bas

en haut, de la part du liquide, une pression de plus en plus grante bientôt cette pression suffit pour la soulever, et elle vient appres contre les bords de l'orifice, qu'elle ferme complétement. Alors la la masse d'eau contenue dans le tuyau A, se trouvant animée d'u vitesse un peu grande, et ne pouvant plus sortir par cet originale.




Fig. 456. (Échelle de 12 centimètres pour mêtre.)

exerce une pression considérable sur toutes les parties des qui la contiennent; cette pression ouvre les soupapes E, certaine quantité d'eau, traversant ces soupapes, se rend ain un réservoir qui les enveloppe, et d'où elle passe dans un d'ascension G. Au bout d'un temps très court, toute la vite l'eau contenue dans le tuyau A est anéantie; les soupapes I ferment; la soupape B, qui n'éprouve plus une aussi grande sion sur sa face inférieure, retombe dans sa position primit le jeu de la machine recommence comme précédemment. qui sort du tuyau A, pendant tout le temps que la soupape

Yerte, tombe sur le sol environnant, et s'écoule au dehors par le Yau D.

tuyau A se relève à son extrémité de gauche, pour aboutir à capacité C au bas de laquelle sont les soupapes E, E. Cette Capacité contient de l'air à sa partie supérieure. La pression de cet joue un grand rôle dans la marche de la machine. Lorsque coulement de l'eau est brusquement arrêté par la fermeture de soupape B, si le liquide ne se trouvait en contact qu'avec des Perois solides, il se produirait un choc assez violent; et c'est en de ce choc que les soupapes E, E s'ouvriraient, pour livrer Pasage à une certaine quantité d'eau. L'air contenu en C fait dis-Paraître ce choc presque complétement, ce qui empêche l'appareil détériorer aussi promptement, et donne lieu en même temps la production d'une plus grande quantité de travail utile. Au coment où l'eau ne peut plus s'écouler au dehors, elle comprime l'air, et perd ainsi peu à peu sa vitesse; en même temps la pression exercée par l'eau de tous côtés va en augmentant. Lorsque la vitesse de l'eau est complétement anéantie, l'air réagit pour reprendre son volume primitif; il repousse l'eau, qui rétrograde dans le tnyau A, et la pression diminue. Pendant ce temps les soupapes E. E restent ouvertes, tant que la pression qu'elles éprouvent de dedans en dehors surpasse celle qui est constamment exercée sur leurs faces extérieures, et elles livrent ainsi passage à une portion du liquide. Le mouvement rétrograde que prend l'eau dans le tuyau A, et qui est produit par la réaction de l'air contenu en C, ne cesse pes au moment où la pression s'est réduite à celle qui est due à la hauteur de la chute; l'eau continue à se mouvoir, en vertu de sa vitesse acquise; la pression continue donc aussi à décroître, et devient même inférieure à la pression atmosphérique. Cette espèce d'aspiration intérieure fait tomber la soupape B, et l'eau recommence à sortir comme précédemment par l'ouverture qui la surmonte.

Le réservoir F, qui enveloppe les soupapes E, E, et duquel part le tuyau d'ascension G, contient également de l'air à sa partie supérieure. Cette seconde masse d'air a pour objet d'entretenir un mouvement continu dans le tuyau d'ascension, et agit exactement de la même manière que celle dont nous avons parlé précédemment, à l'occasion de la pompe à incendie (§ 359). Au moment où les soupapes E, E s'ouvrent, l'eau pénètre dans le réservoir, en comprimant l'air qui y est contenu, et n'est pas obligée de s'élancer immédiatement dans le tuyau d'ascension, comme cela arriverait sans cette disposition. Il est clair que la pression nécessaire pour

578 MACHINES QUI SERVENT A FAIRE MOUVOIR LES GAZ.

ouvrir les soupapes E, E, serait beaucoup plus grande, dans leus où toute la colonne d'eau contenue dans le tuyau G devrait passer brusquement de l'état de repos à l'état de mouvement, au moment de leur ouverture; et qu'en conséquence ces soupapes resteraient ouvertes moins longtemps à chaque coup du bélier. La suppressim de l'air contenu en F entraînerait donc une diminution considérable dans le volume de l'eau élevée.

L'eau dissout toujours une certaine quantité de l'air avec legué elle est en contact. C'est cet air dissous dans l'eau qui s'en degage lorsqu'on la chauffe dans un vase ouvert, et qui s'attache aux panis du vase sous forme de petites bulles. La quantité d'air que l'ess absorbe ainsi est d'ailleurs d'autant plus grande qu'il est soumis à une plus forte pression. Il résulte de là que l'air contenu dans le réservoir F doit se dissoudre peu à peu dans l'eau qui y arrive constamment, et cela en raison de la pression qu'il éprouve, d'après la hauteur à laquelle l'eau est élevée dans le tuyau G. Cette masse d'air doit donc diminuer progressivement, et même disparaître complétement, si l'on n'emploie pas un moyen particulier pour la renovveler. C'est pour cela qu'on a pratiqué une ouverture horizontale II, au-dessous d'une des deux soupapes E. Cette ouverture est ferme par une soupape qui s'ouvre de dehors en dedans. Au moment où par le mouvement rétrograde de l'eau dans le tuyau A, il se produit une sorte d'aspiration à l'intérieur de ce tuyau, une petite quantité d'air atmosphérique entre par le conduit H, en ouvrant la soupape qui le fermait, et vient se mêler à l'air déjà contenu en C. L'arrivée de cette petite quantité d'air, à chaque coup de bélier. fait qu'une portion correspondante de l'air du réservoir C traverse les soupapes E, lorsqu'elles sont ouvertes, et monte dans la partie supérieure du réservoir F, pour y remplacer celui que l'eau emmène constamment à l'état de dissolution.

Lorsque le bélier hydraulique est bien établi, il peut utiliser jusqu'aux 0,60 du travail moteur dépensé.

MACHINES QUI SERVENT A FAIRE MOUVOIR LES GAZ.

§ 393. On a besoin, dans un assez grand nombre de circonstances, d'employer des machines pour faire mouvoir des gaz. Tantôt il s'agit de retirer d'une capacité fermée une portion plus ou moins grande du gaz qu'elle contient; tantôt, au contraire, il s'agit d'accumuler une grande quantité de gaz dans une pareille capacité; tantôt on a besoin de lancer de l'air en lui donnant une grande vitesse, soit

alimenter la combustion dans un fourneau, soit pour entraîner matières réduites à l'état de poussières; tantôt on veut produire age d'une mine, en faisant circuler l'air dans ses galeries. Nous a faire connaître la disposition des diverses machines qui sont loyées pour atteindre ces divers buts.

pel que soit l'objet que la machine doive remplir, on doit tou
l faire en sorte que le gaz qu'elle met en mouvement n'ait à

ntérieur qu'une faible vitesse, pour éviter les frottements con
ables qui en résulteraient. Il faut aussi avoir soin de ne pas

mouvoir le gaz le long de surfaces anguleuses, et autant que

ible, de ne pas lui faire traverser des ouvertures trop étroites.

machine est destinée seulement à déplacer une certaine masse

az, on doit la disposer de manière que le gaz, en la quittant, ait

vitesse aussi petite que possible; car la vitesse qu'il possède

s as sortie de la machine, ne peut lui avoir été communiquée

ux dépens du travail moteur dépensé. Si la machine doit lancer

az avec une vitesse un peu grande, il faut tâcher que cette

se ne lui soit donnée qu'au point où le jet gazeux doit produire

effet, afin qu'il n'ait pas à se mouvoir rapidement dans des

ux plus ou moins longs.

394. Machine pneumatique. — La machine pneumatique, nous nous sommes déjà servis pour diverses expériences, a objet de faire le vide dans un espace fermé, c'est-à-dire d'en er l'air qui y est contenu. Cette machine, fig. 457, se compose, prement parler, de deux pompes aspirantes (§ 354) accolées à l'autre. Les tiges des deux pistons sont dentées en forme de aillères; elles engrènent avec une roue dentée, qui est installée ilieu d'elles, et dont l'axe est muni d'un levier à poignées, ant comme une double manivelle. En saisissant les deux pois, et en donnant au levier un mouvement de rotation alternatif ir de son axe, on fait monter ou descendre successivement un des deux pistons. Mais, pour nous rendre compte de la ère dont la machine fonctionne pour faire le vide, nous admetd'abord qu'iln'y a qu'un seul piston, et par suite un seul corps mpe.

rsque le piston B, fig. 458, monte dans le corps de pompe A, pape a est ouverte, et la soupape d, adaptée à une ouverture raverse le piston, est au contraire fermée. Le bas du corps de communique alors librement, par le tuyau CC, avec l'intéd'une cloche ou récipient D, dont les bords s'appliquent exacnt sur la platine EE, en supposant toutofois que le robinet E onvenablement tourné; tandis que toute communication de

580 MACHINES QUI SERVENT A FAIRE MOUVOIR LES GM.

cette capacité au dehors est interceptée. L'air contenu dans le récipient D, dans le conduit CC, et au bas du corps de pompe l. a dilate à mesure que le piston s'élève, pour occuper la totalité le l'espace qui lui est offert; une portion de l'air du récipient et du conduit CC passe donc dans le corps de pompe. Lorsque le pisse vient ensuite à s'abaisser, la soupape a se ferme, et l'air qu'e




Fig. 457.

trouve dans le corps de pompe, au-dessous du piston, est com de plus en plus; sa force élastique augmentant, il arrive un mo où elle est un peu supérieure à celle de l'air atmosphérique: la soupape d s'ouvre, sous la pression de l'air qui tend à sor cet air traverse le piston, pour se rendre dans la partie supé du corps de pompe, qui communique toujours librement ave mosphère par quelques ouvertures pratiquées à cet effet. Le pétant arrivé au bas de sa course, reprend un mouvement a dant: la soupape d se serme, la soupape a s'ouvre, et les cho commencent comme précèdemment.

sape a est fixée à une tige b, qui traverse le piston B à t dur. En raison de cette disposition, le piston tend cont à élever la soupape a, tant qu'il monte, et à l'abaisser, descend; mais un talon c, fixé à la tige b, vers sa partie re, empêche la soupape de s'élever d'une trop grande, et il en résulte que la soupape ne peut se mouvoir que très it de bas en haut, soit de haut en bas. Aussitôt que le commence sa course ascendante ou descendante, il ouvre le la soupape a, puis elle reste immobile, et le piston conta se mouvoir, la tige b glisse à son intérieur. Il était importiopter cette disposition pour la soupape a, car la différence ces élastiques du gaz situé sous le piston et dans le récipient




Fig. 458.

nabituellement très faible vers la fin de l'opération, et l'on n': pas pu compter sur elle pour ouvrir ou fermer la soupape nent convenable.

e robinet F est percé d'une ouverture e, qui, pendant l'op, doit être tournée de manière à se raccorder avec le corical qui aboutit au centre de la platine EE. Lorsqu'on side suffisamment, sous le récipient D, on ferme le robinet ercepter toute communication du récipient avec le conf

et le corps de pompe, Une clavette f, que l'on enlève à vonte, permet de faire rentrer l'air extérieur dans le récipient, par m per conduit qui aboutit à l'extrémité du robinet F, et qui est habitudlement fermé par cette clavette.

mesti

Imperio

district 2.5

e rect

On do

se pr

int.

mach

Un large tube de verre G, fermé par le haut, est ordinarement en communication avec le conduit CC; il contient un barmère de petite dimension, que l'on nomme éprouvette. Ce barande est destiné à mesurer la force élastique du gaz intérieur, pour faire juger de la marche de l'opération. On a pu lui donne

des dimensions beaucoup plus petites qu'au baromètre orbnaire, parce qu'il n'a besoin d'indiquer la pression intérent que lorsqu'elle est déjà très faible relativement à la pressa

atmosphérique.

Il est aisé de voir de quelle manière la force élastique de la contenu dans le récipient diminue, à mesure que la machine lonctionne. Admettons, par exemple, que la capacité de la partie in corps de pompe qui est au-dessous du piston, lorsqu'il est au haut de sa course, soit le tiers de celle du récipient D et du conduit CL réunis : lorsque le piston est au bas du corps de pompe, et qu'il s'élève jusqu'à sa partie supérieure, le volume de l'air contenu dans le récipient D et le conduit CC s'accroît dans le rapport de 3 à 4; la force élastique de cet air se réduit donc aux trois quarts de ce qu'elle était. Le piston s'abaissant ensuite, la force élastique de l'air du récipient ne varie pas. Ainsi chaque coup de piston a pour effet de réduire la force élastique du gaz contenu dans le récipient aux trois quarts de ce qu'elle était. Après le premier coup de piston. cette force élastique sera les 3 de celle de l'air atmosphérique; après le second, elle en sera les 1/4; après le troisième,, elle en sera les 27; et ainsi de suite. On voit donc que, quelque grand que soit le nombre des coups de piston que l'on donne, il restera toujours de l'air dans le récipient; mais la force élastique de cet air pourra être rendue aussi petite qu'on voudra.

Ce que nous venons de dire suppose que, chaque fois que le piston s'abaisse jusqu'au bas du corps de pompe, il oblige la totalité de l'air situé au-dessous de lui à le traverser, en soulevant la soupape d, pour se répandre dans l'atmosphère. Mais il est impossible de satisfaire complétement à cette condition : lorsque le piston est au bas de sa course, il reste toujours un peu d'air audessous de lui. Il en résulte que le mouvement ascendant du piston ne fait pas sortir autant d'air du récipient qu'il le ferait sans cela, puisque cet air qui est resté sous le pieton, en se diband se mettre en équilibre de pression avec l'air du récipient.

ane portion notable du corps de pompe. L'influence nuila circonstance dont nous parlons se fait sentir de plus en mesure que la pression diminue dans le récipient; et il ême un moment où elle empêche que cette pression dimiintage: elle fait que la force élastique du gaz qui reste récipient ne peut pas décroître au delà d'une certaine n doit donc, dans la construction d'une machine pneumapréoccuper surtout de faire en sorte que la face infépiston s'applique le mieux possible sur le fond du corps

chine pneumatique, dont l'invention est due à Otto de se composait d'abord d'une seule pompe aspirante, comme nous venons de décrire. Mais la manœuvre en était très surtout lorsqu'on avait déjà beaucoup diminué la force du gaz intérieur, en raison de ce qu'on avait à vaincre la itmosphérique, qui s'exerce toujours sur la face supérieure et qui n'était pas contre-balancée par la pression beaufaible agissant sur la face inférieure. C'est pour faciliter a, que l'on a imaginé d'employer deux pompes aspirantes istons sont mis en mouvement en même temps et en sens à l'aide d'une roue dentée qui engrène avec leurs tiges t dentées, fig. 457. Ces deux pistons, éprouvant l'un et pression atmosphérique sur leurs faces supérieures, exeran une force de traction de haut en bas sur la roue dentée : leux forces se font équilibre, et la manœuvre simultanée pistons n'est pas plus difficile que si la pression atmosphéissait pas du tout sur eux. Il n'y a de résistance à vaincre qui provient de la différence de pression supportée de out par les faces inférieures des deux pistons. Les deux pompe communiquent avec un conduit unique, qui est orizontal, puis se relève verticalement pour aboutir au la platine, comme dans la machine à un seul corps de

hine pneumatique est généralement employée pour faire ences de diverses natures, dans lesquelles on a besoin de de, ou au moins de diminuer la pression dans des capatites dimensions. Nous allons voir cependant un exemoie i de cette machine pour faire le vide dans un espace con-

Chemin de for atmosphérique. — On a eu l'idée de la pression atmosphérique pour faire mouvoir les convois sur les chemins de fer. Si l'on imagine qu'un long luyau



sur les chemins horizontaux ou peu inclinés, tels qui ordinairement, peut donc en outre permettre da pentes, pour lesquelles l'action des locomotives si elle n'était pas complétement annulée (§ 191).

Le système de chemin de fer dont nous parlo par M. Clegg, et est connu sous le nom de chen phérique. Plusieurs essais en ont été faits. Nous exemple celui qui a été établi à l'extremité du c Paris à Saint-Germain, et qui sert à gravir la ra à cette dernière ville. D'immenses machines pne blies vers le haut de la rampe, sont mises en moi machines à vapeur. La fig. 459 représente la quatre corps de pompe de ces machines. On voit ces quatre pompes aspirantes est à double effet. L en supposant que le piston monte; il aspire l'air qui est ouverte au bas et à droite : et en même au dehors l'air qui se trouve au-dessus de Ini passer par l'ouverture de la soupape de gauche. supérieur du corps de pompe. Lorsque le niston deux soupapes qui sont ouvertes se ferment : le qui occupent les autres angles de la figure, s'ouvre aspire l'air dans la partie supérieure du corps de

CHEMIN DE FER ATMOSPHÉRIQUE.

ivers laquelle puissent passer les pièces de jonction du wagon liston. Mais il faut que cette ouverture soit hermétiquement de, dans la partie du tube ou l'on fait le vide, afin que extérieur ne puisse pas la traverser, pour venir remplacer à




Fig. 459. (Échelle de 22 millimètres pour mêtre.)

que instant l'air qui est enlevé par les machines pneumatiques r atteindre ce but, on a disposé, dans toute la longueur du , une soupape formée d'une bande de cuir, longue et étroite, un des bords est fixé au tube, d'un côté de l'ouverture longinale. Cette soupape est renforcée par des plaques de tôle fixées sa face supérieure, et n'en conserve pas moins une certaine

586 MACHINES QUI SERVENT A FAIRE MOUVOIR LES 6/



flexibilité, en raison de ce que ces sont petites et nombreuses. Elle s'habituellement sur les deux bords de ture, qu'elle ferme ainsi complèteme elle est soulevée successivement dans les ses parties de sa longueur, à mesur piston marche dans le tube en entronvoi, atin de laisser passer les pétablissent la liaison entre ce piston mier wagon.

La fig. 460 représente l'ensemble reils qui constituent le piston moteur. proprement dit est on A: il est mun son contour d'une bande de cuir qui : sur les parois intérieures du tube, afi cher l'air de passer entre ces parois et Un second piston B, place en avar mier, est destiné à le suppléer au l s'opposant au passage de l'air qui n' été arrèté par le premier piston. La mune à ces deux pistons est fixée à l d'une sorte de châssis long et étroi plaque de tôle D, attachée a ce châs relier le piston au wagon qui est sit sus; cette plaque sort du tube en bant, pour passer autour du bord de l sans que celle-ci ait besoin d'être tr



Fig. 161.

fig. 461. A l'extrémité postérieure à CC est adaptée une pièce de fonte

Dig. 400.

contre-poids aux pistons A, B, afin que le centre de gravité L'appareil soit sensiblement placé au milieu de la plaque de qui le supporte. Le châssis CC porte deux pièces F, F, qui ur objet de soulever la soupape longitudinale du tube; cinq G, G, dont les axes sont également supportés par le châssis culent sur la face inférieure de cette soupape H, fig. 461, maintenant suffisamment ouverte, pour que la pièce D puisse librement, et aussi pour que l'air extérieur puisse rentrer. ure que le piston s'avance dans le tube.

n'emploie la pression atmosphérique, pour faire mouvoir les is, que lorsqu'ils montent la rampe qui conduit à Saint-Ger-La seule action de la pesanteur suffit pour les faire descendre z de cette rampe, jusqu'au point où finit le tube atmosphéet où des locomotives viennent les remorquer. Si l'on veut vir de la même voie pour la descente que pour la montée, tout reil des pistons A, B, et du châssis CC, avec ce qu'il porte, parcourir le tube atmosphérique en sens contraire. Pour qu'il ésulte pas de trop grands frottements, on fait basculer les pis-1, B, de manière à leur donner la position oblique qui est née sur la fig. 460. A cet effet, une tringle ab est articulée part au piston A, et d'une autre part au levier bcd, mobile r du point c; une seconde tringle de relie le levier bed à un ef, qui traverse l'ouverture de la soupape, en passant le long Maque D, et peut être manœuvré de l'intérieur du wagon. En nt sur ce levier cf, de manière que son extrémité inférieure c orte vers la droite de la figure, on pousse la partie inférieure ton A vers la gauche, et on l'amène ainsi à prendre la position e dont nous venons de parler. Une tringle, articulée d'une u piston A, d'une autre part au piston B, fait que ce second se place de la même manière que le premier.

système de chemin de fer que nous venons de décrire foncdepuis plusieurs années à Saint-Germain, et a très bien , mais il est extrèmement coûteux, et ce n'est que dans reonstances exceptionnelles qu'on pourrait l'employer avec les.

36. Machines aspirantes. — Nous avons indiqué (§ 265) yen qui est très employé pour produire artificiellement ge d'une mine, et qui consiste à établir un foyer vers le bas uits, pour déterminer un courant d'air par les différences de rature. Mais on se sert aussi, pour atteindre le même but, chines destinées à mettre en mouvement la masse d'air con- la l'intérieur de la mine.

Pour qu'il y ait renouvellement de l'air intérieur, il fau que la cavité souterraine communique par deux voies d avec l'air extérieur, soit par deux puits distincts, soit portions d'un même puits, que l'on a isolées l'une de moven d'une cloison qui s'étend dans toute sa profer mouvement qu'il s'agit de produire a pour effet de faire l'air atmosphérique par un des deux puits, s'il y en ad faire circuler dans les différentes parties de la mine que être aérées, et ensuite de le faire remonter par l'autre p y arriver, on emploie souvent des machines aspirante installe à l'orifice du puits par lequel on veut faire sortir rieur; ce sont de véritables machines pneumatiques, différence qu'elles doivent extraire du puits une grand d'air, en n'y déterminant qu'une très faible diminution d A mesure que la machine fonctionne, l'air de la mine marche, pour combler le vide qu'elle tend à opérer; et i une circulation continuelle de cet air.

Ces machines aspirantes présentent habituellement le position que la machine pneumatique. Ce sont de vasu ouverts par le haut, dont le fond est percé de larges munies de soupapes, et dans lesquels se meuvent des pir également d'ouvertures à soupapes. Nous indiquerons une disposition particulière, qui est très employée da du Harz, et qui a pour objet de faire disparattre pr plétement les frottements des pistons contre les paroi dres. Deux cloches cylindriques A, A', fig. 462, sont aux deux extrémités d'un balancier B, au moyen de ch Le mouvement oscillatoire que l'on donne au balan de son milieu sait élever et abaisser successiveme de ces cloches, qui plongent dans des cuves remplies tuyaux D, D' s'élèvent au milieu de ces cuves, jusq de la surface de l'eau, et communiquent par leur rieure avec un conduit E, par lequel l'air de la min aspiré; l'orifice supérieur de chacun de ces tuyaus par une soupape s'ouvrant de bas en haut. Les cloches d'ailleurs percées, dans le haut, d'ouvertures garni papes qui s'ouvrent dans le même sens. Lorsqu'une cl lève, sa soupape se ferme, et l'air de la mine se rer térieur, en passant par le tuyau D, dont la soupa Lorsque ensuite cette cloche s'abaisse, la sonpape du serme, celle de la cloche s'ouvre, et l'air contenu à s est expulsé au dehors. Le niveau de l'eau de chaqu le même à l'intérieur de la cloche et à l'extérieur, en raison e que la force élastique de l'air contenu dans la cloche est la plus grande, tantôt plus petite que celle de l'air atmosphé—




Fig. 462.

e; mais ces variations de force élastique sont assez faibles pour n'en résulte pas de différences de niveau considérables pour quide. On voit que ce moyen d'éviter les frottements d'un on contre les parois du cylindre dans lequel il se mouvrait, n'est icable qu'autant que l'on n'a pas à produire de grands chanents dans la force élastique du gaz sur lequel la machine doit er.

397. Machine de compression. — Quand on veut accuer une grande quantité d'air dans un espace fermé, on se sert e machine de compression, qui est exactement pareille à la mae pneumatique représentée par la fig. 457 (page 580), si ce n'est toutes les soupapes sont disposées en sens inverse, c'est-à-dire lles s'ouvrent de haut en bas. Lorsqu'un des pistons s'élève, sa appe s'ouvre, et celle qui est au bas du corps de pompe se e; l'air extérieur, en traversant le piston, vient remplir la pordu corps de pompe qui est au-dessous de lui. Lorsque ensuite iston s'abaisse, sa soupape se ferme; il comprime l'air qui

590 MACHINES QUI SERVENT A FAIRE MOUVOIR LES GAZ.

vient de le traverser, et le fait ainsi passer dans le récipient, a ouvrant la soupape qui se trouve au bus du corps de pomps. Il suffit donc de donner un mouvement de va-et-vient à chacun de deux pistons, pour introduire constamment de nouvelles quanties d'air dans le récipient, qui a besoin en conséquence d'être forience maintenu, pour résister à la pression de l'air intérieur. Un nametre à air comprimé (§ 264) remplace l'éprouvette de la machin pneumatique, et sert à faire connaître la force élastique du guintérieur à chaque instant.

C'est à l'aide d'une machine de compression, analogue à coldont nous venons de parler, mais qui se réduit à une simple poupe foulante, que l'on comprime de l'air dans la crosse des fusils comme sous le nom de fusils à cent. Cet air comprimé est destiné à remplacer la poudre, pour donner une impulsion aux projectiles introduits dans le canon du fusil. Lorsqu'on veut faire partir ces projectiles, il suffit de lâcher une détente, qui laisse sortir une certaine quantité d'air de la crosse; cet air, ne pouvant s'échapper que pur l'intérieur du canon, chasse devant lui les corps qu'on y a préc-

deniment introduits.

§ 398. Soufficts. — Les soufflets, dont on se sert pour activer la combustion dans les foyers d'appartements ne sont autre chose que des machines destinées à puiser de l'air dans l'atmosphère, pour le lancer avèc une certaine vitesse sur le combustible en ignition.

Le soufflet ordinaire est formé de deux plaques de bois terminées chacune par un manche A, B, fig. 463, et réunies l'une à l'autre



Fig. 463.

par une pièce de cuir flexible, qui laisse entre elles un espace C fermé de toutes parts. Une ouverture D, percée dans la plaque inférieure, est recouverte en dedans d'un morceau de

cuir flexible, qui n'est attaché qu'en quelques points de son contouret fait fonction de soupape. Ce morceau de cuir s'applique sur l'ouverture D, et la ferme complétement, lorsque l'air intérieur tend à sortir; tandis que, si l'air extérieur tend à pénétrer dans le soufflet par l'ouverture D, il soulève facilement le cuir, et peut ainsi entrer librement. Un tuyau allongé et conique E termine le soufflet; c'est par ce tuyau que l'air doit être lancé de l'intérieur à l'extérieur. Pour manœuvrer le soufflet, on saisit un des manches A, B, dans chaque main, et l'on fait mouvoir le manche B de manière à

l à le rapprocher alternativement de l'autre. En vertu de ent, la capacité intérieure C augmente et diminue alter-. Lorsque cette capacité augmente, il se forme un vide r et l'air atmosphérique s'y introduit à la fois par les D, E, mais surtout par la première D, qui est plus large contraire les deux manches A, B, se rapprochent l'un l'air intérieur est comprimé, et no pouvant sortir par D, qui est alors fermée, il est obligé de s'échapper en le tuyau E.

zeux ne sort que par intermittence du soufflet dont nous parler, et de plus, au moment où se fait l'aspiration, l'air endant à entrer aussi bien par le tuyau E que par l'ouverpeut arriver que de la flamme entre par ce tuyau, et ler l'intérieur du soufflet. Pour obvier à ces deux inconn a imaginé les soufflets dits à double vent. Un soufflet e est formé de trois plaques de bois, dont deux seulerminent par des manches A, B, fig. 464. Entre ces pla-

disposées, comme nent, deux pièces forment deux com-C, F. Le premier impartiments, C, ue avec l'extérieur iverture D, garnie ape de cuir pareille it nous avons déja



Fig. 464.

ommunique en outre avec le second compartiment F, par ure E garnie d'une soupape du même genre. A l'extrémité id compartiment F, existe un conduit aboutissant au tuvau par lequel l'air doit être lancé. Lorsqu'on écarte les deux , B, la soupape E se ferme, la soupape D s'ouvre : et l'air énètre dans le compartiment C. Lorsque ensuite on randeux manches A, B, la soupape D se ferme, la soupape et l'air passe de C en F. Un petit ressort intérieur tend ont à rapprocher l'une de l'autre les deux plaques de bois ennent entre elles le compartiment F. Au moment ou de C en F, ce petit ressort cède, et permet à l'espace F dir pour le contenir; mais il réagit bientôt, et en compriiir, il l'oblige à sortir par le tuvau G. Si l'on continue à oir les manches A et B, en les éloignant et en les rapproressivement l'un de l'autre, de nouvelles quantités d'air chaque instant de C en F, avant que la reaction du ressort ait eu le temps d'expulser la totalité de l'air qui s'était puis demment introduit dans le second compartiment F. La sorie de l'air par le tuyau G n'éprouve donc pas d'interruption, et le je greux présente une régularité d'autant plus grande que le mouves des manches A et B est plus rapide, ce qui ne permet pas à la vesion du ressort contenu en F de varier dans des limites trop étendes.

§ 399. Machines soufflantes. — Pour lancer de l'airà l'mirieur des fourneaux, dans les usines, on emploie des machines sulflantes de diverses formes, mises en mouvement, soit par des roue hydrauliques, soit par des machines à vapeur. Quelquefois ce sont d'immenses soufflets analogues aux soufflets que nous venons de decrire ; d'autres fois ce sont des machines à piston , en tout pareilles la machine pneumatique représentée par la fig. 459 (page 585), sec n'est que les soupapes s'ouvrent en sens contraires. Lorsqu'on enploie ces dernières machines, l'air qu'elles puisent dans l'atmosphère est refoulé par elles dans des tuyaux qui le conduisent au différents orifices par lesquels il doit s'échapper. La régularité de la vitesse avec laquelle l'air est lancé étant d'une grande importance pour la marche des fourneaux, on emploie souvent pour l'obtenir un moyen analogue à celui que nous avons trouvé dans le soufflet à double vent. Ce moven consiste à placer sur le chemin que doit parconcir l'air, à sa sortie de la machine, un réservoir cylindrique, fig.




Fig. 465.

465, dans lequel se trouve un piston charge de poids et libre de monter ou de descendre en glissant sur les parois du réservoir. L'air fourni par la machine arrive dans ce reservoir d'un côté, et en sort de l'autre. Au moment où une grande quantité d'air vient se rendre dans cette capacité intermédiaire, le piston s'élève ; il s'abaisse, au contraire, lorsque l'air arrive en mois

ele min

de des D

abert

grande abondance : en sorte que la force élastique de l'air contenu au-dessous du piston régulateur reste à très peu près la même, et la vitesse avec laquelle il sort du réservoir ne varie pas sensiment.

e sert encore des machines soufflantes pour produire l'aées mines. A cet effet, on installe une machine de ce genre à e du puits par lequel on veut faire descendre l'air puisé dans sphère, pour établir un courant destiné à parcourir les galeries rraines, et à remonter par un autre puits. Mais les machines antes employées pour l'aérage des mines diffèrent de celles ont destinées à lancer l'air dans des fourneaux, en ce que les sières doivent faire mouvoir une grande quantité de gaz avec faible vitesse, tandis que les autres sont destinées à commuser une vitesse considérable à une quantité de gaz beaucoup ns grande.

1400. Ventilateurs. — Supposons que l'on fasse tourner rapiaent, à l'intérieur d'un cylindre, et autour de son axe, des pases disposées de manière à entraîner avec elles l'air au milieu quel elles se meuvent. Cet air, prenant ainsi un mouvement pide de rotation, donnera lieu au développement de forces cenifuges (§ 409) qui tendront à l'éloigner de l'axe du cylindre, pour accumuler vers sa surface. Si le cylindre est fermé de toutes parts, a pression ne restera pas la même dans toute l'étendue de la masse

l'air qu'il contient : tette pression dimimera dans le voisinage de l'axe, et wgmentera dans les points qui en sont le dus éloignés. Les choses étant dans cet Stat. si l'on vient à Mablir une communication de l'atmosphère avec la partie centrale du cylindre, et à pratiquer une puverture qui pernette à l'air accunulé vers la surface le s'échapper, il se produira un mouve-




Fig. 466.

nent continuel du gaz, qui entrera par le centre, et sortira par irconférence. La machine ainsi obtenue est ce que l'on nommentilateur.

Quelquefois les palettes du ventilateur sont plancs, et di

594 MACHINES QUI SERVENT A FAIRE MOUVOIR LES GIL

suivant des rayons du cylindre dans lequel elles se mentel. Ou en a un exemple dans le tarare, fig. 466, dont on se sert put têt toyer les grains. Le courant d'air déterminé par la retain des palettes a ici pour objet d'entraîner les poussières et les dêm de paille, afin de les séparer du grain, qui ne céde pas aussi facient à l'action du courant, en raison de ce que, à égalité de suffer, il est beaucoup plus pesant.

Les fig. 467 et 468 représentent le ventilateur qui est bibtuellement employé comme machine soufflante pour lancer de l'in dans les fourneaux des usines. Ses palettes sont légèrement combées en sens contraire du sens dans lequel elles se meuvent, in qu'elles abandonnent plus facilement l'air avec lequel elles sont me




Fig. 467.

Fig. 468.

when a l'e

was condi

nen comm

eccepants

werle que

arende l'

tentre

tandi

250

contact au moment où elles passent devant le tuyau de dégagement que l'on voit au haut de la fig. 467. Les ventilateurs de ce genre reçoivent ordinairement un mouvement extrêmement rapide. Ils projettent l'air avec une grande régularité dans le tuyau avec lequel ils sont mis en communication.

On se sert quelquesois d'un ventilateur pour aspirer l'air d'un puits de mine, asin de déterminer le courant nécessaire à l'aérage de le mine. Pour cela, on installe l'appareil à l'orifice même du

l'orifice duit qui municas; et l'on : l'air du brement lu ventique sa est oues parts ère. Les eprésenateur de la dispoquée par s palet-3, et diricontraire it qu'on tte forme our objet orte que ne faible ment ou ıné dans ar la massant sur sens condans lemeuvent, ue, après machine, lifférence ∃ du venesse proettes. Ici sont pas des bras central; tées à un re qui for-



Fig. 469.




Fig. 470.

entilateur opposée à celle par laquelle l'air est aspiré

596 MACHINES QUI SERVENT A FAIRE MOUVOIR LES GIL. de l'intérieur de la mine : ce disque est fixé à l'arbre, et tourne av lui en entrainant les palettes.

§ 404. Yls pneumatique. — On se sert encore quelques p l'aérage des mines, de l'appareil représenté par la fig. 471, dqua




Fig. 471.

siste en une vis lu
filet, mobile autour l
axe vertical à l'inter
d'un cylindre fise
l'embolte etacten
Cette vis, que l'on
me vis pneumatiq
une grande analo
forme avec l'hélio
fig. 395 (page l'
fonctionne à peu
la même manier
lice de bateau,
nant dans un se
verfable, déter

mouvement de translation du bateau, et donne en même l'eau qu'elle rencontre un mouvement en sens contraire. teau était fortement amarré au rivage, l'hélice ne se d plus en tournant; mais elle agirait toujours sur l'eau, et serait même augmentée par l'impossibilité dans laquel trouverait de céder à la pression mutuelle qui s'exerce surface et le liquide; la rotation de l'hélice donnerait d un courant d'autant plus rapide qu'elle tournerait plus précisément ce que produit la vis pneumatique dont nou cupons maintenant. Si on la fait tourner rapidement dautain sens, elle produit un courant d'air ascendant, et comme machine aspirante, à l'orifice du puits sur lequ installée. Il est clair que, si on la faisait tourner en sens elle donnerait lieu à un courant descendant, et agirait c chine soufflante.

§ 402. Cagniardelle. — Pour faire comprendre le n tion de la vis d'Archimède (§ 343), nous avons considé un appareil consistant en un simple tube de verre enro d'un cylindre, en forme de filet de vis, fig. 398 (page 4 avons dit que, si l'on faisait tourner cet appareil dans u sens, et que l'extrémité inférieure a du tube plongeât, pe portion de chaque tour, dans un réservoir d'eau, des que limide seraient successivement puisées par la partie in

, et monteraient à la suite les unes des autres en se plaçant s au bas de ces diverses spires; en sorte que ce liquide viendéverser par l'extrémité b du tube, de laquelle sortirait, a tour, la quantité de liquide contenue dans une des spires. Finons maintenant que le même appareil soit plongé dans un d'eau dont le niveau soit plus élevé, de manière que, nité a restant toujours sous l'eau, pendant la rotation, l'exbentre dans le liquide et en sorte alternativement à chaque Oncevons de plus que le mouvement de rotation donné au Dit de sens contraire à celui qu'on lui donnait précédemment 'il s'agissait d'élever de l'eau. Il est aisé de voir qu'au mooù l'extrémité b du tube, en s'abaissant, vient rentrer dans une certaine quantité d'air est emprisonnée dans ce tube : et si le mouvement de rotation continue, cette quantité d'air. hant toujours à occuper le haut de la spire dans laquelle elle agagée, se mouvra le long du tube, en se rapprochant de émité a. A chaque tour, une nouvelle quantité d'air s'introdans le tube; ces quantités d'air viendront occuper succesent les parties supérieures des diverses spires; et, à chaque l'une d'elles se dégagera en a. On conçoit des lors que l'apl, employé de cette manière, peut devenir le type d'une masoufflante.





Fig. 472.

tte idée a été réalisée par M. Cagniard-Latour. La machine ante qu'il a construite d'après ce principe est désignée sous le cagniardelle. Elle se compose d'un arbre AB, fig. \$72, au-

598 MACHINES QUI SERVENT A FAIRE MOUVOIR LES GAZ.

quel est fixée une cloison hélicoidale de tôle, terminée extérieurment à un cylindre également de tôle. Le tout est placé dans unposition inclinée, à l'intérieur d'un réservoir contenant de less et est mis en mouvement au moyen d'engrenages. L'air qui sutroduit à chaque tour dans l'espace compris entre les spires de lu



§ 403. Trompe. — Nous avons déjà vu dans le bélier hydraulique (§ 392), un exemple dans lequel l'eau d'une chute agit directement pour produire du travail utile, sans que sa force ait besoin d'être transmise à une machine motrice, comme cela a lieu ordinairement; nous allons en voir un autre exemple dans la trompe, machine soufflante qui est très employée dans les pays de montagnes. Cette machine se compose essentiellement d'un tuvau vertical de bois.



Fig. 473.

fig. 473, dans lequel on laisse tomber l'eau du bies supérieur. C L'aut du tuyau est muni d'une espèce d'entonnoir conique par leu s'introduit à son intérieur : cet entonnoir donne lieu à la foron d'une veine liquide, qui n'occupe pas toute la largeur du n et qui tend à entraîner dans son mouvement l'air qui se re autour d'elle. Des ouvertures A. A. permettent à cet air inur de suivre en effet le mouvement descendant de l'eau, sans en résulte un vide dans le haut du tuvau, puisque l'air ené de cette manière est remplacé immédiatement par l'air exté-- qui entre par ces deux ouvertures A, A. Par cette disposition, rieur du tuvau est constamment parcouru de haut en bas par rélange d'air et d'eau. Le tuvau débouche inférieurement dans caisse fermée B. La colonne descendante vient se briser sur netite tablette C, destinée à faciliter la séparation de l'air et de L'air se loge dans le haut de la caisse, et y possède une force ique supérieure à celle de l'air atmosphérique; en vertu de xcès de force élastique, il se rend par le tuyau D à l'intérieur fourneau voisin, ou bien encore dans un puits de mine qu'il L d'aérer. Quant à l'eau qui tombe au fond de la caisse B, elle mle constamment au dehors, par une ouverture que l'on voit de la tablette C.

b jet gazeux produit par une trompe présente une très grande larité. Mais cette machine est peu avantageuse sous le rapport économie du travail : la quantité de travail moteur qui serait tement nécessaire pour produire la compression de l'air dans aisse B n'est guère que les 0,45 du travail moteur, qui corres-1 à la quantité d'eau dépensée.

orsque, par suite d'une explosion dans une mine, on a besoin produire promptement un renouvellement de l'air, on a recours quesois à un moyen qui est fondé sur le même principe que la ape. Ce moyen consiste à détourner le cours d'un ruisseau in, et à en saire couler l'eau dans le puits : cette eau entraine c elle une quantité d'air considérable, qui permet de descendre s la mine pour porter secours aux ouvriers blessés, et aussi r reprendre les travaux que l'explosion a interrompus.

EMPLOI DU VENT COMME MOTEUR.

104. Les mouvements de l'air atmosphérique peuvent être sloyés pour produire du travail, tout aussi bien que le mouvement cau dans les cours d'eau. Cette source de travail ne se rencontre seulement dans quelques localités; elle existe partout, et en nde abondance. Aussi le vent serait-il un moteur des plus préx, s'il agissait avec une certaine régularité. Mais l'extrême.

considérables.

irrégularité de son action, résultant des fréquentes varia son intensité et de sa direction, fait qu'on ne peut pas y a cours pour effectuer un travail qui demande de la confinul ne permette pas de trop grands changements dans la vil mécanismes employés à sa production.

Les appareils destinés à recevoir l'action du vent pour mettre aux pièces qui ont des résistances à vaincre son mêmes conditions que les roues à palettes que l'on instal courant d'une rivière (§ 380). Ils ne doivent utiliser qu'u extrémement faible du travail que la masse totale de l'ai vement est capable de produire ; d'ailleurs, on n'est parestreindre leurs dimensions dans d'étroites limites : aus pas à se préoccuper de la forme de ces appareils autani vrait le faire s'il s'agissait d'utiliser la plus grande porti de la puissance d'un courant d'air limité. La simplicité struction et la facilité des réparations sont les conditi pales qu'on doit chercher à remplir dans la disposition de ce genre. Quant à la grandeur du travail qu'ils pourrelle variera suivant qu'on leur donnera des dimensions pl

§ 405. Navires à voiles. — Le vent est le moteur ployé dans la navigation sur mer; il a même été le s bien longtemps, et ce n'est que dans le siècle actuel que la vapeur lui a été substituée dans un certain nombre Le peu de régularité de l'action du vent se fait néc sentir dans la marche du navire, qui lui emprunte sa fo Tantôt le calme de l'atmosphère l'oblige à rester dans u lité presque complète pendant un temps plus ou moins la au contraire, la violence du vent l'expose aux plus gran D'un autre côté, lorsque la vitesse du vent ne sort pas qui conviennent à une bonne navigation, sa direction très différente de celle de la route que l'on veut suivre.

Pour qu'un navire puisse recevoir du vent l'action cessaire à sa marche, on le surmonte d'un grand appa et de cordages, destiné à porter les voiles sur lesquelles exercer sa pression. Ces voiles sont de grandes surfac qui peuvent se développer et se replier à volonté, et au peut donner des directions différentes, suivant les besoi vire doit se mouvoir précisément dans la direction du v le même sens que lui, il est clair qu'il suffit de dispos de manière que leurs surfaces soient perpendiculaire navire, le vent venant les rencontrer de face, exerce

sion qui est dirigée dans le sens de cet axe, et qui determine mouvement de progression dans le même sens. Mais si la direcn du vent n'est pas la même que celle du chemin qu'on veut par-Surir, on est obligé de donner aux voiles une position oblique par port à la longueur du navire, et, en outre, de faire en sorte que vent arrive obliquement sur leur surface. Le vent, en glissant r les voiles, exerce sur elles une pression qui leur est toujours Expendiculaire, et qui a, en conséquence, une direction différente celle du mouvement de l'air; d'un autre côté, la marche du na-In n'ayant pas lieu exactement dans le sens de sa longueur, et le Souvernail étant tourné plus ou moins dans un sens convenable \$\ 332 \), il en résulte une résistance du liquide qui est oblique par manport à la direction de cette marche. Si l'on observe que la résul-Lante des pressions que l'air exerce sur le navire, pressions qui sont supportées en très grande partie par les voiles, doit constamment avoir la même direction que la résistance opposée par le liquide, on verra que les deux causes qui viennent d'être signalées concourent pour produire une obliquité plus ou moins grande de la direction du mouvement du navire sur celle du vent qui le détermine.

En agissant convenablement sur la position des voiles, et sur le gouvernail, on peut faire en sorte que cette obliquité devienne très grande; on peut même arriver à faire marcher le navire en sens contraire du vent. Quand on remonte, pour ainsi dire, le courant d'air qui produit le mouvement du navire, en cherchant à faire faire à la direction de ce mouvement le plus petit angle possible avec la direction d'où vient le vent, en dit qu'on marche au plus près du vent; l'angle formé par ces deux directions peut être réduit jusqu'à 65°, et même 60° dans les circonstances les plus favorables. En marchant ainsi au plus près, tantôt d'un côté du vent, tantôt de l'autre, de manière à faire des zigzags, on parvient à se transporter en définitive exactement en sens contraire du vent: c'est ce que l'on appelle louvoyer.

§ 406. Montine à vent. — La force du vent est employée depuis un temps immémorial pour faire mouvoir des moulins à farine, auxquels on donne le nom de moulins à vent. La fig. 474 montre la disposition de ces machines. Un arbre AB, susceptible de tourner sur lui-même, dans les coussinets qui le supportent, est disposé dans la direction même du vent. Il fait un angle de 10 à 15 degrés avec l'horizon. Cette inclinaison a été adoptée, parce que l'on a observé que le mouvement de l'air n'est généralement pas horizontal, mais que sa direction fait ordinairement un petit angle avec la surface de la terre. Quatre bras sont fixés à cet arbre, à son extrêmité.

A, perpendiculairement à sa longueur, de manière à former u sorte de croix; chacun de ces bras sert d'axe à une surface à p




Fig. 474.

L'ant les extrémités sont reliées par deux autres pièces de boisétendant parallèlement à l'axe, dans toute la longueur de l'aile. Le Phâssis à jour ainsi construit a une grande analogie de forme avec une échelle a montants parallèles, qui serait fixée à l'axe de l'aile par les milieux de ses divers barreaux. Des toiles, ou voiles, s'étenclent à volonté sur toute l'étendue de ce châssis, de manière à le transformer on une surface continue destinée à arrêter l'air dans son mouvement, et par conséquent à recevoir la pression qui doit en résulter.

Les surfaces des ailes ne sont pas dirigées dans le plan perpen-Cliculaire à l'arbre AB qui contient leurs axes; elles présentent une certaine inclinaison sur ce plan, de manière à recevoir obliquement l'action du vent, dont la direction est la même que celle de l'arbre AB. Il est aisé de se rendre compte de la nécessité de cette oblicruité des ailes sur la direction de l'arbre AB. Si une aile avait sa surface perpendiculaire à AB, elle recevrait l'action du vent en face, et en éprouverait une pression dirigée de la même manière que le vent, c'est-à-dire parallèlement à l'arbre AB; cette pression tendrait à repousser l'aile en arrière, à faire glisser l'arbre AB dans le sens de sa longueur; mais elle ne tendrait nullement à le faire tourner dans un sens plutôt que dans l'autre. Si la surface de l'aile était, au contraire, dirigée parallèlement à AB, le vent ne la rencontrerait que par sa tranche, et elle n'en éprouverait qu'une action extremement faible, qui d'ailleurs ne tendrait pas davantage à faire tourner l'arbre AB. Tandis que, si l'on donne à l'aile une certaine inclinaison sur l'arbre, la pression qu'elle éprouve de la part du vent, étant toujours perpendiculaire à sa surface, sera également oblique par rapport à l'arbre AB, et en conséquence cette pression tendra à le faire tourner dans un certain sens. Les inclinaisons des diverses ailes sont disposées de manière que les pressions supportées par chacune d'elles tendent toutes à faire tourner l'arbre AB dans un même sens.

L'obliquité de la surface des ailes sur la direction de l'arbre AB n'est pas ordinairement la même dans toute la longueur de chacune d'elles; cette obliquité va en diminuant depuis l'extrémité de l'aile située près de l'arbre, jusqu'à l'autre extrémité : en sorte que l'aile présente une surface qui n'est pas plane, mais qui est légèrement gauche. Dans les moulins bien construits, la partie de l'aile qui est la plus rapprochée de l'arbre fait un angle de 60 degrés avec la direction de cet arbre, et la partie la plus éloignée fait avec cette direction un angle de 80 degrés. Ce changement d'obliquité, d'un point à un autre de l'aile, est motivé par la vitesse plus ou

moins grande avec laquelle ses divers points se meuvent en meme temps. Il ne nous sera pas difficile de reconnaître qu'en effet cettdifférence de vitesse nécessite une différence d'inclinaison de la surface. Soit MN, fig. 475, la portion de surface de l'aile que



Fig. 475.

nous considérons. Admettons que le vent se meuve dans le sens de la flèche f. et que la surface MN, tournant autour de l'arbre du moulin, qui est dirigé suivant la même flèche /, se meuve au contraire suivant la direction perpendienlaire à la première indiquée par la fleche f', Si, pendant que la surface MN passe dans la position M' N', une molécule d'air située d'abord en N peut parcourir précisément le chemin NM', en verta de sa vitesse propre, il est clair que cette molécule ne sera pas gênée par la surface MN, qu'elle ne fera que glisser le long de cette surface, et qu'en conséquence elle n'exercera sur elle aucune action. Pour que la surface MN puisse

recevoir une pression de la part du vent, il faut que la vitesse des molécules d'air soit capable de leur faire parcourir un chemin plus grand que NM', pendant que la surface MN passe à la position M'N'; on voit en effet que, dans ce cas, cette surface génera le mouvement de l'air, et que, par suite, l'air réagira en tendant à accroître la vitesse de la surface qu'il rencontre. Si nous attribuons successivement à MN des vitesses de plus en plus grandes, pour une même vitesse du vent, cette surface mettra un temps de plus en plus petit pour passer à la position M'N'; pendant ce temps les molécules d'air parcourront, en vertu de leur vitesse propre, des chemins de plus en plus petits. Donc, pour que ces chemins surpassent toujours NM', et que par conséquent le vent exerce toujours une pression sur la surface MN, il faut que NM' soit de plus en plus petit, à mesure que MN marche plus vite; ou. en d'autres termes, il faut que MN s'approche de plus en plus d'être perpendiculaire à la direction du vent, ou bien à la direction de l'axe du moulin, qu'on suppose être la même. Or, les diverses parties d'une même aile, situées à des distances de plus en plus grandes de l'arbre tournant, sont précisément dans le cas que nous venons de supposer : elles marchent de plus en plus vite, et doivent cependant recevoir l'action d'une masse d'air qui a partout la même **sitesse**: donc il faut que l'inclinaison de ces diverses parties sur **h'direction** de l'arbre diminue en raison de l'augmentation de leur **ritesse**.

Le mouvement de rotation imprimé par le vent à l'arbre AB, 1. 474, se transmet au mécanisme intérieur du moulin, par l'intermédiaire d'une roue dentée D fixée à cet arbre, et d'une lanterne E avec laquelle engrène la roue D; la lanterne est montée sur l'axe même de la meule courante F (§ 149). Toute la machine est portée par une forte pièce de bois verticale GH, autour de laquelle elle peut tourner comme sur un pivot. Un long levier K est fixé au moulin, et sert à l'orienter; en appliquant une force de traction à l'extrémité de ce levier, on fait tourner tout le moulin autour de GH, et l'on amène ainsi l'arbre AB à être dirigé du côté d'où vient le vent. Pour faciliter cette manœuvre, on adapte souvent à l'extrémité du levier K. un petit treuil (§ 55) sur lequel s'enroule une corde, dont on fixe l'extrémité libre sur le sol, à une certaine distance. En faisant tourner le treuil, on tend à amener la corde pour l'enrouler sur son contour; mais, comme son extrémité est fixe, et qu'elle ne peut pas céder à la force de traction qui lui est appliquée, c'est le treuil qui marche, en entratnant avec lui le levier K. et par suite le moulin.

L'appareil moteur d'un moulin à vent, composé de l'arbre AB, et des ailes C, C, est très souvent employé pour faire mouvoir d'autres mécanismes, tels que des scieries (§ 451), des vis hollandaises (§ 344), etc. On a conservé par extension le nom de moulin à vent à cet appareil en lui-même, quel que soit le genre de travail auquel il est employé.

§ 407. Lorsqu'un moulin à vent ne doit pas marcher, on serre les voiles, en les rapprochant de l'axe de chaque aile. De cette manière, les surfaces des ailes sont à jour, et ne donnent plus de prise au vent. Pour remettre la machine en mouvement, après avoir dirigé l'arbre moteur dans le sens du vent, il suffit d'écarter les voiles, afin de garnir de nouveau les ailes. Pour effectuer ces opérations, on amène successivement chaque aile au bas du chemin qu'elle parcourt en tournant, et on la maintient immobile dans cette position, pendant qu'on monte sur ses barreaux comme sur une échelle, soit pour tendre des voiles, soit pour les serrer. On parvient à maintenir les ailes dans l'immobilité, au moyen d'un frein analogue à celui que représente la figure 195 (page 185). Ce frein est formé d'un grand cercle de bois qui entoure la roue D, fig. 474; une de ses extrémités est fixe; l'autre extrémité est attachée à un fort levier, qui, par son seul poids, suffit pour serrer le cercle sur le contour de la roue, et

pour s'opposer à ce qu'elle prenne le moindre mouvement. Pendant



la marche de la machine, el levier est soulevé, et supporté par un crochet qui l'empêche d'agir sur le frein.

On voit que la manœuvre. qui a pour objet de tendre ou de serrer les voiles qui couvrent les ailes d'un moulin, n'est pas très commode: elle exige un certain temps, et en outre elle expose celui qui l'exécute à des dangers assez grands, surtout lorsqu'ils'agit de soustraire rapidement le moulin a l'action d'un vent qui devient trop violent. D'un autre côté, on ne peut pas songer à serrer plus ou moins les voiles à chaque instant, suivant que le vent est plus ou moins fort; et cependant il serait bon de pouvoir le faire, pour ne pas fatiguer inutilement la machine, et pour éviter qu'elle ne prenne un

C'est pour faire disparaître ces divers inconvénients, que M. Berton a imaginé récemment un système particulier d'aises

sage se répand de plus en plus, et qui permet de faire volonté pendant la marche du moulin l'étendue des surireçoivent l'action du vent. La fig. 476 représente la disqu'il a adoptée. L'arbre moteur du moulin est muni, comme moulins ordinaires, de quatre bras A, qui lui sont perpense, et qui doivent former les axes des ailes. Mais ces ailes, l'être des surfaces à jour que l'on recouvre de toiles à vont formées d'un certain nombre de lattes C, qui se recoupartie, et qui déterminent ainsi une surface oblique à la de l'arbre du moulin. Ces lattes, qui ont une grande anacc celles dont se composent les jalousies, sont attachées, n de brides D, à des traverses E. Les traverses E sont elles-ixées en divers points des bras A, mais de manière à pourner autour de leurs points d'attache, et faire des angles moins aigus avec la direction des bras A. Les brides D sont

nt mobiles autour de leurs points e avec les traverses E. Quatre trinémaillère N sont liées à articulation de leurs extrémités aux premières s de chaque aile; elles engrènent savec un même pignon denté, situé mité de l'arbre du moulin. Ce pit fixé à un axe de fer qui traverse dans toute sa longueur, et qui se . à l'autre bout de l'arbre, par une le à l'aide de laquelle on peut le arner facilement dans l'ouverture linale qui le contient. En agissant univelle, on donne à l'axe qui la t au pignon fixé à l'autre extrémité te, un mouvement de rotation dans ou dans l'autre. Les crémaillères N ent ainsi tirées ou poussées d'une quantité; cela fait varier en cone l'inclinaison des traverses E sur A, et il en résulte que les lattes C vrent plus ou moins, ou en d'autres que les ailes présentent une largeur moins grande. En faisant tourner velle d'une quantité suffisante, et sens convenable, on parvient même



Fig. 477.

r les lattes C à se superposer complétement; en sorte que

les ailes se présentent comme si elles étaient réduites à leurs bras, fig. 477.

On voit que l'élargissement ou le rétrécissement des ailes imaginées par M. Berton s'effectue avec la plus grande facilité de l'intérieur du moulin, et même pendant que la machine fonctionne. On peut donc sans peine, et aussi souvent qu'on le veut, mettre la largeur des ailes en rapport avec la vitesse du vent qui agit sur elles. Ce système d'ailes présente cependant un défaut; c'est que la surface de chaque aile est également inclinée sous la direction du vent dans toute sa longueur. D'après ce que nous avons dit, les parties extrêmes des ailes ne doivent recevoir que peu d'action de la part du vent, si toutefois elles en reçoivent. A égalité de surface, les ailes dont il s'agit doivent produire moins de travail que les ailes dont la surface est inégalement inclinée sur l'arbre en se divers points.

On a reconnu que la marche d'un moulin à vent qui donne lieu à la production de la plus grande quantité de travail est celle pour laquelle le nombre de tours des ailes, en une minute, est double du nombre de mètres parcourus par le vent en une seconde.

EMPLOI DE LA VAPEUR COMME MOTEUR.

§ 408. Les machines à vapeur constituent un genre de moteurs dont l'usage encore récent est déjà extrêmement répandu, et tend à se répandre de plus en plus. C'est, sans contredit, de tous les moteurs connus, celui qui est le plus précieux pour l'industrie, en raison de la possibilité de l'employer partout, en lui donnant telle puissance qu'on veut, depuis la force d'un homme, jusqu'à la force de plusieurs centaines de chevaux-vapeur. Avant d'entrer dans la description des appareils à l'aide desquels on a pu utiliser la force de la vapeur d'eau, il est indispensable de rappeler les principales propriétés de cette vapeur, propriétés qui serviront de base à tout ce que nous aurons à dire des machines à vapeur.

§ 409. Propriétés de la vapeur d'eau. — Lorsqu'une certaine quantité d'eau est contenue dans un vase fermé, qu'elle ne remplit pas complétement, une portion de l'eau se réduit en vapeur, quelle que soit sa température. La vapeur ainsi formée se répand dans la partie de la capacité du vase qui n'est pas occupée par l'eau, soit que cette partie du vase ait été d'abord vide de toute matière, soit qu'elle contienne un gaz tel que de l'air atmosphérique. A mesure que la vapeur se forme, et s'accumule dans l'espace qui surmonte la masse d'eau, sa force élastique s'y accroit mais cette

ce élastique ne peut pas dépasser une certaine limite, qui dépend iquement de la température de l'eau. Des que la vapeur a atteint the limite, que l'on appelle sa tension maximum, il ne se proit plus de nouvelle vapeur; on dit alors que l'espace ou elle se Mye est saturé. La présence d'une certaine quantité d'air dans space où se répand la vapeur n'a aucune influence sur la tension ximum dont nous venons de parler; cet air n'influe que sur la idité avec laquelle la vapeur se forme. Si l'espace qui surmonte m est vide de toute matière, le liquide se vaporise avec une raité extrême, et la vapeur acquiert presque instantanément sa sion maximum; si au contraire cet espace contient de l'air, la seur ne se forme que peu à peu, et se répand de même dans la pacité qui lui est offerte, en s'infiltrant pour ainsi dire entre les lécules de l'air. Dans ce dernier cas, la force élastique de l'atmosère gazeuse qui se trouve en contact avec l'eau est à chaque tant égale à la somme de la force élastique de l'air, et de celle de vapeur d'eau que l'air renferme.

Si le vase qui contient de l'eau est ouvert, de manière à commumer librement avec l'atmosphère, l'eau se vaporisera également ; is la vapeur formée, se répandant au dehors, ne pourra pas eindre la tension maximum qui convient à la température de un, et la vaporisation continuera indéfiniment, jusqu'à ce qu'il ne ste plus d'eau. La tension maximum de la vapeur est de plus en is grande, à mesure que la température est plus élevée; la rapi & avec laquelle l'eau qui communique directement avec l'atmosère se réduit en vapeur croit également avec la température rsque la température est assez elevée pour que la tension maxiam de la vapeur d'eau soit égale à la pression atmosphérique. vaporisation de l'eau s'effectue rapidement. Dans ce cas, la vaur n'a plus besoin de s'infiltrer pen à peu dans les interstices mpris entre les molécules de l'air; elle a la force de vaincre la ession exercée par l'atmosphère sur la surface de l'eau, et de pousser l'air pour se faire un passage au dehors. Des bulles de peur se forment alors dans toute la masse liquide, et viennent se ndre tumultueusement à la surface, pour se répandre dans l'atosphère: la masse d'eau est en ébullition. En général, l'eau se met ébullition toutes les fois que la tension maximum de la vapeur. prespondant à sa température, n'est pas inférieure à la pression ne le liquide éprouve sur sa surface, de la part de l'atmosphère ni la surmonte, de quelque nature que soit cette atmosphère. n'elle soit formée de gaz, ou de vapeur, ou de l'un et de l'autre élangés dans une proportion quelconque.



l'on continue à la comprimer, sa force élastique n'au elle restera égale à la tension maximum, et un vapeur se condensera en repassant à l'état liquid augmente l'espace dans lequel la vapeur peut se provenant de la condensation repassera à l'état de v tenant la force élastique égale à la tension maximum tera encore du liquide: mais, à partir du moment transformée tout entière en vapeur, une nouvelle l'espace qui lui est offert sera accompagnée d'une la force élastique de la vapeur, qui reprendra ain des gaz.

§ \$114. Si une masse de vapeur est contenue dont les divers points ne sont pas à la même temp élastique ne peut pas être supérieure à la tensic correspond à la plus basse des températures des divespace. On conçoit en effet que, s'il en était autrélastique de la masse de vapeur devant être la mê points, pour qu'il y ait équilibre, on aurait, au pointure est la plus basse, une certaine quantité de va sion surpasserait la plus grande tension que puissen ce point, ce qui est impossible. Si, par une ci conque, une masse de vapeur est mise en commu

reprises récemment par M. Regnault. Le tableau qui suit strait des résultats obtenus par ce dernier savant; il fait e la tension maximum de la vapeur d'eau, pour les tempéle 40 en 40 degrés, depuis 0° jusqu'à 230°. Les tensions rimées par les hauteurs des colonnes de mercure auxquelles tient équilibre.

TESS de la v		TENPÉRATURE.	TEXSION de la vapeur.	TENPÉRATURE.	TENSION do la vapeur.
m 0,00 0,00 0,01 0,03 0,03 0,03 0,04)92 74 815 815 819 20 88	80° 90° 100° 110° 120° 130° 140° 150°	m 0,3546 0,5254 0,7600 4,0754 4,4913 2,0303 2,7176 3,5812	160° 170° 180° 190° 200° 210° 220° 230°	m 4,6516 5,9617 7,5464 9,4427 11,6890 14,3248 17,3904 20,9264

it par ce tableau que la tension maximum de la vapeur d'eau ce la température, et qu'elle croît avec une rapidité qui e de plus en plus, a mesure que la température s'élève. On emarquer aussi que la tension maximum de la vapeur d'eau, pérature de 100 degrés, est mesurée par une colonne de merom, 76, la même qui fait équilibre à la pression atmosphérmale (§ 245); c'est ce qui doit avoir lieu, d'après ce que ns dit il n'y a qu'un instant, relativement à l'ébullition, la température de 100° est par définition celle de l'ébulleau, sous une pression mesurée par une colonne de merom, 76 de hauteur.

rce élastique de la vapeur, dans les machines à vapeur, bituellement indiquée en atmosphères (§ 245), il est imporconnattre la température pour laquelle la tension maximum peur est égale à un nombre donné d'atmosphères. C'est la que nous donnerons encore le tableau suivant, qui est dérésultats obtenus par M. Regnault, et qui contient les temps correspondantes aux tensions de 4 à 28 atmosphères.

TENSION de la vapeur.	TEMPÉRATURE.	de la vapeur.	TEMPÉRATURE	
uim.	100,0	atm.	198.8	
2	120,6	16	201.9	
3	433,9	17	201,9	
4	144,0	18	207.7	
. 5	132,2	19	210,5	
6	159,2	20	213,0	
7	165,3	- 21	215,5	
8	170,8	22	217.9	
9	175,8	23	220,3	
40	180,3	24	222,5	
11	184,5	25	221,7	
12	188,4	26	226,8	
13	192,1	27	228,9	
4.4	195,5	28	230,9	

§ 443. Le passage de l'eau à l'état de vapeur exige une qual de chaleur considérable, qui est employée uniquement à produin changement d'état, sans que la température varie; c'est ce que physiciens nomment la chaleur latente de vaporisation. Lors ensuite la vapeur se condense, et revient à l'état liquide, elle dég cette même quantité de chaleur, qui devient sensible par l'été tion de température des corps avec lesquels cette vapeur es contact. Il résulte de là que plusieurs des phénomènes qui vient d'être indiqués ne se passent pas aussi simplement qu'on pour le croire au premier abord, par le motif que la vaporisation de le tla condensation de la vapeur sont toujours accompagnées d'tendance à un changement considérable de temperature.

Une masse d'eau qui se vaporise plus ou moins rapidemen qui n'est pas en communication avec une source de chaleur, éprinécessairement un abaissement de température. La tension mum de la vapeur qui se forme au-dessus du liquide n'est donc celle qui correspond à la température qu'il avait tout d'abord; est plus faible, en raison du refroidissement que le liquide epr à mesure que la vaporisation s'effectue. Une certaine quantité d'ayant une température de 100 degrès, se metara en ébullition communique librement avec l'almosphère; mais l'ébullition et

mesitôt, parce que la température du liquide s'abaissera rapidement au-dessous de 400 degrés, par suite de la formation de la valeur. Aussi, pour entretenir l'ébullition, est-il nécessaire de fournir mestamment de la chaleur à la masse d'eau; et la quantité de valeur qui se forme dans un temps donné est plus ou moins considéble, suivant que la chaleur que l'on restitue à l'eau dans le même est elle-même plus ou moins grande.

On conçoit d'après cela qu'il est très important de connaître la santité de chaleur que nécessite la vaporisation d'une masse d'eau iterminée, et cela pour les diverses températures auxquelles on peut roir à effectuer cette vaporisation. C'est pour cela que nous donnems encore le tableau suivant, déduit, comme les deux autres, des reterches faites par M. Regnault sur les propriétés de la vapeur d'eau.

TENTÉRATURE le la vapeur salurée.	CHALEUR latente.	CHALEUR totale.	TEMPÉRITURE de la vapeur suldrée.	CHALEUR latente.	CHALEUR totale.
0° 20° 40° 60° 80°	606,5 592,6 578,7 561,7 550,6 536,5	606,5 612,6 618,7 624,8 630,9 637,0	120° 150° 160° 480° 200° 220°	522,3 508,0 193,6 179,0 461,3 119,4	643,1 649,2 655,3 661,4 667,5 673,6

La deuxième colonne de ce tableau fait connaître la quantité de aleur nécessaire pour faire passer un kilogramme d'eau de l'état pride à l'état de vapeur à saturation, sans qu'il y ait de changemet dans la température, qui, après la vaporisation comme avant, t celle indiquée par la promière colonne. La troisième colonne ane la quantité de chaleur nécessaire pour transformer un kiloamme d'eau, prise à la température de 0°, en vapeur saturée à la appérature indiquée par le nombre correspondant de la première lonne. L'unité de chaleur est, comme on sait, la quantité de char nécessaire pour élever la température d'un kilogramme d'eau 0° à 4°.

§ 414. — Mistorique de l'invention des machines à vapeur. L'invention des machines à vapeur étant une des plus importantes i sient été faites dans les temps modernes, on a cherché naturelnent à qui on devait en attribuer l'honneur. Nous allons indiquer videment les principaux résultats de ces recherches historiques, en prenant pour guide l'intéressante notice que M. Arago a publice à ce sujet dans l'Ammaire du bureau des longitudes.

L'éolipyle, inventé par Héron d'Alexandrie, paraît être le premier exemple de l'emploi de la vapeur comme force motrice. Pour s'en faire une idée, il suffit de se reporter à l'appareil à réaction représenté par la fig. 447 (page 553). Dans cet appareil, l'écoulement de l'éau par des tuyaux convenablement recourbés détermine un mouvement de rotation du vase qui renferme le liquide, Si ce vase contenait de la vapeur au lieu d'eau, et que la force élastique de cette vapeur fût capable de la faire sortir avec une certaine vitesse par les tuyaux recourbés, il se produirait également un mouvement de rotation : tel est le principe de l'éolipyle. La disposition indiquée par Héron est un peu différente. Son appareil consiste en une boule métallique creuse, pouvant tourner autour d'un diamètre horizontal, et munie de deux tuyaux recourbés qui partent des extrémités d'un autre diamètre perpendiculaire au premier. Quoi qu'il en soit, la machine de Héron n'a rien de commun avec nos machines à vapeur, et ne peut pas même en être considérée comme une première ébauche; le mode d'action de la vapeur y est essentiellement différent.

Salomon de Caus, Français de naissance, est le premier qui ait




Fig. 178.

indiqué (en 1615) la vapeur d'eau comme pouvant agir par pression pour produire l'élévation de l'eau. L'appareil qu'il décrit se compose d'un ballon de cuivre A, fig. 478, muni des deux tubes B, C, dont le premier B sert à l'introduction de l'eau, et le second C sert à la sortie du liquide sous l'action de la vapeur. Le tube B se termine par un entonnoir D, et est garni d'un robinet E. Lorsqu'on a versé de l'eau dans le ballon jusqu'au niveau F, on ferme le robinet E, et l'on place l'appareil sur un foyer. La vapeur qui € forme ne peut pas sortir par le tuva B, qui est fermé : elle ne peut pas séchapper non plus par le tuvau C, qui plonge dans l'eau, au-dessous du mveau F: elle acquiert donc, dans le haut

du ballon, une tension de plus en plus grande, qui oblige l'esu i monter dans le tuyau C, et à sortir sous forme de jet. talien Branca a décrit (en 4629) une machine qui a beaucoup ogie avec l'éolipyle de Héron, quant au mode d'action de la r. Un ballon A, fig. 479, dans lequel on introduit de l'eau, est

sur un ré-.B; la vapeur e s'échappe a tuyau C, et frapper les es d'une roue mouvement tation de la produit par n de la vapeut être ué à la pron d'un tratile, par l'indiaire d'une elle E, fixée B des extréde son axe. nachine de a ne peut, us que l'éode Héron, gardée comant l'origine nachines à ۲.

Angleterre, narquis de ester a pu-n 1663) un ge dans le-l parle d'un qu'il a inpour élever à l'aide du




Fig. 479.




Fig. 480.

l se contente d'en donner une idée succincte, sans figure, qui se trouve ici, fig. 480, a été disposée d'après la courte ption qu'on lit dans son ouvrage. Deux chaudières sphériques sont placées à côté l'une de l'autre dans un fourneau; deux tuyaux B descendent dans chacune de ces chaudières, jusque près du fond, et sont destinés à l'ascension de l'eau qui y est contenue; deux entonnoirs C, munis de robinets, servent à l'introduction de l'eau dans chaque chaudière; un réservoir supérieur D est destiné à recevoir l'eau élevée par le tuyau E, auquel abouissen les deux tuyaux B qui viennent des chaudières. Si l'on remplit d'eau l'une des chaudières, puis qu'on fasse du feu dessous, après avoir fermé le robinet de l'entonnoir C, et ouvert celui qui est au haut du tuyau B, l'eau sera poussée par la vapeur dans le tuyau E, et s'èlèvera dans le réservoir D. Les deux chaudières doivent fonctionner alternativement. Cette machine est évidemment la même que celle de Salomon de Caus, avec un perfectionnement qui consiste dans l'emploi de deux chaudières au lieu d'une seule, et qui a pour but d'éviter les pertes de temps occasionnées par le remplissage des chaudières et l'échauffement de l'eau qu'on y a introduite.

§ 415. Dans les machines de Salomon de Caus et du marquis de Worcester, une partie de l'eau introduite dans les chaudières se réduisait en vapeur, et cette vapeur agissait par pression sur la surface du reste de l'eau, pour la refouler dans un tuyau d'ascension. Denis Papin, né à Blois, est le premier qui ait eu l'idée de faire agir la vapeur sur un piston destiné à recevoir sa pression.




Fig. 481.

pour l'employer à vaincre une résistance Voici en quoi consiste la machine proposée par Papin en 1690. Un cylindre A. fig. 484, fermé par le bas, et ouvert par le haut, contient un piston B qui peut se mouvoir dans toute sa hauteur. On n'introduit le piston dans le cylindre qu'apres y avoir versé préalablement une petite quantité d'eau. Une ouverture la pratiquée dans le piston, permet de l'abaiser jusqu'à ce que sa face inférieure touche l'eau contenue dans le cylindre, en laissant échapper l'air qui se trouve audessous de lui. Cela étant fait, on ferme l'ouverture C au moyen d'une tige M. et l'on fait du feu sous le fond du cylindre A. L'eau, s'échauffant de plus en plus, arrive bientôt à une température pour laquelle

la tension maximum de la vapeur est capable de **surmonter** la pression atmosphérique (§ 409); alors le piston B, étant plus fortement pression sa face inférieure que sur sa face supérieure, doit monter per su face supérieure, doit monter per

qu'au haut du cylindre. Si l'on arrête le piston dans cette nouvelle position, au moyen d'un cliquet E que l'on introduit dans une échancrure de la tige H, puis que l'on enlève le feu, le cylindre se refroidit. la vapeur qu'il contient se condense, et le piston n'est presque plus soumis qu'à la pression atmosphérique, dont une faible portion seulement est équilibrée par la vapeur qui reste encore. Il suffit alors de retirer le cliquet E, pour que le piston descende sous l'action de cette pression; et si l'on suspendait un poids à la corde L, qui passe sur les poulies T, et qui vient s'attacher à la tige H du piston, ce poids pourrait être élevé par le mouvement ainsi produit. On pourrait d'ailleurs recommencer la même opération, autant de fois qu'on voudrait, avec la même quantité d'eau.

Cette machine a été essayée en petit par Papin. On y voit le principe de la machine atmosphérique, dont nous parlerons bientôt.

§ 446. Le capitaine Savery (en 1689) est l'auteur de la première machine qui ait été appliquée en grand pour l'élévation de l'eau. Cette machine a beaucoup d'analogie avec celles que Salomon de Caus et le marquis de Worcester avaient indiquées précédemment, mais elle en diffère en ce que la vapeur n'est pas fornée par une portion de l'eau à élever, mais par une masse d'eau séparée qui est seule soumise à l'action d'un foyer. Un fourneau A. fig. 482, con-




Fig. 482.

tient deux chaudières fermées B, C, qui communiquent l'une à l'autre. La vapeur qui se forme dans ces chaudières se rend dans le tuyau D, et peut passer de là dans l'un ou l'autre des récipients B. E'.

suivant qu'on ouvre le robinet a, ou le robinet a'. Ces récipients étant pleins d'eau, on conçoit que, au moment où l'on ouvre le robinet a, la vapeur presse l'eau contenue en E, et la fait monter par le tuyau d'ascension F, en ouvrant la soupape b. Lorsque le recipient E est vide, on ferme le robinet a, et l'on ouvre le robinet a'; c'est alors l'eau du récipient E' qui est refoulée dans le toyan d'ascension F. Pendant ce temps, le récipient E se refroidissant, la vapeur qu'il contient se condense, et le vide ainsi formé détermine l'élévation de l'eau du réservoir inférieur, qui ouvre la soupape, et vient remplir de nouveau le récipient E. On voit donc qu'il suffit d'ouvrir et de fermer alternativement les robinets a, a', pour que la machine fonctionne. Un tuyau d, qui s'embranche en un point du tuyau d'ascension F, vient aboutir à l'une des chaudières, et est habituellement fermé par un robinet c; ce tuyau sert à remplir les chaudières d'eau, lorsqu'ellès se sont vidées par la production de la vapeur.

Dans cette machine de Savery, l'eau qu'il s'agit d'élèver n'est pas contenue dans les chaudières, comme cela avait lieu dans celles de Salomon de Caus et de Worcester, mais elle ne s'en échauffe pas moins. Aussitôt que la vapeur est mise en communication avec l'un des récipients E, E', elle se condense au contact de cette eau qui est froide; de nouvelles quantités de vapeur, arrivant constamment des chaudières, se condensent de même en réchauffant l'eau du récipient; et ce n'est que lorsque cette eau est suffisamment chaude pour permettre à la vapeur de conserver la force élastique nécessaire à l'élévation de l'eau dans toute la hauteur du tuyau d'ascension F, que cette élévation commence, et que le récipient se vide.

Pour faire disparaître ce défaut grave de la machine de Savery. Papin imagina, en 1707, de ne faire agir la vapeur par pression sur l'eauà élever que par l'intermédiaire d'un piston flottant sur cette eau, ainsi qu'on le voit sur la fig. 163. Une chaudière sphérique communique, par un tuyau L, avec un cylindre I qui doit alternativement se remplir et se vider d'eau. Un robinet C permet d'établir et d'intercepter à volonté cette communication. Le piston H contient des parties creuses N qui lui permettent de flotter sur l'eau; ce piston reçoit la pression de la vapeur sur sa face supérieure, et la transmet au liquide. Les soupapes B, E, servent, l'une à l'entrée de l'eau dans le cylindre I, l'autre à sa sortie de ce cylindre. On voit, au sommet de la chaudière, une soupape sur laquelle s'appuie un levier D, chargé d'un poids F à son extrémité libre: c'est la soupape de sûreté, dont Papin est l'inventeur, et qui a pour objet de s'opposer à ce que la vapeur ne prenne une trop forte tension dans la




Fig. 483.

lique (§ 371); mais ce n'est qu'une imitation de la soupape de sûreté des chaudières à vapeur, qui était employée depuis longtemps, lorsque la première presse hydraulique a été construite.

Papin ne s'est pas contenté d'ajouter un piston flottant à la marhine de Savery : il a voulu que sa machine, au lieu de servir uniquement à élever de l'eau, pût devenir un moteur capable de faire mouvoir tels mécanismes qu'on voudrait. Pour cela il faisait déboucher son tuyau d'ascension, en Q, dans une caisse R, fermée de toutes parts, excepté en W, où se trouvait une ouverture permettant au liquide de s'écouler pour tomber sur une roue hydraulique : l'eau sortait de la caisse R avec une vitesse qui était beaucoup augmentée par la compression de l'air situé au-dessus d'elle, et faisit ainsi tourner la roue, en agissant à la fois par sa vitesse et par son poids.

Savery avait annoncé sa machine comme pouvant servir a l'ép sement des eaux des mines; mais elle ne pouvait pas élever eaux à une hauteur un peu grande, sans qu'il en résultât des int vénients de plus d'un genre, par suite de la forte tension que de prendre la vapeur. Les fuites de la vapeur à travers les joints d machine, et les explosions des chaudières, étaient difficiles a év à cette époque. Aussi cette machine fut-elle peu employée. D' leurs la modification que Papin proposa d'y apporter ne fut adoptée.

§ 417. Le première machine à vapeur qui ait rendu de vérits services à l'industrie, est celle de Newcomen, qui est habitus ment désignée sous le nom de machine atmosphérique. Celle!



Fig. 484.

chine date de 1705. Elle n'est à proprement parler que la réalis de l'idée émise par Papin en 1690 (§ 115).

La fig. 484 fait connaître la disposition de cette machine

mployée à l'épuisement des eaux des mines, et qui l'est mêmere dans certaines localités. Une chaudière A est destinée à la action de la vapeur; elle a la forme d'un hémisphère terminéeurement par un fond plat, et est munie d'une soupape de é. La vapeur formée dans la chaudière pout se rendre dans le dre B par un tuyau qui les réunit. Un robinet, dont la tête rmée d'une espèce de roue a, est adapté à ce tuyau, et permet blir et d'intercepter alternativement la communication de la lière avec le cylindre. Le piston C, mobile dans le cylindre B, teaché par une chaîne à l'une des extrémités d'un balancier D, teaché par une chaîne à l'une chaîne, une longue tige E, qui end dans un puits de mine, et qui est destinée à y faire moudes pompes : c'est la maîtresse tige dont nous avons parlé à usion des pompes de mines (§ 361).

rsque le robinet a est ouvert, la vapeur presse le piston C de n haut, et fait équilibre à la pression atmosphérique qui rce sur sa face supérieure; la tige E peut alors descendre, en de son poids et du poids additionnel F, en faisant remonter ton C jusqu'au haut du cylindre B. Si l'on vient alors à fermer pinet a, et à déterminer par un moyen quelconque la condent de la vapeur contenue en B, la pression atmosphérique, qui ur la face supérieure du piston C, n'est plus contre-balancée tension de la vapeur; le piston redescend alors, et soulève la tige E. Cette seconde partie du mouvement du piston C donner lieu à la production d'une quantité de travail aussi le qu'on veut; il suffit pour cela que la surface de ce piston s dimensions convenables.

ur opérer la condensation de la vapeur dans le cylindre B, on oyait d'abord un moyen dont s'était déjà servi Savery, et qui stait à faire tomber de l'eau froide sur la surface extérieure lindre. Mais ce moyen n'agissait que lentement. Un jour on reut que la condensation se produisait avec une rapidité beauplus grande qu'à l'ordinaire. En cherchant à se rendre compte fait, on reconnut qu'il était dù à la présence de l'eau qu'on ut sur le piston, pour s'opposer au passage de l'air ou de la vaentre son contour et les parois du cylindre. Une partie de eau passait par un petit trou dont le piston était accidentellepercé, et tombait par gouttelettes dans l'espace rempli de 1r; de là la condensation rapide qu'on observait. On mit à profit sultat important, et, à partir de ce moment, on n'opéra plus la pasation qu'au moven d'une injection d'eau froide faite à l'impastion qu'au moven d'une injection d'eau froide faite à l'im-

térieur de la capacité contenant la vapeur à condenser. A cet effet. un tuyau c, amenant l'eau froide d'un réservoir G, débouche au fond du cylindre. Un robinet muni d'une roue a' est adapté à ce tuvau, et permet de produire et d'interrompre à volonté l'injection d'eau froide. Une chaîne sans fin embrasse les deux roues a, a', et fait qu'elles ne peuvent pas tourner l'une sans l'autre. Une manvelle b, liée à la roue a', permet de faire tourner ces deux roues en même temps. Dans la position actuelle, le robinet a est ferme, le robinet a' est ouvert, et l'eau froide du réservoir G peut se rendre dans le cylindre B, pour y produire la condensation de la vapeur. Lorsque le piston C est arrivé au bas de sa course, il suffit de faire tourner la manivelle b en l'abaissant, pour fermer le robinet a' et ouvrir le robinet a. Alors le piston C remonte : on ramène la manivelle dans sa première position, le piston C redescend, et ainside suite. Une ouverture pratiquée au bas du cylindre B communique avec un tuyau d destiné à évacuer l'eau qui s'accomule constanment au fond du cylindre; de temps en temps on fait sortir cette eau, en ouvrant un robinet adapté au tuyau d.

§ 418. Dans la machine atmosphérique, la vapeur n'a pas d'autrobjet que de faire équilibre à la pression atmosphérique; aussi stension ne doit-elle pas dépasser une atmosphère. Mais en employant la vapeur de cette manière, il faut absolument opèrer sa condensation, ce qui exige qu'on ait à sa disposition une assez grande quantité d'eau. Si, au lieu de cela, on fait agir la vapeur sur un piston, en lui donnant une force élastique supérieure à celle de l'air atmosphérique, on pourra obtenir un effet analogue à celui que fournit la condensation, c'est-à-dire diminuer la tension de la vapeur, en la faisant communiquer librement avec l'atmosphère. Tel est le principe des machines dites à haute pression, sans condensation.

Papin est le premier qui ait construit une machine de ce genre. Leupold, qui l'a fait connaître en 4724, en a décrit une du même genre qui est représentée ici, fig. 485. Une chaudière A, destinée à la production de la vapeur, est surmontée de deux cylindres R. S. avec lesquels elle communique alternativement. Un robinet B, place sur le passage de la vapeur, permet de la conduire, tantôt dans le cylindre R, tantôt dans le cylindre S; ce robinet fait en même temps communiquer avec l'atmosphère, par le conduit M, celui des deux cylindres qui ne reçoit pas de vapeur de la chaudière. Dans la position qu'indique la figure, la vapeur de la chaudière. de n. R, et celle qui était en S a pu s'échapper dans l'atmosphère; en faisant tourner le robinet B d'un angle droit, on fora passer la vapeur de la chaudière en S, et celle qui s'ost rendue en R pourre se répando

MACHINE A VAPEUR DE WATT A SIMPLE EFFET. s l'atmosphère. Les pistons C, D, sont reliés par les tiges E, F. ux balanciers G, H; ces balanciers sont articulés d'une autre : aux tiges K, L, de deux pompes foulantes O, P, qui puisent




Fig. 485.

m dans un réservoir N, et l'élèvent par un tuyau Q jusque dans second réservoir T. Chacun des pistons C, D, est poussé du bas haut du cylindre qui le contient, lorsqu'il est soumis à l'action la vapeur de la chaudière; et en même temps il abaisse le piston la pompe correspondante, en foulant de l'eau dans le tuyau Q. sque ensuite la vapeur qui est au-dessous de ce piston peut chapper par l'ouverture M, il est également pressé sur ses deux es, et redescend en vertu de son poids, qui l'emporte sur les istances à vaincre.

§ 419. Machine à vapeur de Watt à simple effet. — Ce nous avons dit dans les paragraphes précédents peut donner » idée de la marche progressive qu'a suivie l'emploi de la vapeur



memo temps que nous donnerons la descripta simple et à double effet, telles qu'il les a dispose

La machine à vapeur de Watt à simple effe pour remplacer la machine atmosphérique de No Elle se compose principalement, comme la mach d'un cylindre dans lequel un piston se meut i has en haut et de haut en bas. La tige de ce pi reliée à l'une des extrémités d'un balancier, qu mouvement de va-et-vient à une tige de pompe extrémité. Dans la machine de Watt, comme dan men, le piston doit monter dans le cylindre par poids de la tige de pompe, action qui lui est tra médiaire du balancier; et le mouvement descen doit être produit par la différence des pressions sa face supérieure et sur sa face inférieure. pression sur les deux faces du piston, pendar ascendant, et la différence de pression sur ces de son mouvement descendant, ne sont pas obtenue nière dans les deux machines.

Le piston A, de la machine de Watt, fig. 486 cylindre BB qui est fermé à ses deux extrémités C, D, existent au haut et au bas de ce cylindre,

INE A VAPEUR DE WATT A SIMPLE EFFET.

des moments convenables. Les soupapes G et K étant a soupape H fermée, la vapeur qui vient de la chau-

id librement du cylindre, re C, et peut sa pression upérieure du même temps i s'était préitroduite sous rouve en comdirecto avec r. par la soupar suite elle r qu'une très 1 (\$ 411). Le ac descendre. la différence exercées sur es est capare les résissont appliioment où le ve au bas du erme les sou-: l'on ouvre la alors le haut vlindre com-




Fig. 486.

an avec l'autre; tandis que leur communication est soit avec la chaudière, soit avec le condenseur. Le ve donc également pressé sur ses deux faces, et il difficulté, sous l'action de la tige de pompe qui est autre extrémité du balancier. Le piston A étant are sa course, il suffit de fermer la soupape H, et d'ouautres, pour que le mouvement descendant du piston Les trois soupapes G, H, K, sont habituellement s des noms spéciaux, qui rappellent l'objet de chacune il est bon de connaître: G est la soupape d'admissoupape d'équilibre; K est la soupape d'exhaustion. e soupape, qui laisse pénétrer un jet d'eau froide dans, s'ouvre et se ferme en même temps que la soupape

\$ 420. L'emploi d'un condenseur, c'est-à-dire d'une capacité séparée dans laquelle doit s'opérer la condensation de la vapeur par une injection d'eau froide, constitue la plus importante des inventions de Watt. Pour se convaincre de son importance, il suffit d'exminer ce qui se passe dans la machine de Newcomen. Au moment où le piston est arrivé en haut de sa course, on détermine une injection d'eau froide dans le cylindre, pour y condenser la vapeur, et faire redescendre le piston. Mais cette eau froide abaisse en même temps la température des parois du cylindre, et elle l'abaisse d'une quantité considérable. Lorsque ensuite on veut faire remonter le piston, on fait arriver de nouvelle vapeur de la chandière dans le cylindre. Cette vapeur, se trouvant en contact avec des parois refroidies, se condense aussitôt; et ce n'est que lorsque la température de ces parois s'est suffisamment élevée par cette condensation, que la vapeur conserve dans le cylindre une force élastique assez grande pour faire équilibre à la pression atmosphérique, el pour permettre au piston de remonter. On voit par là que le rechauffement des parois du cylindre, à chaque coup de piston, depense en pure perte une grande quantité de vapeur ; et l'on comprend toute l'importance qu'il y avait, sous le rapport de l'économie du combustible consommis, à faire disparaître ce grave défaut de la machine de Newcomen. Watt v est parvenu de la manière la plus heureuse, par l'emploi d'un condenseur séparé.

L'emploi de la vapeur, pour presser la face supérieure du pistonau lieu de l'air atmosphérique, permet d'exercer une plus forte pression sur un même piston. Il suffit pour cela de faire en sorte que la vapeur formée dans la chaudière prenne une force élastique supérieure à celle de l'air atmosphérique. Il en résulte que, pour construire une machine d'une puissance déterminée, il n'est pas nécessaire de donner au cylindre des dimensions aussi grandes que celles qu'on devrait lui donner, si l'on adoptait la disposition des

machines de Newcomen.

Les machines de Watt à simple effet sont encore employées dans quelques localités. On en voit à Paris, dans les établissements publics connus sous les noms de pompe à feu du Gros-Cuillou, et pompe à feu de Chaillot; elles servent à élever les eaux de la Seine pour le service de la ville. Cependant nous nous contenterons d'en avoir indiqué le principe, sans entrer dans le détail de leur disposition. Nous décrirons de préférence une des machines à simple effet que l'on construit maintenant, surtout dans le comté de Cornouailles (Angleterre), pour l'épuisement des eaux des mines, et qui ne sont autre chose que des machines à simple effet de Watt, auxquelles on

té de notables perfectionnements. Mais avant de nous ocle cette description, il est indispensable d'expliquer ce que tend par la détente de lu vapeur.

II. Détente de la vapeur. — Nous avons dit que, dans la e de Watt, fig. 486, la soupape d'admission G reste ouverte t tout le temps que le piston met à descendre. Pendant ce la vapeur passe librement de la chaudière dans le cylindre : rs l'ébullition de l'eau dans la chaudière fournit à chaque une quantité de vapeur capable de remplacer celle qui s'en en résulte que la face supérieure du piston est toujours presla même manière. Supposons maintenant que la soupape G e ouverte que pendant une partie de la course descendante on. Dès le moment qu'elle sera fermée, la quantité de vapeur 10 dans la partie supérieure du cylindre ne pourra plus aug-. Cependant celle qui s'y trouve continuera à presser le pisi le faire descendre; mais en même temps elle se dilatera, et elastique diminuera en conséquence de plus en plus, ce qui chera pas qu'elle n'amène le piston jusqu'au bas du cylindre, ichine est convenablement disposée. Dans la première partie vement descendant du piston, tant que la soupape d'admisest ouverte, on dit que la vapeur agit à pleine pression; à u moment où la soupape d'admission est formée, on dit que ur agit avec détente.

ons maintenant quel avantage il peut v avoir à faire agir la avec détente, dans une portion de la course du piston, au la faire agir constamment à pleine pression. Supposons, pour s idées, que la soupape d'admission se ferme au moment où n est au milieu de sa course. Il est bien clair que, dans ce vapeur ne pourra pas produire autant d'effet que si elle agisleine pression pendant toute la course du piston. Mais aussi tité de vapeur employée no sera que la moitié de ce qu'elle té dans ce cas; la dépense en combustible devra donc être ent réduite de moitié, puisque, toutes choses égales d'ailleurs, tité de combustible consommée est évidemment proportionla quantité de vapeur produite. Pour s'assurer s'il v a avanaire agir la vapeur avec détente, il suffit donc de s'assurer si, moven, on réduit la dépense dans un plus grand rapport que roduit. Or c'est ce que nous reconnattrons sans peine. Car itité de travail (§ 76) effectuée par l'action de la vapeur sur n, pendant la première moitié de sa course, c'est-à-dire t que la soupape d'admission est ouverte, est précisément a moitié de celle qui aurait été effectuée par la vapeur agis-



chine à détente qu'avec une machine où la vapeur pleine pression, il suffira de faire le cylindre de la grand que celui de la seconde, dans un rapport di degré de détente que l'on veut produire; et la prei tout en étant aussi puissante que l'autre, exigera mo ou, ce qui revient au même, il faudra moins de coi lui fournir la vapeur nécessaire à sa marche.

Pour qu'on se fasse une idée nette de l'avantage l'emploi de la vapeur avec détente, nous allons don des quantités de travail qu'une même masse de vaptuer, suivant qu'on la fait agir en la détendant plus concevoir comment ces quantités de travail peuven faut se représenter le piston soumis à des pressiplus faibles pendant que la vapeur se détend, et is durée totale de la détente soit décomposée en un très de petites portions, pendant chacune desquelles la prespond à chacun de ces intervalles de temps par parcourt le piston pendant ce temps (§ 76), et faisat tous les produits ainsi obtenus, on aura la quantité d'tuée pendant la détente. Il suffira d'ajouter à cette seffectué par la vapeur avant que la détente comme

FRACTION le la Course commence la détente	TRAVALL produit.	FRACTION de la course où commence la détente.	TRAVAIL
4	1,000	0,5	1,693
0,9	1,105	0,4	1,916
0,8	1,223	0,3	2,204
0.7	1,357	0,2	2,609
0,6	1,509	0,1	3,302

L'idée de faire agir la vapeur avec détente est due à Watt. Mais l'est que postérieurement à lui qu'on en a fait l'application comte dans la construction des machines à vapeur.

1422, Machine à vapeur de Cornouailles. — La machine qui actuellement employée dans le comté de Cornouailles, pour l'épuiient des eaux des mines, est, ainsi que nous l'avons déjà dit, la chine à simple effet de Watt, à laquelle on a apporté de notables fectionnements, parmi lesquels on doit placer au premier rang aploi de la détente. La fig. 487 représente l'ensemble d'une mane de ce genre. Le piston moteur se meut à l'intérieur du cy-Ire A. Sa tige B est articulée en C à l'une des extrémités d'un ancier CDE. Le mouvement de va-et-vient du piston donne lieu n mouvement d'oscillation du balancier autour de son axe D, et suite à un mouvement de va-et-vient de la tige F suspendue à tre extrémité de ce balancier. La tige F descend dans toute la fondeur d'un puits de mine, et doit y faire mouvoir des pompes : n'est autre chose que la maîtresse tige dont nous avons parlé a casion des pompes de mines (§ 361). L'action de la vapeur n'a d'autre objet que de soulever la tige F; cette tige, en retomit ensuite sous l'action de son poids, produit le refoulement de u du puits dans les tuyaux d'ascension correspondant aux divers ges de pompes.

On comprendra aisément que, dans une machine de ce genre, imploi de la vapeur avec détente ne doit pas seulement occanner une économie de combustible; il en résulte encore un avance important pour la marche de la machine. La résistance à vainagit avec une intensité constante, pendant tout le temps de la scente du piston moteur. Si la vapeur agissait à pleine pression, qu'à ce que le piston fût arrivé au bas de sa course, il en résuluit que la puissance resterait également constante pendant vous




Fig. 187.

ce temps. Or, la puissance doit l'emporter sur la résistance au commencement du mouvement descendant du piston, afin de pouvoir

l'donner une certaine vitesse, ainsi qu'aux diverses parties de la achine qui se meuvent en même temps que lui; donc la puissance proporterait toujours de même sur la résistance pendant toute course du piston, et, par suite, le mouvement de la machine ecélérerait constamment : donc entin il en résulterait un oc du piston contre le fond du corps de pompe, choc qu'on doit iter à cause des inconvénients de plus d'un genre qu'il occasionne. emploi de la vapeur avec détente permet de faire disparaitre ce oc. On conçoit, en effet, que la pression exercée par la vapeur ir le piston étant d'abord constante, et allant ensuite en dimiaant progressivement, pourra l'emporter pendant quelque temps 1 la résistance à vaincre, puis bientôt devenir trop faible pour lui ire équilibre; le mouvement du piston s'accélérera donc d'abord, our se ralentir ensuite (§ 131); et, en conséquence, il pourra se faire ue le piston n'arrive au bas de sa course qu'avec une vitesse nulle a presque nulle.

La machine fait mouvoir d'elle-même les divers mécanismes niessaires à sa marche. Une longue tige GG, qui est liée au balanier, et que l'on nomme la poutrelle, sert à ouvrir et fermer en
emps convenable les soupapes d'admission, d'équilibre, et d'exhausion, ainsi que nous l'expliquerons bientôt. Le tuyau H sert à faire
communiquer le haut et le bas du cylindre A, par l'ouverture de la
coupape d'équilibre, afin de permettre au piston de remonter sous
caction du poids de la tige F. Le tuyau H fait communiquer le bas
du cylindre avec le condenseur K, lorsque la soupape d'exhaustion
est ouverte. Le condenseur est une capacité fermée qui se trouve
au milieu d'une bâche contenant de l'eau froide, et dans laquelle
l'eau de la bâche pénètre constamment, sous forme de jet, par une
ouverture pratiquée à cet effet.

Une pompe L, dont le piston est attaché par une longue tige au balancier CDE, sert à retirer du condenseur l'eau qui s'accumule constamment à sa partie inférieure, et qui vient, soit de l'eau d'injection, soit de la vapeur condensée. A chaque coup du piston de la pompe L, la totalité de l'eau du condenseur en est retirée, et, en outre, ce piston agit vers la fin de sa course en aspirant une partie de l'air contenu dans le tuyau I et dans le condenseur K: c'est ce qui fait que la pompe L porte le nom de pompe à air. Si cette pompe ne retirait du condenseur que l'eau qui y arrive constamment, il s'y accumulerait des quantités d'air de plus en plus grandes, ce qui ferait que bientôt la pression dans le condenseur ne serait pas inférieure à la pression atmosphérique: et dés lors la rondensation de la vapeur deviendrait inutile, puisqu'outer la pression de la vapeur deviendrait inutile, puisqu'outer le la pression de la vapeur deviendrait inutile, puisqu'outer la pression de la vapeur deviendrait inutile, puisqu'outer la pression atmosphérique : et des lors la rondensation de la vapeur deviendrait inutile, puisqu'outer la pression atmosphérique : et des lors la rondensation de la vapeur deviendrait inutile, puisqu'outer la la pression atmosphérique : et des lors la rondensation de la vapeur deviendrait inutile, puisqu'outer la la pression atmosphérique : et des lors la rondensation de la vapeur deviendrait inutile, puisqu'outer la la pression atmosphérique : et des lors la rondensation de la vapeur deviendrait inutile.





Fig. 488



arriverait même résultat en la faisant degager librement dans l'aimesphère. Cet sir, que l'on a besoin de retirer du condensear, y est amené en partie par l'eau d'injection qui en contient en dissolution, et en partie par la vapeur qui entraine avec elle celui qui étaiten dissolution dans l'eau introduite dans les chaudières.

antre Une pompe M, mor également par la machine, prend, par le tuyau N, une portion de chaude l'ean que la pompe à air retireducoudenseur, et la refoule dans les chaudières, par un tuyau qui s'embranche en O. Cette eau est destinée à remplacer constamment celle sort des qui chambiéres sous no de vapeur, afin d'y maintenir toujours une même quantité u. La pompe M est désignée sous le nom de pompe alimentaire, 423. Voyons maintenant de quelle manière les soupapes peut être alternativement ouvertes et fermées par la machine ellene. Pour cela nous nous servirons des fig. 488 et 489 dont la mière est la reproduction, à une plus grande échelle, de la partie a fig. 487, où se trouvent les mécanismes que nous voulons dée, et la seconde est un plan de cette même partie de la mane.

On voit en Q une capacité cylindrique dans laquelle est située première soupape destinée à modérer plus ou moins le passage la vapeur de la chaudière dans le cylindre, suivant que la résisice à vaincre par l'action de la vapeur est plus ou moins grande. tte soupape, que l'on nomme soupape modératrice, ne doit pas uvrir ni se fermer pendant la marche de la machine: elle doit iserver constamment la position qu'on lui a donnée tout d'abord, ir que le mouvement descendant du piston ne s'effectue ni trop tement ni trop rapidement. La tige a de cette soupape traverse 'ond supérieur de la boîte Q qui la contient; un levier bc, fixé axe c, permet de faire tourner cet axe sur lui-même, et de souer plus ou moins la tige a, au moven d'un autre levier que porte nême axe; enfin une tringle dd, articulée à l'extrémité du levier s'abaisse jusqu'à la portée du conducteur de la machine, qui t faire monter ou descendre son extrémité inférieure, de maniere onner une ouverture convenable à la soupape modératrice.

Z'est en z, au-dessous de la boite Q, que s'embranche le tuyau amène la vapeur de la chaudière dans la machine. La vapeur ærse donc de bas en haut l'ouverture de la soupape modératrice. la elle se rend dans la boite R de la soupape d'admission, qui placée à côté de la précédente, et pénètre dans le haut du cy-lre, lorsque cette soupape est ouverte. Après avoir agi sur le ton pour le faire descendre, elle sort du haut du cylindre A par boite S de la soupape d'équilibre, située au haut du tuyau II, et rend par ce tuyau dans le bas du même cylindre, pendant que piston remonte. Enfin la soupape d'exhaustion située en T vient i ouvrir, et la vapeur passe du cylindre dans le tuyau II qui la me au condenseur.

Lorsque le piston est sur le point de descendre, il faut que la upape d'exhaustion s'ouvre d'abord, puis que la soupape d'adission s'ouvre quelques instants plus tard, pour que, dans l'interlle, la vapeur contenue dans le bas du cylindre ait le temps de su ndenser en grande partie. Le piston avant déjà parcouru une france.



soupapes d'exhaustion et d'admission en même la soupape d'équilibre, c'est-à-dire au moment la fin de sa course ascendante: par cette disposi cendrait immediatement, et la machine fonctio nière continue. Mais, au-lieu de cela, on a ch mouvement du piston d'une manière intermitte laisser la machine en repos pendant un temps : après chaque double course descendante et asc C'est la nature du travail spécial qu'effectuent nous nous occupons, qui a conduit à produire dans leurs mouvements. Les pompes mues par doivent épuiser l'eau contenue dans le puits, à 1 rive par les fissures du terrain, et par les galer aboutissent au puits; on conçoit donc que ces besoin de fonctionner constamment, mais que le vent donner pendant chaque heure qu'un non sur la quantité d'eau qui se rend pendant ce puits.

Pour arriver à produire ce mouvement interm à vapeur, on ne fait pas ouvrir les soupapes d' mission par la machine elle-même, mais par que l'on voit en P, fig. 487 et 489, et auguel pumis à l'action de la poutrelle GG, et il tend à redescendre tu de son poids, et aussi en vertu du contre-poids i fixé à vier qui fait corps avec l'axe //. Mais l'eau qui s'est introlans le corps de pompe de la cataracte ne peut en sortir que e ouverture qu'on rend à volonté plus ou moins étroite: il ulte que le piston ne peut descendre que lentement, en fairtir l'eau par cette ouverture. Le levier q se relève donc aussi ent. C'est ce mouvement ascendant du levier g que l'on pour ouvrir en temps convenable les soupapes d'exhaustion imission, afin de faire donner à la machine à vapeur un au coup de piston. On conçoit dès lors que l'on peut régler à 51'intervalle de temps qui s'écoule entre deux coups de piston sifs de la machine, en rétrécissant plus ou moins l'ouverture melle l'eau sort du corps de pompe de la cataracte, ce qui t une lenteur plus ou moins grande dans le mouvement ascenu levier a.

et fermer en temps utile les diverses soupapes de la machine; ous nous contenterons de faire connaître complétement ce rapporte à la soupape d'exhaustion, ce qui suffira pour qu'on de compte de la manière dont la machine peut se suffire à ême, sans exiger, comme à l'origine, la présence d'un ouvrier

lement chargé de manœuvrer les soupapes.

tige verticale s'appuie par son extrémité inférieure sur le g de la cataracte; on ne la voit pas sur la fig. 488, parce est cachée par la poutrelle GG. Cette tige monte lentement me temps que le levier q, et lorsqu'elle s'est élevée suffisaniune saillie qui lui est fixée latéralement vient toucher la face eure du petit levier horizontal k. La tige continuant à monter, ier k est soulevé. Une tringle l, supportant un contre-poids à tie inférieure, est articulée à un petit levier lixé à un axe ntal m, et tend constamment à faire tourner cet axe, en abaise levier qui la supporte. Mais l'axe m porte une espèce de qui butte contre une autre dent fixée à la face inférieure du k, et qui s'oppose ainsi à ce que cet axe tourne sous l'action itre-poids porté par la tringle l. Lorsque le levier k a été souar la tige que la cataracte fait monter, la dent de l'axe m est e libre, et cet axe tourne en cédant à la force de traction prouve de la part de la tringle 1. Alors le manche n, fixé à a, se relève, et une tringle op articulée à un petit levier que sgalement cet axe se trouve brusquement tirée vers la droite : ier vertical pq, articulé en p avec la tringle op, et fixé à l'axe



pape a admission souvre par i action. a un lever en meme temps le manche u. Alors: L l'action de la vapeur, et la poutrelle GG d long taquet x, fixé à la poutrelle, abaisse bi maintient ainsi la soupape d'admission ferme la course du piston, pour que la vapeur n'as tente. Lorsque le piston arrive au bas de sa la poutrelle abaisse le manche n, de manière d'exhaustion. En même temps la poutrelle (de la cataracte; la tige verticale qui s'appuie aussi, et les leviers k, t, peuvent s'abaisse nouveau à l'ouverture des soupapes d'admis jusqu'à ce que la cataracte vienne soulever c où le manche n est ramené dans la position sous l'action du taquet y de la poutrelle, l'axe che un contre-poids qui ouvre la soupape d'e même temps le manche v. Alors le piston rei remonte avec lui, et, lorsqu'elle est sur le p de sa course, elle soulève le manche v, au m l'on ne peut pas voir sur la figure. La se trouve ainsi fermée, et la machine s'arrête c ce que la cataracte ouvre de nouveau les sou d'admission

A avec B doit être interceptée, lorsque la soupape est fermée. On voit en C une pièce fixe, formée de six cloisons qui rayonnent au-






Fig. 190.

Fig. 191.

tour d'un axe central, et terminée dans le haut par un disque circulaire, qui fait corps avec ces cloisons, et qui recouvre les espèces de compartiments compris entre elles. Cette pièce fixe C, qui forme le siège de la soupape, est à jour sur tout son contour, en sorte qu'elle laisse facilement passer la vapeur de A en B. La soupape B est une sorte de fourreau qui enveloppe le siège C, et qui peut glisser le long des bords extérieurs de ses cloisons. Lorsqu'elle est abaissée autant que possible, elle s'appuie sur les parties coniques a, a, qui ne présentent que peu de largeur; lorsque, au contraire, elle est soulevée, comme le montre la figure, elle laisse passer la vapeur par les diverses ouvertures qui sont indiquées par des flèches. On voit que, par cette disposition, la soupape n'a pas besoin d'être soulevée d'une grande quantité pour livrer un large passage à la vapeur. D'un autre côté, la soupape étant percée a sa partie supérieure d'une ouverture circulaire presque aussi grande que celle qui existe à sa partie inférieure, la différence des forces élastiques de la vapeur, en A et en B, tend beaucoup moins à l'appuver sur son siège que si elle était simplement formée d'un disque à bords coniques, comme on l'avait supposé dans la figure théorique de la machine de Watt à simple effet (fig. 486, page 625).

§ 125. Parallélogramme articulé.—On voit sur la fig. 187

(page 630) un mode particulier de liaison de la tige B du l l'extrémité C du balancier. Ce mode de fiaison, dont l'in due à Watt, est désignée sous le nom de parallélograms Voici en quoi il consiste.

Trois pièces AB, CD, BD, fig. 492, sont articulées,



Fig 492.

complétement avec cette courbe, le point B ne sortirait blement de la ligne droite qu'on lui faisait décrire précé Or, pour obliger le point D à décrire un arc de cerclévidemment de le relier au centre E de cet arc de cerc sorte de petit balancier DE. Par cette disposition, le ser

elles, le bala points trois p la por balanc tuent lélogra peut c forme des au qui c

chacui sommets. Dans le mouvement d'oscillation du balancier son axe O, l'extrémité A décrit un arc de cercle dont le en O. Le point B décrirait également un arc de cercle a centre, si le parallélogramme ABCD ne se déformait pas raison de la mobilité relative des pièces qui le composen coit qu'on peut le déformer à mesure que le balancier s de telle manière que le point B ne sorte pas d'une me verticale. Si l'on trouvait le moven de rendre obligatoire formation spéciale du parallélogramme, on pourrait atte l'extrémité de la tige verticale d'un piston : et cette tige et descendant en même temps que le balancier oscillerait. rait constamment la même direction, sans que son ext portée, ni à droite, ni à gauche, par suite de sa liaison a lancier. C'est ce à quoi Watt est parvenu d'une manière ment simple. Il a observé que, si l'on oblige le point B une ligne droite verticale pendant toute une oscillation cier, le point D de son côté décrit une ligne courbe qui beaucoup d'être un arc de cercle; il en a conclu que, si geait le point D à décrire l'arc de cercle qui se confon

parallélogramme reste toujours à une même distance du point E, quelle que soit la position que prenne le balancier, le parallélogramme se déforme progressivement en conséquence de cette liaison du point D, et le point B décrit une ligne courbe qui se confond presque avec une ligne droite verticale. On peut donc attacher la tige du piston en B, et pendant tout le mouvement de va-et-vient que prendra le piston dans le cylindre, l'extrémité de sa tige ne sera écartée de la direction de l'axe du cylindre que de quantités insignifiantes de part et d'autre.

Habituellement les dimensions qu'on donne aux diverses pièces qui composent le parallélogramme articulé sont telles que le point **E**, centre du mouvement du point **D**, se trouve sur la direction de la ligne droite que doit décrire le point **B**; c'est ce qui fait que, sur la fg. 492, le point E semble être lié à la tige du piston. Mais il n'en est rien; ce point **E**, autour duquel le petit balancier DE oscille, est situé en avant de la tige du piston, et reste complétement fixe, tandis que cette tige monte et descend derrière lui. On voit sur la fig. 487 un parallélogramme où la position du point E est différente; ce point est notablement à gauche de la tige du piston.

Il existe, sur le côté CD du parallélogramme articulé, un point F qui jouit de la propriété de se mouvoir à très peu près suivant une verticale, comme le point B. Ce point est situé à la rencontre du côté CD, avec la ligne qui joindrait le point B au centre O du mouvement du balancier. On profite ordinairement de cette circonstance pour transmettre le mouvement au piston d'une pompe, dont on attache la tige au point F. L'étendue du mouvement de ce point F est évidemment plus petite que celle du point B.

§ 426. Machine à vapeur de Watt à double effet. — La machine à vapour ne pouvait devenir un moteur universel, comme les roues hydrauliques, qu'autant qu'elle produirait le mouvement de rotation d'un arbre, mouvement qui peut être transmis à toute espèce de mécanisme, et qui peut, en conséquence, servir à effectuer toute espèce de travail. Mais, pour cela, il était important que l'action de la vapeur ne fût pas intermittente, comme dans la machine à simple effet; il fallait que le piston moteur fût constamment poussé par elle, quel que fût le sens dans lequel il marcherait à l'intérieur du cylindre. C'est pour arriver à co résultat que Watt a imaginé la machine à vapeur à double effet. Cette machine, que nous allons décrire, est le type des machines à vapeur de formes diverses qui font mouvoir maintenant une quantité innombrable d'ateliers, ainsi que des appareils moteurs des bateaux à vapeur, et des locomotives dont on se sert sur les chemins de for.


La fig. 493 représente l'ensemble de la machine de Watt, la fig. 494 en est une coupe, faite à une plus grande échelle, et de-



Fig. 193.

tinée à faire voir les parties intérieures. Le cylindre A est fermé à ses deux extrémités; c'est à son intérieur que le piston B se meut tantôt dans un sens, tantôt dans l'autre. La tige C du piston est reliée par un parallélogramme articulé à l'extrémité D du balancier DEF; et le mouvement de va-et-vient du piston détermine un mouvement d'oscillation du balancier autour de son axe E. De l'autre extrémité F du balancier part une bielle G, qui vient saisir en H le bouton d'une manivelle fixée à l'extrémité d'un arbre horizontal K. Le mouvement d'oscillation du balancier donne lieu à un mouvement de va-et-vient de la bielle, qui, en agissant sur la manivelle, communique à l'arbre K un mouvement de rotation continu. Un volant L adapté à l'arbre K est destiné à régulariser le mouvement de cet arbre, en répartissant sur une grande masse, située à une grande distance de l'axe de l'arbre, les irrégularités à action qui

MACHINE A VAPEUR DE WATT A DOUBLE EFFET. 6/11




existent toujours lorsqu'un mouvement de rotation est produit au moyen d'une bielle et d'une manivelle (§ 130). Ce volant permet d'ailleurs à l'arbre de dépasser facilement ce que l'on nomme les points morts, c'est-à dire les positions pour lesquelles la bielle et la manivelle ont la même direction, soit qu'elles se recouvent matellement, soit qu'elles se trouvent dans le prolongement l'une de l'autre. On voit en effet que, lorsque l'arbre se trouve dans l'une ou dans l'autre de ces deux positions, la force appliquée à la bielle, dans le sens de sa longueur, ne tend à faire tourner la manivelle ni d'un côté ni de l'autre; l'arbre ne peut donc continuer à tourner que n'esta de sa vitesse acquise, et cette continuation de mouvement se produit d'autant plus facilement que l'arbre entraîne avec lui une plus grande masse animée d'une plus grande vitesse.


La vapeur est amenée de la chaudière dans le cylindre par le tuyau q, fiq. 494. Elle pénètre d'abord dans une capacité b, à laquelle on donne le nom de boite à vapeur, et d'où elle doit se rendre, soit dans le haut du cylindre, soit dans le bas, suivant que le piston B descend ou monte. Une pièce spéciale que l'on nomme le tirrir. se meut dans la boîte à vapeur, et est destinée à faire passer in vapeur qui vient de la chaudière, tantôt au-dessus, tantôt au-dessus du piston, et en même temps à faire communiquer avec le condenseur la partie du cylindre vers laquelle le piston marche. La fig. 495 représente le tiroir seul. C'est une sorte de tuyau creux. qui s'élargit à ses deux extrémités, et qui est muni d'une tige destinée à le faire mouvoir dans la botte à vapeur. Les fig. 496 et 497 représentent les deux positions différentes que doit prendre le tiroir. suivant que le piston descend ou monte; elles ne sont que la reproduction plus en grand d'une partie de la fig. 494. On voit que le tiroir s'appuie par les petites faces ce sur les surfaces planes qui avoisinent les ouvertures aboutissant au haut et au bas du cylindre Des garnitures d'étoupe sont d'ailleurs disposées sur le reste de son contour, vers ses deux extrémités, de manière qu'il s'adapte exactement de tous côtés avec les parois de la boîte à vapeur. Par cette disposition, on voit que la boite à vapeur est divisée en deuv parties entièrement distinctes. L'une de ces deux parties, former de l'espace annulaire situé tout autour du tiroir, communique constamment avec le tuyau a qui amène la vapeur ; l'autre partie, qui se compose des deux extrémités de la botte à vapeur, réunies l'une à l'autre par l'intérieur du tiroir, communique toujours avec le tuyau d, fig. 494, qui aboutit au condenseur e. La fig. 496 montre le tiroir dans sa position la plus élevée; la vapeur qui vient de la chaudière passe autour du tiroir , et se rend dans la partie supe

MACHINE A VAPEUR DE WATT A DOUBLE EFFET.

643









denseur e. Le tuyau est muni u un rodinet g . produit un étranglement plus ou moins grand, afin tité d'eau qui s'introduit en e, pour v condense chaude ani s'accumule au fond du condenseur. e de la vapeur condensée, que de l'eau de conder le tuyau f, en est constamment retirée par une pompe, comme l'indique son nom, sert en mêr une partie de l'air contenu dans le condense l'avons déjà expliqué à l'occasion de la machi § 122). Le piston h de la pompe à air est attac tige, au point du parallélogramme articuló qui lettre F sur la fig. 492 (page 638), et qui jouit se mouvoir à tres peu près suivant une ligne dr aussi bien que le point B. Ce piston h est percé c garnies de soupapes i qui s'ouvrent de bas en ha fait communiquer le condenseur avec le bas de également muni d'une soupape k, qui s'ouvre du L'eau chaude, que la pompe à air extrait con

denseur, se rend dans une bache l. Uue portic prise par la pompe alimentaire, qui la refoule d pour reinplacer celle qui en sort sous forme de m de la pompe alimentaire est aussi mis en la la pompe alimentaire la la bache la

MACHINE A VAPEUR DE WATT A DOUBLE EFFET.

Le mouvement alternatif que doit prendre le tiroir, pour per-Htre à la vapeur d'agir tantôt sur la face supérieure. ntôt sur la face inférieure du piston, lui est transis par la machine elle-même. A cet effet l'arbre K rte une pièce P, fig. 498, dont le contour est ciret dont le centre est placé en dehors de xe autour duquel tourne l'arbre K. Cette pièce t désignée sous le nom d'excentrique. Elle est endoppée par un anneau Q, à l'intérieur duquel elle sut glisser en tournant. Pendant le mouvement > l'arbre K, la partie de l'excentrique P qui fait le us saillie sur cet arbre, est reportée tantôt vers droite, tantôt vers la gauche. L'anneau O, lié ix tringles ss, ne pouvant pas tourner avec l'exentrique, se trouve poussé par lui, soit d'un côté. sit de l'autre; et il en résulte un mouvement de a-et-vient des tringles ss. Ces tringles se réunisent à leurs extrémités opposées à l'anneau Q, et v résentent un cran à l'aide duquel elles saisissent le outon t d'un levier coudé tur. Par suite du mouement de va-et-vient des tringles ss., le levier uv tourne autour de son point fixe u, tantôt dans in sens, tantôt dans l'autre: et son mouvement Iternatif se transmet à une tige verticale, qui est rticulée d'une part, en v, au levier coudé, et d'une utre part à la tige du tiroir. On voit donc que la nachine, une fois mise en mouvement, s'v mainiendra d'elle-même, puisqu'au moven de l'excenrique P, convenablement installé, elle amène oujours le tiroir dans la position qu'il doit prendre chaque instant, pour que la vapeur continue à xercer son action. Pour mettre la machine en mouement, on soulève le manche qui termine les ringles ss, afin de rendre le levier tuv libre de e mouvoir sans elles : puis, en saisissant le manche jui termine le bras uv, on fait mouvoir le levier, de nanière à donner au tiroir successivement les posiions qu'il doit prendre, pour que la vapeur puisse gir alternativement sur les deux faces du piston. sussitôt que la machine marche, on rétablit la com-



Fig. 198.

nunication des tringles ss avec le levier tuv, et le mouvement ontinue de lui-même.



une rainure circulaire, analogue a une gorge de p fixé par une de ses extrémités à un axe horizo l'autre extrémité par une fourchette dont les deu gent dans la rainure dont nous venons de parler. nullement le mouvement de rotation de l'anneau tourne librement entre les branches de la fou mouvement de rotation vient à s'accélérer. les l'anneau monte, et la fourchette du levier z est so chette s'abaisse, au contraire, si le mouvement ralentit. On voit donc que le levier z fera tourn auguel il est fixé, soit dans un sens, soit dans l'a la machine marchera plus vite ou plus lentemei se transmet, par une série de tringles et de levier d'imaginer la disposition, jusqu'à l'axe d'une installée dans le tuvau qui amène la vapeur de la bolte à vapeur, comme on le voit sur les fig. 4 sulte de là que la soupape se dispose de manière plus le passage de la vapeur, à mesure que le machine devient plus rapide; tandis que, s'il dev livre à la vapeur un passage plus large qu'à l'or

La machine à vapeur à double effet a reçu, dep modifications ayant pour objet, soit un meilleur iour du cylindre, malgré les imperfections que pouvait présenter etto surface. Mais on avait besoin d'y toucher souvent, asin de panédier à l'usure des étoupes qui était très rapide. Les perfectionmements apportés au travail des métaux ont permis de supprimer complétement la garniture d'étoupes, et d'employer des pistons ntièrement métalliques. On parvient en effet maintenant à raboter a surface intérieure d'un cylindre, ou, comme on dit, à aleser ce wlindre, de manière à faire disparaître toutes les inégalités qu'elle pouvait présenter; en sorte qu'un piston à contour bien circulaire, mi s'adapterait exactement dans le cylindre en un des points de sa inngueur, s'y adapterait également bien dans tous les autres points. Il est cependant nécessaire de laisser au contour du piston une cermine flexibilité; car, sans cela, il serait bien difficile d'établir un contact exact entre lui et le cylindre, sans qu'il en résultât une trop grande adhérence, et même une sorte de grippement entre les surfaces. Aussi dispose-t-on les pistons comme on en voit ici deux exemples, fig. 499 à 502. Chacun des deux pistons est formé, pour



Fig. 499.



Fig. 501.



Fig. 500.



Fig. 502.

sinsi dire, de deux assises de secteurs métalliques, placés à la suite les uns des autres, de manière à constituer comme deux anneaux superposés. Ces anneaux sont compris entre deux disques circulaires d'un diamètre un peu plus petit, sans cependant être asser. serrés entre ces disques pour que les diverses pièces dont à composent ne puissent pas glisser en s'éloignant ou en serapprod de l'axe du piston. Des ressorts, placés à l'intérieur, tondent e stamment à repousser au dehors les secteurs métalliques, qui v nent ainsi s'appliquer exactement sur la surface du cylindre qui peuvent cependant céder, en se rapprochant de l'axe, si que circonstance particulière les y oblige. Les ressorts du piston re senté par les fig. 499 et 500 sont en assez grand nombre, et en d'hélices; ceux de l'autre piston, fig. 504 et 502, sont de sin lames, fixées par leurs milieux, et agissant par leurs extrémité les secteurs métalliques.

§ 428. Excentrique triangulaire. - Nous avons vu que, que la vapeur pût arriver tantôt au-dessus, tantôt au-dessot piston, dans la machine à double effet, il fallait faire prendu tiroir deux positions différentes. Pour que les choses se par exactement comme nous l'avons supposé, il faudrait que le ! restat immobile dans chacune de ces positions, tant que le se mouvement du piston resterait le même; et que ce tiroir passi pidement d'une position à l'autre, aussitôt que le piston de changer le sens de son mouvement. L'excentrique que nous ! décrit dans la machine de Watt, et qui est destiné à faire mo le tiroir, est loin de satisfaire à la condition qui vient d'être quée. Le tiroir en recoit un mouvement continu, tantôt dan sens, tantôt dans l'autre : il ne reste immobile dans aucune de sitions qu'il prend successivement, et il ne passe pas brusque d'une position à une autre. Aussi arrive-t-il que les ouverture lesquelles la vapeur doit passer de la boite à vapeur dans le ou dans le bas du cylindre ne s'ouvrent et ne se ferment que pro sivement; et il en résulte que ces ouvertures sont étranglées dant une partie de la course du piston, ce qui occasionne une de travail. De même, la communication entre une des parties de lindre et le condenseur ne s'établit que peu à peu; ce qui fait (commencement, la vapeur qui doit se rendre au condenseur épt une certaine difficulté à sortir du cylindre, et exerce en conségu une pression résistante sur la face du piston avec laquelle els en contact.

Pour obvier à ces divers inconvénients de l'excentrique c laire, on l'a remplacé par des pièces analogues, auxquelles conservé le nom d'excentrique. Nous citerons comme exemple centrique triangulaire, fig. 503, qui est assez employé. Il se pose d'une pièce A, en forme de triangle à câtés courbes, qu lixée à un arbre tournant B; cette pièce est engages à l'inée

EXCENTRIQUE A DETENTE.

l'un cadre rectangulaire que porte la tige CC, et agit alternativement sur les deux longs côtés de ce rectangle, de manière à donner

an mouvement de va-et-vient à la tige CC, qui le communique au tiroir. D'après la forme de la pièce A, on voit que le tiroir passe plus rapidement d'une extrémité à l'autre de sa course que s'il était mû par un excentrique circulaire; et que, de plus, il reste immobile pendant quelque temps, dans chacune de ses positions extrêmes.

On peut faire disparattre en grande partie les inconvénients que nous avons signalés, sans abandonner l'excentrique circulaire. Il suffit pour cela de donner peu de largeur aux ouvertures que le tiroir doit faire successivement communiquer avec la bolte à vapeur et avec le condenseur, et de rendre la course du tiroir notablement plus grande que cela ne serait strictement nécessaire pour donner lieu à ces changements de communication. De cette manière, les bords du



Fig. 503.

tiroir n'emploient qu'une faible portion de la durée totale de sa tourse à passer sur chacune des ouvertures, qui ne se trouvent par conséquent étranglées que pendant un intervalle de temps de pen d'importance. Afin que les ouvertures dont il s'agit présentent un passage suffisant à la vapeur, on compense leur peu de largeur en les allongeant dans le sens perpendiculaire au mouvement du tiroir. C'est cette possibilité d'obtenir une distribution convenable de la vapeur, au moyen de l'excentrique circulaire, jointe aux avantages qu'il présente sous le rapport de la facilité de construction et de la solidité, qui fait qu'il est encore employé dans le plus grand nombre de machines à vapeur.

§ \$29. Excentrique à détente. — Le grand avantage que présente l'emploi de la vapeur avec détente (§ \$21), sous le rapport de l'économie du combustible consommé, fait qu'on a cherché à disposer les machines à double effet de manière à y introduire ce mode d'action de la vapeur. Il suffit, pour y arriver, de donner au tiroir successivement diverses positions dans chacune desquelles il reste immobile pendant un certain temps, ainsi que nous allons le faire comprendre sans peine, au moyen des fig. 50 \(\) à \(\) \(\) \(\) \(\) \(\) \(\) \(\) \(\) \(\) \(\) \(\) \(\) \(\) \(\) \(\) \(\) \(\) \(\) \(\) \(\) \(\) \(\) \(\) \(\) \(\) \(\) \(\) \(\) \(\) \(\) \(\) \(\) \(\) \(\) \(\) \(\) \(\) \(\) \(\) \(\) \(\) \(\) \(\) \(\) \(\) \(\) \(\) \(\) \(\) \(\) \(\) \(\) \(\) \(\) \(\) \(\) \(\) \(\) \(\) \(\) \(\) \(\) \(\) \(\) \(\) \(\) \(\) \(\) \(\) \(\) \(\) \(\) \(\) \(\) \(\) \(\) \(\) \(\) \(\) \(\) \(\) \(\) \(\) \(\) \(\) \(\) \(\) \(\) \(\) \(\) \(\) \(\) \(\) \(\) \(\) \(\) \(\) \(\) \(\) \(\) \(\) \(\) \(\) \(\) \(\) \(\) \(\) \(\) \(\) \(\) \(\) \(\) \(\) \(\) \(\) \(\) \(\) \(\) \(\) \(\) \(\) \(\) \(\) \(\) \(\) \(\) \(\) \(\) \(\) \(\) \(\) \(\) \(\) \(\) \(\) \(\) \(\) \(\) \(\) \(\) \(\) \(\) \(\) \(\) \(\) \(\) \(\) \(\) \(\) \(\) \(\) \(\) \(\) \(\) \(\) \(\) \(\) \(\) \(\) \(\) \(\) \(\) \(\) \(\) \(\) \(\) \(\) \(\) \(\) \(\) \(\) \(\) \(\) \(\) \(\) \(\) \(\) \(\) \(\) \(\) \(\) \(\) \(\) \(\) \(\) \(\) \(\) \(\) \(\) \(\) \(\) \(\) \(\) \(\) \(\) \(\) \(\) \(\) \(\) \(\) \(\) \(\) \(\) \(\) \(\) \(\) \(\) \(\) \(\) \(\) \(\) \(\) \(\) \(\) \(\) \(\) \(\) \(\) \(\) \(\) \(\) \(\) \(\) \(\) \(\) \(\) \(\) \(\) \(\) \(\) \(\) \(\) \(\) \(\) \(\) \(\) \(\) \(\) \(\) \(\) \(\) \(\) \(\) \(\) \(\) \(\) \(\) \(\) \(\) \(\) \(\) \(\) \(\) \(\) \(\) \(\)

A y est réduit à sa forme la plus simple, qui est généralement adoptée maintenant; il consiste en une pièce métallique concave,




Fig. 504.

Fig. 505.

Fig. 506.

Fig. 507.

qui s'appuie par les bords de sa concavité sur la face plane où aboutissent les trois conduits B, C, D, et qui peut glisser sur cette face, de manière à y occuper les diverses positions indiquées. Ce tiroir se meut toujours à l'intérieur de l'espace fermé, nommé boite à vapeur, dans lequel arrive la vapeur fournie par la chaudière. Les conduits B et C communiquent, l'un avec la partie supérieure du cylindre, l'autre avec la partie inférieure. Le conduit intermédiaire D aboutit au condenseur.

Dans la première position du tiroir, fig. 504, la vapeur qui vient de la chaudière passe librement par le conduit B, et agit à pleine pression sur la face supérieure du piston. Pendant ce temps, la partie inférieure du cylindre communique avec le condenseur par le conduit C et l'intérieur du tiroir. Le piston descend en vertu de la différence des pressions qu'il éprouve sur ses deux faces. Si le tiroir remonte, pour prendre la position indiquée par la fig. 505, lorsque le piston n'a encore fait qu'une partie de sa course descendante, la vapeur ne peut plus passer de la botte à vapeur dans le conduit B; et cependant le bas du cylindre communique toujours avec le condenseur. La vapeur qui se trouve dans le haut du cylindre agit donc en se détendant, et c'est sous cette action que le piston achève sa course descendante.

Si le tiroir remonte encore, pour prendre la position indiquée per la fig. 506, au moment où le piston a attoint le bas du cylindre. L peur de la chaudière passe par le conduit C, et vient exercer sa ression sur la face inférieure du piston; pendant ce temps, celle qui était introduite au-dessus de lui se rend dans le condenseur, par le nduit B et l'intérieur du tiroir. Si enfin le tiroir s'abaisse d'une rtaine quantité, pour prendre la position indiquée par la fig. 507, rsque le piston n'a parcouru en montant qu'une partie de la hauteur 1 cylindre, la communication de la chaudière avec le bas du cylindre 1 trouve interceptée, sans que cependant le haut du cylindre cesse 2 communiquer avec le condenseur; la vapeur qui s'est introduite sque-là sous le piston continue donc à agir en se détendant, et le

pusse ainsi jusqu'au haut du cylindre. Le roir revenant alors dans la position de la 1.504. le piston recommencera à descence, et ainsi de suite.

Pour faire prendre au tiroir successiveent les quatre positions dont nous venons aparler, on se sert d'un excentrique d'une rme particulière que l'on nomme excenique à détente. Il se compose essentielleent d'une pièce A, fig. 508, fixée à un bre B. auguel la machine donne un mouement de rotation. Le contour de cette èce A est formé de quatre arcs de cercles , n, p, q, concentriques à l'arbre B, et diés l'un à l'autre par des parties coures. Deux galets C, C, portés par une tige , qui peut glisser dans le sens de sa lonueur, sont toujours en contact avec les eux bords opposés de l'excentrique A. orsque l'arbre B tourne, de manière que excentrique touche le galet supérieur, accessivement par les arcs n, q, m, p, la ge D prend quatre positions différentes. r, il est aisé de voir que ces positions corspondent précisément à celles que nous vons indiquées pour le tiroir; en sorte u'il suffit de faire conduire le tiroir par la ge D, pour que la vapeur agisse avec déente. La fraction de la course du piston,



Fig. 508.

endant laquelle la vapeur agit à pleine pression, dépend éviemment de la grandeur qu'on a donnée aux arcs m, n, qui ont destinés à maintenir le tiroir dans ses deux positions extrêmes § 430. Détente Ciapeyron. — On a imaginé bien des dispositions différentes, pour faire agir la vapeur avec détente dats les machines à double effet. Nous n'entrerons pas dans le détail de ces dispositions, qui sont plus ou moins compliquées; mais nous nous contenterons de faire connaître le moyen trouvé pour cela par M. Clapeyron, en employant un tiroir ordinaire mû par un excentrique circulaire. Ce moyen se recommande par sa grande simplicité, et convient surtout pour les machines où les mouvements sont très rapides, comme les locomotives dont nous parlerons bientôt. Le tiroir A, fig. 509, se meut comme à l'ordinaire



Fig. 509.

sur une surface plane où aboutissent les tayaux B, C, communiquant avec les deux extrémités du cylindre, ainsi que le

tuyau D par lequel la vapeur se rend au condenseur. Mais les hords du tiroir sont nunis de deux pièces M, M, dont la largeur est beaucoup plus grande que celle des ouvertures B, C. Il résulte de celle seule modification apportée au tiroir, que lorsqu'une des ouvertures B, C, cesse d'être en communication avec la hofte à vapeur, elle reste fermée pendant quelque temps, avant de communiquer avec le conduit D, par l'intérieur du tiroir. On conçoit donc que, si l'on dispose l'excentrique de manière que chacune de ces ouvertures B, C, soit fermée à un moment convenable par les bords clargis M, M, du tiroir, il pourra arriver que la vapeur agisse d'abord à pleine pression, pendant une portion de la course du piston, et ensuite avec détente, pendant le reste de cette course.

8 131. Machine de Woolf, à deux cylindres. — Quelquelois on dispose, à côté l'un de l'autre, deux cylindres de même hauteur et de diamètres différents, dans lesquels la vapeur se rend successivment. Cette disposition, imaginée par Woolf, a encore pour objet de faire agir la vapeur avec détente. Les deux pistons A, B, fg. 510. sont liés l'un à l'autre par les extrémités supérieures de leurs tiges; en sorte qu'ils doivent se mouvoir ensemble, et être toujours à la même hauteur dans les cylindres C, D. Les robinets E, F, permettent à la vapeur de la chaudière de pénétrer dans le cylindre C, soit au-dessus, soit au-dessous du piston A: les robinets G, H, sont adaptés à des tuyaux à l'aide desquels on peut faire communiquer, soit le haut du cylindre C avec le bas du cylindre D, soil le bas du cylindre C avec le haut du cylindre D; enfin la vapeur

peut sortir du second cylindre, pour se rendre au condenseur, par les robinets K, L. Les robinets E, H, L, étant ouverts, et les autres




Fig. 310.

fermés, la vapeur de la chaudière presse le piston A de haut en bas. La vapeur qui s'était introduite précédemment sous ce piston, et qui a déja passé en partie dans le haut du cylindre D, presse le piston A de bas en haut, et le piston B de haut en bas: mais cette seconde pression l'emporte sur la première, parce que le piston B est plus large que l'autre : la différence de ces deux pressions s'ajoute à la pression que le piston A éprouve sur sa face supérieure, pour former la force totale qui tend à abaisser l'ensemble des deux pistons. Les pistons descendent sous l'action de cette force totale. Lorsqu'ils sont au bas de leur course, les robinets E. H. L. se ferment: les autres s'ouvrent; la vapeur de la chaudière se rend dans le bas du cylindre C; celle qui était au haut de ce cylindre. passe au bas du cylindre D; et celle qui s'était rendue dans le haut du cylindre D s'échappe dans le condenseur. Les pistons remontent alors sous l'action d'une force égale à celle qui les avait fait descendre; et ainsi de suite. Les divers robinets n'ont été mis ici que pour la facilité de l'explication; en réalité on emploie des tiroirs, qui remplissent le même objet.

La force totale qui fait descendre ou monter l'ensemble des deux pistons est plus grande qu'elle ne le serait, si le cylindre l'evistait

seul, et si la vapeur, après avoir agi dans ce cylindre, passai inmédiatement dans le condenseur; et cependant la quantité de rapeur dépensée pour chaque coup de piston serait la même. Un vadonc que l'emploi d'un second cylindre occasionne un avanmarqué; la même quantité de vapeur donne lieu à la profeton d'une plus grande quantité de travail. Cela tient à ce que la peur se détend en passant du cylindre C dans le cylindre D. si qu'elle ne se rend au condenseur qu'après qu'on a ainsi utilises détente.

§ 432. Détente variable, -Nous avons indiqué le movenue ployé par Watt, pour faire varier l'action de la vapeur dans le glindre, suivant que le mouvement de la machine s'accélère or ralentit, de manière à entretenir la vitesse de sa marche dans de limites convenables. Ce moyen, qui consiste dans l'emploi d'un soupape à gorge destinée à rétrécir plus ou moins le passage dell vapeur (§ 426), a l'inconvénient d'entraîner une perte de trans par la manière même dont il agit (§ 321). Aussi a-t-on cherchet lui en substituer un autre plus avantageux. C'est ce à quoi on @ parvenu, en disposant l'appareil qui sert à la distribution de la vepeur de manière que la détente puisse se produire à volonté à wi degré plus ou moins grand ; c'est-à-dire que la vapeur puisse agir pleine pression pendant une fraction plus ou moins grande de la course du piston, pour se détendre ensuite. On voit, en effet, que à chaque coup de piston, on laisse subsister pendant moins logtemps la communication de la chaudière avec le cylindre, on de pensera moins de vapeur, et le travail développé par l'action de vapeur sur le piston sera diminué; si, au contraire, on laisse un la vapeur à pleine pression pendant une plus grande fraction delle course du piston, on dépensera plus de vapeur, et le travail apple qué à la machine sera plus grand. On comprend donc qu'on puiss en faisant varier la détente, mettre constamment le travail moterne développé par l'action de la vapeur dans le cylindre en rapportant la grandeur du travail résistant qui est appliqué à la machine, manière à maintenir sa vitesse dans des limites convenables.

Nous n'entrerons pas dans la description des pièces qui permetent de faire varier la détente à volonté. Nous nous contenterons dire que la variation de la détente est tantôt laissée à la volonté mécanicien qui gouverne la machine, et tantôt produite par le ne lateur à force centrifuge. Dans ce second cas, la machine se relle-même, et la détente varie suivant les besoins de la machine sans que le mécanicien ait à s'en inquiéter.

\$433. Suppression du condenseur. -L'emploi d'un confe

'est indispensable qu'autant que l'on ne donne pas à la vapeur, la chaudière, une force élastique de plus d'une atmosphère, il n'en est plus de même lorsque la vapeur agit avec une élastique notablement supérieure à celle de l'air atmosphé-. Il suffit, en effet, dans ce cas, de mettre alternativement une des extrémités du cylindre en communication avec l'athère, pendant que l'autre extrémité communique avec la dière, pour que le piston soit mis en mouvement par la diffée des pressions qu'il supporte sur ses deux faces. Ainsi l'emplei condenseur est facultatif, pour les machines à haute pression. e supprime, ou on le conserve, suivant les conditions dans lesles on est placé. Si l'on a facilement à sadisposition une grande tité d'eau pouvant servir à la condensation de la vapeur, on e cette condensation, parce qu'il en résulte un avantage sous le ort du travail produit par une quantité donnée de vapeur; le qui se forme dans la partie du cylindre vers laquelle le piston the occasionne une augmentation de travail moteur, qui n'est compensée par le travail résistant dù à la pompe à air et à la be à cau froide. Si, au contraire, on ne peut se procurer que ilement l'eau nécessaire à la condensation, ou bien si l'objet que remplir la machine exige qu'elle n'occupe que peu de place. apprime le condenseur, et par suite la pompe à air, et la pompe 1 froide.

434. Avantage des machines à haute pression. -- Chersà nous rendre compte de l'avantage que peut présenter l'emploi i vapeur à haute pression; et pour cela supposons d'abord qu'on I fasse pas agir avec détente. Si l'on donne à la vapeur une elastique de 4 atmosphères, sa température sera de 144°. rès le tableau de la page 612; elle serait de 100°, si la force ique était seulement de 1 atmosphère. En admettant qu'on se appliquer ici les lois de Mariotte et de Gay-Lussac (§§ 249 et l, on verra qu'un volume I de vapeur saturée à la température 44° occupera un volume 4, si on le dilate, sans que sa tempérachange, jusqu'à ce que sa force élastique devienne égale à une sphère; et que son volume se réduira ensuite à 3,58, si l'on se sa température à 100°, sans que sa force élastique cesse e d'une atmosphère. On peut donc dire que, si deux masses s d'eau sont réduites en vapeur à saturation, l'une sous la sion de 4 atmosphères, l'autre sous la pression de 1 atmos-. elles occuperont des volumes qui seront entre eux dans le ort des nombres 4 et 3,58. Les cylindres de deux machines à ar, qui devront dépenser la même masse de vapeur pour chaque coup de piston, en fonctionnant, l'une à 4 atmosphères, l'autre à 1 atmosphère, devront donc avoir des capacités proportionnelles ces mêmes nombres 4 et 3,58; c'est-à-dire que, si les pistons par courent le même chemin dans les deux machines, leurs surfaces devront être entre elles dans le même rapport que ces nonbres Mais la pression supportée par chaque centimètre carre de la surface du premier piston est qualre fois plus grande que rela que supporte chaque centimètre carré de la surface da sond donc, en définitive, les pressions totales exercées par la vapeur se les deux pistons seront entre elles comme les nombres 4 et 3.08 Les quantités de travail développées par la même masse des réduite en vapeur, dans les deux machines, seront donc aussi entre elles comme ces nombres; c'est-à-dire qu'il y a un peu plus de linvail produit par la vapeur qui agit à 4 atmosphères que par celle qui agit à une atmosphère. Mais aussi on voit, par le tableau de la page 643, qu'il faut plus de chaleur pour réduire une masse d'em en vapeur saturée sous la pression de 4 atmosphères que sous la pression d'une seule atmosphère : en sorte que, sous le point de vie économique, il serait à peu près indifférent de faire agir la vaper a haute ou à basse pression.

D'après cela, les machines à haute pression, dans lesquelles la vapeur n'agit pas avec détente, ne présentent d'avantage réel que ce que la pression résistante, provenant de la vapeur qui s'échappe du cylindre pour se rendre, soit au condenseur, soit dans l'atmosphère, est d'autant plus faible que la surface du piston est plus petite; et aussi en ce que le cylindre occupe moins de place qu'il ne devrait en occuper, si la vapeur était employée à basse pression.

Mais, dans le cas où l'on utilise la détente de la vapeur, et c'ester qu'on cherche toujours à faire maintenant, les machines à haute pression présentent un avantage très marqué, qui consiste en ceque la détente peut être produite dans une étendue beaucoup plus grande que dans les machines à basse pression.

Dans la plupart des machines à vapeur que l'on construit actuelement, la vapeur est employée avec une force élastique de 4, 5, et même 6 atmosphères; on dépasse rarement cette limite.

\$435. Transmission du mouvement du pisten à un arbre tournant. — Dans la machine de Watt, le mouvement de va-et-vient du pisten se transmet à un arbre tournant, par l'intermédiaire d'un balancier, d'une bielle et d'une manivelle. Souvent en supprime le balancier, et l'on réunit directement l'extrémité de la tige du pisten à la bielle, fig. 514. Dans ce cas la tige à à bessin d'être qui de

is son mouvement, pour qu'elle ne soit pas faussée par la résisce oblique qu'elle éprouve de la part de la bielle, tantôt dans un



Fig. 511.

s, tantôt dans l'autre, suivant que la nivelle CD est placée d'un côté ou de tre de l'arbre. A cet effet, l'extrémité e la tige est munie de pièces spéciales, nmées glissières, placées de chaque côté cotte extrémité, et assujetties à glisser re des guides fixes E, E; ou bien encore remplace ces glissières par des galets qui vent rouler sur les guides entre lesquels sont compris.

M. Cavé a encore simplifié la transmisn du mouvement du piston à l'arbre tournt, en supprimant la bielle, et articulant
rectement la tige du piston à la manivelle,
sis, pour cela, it a fallu rendre le cyline A mobile, fig. 512, afin que la tige B
piston pût être toujours dirigée suivant
n axe, dans toutes les positions qu'elle
end, d'après sa liaison avec la manivelle
). Aussi le cylindre A est-il supporté par
ux tourillons E, autour desquels il tourne
oscillant, tantôt d'un côté, tantôt de l'aue: c'est ce qui a fait donner aux machines
ce genre le nom de machines à cylindre
cillant. Pour que le piston puisse tou-



Fig. 512.

urs donner au cylindre la position convenable, on munit sa tige de ux galets F, F, qui s'appuient sur deux tringles fixées sur le nd du cylindre. Les tourillons E étant lesseules parties du cylindre qui conservent la même position pendant le mouvement de la machine, c'est par l'intérieur de l'un d'eux que passe la vapeur qui vient de la chaudière, et par l'intérieur de l'autre que sort celle qui a cessé d'agir. L'appareil qui sert à la distribution de la vapeur est porté par le cylindre, et oscille avec lui.

§ 436. Chaudières à vapeur. — La production de la vi nécessaire à la marche des machines à vapeur s'effectue de chaudières auxquelles on donne des formes diverses. On ve ce que nous avons dit relativement à l'invention des mac vapour (§§ 414 à 418), que les premières chaudières et étaient sphériques, ou au moins formées d'une portion de avec un fond plat. Cette forme, qui a du naturellement se pré tout d'abord, a le grave défaut de n'offrir qu'une faible pour une masse d'eau considérable, ce qui est peu favorab production de la vapeur. Aussi Watt a-t-il donné une disco toute différente à ses chaudières. Il a adopté pour cela la ferme d'un eylindre allongé dans le sens horizontal, et avant pour section perpendiculaire à ses arêtes une courbe à parties rentrantes. Les chaudières de Watt pouvaient ainsi recevoir l'action directe de la tlamme du fover sur une surface beaucoup plus grande que les chardières précédentes, à égalité de capacité intérieure.

La forme d'un cylindre allongé est celle qu'on adopte encor maintenant dans la construction des chaudières à vapeur. Maison a dù modifier la section transversale du cylindre, en raison de la grandeur de la force élastique avec laquelle on fait ordinairement 22 v la vapeur. On concoit, en effet, que si la chaudière présente des parties rentrantes, et que la pression exercée par la vapeur à son intérieur soit notablement supérieure à la pression atmosphérique, cet excès de pression tend à déformer la chaudière, en renoussant au dehors les parties rentrantes; les faces planes elles-mêmes, sil y en a, doivent être rendues convexes par l'effet de cet exces de pression. Aussi, pour que les chaudières ne se déforment pas, et au elles résistent également bien partout à la pression intérieure. on leur donne la forme d'un cylindre allongé à base circulaire, et on les termine à leurs extrémités par des calottes sphériques, souvent même par des hémisphères. C'est ce que l'on voit sur le fig. 513 et 514, dont la première est une coupe longitudinale du fourneau, destinée à faire voir la chaudière dans le sens de sa longueur, et la seconde en est une coupe transversale. Au-dessousdu corps A de la chaudière, on voit deux cylindres B, B, qui ont à peu pres la même longueur qu'elle, et dont le diametre est plus petit. Ces cylindres, auxquels on donne le nom de bouilleurs, comiquent avec la chaudière A au moyen des tubulures C, C, et destinés à augmenter la surface de chauffe.

e fourneau est construit de manière à obliger la flamme à venir her successivement les diverses parties de la surface de la idière. A cet effet, une cloison horizontale D règne dans toute




Fig. 513.

ongueur, à la hauteur des bouilleurs; et deux cloisons verles, passant par les tubulures C, C, divisent en trois compartiits l'espace qui reste libre entre cette cloison horizontale et la lie inférieure du corps de la chaudière. La flamme, en sortant over E, se rend d'abord dans le conduit F, qui la mène à l'exnité postérieure de la chaudière; de là elle passe dans le comiment G, et revient vers la partie antérieure; enfin, arrivée à trémité du conduit G, elle se divise en deux, et retourne à la ie postérieure de la chaudière en passant par les conduits latév H, H, auxquels on donne le nom de carneaux. A sa sortie des neaux H, H, elle se rend dans la cheminée L. Un registre M, dont oids est équilibré par un contre-poids, sert à fermer plus ou 660 EMPLOI DE LA VAPEUR COMME MOTEUR. moins le conduit qui relie les carneaux à la cheminée, afin (le tirage.

Les chaudières à bouilleurs, construites en tôle, se que l'on emploie le plus en France, mais elles sont lois soules employées. Ainsi on trouve souvent des chaudières avec un tuyau cylind les traverse dans toute leur longueur, et au milieu di installé le foyer; ou bien encore des chaudières traversées sieurs petits tuyaux parallèles, dans lesquels passe la flat Dans tous les cas, quel que soit le système de la chaudières chaudières chaudières traversées sieurs petits tuyaux parallèles, dans lesquels passe la flat Dans tous les cas, quel que soit le système de la chaudières chaudières chaudières chaudières cas, quel que soit le système de la chaudières chaudières




Fig. 511.

emploie, il faut faire en sorte q face de chauffe ait une étendu tionnée à la quantité de vapeur être produite dans un temps d L'expérience a fait voir que c face doit être d'au moins 4 m par force de cheval de la machir même il serait convenable de la 4 m, 3.

Un tuyau, que l'on voit en a, part de la paroi supérieure de dière, et sert à conduire la va machine. Un second tuyau b, sert à l'alimentation de la chaudic à-dire à l'introduction de l'eau d remplacer celle qui s'en va sous vapeur; ce tuyau plonge dans dière, et vient déboucher au r l'eau qu'elle contient.

§ 437. Depuis que la vapeur ployée comme moteur, on a eu à un grand nombre de malheurs, de l'explosion des chaudières à Aussi s'est-on préoccupé de tr moyens convenables pour préve

tour de semblables malheurs. Avant de faire connaître ce moyens auxquels on s'est arrêté, nous indiquerons d'abord cipales causes des explosions des chaudières.

Une première cause d'explosion, celle que t'on avait tout d'abord comme en étant la cause unique, consiste défaut de solidité de la chaudière. Si l'on augmente pro ment la tension de la vapeur à l'intérieur d'une chaudièr it qu'il arrivera un moment où les parois ne seront plus capables résister à sa force expansive, et elles se déchireront pour lui rer passage au dehors. Supposons donc qu'une chaudière soit sez peu solide pour que cette limite de résistance, qu'elle ne peut se dépasser, corresponde à une tension que la vapeur puisse prendre mdant la marche de la machine; il en résultera nécessairement se explosion.

Mais il est très rare que les choses se passent ainsi. Le plus habiellement les explosions sont dues à ce que certaines parties des
irois de la chaudière se trouvent portées accidentellement à une
impérature très élevée, et sont mises ensuite rapidement en conct avec une certaine quantité d'eau. On conçoit, en effet, que ces
rconstances peuvent occasionner une explosion, par deux causes
fférentes. En premier lieu, l'eau qui vient à toucher des parois
urgies par l'action du feu, doit se vaporiser rapidement, ce qui dérmine une augmentation brusque de la pression à l'intérieur de
chaudière. En second lieu, le refroidissement presque instantané,
1'éprouvent ces parois rougies de la chaudière, amène une modication dans leur constitution moléculaire, et facilité beaucoup leur
ichirure sous l'action de la pression intérieure.

Tant que la portion des parois d'une chaudière qui est en contact rec la flamme au déhors reste baignée par l'eau au dedans, il 'y a pas à craindre que les effets dont nous venons de parler se roduisent. Mais il n'en sera plus de même si le niveau de l'eau sisse à l'intérieur, au-dessous des points les plus élevés des careaux dans lesquels la flamme circule. On voit que, dans ce cas, a parties de la paroi de la chaudière qui sont situées entre le iveau de l'eau et le haut des carneaux peuvent être facilement augies: et si l'eau se trouve projetée sur ces parois rouges, par suite abouillonnement qui accompagne l'ébullition, il pourra en résulter ne explosion.

L'eau employée à l'alimentation d'une chaudière y dépose souent des matières solides, qui forment un encroûtement de plus en lus épais. Les parois inférieures de la chaudière, n'étant plus en ontact direct avec l'eau, peuvent prendre une température beauoup plus élevée que si ce dépôt n'existeit pas. Si ensuite, par une ause quelconque, il vient à se produire quelque fissure dans cet ncroûtement, l'eau s'y infiltre, se transforme en vapeur au contact e parties plus chaudes, et, soulevant ainsi le dépôt, met à nu une tendue plus ou moins grande de la paroi qu'il recouvrait. Souvent es explosions se sont produites dans ces circonstances.

Les explosions des chaudières à vapour sont habituellement


accompagnées d'effets mécaniques extraordinaires, tels que la projection de pièces d'un grand poids à une distance énorme. On aurait peine à se rendre compte de ces effets, si l'on cherchait à les expliquer par l'action de la vapeur qui existait dans la chaudière au moment de l'explosion, lors même qu'on attribuerait à cette upeur une tension considérable. Mais il faut observer que la masse d'em contenue dans la chaudière, étant brusquement mise en communication avec l'atmosphère, et ayant une température très notablement supérieure à 400°, doit se vaporiser en grande partie, et demer lieu presque instantanément à la production d'une quantiée de vapeur extrêmement grande. C'est cette vapeur, formée au moment même de l'explosion, qui occasionne les effets extraordinaires que l'on observe.

§ 438. Voyons maintenant quelles sont les mesures que l'on a adoptées pour s'opposer à ce que les circonstances que nous venons

de signaler puissent se présenter.

Pour qu'une chaudière à vapeur puisse être employée en France, il faut qu'elle porte un timbre qui indique le nombre d'atmosphères que la tension de la vapeur à son intérieur ne doit pas dépasser. Ce timbre est poinconné par l'administration, après qu'on a fait subir à la chaudière une épreuve, qui consiste à la remplir d'eau, et à exercer sur cette cau, au moyen d'une pompe foulante, une pression triple de celle que le timbre indique.

Pour que la tension de la vapeur, dans la chaudière, ne puisse pas dépasser la limite pour laquelle la chaudière a été éprouvée, on lui adapte deux soupapes de sûreté, une à chacune de ses extrémités. La fig. 545 en montre la disposition. La soupape A est placée



à l'extrémité d'un tuyau vertical qui communique inférieurement avec la chaudière. Un levier BC, mobile autour du point C, s'ap-

tête de la soupape. Un poids est suspendu à l'extrévier; il y a été choisi de manière à exercer sur la pression égale à celle qu'elle éprouverait de bas en le la vapeur, si sa force élastique atteignait la valeur pas dépasser. La fig. 516 montre la soupape seule,

n est une coupe horizontale, destinée endre la disposition de la partie qui tuyan qu'elle doit fermer. Cette partie soupape est formée de trois ailettes, uider dans son mouvement, lorsqu'elle r un excès de tension intérieure, et ées de manière à s'opposer aussi peu a sortie de la vapeur.

important que le chauffeur puisse coninstant la force élastique de la vaactive le feu plus ou moins, de mair cette force élastique dans des limites cet effet on adapte à la chaudière un ii communique constamment avec son se sert souvent pour cela d'un manomprimé, fig. 518, dont nous avons icipe précédemment (§ 261). La vaa, et vient exercer sa pression sur le u dans un vase b, où plonge un tube itenant de l'air, et fermé par le haut. érieure de la colonne de mercure, dans e, indique la force élastique de la vaheres, d'après la position qu'elle occupe on qui accompagne ce tube.

atmosphères, le manomètre à air come remplacé par un manomètre à air come remplacé par un manomètre à air e manomètre, dont les indications sont que celles du précédent, présente un sez grave; la grande longueur de tube de la colonne de mercure doit parque la pression est de 2, 3, 4 atmospue cette extrémité est souvent mal ron puisse la voir facilement. Pour convénient, on adopte quelquefois la



Fig. 516.



Fig. 517.



Fig. 518.

a fig. 519. La vapeur, qui arrive en a, exerce sa mercure du vase b, et le fait monter dans le tube




Fig. 520.

Fig. 519.

ce, qui est ouvert par le haut: un futeur d'a appuie constamment sur le semmet de la colonne de mercure, et et suspendu à un fil, qui passe su me poulie, et qui supporte un coatre pois e à son autre extrémité. Les mouvestes de la colonne de mercure sont indiqués par ce contre-poids, qui se ment en seus contraire, et que l'on aperçoit très laclement.

La fig. 520 montre une autre disposition du manomètre à air libre, das laquelle l'extrémité supérieure de la celonne de mercure se meut dans une étendue beaucoup moins grande. La 12peur de la chaudière arrive en a, et conmunique librement avec l'intérieur d'une capacité b. Du bas de cette capacité part un tube métallique cc, qui descend d'abord, se recourbe ensuite pour remonter suivant dd, et vient aboutir à un tube de verre e qui est beaucoup plus large. Du haut de ce tube de verre part un tube f qui vient pénétrer dans un vas g, sans toucher les bords de l'ouverture par laquelle il entre à son intérieur. Le mercure se trouve dans le tube recourbe cd, il descend en c sous l'action de la vapeur, et monte en même temps en d. jusque dans le tube de verre e, ou il éprouve la pression de l'air atmosphérique, qui pénètre librement par le tule f. C'est la différence de niveau du liquide dans ces deux branches qui sert de mesure à l'excès de la pression de la vapeur sur celle de l'atmosphère. Or. a cause de la différence de diamètre des tubes c, e, une grande dépression danle premier n'entraine qu'une faible elevation dans le second : il en résulte que le chemin parcouru par la surface du mercure en e est très petit, lors meus

que la pression de la vapeur varie beaucoup. Le vase g, dans lequel débouche le tube f, est destiné à recueillir le mercure, dans le cas où un excès de pression dans la chaudière le ferait sortir du tube production de la chaudière de ferait sortir du tube production de la chaudière de ferait sortir du tube production de la chaudière de ferait sortir du tube production de la chaudière de ferait sortir du tube production de la chaudière de ferait sortir du tube production de la chaudière de ferait sortir du tube production de la chaudière de ferait sortir du tube production de la chaudière de ferait sortir du tube production de la chaudière de ferait sortir du tube production de la chaudière de ferait sortir du tube production de la chaudière de ferait sortir du tube production de la chaudière de ferait sortir du tube production de la chaudière de ferait sortir du tube production de la chaudière de ferait sortir du tube production de la chaudière de ferait sortir du tube production de la chaudière de ferait sortir du tube production de la chaudière de ferait sortir du tube production de la chaudière de ferait sortir du tube production de la chaudière de ferait sortir du tube production de la chaudière de ferait sortir du tube production de la chaudière de ferait sortir du tube production de la chaudière de ferait sortir du tube production de la chaudière de la chaud

Tout récemment, M. Bourdon a imaginé un manomètre métalique, qui remplace avec avantage les manomètres a mercure. La
sièce principale de ce manomètre consiste en un tuyau courbe de
cuivre B, fig. 521, à l'intérieur duquel on fait agir la pression de la
vapeur. L'une des extrémités de ce tuyau est fixée au point où
aboutit le tuyau A, par lequel arrive la vapeur qui vient de la
chaudière; et d'ailleurs il n'est attaché à la botte qui le contient
par aucun autre point. Son extrémité C est fermée. Sa section
transversale n'est pas un cercle, mais une courbe très aplatie,
comme le montre la fig. 522, qui en donne les dimensions en vraie

.grandeur. Lorsque la vapeur de la chaudière communique avec l'intérieur du tuyau B, la pression qu'elle · exerce contre ses parois le gonfle un peu en diminuant l'aplatissement de sa section transversale; ce léger gonflement entraine un changement dans la courbure du tuyau, qui tend à se redresser de plus en plus, à mesure que la pression intérieure augmente. Il en résulte que l'extrémité C se déplace, et fait mouvoir une aiguille DEF, à laquelle elle est liée par la tige CD. Cette aiguille, mobile autour du point E, aboutit par son extrémité F à divers points d'un arc divisé, dont la graduation a été faite de manière a indiquer la pression en atmosphères, d'après la position de l'aiguille. Le manomètre métallique de M. Bourdon est beaucoup plus commode que les précédents, dont les tubes de verre se brisent facilement, et occasionnent la perte du mercure; mais on a besoin de s'assurer de temps en temps si les indica-



Fig. 521.



Fig. 522.

tions qu'il fournit ne cessent pas d'être exactes, par suite des modifications lentes qui pourraient survenir dans l'état moléculaire du tuyau courbe, sous l'action prolongée de la pression qui s'esseu à son intérieur.

§ 440. D'après ce que nous avons dit sur les causes d'explains des chaudières (§ 437), on doit surtout éviter que certaines paties des parois se trouvent en contact avec la flamme au debot, sus être mouillées par l'esu en dedans, soit en raison des excellements qui résultent des matières solides déposées par l'esu, sul par suite d'un trop grand abaissement du niveau de l'esu dans la chaudière.

On se met à l'abri de la première de ces deux causes d'accidents, en nettoyant souvent l'intérieur de la chaudière. On emplois assi quelquefois un moyen particulier, qui consiste à introduire dans la chaudière des substances diverses, suivant la nature da dépt formé par les eaux, afin quit ce dépôt ne se durcisse pas, attant

à l'état pulvérulent.

Quant à la position du niveau de l'eau dans la chand doit être l'objet d'une surveillance continuelle de la pert de feur: et c'est pour cela qu'on met à sa disposition des s destinés à la lui indiquer à chaque instant. Parmi ces appelle nous citerons d'abord le flotteur c, fig. 544 (page 660) qui 1 et descend en même temps que le niveau de l'eau, et dont le monvement est rendu sensible au dehors, par une tige déliée qui le surmonte verticalement et qui traverse la paroi de la chaudière. On emploie aussi deux robinets, qui sont adaptés à la chaudière en des points peu éloignés de la position que doit avoir constamment le niveau de l'eau, et situés l'un au-dessus, l'autre au-dessous de ce niveau; en ouvrant successivement ces deux robinets, on deit voir sortir de l'eau par le plus bas des deux, et de la vapeur par l'autre. Un troisième moyen, qui est excellent pour constater la position du niveau de l'eau dans la chaudière, consiste à adapter à sa partie antérieure un tube de verre d, fig. 513 (page 659), qui communique par ses deux extrémités avec l'intérieur, et qui est placé de manière que le niveau de l'eau doive toujours correspondre à peu près au milieu de sa longueur; l'eau se rend librement dans ce tube par le bas, et y prend le même niveau que dans la chaudière, ce qui permet de voir à chaque instant la position qu'occupe ce niveau.

Les moyens que nous venons d'énumérer ne peuvent servir à prévenir un abaissement de niveau dans la chaudière, qu'autant que le chauffeur y fait attention; ils sont souvent inefficaces, en raison de la négligence de cet ouvrier. Aussi a-t-on imaginé un appareil qui a pour objet d'appeler son attention, dans le cas où le

le l'eau éprouverait un trop grand abaissement. Cet appanmé flotteur d'alarme, est représenté par la fig. 523. Il conun flotteur A, fixé à l'extrémité d'un levier ABC, qui contre-poids C à son autre extrémité. Tant que le niveau





Fig. 523.

élevé dans la chaudière, le flotteur A est poussé de bas en le liquide; la pièce conique a, portée par le levier, se nsi appuyée contre l'orifice du tuyau vertical b, et ferme ment cet orifice. Mais si le niveau vient à baisser plus qu'il faire, le flotteur A s'abaisse avec lui, le bouchon conique ne plus le tuyau b, et la vapeur passe dans ce tuyau, pour r par l'ouverture annulaire cc. Le jet de vapeur, qui sort s forme de lame circulaire, vient rencontrer le timbre d mche, sur tout son contour : le timbre se met en vibration, ésulte un sifflement aigu que tout le monde connaît, pour itendu près des locomotives des chemins de fer, dont le disposé de la même manière.

Indicateur de Watt. — La connaissance de la force élusla vapeur dans la chaudière, qui est fournie par les indi-

ENPLOY DE LA VAPEUR COMME MOTELS. du manomètre, ne suffit pas pour qu'on puisse évaluer le développe par l'action de la vapeur sur le piston; car la élastique de la vapeur est ordinairement plus faible dens la dre que dans la chaudière, à cause des résistances qu'elle uve toujours en allant de l'une à l'autre. D'un autre coiz, bren fait agir la vapeur avec détente, il n'y a plus de communication entre le cyliadre





et la chaudière, et par conséquent le manomètre se peut nullement faire connattre ce qui se passe dans le cylindre. C'est pour ce motifs que, lorsqu'en veu se rendre compte de la ma che d'une machine à v peur, on adapte au cylin un instrument spécial d tine à faire connaître tension de la vapeur à que instant. Cet instrun dù à Watt, est de sous le nom d'indicate Watt.

Il se compose d'u cylindre A, fig. 524, dans lequel se tro piston, dont la tige saillie à son extrén cylindre est garni (de vis à sa partie in de manière à po fixer dans une taraudée que l'on dans l'un des fon lindre de la mac peur. Lorsque l'a amsi installé, la agit dans la ma munique avec l'i cylindre A, et

pression plus ou moins grande sur le petit piston qu'il piston cède à l'action de celle pression, et le ressor entoure sa tige, se comprime d'autant plus que la force élastide la vapeur est plus grande. Un index, que porte la tige du t piston, vient ainsi correspondre à un des points d'une échelle luée que porte le cylindre A, et peut faire connaître la tension a vapeur.

fais la rapidité du mouvement de la machine, jointe à la vaion qu'éprouve la tension de la vapeur pendant une seule course
piston moteur, fait que l'indicateur serait d'un emploi difficile,
se réduisait à ce que nous venons de dire. Pour qu'il puisse
s'employé plus facilement, et fournir en même temps des indiions plus précises, on a adapté à la tige B du petit piston un
te-crayon D, qui est destiné à imprimer sa trace sur une bande
papier enroulée autour du cylindre E. Cette bande est tendue
ur la surface du cylindre, et ses deux extrémités y sont maintenues par les deux lames de ressort d, sous lesquelles elles se trouvent engagées. Pendant que le piston de la machine à vapeur
marche, le cylindre E reçoit un mouvement de rotation autour de
son axe, et vient ainsi présenter les diverses parties de la bande de
papier à la pointe du crayon. Le mouvement est donné au cylindre
E par la machine même. A cet effet, une petite corde P, dont l'ex-

trémité supérieure est attachée en un point de la tige du piston de la machine a vapeur, fait plusieurs tours sur la surface d'un tambour O: l'ave de co tambour porte en arrière un petit treuil N, sur lequel s'enroule une secondo corde M, qui embrasse la gorge d'une sorte de poulie adaptée au bas du cylindre E, et dont l'extrémité est fixée en un point de cette gorge. Lorsque le piston de la machine à vapeur marche dans un certain sens, il tiro la corde P: cette corde fait tourner le tambour O, en se déroulant : la corde M s'enroule sur le trenil N, et fait amsi tourner le cylindre E. Lorsque le piston de la machine à vapeur marche en sens




Fig. 526.

contraire, les diverses pièces reviennent à leur position primitive, par suite de l'action d'un ressort contenn à l'intérieur du cylindre F. Vai sorte que la bande de papier, sur laquelle s'appuie la pointe de crayon, ast animée d'un mouvement de rotation alternatif, ditaminé par le inouvement alternatif du piston de la machine à vaper. La fig. 526 montre la disposition de l'indicateur, sur le fiel supérieur du cylindre d'une machine à cylindre vertical et à binnier.

Pendant que le cylindre E amène successivement les diverse parties du papier qui le recouvre, sous la pointe du craya D, celui-ci marche plus ou moins dans le sens de la longuest la cylindre A, suivant les variations de la force élastique de la vasor. Il en résulte que le crayon trace sur le papier une ligne courle, dont la forme dépend à la fois de ces deux mouvements, et dont la considération peut conduire à la connaissance des changements qui sont survenus successivement dans la force élastique de la vapeur. On voit ici, fg. 527, une courbe ainsi obtenue à l'aide de




Fig. 527.

l'indicateur de Watt.
La partie ABCD a été
tracée par le crayon,
pendant que le piston
moteur descendait sous
l'action de la vapeur: la
partie DEF a été tracée pendant que le piston remontait. La ligne
GH est celle que la

pointe du crayon aurait parcourue, si le vide parfait avait existé dans la partie du cylindre qui était en communication avec l'indicateur. La perpendiculaire CK, abaissée d'un point quelconque C de la courbe sur cette ligne droite GH, mesure donc la quantité dont le petit piston de l'indicateur était repoussé par la pression de la vapeur, au moment où le crayon à marqué le point C: et par suite on peut en conclure la force élastique de la vapeur à ce moment, d'après les expériences faites préalablement, pour graduer l'échelle de l'indicateur. La ligne droite LM est celle qu'aurait tracée le crayon, si la tension de la vapeur eût constamment égalé celle de l'air atmosphérique, c'est-à-dire si le ressort en hélice de l'indicateur n'eût pas été tendu pendant le temps de l'expérience. La partie AB de la courbe correspond au temps pendant lequel la vapeur a agi à pleine pression. On voit qu'ensuite elle a agi avec détente, et que sa force élastique s'est ainsi abaissée au-dessous de celle de l'air atmosphérique. La seconde partie DEF a été tracée lorsque la partie du cylindre à laquelle l'indicateur était appliqué communiquait avec le condenseur:

out le temps que cette communication a existé, la presuée par l'indicateur est restée constante et inférieure à atmosphère, excepté vers la fin, où elle a augmenté par suppression anticipée de cette communication.

ilement la courbe fournie par l'indicateur de Watt permet es modifications que subit successivement la tension de dans le cylindre d'une machine, mais elle peut encore, lue qu'elle occupe sur la feuille de papier, faire convaleur numérique du travail total développé par l'action ur pendant chaque course du piston. Nous nous contensignaler cette utilité du tracé que donne l'indicateur, sans la aucun détail à ce sujet, ce qui nous entraînerait beauloin.

Détails économiques sur l'emploi de la vapeur **noteur.** — Les combustibles employés pour le chauffage ères à vapeur sont habituellement la houille oule coke Il expériences auxquelles on les a soumis, que la combustion amme de houille développe en viron 7500 unités de chaleur: e d'un kilogramme de coke en développe environ 6000. s tableaux des pages 612 et 643, on voit que la quantité ir nécessaire pour transformer un kilogramme d'eau apeur saturée avant une force élastique de 4 à 6 atmoseut être évaluée approximativement à 650 unités de chaensuit que, si toute la chaleur développée par la combusuniquement employée à la formation de la vapeur, un ie de houille produirait 14k,5 de vapeur ; et un kilogramme n produirait 9k, 2. Mais il n'est pas possible d'utiliser ainsi de la chaleur développée. D'une part, les gaz qui résulcombustion même, et qui se dégagent par la cheminée, sairement une température assez élevée, et entraînent raction notable de la chaleur produite. D'une autre part, rrive dans le fover pour entretenir la combustion contrande quantité d'azote : et de plus une portion seulement rgene est réellement employée : en sorte qu'un masse ole de gaz inutile passe dans le foyer, se mêle aux proi combustion, et absorbe ainsi une autre portion de la veloppée. Si l'on joint à cela que la combustion est rareplete dans les fourneaux des chaudières à vapeur, et que se perd en partie, tant par le ravonnement extérieur que nission de proche en proche dans la masse du fourneau, que dans la réalité on doit être loin d'obtenir les résultats récédemment. L'expérience montre en effet que, dans les

means les mieux construits ; le poids de l'eau sapones jar maux les mieux construits, le poids de l'eau supores de suitement de 7 à 8 kilogrammes de flouille est sculement de 7 à 1991 à l'artes de silogramme de houille est sculement rime [5, 1991 à l'artes de la construit de frain de l'artes de l'eau suport de En appliquant le frem dynamometrique (\$ 199) à l'arbre aupai que machine à vapeur communique un moutement de rotation ain de déterminar la guantile de travail que la machine est manda. ine machine a vapeur communique un mouvement de rotaten, ain de machine as españa de determiner la quantité de travail que la machines a designative de determiner na a trouve que dans les bonnes machines à designative de determine on a trouve que dans les bonnes machines a de necessité de la constant de necessaries de necessaries de necessaries de necessaries de la constant de necessaries de n de déterminer la quantité de travail que la machine est applie de produire, on a trouvé que, dans les bonnes machines a désident et a remidentation. I kiloternime de valueur fournit son remaine de la remidentation. de produire, on a trouvé que, dans les bonnes machines à dente de produire, on a trouvé que, dans les bonnes machines à dente de la condensation, de travail utile. Et si l'on tient commune de la condensation de travail utile. nous avons dit relativoment à la quantité de vapeur produie, on vera que la consonnation on vera par beure, est d'environ de houille, chevat et par beure, est d'attent des résultats qui viennent d'attent combusible, par force de service de la résultats qui viennent d'attent combusible, par des résultats qui viennent d'attent de service de la résultats qui viennent d'attent de la résultats qui vienne de la résultats qui vienne de la respect de la abustible, par torce de cheval et par beure, est d'envious d'ètre de cheval et par beure, est d'envious d'envious los mocomes en de la set par los mocomes en de la set par los mocomes en d'enviolence los résultats en mocomes en de la set par los mocomes en de la set par los en la set par la s il est necessaire d'employer tous les moyens possibles par necessaire d'employer tous les moyens la mondant de la semante de moyens la mondant de la semante de mandant de la semante de ll'est necessaire d'employer tous les moyens possibles par la condensation de la vapeur , depuis le moment nicolle con poser à la condensation insent au moment nicolle con la condensation de la vapeur , depuis de la condensation de la conden poser à la condensation de la vapeur, depuis le moment forme dans la chaudière, jusqu'au moment. Je tuvau torme dans la chaudière, det effet. Le tuvau forme dans la chaudière, jusqu'au moment ou elle ces tement d'agir dans la machine. I cet ellet, le tuyau vaneur de la chandière à la machine doit de la chandière à la machine tement d'agir dans la machine. A cet ellet, le tuyau vapeur de la chaudière à la machine doit de la chaudière à la machine doit par la la machine de la chaudière à tallos auto don hottes de la chaudière à tallos auto don hottes de la chaudière à tallos auto de la chaudière de la chaudière de la chaudière de la chaudière à tallos auto de la chaudière de la chaudièr vapeur de la chandlere à la machine doit être envel lières peu conductrices, telles que des nattes de par lières peu conductrices, telles que aussi que la cy ou mieux encore de la laine. Un a rarrient ou mieux encore de la laine. ou mieux encore de la jame. Il aute aussi que le cy servé du rayonnement extérieur. de un un second cytindre de dimensions un per faisant circuler de la vapeur dans l'espace annu les dans comment de dans l'espace de la vapeur de la les deux, espace auquel on donné le nom de che les deux, espace auquel on donne le nom de che Peut être remplace avec avantage par un autre de l'anno de che l'an bent ette temblace a ne conche de charpon b Si la température du cylindre d'une mach sullgamment elevée. Par l'emploi de moyer nent d'être indiques par l'emporae mes f enveloppe de bois. bins a cone mandaes, n en tesane ano l plus granue qu'un ne pourran le croire blerait en effet qu'il ne doit y avoir dni 20 conden20 bon, tearing an c but le takonnement exteriour i mais ust 2302 beine die ja draufite de dans le extindre elle se condens M tembétature des basois avec p a rember and combletement inne : el l'em P

luit dans le cylindre même, en refroidit les parois; et lorsque de nouvelle vapeur vient de la chaudière, elle donne lieu à la reproduction des mêmes circonstances. On conçoit dès lors combien il est important de s'opposer au refroidissement du cylindre par le rayonnement extérieur, puisque c'est une des causes de ces condensations et vaporisations successives à son intérieur.

Lorsque le tuvau qui amène la vapeur de la chaudière à la machine la prend à peu de distance de la surface du liquide en ébullition, elle contient de l'eau en suspension, qui est ainsi entraînée jusque dans le cylindre: Cette eau occasionne une perte notable, non seulement parce que la chaleur qui a servi à élever sa température ne produit aucun effet, mais surtout parce qu'étant arrivée dans le cylindre, elle s'y vaporise comme on vient de l'expliquer, et y produit un abaissement notable de la température des parois. Aussi doit-on faire en sorte que la prise de vapeur, dans la chaudière, se fasse de manière à éviter cette circonstance défavorable. On v arrive en surmontant la chaudière d'une capacité dans laquelle la vapeur s'accumule, et en faisant partir le tuyau du haut de co réservoir de vapeur. Par ce moyen, l'eau contenue en suspension dans la vapeur se dépose peu à peu en retombant dans la chaudière; et la vapeur qui se trouve dans le haut du réservoir en est à peu près complétement débarrassée.

§ 144. Machine à vapeurs combinées. — On n'utilise en réalité, dans les machines à vapeur, qu'une très petite portion de la chaleur employée à la production de la vapeur. On voit, en effet, qu'au moment où la vapeur cesse d'agir dans le cylindre, et où on la fait communiquer, soit avec le condenseur, soit avec l'atmosphère, elle contient encore une quantité de chaleur considérable, dont la plus grande partie est à l'état latent. On a eu l'idée d'utiliser cette chaleur en l'employant à la vaporisation d'un liquide plus volatil que l'eau, de manière à faire servir la vapeur de ce liquide à la production d'une nouvelle quantité de travail. On a pris successivement pour ce second liquide, de l'éther, du sulfure de carbone, du perchlorure de carbone, et du chloroforme; c'est à ce dernier qu'on s'est arrèté.

Les machines construites d'après cette idée sont mises en mouvement à la fois par la vapeur d'eau et par la vapeur de chloroforme: on les désigne sous le nom de machines à vapeurs combinées.

Deux pistons séparés se meuvent chacun dans un cylindre, et recoivent, l'un l'action de la vapeur d'eau, l'autre celle de la vapeur de
chloroforme: ces deux pistons sont employés simultanément pour
agir sur un même arbre tournant. Lorsque la vapeur d'eau à cessée


us le cylindre qui lui est destiné, elle se rend dans une EMPLOY DE LA VAPEUR COMME MOTEUR. des le cymare qui un est destine, ene se rend date un jou elle se condenso par le contact de vases spéciaux cut ou eue se condenso par le contact de vasos speciais cui-le chloroforme. Ce liquide se vaporise en même temps, et si le chloroforme. le chloroforme. Le liquide se vaporise en meme temes, e si e avant une force clastique assez grande, vient agir dans le d cylindre, pendant que de nouvelle vapeur d'eau agit dans le d cylindre, pendant que de nouvelle vapeur d eau agritage la lier. Enfin la vapeur de chloroforme, après avoir exercisme. ner. Ennn la vapeur de emorororme, apres avoir exercise on, passe dans une capacité où elle est condencée par lon ola matematicale de la capacité de la capa on, passe dans une capacité ou ene est condensee par les ide qui rafratchit constamment les parois extérieures des la Il est bien clair que l'emploi simultané de la vapeur d'eau. it est men clair que rempior simultane de la vapeur d'en la vapeur d'un liquide plus volatil doit amener une grande it la vapeur d'un fiquide plus volatif doit amener une grande plus volatif doit doit amener une grande pl mie de combusuble. Mais cetté economie est accompagne perte d'une partie du liquide volatil que l'on emploie, peri perie a une partie du nquite volatif que i on emploie, peri pout rendre assez faible, mais qu'on ne peut pas éviter co peut rendre assez faible, mais qu'on ne peut pas eviter comment, et qui a une importance d'autant plus grande que c ment, et qui a une importance u aurant fines grande que les machines est plus cher. Il parall cependant que les machines de la company de les machines de la company de la est plus cuer. Il purme cependane que les inacunes combinées que l'on a employées jusqu'à présent ont don S 115. Machine a nir chand d'Ericsson. résultats - au point de vue économique. dont nous venons de parler, pour utiliser une partie que la vapeur renferme surtout à l'état latent, lorse que la vapeur remerme survou a renat lacent, lors d'agir dans une machine à vapeur, ne remedie que à la perte énorme de chaleur que nous avons signal a m perce enorme de chaleur que nous avons signal cement du paragraphe précédent. Aussi a-t-on c On a pensé avec raison depuis longtemps qu'y manières d'y arriver consisterait à substituer l'air movens pour éviler celle perte. d'eau. On comprend, en effet, que si l'on peut glastique d'une masse d'air contenue dans une erasuque a une masse a an contenue uaus une élevant sa température, et ensuite faire agir c enevant sa temperature, et ensute faire agir c machine disposée de la même manière qu'ur on le laissant échapper dans l'atmosphère a son action sur le piston de la machine, au a de la machine, il conservera encore une P Ini anta été communiquée : mais cette chi due Lou Aent broduire, seta mie traction de la chalent totale que l'ou aura dépens y vabent : ou ue refronke baz ganz ce caz a vohen 'on ne remaise has naus c dans vapeur, et qui est emportée par la v d'agir, sans qu'il en résulte la proc travail.

Cependant on n'était pas parvenu jusqu'à ces derniers temps à réaliser une machine à air chaud qui pût lutter avantageusement avec les machines à vapeur. La principale difficulté consistait en ce que, si l'on ne voulait pas élever beaucoup la température de l'air, on se trouvait obligé de donner à la machine des dimensions incomparablement plus grandes que celles d'une machine à vapeur de même force; et que d'un autre côté, si, pour diminuer ces dimensions, on se décidait à porter l'air à une température très élevée, il en résultait des inconvénients d'un autre genre, et en particulier une perte de chaleur comparable à celle qu'occasionnent les machines à vapeur. M. Ericsson vient de lever ces difficultés d'une manière très heureuse, en adoptant une disposition particulière que nous allons faire connaître.

Lorsque l'air chaud a cessé d'agir dans la machine, et qu'on le laisse s'échapper dans l'atmosphère, il emporte avec lui une grande partie de la chaleur qui lui a été donnée tout d'abord. Si l'on nouvait lui reprendre cette chaleur pour la faire servir à l'échauffement d'une nouvelle quantité d'air, il est clair que l'on aurait obvié à l'inconvénient principal des machines à feu, c'est-à-dire à la perte d'une portion considérable de la chaleur dépensée. Or, c'est précisément là ce que fait M. Ericsson. Dans la machine qu'il a imaginée, l'air chaud sort du cylindre pour se rendre dans l'atmosphère, en traversant un grand nombre de toiles métalliques: cet air se trouve ainsi en contact avec une très grande surface du métal qui forme ces toiles, et lui abandonne la presque totalité de l'excès de chaleur qu'il renferme. Ensuite, lorsqu'une nouvelle quantité d'air doit arriver dans le cylindre de la machine, après avoir été préalablement chauffé, cet air traverse d'abord les mêmes toiles métalliques, qui lui restituent la chaleur enlevée à l'air sortant: et il suffit de lui donner en outre une faible augmentation de température, en le soumettant à l'influence d'un foyer, pour qu'il puisse agir convenablement sur le piston de la machine.

La fig. 528 représente une des machines construites par M. Ericsson, d'après le système que nous venons d'indiquer : cette machine fonctionne dans un des ateliers de New-York. Un piston A se meut dans un cylindre B, qui communique librement avec l'atmosphère par les ouvertures a, a. Un second piston C, lié invariablement au premier par les tiges de fer d, d, et d'un diamètre notablement plus petit, se meut en même temps dans un cylindre D qui surmonte le cylindre B; la partie du cylindre D qui se trouve au-dessous du piston C communique également avec l'atmosphère par les ouvertures a, a. Le piston C est muni d'une tige F. qui tra-

ENPLOY DE LA VAPEUR COMME MOTEUR. al supérieur du cylindre D, et va s'articuler à l'une des d'un balancier qui n'est pas représenté ici. Un restruit a un manancier qui n'est pas representent en restaure e F est installé à côté des cylindres B. D. et est desine er del air comprime. Le haut du cylindre D communique er ner au comprime. Le nace en 2 maire et 2 marie la sompapie C s'ouvrant de la sompapie C s'ouvrant de la sompapie. t avec ratinosphere par la sonquipe es novrant de naz en rune autre part avec le réservoir F par la sonquipe esquipe bas en haut. L'air contenu dans le réservoir F par se contenu dans le réservoir F par la sonquipe es contenu dans le réservoir F par la sonquipe es contenu dans le réservoir F par la sonquipe es contenu dans le réservoir F par la sonquipe es contenu dans le réservoir F par la sonquipe es contenu dans le réservoir F par la sonquipe es contenu dans le réservoir F par la sonquipe es contenu dans le réservoir F par la sonquipe es contenu dans le réservoir F par la sonquipe es contenu dans le réservoir F par la sonquipe es contenu dans le réservoir F par la sonquipe es contenu dans le réservoir F par la sonquipe es contenu dans le réservoir F par la sonquipe es contenu dans le réservoir F par la sonquipe es contenu dans le réservoir F par la sonquipe es contenu dans le réservoir F par la sonquipe es contenu dans le réservoir F par la sonquipe es contenu dans le réservoir F par la sonquipe es contenu dans le réservoir F par la sonquipe es contenu dans le réservoir F par la sonquipe es contenu dans le réservoir F par la sonquipe es contenu dans le réservoir F par la sonquipe es contenu dans le réservoir F par la sonquipe es contenu dans le réservoir F par la sonquipe es contenu dans le réservoir F par la sonquipe es contenu dans le réservoir F par la sonquipe es contenu dans le réservoir F par la sonquipe es contenu dans le réservoir F par la sonquipe es contenu dans le réservoir F par la sonquipe es contenu dans le réservoir F par la sonquipe es contenu dans le réservoir F par la sonquipe es contenu dans le réservoir F par la sonquipe es contenu dans le réservoir F par la sonquipe es contenu dans le réservoir F par la sonquipe ; nos en nam. L'an comena mans le reservou a fem si ans le cylindre B, en traversant l'ouverture de la soupapel.



ainsi que l'espace G contenant les todes métallic avons parlé. La soupape è clant ternée, et la onverte. Fair contenu dans le cylindre R pent s'éd

osphère en traversant les toiles métalliques G, l'ouverture de la upape f, et le tuyau de dégagement g. Un foyer H est installé sous fond du cylindre B, et la flamme qui s'en échappe circule dans un pace vide ménagé autour de la partie inférieure de ce cylindre, ant de se rendre dans la cheminée. Le piston A présente une sez grande épaisseur, et est rempli à son intérieur d'un mélange argile et de charbon en poudre, pour éviter que la chaleur ne se erde en le traversant.

Voici maintenant comment la machine fonctionne. La soupape b ant ouverte, et la soupape f fermée, l'air comprimé du réservoir F rend dans le cylindre B, en traversant les toiles métalliques G. s'échauffe d'abord par le contact des fils qui composent ces toiles. t ensuite par l'action du foyer II, qui se transmet à lui par l'internédiaire des parois du cylindre B. Le piston A monte sous la presion qu'il éprouve de la part de cet air, dont la force élastique est upérieure à celle de l'air atmosphérique, et fait monter en même emps que lui le piston C. L'air contenu au-dessus de ce second siston, et qui s'v est précédemment introduit par la soupape c, est omprimé et refeulé dans le reservoir F par la soupape e; en sorte que le réservoir perd d'un côté une portion de l'air qu'il renfermait, t en gagne d'un autre côté une quantité égale, ce qui entretient ine pression constante à son intérieur. Lorsque les deux pisons A. C. se sont ainsi élevés jusqu'à la partie supérieure de leur course, la soupape b se ferme, et la soupape f s'ouvre; l'air contenu nu-dessous du piston A peut donc se rendre dans l'atmosphère, en raversant les toiles métalliques G en sens contraire du sens dans equel il les avait traversées précédemment. Alors les pistons A, C redescendent en vertu de leur propre poids, ou bien par l'action de contre-poids disposés pour cela; en même temps la soupape e se ferme et la soupape c s'ouvre, de sorte que le haut du cylindre D se remplit d'air atmosphérique venant par cette dernière soupape. Lorsque les pistons A, C, sont arrivés au bas de leur course, la soupape f se ferme, la soupape b s'euvre, et le jeu de la machine recommence comme précédemment.

On voit que cette machine est à simple effet; la force élastique le l'air ne sert qu'à pousser la tige E de bas en haut, et ne contribue en aucune manière à la faire redescendre. Mais deux machines de ce genre, agissant alternativement aux deux extrémités d'un même balancier, le font mouvoir en définitive de la même manière qu'une machine à double effet agissant sur une seule de ces deux extrémités.

L'expérience a déjà montré d'une manière incontestable que . is

l'état d'enfance, et il est probable que oir des perfectionnements qui augmenteront notabrement

6. Bateaux à vapeur . La première idée d'appliquerla à la navigation est due à Papin. Il l'a développee dans un ge imprime en 1695, en indiquant un moyen de transforme wement rectiligne alternatif d'un piston, en un mouvement sa on continu de l'arbre qui porte à ses extrémités les rasses

1 1775, Périer construisit à Paris le premier bateau auquelon mté d'appliquer la vapeur. Ce bateau ne servit qu'à faire des

in 1781. Jouffroy établit sur la Saone un bateau à vapeur qui

Mais ce n'est qu'en 1807 que l'on trouve le premier bateau à vaar auquel on n'ait pas renonce après l'avoir essayé. Ce bateau t construit par Fulton a New-York (Amérique), et fut employe au ansport des voyageurs et des marchandises. Quelques annes près, en 1812, un baleau du même genre fut mis en activité en ingleterre. Depuis cette époque, la navigation à la vapeur a fait les progrès immenses, el a pris un développement considérable.

La disposition adoptee, pour appliquer la force de la vapeur a la production du mouvement du bateau, est facile à comprendre, d'après ce que nous avons dit des machines à vapeur. Il suffit en elle ... les moyens indiqués pour transformer le neuvement nachine, en un mouvement de rais-, a ses deux extremité aire d'une manivelle (§ 430); lorsque l'une des manivelles ée de manière que le piston qui lui correspond ne puisse que peu d'effet, l'autre, au contraire, se trouve dans des ns convenables pour que le second piston développe toute on.

1. Locomotives. — L'invention des locomotives, dont on se r trainer les convois de wagons sur les chemins de fer, est cente. Cependant les essais auxquels on s'est livré pour re des voitures mues par la vapeur remontent jusqu'à 1769. A cette époque, un ingénieur français, Cugnot, conme voiture à vapeur destinée à marcher sur les routes ordi-Les expériences faites sur cette voiture réussirent, en ce la vapeur la mettait en monvement sur le sol, et lui donvitesse d'environ 4 kilomètres par heure: mais ce mouve-pouvait s'entretenir que peu de temps, parce que la chauétait pas capable de fournir assez de vapeur pour la nation de la machine.

avons dit (§ 436) qu'une chaudière ne pouvait fournir une donnée de vapeur, dans un temps déterminé, qu'autant urface de chauffe avait une étendue suffisamment grande, lifticulté de satisfaire à cette condition, dans la construction audière portée par la voiture elle-même, qui a fait que les ssais auxquels on s'est livré sont restés longtemps sans. On ne pouvait pas parvenir à donner à la surface de chauffe audière une étendue qui fût en rapport avec la grande de vapeur que nécessite la marche rapide d'une locomotive, qu'en 1828 que ce probleme fut résolu de la manière la reuse par M. Séguin. La forme qu'il a imaginée pour les es des locomotives est celle qu'on leur donne encore main-Nous verrons en quoi consiste cette forme, en donnant la on complète d'une locomotive.


. La fig. 529 représente une des locomotives du chemin de ris a Rouen; la fig. 530 en est une coupe longitudinale, . 532 et 533 en sont des coupes transversales faites aux rémités.

cylindres A, fig. 529, sont placés à l'avant de la locomotive, aque côté. Ces deux cylindres sont ici légèrement inclinés; ivent ils sont placés horizontalement. Un piston se meut cun de ces deux cylindres, et y reçoit l'action de la vapeur, ir une de ses faces, tantôt sur l'autre. Cela constitue donc é deux machines à vapeur à double effet, comme dans les à vapeur (§ 446). La tige B de chaque piston est divigée



on mouvement par les glissières a, a, fixées à son extrémité. ige est articulée à une bielle C, qui saisit un bouton D fixé à 35 roues motrices E: ce bouton, situé à une certaine distance tre de la roue, fait fonction de manivelle. On conçoit donc mouvement de va-et-vient du piston détermine le mouve-le rotation des roues motrices. Les deux manivelles, sur les agissent les deux pistons, sont d'ailleurs disposées à froit l'une sur l'autre, comme cela a lieu dans les bateaux à (§ 446), et pour le même motif.

listribution de la vapeur dans le cylindre se fait au moven de mus par des excentriques circulaires que porte l'essieu des notrices. Le mécanisme de la distribution se voit en partie fig. 530. L'excentrique F donne un mouvement de va-et-vient elle G: cette bielle se termine en b par une encoche qui saisit mité inférieure d'un levier H, fig. 529; ce levier, mobile de son milieu, prend un mouvement d'oscillation, par suite daison à l'excentrique, et donne lieu au mouvement de va-etle la tige K du tiroir qui est contenu dans la boite à vapeur L. locomotive devant pouvoir marcher à volonté dans un sens ou 'autre, il est nécessaire que le mécanicien ait à sa disposition sibilité de modifier la distribution de la vapeur, de manière à niner tantôt la marche en avant, tantôt la marche en arrière. aisé de voir ce qu'il faut faire pour cela. Lorsque l'un des is se trouve au milieu de sa course, la vapeur doit le presser a face antérieure ou sur sa face postérieure, suivant que la otive marche dans un sens ou dans l'autre : dans l'un de ces cas, le tiroir doit se trouver vers l'une des extrémités de la à vapeur ; et dans l'autre cas, il doit se trouver vers l'extréopposée. On voit donc que, pour changer le sens de la marche, fit de faire conduire le tiroir par un second excentrique, qui placé autrement que le premier sur l'essieu des roues motrices. pour cela que cet essieu porte deux excentriques F, F', pour ro en mouvement chacun des tiroirs. Les bielles G, G', mues es excentriques, se terminent par deux encoches b, b', tournées ens contraires, et destinées à saisir l'une ou l'autre le bouton té à l'extrémité inférieure du levier vertical II. Un levier coudé mobile autour du point d, sert à soutenir les encoches b, b', à hauteur convenable, au moven de deux tringles qui partent pint e. Une longue tringle f, articulée à l'extrémité c de ce levier, se terminer à la portée du mécanicien, qui, en la tirant, ou pussant, peut ainsi faire saisir le bras de levier II par l'ene b, ou par l'encoche b'.



VIE. STO-

n qui vient d'être indiquée, pour changer à volonté marche d'une locomotive, est celle qui avait été abord. Elle est généralement remplacée par une n, fig. 531, qui n'est qu'une simple modification de ais qui présente de grands avantages. Au lieu que d'excentriques G, G', portent à leurs extrémités b, b', fig. 530, destinces à saisir l'une ou l'autre le ermédiaire duquel le mouvement de va-et-vient est pir, on a réuni les extrémités de ces bielles par une . 531, dans laquelle s'engage ce bouton m. La couainsi dire,

ı réunion hes, dont ieu d'aller our pouacilement roir, s'alatraire en es, de masans disextrémité sux bielles e l'autre. tte modicomprend eut chanla marche e, en éleant les ex. aux bielles , par le ior coudé ngle f, on indre que e soit pas ement par la bielle on veut le tion. Mais coulisse avantage



Fig. 531.

rtant. Si on la soulève ou qu'on l'abaisse, de ma-

nière que le bouton m soit à l'une ou à l'autre de ses extremités, le tiroir ne reçoit son mouvement de va-et-vient que de l'un des deux excentriques, de celui dont la bielle aboutit directement au

bouton m: la seconde bielle se meut en faisant osciller la coulisse. sans qu'il en résulte aucune influence sur le mouvement du tiron. qui s'effectue exactement de la même manière que si cette seconde bielle et la coulisse n'existaient pas. Mais si l'on ne donne pas tout à fait à la coulisse l'une des deux positions extrêmes que nous venons de considérer, si on la maintient à une hanteur telle que le bouton m se trouve à une certaine distance de l'une de ses calremités, ce bouton recevra et transmettra au tiroir un mouvement de va-et-vient qui ne sera pas produit par un seul des deux euertriques : la coulisse, en oscillant sous l'action simultanée des deux bielles G. G', fera mouvoir le bouton mautrement qu'il ne se mouvrait sous l'action d'une seule de ces bielles. Or on a reconu qu'ainsi la vapeur agit avec un degré de détente différent, suivant que le bouton m est dans telle ou telle position par rapport au extrémités de la coulisse : l'emploi de cette coulisse permet donc de faire varier à volonté la détente de la vapeur, pendant que la lossmotive est en marche, ce qui est un résultat des plus importants (§ 432). Pour produire la marche en avant, il faut que l' bouton m soit dans l'une des deux moitiés de la coulisse, et pour la marche en arrière, il doit être dans l'autre moitié; on fait varer la détente dans l'un ou l'autre cas, en soulevant la coulisse de telle manière que le bouton m occupe des positions differentes dats chacuno de ces deux moitiés. Le contre-poids n est destine à équilibrer le poids de la coulisse et des deux bielles d'excentrique, afin que l'ensemble de ces pièces puisse être plus facilement maintenu a la hauteur voulue, suivant le sens dans lequel on veut faire marcher la locomotive et le degré de détente que l'on veut proluire La coulisse dont nous venons de faire connaître les avantages est habituellement désignée sous le nom de coulisse de Stephenson l'ingénieur anglais Stephenson est le premier qui l'ait introduite dans la construction des locomotives.

Le foyer de la locomotive est en M. Le combustible, qui est ordinairement du coke, s'introduit par une petite porte g. Le foyer es entouré de tous côtés par deux enveloppes, entre lesquelles se répand une partie de l'eau de la chaudière; son fond supérieur est également recouvert d'une certaine épaisseur d'eau. La flamme, et quittant le foyer, traverse un grand nombre de tubes qui soit établis à côté les uns des autres, dans le sens de la longueur de la locomotive, et entre lesquels se trouve la plus grande partie de

vaporiser; les gaz qui résultent de la combustion se rennsi dans un espace situé à l'avant de la locomotive, et opent par la cheminée qui surmonte cet espace.

ig. 532, qui est une coupe transversale faite dans le fover, les extrémités de

150: leur diamètre 4 à 5 centimètres. lte de cette disposique la surface de e peut atteindre une ie de 50 mètres cart c'est cette circongui permet à la otive de produire la de quantité de vaqu'ello consomme sa marche rapide. e corps de la chaue consiste principalet en un cylindre horial N. au milieu duquel installés les nomx tubes dont nous ons de parler. Un réoir de vapeur O est é immédiatement auus du foyer. Un large u A part du haut de

es, dont le nombre jusqu'à 100 et



Fig 572.

éservoir, traverse la chaudière dans toute sa longueur, et t se rendre à l'extrémité antérieure de la locomotive, où il se se en deux pour conduire la vapeur dans les cylindres. Lorsque apeur a cessé d'agir sur les pistons, elle s'échappe par deux ux Q, dont la disposition est indiquée par la fig. 533, qui est coupe transversale faite dans la partie antérieure de la locove. Ces deux tuyaux se réunissent à leurs extrémités, et déhent au bas de la cheminée; il en résulte que la vapeur, en tant les cylindres, est lancée suivant l'axe de la cheminée, et de vapeur, qui se reproduit ainsi à chaque instant, pendant arche de la machine, active le tirage, et, par suite, la comtion dans le foyer.

Deux soupapes de sûreté R, fig. 530, sont installées sur la chaudière, afin de s'opposer à ce que la tension de la vapeur me dépasse la limite pour laquelle la chaudière a été construite. Les leviers qui pressent sur ces soupapes ne sont pas chargés de



Fig. 533.

poids, comme dans les machines fixes, parce que la irrégularités qui se nescatent toujours dans le menvement generalent l'action de ces poids. Au lieu de cela chacun de ces leviers et soumis, à son extrémité i une force de traction preduite par un ressort costess dans une enveloppe S; et l'on règle la grandeur de cette force de traction en serrant convenablement l'écroi adapté à la tige qui part di ressort, et situé au-dessu du levier de la soupape.

La manivelle T, placée la portée du mécanicien sert à ouvrir ou fermer l'en trée U du tuyau P, fig. 530 et 532. Lorsque la locomotive est arrêtée, il suffide tourner cette manivelle, pour que la vapeur pénétrant dans les cylindres, vienne presser les pistons et mettre

la machine en mouvement. Si l'on veut faire cesser l'action de la vapeur, on tourne cette manivelle en sens contraire, et le mouvement ne continue plus qu'en vertu de la vitesse acquise; dans m cas les pistons se meuvent toujours dans les cylindres, par suit de leur liaison avec les roues motrices; mais ils n'exercent su la marche de la locomotive qu'une action de résistance, en raison des frottements qu'occasionne leur mouvement.

La pièce V, que l'on voit à l'avant de la locomotive, fig. 539 et 530, est destinée à débarrasser les rails des obstacles qui pourraient s'y trouver accidentellement, et qui pourraient occi-

in déraillement. Cette pièce porte le nom de chasse-pierre. agon spécial, auquel on donne le nom de tender, suit toulocomotive, et lui sert de réservoir pour l'eau et le combusest dans le tender que l'eau est constamment puisée par pes alimentaires de la machine, pour être introduite dans la e, et v entretenir un niveau constant. Chaque piston moteur omotive fait mouvoir une pompe alimentaire, dont on voit sition complète sur la fig. 529. La tige m du piston de cette st attachée à l'extrémité de la tige du piston moteur. Le ent de va-et-vient de ce dernier piston détermine en conséun mouvement analogue du premier, dans le petit corps de L'eau du tender se trouve ainsi aspirée, par le tuyau o, et refoulce par le tuyau p, qui la conduità l'intérieur de la chaules soupapes sont installées dans ces deux tuyaux, de part re du corps de pompe n, de manière à permettre à l'eau de oir dans le sens que nous venons d'indiquer, et à s'opposer elle prenne le mouvement contraire.

EMPLOI DE L'ÉLECTRICITÉ COMME MOTEUR.

9. Ce n'est que depuis un petit nombre d'années qu'on a le moyen d'employer l'électricité comme force motrice. des machines que l'on a imaginées pour cela est jusqu'a extrêmement restreint; mais nous n'en devons pas moins nnaître le principe, tant parce qu'on y voit une application énicuse des progrès des sciences, que parce que ce genre de es est peut-être destiné à prendre une place importante parmi purs dont se sert l'industrie.

devons naturellement nous occuper tout d'abord d'indiquer n que l'on a imaginé pour développer une force à l'aide de cité. Nous verrons ensuite quel parti on a pu, jusqu'à prérer de cette force.

D. Electro-almant. — Supposons que l'on prenne un morfer doux, ayant par exemple la forme d'un cylindre, et qu'on autour de lui un fil métallique enveloppé de soie, en lui faire un grand nombre de tours. Si l'on vient à faire passer de ce fil métallique un courant d'électricité produit par une cylindre de fer doux se trouve immédiatement transformé imant; l'aimantation disparaît aussitôt que le courant électesse de passer.

eut courber le morceau de fer, pour lui donner la forme d'un eval, comme on le voit sur la fig. 534. Lorsque le courant ne est établi, l'aimant artificiel AA se trouve avoir ses

deux pôles rapprochés l'un de l'autre ; et l'on peut les mettre en contact avec un second morceau de fer B, supportant un pois qui est ainsi soutenu par l'aimant, si son énergie est suffisante. Des



Fig. 634.

qu'on supprime le courant électrique, la force qui supportait la pièce le est anéantie, et cette pièce tombe.

Un morceau de fer doux, dispose comme nous venons de le dire, su milieu d'un grand nombre de spires d'un fil métallique enveloppé de soie, prend le noun d'électro-aimant. Souvent un électro-aimant, au lieu d'être un cylindre de fer courbé en fer à cheval, est formé de deux cylindres de fer placés à côté l'un de l'astre.

ct rounis à l'une de leurs extrémités par une pièce de ser trans-

versale qui leur est fixée.

§ 451. Télégraphe électrique. — L'invention touterécente et si merveilleuse du télégraphe électrique est fondée sur la propriété d'électro-aimant de prendre et de perdre l'aimantation avec une extrême rapidité, suivant qu'on établit ou qu'on interrompt le courant électrique, lors même que la longueur du fil dans lequel passe ce courant est très considérable. Il est aisé de concevoir en effet comment on peut utiliser cette propriété, pour déterminer presque instantanément la production de divers signes à une très grande distance.

Imaginons pour cela qu'une pile soit établie à Paris, par exemple. qu'un sil métallique parte du pôle positif de cette pile, et aille jusqu'à Rouen; que là ce fil s'enroule un grand nombre de fois autour d'un morceau de fer disposé en fer à cheval, de manière à constituer un électro-aimant : et qu'enfin le fil revienne à Paris, pour se réunir au pôle négatif de la pile. Il suffira d'établir et d'interroupre successivement le courant à Paris, pour produire et supprimer aussitôt l'aimantation de l'électro-aimant situé à Rouen. Supposons de plus que l'on ait disposé, tout près des pôles de cet électriaimant, un morceau de fer doux qui soit mobile, de manière atouvoir se mettre en contact avec ces pôles, et qui en soit cependant ecarté par un léger ressort. Au moment où l'on établira le courant électrique à Paris, ce morceau de fer sera attiré par l'aimant et viendra se mettre en contact avec lui, en faisant céder le petitressort qui le retient : aussitôt que l'on interrompra le courant, l'amantation disparaitra, et le morceau de fer doux n'étant plus attire.

à l'action du ressort qui tend constamment à l'éloigner de o-aimant. En établissant et interrompant successivement irs fois de suite le courant à Paris, on donnera lieu à un ment de va-et-vient de la pièce de fer, qui est en présence ectro-aimant à Rouen, et l'on pourra se servir de ce mouvepour produire les signes qu'on voudra. Tel est le principe de graphie électrique.

appareils destinés à appliquer ce principe sont très divers. décrirons, comme exemple, le télégraphe à cadran, qui est employé. La fig. 535 représente un télégraphe de ce genre sé spécialement par M. Froment, de manière à en faciliter la astration. Le cadran de droite est installé dans le lieu où se e la pile qui fournit l'électricité; celui de gauche est placé le second lieu, avec lequel on veut correspondre. Les deux , b sont en communication avec les deux pôles de la pile, le ier a avec le pôle positif, et le second b avec le pôle négatif. que le courant est établi, il part du pôle positif, passe par le et vient se rendre dans le montant métallique c; de là il trae la roue d, descend par le montant c, et quitte le premier appapar le fil f. Ce courant pénètre dans le second appareil par le , suit ce fil qui s'enroule autour d'un électro-aimant situé en re, vient passer en g, puis retourne en traversant la pièce h, itte le second appareil par le fil k. Enfin il revient en k' dans emier appareil, traverse la pièce l, et aboutit au pôle négatif pile par le fil b.

our établir et interrompre successivement le courant, il suffit de tourner la roue d, en saisissant le bouton m que porte l'aie fixée à son axe. Cette roue est garnie de dents qui viennent essivement rencontrer des espèces de cames fixées aux extrés des montants c, e; elle ne peut tourner qu'autant que ses s repoussent les cames, en faisant fléchir les pièces c, e. Les es sont disposées de manière que la roue d touche toujours la e c par une de ses dents, quelle que soit la position qu'on lui ne: tandis que la came de la pièce e se trouve entre deux s de la roue d, sans toucher ni l'une ni l'autre, chaque fois l'aiguille correspond à une des lettres que porte le cadran II résulte que le courant électrique ne passe pas le long du fil. que l'aiguille est arrêtée sur une des lettres, puisqu'il y a solude continuité entre la roue d et le montant e. Lorqu'on fait tourl'aiguille, pour l'amener d'une lettre à la suivante, de la lettre X lettre Y par exemple, une des dents de la roue vient toucher ome de la pièce e, puis l'abandonne presque aussitét ; ce contact



au moment où l'aiguille correspond au trait qui sépare ttres, et le courant s'établit en conséquence ; le courant est u interrompu, lorsque l'aiguille est arrivée sur la lettre Y. maintenant comment les alternatives d'existence et d'indu courant électrique peuvent faire mouvoir l'aiguille cadran, de manière à lui donner toujours la même posila première, c'est-à-dire à la faire toujours correspondre e lettre. Tout près de l'électro-aimant A, fig. 536 et 537, stallé en arrière du cadran de gauche, se trouve une pièce destinée à être attirée par l'aimant, chaque fois que le lectrique est établi. Cette pièce de fer est fixée à un lemobile autour du point C. Une petite lame de ressort u nième levier CD, est pressée sur sa face supérieure nte d'une vis, qui lui donne ainsi une tension suflisante ter le morceau de fer B de l'électro-aimant, lorsque le 'existe pas : mais la tension de ce ressort n'est pas assez s'opposer à ce que le morceau de fer B vienne toucher au moment où le courant existe. Les alternatives d'exisl'interruption du courant donnent lieu ainsi à un mouveva-et-vient de la pièce de fer B, et-par suite du levier mouvement se transmet, par la tige DF, au levier bile autour du point G. Ce dernier levier se divise en ches dont les extrémités H, K, portent chacune une petite lisposée de manière à pouvoir s'engager entre les dents e à rochet J, qui est fixée à l'axe de l'aiguille. Suppoles aiguilles des deux cadrans correspondent toutes lettre X. D'après ce que nous avons dit, le courant éleca interrompu; la pièce de fer B sera écartée de l'électror l'action du ressort E, fig. 536; et la petite cheville K i au fond de l'angle formé par deux dents de la roue J. iène l'aiguille du premier cadran sur le trait qui sépare de la lettre Y, le courant s'établira : la pièce B sera r l'électro-aimant; la cheville H sera poussée vers la en glissant sur la partie oblique d'une des dents de la le la fera tourner de manière à amener également l'aisecond cadran sur le trait qui sépare les lettres X 537. Si l'on continue le mouvement de l'aiguille du adran, et qu'on l'amène sur la lettre Y, le courant sera n; le petit ressort E entraînera le levier CD; et la cheen glissant à son tour sur la partie oblique d'une des a roue J. placera la seconde aiguille sur la même lettre Y. lonc que, si l'on fait tourner la première aiguille en lui




Fig. 536.

lettres de l'aphabet par des sens plus expeditifs dont a signification est convenued avance, en sorte qu'on peul de cette mantre transmettre des depêches avec une extrême rapidilé.

Nous avons dit que le courant électrique quitte le premier appareil en f. fig. 535, et pénètre dans le second en f; puis qu'il sort du second appareil en k, et qu'il rentre dans le premier en k' On avait établi d'abord deux fils conducteurs allant.

e dans les deux sens. Il existe pour cela à chaque stappareils comme ceux de la fig. 335; un pour envoyer s, et un autre pour les recevoir. On met alternativement cteur en communication avec l'un ou l'autre de ces appant que les dépèches doivent se transmettre dans un sens autre.

Jachine notrice. tion exeri électro-'un morer doux s son voiœut être our faire ivers méet vainme temps ances qui opliquées. i, il fant u'une maéciale reion de l'émant, de e la maapeur reion de la pour la

re ensuite ines-outils

à la pro-




Fig. 537.

lu travail utile. Cette machine spéciale, qui n'a d'autre de servir d'intermédiaire entre l'électro-aimant et les méqu'il doit faire mouvoir, se nomme une machine électro-

oment, un des premiers qui se soient occupés de ce genre nes, a imaginé diverses dispositions toutes très ingénieuses, me que nous allons décrire, et qui est représentée par la est celle qui a été construite pour la Faculté des sciences par M. Bourbouze. Dans cette machine quatre cylindres. B. dont deux sont cachés par les deux autres sur la ligure.

EMPLOI DE L'ÉLECTRICITÉ COMME MOTEUR.

sont enveloppés par les spires nombreuses de fils métalliques recevers de soie, qui doivent servir de passage au courant électrique. A l'intérieur de ces cylindres creux pénètrent, sans frottement, des cylindres de fer doux C, D, qui sont pleins. Les cylindres C, rémis à leur partie supérieure par une pièce transversale, également de fer doux, comme on le voit sur la fig. 539, sont suspendus à l'estimité E du balancier EFG, au moyen d'une articulation. Les cylindres D sont de même suspendus au point G. Le mouvement communiqué aux pièces C, D, par l'action de l'électricité, sint que nous allons l'expliquer, donne lieu à des oscillations de habite.




Fig. 538.

cier autour du point F. Ce balancier se prolonge jusqu'en H, et est relié en ce point à une bielle HK, qui saisit en K le boulon d'une manivelle fixée à un arbre tournant. Le mouvement oscillation du balancier détermine ainsi la rotation de l'arbre: un volant

à cette rotation est destiné à en régulariser la vitesse. comprendre comment l'électricité peut mettre en moupièces C, D, examinons spécialement la fig. 539. On y cylindres de fer C, qui pénètrent à l'intérieur des cyix A, jusque près du milieu de leur hauteur. D'autres , aussi de fer, remplissent la moitié inférieure du vide s creux A, et sont réunis l'un à l'autre par une barre de e au-dessous d'eux. On a donc en réalité deux pièces C, C'C', dont chacune a la forme d'un fer à cheval, et tes deux placées de manière à pouvoir se transformer sous l'influence du courant électrique qui circule tout vlindres A. Par suite de la disposition adoptée, les deux si obtenus ont leurs pôles de noms contraires en préar conséquent ils s'attirent et tendent à se mettre en imant C'C' étant fixe, c'est l'aimant CC qui se met en , et qui abaisse ainsi l'extrémité E du balancier. Lorsvement est produit, le courant électrique cesse de passer cylindres A; les pièces CC, C'C' repassent à l'état de cessent de s'attirer. Mais, en même temps, le courant · autour des cylindres B; la pièce de fer D se change en est attirée vers le bas de la même manière, ce qui déterissement du point G du balancier. Le courant électrique. produit cet effet, vient de nouveau passer autour des . et ainsi de suite.

machine elle-même qui fait arant électrique, tantôt autour es A, tantôt autour des cylinet effet, l'arbre qui recoit un de rotation porte un exceng 538, qui donne un mouvei-et-vient à une glissière aa. ère, formée d'une petite pla-. est recouverte dans une a longueur d'une lame mé-Un fil de cuivre c se recourbe à venir s'appuver constama pointe sur cette lame méalgré le mouvement de vaelle reçoit de l'excentrique L: communication avec l'un des





Fig. 539.

pile par le fil conducteur d , qui pénètre en o dans le compatérieur où elle est placée. Deux autres fils de cuivre c , [...

EMPLOI DE L'ÉLECTRICITÉ COMME MOTEUR.

s'appuient également par leur pointe sur la glissière a a, et commiquent, l'un avec le fil g qui vient des cylindres A, l'autre avelellé qui vient des cylindres B. Le mouvement de va-et-vient de la glissière a a amène la plaque b alternativement sous le fil e, et sous le fil; en



696

Fig. 540.

sorte que le fil c est mis ainsien communication, tantôt avec le fil q, tantôt avec le fil q, tantôt avec le fil h, par l'intermédiaire de la plaque métallique b. En nous reportant maintenant à la fig. 540, qui est une coupe horizontale de la partie de la machine dont nous nous occupons, nous verrons que le courant électrique, qui vient de l'un des pôles de la pile par le fil p, et se rend à l'autre pôle par le fil d, peut suivre pour cela deux chemins différents, suivant la position qu'occupe la glissière aa. Dans la position qu'indique la figure pour cette pièce, le courant va de p en q; il tourne

en montant autour d'un premier cylindre A; il se rend par le B sur le second cylindre A, autour duquel il tourne en descendant il quitte ce second cylindre par le fil g, va de e en e par la plaque métallique b, et arrive enfin au fil d. Le passage par les cylindres B est interrompu, parce que les parties f, e, de ce passage ne son réunies que par une portion de la plaque d'ivoire a, et que l'ivoire est un mauvais conducteur. Lorsque par suite de la rotation de l'arbre, l'excentrique amène la plaque métallique b sous le fil f. L'electricité passe par les cylindres B, et ne passe plus par les cylindres A.

M. Froment emploie ses machines électro-motrices pour faire mouvoir des machines à diviser, et s'en sert notamment pour diviser les limbes de cercles destinés à la mesure des angles. Il arrive de cette manière à des résultats d'une précision extraordinaire: et cette grande précision est due en partie à la régularité avec laquelle fonctionnent ses machines motrices. Les machines électro-motrices n'ont pas encore reçu jusqu'à présent d'application en grand dans l'industrie. La plus forte machine de ce genre que M. Froment au construite à la force d'un cheval.

BLE DES MATIÈRES.

	Rappel	des	propriétés	génér ales	des	corps.	•	•	•		•		•		
--	--------	-----	------------	-------------------	-----	--------	---	---	---	--	---	--	---	--	--

PREMIÈRE PARTIE.

Page	s. Pages
érales sur le	Équilibre d'un corps pesant qui ne
t. 5	
e, vitesse 7	
 . 8	Triestope magnifues
tion, vitesse angu-	Étude de diverses machi-
8	
rales sur les	de l'équilibre des forces
9	
c 9	Pression d'un levier sur son point
10	d'appui
11	Balance
11	Sensibilité d'une balance 41
dynamomètres 13	Méthode des doubles pesées 43
e 11	Balance de Quintenz 44
des forces . 15	Balance romaine
mtes 15	
15	
mlibre instable 16	
ant une même di-	Tour on treuil 49
16	
 1 7	
21	Courroic sans fin 51
un point, dans di-	Roues dentées, ou engrenages 56
24	Cric
gravité d'un	Chèvre
28	
de gravité 28	Plan incliné 68
imentale du centre	Hagnet
20	Coin
d'un corps homo-	Equilibre des cordes ou chaînes qui sup-
30	portent des corps pesants. — Suspen-
d'une surface 31	sion d'une lanterne
d'un corps formé	Chaine des ponts suspendus
de plusieurs autres	Étude des machines à l'état
32	
s pesant qui repose	Ce qu'on gagne en force on le perd en
ontal	
es par les points	Presse à vis
es par res points 35	Via supp tin

TABLE DES MATIÈRES.

5-18-17	-
Treuil différentiel 84	Effets des volants
Travail des forces	Influences des résistances passives fil
	Moyens de diminuer cette influents,
Travail moteur, travail résistant 80	tourillons, galets
Egalité du travail moteur et du travail	Moyens d'augmenter cette inflaence,
résistant	freins
Production et modifica-	Frottement d'une cordo sur un cylin-
tion du mouvement par	dre fixe
les forces 91	Perte de travail occasionnée par les
Chute des corps 92	chocs
Plan incliné de Galilée 94	Conséquences générales de ce qui
Machine d'Atwood	précède
Lois de la chate des corps 97	Application des principes
Appareil de M. Merin 104	précédents à l'étude de
Mode d'action des forces pour pro-	quelques machines 193
daire le mouvement	Descente, transport, et érection dal'ulé
Masse d'un corps, quantité de mouve-	lisque de Luxor
ment	Moulins à farine
Mouvement d'un corps pesant sur un	Scieries mécaniques
plan incliné	Marteaux de forces
Mouvement d'un corps pesant sur une	Bocards
ligne courbe	Sonucites
Pendule	Machines qui servent à francer les
Mouvement de l'escarpolette	monnaies
Mouvement curviligne d'un corps en-	Horlogerie
tièrement libre 122	Notions générales sur le
Composition des vitesses 122	transport des fardeaux !
Mouvement parabolique d'un corps pe-	Transport direct par l'homme ou les
sant	animany 26
Monvement des corps célestes 130	Transport par clissement
Mouvement circulaire, force centrifuge. 432	Teansport par roulement 200
Machine à force centrifuge pour sécher	Transport sur des roues
les tissus	Stabilité des voitures
Transmission du mouvement dans les	l Tirage des voitures.
corps	Transport sur un chemin incline xv2
Choc de deux corps 146	i Chemins de fer
Choc des billes de billard 154	Wagons articulés de M. Arnoux 27
Transmission du mouvement produit	Changements de voie
par un choc	Traction par les locomotives 28
Des résistances passives. 158	Freins employés sur les chemins de
Frottement	fer
Résistance au roulement 164	Plans inclinés automoteurs
Roideur des cordes	Drops
Resistance des fluides 166	Considérations générales
Étude des machines à	sur les moteurs 29
l'état de mouvement	Diverses espèces de moteurs
non uniforme 168	Machines motrices
Meule du rémouleur	Frein dynamométrique
Des volants	Cheval-vapeur
Régulateur à force centrifuge 173	Moteurs animes
Transmission du travail dans une ma-	Mouvement perpétuel 30


DEUXIÈME PARTIE.

Pages	Pages
ifs à l'équi-	Corps flottants 394
des 31	Mesure des densités 390
ssions dans un	Arcomètres 400
31	
nts d'une masse	Canaux
e pression dans	Influence de l'air sur le poids d'un
ides pesants	
ides pesants 313	
rydraulique 3≥0	Principes relatifs an mou-
ide pesant 321	
ar les parois 🔒 32:	
le deux liquides 333	
33	
s forces quel-	Siphon 427
issement de la	Econlements constants
. 3 31	
31:	
sions dans les	Mouvement des liquides dans des
31	
3 10	Effets des coudes et des étrangle-
pesants 350) ments
35; · 35;	2 Jets d'eau
353	Puits artésiens
350	
363	
	Mesure de la vitesse de l'eau 453
ion atmosphé-	Écoulement d'un gaz par un orifice 459
tats relatifs à	Mouvement des gaz dans des tuyaux . 461
les 368	
aver pressions	Pression exercée par une veine liquide
aces libres 371	
373	
373	dans un liquide en mouvement \$67
370	
iveau constant	gaz en mouvement 469
itenii dans un	Résistance de l'air à la chute des corps. 470
379	
380	
ides 381	
out les diverses	Cerf-volant
i la même te m-	Navigation aérienne
383	Machines qui servent à
380	élever les liquides i×:
389	3 Chapelet

Pages.	27
is d'Archinedo d'	Souldets
is bollandaise	Machines soufflantes
loue à palettes	Ventilateurs
tone élévatoire	Vis pneumatique
ympan 2	Gagniardelle
Scanx	Trumpe
lanége des maralchers 498	Emploi du vent comm
Imbine à molettes 498	moteur
ompes	Navires à voiles
Jompe à incendie 510	Moulins à vent
Pompe à rotation 512	Emploi de la vapeur
Pompès de mines 513	comme moteur
Pompes de Marly 515	Propriété de la vapeur d'eau
Pouce d'eau	Historique de l'invention des machines
Cuvettes de Jange et de distribution . 519	à vapeur
Divers systèmes de lampes 522	Machine à vapeur de Watt à single
Presse hydraulique 539	effet
Emplof de l'eau comme	Détente de la vapeur
moteur	Machine à vapeur de Cornonailles
Création d'une chute d'eau 537	Parallelogramme articulé
Force d'une clute d'eau	Machine à vapeur de Watt à double
Conditions que doivent remplir les mo-	effel
teurs hydrauliques	Pistons métalliques
Houe en dessous, à aubes planes 511	Excentrique triangulaire
Roue à augets	Excentrique à détente
Rone de côté	Distanta Champanan
Roue Poncelet	Machine de Woolf, à deux cylindes.
Rone plongeant dans un concant in-	Détente variable.
défini	Suppression du condenseur
Roue à cuillers	Avantage des machines à haute pres
Roue à cuve	sion
Houes à réaction	Transmission du mouvement du pista
Turbine Fourneyron	à nu arbre tournant
Turbine Callon	Chandières à vapeur; soupapes de so
Turbine Fontaine	rele, manometres, flotteurs
Turbine Keeddin	Indicateur de Watt
Turbines hydropneumatiques 562	Détails économiques sur l'emploi de
Considérations générales sur l'établis-	vapeur comme moteur
sement d'une roue hydraulique 564 Machine à colonne d'eau à simple effet 565	Machines à vapeurs combinées.
Machine à colonne d'eau à double effet 572	Machine à air chaud d'Ericsson
Belier hydraulique 574	
Machines qui servent à	Emploi de l'électricit
faire mouvoir les gaz . 578	
Machine pneumatique 579	
Chemin de fer atmosphérique 583	Télégraphe électrique
Machines aspirantes	
Machine de compression	



ENGINEERING LIBRARY



ANFORD UNIVERSITY LIBRARIES ANFORD, CALIFORNIA 94305-6004



